Cód. HT: **0200**

VEGA74

Analizador de redes eléctricas trifásico

VEGA74 es un analizador de redes monofásico/trifásico capaz de adquirir y registrar simultáneamente 600 parámetros eléctricos. El manejo del **VEGA74** es muy sencillo e intuitivo, gracias a la interfaz de pantalla táctil en color con estructura de iconos. **VEGA74** es ideal para la localización de averías en redes de baja calidad, anomalías de tensión, armónicos y alto consumo de energía, que pueden convertirse en fenómenos mucho más perjudiciales y complejos de mantener bajo control si se descuidan durante demasiado tiempo. Las mediciones realizadas pueden transferirse a un PC con conexión **USB** o **WiFi** mediante un software de gestión específico para analizar los datos y crear informes profesionales.

Funciones Análisis de red

- 9 tipos de sistemas eléctricos disponibles
- Tensión CC/CA TRMS sistemas monofásicos/trifásicos hasta 600V
- Corriente CC/CA TRMS sistemas monofásicos/trifásicos hasta 3000A
- Potencia/Energía activa, reactiva y aparente
- Factor de potencia y cosfi
- Tensión, corriente, potencia CC
- Medida de corriente neutra
- Caídas y picos de tensión en 20 ms a 50 Hz
- Asimetría de tensión (NEG%, CERO%)
- Formas de onda de tensión/corriente
- Histogramas de armónicos de tensión/corriente y THD%
- Vectorial de tensión/corriente
- Diagrama vectorial de tensión/corriente
- Registro periódico con Periodo de Integración seleccionable entre 2s a 30min
- Número máximo de mediciones seleccionables simultáneamente 600
- Análisis de armónicos de tensión/corriente hasta 49º
- Cálculo y registro de THD% de tensión/corriente
- Indicación de rango de registro
- Registro de corriente de fuga a través de HT96U (opcional)

Registro de parámetros ambientales

- Registro de temperatura y humedad relativa
- Registro del valor de iluminación LUX

VER FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO VEGA74

COMPATIBLE CON LA APP **HT ANALYSIS 2**

Compatible en futuras versiones

Baterías siempre cargadas.

El nuevo **VEGA74** es tan compacto que hemos tenido que desarrollar una tecnología completamente nueva para la fuente de alimentación y el sistema de carga. Simplemente conecte el **VEGA74** a la fuente de alimentación y las baterías se cargarán. Si no tiene tiempo para recargarlas, simplemente sustitúyalas por pilas AA normales y volverá a estar en funcionamiento inmediatamente

Accesorios en dotación

HTFLEX33E	Pinza flexible 3000A, diámetro 174mm, 4 unid.
KIT799	Set de 4 cables y 4 cocodrilos
PT400	Lápiz para pantalla táctil
VA500	Maleta rígida de transporte
YABAT0003000	Batería recargable NiMH 1.2V tipo AA, 6 unid.
A0061	Alimentador 100/440Vcc 50/60Hz - 15 Vcc
C2006	Cable óptico/USB
	Guía rápida de uso
	Certificado de calibración ISO