



UK
CA
CE

PVCHECKS-PRO

Manual de instrucciones



ÍNDICE

1. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	3
1.1. Instrucciones preliminares.....	3
1.2. Durante el uso.....	4
1.3. Después del uso.....	4
1.4. Definición de categoría de medida (sobretensión)	4
2. DESCRIPCIÓN GENERAL.....	5
2.1. Introducción.....	5
2.2. Funcionalidad del instrumento	5
3. PREPARACIÓN AL USO	6
3.1. Controles iniciales	6
3.2. Alimentación del instrumento	6
3.3. Almacenamiento.....	6
4. NOMENCLATURA.....	7
4.1. Descripción del instrumento	7
4.2. Descripción de las teclas.....	8
4.3. Pantalla inicial	8
5. MENÚ GENERAL	9
5.1. SET – Configuración del instrumento.....	9
5.1.1. Idioma	9
5.1.2. Fecha y Hora.....	10
5.1.3. Opciones generales	10
5.1.4. Irradiación	10
5.1.5. Información	10
5.1.6. Usuario.....	11
6. INSTRUCCIONES OPERATIVAS	12
6.1. DMM – Función multímetro	12
6.2. UREM – Unidad remota	13
6.3. RPE – Medida de continuidad sobre módulos/strings/campos FV	16
6.3.1. Calibración cables de medida.....	16
6.3.2. Realización medida de continuidad de forma Standard (STD)	18
6.3.3. Realización medida de continuidad de forma Timer (TMR)	20
6.3.4. Situaciones anómalas.....	22
6.4. MΩ – Medida de aislamiento sobre módulos/strings/campos FV	23
6.4.1. Realización de la medida de Aislamiento – Modo DUAL	23
6.4.2. Realización de la medida de aislamiento – Modo TMR	25
6.4.3. Situaciones anómalas.....	27
6.5. GFL – Búsqueda condiciones de bajo aislamiento en strings FV	30
6.6. DB – Gestión de la base de datos de los módulos	34
6.6.1. Definición de un nuevo módulo FV	34
6.6.2. Modificación de un módulo FV existente.....	36
6.6.3. Borrado de un módulo FV existente	36
6.7. IVCK – Prueba sobre módulos y strings FV	37
6.7.1. Introducción.....	37
6.7.2. Realización Prueba IVCK sin unidad remota.....	39
6.7.3. Realización Prueba IVCK con unidad remota	43
6.7.4. Situaciones anómalas.....	50
6.8. Listado de mensajes en el visualizador.....	53
7. GUARDADO DE LOS RESULTADOS.....	54
7.1. Guardado de la medidas.....	54
7.2. Rellamada en el visualizador y borrado de datos guardados	55
8. CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO A PC.....	56
9. MANTENIMIENTO.....	57
9.1. Generalidades	57
9.2. Sustitución de las pilas.....	57

9.3.	Limpieza del instrumento	57
9.4.	Fin de vida.....	57
10.	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	58
10.1.	Características técnicas	58
10.2.	Características generales.....	59
10.3.	Condiciones ambientales de uso	60
10.4.	Accesorios.....	60
11.	APÉNDICE – CONCEPTOS TEÓRICOS	61
11.1.	Medida del Índice de Polarización (PI).....	61
11.2.	Proporción de absorción eléctrico (DAR)	61
12.	ASISTENCIA	62
12.1.	Condiciones de garantía	62
12.2.	Asistencia	62

1. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

El instrumento ha sido diseñado en conformidad con la directiva IEC/EN61010-1 relativa a los instrumentos de medida electrónicos. Antes y durante la realización de las medidas atégase a las siguientes indicaciones y lea con particular atención todas las notas precedidas por el símbolo ⚠

- No efectúe medidas de tensión o corriente en ambientes húmedos
- No efectúe medidas en presencia de gas o materiales explosivos, combustibles o en presencia de polvo
- Evite contactos con el circuito en examen si no se están efectuando medidas
- Evite contactos con partes metálicas expuestas, con terminales de medida inutilizados,
- No efectúe ninguna medida en caso de encontrar anomalías en el instrumento como deformaciones, roturas, salida de sustancias, ausencia de visualización en pantalla, etc.
- Preste particular atención cuando efectúe medidas de tensión superiores a 25V en ambientes particulares y 50V en ambientes normales por riesgo de shock eléctricos

En el presente manual y en el instrumento se utilizan los siguientes símbolos:



Atención: atégase a las instrucciones mostradas en el manual de instrucciones. Un uso incorrecto podría causar daños al instrumento o a sus componentes



Peligro de alta tensión: riesgo de shock eléctricos



Doble aislamiento



Tensión o corriente CC



Tensión CA



Referencia de tierra

1.1. INSTRUCCIONES PRELIMINARES



- El instrumento ha sido diseñado para ser utilizado en las condiciones ambientales especificadas en el § 10.3. La presencia de condiciones ambientales significativamente diferentes puede comprometer la seguridad del instrumento y del operador. En cualquier caso, antes de utilizarlo, espere hasta que las condiciones internas del instrumento sean comparables a las condiciones del entorno en el que está funcionando.
- El instrumento puede ser utilizado para medidas de **TENSIÓN** y **CORRIENTE** en CAT III 1500VCC y CAT III 1000VCA con tensión máxima 1500VCC y 1000VCA entre las entradas. No opere sobre circuitos que superen los límites especificados en el § 10.1
- Le invitamos a seguir las reglas habituales de seguridad orientadas a la protección contra corrientes peligrosas y a proteger el instrumento contra un uso incorrecto
- Sólo los accesorios suministrados en dotación con el instrumento garantizan los estándares de seguridad. Estos deben ser usados sólo en buenas condiciones y sustituidos si fuera necesario, por modelos idénticos
- Controle que las pilas estén insertadas correctamente
- Antes de conectar los cables de medida al circuito en examen, controle que haya sido seleccionada la función deseada

1.2. DURANTE EL USO

Le rogamos que lea atentamente las siguientes recomendaciones e instrucciones:



ATENCIÓN

- La falta de observación de las advertencias y/o instrucciones puede dañar el instrumento y/o los a sus componentes o ser fuente de peligro para el usuario
- El símbolo  indica el nivel de carga completo de las pilas internas. Cuando el nivel de carga baja a niveles mínimos el símbolo  se muestra en el visualizador. En este caso interrumpa las pruebas y sustituya las baterías de acuerdo con lo descrito en el § 9.2
- **El instrumento es capaz de mantener los datos guardados también en ausencia de pilas**

1.3. DESPUÉS DEL USO

Cuando termine las medidas, apague el instrumento manteniendo pulsada la tecla **ON/OFF** durante algunos segundos. Si prevé no utilizar el instrumento durante un período prolongado retire las pilas y atégase a lo especificado en el § 3.3.

1.4. DEFINICIÓN DE CATEGORÍA DE MEDIDA (SOBRETENSIÓN)

La norma IEC/EN61010-1: Prescripciones de seguridad para aparatos eléctricos de medida, control y para uso en laboratorio, Parte 1: Prescripciones generales, definición de categoría de medida, comúnmente llamada categoría de sobretensión. En el § 6.7.4: Circuitos de medida, indica:

Los circuitos están subdivididos en las siguientes categorías de medida:

La **Categoría IV de medida** sirve para las medidas efectuadas sobre una fuente de una instalación de baja tensión. Ejemplo: *contadores eléctricos y de medidas sobre dispositivos primarios de protección de las sobrecorrientes y sobre la unidad de regulación de la ondulación*

La **Categoría III de medida** sirve para las medidas efectuadas en instalaciones interiores de edificios. Ejemplo: *medida sobre paneles de distribución, disyuntores, cableados, incluidos los cables, los embarrados, los interruptores, las tomas de instalaciones fijas y los aparatos destinados al uso industrial y otros instrumentación, por ejemplo los motores fijos con conexionado a instalación fija*

La **Categoría II de medida** sirve para las medidas efectuadas sobre circuitos conectados directamente a las instalaciones de baja tensión. Ejemplo: *medidas sobre instrumentación para uso doméstico, utensilios portátiles e instrumentación similar.*

La **Categoría I de medida** sirve para las medidas efectuadas sobre circuitos no conectados directamente a la RED DE DISTRIBUCIÓN. Ejemplo: *medidas sobre no derivados de la RED y derivados de la RED pero con protección particular (interna). En este último caso las necesidades de transitorios son variables, por este motivo (OMISSIS) se requiere que el usuario conozca la capacidad de resistencia a los transitorios de la instrumentación*

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1. INTRODUCCIÓN

El instrumento ha sido diseñado para la realización de pruebas rápidas de verificación previa (IVCK) sobre módulos/strings fotovoltaicas (FV) de acuerdo con la normativa IEC/EN62446-1.

2.2. FUNCIONALIDAD DEL INSTRUMENTO

Las siguientes características están disponibles:

Prueba de continuidad de los conductores de protección (RPE)

- Medida con corriente de prueba > 200mA de acuerdo con las normativas IEC/EN62446-1 y IEC/EN61557-4
- Calibración manual de los cables de medida

Medida de resistencia de aislamiento sobre módulos/strings FV ($M\Omega$)

- Tensiones de prueba 250V, 500V, 1000V, 1500VCC de acuerdo con las normativas IEC/EN62446-1 y IEC/EN61557-2
- 2 modalidades de medida disponibles
 - DUAL → medida en secuencia del aislamiento entre polo positivo del string (+) y PE y entre polo negativo del string y PE
 - TMR → medida individual temporizada entre polo negativo del string y PE

Función GFL (Ground Fault Locator) para la búsqueda de posición de bajo aislamiento entre los módulos de un string FV (vea el § 6.5)

Medidas de Tensión en vacío y Corriente de cortocircuito sobre módulos/strings FV Monofaciales o Bifaciales de acuerdo con las normativas IEC/EN62446 y IEC/EN60891 (IVCK)

- Medida de tensión en vacío Voc sobre módulos/strings FV Monofaciales y Bifaciales hasta 1500VCC
- Medida de corriente de cortocircuito Isc sobre módulos/strings FV Monofaciales y Bifaciales hasta 40A
- Medida de irradiación frontal y trasera mediante conexión Bluetooth con la unidad remota SOLAR03 y la célula de referencia HT305
- Visualización de resultados en condiciones OPC y STC
- Valoración inmediata (OK/NO) de los resultados obtenidos


El instrumento dispone además de una base de datos interna capaz de guardar en memoria hasta 64 módulos FV (**para cargar por parte del usuario**), de la función de retroiluminación del visualizador, la posibilidad de regulación interna del contraste y una tecla **HELP** capaz de mostrar en pantalla una ayuda al usuario en la fase de conexión del instrumento en la instalación. La función de autoapagado, eventualmente desactivable, está disponible tras unos 5 minutos aproximadamente de inactividad del instrumento

3. PREPARACIÓN AL USO


3.1. CONTROLES INICIALES

El instrumento, antes de ser suministrado, ha sido controlado desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Han sido tomadas todas las precauciones posibles para que el instrumento pueda ser entregado sin daños. Aun así se aconseja, que controle someramente el instrumento para detectar eventuales daños sufridos durante el transporte. Si se encontraran anomalías contacte inmediatamente con el distribuidor. Se aconseja además que controle que el embalaje contenga todas las partes indicadas en el § 10.4 En caso de discrepancias contacte con el distribuidor. Si fuera necesario devolver el instrumento, las rogamos que siga las instrucciones mostradas en el § 12.

3.2. ALIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO

El instrumento está alimentado mediante 6x1.5V pilas alcalinas tipo AA LR06 o 6x1.2V pilas recargables NiMH tipo AA. El símbolo  indica el nivel de carga de las pilas. Para la sustitución de las pilas vea el § 9.2.

El instrumento es capaz de mantener los datos guardados también en ausencia de pilas.

El instrumento dispone de sofisticados algoritmos para aumentar al máximo la autonomía de las pilas. Una pulsación corta de la tecla  activa la retroiluminación del visualizador. A fin de conservar la carga de las pilas, la retroiluminación se apaga automáticamente después de aproximadamente 30 segundos. El uso sistemático de la retroiluminación disminuye la autonomía de las pilas


3.3. ALMACENAMIENTO

El instrumento ha sido diseñado para ser utilizado en las condiciones ambientales especificadas en el § 10.3. La presencia de condiciones ambientales significativamente diferentes puede comprometer la seguridad del instrumento y del operador y/o no garantizar mediciones precisas.

Después de un largo período de almacenamiento y/o en condiciones ambientales extremas, antes de usarlo, espere hasta que las condiciones dentro del instrumento sean comparables a las condiciones del entorno en el que está funcionando.

4. NOMENCLATURA

4.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO



LEYENDA:


1. Entradas
2. Visualizador LCD
3. Teclas ∇ , \blacktriangle , \blacktriangleright , \blacktriangleleft , **SAVE/ENTER**
4. Hueco conector cable óptico/USB
5. Teclas **GO/STOP**
6. Tecla **HELP** 
7. Tecla **ESC/MENU**
8. Tecla **ON/OFF**


Fig. 1: Descripción parte frontal del instrumento



LEYENDA:

1. Entradas **P**, **N** para medida de tensión CC (IVCK) / Aislamiento ($M\Omega$)
2. Entradas **E**, **C** para prueba de continuidad (RPE)

Fig. 2: Descripción parte superior del instrumento



LEYENDA:

1. Conector para conexión del cable de salida optoaislada óptica/USB

Fig. 3: Descripción parte lateral del instrumento

4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

El frontal está constituido por las siguientes teclas:



Tecla **ON/OFF** para encender y apagar el instrumento



Tecla **ESC** para salir del menú seleccionado sin confirmar los cambios

Tecla **MENU** para volver al menú general del instrumento en cualquier momento



Teclas ◀ ▶ ▲ ▼ para desplazar el cursor dentro de las distintas pantallas para seleccionar los parámetros de programación

Tecla **SAVE/ENTER** para el guardado de los parámetros internos y los resultados de la medidas (SAVE) y para seleccionar las funciones deseadas del menú (ENTER)



Tecla **GO** para ejecutar la medida

Tecla **STOP** para finalizar la medida



Tecla **HELP** para acceder a la ayuda on line mostrando, para cualquiera de las funciones seleccionadas, las posibles conexiones entre el instrumento y la instalación

Tecla  (**pulsación continua**) para la regulación de la retroiluminación

4.3. PANTALLA INICIAL

Al encendido del instrumento se muestra durante algunos segundos la pantalla inicial. En ella se muestran:

- El modelo del instrumento (PVCHECKs-PRO)
- El fabricante
- El número de serie del instrumento (SN:)
- La versión del hardware (HW) y del firmware (FW) presente en la memoria del instrumento
- La fecha de la última calibración del instrumento (Fecha de calibración:)

PVCHECKs-PRO

HT ITALIA

SN: 23020002

HW: 1.00

FW: 1.01

Fecha calibración:

14/02/2023

Después de algunos segundos el instrumento pasa a la última función seleccionada.

5. MENÚ GENERAL

Pulsando la tecla **ESC**, en cualquier situación en la que se encuentre el instrumento, permite volver al menú general desde el cual es posible configurar los parámetros internos y seleccionar la medida deseada. Seleccionando con el cursor una de las opciones y confirmando con **ENTER** se accede a la función deseada

MENU	15/10 – 18:04	MENU	15/10 – 18:04
DMM	: Multímetro	SET	: Ajustes
UREM	: Unidad remota	MEM	: Datos almacen.
IVCK	: Sec. prueba FV	PC	: Transfer. datos
MΩ	: Aislamiento		
GFL	: Busq. bajo aisl.		
RPE	: Continuidad		
DB	: Database Mod. FV		
	▼		▼

5.1. SET – CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

Desplace el cursor a **SET** usando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. El instrumento muestra la pantalla que permite el acceso a la configuración interna. La configuración se mantiene también después del apagado del instrumento.

SET	15/10 – 18:04
Idioma	
Fecha y Hora	
Opciones genarales	
Irradiación	
Información	
Usuario	

5.1.1. Idioma

Desplace el cursor hasta **Idioma** usando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. El instrumento muestra la pantalla que permite la configuración del idioma de sistema. Seleccione la opción deseada usando las teclas flecha (▲,▼). Pulse la tecla **ENTER** para confirmar o la tecla **ESC** para volver a la pantalla anterior.

SET	15/10 – 18:04
English	
Italiano	
Español	
Deutsch	
Français	
Portuguese	

5.1.2. Fecha y Hora

Desplace el cursor hasta **Fecha y Hora** usando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. Posteriormente se muestra en el visualizador la pantalla de al lado para configurar la fecha/hora de sistema. Seleccione el rango "Formato" para configurar el sistema Europeo (formato "DD/MM/YY, hh:mm" **EU**) o bien Americano (formato "MM/DD/YY hh:mm" **USA**). Seleccione la opción deseada usando las teclas flecha (▲,▼) y (◀, ▶). Pulse la tecla **ENTER** para confirmar o la tecla **ESC** para volver a la pantalla anterior.

SET		15/10 – 18:04	
Formato	:	◀	EU ▶
Año	:	◀	19 ▶
Mes	:	◀	10 ▶
Día	:	◀	14 ▶
Hora	:	◀	17 ▶
Minutes	:	◀	38 ▶

5.1.3. Opciones generales

Desplace el cursor su **Opciones generales** usando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. El instrumento muestra la pantalla en la que es posible habilitar/deshabilitar el autoapagado, el sonido asociado a la pulsación de las teclas, el contraste del visualizador y habilitar/deshabilitar la conexión WiFi (vea el § 8)

Seleccione la opción deseada usando las teclas flecha (▲,▼). Pulse la tecla **ENTER** para confirmar o la tecla **ESC** para volver a la pantalla anterior.

SET		15/10 – 18:04	
Autoapagado	:	◀	OFF ▶
Sonido Teclas	:	◀	OFF ▶
Contraste	:	◀	50 ▶
WiFi	:	◀	OFF ▶

5.1.4. Irradiación

Esta sección permite la configuración del umbral mínimo de irradiación para la medida IVCK

1. Posicione el cursor sobre la opción "**Irradiación**" utilizando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER
2. En el visualizador aparece la pantalla con el texto "**Irrad. Mín.[W/m²]**", que permite la configuración del umbral mínimo de irradiación expresado en W/m², utilizado como referencia en la medida IVCK
3. Para la configuración del umbral mínimo de irradiación usar las teclas flecha (◀, ▶). El valor es configurable dentro del rango **100 ÷ 1000 W/m²** en pasos de **10 W/m²**
4. Pulse la tecla **SAVE** para guardar la configuración efectuada y el mensaje "Datos guardados" se mostrará durante un instante. Pulse la tecla **ESC/MENU** para salir sin guardar y volver a la pantalla anterior

SET		15/10 – 18:04	
Irrad.Min [W/m ²]	:	◀	700 ▶
Datos guardados			

5.1.5. Información

Desplace el cursor hasta **Información** usando las teclas

15/10 – 18:04	

flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**.

El instrumento muestra la pantalla inicial como se indica en la pantalla siguiente. Pulse la tecla **ESC** para volver al menú principal

PVCHECKsPRO
HT ITALIA

SN: 23020002

HW: 1.00

FW: 1.01


Fecha Calibración:

14/06/2023

5.1.6. Usuario

Esta opción permite incluir el nombre del operador que realiza las medidas con el instrumento (**máximo 12 caracteres**). Tal nombre aparecerá incluso en los informes creados con uso del software de gestión.

1. Use las teclas flecha ◀ o ▶ para desplazar el cursor sobre el carácter a seleccionar y pulsar la tecla **SAVE/ENTER** para la inserción
2. Mueva el cursor hasta la posición "CANC" y pulse la tecla **SAVE/ENTER** para borrar el carácter seleccionado
3. Mueva el cursor hasta la posición "OK" y pulse la tecla **SAVE/ENTER** para confirmar el nombre escrito y volver a la pantalla anterior.

SAVE	15/10 – 18:04	
Teclado		
OPERADOR_		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 () % Q W E R T Y U I O P < = > # A S D F G H J K L + - * / & Z X C V B N M . , ; : ! ? _ Ä Ö Ü ß µ Ñ Ç Á Í Ó Ú Ü ¿ ¡ Á È É Ù Ç Ä Ë Ì Ö Ü Æ Ø Å		
CANC		OK

6. INSTRUCCIONES OPERATIVAS

6.1. DMM – FUNCIÓN MULTIMETRO

En esta función el instrumento muestra los valores de las tensiones RMS (eficaces) y CC entre el polo positivo (+) y el polo (-), entre el polo positivo (+) y el conductor de tierra (PE) y entre el polo negativo (-) y el conductor de tierra (PE) para verificar la presencia de componentes CA sobre las tensiones de entrada.

1. Posicione el cursor sobre la opción **DMM** utilizando las teclas flecha (**▲**, **▼**) y confirme con **ENTER**. En el visualizador aparece la pantalla siguiente

DMM 15/10 – 18:04		
VPNrms	0	V
VPErms	0	V
VNErms	0	V
VPNcc	0	V
VPEcc	0	V
VNEcc	0	V

2. Conecte el instrumento a la string FV en pruebas como se muestra en la Fig. 4




Fig. 4: Conexión instrumento en la función DMM

3. Los valores de las tensiones se muestran en el visualizador como se muestra en la pantalla siguiente

DMM 15/10 – 18:04		
VPNrms	1480	V
VPErms	750	V
VNErms	748	V
VPNcc	1420	V
VPEcc	720	V
VNEcc	-726	V



ATENCIÓN

Los resultados de la función DMM no se pueden guardar en la memoria del instrumento

6.2. UREM – UNIDAD REMOTA

Esta sección gestiona todas las operaciones realizables con la unidad remota SOLAR03 utilizable durante las medidas de tipo IVCK. En particular, es posible:

- Realizar la búsqueda, mediante conexión **Bluetooth**, de una unidad remota **SOLAR03** que puede ser gestionada por el instrumento, insertándola en la propia lista interna (**máximo 5 unidades remotas**)






ATENCIÓN

La distancia máxima indicativa de comunicación vía Bluetooth (hasta 100 m) se refiere en espacio libre, ambiente seco, a 1 m del suelo, en ausencia de obstáculos y posibles perturbaciones electromagnéticas derivadas de otras fuentes cercanas a los instrumentos.


- Seleccione o borre una unidad remota SOLAR03 entre las presentes en la lista
- Asocie/desasocie una unidad remota SOLAR03 del instrumento para poderla reconocer automáticamente en cada conexión
- Visualice la información de la unidad remota seleccionada
- Active/desactive el registro de los parámetros ambientales (temperatura/irradiación) sobre una unidad remota activa y conectada

En particular, para cada unidad remota SOLAR03 gestionada, el instrumento muestra:


- Número de serie
- Texto “Act” → unidad remota activa (símbolo “√”) o inactiva (ningún símbolo)
- Texto “Estado” → unidad remota activa conectada (símbolo “”) o activa no conectada (símbolo “”)
- Texto “Reg.” → unidad activa y conectada en fase de registro (símbolo “”)

Para asociar al instrumento una **nueva** unidad remota SOLAR03 proceda como sigue:

1. Posicione el cursor sobre la opción **UREM** utilizando las teclas flecha (▲, ▼) y confirme con **ENTER**
2. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccione la posición “**Buscar**” para iniciar la búsqueda de una unidad remota SOLAR03. El mensaje “**Espere por favor...**” se muestra en pantalla

UREM	15/10 – 18:04		
SOLAR03	Act	Esta	Rec.
Espere por favor...			
Buscar	Unpair.	Info	Start

3. El instrumento activa la conexión **Bluetooth** y presenta la pantalla siguiente durante algunos segundos buscando una unidad remota SOLAR03


UREM	15/10 – 18:04		
SOLAR03	Act	Estad	Rec
SOLAR03 SN: - - -			
Encontrar unidad remota			

4. Active en la unidad remota SOLAR03 el comando **“PAIRING...”** (vea el manual de instrucciones de la unidad remota SOLAR03) para que pueda ser reconocida por el instrumento. Después de la operación, el número de serie de la unidad remota y el mensaje **“Unidad remota detectada. Asociado? (ENTER/ESC)”** se muestran en el visualizador como se indica en la pantalla siguiente

UREM	15/10 – 18:04	
SOLAR03	Act	Estad Rec
SOLAR03 SN: 23051203		
Unidad remota detectada. Asociado? (ENTER/ESC)		

5. **Confirme con ENTER en el instrumento y en la unidad remota SOLAR03 para asociarla a este.** Desde este momento ambos dispositivos se asocian y no será necesario repetir las operaciones de asociación. Para conectar instrumento y unidad remota será suficiente encenderlos, acercarlos y esperar el reconocimiento mutuo.

UREM	15/10 – 18:04	
SOLAR03	Att	Estado Reg.
23051203	✓	((↑))
U.Rem. Conectada		
Buscar	Unpair	Info Start

6. Para iniciar un registro en la remota activa y conectada use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccione la posición **“Start”**. El símbolo “” se mostrará a continuación.

UREM	15/10 – 18:04	
SOLAR03	Att	Estad Rec
23051203	✓	((↑)) 
U.Rem. Conectada		
Buscar	Unpair	Info Start

En el caso en el que el instrumento hubiera estado anteriormente asociado a dos o más unidades remotas, para pasar de una a la otra:

7. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccione la posición **“Unpair”** y confirme con **ENTER** para desasociar la unidad remota actual. Para realizar esta operación no es necesario que la unidad actualmente asociada está también conectada al instrumento.
8. Use las teclas flecha (▲, ▼) para seleccionar la nueva unidad remota. La nueva unidad tiene que estar encendida y cerca del instrumento
9. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccione la posición **“Empar”** y confirme con **ENTER** para conectar la unidad remota en el instrumento.
10. La unidad anteriormente desasociada puede ser también borrada definitivamente de la lista mediante **“Borrar”**

UREM	15/10 – 18:04	
SOLAR03	Att	Estad Rec
23051203	✓	((↑))
23061215		↑
U.Rem. Conectada		
Buscar	Unpair	Info Start

11. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición **"Info"** para mostrar la siguiente información de la unidad remota SOLAR03:

- Modelo
- Número de serie
- Versión interna de FW y HW
- Estado posible registro en curso
- Memoria residual disponible para registrar
- Estado de las baterías

U R E M	15/10 – 18:04	
Unidad remota SOLAR03 HT ITALIA		
SN:	23051203	
HW:	1.02	
FW:	1.00	
Estado:	Sin grabación.	
MEM. libre:	0d, 2h	
Batería:	53%	

6.3. RPE – MEDIDA DE CONTINUIDAD SOBRE MÓDULOS/STRINGS/CAMPOS FV

El objetivo de esta medida es la realización de la prueba de continuidad de los conductores de protección y equipotenciales (ej.: del dispensor hasta las masas y las masas extrañas conectadas) y de los conductores de puesta a tierra de los SPD en instalaciones FV. La prueba debe ser realizada usando una corriente de prueba > 200mA de acuerdo con las prescripciones de las normativas IEC/EN62446-1 y IEC/EN61557-4



ATENCIÓN

Recomendamos una verificación preliminar del correcto funcionamiento del instrumento antes de realizar una medición cortocircuitando los terminales de entrada **E** y **C**, comprobando un valor de continuidad casi nulo y un valor fuera de escala con los terminales **E** y **C** abiertos.

6.3.1. Calibración cables de medida

1. Posicione el cursor sobre la opción **RPE** utilizando las teclas flecha (**▲**, **▼**) y confirme con **ENTER**. En el visualizador aparece la pantalla siguiente:

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
Itest	- - -	mA
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

2. Use las teclas flecha **◀** o **▶** seleccionando la posición “> ϕ <”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
Itest	- - -	mA
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

3. Conecte los cables de medida entre sí como se muestra en Fig. 5



Fig. 5: Compensación de la resistencia de los cables de medida

4. Use las teclas flecha ◀ o ▶ y seleccione la posición “>φ<”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
Itest	- - -	mA
STD	2.00Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	>φ<

5. Pulse la tecla **GO/STOP** para activar la calibración. Los mensajes “**Midiendo...**”, “**Verifica**” y “**Puesta a cero**” se muestran en secuencia en el visualizador

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
Itest	- - -	mA
Midiendo...		
STD	2.00Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	>φ<

6. Al término del procedimiento de compensación, en el caso en el que el valor de la resistencia medida resulte $\leq 5\Omega$, el instrumento emite una doble señal acústica que indica el resultado positivo de la prueba y muestra el valor de la resistencia compensada de los cables, en la parte inferior derecha del visualizador se encuentra el valor que será restado a todas las siguientes medidas de continuidad.

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
Itest	- - -	mA
STD	2.00Ω	0.06 Ω
MODO	Lim.	>φ<

6.3.2. Realización medida de continuidad de forma Standard (STD)

1. Posicione el cursor sobre la opción **RPE** utilizando las teclas flecha (**▲**, **▼**) y confirme con ENTER. En el visualizador aparece la pantalla siguiente. El símbolo "STD" se muestra en el visualizador

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I _{test}	- - -	mA
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

2. Use las teclas flecha **◀** o **▶** seleccionando la posición "**Lim.**". En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
3. Utilizando las teclas flecha (**▲**, **▼**) configure el umbral límite de referencia para la medida de continuidad seleccionable en el rango **0.01 Ω ÷ 9.99 Ω** en pasos de 0.01 Ω (se recuerda que la normativa IEC/EN62446-1 no fija un valor límite de resistencia y los valores habituales son de aproximadamente 1 Ω o 2 Ω)

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I _{test}	- - -	mA
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

4. Realice la calibración inicial de los cables de medida (vea el § 6.3.1)
5. Conecte el instrumento al módulo/string FV en pruebas y al nodo principal de tierra de la instalación como se muestra en Fig. 6




Fig. 6: Conexión del instrumento para la medida de continuidad sobre estructuras de la instalación FV



ATENCIÓN

Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 6.3.4) y, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

6. Pulse la tecla **GO/STOP** para activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento muestra el mensaje “**Midiendo**” como se muestra en la pantalla siguiente

R P E	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
Midiendo		
STD	2.00 Ω	0.06 Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

7. Al término de la medida el instrumento muestra el valor de la resistencia del objeto en examen. Si el resultado es inferior al límite máximo configurado el instrumento muestra el mensaje “**OK**” (valor menor o igual del umbral límite configurado) de lo contrario muestra el mensaje “**NO OK**” (valor mayor que el umbral límite configurado) como se muestra en la pantalla siguiente
8. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (vea el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de medida

R P E	15/10 – 18:04	
R	0.23	Ω
I test	210	mA
OK		
STD	2.00 Ω	0.06 Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

6.3.3. Realización medida de continuidad de forma Timer (TMR)

1. Posicione el cursor sobre la opción **RPE** utilizando las teclas flecha (\blacktriangle , \blacktriangledown) y confirme con ENTER. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
2. Use las teclas flecha (\blacktriangle , \blacktriangledown) para seleccionar el modo Timer El símbolo “TMR” se muestra en el visualizador

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
T	- - -	s
TMR	2.00 Ω	12s - - - Ω
MODO	Lim.	Tiempo > ϕ <

3. Use las teclas flecha \blacktriangleleft o \blacktriangleright seleccionando la posición “Lim.”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
4. Utilizando las teclas flecha (\blacktriangle , \blacktriangledown) configurar el umbral límite de referencia para la medida de continuidad seleccionable en el rango **0.01 Ω ÷ 9.99 Ω** en pasos de 0.01 Ω (se recuerda que la normativa IEC/EN62446-1 no fija un valor límite de resistencia y los valores habituales son de aproximadamente 1 Ω o 2 Ω)

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
T	- - -	s
TMR	2.00 Ω	12s - - - Ω
MODO	Lim.	Tiempo > ϕ <

5. Use las teclas flecha \blacktriangleleft o \blacktriangleright seleccionando la posición “Tiempo.”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
6. Utilizando las teclas flecha (\blacktriangle , \blacktriangledown) configurar **la duración de la medida (Timer)** de continuidad seleccionable en el rango **3s ÷ 99s en pasos de 3s**

RPE	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
T	- - -	s
TMR	2.00 Ω	12s - - - Ω
MODO	Lim.	Tiempo > ϕ <

7. Realice la calibración inicial de los cables de medida (vea el § 6.3.1)
8. Conecte el instrumento al módulo/string FV en pruebas y al nodo principal de tierra de la instalación como se muestra en Fig. 6




ATENCIÓN

Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 6.3.4) y, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

9. Pulse la tecla **GO/STOP** para activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento inicia una serie de medidas continuas durante todo el tiempo del Temporizador configurado **emitiendo un breve sonido cada 3s** alternando Los mensajes “**Midiendo**” y “**Espere por favor...**” como se muestra en la pantalla siguiente. De este modo es posible para el usuario desplazarse de un punto al otro del sitio en el que se está realizando la medida

R P E	15/10 – 18:04		
R	0.23	Ω	
I test	209	mA	
T	11	S	
Espere por favor...			
TMR	2.00 Ω	12s	0.06 Ω
MODO	Lim.	Tiempo	> ϕ <

10. Al término de la medida el instrumento muestra el máximo valor entre todas las medidas parciales realizadas. Si el resultado es inferior al límite máximo configurado el instrumento muestra el mensaje “**OK**” (valor menor o igual del umbral límite configurado); de lo contrario muestra el mensaje “**NO OK**” (valor mayor que el umbral límite configurado) como se muestra en la pantalla siguiente

R P E	15/10 – 18:04		
R	0.54	Ω	
I test	209	mA	
T	0	S	
OK			
TMR	2.00 Ω	12s	0.06 Ω
MODO	Lim.	Tiempo	> ϕ <

11. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (vea el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de medida

6.3.4. Situaciones anómalas

1. Para poner a cero el valor de la resistencia compensada efectúe un nuevo procedimiento de compensación con una resistencia superior a 5Ω como, por ejemplo, con puntas abiertas. El mensaje **"Reset Calibración"** aparece en el visualizador

R P E	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
Reset Calibración		
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

2. Si el instrumento detecta en las propias entradas E y C una tensión superior a **3V** no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje "V.Entrada > 3V"

R P E	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
V. Entrada > 3V		
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

3. Si se detecta que la resistencia calibrada es más elevada que la resistencia medida, el instrumento emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje: **"Calibración NO OK"**

R P E	15/10 – 18:04	
R	0.03	Ω
I test	212	mA
Calibración NO OK		
STD	2.00 Ω	0.220 Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

4. Si el instrumento detecta en las propias entradas una resistencia superior a 5Ω emite una señal acústica prolongada, pone a cero el valor compensado y muestra el mensaje **"Reset Calibración"**

R P E	15/10 – 18:04	
R	>4.99	Ω
I test	49	mA
Reset Calibración		
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

5. Si se detecta que la resistencia calibrada es más elevada que la resistencia medida (por ejemplo, por el uso de cables distintos de aquellos en dotación), el instrumento emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la siguiente. Realice un reset y una nueva compensación de los cables.

R P E	15/10 – 18:04	
R	- - -	Ω
I test	- - -	mA
Rcal > Rmed		
STD	2.00 Ω	- - - Ω
MODO	Lim.	> ϕ <

6.4. MΩ – MEDIDA DE AISLAMIENTO SOBRE MÓDULOS/STRINGS/CAMPOS FV

El objetivo de esta medida es la realización de la medidas de resistencia de aislamiento de los conductores activos de módulos, strings y campos FV de acuerdo con las prescripciones de las normativas IEC/EN62446-1 y IEC/EN61557-2 sin **la necesidad de usar un interruptor externo para cortocircuitar los terminales positivo y negativo.**



ATENCIÓN

- No toque las masas de los módulos durante la medida ya que podrían tener un potencial peligroso incluso con el sistema desconectado debido al voltaje generado por el instrumento.
- La medida podría dar resultados incorrectos si la referencia de tierra no está correctamente conectada a la entrada **E**
- Se recomienda una verificación preliminar del correcto funcionamiento del instrumento antes de realizar en medida, seleccionando la función **TMR** cortocircuitando los terminales **N** y **E**, comprobando un valor de aislamiento casi nulo y un valor fuera de escala con los terminales **N** y **E** abiertos.



ATENCIÓN

- La medida de aislamiento se puede realizar sobre un módulo individual, sobre un string o sobre una instalación constituida por más strings conectados en paralelo
- Separe el string/instalación del inversor y de eventuales descargadores
- Si el módulo/string/la instalación está conectada a Tierra, tal conexión deberá temporalmente ser seccionada.
- De acuerdo con la IEC/EN62446-1 la tensión de prueba V_{test} debe ser \geq tensión nominal de la instalación
- La normativa IEC/EN61557-2 fija $1M\Omega$ como valor límite mínimo de resistencia de aislamiento para instalaciones con tensión nominal $>120V$
- Es compatible realizar la medida de aislamiento directamente sobre el módulo/string/campo aguas arriba de eventuales diodos de bloqueo

El instrumento realiza la medida de aislamiento en los siguientes modos:

- Modo **DUAL** → el instrumento realiza la medida de aislamiento en secuencia entre el polo positivo (+) y la referencia PE y entre el polo negativo (-) y la referencia PE de módulos, strings o campos FV y calcula la resistencia total R_p
- Modo **TMR** → el instrumento realiza la medida de forma continua (con duración máx. 999s) entre el terminal “N” y la referencia PE mostrando el valor mínimo obtenido de la resistencia al término del período de tiempo seleccionado. El instrumento realiza de esta forma también el cálculo de los parámetros DAR (Proporción de Absorción Dieléctrico) y PI (Índice de Polarización) si la duración de la prueba es adecuada al cálculo de dichos parámetros

6.4.1. Realización de la medida de Aislamiento – Modo DUAL

1. Posicione el cursor sobre la opción **MΩ** utilizando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. En el visualizador aparece la pantalla siguiente. Utilizando las teclas flecha (▲,▼) seleccione el modo de medida “**DUAL**” en correspondencia de la posición “**MODO**”

MΩ	15/10 – 18:04	
	(+)	(-)
V _{test}	- - -	- - - V
R _{iso}	- - -	- - - MΩ
	R _p	- - - MΩ
	V _{PN}	V _{PE} V _{NE}
	0V	0V 0V
DUAL	1500V	1.00MΩ
MODO	V _{test}	Lim.

2. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “Vtest” para configurar la tensión de prueba
3. Use las teclas flecha (▲, ▼) para seleccionar una de las siguientes tensiones de prueba (Vnom): **250, 500, 1000, 1500VCC**. Se recuerda que de acuerdo con la IEC/EN62446-1 la tensión de prueba Vtest debe ser ≥ tensión nominal de la instalación

4. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “Lim.”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
5. Utilizando las teclas flecha (▲, ▼) configure el umbral límite **mínima de referencia** para la medida de aislamiento seleccionable entre los valores **0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ**. Se recuerda que la normativa IEC/EN62446-1 fija un valor límite mínimo de resistencia de aislamiento igual a 1MΩ para instalaciones con tensión nominal superior a 120V

MΩ	15/10 – 18:04	
	(+) (-)	
Vtest	- - - - -	V
Riso	- - - - -	MΩ
	Rp - - -	MΩ
	VPN 0V	VPE 0V VNE 0V
DUAL	1500V	1.00MΩ
MOD	Vtest.	Lim.

MΩ	15/10 – 18:04	
	(+) (-)	
Vtest	- - - - -	V
Riso	- - - - -	MΩ
	Rp - - -	MΩ
	VPN 0V	VPE 0V VNE 0V
DUAL	1500V	1.00MΩ
MOD	Vtest.	Lim.

6. Conecte el instrumento al string FV en prueba como se muestra en Fig. 7. La prueba puede ser realizada también sobre más strings en paralelo entre sí. Se recuerda que es necesario separar también eventuales descargadores conectados a los cables del string/strings y que es aconsejable realizar la medida aguas arriba de eventuales diodos de bloqueo




Fig. 7: Conexión instrumento para medida de aislamiento de forma DUAL



ATENCIÓN

Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 0) y, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

7. **Pulse o mantenga pulsada la tecla GO/STOP durante al menos 3s** a fin de activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento muestra el mensaje “**Midiendo**” como se muestra en la pantalla siguiente. En el rango “Vtest” se muestra la tensión real de prueba generada por el instrumento. **La duración de la prueba puede variar en función de la presencia o menos de capacidades parásitas presentes**

MΩ	15/10 – 18:04	
(+)	(-)	
Vtest	- - -	V
Riso	- - -	MΩ
Rp	- - -	MΩ
VPN	VPE	VNE
1480V	750V	-748V
Midiendo		
DUAL	1500V	1.00MΩ
MODO	Vtest.	Lim.

8. El instrumento realiza en secuencia las siguientes medidas:
- Aislamiento entre polo positivo (+) del string y conexión de tierra
 - Aislamiento entre polo negativo del string (-) y conexión de tierra
 - Cálculo del valor de resistencia **Rp** resultado de la media de las medidas (+) y (-)

Se “**Rp≥Lim**” el instrumento muestra el mensaje “**OK**” que indica el resultado **positivo** de la medida.

Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (vea el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de medida

MΩ	15/10 – 18:04	
(+)	(-)	
Vtest	1510	V
Riso	>100	MΩ
Rp	>100	MΩ
VPN	VPE	VNE
1480V	750V	-730V
OK		
DUAL	1500V	1.00MΩ
MODO	Vtest.	Lim.

6.4.2. Realización de la medida de aislamiento – Modo TMR

1. Posicione el cursor sobre la opción **MΩ** utilizando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. En el visualizador aparece la pantalla siguiente. Utilizando las teclas flecha (▲,▼) seleccione el modo de medida “**TMR**” en correspondencia de la posición “**MODO**”

MΩ	15/10 – 18:04	
Vtest(-)	- - -	V
Ri(-)	- - -	MΩ
Tiempo	- - -	s
DAR	- - -	PI
VPN	VPE	VNE
0V	0V	0V
TMR	1500V	1.00MΩ
MODO	Vtest.	Lim.
		Tiempo

2. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “**Vtest**” para configurar la tensión de prueba
3. Use las teclas flecha (▲,▼) para seleccionar una de las siguientes tensiones de prueba (Vnom): **250, 500, 1000,1500VCC**. Se recuerda que de acuerdo con la IEC/EN62446-1 la tensión de prueba Vtest debe ser ≥ tensión nominal de la instalación

MΩ	15/10 – 18:04	
Vtest(-)	- - -	V
Ri(-)	- - -	MΩ
Tiempo	- - -	s
DAR	- - -	PI
VPN	VPE	VNE
0V	0V	0V
TMR	1500V	1.00MΩ
MODO	Vtest.	Lim.
		Tiempo

4. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “**Lim.**”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
5. Utilizando las teclas flecha (▲,▼) configurar el umbral límite mínimo **de referencia** para la medida de aislamiento seleccionable entre los valores **0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ**. Se recuerda que la normativa IEC/EN62446-1 fija un valor límite mínimo de resistencia de aislamiento igual a 1MΩ para instalaciones con tensión nominal superior a 120V
6. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “**Tiempo.**”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
7. Utilizando las teclas flecha (▲,▼) configurar el tiempo de medida en el campo: **3s ÷ 999s**

MΩ	15/10 – 18:04	
Vtest(-)	- - -	V
Ri(-)	- - -	MΩ
Tiempo	- - -	s
DAR	- - - PI	- - -
	VPN	VPE VNE
	0V	0V 0V
TMR	1500V	1.00MΩ 3s
MODO	Vtest.	Lim. Tiempo

MΩ	15/10 – 18:04	
Vtest(-)	- - -	V
Ri(-)	- - -	MΩ
Tiempo	- - -	s
DAR	- - - PI	- - -
	VPN	VPE VNE
	0V	0V 0V
TMR	1500V	1.00MΩ 3s
MODO	Vtest.	Lim. Tiempo

8. Conecte el instrumento al string FV en pruebas como se muestra en Fig. 8. La prueba **puede ser realizada también sobre más strings en paralelo entre sí. Se recuerda que es necesario separar también eventuales descargadores conectados a los cables del string/strings y que es aconsejable realizar la medida aguas arriba de eventuales diodos de bloqueo**




Fig. 8: Conexión instrumento para medida de aislamiento de forma TMR



ATENCIÓN

Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 6.4.3) e, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

9. **Pulse o mantenga pulsada la tecla GO/STOP durante al menos 3s** a fin de activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento muestra el mensaje “**Midiendo**” como se muestra en la pantalla siguiente. En el rango “Vtest (-)” se muestra la tensión real de prueba generada por el instrumento

MΩ	15/10 – 18:04	
Vtest(-)	- - -	V
Ri(-)	- - -	MΩ
Tiempo	- - -	s
DAR	- - -	PI
	VPN	VPE
	0V	0V
		VNE
		0V
Midiendo		
TMR	1500V	1.00MΩ
		700s
MODO	Vtest.	Lim.
		Tiempo


10. Si “**Ri(-) ≥ Lim**” el instrumento muestra el mensaje “**OK**” que indica el resultado **positivo** de la medida
Si el tiempo de medida es **≥60s** el instrumento muestra **en el visualizador el valor** del parámetro **DAR** (Proporción de Absorción Dieléctrico) (vea el § 11.2)
Si el tiempo de medida es **≥600s** el instrumento muestra en el visualizador tanto el valor del parámetro **DAR** (Proporción de Absorción Dieléctrico) como el valor del parámetro **PI** (Índice de Polarización) (vea el § 11.1)

MΩ	15/10 – 18:04	
Vtest(-)	1540	V
Ri(-)	>100	MΩ
Tiempo	600	s
DAR	1.41	PI
	VPN	VPE
	0V	0V
		VNE
		0V
OK		
TMR	1500V	1.00MΩ
		700s
MODO	Vtest.	Lim.
		Tiempo


Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (vea el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de medida

6.4.3. Situaciones anómalas


1. Si el instrumento detecta una de las siguientes condiciones: “ $|VPN| > 1500V$ ”, “ $|VPE| > 1500V$ ” o bien “ $|VNE| > 1500V$ ” interrumpe la medida, emite un sonido prolongado y el mensaje “**V > LIM**” se muestra en pantalla. Controle la tensión de salida del string FV

MΩ	15/10 – 18:04			
	(+)	(-)		
Vtest	- - -	- - -	V	
Riso	- - -	- - -	MΩ	
	Rp	- - -	MΩ	
	VPN	VPE	VNE	
	>1500V	750V	-750V	
V > LIM				
DUAL	1500V	1.00MΩ		
MODO	Vtest.	Lim.		

2. En modo **DUAL** si el instrumento, con la pulsación de la tecla **GO/STOP**, detecta una tensión **VPN <0V** interrumpe la medida, emite un sonido prolongado y el mensaje “**Invertir P-N**” se muestra en pantalla. Controle la polaridad y las conexiones del instrumento al string FV

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	- - -	- - -	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
	Rp	- - -	MΩ
	VPN	VPE	VNE
	-1480V	-750V	748V
Invertir P-N			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

3. En modo **DUAL** si el instrumento con la pulsación de la tecla **GO/STOP**, detecta una tensión **VPN<15V** interrumpe la medida, emite un sonido prolongado y el mensaje “**VPN<15VCC**” se muestra en pantalla. Controle la tensión de salida del string FV que debe ser $\geq 30V$

MΩ	15/10 – 18:04			
	(+)	(-)		
Vtest	- - -	- - -	V	
Riso	- - -	- - -	MΩ	
	Rp	- - -	MΩ	
	VPN	VPE	VNE	
	10V	5V	-5V	
VPN < 15VCC				
DUAL	1500V	1.00MΩ		
MODO	Vtest.	Lim.		


4. En modo **DUAL** si el instrumento con la pulsación de la tecla **GO/STOP**, detecta que una de las siguientes condiciones sobre las tensiones medidas:

RMS(VPN) - $|(\text{VPN}) \text{ CC}| < 10$

RMS(VPE) - $|(\text{VPE}) \text{ CC}| < 10$

RMS(VNE) - $|(\text{VNE}) \text{ CC}| < 10$

no se cumple (**presencia de componentes CA sobre las tensiones de entrada**) interrumpe la medida, emite un sonido prolongado y el mensaje “**VAC > LIM**” se muestra en pantalla. Controle las tensiones de salida del string FV

MΩ	15/10 – 18:04			
	(+)	(-)		
Vtest	- - -	- - -	V	
Riso	- - -	- - -	MΩ	
	Rp	- - -	MΩ	
	VPN	VPE	VNE	
	1480V	750V	-730V	
VAC > LIM				
DUAL	1500V	1.00MΩ		
MODO	Vtest.	Lim.		

5. Si el instrumento detecta que la tensión entre polo positivo y polo negativo es mayor que la tensión de prueba configurada, el mensaje “**VPN>Vtest**” se muestra en el visualizador y el instrumento bloquea la prueba por falta de conformidad con la normativa IEC/EN62446-1. Controle la tensión nominal de la instalación, eventualmente modificar el parámetro y Vtest y repita la prueba.

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	1520	1510	V
Riso	- - -	- - -	MΩ
Rp	- - -		MΩ
VPN	VPE	VNE	
1480V	750V	-730V	
VPN>Vtest			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

6. Si el instrumento detecta que **Rp<Lim**, el mensaje “**NO OK**” se muestra en pantalla

MΩ	15/10 – 18:04		
	(+)	(-)	
Vtest	1540	1520	V
Riso	0.1	>100	MΩ
Rp	0.1		MΩ
VPN	VPE	VNE	
1480V	750V	-730V	
NO OK			
DUAL	1500V	1.00MΩ	
MODO	Vtest.	Lim.	

6.5. GFL – BÚSQUEDA CONDICIONES DE BAJO AISLAMIENTO EN STRINGS FV

En la función GFL (Ground Fault Locator) el instrumento es capaz de mostrar una indicación sobre la posición de un eventual fallo de bajo aislamiento presente en un string de la instalación debido por ejemplo a infiltraciones de agua o humedad en el interior de las cajas de empalmes de los módulos FV. El instrumento mide las tensiones de entrada y sobre la base del diferencial entre V (+) y V (-) con respecto a tierra individua la presunta posición del fallo sobre el string.



ATENCIÓN

- No toque las masas de los módulos durante la medida ya que podrían tener un potencial peligroso incluso con el sistema desconectado debido al voltaje generado por el instrumento.
- La medida podría dar resultados incorrectos si la referencia de tierra no está correctamente conectada a la entrada **E**
- Se recomienda una verificación preliminar del correcto funcionamiento del instrumento antes de realizar en medida, seleccionando la función **TMR** cortocircuitando los terminales **N** y **E**, comprobando un valor de aislamiento casi nulo y un valor fuera de escala con los terminales **N** y **E** abiertos.



ATENCIÓN

La función GFL permite obtener resultados correctos **SOLO** en las siguientes condiciones:

- Prueba realizada **aguas arriba de eventuales diodos de bloqueo** sobre un **string individual desconectado del inversor**, de eventuales descargadores y de conexiones funcionales a tierra.
- **Fallo individual** de bajo aislamiento ocurrido en cualquier punto del string
- Resistencia de aislamiento del fallo individual **<0.23MΩ**
- Debido a la naturaleza aleatoria de estos fallos **se recomienda** realizar las medidas en condiciones ambientales similares a aquellas en las que se ha detectado el fallo

1. Posicione el cursor sobre la opción **GFL** utilizando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. En el visualizador aparece la pantalla siguiente. La indicación “Rp” indica el paralelo de las resistencias de aislamiento de los polos positivo (+) y negativo (-) del string en pruebas

G F L		15/10 – 18:04			
R p		- - -		M Ω	
V P N		V P E		V N E	
0 V		0 V		0 V	
10		1500V		0.10MΩ	
NMOD		Vtest.		Lim.	

2. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “**NMOD**” para configurar el número de módulos de la string en pruebas
3. Use las teclas flecha (▲,▼) para seleccionar un número de módulos comprendido entre: **4 ÷ 35**

G F L		15/10 – 18:04			
R p		- - -		M Ω	
V P N		V P E		V N E	
0 V		0 V		0 V	
10		1500V		0.10MΩ	
NMOD		Vtest.		Lim.	

4. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “Vtest” para configurar la tensión de prueba
5. Use las teclas flecha (▲, ▼) para seleccionar una de las siguientes tensiones de prueba (Vnom): **250, 500, 1000, 1500VCC**. De acuerdo con lo previsto por la IEC/EN62446-1 se aconseja configurar la tensión de prueba $V_{test} \geq V_{nom}$ de la instalación

G F L	15/10 – 18:04	
R p	- - -	M Ω
V P N	V P E	V N E
0 V	0 V	0 V
10	1500V	0.10MΩ
NMOD	Vtest.	Lim.

6. Use las teclas flecha ◀ o ▶ seleccionando la posición “Lim.”. En el visualizador aparece la pantalla siguiente.
7. Utilizando las teclas flecha (▲, ▼) configure el umbral límite mínima de referencia para la medida de aislamiento seleccionable entre los valores: **0.05MΩ, 0.1MΩ, 0.23MΩ**

G F L	15/10 – 18:04	
R p	- - -	M Ω
V P N	V P E	V N E
0 V	0 V	0 V
10	1500V	0.10MΩ
NMOD	Vtest.	Lim.

8. Conecte el instrumento al string FV en pruebas como se muestra en Fig. 9. Se recuerda que es necesario separar también eventuales descargadores conectados a los cables del string y que es aconsejable realizar la medida aguas arriba de eventuales diodos de bloqueo




Fig. 9: Conexión instrumento para medida de aislamiento de forma GFL

ATENCIÓN



Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 0) y, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

9. **Pulse o mantenga pulsada la tecla GO/STOP durante al menos 3s** a fin de activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento muestra el mensaje “**Midiendo**” como se muestra en la pantalla siguiente

G F L	15/10 – 18:04	
Rp	- - -	MΩ
VPN	VPE	VNE
0V	0V	0V
Midiendo		
10	1500V	0.10MΩ
NMOD	Vtest.	Lim.

10. **En ausencia de condiciones de fallo ($R_p \geq Lim$)**, la indicación el instrumento muestra la pantalla siguiente y el mensaje “**OK**” se muestra en pantalla

G F L	15/10 – 18:04	
Rp	> 100	MΩ
VPN	VPE	VNE
1480V	750V	-730V
OK		
14	1500V	0.10MΩ
NMOD	Vtest.	Lim.

11. **En presencia de fallo ($R_p < Lim$) en posición 0 (aguas arriba del primer módulo)**, el instrumento muestra la pantalla siguiente y el mensaje “**GND: Fallo (+)..1**” en el visualizador. Controle el estado del aislamiento del conductor (+) que proviene del string


G F L	15/10 – 18:04	
Rp	0.0	MΩ
VPN	VPE	VNE
1480V	750V	-730V
GND: Fallo (+)..1		
14	1500V	0.10MΩ
NMOD	Vtest.	Lim.

12. **En presencia de fallo ($R_p < Lim$) en posición NMOD+1 (aguas abajo del último módulo)**, el instrumento muestra la pantalla siguiente y el mensaje “**GND: Fallo NMOD..(-)**” en el visualizador. Controle el estado del aislamiento del conductor (-) que proviene del string

G F L	15/10 – 18:04	
Rp	0.0	MΩ
VPN	VPE	VNE
1480V	750V	-730V
GND: 14.. (-)		
14	1500V	0.10MΩ
NMOD	Vtest.	Lim.


13. **En presencia de fallo ($R_p < \text{Lim}$) en posición 1 (entre el módulo 1 y el módulo 2)**, el instrumento muestra la pantalla siguiente y el mensaje “**GND: Fallo 1..2**” en el visualizador

Controle el estado de aislamiento de las cajas de unión de los módulos indicados (1 y 2 en el ejemplo) y sus relativos cables de conexión




14. **En presencia de fallo ($R_p < \text{Lim}$) en posición NMOD (entre el penúltimo y el último módulo)**, el instrumento muestra la pantalla siguiente y el mensaje “**GND: Fallo NMOD-1..NMOD**” en el visualizador

Controle el estado de aislamiento de las cajas de unión de los módulos indicados y relativos cables de conexión



15. **En presencia de fallo ($R_p < \text{Lim}$) dentro del string**, el instrumento muestra la pantalla siguiente y el mensaje (relativo al ejemplo con NMOD = 14) “**GND: Fallo 8..9**” en el visualizador. Controle el estado de aislamiento de las cajas de unión de los módulos indicados y sus relativos cables de conexión



ATENCIÓN

Los resultados de la función GFL no se pueden guardar en la memoria del instrumento

6.6. DB – GESTIÓN DE LA BASE DE DATOS DE LOS MÓDULOS

El instrumento permite la gestión **hasta un máximo de 64 módulos FV** además de un módulo de DEFAULT (no modificable ni borrable) que puede ser usada como referencia si no se tiene información sobre el tipo de módulo a disposición.

Los parámetros, **referidos a 1 módulo**, que pueden ser configurados en la definición se reportan en la Tabla 1 siguiente, junto a los rangos de medida, resolución y condiciones de validez:

Texto	Descripción	Rango	Resolución	Notas
Prod	Nombre fabricante módulo	Max 15 caracteres		Solo MAYÚSCULAS
Nombre	Nombre módulo	Max 15 caracteres		Solo MAYÚSCULAS
Tipo	Tipo de módulo	Monofaciales Bifaciales		
Voc	Tensión en vacío	15.00 ÷ 199.99V	0.01V	$Voc \geq V_{mpp}$
Isc	Corriente de cortocircuito	0.50 ÷ 40.00A	0.01A	$Isc \geq I_{mpp}$
Vmpp	Tensión punto de máxima potencia	15.00 ÷ 199.99V	0.01V	$Voc \geq V_{mpp}$
Impp	Corriente punto de máxima potencia	0.50 ÷ 40.00A	0.01A	$Isc \geq I_{mpp}$
Tmp.Isc (α)	Coeficiente de temperatura Isc	-0.100÷0.100 %/°C	0.001%/°C	$100*\alpha / Isc \leq 0.1$
Tmp.Isc (β)	Coeficiente de temperatura Voc	-0.999÷-0.001%/°C	0.001 %/°C	$100*\beta / Voc \leq 0.999$
Coef. Bif.	Coeficiente de bifacialidad (solo módulos Bifaciales)	0.0 ÷ 100.0%	0.1%	

Tabla 1: Parámetros asociados a un módulo FV

6.6.1. Definición de un nuevo módulo FV

1. Posicione el cursor sobre la opción **DB** utilizando las teclas flecha (**▲**, **▼**) y confirme con **ENTER**. En el visualizador aparece la pantalla que reporta el tipo de módulo seleccionado y los valores de los parámetros asociados al módulo (vea Tabla 1)

DB	15/10 – 18:04	
Fabr.	◀	SENEC ▶
Nombre:	◀	M 420 ▶
Tipo	:	Bifacial
Voc	:	38.00 V
Isc	:	13.99 A
Tmp.Isc(α)	:	0.046 %/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260 %/°C
Coef.Bif.	:	90.0 %
		37/50
Nuevo	Modif.	Borrar Libre

2. Use las teclas flecha (**◀** , **▶**) para seleccionar el fabricante del módulo (campo “**Fabr.**”) y el nombre del módulo (campo “**Nombre**”) elija desplazándose por las listas de aquellos anteriormente definidos y guardados

DB	15/10 – 18:04	
Fabr.	◀	SENEC ▶
Nombre:	◀	M 420 ▶
Tipo	:	Bifacial
Voc	:	38.00 V
Isc	:	13.99 A
Tmp.Isc(α)	:	0.046 %/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260 %/°C
Coef.Bif.	:	90.0 %
		37/50
Nuevo	Modif.	Borrar Libre


4. Seleccione el comando “**Nuevo**” (que permite definir un nuevo módulo) y confirme con **ENTER**. Use las teclas flecha sobre el teclado virtual y definir el nombre del fabricante del módulo. Confirme con “**OK**”

SAVE	15/10 – 18:04	
Nombre Fabricante		
SUNPOWER_		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 () % Q W E R T Y U I O P <=> # A S D F G H J K L + - * / & Z X C V B N M . , ; : ! ? _ Ä Ö Ü ß µ Ñ Ç Á Í Ó Ú Û Ü ÿ Á Ê Ë Ì Õ Æ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù		
CANC	OK	NUEVO

5. Use las teclas flecha sobre el teclado virtual y definir el nombre del módulo. Confirme con “**OK**”

SAVE	15/10 – 18:04	
Nombre Módulo		
318WTH_		
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 () % Q W E R T Y U I O P <=> # A S D F G H J K L + - * / & Z X C V B N M . , ; : ! ? _ Ä Ö Ü ß µ Ñ Ç Á Í Ó Ú Û Ü ÿ Á Ê Ë Ì Õ Æ Ñ Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù		
CANC	OK	NUEVO

3. Inserte el valor de cada parámetro (vea Tabla 1) en función de la ficha técnica eventual del fabricante. Posicione el cursor sobre el parámetro a definir utilizando las teclas flecha (▲, ▼) y configurar el valor utilizando las teclas flecha (◀, ▶). Mantenga pulsadas las teclas (◀, ▶) per realizar una configuración rápida de los valores.
4. Pulse la tecla **SAVE** para guardar las configuraciones o **ESC/MENU** para salir sin guardar

DB	15/10 – 18:04	
Fabr.	SUNPOWER	
Nombre:	318WTH	
Tipo	: ◀ Monofac ▶	
Voc	: ◀ 64.70 ▶ V	
Isc	: ◀ 6.20 ▶ A	
Tmp.Isc(α)	: ◀ 0.057 ▶ %/°C	
Tmp.Voc(β)	: ◀ -0.127 ▶ %/°C	



ATENCIÓN

- Pulse la tecla **HELP** durante algunos segundos en el caso de desconocer el valor y con el fin de insertar un valor por defecto
- Con la pulsación de la tecla **SAVE** el instrumento controla las condiciones reportadas en la Tabla 1 y, en el caso en el que una o más de ellas no se verifique, muestra en el visualizador uno de los mensajes de error reportados en el § 6.8 y no guarda la configuración configurada hasta que las causas de error no se resuelvan

6.6.2. Modificación de un módulo FV existente

1. Seleccione el módulo FV a modificar dentro de la base de datos utilizando las teclas flecha (◀, ▶)
2. Pulse la tecla **ENTER** y seleccionar el comando "**Modif.**" usando la tecla flecha (▼)
3. Confirme la selección con **ENTER**
4. El instrumento presenta un teclado virtual interno con el que es posible redefinir el nombre del módulo o dejarlo inalterado usando teclas flecha (▲, ▼, ◀, ▶). La pulsación de la tecla **ENTER** permite la inserción de cada carácter del nombre
5. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el nombre del nuevo módulo definido o para acceder a la nueva programación de los parámetros

DB	15/10 – 18:04	
Fabr.	◀	SENEC ▶
Nombre:	◀	M 420 ▶
Tipo	:	Bifacial
Voc	:	38.00 V
Isc	:	13.99 A
Tmp.Isc(α)	:	0.046 %/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260 %/°C
Coef.Bif.	:	90.0 %
37 / 50		
<div>Nuevo</div> <div>Modif.</div> <div>Borrar</div> <div>Libre</div>		

6.6.3. Borrado de un módulo FV existente

1. Seleccione el módulo FV presente dentro de la base de datos utilizando las teclas flecha (◀, ▶)
2. Pulse la tecla **ENTER** y seleccione el comando "**Borrar**" usando la tecla flecha (▼) para borrar el módulo seleccionado
3. Confirme la selección con **ENTER** o bien pulse **ESC/MENU** para salir de la función
4. La posición "**Libre**" indica el número restante de módulos insertables dentro de la DB en relación al número máximo permitido (**64 módulos**)

DB	15/10 – 18:04	
Fabr.	◀	SENEC ▶
Nombre:	◀	M 420 ▶
Tipo	:	Bifacial
Voc	:	38.00 V
Isc	:	13.99 A
Tmp.Isc(α)	:	0.046 %/°C
Tmp.Voc(β)	:	-0.260 %/°C
Coef.Bif.	:	90.0 %
37 / 50		
<div>Nuevo</div> <div>Modif.</div> <div>Borrar</div> <div>Libre</div>		



ATENCIÓN

No es posible modificar ni borrar el módulo FV de DEFAULT presente como configuración de fábrica

6.7. IVCK – PRUEBA SOBRE MÓDULOS Y STRINGS FV

6.7.1. Introducción

Esta función realiza una serie de pruebas sobre un módulo/string FV midiendo en secuencia:

- **Tensión en vacío Voc** de la string/modulo FV en pruebas medida en condición **OPC** (**OP**erative **C**ondition) es decir, en las condiciones reales en las que se encuentra la instalación, con o sin medida de irradiación y temperatura
- **Corriente de cortocircuito Isc** de acuerdo con las prescripciones de la norma IEC/EN62446 del string/modulo FV en pruebas medida en condición **OPC** (**OP**erative **C**ondition) es decir, en las condiciones reales en las que se encuentra la instalación, con o sin medida de irradiación y temperatura
- **Resistencia de aislamiento de forma DUAL** con medida de los valores R (+), R (-) y Rp
- **Continuidad de los conductores de protección a 200mA**

En las medidas de Voc y Isc **SIN medida de irradiación y temperatura** el instrumento muestra solo los valores OPC, los compara con los valores **medios** (media de las últimas 10 medidas) y muestra el resultado por comparación de valores medios.

En las medidas de Voc y Isc **CON medida de irradiación y temperatura**, los datos en las condiciones OPC se “trasladan” automáticamente del instrumento a las condiciones **STC** (**S**tandard **T**est **C**ondition – Irradiación = 1000W/m², Temperatura módulo = 25°C, distribución espectral AM=1.5) a fin de realizar la comparación con las características declaradas por el fabricante del módulo. **En estas condiciones es necesario el uso de la unidad remota SOLAR03 para conectar las sondas de irradiación y temperatura.**

Las medidas de irradiación y temperatura del módulo se realizan mediante una o más células de referencia **HT305** (**en el caso de módulos Bifaciales**) y con sonda de temperatura **PT305** conectadas a la unidad remota **SOLAR03**, que comunica con el instrumento los datos en tiempo real mediante conexión **Bluetooth**



ATENCIÓN

En las medidas de irradiación realizadas con la(s) célula(s) de referencia **HT305** **no es necesario** configurar la sensibilidad relativa y los valores alpha que son gestionados **automáticamente** por el **SOLAR03** después de conectar estos accesorios a la unidad remota

Si la conexión entre instrumento y unidad remota resulte crítica (distancia elevada o transmisión a través de paredes/obstáculos), es posible realizar las medidas trasladadas a las condiciones STC activando el registro de los valores de irradiación/temperatura de la unidad SOLAR03.

El umbral de Irradiación mínimo aconsejado es de **700W/m²** → el instrumento realiza todos los controles previstos para la prueba I-V, gestiona todas las condiciones los mensajes de error de la prueba I-V (núm. Mod. equivocado, Temp. fuera de rango, presencia célula, Irr. Min, etc..) y calcula los valores a STC de Voc y Isc. Esta modalidad es recomendada si se pretende realizar pruebas más exhaustivas sobre los módulos/strings en examen.

La página de los resultados contendrá en general:

- La descripción del módulo en uso
- Los valores de Irradiación y temperatura (si están disponibles)
- Los valores medios de Voc y Isc calculados como media de los valores OPC sobre las últimas 10 pruebas guardadas. Si el número de las pruebas es < 10 la media se calcula sobre el número de las pruebas disponibles. La primera prueba mostrará guiones en el rango “valores medios” ya que no hay pruebas anteriores sobre los que calcular la media.
- Los valores de Voc y Isc medidos a OPC y los eventuales resultados parciales (presentes solo si los valores STC no están disponibles) obtenidos comparando valores medios.
- Los valores de Voc y Isc calculados a STC (si están disponibles) y los eventuales resultados parciales obtenidos por comparación de los valores calculados a STC con los nominales (insertados en el DB módulos)
- El resultado total de la prueba (OK|NO) se calculará sobre la base de los resultados parciales obtenidos sobre la base de los resultados parciales a STC (si estos están disponibles) o sobre la base de los resultados parciales a OPC (si los valores STC no están disponibles)
- Noe es muestradas resultados totales si no está disponible ningún resultado parcial.

6.7.2. Realización Prueba IVCK sin unidad remota



ATENCIÓN

- Verifique que no esté activada ninguna unidad remota SOLAR03. En caso contrario ejecute el comando “Unpair” de la unidad activa actual (vea el § 6.2)
- La máxima tensión entre las entradas P, N, E y C es de 1500VCC. No mida tensiones que excedan los límites expresados en este manual
- No realice pruebas sobre módulos/strings FV conectados al convertidor CC/AC
- La norma IEC/EN62446 requiere realizar las medidas string por string. Aunque el instrumento está diseñado para gestionar la corriente de arranque para strings individuales o en paralelo, se **recomienda** verificar **un string a la vez** en base a las prescripciones de la norma

1. Posicione el cursor sobre la opción **IVCK** utilizando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. En el visualizador aparece la pantalla siguiente. El mensaje “**U.Remoda no activa**” indica que ninguna unidad remota SOLAR03 está conectada al instrumento (vea el § 6.2). Se muestran los siguientes parámetros:

- **VTest** → tensión prueba en la medida de aislamiento
- **ISO** → límite mínimo en la medida de aislamiento
- **RPE** → límite máximo en la medida de continuidad
- **>φ<** → calibración cables medida de continuidad
- Valores de las tensiones VPN, VPE y VNE

IVCK	15/10 – 18:04	
U.Remoda no activa		
VPN 0V	VPE 0V	VNE 0V
1000V	1.00MΩ	2Ω
VTest	ISO	RPE
>φ<		

2. Use las teclas flecha (▲,▼) para acceder a la programación de los parámetros de medida. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador. Use las teclas (◀, ▶) para configurar los valores. Las siguientes opciones están disponibles

- **N. Mod x STR** → configurar el número de los módulos del string en el campo: **1 ÷ 35**
- **N. Str en par.** → configurar el número de strings en paralelo en el campo: **1 ÷ 10**
- **Tol. Voc** → configurar la tolerancia porcentual en la medida de la Voc en el campo: **1% ÷ 15% (típico 5%)**
- **Tol. Isc** → configurar la tolerancia porcentual en la medida de la Isc en el campo: **1% ÷ 15% (típico 10%)**
- **Prueba de ISO V.** → configurar la tensión de prueba en la medida de aislamiento entre las opciones: **OFF (exclusión la medida), 250V, 500V, 1000V, 1500VCC**
- **Iso R. Lim** → configurar el umbral mínimo de referencia en la medida de aislamiento entre los valores: **0.05, 0.10, 0.23, 0.25, 0.50, 1.00, 50MΩ**
- **RPE Lim** → configurar el límite máximo en la medida de continuidad entre los valores: **OFF (exclusión de la medida), 1, 2, 3, 4, 5Ω**
- **Valores AVG** → la función “**REINICIAR**” permite poner a cero los valores medios de parámetros Voc y Isc antes de realizar una nueva medida
- **AVG Voc, AVG Isc** → valores medios de Voc y Isc en las 10 pruebas anteriormente guardadas

IVCK	15/10 – 18:04	
N.Mod. x STR	: ◀ 01 ▶	
N.Str.en par.	: ◀ 01 ▶	
Tol. Voc	: ◀ 05 ▶ %	
Tol.Isc	: ◀ 10 ▶ %	
Prueba ISO V.	: ◀ 1000 ▶ V	
Iso R.Lim	: ◀ 1.00 ▶ MΩ	
RPE lim	: ◀ 2 ▶ Ω	
Valores AVG	: REINICIAR	
AVG Voc	: - - - V	
AVG Isc	: - - - A	

3. Pulse la tecla **SAVE** para guardar las configuraciones

4. Si fuera necesario, seleccione la opción “>φ<” y confirme con **ENTER**. Realice la eventual operación como se muestra en el § 6.3.1
5. Conecte el instrumento al módulo/string en pruebas y eventualmente al nodo principal de tierra de la instalación y a las masas metálicas puestas a tierra como se muestra en Fig. 10. En particular, conecte el polo Negativo de salida del módulo/string al terminal N y el polo Positivo de salida del módulo/string al terminal P




Fig. 10: Conexión para la prueba IVCK sin unidad remota

ATENCIÓN



Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 6.8) y, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

6. Pulse la tecla **GO/STOP** para activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento muestra el mensaje “**Midiendo**” y la medida de la tensión en vacío entre los terminales P y N y de la corriente de cortocircuito (para valores de $I_{sc} \leq 40A$)

IVCK 15/10 – 18:04			
Voc@OPC	1485	V	
Isc@OPC	11.25	A	
Voc Med	1485	V	
Isc Med	11.25	A	
Rp	>100	MΩ	
R+	>100	R- >100	MΩ
RPE	---	Ω	
Midiendo			
1500V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

7. Al término de las medidas de Voc y Isc el mensaje "OK" se muestra en caso de resultado positivo de la prueba (**valores medidos dentro de las tolerancias configuradas en el instrumento**).
8. Con medida de aislamiento seleccionada, el instrumento continua la prueba manteniendo en cortocircuito los terminales P y N y realizando la prueba entre este punto y el terminal E por el tiempo necesario para obtener un resultado estable. El valor de la resistencia de aislamiento se muestra en el rango "Rp" (resistencia en paralelo entre los valores R+ y R-) y el mensaje "OK" en caso de resultado positivo de la prueba (**valor medido superior al límite mínimo configurado en el instrumento**).
9. Con la medida de continuidad seleccionada, el instrumento continua la prueba abriendo el cortocircuito y realizando la prueba entre los terminales E y C. El valor de la resistencia en la prueba de continuidad se muestra en el rango "RPE" y el mensaje "OK" en caso de resultado positivo de la prueba (**valor medido inferior al límite máximo configurado en el instrumento**).
10. El mensaje "**Resultado OK**" se muestra en el instrumento en caso de resultado positivo de todas las pruebas realizadas

I V C K 15/10 – 18:04			
Voc@OPC	1485	V	OK
Isc@OPC	11.25	A	OK
Voc Med	1485	V	OK
Isc Med	11.25	A	OK
Rp	>100	MΩ	OK
R+	>100	MΩ	OK
RPE	1.1	Ω	OK
Resultado: OK			
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2 Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<

En general el resultado de una prueba sobre la medida de Voc y Isc se determina por las siguientes relaciones:

Conocidos los siguientes parámetros:

Voc^{Avg} = valor medio de la tensión en vacío calculada en las últimas 10 medidas guardadas

Isc^{Avg} = valor medio de la corriente de cortocircuito calculada en las últimas 10 medidas guardadas

$VocTol^{+}$ = Valor de tolerancia positiva sobre la Voc = $VocTol_{\%}^{+} \times Voc^{Avg}$

$VocTol^{-}$ = Valor de tolerancia negativa sobre la Voc = $VocTol_{\%}^{-} \times Voc^{Avg}$

$IscTol^{+}$ = Valor de tolerancia positiva sobre la Isc = $IscTol_{\%}^{+} \times Isc^{Avg}$

$IscTol^{-}$ = Valor de tolerancia negativa sobre la Isc = $IscTol_{\%}^{-} \times Isc^{Avg}$

$\varepsilon_{Voc}^{Meter}$ = Máximo error instrumental declarado sobre la Voc (vea el § 10.1)

$\varepsilon_{Isc}^{Meter}$ = Máximo error instrumental declarado sobre la Isc (vea el § 10.1)

$\varepsilon_{Voc}^{Meas} = Voc^{OPC} - Voc^{Avg}$ = Error sobre la medida de Voc @ OPC

$\varepsilon_{Isc}^{Meas} = Isc^{OPC} - Isc^{Avg}$ = Error sobre la medida de Isc @ OPC

Las siguientes condiciones sobre los parámetros sobre el resultado de la medida son gestionadas por el instrumento:

N	CONDICIÓN	RESULTADO
1	$-Voc Tol^- + \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+ - \varepsilon_{Voc}^{Meter}$ $-Isc Tol^- - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+ + \varepsilon_{Isc}^{Meter}$ (Con medida ISO seleccionada) Rp ≥ Rp Lim (Con medida RPE seleccionada) RPEmis ≤ RPELim	OK
2	La precedente condición (1) no es verificada, pero la siguiente es válida: $-Voc Tol^- \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+$ $-Isc Tol^- \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+$ (Con medida ISO seleccionada) Rp ≥ Rp Lim (Con medida RPE seleccionada) RPEmis ≤ RPELim	OK*
3	Las anteriores condiciones (1) y (2) no son verificadas, pero la siguiente es válida: $-Voc Tol^- - \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+ + \varepsilon_{Voc}^{Meter}$ $-Isc Tol^- - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+ + \varepsilon_{Isc}^{Meter}$ (Con medida ISO seleccionada) Rp ≥ Rp Lim (Con medida RPE seleccionada) RPEmis ≤ RPELim	NO OK*
4	Las anteriores condiciones (1), (2) y (3) no son verificadas	NO OK

11. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (vea el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de medida



ATENCIÓN

- En la página de los resultados aparecen los valores medios de Voc y Isc. Tales valores contienen los valores medios **de Voc y Isc a las condiciones OPC calculados como media sobre las últimas 10 pruebas anteriormente guardadas**. Si el usuario ha realizado y guardado un número de pruebas <10 o bien ha puesto a cero los valores medios la media mostrada en el transcurso de la prueba N+1 serán aquellos calculados sobre los N valores disponibles
- En esta modalidad de uso del instrumento, los valores medios anteriormente calculados asumen particular importancia. En el caso en el que se inicie una nueva sesión de medida con variaciones significativas de Irradiación o temperatura se **recomienda** poner a cero (**comando "REINICIAR"** los valores medios de referencia para después hacer que se recalcule sobre la base de nuevas medidas. Los valores medios se ponen de todas formas a cero si el usuario modifica el número de módulos y/o strings

6.7.3. Realización Prueba IVCK con unidad remota

Las medidas de irradiación y temperatura (si el instrumento es configurado en modalidad de medida de la temperatura “MED”) mediante **la unidad remota SOLAR03 conectada mediante Bluetooth con el instrumento**, se recomiendan en caso de haber presentes condiciones de irradiación inestables o si existe la necesidad de comparación con los valores nominales del módulo declarados por el fabricante.



ATENCIÓN

- Verifique que esté activada una unidad remota. En caso contrario realice el procedimiento de conexión descrito en el § 6.2
- La máxima tensión entre las entradas P, N, E y C es de 1500VCC. No mida tensiones que excedan los límites expresados en este manual
- No realice pruebas sobre módulos o strings FV conectados al convertidor CC/AC
- **La corriente máxima tolerable por el instrumento es de 40A**
- La norma IEC/EN62446 requiere realizar las medidas string por string. Aunque el instrumento está diseñado para gestionar la corriente de arranque per strings individuales o en paralelo, se recomienda verificar un string a la vez en base a las prescripciones de la norma

El instrumento puede operar conjuntamente con la unidad SOLAR03 en una de las siguientes modalidades:

1. **Presencia de unidad remota SOLAR03 activa y conectada** → el instrumento muestra directamente los resultados de las medidas @STC
2. **Presencia de unidad remota SOLAR03 activa, conectada y registrando el instrumento muestra directamente** los resultados de las medidas @STC

En la práctica, las modalidades de uso 1 y 2 de hecho coinciden si el instrumento y la unidad remota SOLAR03 están en conexión directa

3. **Presencia de unidad remota SOLAR03 activa, en registro, NO conectada** → el instrumento muestra los resultados de las medidas @OPC sin resultado, luego realiza la traslación automática y simultánea @STC **solo después de la transferencia de los datos de la unidad remota al término del registro y a la posterior reconexión.**

SOLAR03 activo y conectado o bien activo y en registro

- Conecte el instrumento al módulo/string en pruebas y eventualmente al nodo principal de tierra de la instalación y a las masas metálicas puestas a tierra como se muestra en Fig. 11. En particular:
 - Conecte el polo Negativo de salida del módulo/string al terminal **N** y el polo Positivo de salida del módulo/string al terminal **P**
 - **En el caso de módulos Monofaciales** → posicione la célula de referencia **HT305** sobre el plano frontal del módulo (**F**) y en la entrada “**INP1**” y **eventualmente** la sonda de temperatura **PT305** en la entrada “**INP4**” de la unidad remota
 - **En el caso de módulos Bifaciales** → posicione las **3 células de referencia HT305** sobre el plano frontal del módulo (**F**), sobre la parte superior trasera (**BH=BackHigh**) y sobre la parte inferior trasera (**BL=BackLow**) del módulo. Conecte la célula de referencia frontal (F) en la entrada “**INP1**”, la célula de referencia BH en la entrada “**INP2**”, la célula de referencia BL en la entrada “**INP3**” y **eventualmente** la sonda de temperatura **PT305** en la entrada “**INP4**” de la unidad remota
 - Verifique la lectura de los valores de irradiación y temperatura sobre la unidad remota SOLAR03
- Si fuera necesario, seleccione la opción “**>φ<**” y confirme con **ENTER**. Realice la eventual operación de calibración de los cables como se muestra en el § 6.3.1




Fig. 11: Conexión con unidad remota SOLAR03 sobre módulos Monofaciales y Bifaciales

- Posicione el cursor sobre la opción **IVCK** utilizando las teclas flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. En el visualizador aparece la pantalla siguiente. Se muestran los siguientes parámetros:
 - **Irr.** → valores de irradiación medido de la célula HT305 conectada a la unidad remota
 - **Temp.** → valor de temperatura del módulo
 - **Unidad remota** → indicaciones sobre el número de serie, el estado de la conexión “**1**” y eventual registro en curso “**00**” de la unidad remota SOLAR03 conectada y activa
 - **ISO** → límite mínimo en la medida de aislamiento
 - **RPE** → límite máximo en la medida de continuidad
 - **>φ<** → valor de la resistencia de calibración de los cables en la medida de continuidad
 - Valores de las tensiones VPN, VPE y VNE


IVCK	15/10 – 18:04	
Front		
Irr.	920	W/m2
Temp.	54.7	°C
SOLAR03	23051203	(1) 00
Módulo:	SUNPOWER318WTH	
VPN	VPE	VNE
1480V	740V	-740V
1000V	1.00MΩ	2Ω
0.25Ω		
VTest	ISO	RPE
		>φ<

4. Use las teclas flecha (**▲**,**▼**) para acceder a la programación de los parámetros de medida. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador. Use las teclas (**◀**, **▶**) para configurar los valores. Las siguientes opciones están disponibles

IVCK		15/10 – 18:04	
Prod.	◀	SUNPOWER	▶
Nombre:	◀	318WTH	▶
N.Mod. x STR	: ◀	01	▶
N.Str.en par.	: ◀	02	▶
Mod. Temp	: ◀	Man	▶
	◀	55	▶ °C
Tol. Voc	: ◀	05	▶ %
Tol. Isc	: ◀	10	▶ %
Prueba ISO V.	: ◀	1000	▶ V
Iso R.Lim	: ◀	1.00	▶ MΩ
RPE lim	: ◀	2	▶ Ω

- **Prod.** → Configure nombre del fabricante del módulo (máx. 50) presente en la DB interno
 - **Tipo** → Configure el nombre del módulo (máx. 50) presente en la DB interno. Si en fase de inserción en la base de datos, el módulo se ha definido como “**Bifacial**” el instrumento y la unidad remota leerán automáticamente 3 valores de irradiación
 - **N. Mod x STR** → configurar el número de los módulos de la string en el rango: **1 ÷ 35**
 - **N. Str en par.** → configurar el número de las strings en paralelo en el rango: **1 ÷ 10**
 - **Mod. Temp** → configure el modo de medida de la temperatura de los módulos entre las opciones:
 - **Auto** → temperatura calculada por el instrumento sobre la base de la medida de Voc (ninguna sonda conectada) – opción **recomendada**
 - **Med** → temperatura medida mediante sonda PT305 conectada a unidad remota
 - **Man** → configuración manual de la temperatura del módulo obtenida con termómetro externo
 - **Tol. Voc** → configure la tolerancia porcentual en la medida de la Voc en el rango: **1% ÷ 15% (habitual 5%)**
 - **Tol. Isc** → configure la tolerancia porcentual en la medida de la Isc en el rango: **1% ÷ 15% (habitual 10%)**
 - **Prueba de ISO V.** → configure la tensión de prueba en la medida de aislamiento entre las opciones:
OFF (exclusión de la medida), **250V,500V,1000V,1500VCC**
 - **Iso R.Lim** → configure el umbral mínima de referencia en la medida de aislamiento entre los valores: **0.05,0.10,0.23,0.25,0.50,1.00,50MΩ**
 - **RPE Lim** → configure el límite máximo en la medida de continuidad entre los valores:
OFF (exclusión de la medida), **1,2,3,4,5Ω**
5. Pulse la tecla **SAVE** para guardar las configuraciones y volver a la pantalla anterior

6. Monte el eje sobre el disco del accesorio opcional **M304** y apóyelo sobre el plano del módulo. **Verifique que la sombra del eje proyectada sobre el disco caiga dentro del “círculo concéntrico límite” en el mismo disco** (vea la figura siguiente). En caso contrario el ángulo entre los rayos solares y la superficie del módulo es demasiado elevado y por lo tanto las medidas realizadas por el instrumento NO son para tener en cuenta. **Repita las operaciones en otro momento del día**



En el caso en el que haga falta realizar un registro en el tiempo de los valores de irradiación (por ejemplo, en condiciones de irradiación inestables o bien si la distancia entre los módulos y el instrumento sea significativa) siga los puntos del 7 al 9 o bien pase al punto 10

7. Seleccione la opción **UREM** en el menú principal, asocie y conecte la unidad remota SOLAR03 al instrumento como se muestra en el punto 6 del § 6.2
8. Usando las teclas flecha ◀ o ▶ seleccione la posición “Inicio” para ejecutar el registro (**con escaneo de 1s no modificable**) en la unidad remota por parte del instrumento. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador. En esta condición el instrumento envía la propia fecha/hora de sistema a la unidad remota SOLAR03 que por lo tanto se **sincroniza temporalmente** con este. El símbolo “” se muestra en el visualizador y el mensaje “**REC**” aparece en el visualizador de la unidad remota que indica el registro en curso

UREM	15/10 – 18:04		
SOLAR03	Att	Estad	Rec.
23051204	✓	()	
U.Rem. Conectada			
Buscar	Pair.	Info	Start

9. Sitúe la unidad remota en cercanía de los módulos y conecte las sondas de irradiación/temperatura como se muestra en la Fig. 11. **Con el registro sobre la unidad remota a través de SOLAR03 ya no es estrictamente necesario el mantener la conexión Bluetooth.** El conexionado permitirá solamente poder tener inmediatamente el resultado de la prueba sin esperar a terminar la sesión de medidas

ATENCIÓN



Con la pulsación de la tecla **GO/STOP** el instrumento puede mostrar distintos mensajes de error (vea el § 6.8) y, a causa de ellos, no realizar la prueba. Controle y elimine, si fuera posible, las causas de los problemas antes de proseguir con la prueba

10. Pulse la tecla **GO/STOP** para activar la prueba. En caso de ausencia de condiciones de error, el instrumento muestra el mensaje “**Midiendo**” y la medida de la tensión en vacío entre los terminales P y N y de la corriente de cortocircuito (para valores de $I_{sc} \leq 40A$)

I V C K		15/10 – 18:04			
Voc@STC	1485	V			
Isc@STC	11.25	A			
Voc Nom	1485	V			
Isc Nom	11.25	A			
Rp	>100	MΩ			
R+	>100	R- >100	MΩ		
RPE	---		Ω		
Midiendo					
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.25Ω		
VTest	ISO	RPE	>φ<		

11. En caso de conexión directa entre instrumento y unidad remota, al término de las medidas de Voc y Isc se muestra el mensaje “OK” en caso de resultado positivo de la prueba (**valores medidos dentro de las tolerancias configuradas en el instrumento**). Se muestran los siguientes parámetros:

- Tensión Voc en condiciones STC con resultado relativo
- Corriente Isc las condiciones STC con resultado relativo
- Valor nominal de la tensión Voc@STC usado como referencia para el resultado
- Valor nominal de la corriente Isc@STC usado como referencia para el resultado
- **Si en cambio el instrumento y la SOLAR03 no están en conexión directa**, el instrumento mostrará solo los valores medidos en OPC y será necesario esperar el final de la sesión de pruebas y la posterior sincronización con la unidad remota SOLAR03 para obtener el resultado final de las pruebas realizadas


I V C K		15/10 – 18:04			
Voc@STC	1485	V	OK		
Isc@STC	11.25	A	OK		
Voc Nom	1485	V	OK		
Isc Nom	11.25	A	OK		
Rp	>100	MΩ	OK		
R+	>100	R- >100	MΩ		
RPE	1.1		Ω	OK	
Resultado: OK					
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2 Ω		
VTest	ISO	RPE	>φ<		


12. Con medida de aislamiento seleccionada, el instrumento continua la prueba manteniendo en cortocircuito los terminales P y N y realizando la prueba entre este punto y el terminal E por el tiempo necesario para obtener un resultado estable. El valor de la resistencia de aislamiento se muestra en el rango “Rp” (resistencia en paralelo entre los valores R+ y R-) y el mensaje “OK” en caso de resultado positivo de la prueba (**valor medido superior al límite mínimo configurado en el instrumento**)

13. Con la medida de continuidad seleccionada, el instrumento continua la prueba abriendo el cortocircuito y realizando la prueba entre los terminales E y C. El valor de la resistencia en la prueba de continuidad se muestra en el rango “RPE” y el mensaje “OK” en caso de resultado positivo de la prueba (**valor medido inferior al límite máximo configurado en el instrumento**)

14. Se muestra finalmente el mensaje “**Resultado OK**” en el instrumento en caso de resultado positivo de todas las pruebas realizadas

15. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (vea el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de medida

16. **En el caso de un registro en curso**, al término de la sesión de pruebas, desconecte la unidad remota SOLAR03, sitúela en proximidad del instrumento y verifique que la conexión con el instrumento esté nuevamente activa (símbolo “” encendido de forma fija en el visualizador de la unidad remota)

17. Usando las teclas flecha ◀ o ▶ seleccione la posición “**Stop**” para finalizar el registro en la unidad remota por parte del instrumento. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador. El símbolo “” desaparece en el visualizador y el mensaje “**REC**” desaparece en el visualizador de la unidad remota.

UREM		15/10 – 18:04		
SOLAR03	Att	Estad	Rec	
23051204	✓	((↑))		
U.Rem. Conectada				
Buscar	Pair.	Info	Stop	

En esta fase la unidad remota descarga los valores de irradiación/temperatura registrados en la sesión de medida y son utilizados por el instrumento para la conversión automática de los valores de Voc y Isc a las condiciones STC

Los datos presentes en memoria serán actualizados con los valores calculados y a continuación disponible en el resultado final.

En general el resultado de una prueba sobre la medida de Voc y Isc es determinado por las siguientes relaciones:

Conocidos los siguientes parámetros:

V_{oc}^{Nom} = valor nominal de la tensión en vacío

I_{sc}^{Nom} = valor nominal de la corriente de corto circuito

$V_{oc} Tol^{+}$ = Valor de tolerancia positiva sobre la Voc = $V_{oc} Tol_{\%}^{+} \times V_{oc}^{Nom}$

$V_{oc} Tol^{-}$ = Valor de tolerancia negativa sobre la Voc = $V_{oc} Tol_{\%}^{-} \times V_{oc}^{Nom}$

$I_{sc} Tol^{+}$ = Valor de tolerancia positiva sobre la Isc = $I_{sc} Tol_{\%}^{+} \times I_{sc}^{Nom}$

$I_{sc} Tol^{-}$ = Valor de tolerancia negativa sobre la Isc = $I_{sc} Tol_{\%}^{-} \times I_{sc}^{Nom}$

$\varepsilon_{V_{oc}}^{Meter}$ = Máximo error instrumental declarado sobre la Voc (vea el § 10.1)

$\varepsilon_{I_{sc}}^{Meter}$ = Máximo error instrumental declarado sobre la Isc (vea el § 10.1)

$\varepsilon_{V_{oc}}^{Meas} = V_{oc}^{STC} - V_{oc}^{Nom}$ = Error sobre la medida de Voc @ STC


$\varepsilon_{I_{sc}}^{Meas} = I_{sc}^{STC} - I_{sc}^{Nom}$ = Error sobre la medida de Isc @ STC

Las siguientes condiciones sobre los parámetros sobre el resultado de la medida son gestionadas por el instrumento:


N	CONDICIÓN	RESULTADO
1	$-Voc Tol^- + \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+ - \varepsilon_{Voc}^{Meter}$ $-Isc Tol^- - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+ + \varepsilon_{Isc}^{Meter}$ (Con medida ISO seleccionada) Rp ≥ Rp Lim (Con medida RPE seleccionada) RPEmis ≤ RPELim	OK
2	La precedente condición (1) no es verificada, pero la siguiente es válida: $-Voc Tol^- \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+$ $-Isc Tol^- \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+$ (Con la medida ISO seleccionada) Rp ≥ Rp Lim (Con la medida RPE seleccionada) RPEmis ≤ RPELim	OK*
3	Las anteriores condiciones (1) y (2) no son verificadas, pero la siguiente es válida: $-Voc Tol^- - \varepsilon_{Voc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Voc}^{Meas} \leq Voc Tol^+ + \varepsilon_{Voc}^{Meter}$ $-Isc Tol^- - \varepsilon_{Isc}^{Meter} \leq \varepsilon_{Isc}^{Meas} \leq Isc Tol^+ + \varepsilon_{Isc}^{Meter}$ (Con la medida ISO seleccionada) Rp ≥ Rp Lim (Con la medida RPE seleccionada) RPEmis ≤ RPELim	NO OK*
4	Las anteriores condiciones (1), (2) y (3) no son verificadas	NO OK

6.7.4. Situaciones anómalas

1. Si el instrumento detecta en las entradas P-N, P-E y N-E una tensión superior a **1500VCC** no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje "Vin > 1500V"

IVCK	15/10 – 18:04			
U.Remoda no activa				
VPN	VPE	VNE		
0V	0V	0V		
Vin >1500V				
1000V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	


2. Si el instrumento detecta en las entradas P-N, una tensión inferior a **-0.5VCC** no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje "Invertir P-N"

IVCK	15/10 – 18:04			
U.Remoda no activa				
VPN	VPE	VNE		
0V	0V	0V		
Invertir P-N				
1000V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	


3. Si el instrumento detecta en las entradas P-N, una tensión **-0.5V ≤ VPN ≤ 15VCC** no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje "VEntrada < 15VCC"

IVCK	15/10 – 18:04		
U.Remoda no activa			
VPN	VPE	VNE	
11V	6V	-5V	
V Entrada < 15VCC			
1000V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω
VTest	ISO	RPE	>φ<


4. Si el instrumento detecta en las entradas P-N, P-E y N-E, una tensión CA superior a **10V** no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje "VAC > LIM"

IVCK	15/10 – 18:04			
U.Remoda no activa				
VPN	VPE	VNE		
11V	6V	-5V		
VAC > LIM				
1000V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	


5. Si el instrumento detecta en las entradas E y C una tensión **>3V** no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra el mensaje "VInput > 3V"

IVCK	15/10 – 18:04			
U.Remoda no activa				
VPN 0V	VPE 0V	VNE 0V		
VInput > 3V				
1000V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	


6. Si el instrumento durante la medida de la corriente Isc detecta una **corriente <0.1A**, el mensaje siguiente se muestra en pantalla. Controle las conexiones del instrumento con el circuito en pruebas

IVCK		15/10 – 18:04			
U.Remoda no activa					
VPN 0V		VPE 0V		VNE 0V	
Isc < 0.1A					
1000V		1.00MΩ		2Ω	
VTest		ISO		RPE	
				>φ<	


7. Si el instrumento durante la medida de la corriente Isc detecta la condición de fusible dañado, el mensaje siguiente se muestra en pantalla. Contacte con el servicio de asistencia de HT

IVCK	15/10 – 18:04			
U.Remoda no activa				
VPN 0V	VPE 0V	VNE 0V		
Fusible dañado				
1000V	1.00MΩ	2Ω	--- Ω	
VTest	ISO	RPE	>φ<	


8. En el caso en el que no haya sido activado un registro sobre la unidad remota SOLAR03 el mensaje siguiente se muestra en pantalla. Verifique el estado de la unidad remota SOLAR03

IVCK		15/10 – 18:04			
Front					
Irr.	---			W/m2	
Temp.	---			°C	
SOLAR03		23051203		I	
Modulo: SUNPOWER318WTH					
VPN		VPE		VNE	
1480V		740V		-740V	
U. Remota no conectada					
1000V		1.00MΩ		2Ω	
0.25Ω					
VTest		ISO		RPE	
				>φ<	


9. Al término de las medidas de Voc y Isc el mensaje **“Espere para valores de Irradiación”** se muestra en el caso en el que una unidad remota SOLAR03 **esté en registro pero no conectada al instrumento**. Espere la descarga de los datos por parte de la unidad remota para la visualización del resultado de las medidas @STC

IVCK		15/10 – 18:04			
Voc@STC	---	V			
Isc@STC	---	A			
Voc Nom	1485	V			
Isc Nom	11.25	A			
Rp	>100	MΩ		OK	
R+	>100	R-	>100	MΩ	
RPE	1.1	Ω		OK	
Espere para valores Irradiación					
1500V	1.00MΩ	2Ω	0.2 Ω		
VTest	ISO	RPE	>φ<		

10. En el caso en el que haya sido activada y conectada la unidad remota SOLAR03, pero el valor de irradiación no sea válido (por ejemplo con sondas de irradiación no conectadas a la unidad remota), el mensaje siguiente se muestra en pantalla. Verifique el estado de la unidad remota

IVCK		15/10 – 18:04			
Front					
Irr.	---			W/m2	
Temp.	---			°C	
SOLAR03		23051203		I	
Modulo: SUNPOWER318WTH					
VPN		VPE		VNE	
1480V		740V		-740V	
Verifique la entrada solar					
1000V		1.00MΩ		2Ω	
0.25Ω					
VTest		ISO		RPE	
		>φ<			

11. **En el caso que se desee realizar medidas sin unidad remota** (vea el § 6.7.2), pero el instrumento haya sido anteriormente asociado a una unidad remota, el mensaje siguiente se muestra en pantalla. Entre en el menú de configuración unidad remota (vea el § 6.2) y realice el comando **“Sincro.”** para desasociar la unidad remota.

IVCK		15/10 – 18:04			
Front					
Irr.	---			W/m2	
Temp.	---			°C	
SOLAR03		23051203		I	
Modulo: SUNPOWER318WTH					
VPN		VPE		VNE	
1480V		740V		-740V	
U.Remota no conectada					
1000V		1.00MΩ		2Ω	
0.25Ω					
VTest		ISO		RPE	
		>φ<			

6.8. LISTADO DE MENSAJES EN EL VISUALIZADOR

MENSAJE	DESCRIPCIÓN
Función no disponible	La función/característica seleccionada no está disponible
Datos no guardados	El instrumento no ha sido capaz de guardar los datos
Fecha equivocada	Inserte una fecha de sistema coherente
Base de datos llena	El número de los módulos insertados en el DB interno es > 30
Módulo existente	Nombre del módulo insertado ya presente en el DB
Memoria llena	Memoria del instrumento llena con la pulsación de la tecla GO
Error: Vmpp >= Voc	Controle las configuraciones del módulo dentro de la DB
Error: Impp >= Isc	Controle las configuraciones del módulo dentro de la DB
Error: Vmpp * Impp >= Pmax	Controle las configuraciones del módulo dentro de la DB
Error: Alpha demasiado alto	Controle las configuraciones del módulo dentro de la DB
Error: Beta demasiado alto	Controle las configuraciones del módulo dentro de la DB
Error: Toll demasiado alta	Controle las configuraciones del módulo dentro de la DB
Error descarga de datos	Contacte asistencia
Error en memoria	Problemas en el acceso al área de memoria
Unidad remota no detectada	El instrumento no detecta ninguna unidad SOLAR03
Imposible realizar el análisis	Problemas sobre los datos descargados del SOLAR03. Verifique configuraciones
Datos no disponibles	Error genérico. Repita el test
Tensión negativa	Controle las polaridades de los terminales de entrada del instrumento
Tensión baja	Controle la tensión entre los terminales de entrada P y N
Vin > 1500	Tensión entre los terminales de entrada > 1500V
Los valores establecidos calculan una Voc muy diferente. ¿Continuar?	El valor de voltaje Voc no coincide con los datos del módulo establecidos en la base de datos. Póngase en contacto con el fabricante del módulo
Temp. célula ref. fuera de límites	Temperatura medida de la célula de referencia demasiado alta
Temp. célula no detectada.(ENTER/ESC)	Medida no realizada sobre la célula del módulo
Pilas descargadas	Nivel de pilas bajo. Inserte nuevas pilas en el instrumento
Espere enfriamiento	Instrumento sobrecalentado. Espere antes de retomar las pruebas
Irradiación demasiado baja	Valor de irradiación inferior al límite mínimo configurado
Error NTC	Eficiencia NTC interna comprometida. Contacte asistencia
Corriente < Lim	Corriente medida entre P y N inferior al mínimo obtenible
Error EEPROM: contacte asistencia	Error interno del instrumento
Error FRAM: contacte asistencia	Error interno del instrumento
Error RTC: contacte asistencia	Error interno del instrumento
Error RADIO: contacte asistencia	Error interno del instrumento
Error FLASH: contacte asistencia	Error interno del instrumento
Error IO EXP: contacte asistencia	Error interno del instrumento
Tensión > limite	Tensión entre los terminales E y C > 10V
Etiqueta ya asignada	Cambie la referencia numérica del marcador asociado a la medida
Corriente Isc < Lim	Corriente Isc inferior al mínimo obtenible. Contacte asistencia
Atención: cortocircuito interno	Contacte asistencia
Atención: fusible dañado	Contacte asistencia
Calibración reiniciada. Pulse ENTER	Valor resistencia cables de entrada > 2Ω
Calibración no OK	Valor resistencia calibrada > resistencia medida
Error: medida offset Isc	Error interno del instrumento
Rcal > R medida	Valor resistencia calibrada > resistencia medida
Atención tensión CA en las entradas P-N	Presencia de tensión CA en las entradas
Espere descarga condensador	Espere la descarga del objeto en pruebas después del aislamiento

7. GUARDADO DE LOS RESULTADOS

El instrumento permite el guardado de máx. 999 resultados de medida. Los datos pueden ser rellamados en el visualizador y borrados en cualquier momento y es posible asociar de los identificadores numéricos de referencia mnemónicos relativos a la instalación (**máx. 3 niveles**), a la string y al módulo FV (**máx. 250**).

7.1. GUARDADO DE LA MEDIDAS

1. Pulse la tecla **SAVE** con el resultado de medida presente en el visualizador. El instrumento presenta la pantalla mostrada al lado en la que se muestran los siguientes datos:

- La prima posición de memoria disponible (“Medida”)
- El marcador de 1º nivel (ej.: Planta). A cada marcador pueden ser asignadas distintas etiquetas (5 etiquetas predefinidas y 5 personalizables). Seleccione el marcador de nivel deseado con las teclas flecha (◀, ▶) y pulse la tecla **ENTER** para la selección de una de las etiquetas disponibles
- El marcador de 2º nivel (ej.: String). A cada marcador pueden ser asignadas diverse etiquetas (5 etiquetas predefinidas y 5 personalizables). Seleccione el marcador de nivel deseado con las teclas flecha ◀, ▶
- El marcador de 3º nivel (ej.: Módulo). A cada marcador pueden ser asignadas diverse etiquetas (5 etiquetas predefinidas y 5 personalizables). Seleccione el marcador de nivel deseado con las teclas flecha ◀, ▶
- El rango “Comentario” en el cual el operario puede insertar una breve descripción (máx. 13 caracteres) usando el teclado virtual interno. El comentario insertado se muestra en la línea de debajo

MEM	15/10 – 18:04	
Medida:	001	
Planta:	001	
String:	001	
Módulo:	- - -	
Comentario:	Instalación García	



ATENCIÓN

- Los nombres personalizados de las etiquetas de los marcadores pueden ser definidos **con el uso del software TopView** y cargados en el instrumento mediante conexión a PC (sección “Conexión PC-Instrumento → Gestione marcadores”)
- Es posible añadir hasta 5 nombres personalizados per cada marcador además de los 5 presentes por defecto
- Los nombres de los marcadores por defecto no son eliminables. El borrado de los nombres personalizados se puede realizar **solo a través del software TopView**

2. Pulse nuevamente la tecla **SAVE** para completar el guardado de los datos o **ESC/MENU** para salir sin guardar

7.2. RELAMADA EN EL VISUALIZADOR Y BORRADO DE DATOS GUARDADOS

1. Pulse la tecla **ESC/MENU** para volver al menú principal, seleccione la opción "**MEM**" y pulse **ENTER** para entrar en la sección de visualización de los datos guardados. La pantalla siguiente se muestra en el instrumento, y aparece la lista de las pruebas guardadas
2. Usando las teclas flecha **▲**, **▼** seleccione la medida guardada que se desea relamar en el visualizador y con las teclas flecha **◀**, **▶** seleccione la opción "**Reg**". Confirme con **ENTER**. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

MEM		15/10 - 18:04
N.	Data	Tipo
001	15/05/23	RPE
002	15/05/23	MΩ
003	15/05/23	IVCK
004	12/04/23	RPE
005	12/04/23	IVCK
Tot: 5		Libre: 994
▲ ▼		Ult
Reg	Pag	CANC

7. Para la prueba **RPE** aparecen los valores de los siguientes parámetros:
 - Umbral límite configurado para la medida de continuidad
 - Valor de la resistencia de calibración de los cables de prueba
 - El valor de la resistencia del objeto en pruebas
 - El valor real de la corriente de prueba aplicada
 - Resultado de la medida

RPE		15/10 - 18:04
R	0.02	Ω
Itest	212	mA
OK		
STD	2.00Ω	0.06 Ω
MODO	Lim.	>φ<

3. Usando las teclas flecha **▲**, **▼** seleccionar la medida guardada que se desea borrar y con las teclas flecha **◀**, **▶** seleccione la opción "**CANC**". Confirme con **ENTER**. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

MEM		15/10 - 18:04
N.	Data	Tipo
001	15/05/23	RPE
002	15/05/23	MΩ
003	15/05/23	IVCK
004	12/04/23	RPE
005	12/04/23	IVCK
Tot: 5		Libre: 994
▲ ▼		Ult
Reg	Pag	CANC

3. Pulse la tecla **ENTER** para confirmar el operario o la tecla **ESC** para salir sin confirmar y volver al menú principal. **El instrumento borrar siempre la última medida guardada**

MEM		15/10 - 18:04
BORRAR ÚLTIMA?		
ENTER / ESC		

8. CONEXIÓN DEL INSTRUMENTO A PC

La conexión entre el PC y el instrumento se realiza mediante puerto serie óptico (vea la Fig. 3) con uso del cable óptico/USB C2006 o mediante conexión WiFi. La elección del tipo de conexión se realiza dentro del programa de gestión (consulte la ayuda en línea del programa).



ATENCIÓN

- Para realizar la transferencia de los datos hacia un PC mediante cable óptico/USB es necesario tener previamente instalado en el PC mismo el SW de gestión
- Antes de realizar la conexión es necesario seleccionar en el PC el puerto utilizado y el baud rate correcto (57600 bps). Para configurar estos parámetros ejecute el software de gestión en dotación y consulte la ayuda en línea del programa
- El puerto seleccionado no debe estar ocupado por otros dispositivos o aplicaciones como mouse, modem, etc. Cierre eventualmente procesos en ejecución a partir de la función Task Manager de Windows
- El puerto óptico emite una radiación LED invisible. No mire directamente con instrumentos ópticos. Instrumento LED de clase 1M según IEC/EN60825-1

Para transferir los datos a PC atégase al siguiente procedimiento:

1. Encienda el instrumento pulsando la tecla **ON/OFF**
2. Conecte el instrumento a PC utilizando el cable óptico/USB **C2006** en dotación
3. Pulse la tecla **ESC/MENU** para abrir el menú principal
4. Seleccione con las teclas flecha (**▲, ▼**) la opción **"PC"** para entrar en modalidad transferencia de datos y confirmar con **SAVE/ENTER**

MENU	15/10 – 18:04	■
SET	: Ajustes	
MEM	: Datos almacen.	
PC	: Transfer. datos	
▼		

5. **Si es necesario usar la conexión WiFi** active el módulo interno (vea el § 5.1.3). En tal caso el instrumento muestra la pantalla siguiente:

PC	15/10 – 18:04	■
Conexión PC		
WiFi EN		


Use los comandos del programa de gestión para activar la transferencia de datos (consulte la ayuda en línea del programa)

9. MANTENIMIENTO

9.1. GENERALIDADES

El instrumento adquirido es un instrumento de precisión. Durante el uso y el almacenamiento respete las recomendaciones listadas en este manual para evitar posibles daños o peligros durante el uso. No utilice el instrumento en ambientes caracterizados por una elevada tasa de humedad o temperatura elevada. No exponga directamente a la luz del sol. Apague siempre el instrumento después del uso. Si prevé no utilizarlo durante un período prolongado de tiempo, retire las pilas para evitar salidas de líquidos que pueden dañar los circuitos internos del instrumento

9.2. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Cuando en el visualizador LCD aparece el símbolo de pila descargada  o bien cuando durante una prueba aparece el mensaje “pila descargada” en el visualizador, sustituya las pilas internas



ATENCIÓN

Solo técnicos cualificados pueden efectuar esta operación. Antes de efectuar esta operación asegúrese de haber retirado todos los cables de los terminales de entrada.

1. Apague el instrumento pulsando de forma prolongada el botón de encendido
2. Retire los cables de los terminales de entrada
3. Afloje el tornillo de fijación de la tapa del hueco de las pilas y retírelo
4. Retire del hueco todas las pilas y sustitúyalas solo con pilas nuevas y del tipo correcto (vea el § 10.2) respetando las polaridades indicadas
5. Reposicione la tapa del hueco de las pilas y fíjelo con el tornillo
6. No disperse las pilas usadas en el ambiente. Utilice los contenedores adecuados para la eliminación de los residuos

9.3. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Para la limpieza del instrumento utilice un paño suave y seco. No utilice nunca paños húmedos, disolventes, agua, etc.

9.4. FIN DE VIDA



ATENCIÓN: el símbolo mostrado en el instrumento indica que el aparato, sus accesorios y las pilas deben ser reciclados separadamente y tratados de forma correcta

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Incertidumbre indicada como $\pm[\%lectura + (\text{num.dgt} \times \text{Resolución})]$ a $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, $<80\%RH$

SEGURIDAD ELÉCTRICA

DMM – Tensión CC

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
3 ÷ 1500	1	$\pm(1.0\%lectura + 2dgt)$

DMM – Tensión CA TRMS

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
3 ÷ 1000	1	$\pm(1.0\%lectura + 3dgt)$

Rango frecuencia: 42.5 ÷ 69Hz; Tensión puesta a cero para valores medidos $<3V$

MΩ - Resistencia de aislamiento R (+), R (-), Rp– Modo DUAL

Tensión de prueba CC [V]	Escala [MΩ]	Resolución [MΩ]	Incertidumbre (*)
250, 500, 1000, 1500	0.1 ÷ 0.99	0.01	$\pm(5.0\%lectura + 5dgt)$
	1.0 ÷ 19.9	0.1	
	20 ÷ 100	1	

(*) Incertidumbre declarada para $VPN \geq 240V$, R avería $\geq 10M\Omega$; Incertidumbre de R_p y $R(+)$ no declarada si $R(+)\geq 0.2M\Omega$ y $R(-)<0.2M\Omega \rightarrow$ Incertidumbre de R_p y $R(-)$ no declarada si $R(+)<0.2M\Omega$ y $R(-)\geq 0.2M\Omega$

Tensión en vacío $<1.25 \times$ tensión de prueba nominal
Corriente de cortocircuito $<15mA$ (pico) per cada tensión de prueba
Corriente de medida nominal $>1mA$ sobre $R = 1k\Omega \times Vnom$ (con VPN, VPE, VNE= 0)

Resistencia de aislamiento (MΩ) – Modo TIMER

Tensión de prueba CC [V]	Escala [MΩ]	Resolución [MΩ]	Incertidumbre
250, 500, 1000, 1500	0.01 ÷ 9.99	0.01	$\pm(5.0\%lectura + 5dgt)$
	10.0 ÷ 99.9	0.1	

Tensión en vacío $<1.25 \times$ tensión de prueba nominal
Corriente de cortocircuito $<15mA$ (pico) per cada tensión de prueba
Corriente de medida nominal $>1mA$ sobre $R = 1k\Omega \times Vnom$ (con VPN, VPE, VNE= 0)
Timer configurable: 3s ÷ 999s

Continuidad conductores de protección (RPE)

Escala [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.00 ÷ 9.99	0.01	$\pm(2.0\%lectura + 2dgt)$
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 1999	1	

Corriente de prueba: $>200mA$ CC hasta 5Ω (cables incluidos), resolución 1mA, incertidumbre $\pm(5.0\%lectura + 5dgitos)$
Tensión en vacío $4 < V_0 < 10V$

GFL – Ground Fault Locator

Tensión de prueba CC [V]	Escala [MΩ]	Resolución [MΩ]	Incertidumbre Rp(*)	Incertidumbre Posición
250, 500, 1000, 1500	0.1 ÷ 0.99	0.01	$\pm(5.0\%lectura + 5dgt)$	± 1 módulo
	1.0 ÷ 19.9	0.1		
	20 ÷ 100	1		

(*) Incertidumbre declarada para $VPN \geq 240V$, R avería $\geq 10M\Omega$; Incertidumbre de R_p y $R(+)$ no declarada si $R(+)\geq 0.2M\Omega$ y $R(-)<0.2M\Omega \rightarrow$ Incertidumbre de R_p y $R(-)$ no declarada si $R(+)<0.2M\Omega$ y $R(-)\geq 0.2M\Omega$

Tensión en vacío $<1.25 \times$ tensión de prueba nominal
Corriente de cortocircuito $<15mA$ (pico) per cada tensión de prueba
Corriente de medida nominal $>1mA$ sobre $R = 1k\Omega \times Vnom$ (con VPN, VPE, VNE= 0)
Límite de medida configurable: 0.05MΩ, 0.1MΩ, 0.23MΩ, Número de módulos configurables: 4 ÷ 35

La función GFL muestra resultados correctos según las siguientes hipótesis:

- Test realizado con $Vtest \geq Vnom$ sobre un string individual desconectado del inversor, de eventuales descargadores y de conexiones a tierra
- Test realizado aguas arriba de eventuales diodos de bloqueo
- Fallo individual de bajo aislamiento ocurrido en cualquier punto del string
- Resistencia de aislamiento del fallo individual $<0.23M\Omega$
- Condiciones ambientales similares a aquellas en las cuales ha sido detectado el fallo

FUNCIÓN IVCK

Incertidumbre indicada como $\pm[\%lectura + (\text{num.dgt} \times \text{Resolución})]$ a $23^{\circ}\text{C} \pm 5^{\circ}\text{C}$, $<80\%RH$

Tensión CC @ OPC

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
3.0 ÷ 1500.0	0.1	$\pm(1.0\%lectura + 2dgt)$

Tensión VPN mínima para ejecutar la prueba :15V

Corriente CC @ OPC

Escala [A]	Resolución [A]	Incertidumbre
0.10 ÷ 40.00	0.01	$\pm(1.0\%lectura + 2dgt)$

Tensión CC @ STC

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
3.0 ÷ 1500.0	0.1	$\pm(4.0\%lectura + 2dgt)$

Corriente CC @ STC

Escala [A]	Resolución [A]	Incertidumbre
0.10 ÷ 40.00	0.01	$\pm(4.0\%lectura + 2dgt)$

10.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Normativas de referencia

Seguridad instrumento:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61010-2-030 IEC/EN61010-2-033, IEC/EN61010-2-034
EMC:	IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
Seguridad accesorios de medida:	IEC/EN61010-031
Medidas:	IEC/EN62446, IEC/EN60891, IECEN60904-1-2 (IVCK), IEC/EN61557-1, IEC/EN61557-2 (MΩ), IEC/EN61557-4 (RPE)
Aislamiento:	doble aislamiento
Grado de polución:	2
Categoría de medida:	CAT III 1000VCA, CAT III1500VCC respecto a tierra, Max 1000VCA, 1500VCC entre entradas

Radio

Conformidad de directivas:	ETSI EN300328, ETSIEN301489-1, ETSIEN301489-17
----------------------------	---

Visualizador, memoria e interfaz PC

Tipo visualizador:	LCD personalizado, 240x240pxl, retroiluminado
Nº de memorias:	máximo 999 posiciones
Base de datos interna:	máximo 64 módulos guardables
Interfaz PC:	óptica/USB y WiFi
Interfaz con SOLAR03:	conexión Bluetooth (hasta 100 m en espacio libre)

Alimentación

Tipo pilas:	6x1.5V alcalinas tipo AA LR06 o bien 6x1.2V pilas recargables NiMH tipo AA LR06
Indicación pilas descargadas:	símbolo " " mostrado en el visualizador
Duración pilas (@Temp = 20°C):	RPE: >500 pruebas (RPE ≥ 0.1Ω) GFL, MΩ: >500 pruebas (Riso ≥ 1kΩxVTest) IVCK: >500 pruebas (no SOLAR03)
Autoapagado:	después de 5 minutos sin uso

Características mecánicas

Dimensiones (L x An x H)	235 x 165 x 75mm
Peso (pilas incluidas):	1.2kg
Protección mecánica:	IP40

10.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE USO

Temperatura de referencia:	23°C ± 5°C
Temperatura de uso:	-10°C ÷ 50°C
Humedad relativa admitida:	<80%RH (sin condensación)
Temperatura de almacenamiento:	-10°C ÷ 60°C
Humedad de almacenamiento:	<80%RH (sin condensación)
Máx. altitud de uso:	2000m

Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva Europea sobre la baja tensión 2014/35/EU (LVD), de la directiva 2014/30/EU (EMC) y de la normativa RED 2014/53/EU

Este instrumento es conforme a los requisitos de la directiva europea 2011/65/EU (RoHS) y de la directiva europea 2012/19/EU (WEEE)

10.4. ACCESORIOS

Vea el packing list adjunto.

**ATENCIÓN**

Sólo los accesorios suministrados en dotación con el instrumento garantizan los estándares de seguridad. Estos deben ser usados sólo en buenas condiciones y sustituidos si fuera necesario, por modelos idénticos

11. APÉNDICE – CONCEPTOS TEÓRICOS

11.1. MEDIDA DEL ÍNDICE DE POLARIZACIÓN (PI)

El objetivo de esta prueba diagnóstica es la valoración de la influencia de los efectos de polarización. A la aplicación de una tensión elevada a un aislante, los dipolos eléctricos distribuidos en el aislante se alinean en la dirección del campo eléctrico aplicado. Este fenómeno se llama polarización. Por efecto de las moléculas polarizadas se genera una corriente de polarización (absorción) que baja el valor total de la resistencia de aislamiento.

El parámetro **PI** consiste en la proporción entre el valor de resistencia de aislamiento medida después de 1 minuto y medida después de 10 minutos. La tensión de prueba se mantiene por toda la duración de la prueba y al término el instrumento muestra el valor de la proporción:

$$PI = \frac{R (10min)}{R (1min)}$$

Algunos valores de referencia:

Valor PI	Condición del aislamiento
<1.0	No aceptable
de 1.0 a 2.0	Peligroso
de 2.0 a 4.0	Bueno
> 4.0	Excelente

11.2. PROPORCIÓN DE ABSORCIÓN ELÉCTRICO (DAR)

El parámetro **DAR** consiste en la proporción entre el valor de resistencia de aislamiento medida después de 30s y después de 1minuto. La tensión de prueba se mantiene por toda la duración de la prueba y al término el instrumento muestra el valor de la proporción:

$$DAR = \frac{R (1min)}{R (30s)}$$

Algunos valores de referencia:

Valor DAR	Condición del aislamiento
< 1.0	No aceptable
de 1.0 a 1.25	Peligroso
de 1.25 a 1.6	Bueno
> 1.6	Excelente

12. ASISTENCIA

12.1. CONDICIONES DE GARANTÍA

Este instrumento está garantizado contra todo defecto de materiales y fabricación, conforme con las condiciones generales de venta. Durante el período de garantía, las partes defectuosas pueden ser sustituidas, pero el fabricante se reserva el derecho de repararlo o bien sustituir el producto. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio postventa o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente ser acordada. Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños causados a personas u objetos.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Reparaciones y/o sustituciones de accesorios (no cubiertas por la garantía).
- Reparaciones que se deban a causa de un error de uso del instrumento o de su uso con aparatos no compatibles.
- Reparaciones que se deban a causa de embalajes no adecuados.
- Reparaciones que se deban a la intervención de personal no autorizado.
- Modificaciones realizadas al instrumento sin explícita autorización del fabricante.
- Uso no contemplado en las especificaciones del instrumento o en el manual de uso.

El contenido del presente manual no puede ser reproducido de ninguna forma sin la autorización del fabricante.

Nuestros productos están patentados y la marca registrada. El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones a las características y a los precios si esto es una mejora tecnológica

12.2. ASISTENCIA

Si el instrumento no funciona correctamente, antes de contactar con el Servicio de Asistencia, controle el estado de las pilas y sustitúyalas si fuese necesario. Si el instrumento continúa manifestando un mal funcionamiento controle si el procedimiento de uso de este es correcto según lo indicado en el presente manual. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio postventa o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente acordada. Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente



HT ITALIA SRL

Via della Boaria, 40

48018 – Faenza (RA) – Italy

T +39 0546 621002 | **F** +39 0546 621144

M ht@ht-instruments.com | ht-instruments.com

**WHERE
WE ARE**

