



6.7.5.

6.7.6.

ÍNDICE

1.	PRE	CAUCIONES Y MEDIDA DE SEGURIDAD	.3
	1.1.	Instrucciones preliminares	.3
	1.2.	Durante el uso	.4
	1.3.	Después del uso	.4
	1.4.	Definición de categoriía de midiendo (sobretensión)	.4
2	DES	CRIPCIÓN GENERAL	5
۷.	21	Funcionalidades del instrumento	.0
S			.5
ა.			.0
	3.1.	Controles iniciales	.6
	3.2.	Alimentación del instrumento	.6
	3.3.	Almacenamiento	.6
4.	NON	IENCLATURA	.7
	4.1.	Descripción del instrumento	.7
	4.2.	Descripción de las puntas de prueba	.7
	4.3.	Descripción de las teclas	.8
	44	Descripción del visualizador	8
	45	Pantalla inicial	8
5			a.
5.		SET Configuración del instrumente	.9
	5.1. 5.1.0		.9
	5.1.1		.9
	5.1.2	Fals	10
	5.1.5	Sistema electrico	10
	515	Función AutoStart	10
	516	Fecha v bora	11
	517	Información	11
	518		12
6			12
0.		$\mathbf{A} = \mathbf{A} = $	10
	6.1.	AUTO: Secuencia de pruebas automática (Ra $\overline{\bullet}$ , RCD, M $\Omega$ )	13
	6.1.1	Situaciones anomalas	20
	6.2.	DMM: Función multimetro digital	21
	6.3.	RPE: Continuidad de los conductores de protección	23
	6.3.1	Modo TMR	25
	6.3.2	Modo > $\phi$ <	26
	6.3.3	Situaciones anómalas	27
	6.4.	LoΩ: Continuidad de los conductores de protección a 10A	28
	6.4.1	Situaciones anómalas	30
	6.5.	M $\Omega$ : Medida de resistencia de aislamiento	31
	6.5.1	Modo TMR	35
	6.5.2	Modo AUTO	36
	6.5.3	Situaciones anómalas	37
	6.6.	RCD: Pruebas en interruptores diferenciales	39
	6.6.1	Modo AUTO	42
	6.6.2	Modo AUTO	43
	6.6.3	Modos x <sup>1</sup> / <sub>2</sub> , x1, x5	44
	6.6.4	Modo 📕	45
	6.6.5	Modo DD	46
	6.6.6	Modo CCID (sistemas TN – país USA)	47
	6.6.7	Situaciones anómalas	48
	6.7.	LOOP: Impedancia línea/bucle y resistencia global de tierra	51
	6.7.1	Tipos de pruebas	55
	6.7.2	Calibración de las puntas de prueba (ZEROLOOP)	57
	6.7.3	Modo STD – Prueba genérica estándar	59
	6.7.4	Modo Br.Cap – Verificación del poder de interrupción de la protección	61

· · · · ·
-vvv
INSTRUMENTS

	07
6.7.7. Prueba Ra = 3-hilos - Verificación de protección contra contactos indirectos	67
6.7.0. Verificación de la protección contra contactos indirectos (Sistemas TT)	09
6 7 10 Verificación de la protección contra contactos indirectos (Sistemas TN)	73
6.7.11. Situaciones anómalas	75
6.8. LoZ: Impedancia de línea/bucle a alta resolución	
6.9 1.2.3: Secuencia de fase y concordancia de fase	79
6.9.1. Situaciones anómalas	82
6.10. LEAK: medida de la corriente de fuga	83
6.11. AUX: Medida parámetros ambientales mediante sondas externas	85
6.12 AV% Caída de Tensión sobre las líneas	87
6.12.1. Situaciones anómalas	90
6.13. PQA: Medida de parámetros eléctricos en sistemas monofásicos	
6.14. EVSE: Seguridad estaciones de recarga vehículos eléctricos	95
7 AI MACENAMIENTO DE RESULTADOS	116
7.1 Guardado de medida	116
7.2 Rellamada de datos en pantalla y borrado de memoria	117
	110
	110
9. IVIAINTEINIVIEINTU	
	119
9.2. Sustitución de las pilas	119
9.3. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO	119
	119
10. ESPECIFICACIONES LECNICAS	120
10.1. Características técnicas	120
10.2. Características generales	126
10.3. Condiciones ambientales de uso	126
10.4. Accesorios	126
11. ASISTENCIA	127
11.1. Condiciones de garantía	127
11.2. Asistencia	127
12. APÉNDICES TEÓRICOS	128
12.1. Continuidad de los conductores de protección	128
12.2. Resistencia de aislamiento	129
12.2.1. Medida del Índice de Polarización (PI)	130
12.2.2. Proporción de absorción dieléctrica (DAR)	130
12.3. Verificación de la separación de los circuitos	131
12.4. Prueba sobre interruptores diferenciales (RCD)	133
12.5. Verificación del poder de interrupción de la protección	134
12.6. Verificación contra los contactos indirectos sistemas tn	135
12.7. verificación Ra 🛨 en sistemas tn	137
12.8. verificación de la protección contra contactos indirectos en sistemas tt	138
12.9. Verificación contra los contactos indirectos sistemas IT	139
12.10. Verificación coordinación de las protecciones L-L, L-N E L-PE	140
12.11. Verificación caída de tensión sobre líneas de distribución	142
12.12. Armonicos de tensión y corriente	143
12.12.1. Causas de la presencia de armónicos	144
12.12.2. Consecuencia de la presenza de armónicos	145
12.13. Calculos de las potencias y factor de potencia	146

# 1. PRECAUCIONES Y MEDIDA DE SEGURIDAD

El instrumento ha sido diseñado en conformidad con las directivas IEC/EN61557, y la IEC/EN61010, relativas a los instrumentos de medida electrónicos. Antes y durante la realización de las medida aténgase a las siguientes indicaciones:

- No efectúe medida de tensión o de corriente en ambientes húmedos.
- No efectúe medida en presencia de gas o materiales explosivos, combustibles o en ambientes húmedos o en presencia de polvo.
- Evite contactos con el circuito en pruebas si no está realizando ninguna medida.
- Evite contactos con partes metálicas expuestas, puntas de prueba sin utilizar, etc.
- No efectúe ninguna medida en caso de encontrar anomalías en el instrumento como deformaciones, roturas, salida de sustancias, ausencia de visualización en pantalla, etc.
- Preste especial atención cuando mida tensiones superiores a 25V en ambientes especiales (como obras, piscinas, etc.) y superiores a 50V en ambientes normales, ya que existe riesgo de shocks eléctricos.
- Sólo utilice accesorios originales.

En el presente manual y en el instrumento se utilizan los siguientes símbolos:



Atención: aténgase a las instrucciones mostradas en el manual de instrucciones. Un uso incorrecto podría causar daños al instrumento o a sus componentes, o crear situaciones peligrosas para el usuario.



Peligro de alta tensión: Riesgo de shock eléctrico.



Doble aislamiento

✓ CA tensión o corriente





Referencia de tierra

El símbolo indica que el instrumento no debe ser conectado a un sistema con tensión nominal concadenada (Fase-Fase) superior 415V.

## 1.1. INSTRUCCIONES PRELIMINARES

- Este instrumento ha sido diseñado para el uso en las condiciones ambientales especificadas en el § 10.3. No use el instrumento en condiciones ambientales diferentes.
- El instrumento puede ser utilizado para medida y verificaciones de seguridad de sistemas eléctricos. No use el instrumento en sistemas que excedan los valores límite especificados en la § 10.1
- Le invitamos a seguir las reglas habituales de seguridad orientadas a la protección contra corrientes peligrosas y a proteger el instrumento contra un uso equivocado.
- Sólo los accesorios suministrados con el instrumento garantizan el cumplimiento con los estándares de seguridad. Deberán estar en buenas condiciones y ser reemplazadas si fuera necesario con modelos idénticos.
- Asegúrese que las pilas estén correctamente insertadas.
- Antes de conectar las puntas de prueba al circuito en pruebas, verifique que ha sido seleccionada la función deseada

# 1.2. DURANTE EL USO

Le rogamos que lea atentamente las recomendaciones y las instrucciones siguientes:



# ATENCIÓN

La falta de observación de las advertencias y/o instrucciones puede dañar el instrumento y/o a sus componentes, y puede ser fuente de peligro para el usuario.

- Antes de cambiar de función, desconecte las puntas de prueba del circuito en examen.
- Cuando el instrumento esté conectado al circuito en pruebas, nunca toque ningún terminal, incluso si no estuviera en uso.
- Evite medir resistencia con tensiones externas presentes. Incluso si el instrumento está protegido, una tensión excesiva podría causar daño.

### 1.3. DESPUÉS DEL USO

Cuando termine las medida, apague el instrumento pulsando y manteniendo pulsada la tecla **ON/OFF** durante algunos segundos. Si prevé no utilizar el instrumento durante un largo período retire las pilas y siga las instrucciones especificadas en el § 3.3.

## 1.4. DEFINICIÓN DE CATEGORIÍA DE MIDIENDO (SOBRETENSIÓN)

La norma IEC/EN61010-1: Prescripciones de seguridad para aparatos eléctricos de medida, control y para uso en laboratorio, Parte 1: Prescripciones generales, definición de categoría de medida, comúnmente llamada categoría de sobretensión. En el § 6.7.4: Circuitos de medida, indica:

(OMISSIS)

 La Categoría IV de medida sirve para las medida efectuadas sobre una fuente de una instalación de baja tensión
 Ejemplo: contadores eléctricos y de medida sobre dispositivos primarios de protección

*Ejemplo: contadores electricos y de medida sobre dispositivos primarios de protección de las sobrecorrientes y sobre la unidad de regulación de la ondulación* 

• La **Categoría III** de medida sirve para las medida efectuadas en instalaciones interiores de edificios.

Ejemplo: medida sobre paneles de distribución, disyuntores, cableados, incluidos los cables, los embarrados, los interruptores, las tomas de instalaciones fijas y los aparatos destinados al uso industrial y otros instrumentación, por ejemplo los motores fijos con conexionado a instalación fija

- La **Categoría II** de medida sirve para las medida efectuadas sobre circuitos conectados directamente a las instalaciones de baja tensión. *Ejemplo: medida sobre instrumentación para uso doméstico, utensilios portátiles e instrumentación similar.*
- La **Categoría I** de medida sirve para las medida efectuadas sobre circuitos no conectados directamente a la RED DE DISTRIBUCIÓN. Ejemplo: medida sobre no derivados de la RED y derivados de la RED pero con protección particular (interna). En este último caso las necesidades de transitorios son variables, por este motivo (OMISSIS) se requiere que el usuario conozca la capacidad de resistencia a los transitorios de la instrumentación

# 2. DESCRIPCIÓN GENERAL

## 2.1. FUNCIONALIDADES DEL INSTRUMENTO

El instrumento puede realizar las siguientes pruebas:

- **RPE** Prueba de continuidad de los conductores de tierra, de protección y equipotenciales con corriente de prueba superior a 200mA y tensión en vacío comprendida entre 4 y 24V
- MΩ medida de la resistencia de aislamiento con tensión continua de prueba 50V, 100V, 250V, 500V o 1000V CC
- LOOP medida de la impedancia de Línea/Loop P-N, P-P, P-E con cálculo de la presunta corriente de cortocircuito, resistencia global de tierra sin intervención del RCD (RA‡), verificación del poder de interrupción de protecciones magnetotérmicas (MCB) y fusibles, verificación de las protecciones en caso de contactos indirectos con conexión de 2 y 3 hilos
- LoZ medida de la impedancia de Línea/Loop P-N, P-P, P-E con cálculo de la presunta corriente de cortocircuito con resolución elevada (0.1mΩ) (con accesorio opcional IMP57)
- ΔV% medida de la caída de tensión porcentual en líneas de distribución
- LoΩ Continuidad de los conductores de tierra, protección y equipotencial con corriente de prueba superior a 10A (con accesorio opcional EQUITEST)
- RCD Prueba sobre diferenciales de tipo rack (Standard STD), Generales (G), Selectivos (S) de tipo A/F (\lambda \alpha \alpha \alpha \alpha, \overline \alpha), DD y CCID (\lambda, \overline \alpha) (país USA) de los siguientes parámetros: tiempo de intervención, corriente de intervención, tensión de contacto
- AUTO medida en secuencia automática de las funciones RA, RCD, MΩ con conexión de 3 hilos
- **1,2,3** Indicación del sentido cíclico de las fases con método a 1 terminal
- DMM Función multímetro para medida de Tensión y Frecuencia Fase-Neutro, Fase-Fase o Fase-PE
- AUX Medida de los parámetros ambientales (iluminación de fuentes de luz blanca, iluminación fuentes de LED, temperatura del aire, humedad) a través de sondas externas opcionales y señales de tensión CC
- **PQA** Medida en tiempo real de los parámetros de rete eléctica (potencia, armonicos, factor de potencia/ cosφ) en sistema Monofásico
- LEAK Medida de la corriente de fuga (con accesorio opcional HT96U)
- EVSE Prueba de seguridad en secuencia automática de sistemas de recarga de coches eléctricos en modo 2 y 3 (con accesorio opcional EV-TEST100) y conectores Tipo 1 / Tipo 2

# 3. PREPARACIÓN AL USO

## 3.1. CONTROLES INICIALES

El instrumento, antes de ser suministrado, ha sido controlado desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Han sido tomadas todas las precauciones posibles para que el instrumento pueda ser entregado sin daños. Aun así se aconseja, que controle someramente el instrumento para detectar eventuales daños sufridos durante el transporte. Si se encontraran anomalías contacte inmediatamente con el distribuidor. Se aconseja además que controle que el embalaje contenga todas las partes indicados en § 10.4. En caso de discrepancias contacte con el distribuidor. Si fuera necesario devolver el instrumento, las rogamos que siga las instrucciones mostradas en el § 11

## 3.2. ALIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO

El instrumento está alimentado mediante 6 pilas de 1.5V de tipo AA LR06 incluidas en dotación. El símbolo "—" indica el nivel de carga de las pilas. Para reemplazarlas vea el § **9.2**.

### El instrumento es capaz de conservar los datos incluso sin pilas.

El instrumento tiene una función de Autoapagado (que puede ser desactivada) después de 10 minutos sin utilizar.

### 3.3. ALMACENAMIENTO

Para garantizar medida precisas, después de un largo período de almacenamiento en condiciones ambientales extremas, espere a que el instrumento vuelva a las condiciones normales (ver el § 10.3).

# 4. NOMENCLATURA

# 4.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO



# LEYENDA:

- 1. Entrada
- 2. Visualizador LCD
- 3. ▼,▲, ▶, ◀, teclas SAVE/ENTER
- 4. Compartimento del conector óptico/USB para cable C2006
- 5. Teclas GO/STOP
- 6. Tecla HELP/\*
- 7. Tecla ESC/MENU
- 8. Tecla ON/OFF

Fig. 1: Descripción del frontal del instrumento



LEYENDA:

- 1. Conector para punta remota
- 2. Entradas B1, B3, B4
- 3. Entrada In1

Fig. 2: Descripción de la parte superior del instrumento

# ATENCIÓN



El instrumento verifica la tensión <u>en PE</u> comparando la tensión en la entrada B4 y el potencial de tierra inducido en el lado del instrumento input por medio de la mano del usuario. De este modo, para verificar tensión en PE, **es necesario** <u>sujetar la carcasa del instrumento en el lado derecho o</u> **izquierdo.** 

# 4.2. DESCRIPCIÓN DE LAS PUNTAS DE PRUEBA



LEYENDA:

- 1. Protección paramano
- 2. Área segura

Fig. 3: Descripción de las puntas de prueba

0.12Ω

# 4.3. DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS

El frontal incluye las siguientes teclas:



Tecla ON/OFF para encender o apagar el instrumento

Tecla **ESC** para salir del menú seleccionado sin guardar los cambios Tecla **MENU** para volver en cualquier momento al menú general



Teclas ◀ ▲ ▶ ▼ para mover el cursor a través de las diferentes pantallas para seleccionar los parámetros de separación deseados

Tecla **SAVE/ENTER** para guardar los parámetros de configuración seleccionados (SAVE) y para seleccionar la función deseada del menú (ENTER)



Tecla **GO** para iniciar la medida Tecla **STOP** para detener la medida



Tecla **HELP** para acceder a la ayuda en línea y mostrar las posibles conexiones entre el instrumento y el sistema para cada función seleccionada

Tecla 🖗 (**pulsación continuada**) para ajustar la retroiluminación del visualizador

# 4.4. DESCRIPCIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador es un módulo LCD COG, de 128x128 puntos. La RPE 15/10 - 18:04primera línea del visualizador indica el tipo de medida activa, la fecha/hora y la indicación de carga de la pila R = - - -  $\Omega$ 

## 4.5. PANTALLA INICIAL

Cuando enciende el instrumento aparece durante unos segundos una pantalla que muestra:

- El modelo del instrumento
- El fabricante
- El número de serie (SN:) del instrumento
- La versión de Hardware (HW:) y Firmware (FW:) de l'instrumento
- La fecha de calibración del instrumento (Calibration date:)

COMBI521 HT ITALIA SN: 25100100 HW: 02

Midiendo...

Itest = - - mA

2.00Ω

Lim

STD

MODO

FW: 2.14 Fecha calibración: 15/04/2025

Después de unos segundos, el instrumento cambia al menú general

# 5. MENÚ GENERAL

Pulsando la tecla **MENU/ESC** en cualquier situación en el instrumento permite volver al menú general en el que se pueden configurar los parámetros internos y se puede seleccionar la función de medida deseada.

MENU	15/10 – 18:04	MENU 15/10 – 18:04
AUTO	: Ra <b>‡</b> , RCD, MΩ	LoZ : Zalta precisión
DMM	: Multímetro.	1,2,3 : Secuencia Fases
RPE	: Continuidad	LEAK : Fugas
LoΩ	: Pr.RPE.Alta res.	AUX : Par. Ambiental
MΩ	: Aislamiento	∆V% : Caida Tensión
RCD	: Diferenciales	PQA : Análiz. Redes
LOOP	: Med,bucle Z,Ω <b>+</b>	EVSE : Prueb EVSE.
	$\checkmark$	$\checkmark$



Seleccionando con el cursor una de las medida listadas y confirmando con **ENTER** el instrumento muestra la medida deseada en el visualizador.

#### 5.1. SET – CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

Mueva el cursos para configurar mediante las teclas de <u>SET</u> flecha ( $\blacktriangle$ ,  $\bigtriangledown$ ) y confirme con **ENTER**. Posteriormente, el visualizador muestra la pantalla que permite la configuración del instrumento.

La configuración se mantendrá incluso después de apagar el instrumento.



#### 5.1.1. Idioma

Mueva el cursor hasta **Idioma** mediante las teclas de flecha  $\underline{SET}$ ( $\blacktriangle, \nabla$ ) y confirme con **ENTER**. Posteriormente, el visualizador muestra la pantalla que permite la configuración del idioma del instrumento.

Seleccione la opción deseada mediante las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \nabla)$ . Para guardar el cambio, pulse la tecla **ENTER**. Para salir sin guardar los cambios, pulse la tecla **ESC**.





# 5.1.2. País

Mueva el cursor a la opción **País** utilizando las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \bigtriangledown)$  y confirme con **ENTER**. Posteriormente, el visualizador muestra la pantalla para seleccionar el país de referencia, que pueden tener influencia en las medida de LOOP y Rat. Seleccione la opción deseada con las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \bigtriangledown)$ .Para guardar el cambio, pulse la tecla **ENTER**. Para salir sin guardar los cambios, pulse **ESC** 

## 5.1.3. Sistema eléctrico

Mueva el cursor a la opción **Sistema eléctrico** utilizando las teclas de flecha ( $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$ ) y confirme con **ENTER**. Posteriormente, el visualizador muestra la pantalla que permite configurar los siguientes parámetros:

> Vnom → la tensión nominal Fase-Neutro o Fase-Tierra (110V,115V,120V,127V,133V,220V,230V,240V) para usar en el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito en medida LOOP/RCD para sistemas trifásicos L1,L2,L3,N (sistema L-N-PE) o la tensión nominal entre Fase-Fase en medida LOOP/RCD para sistemas bifásicos L1,L2,PE (sistema L-L-PE) 15/10 – 18:04

Europa Extra Europa Alemania UK Noruega USA Australia/Nueva Zelanda

SEI 15/10 – 18:04	
Vnom. : $<$ <b>230V</b> Frecuencia : $<$ 50Hz Sístema : $<$ L-N-PE Distribución : $<$ TN V. Contacto : $<$ 50V I RCD : $<$ Nom. Tipo de RCD : $<$ RCD Factor Isc : $<$ 1.00	

- Frecuencia  $\rightarrow$  la frecuencia del sistema (50Hz, 60Hz)
- Sístema → el tipo de conexión en las funciones RCD y LOOP (L-N-PE o L-L-PE)
- > **Distribución**  $\rightarrow$  el tipo de sistema eléctrico (TT, TN o IT)
- > V. Contacto → límite de la tensión de contacto (25V, 50V)
- I RCD → el tipo de visualización de corriente de disparo del RCD (Real, Nom). Con la opción "Nom" el instrumento muestra el valor normalizado de la corriente de disparo (referida a la corriente nominal). Ejemplo: para un RCD de tipo A con Idn=30mA el valor efectivo de la corriente de disparo puede ser hasta 30mA. Con la opción "Real" el instrumento muestra el valor efectivo de la corriente de disparo considerando los coeficientes indicados en las normativas IEC/EN61008 y IEC/EN61009 (1.414 para RCD tipo A, 1 para RCD tipo AC, 2 para RCD tipo B). Ejemplo: para RCD tipo A con Idn=30mA el valor efectivo de corriente de disparo puede ser hasta 30mA \* 1.414 = 42mA
- > **Tipo de RCD**  $\rightarrow$  Las siguientes opciones están disponibles:
  - RCD → el instrumento realiza la prueba de tiempo de disparo con todos los multiplicadores en las condiciones normales
  - RCCB → <u>solo para dispositivos de 30mA</u>, el instrumento realiza la prueba de tiempo de disparo con el multiplicación <u>x5 con corriente de pruebas</u> de 250mA (tipo AC) y 350mA (tipo A)
  - RCDHiS → el instrumento realiza la prueba de tiempo de disparo con todos los multiplicadores en las condiciones normales y las medidas "Ut" y "Ra+" con corriente de prueba Itest ≅ 0.65 I∆N/2. Opción para ser utilizado con RCD de alta sensibilidad
- > Isc Factor → (sólo para Noruega) permite seleccionar el valor del factor ISC factor (0.01 ÷ 1.00) para usar en el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito

Seleccione la opción deseada mediante las teclas de flecha ( $\blacktriangle$ ,  $\triangledown$ ). Para guardar los cambios, pulse la tecla **ENTER**. Para salir sin guardar los cambios, pulse la tecla **ESC** 

### 5.1.4. Configuración general

Mueva el cursor a Configuración general mediante las SET (**▲**,**▼**) y teclas confirme con ENTER. de flecha Posteriormente, el visualizador muestra la pantalla que de permite ajustar el contraste la pantalla, habilitar/deshabilitar el autoapagado, habilitar/deshabilitar el sonido de la tecla de función para cada pulsación y habilitar/deshabilitar la función Auto Inicio (inicio automático) en las funciones RCD y LOOP (ver el § 5.1.5). Seleccione la opción deseada mediante las teclas de flecha ( $\blacktriangle$ ,  $\nabla$ ) y ( $\triangleleft$ , ▶). Para guardar la configuración, pulse la tecla ENTER, para salir sin guardar los cambios, pulse la tecla ESC



## 5.1.5. Función AutoStart

La función AutoStart permite ejecutar las medida RCD y LOOP automáticamente. <u>Para</u> <u>utilizar de forma correcta el modo Auto Inicio es NECESARIO realizar la PRIMERA</u> <u>prueba pulsando la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START en la punta</u> <u>remota.</u>

Después de completar la primera prueba, cuando el instrumento detecta en la entrada una tensión mantenida dentro del rango, ejecuta la prueba sin pulsar la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** en la punta remota.

#### 5.1.6. Fecha y hora

Mueva el cursor hacia **Fecha y hora** mediante las teclas de flecha ( $\blacktriangle$ , $\blacktriangledown$ ) y confirme con ENTER. Posteriormente, el visualizador muestra la pantalla que permite configurar la fecha/hora del sistema. Seleccione el campo "Formato" para configurar el sistema europeo ("DD/MM/YY, hh:mm" formato **EU**) o el sistema estadounidense ("MM/DD/YY hh:mm" formato **USA**).



Seleccione la opción deseada mediante las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \bigtriangledown)$  y  $(\blacktriangleleft, \blacktriangleright)$ . Para guardar la configuración, pulse la tecla **ENTER**, para salir sin guardar los cambios, pulse la tecla ESC

## 5.1.7. Información

Mueva el cursor a hacia **Info** mediante las teclas de flecha 15/10 - 18:04 SET ENTER. Posteriormente. COMBI521 confirme con el (▲,▼) v visualizador muestra la pantalla inicial como se indica en la **HT ITALIA** pantalla siguiente. SN: 25100100 Pulse la tecla **ESC** para volver al menú general HW: 02 FW: 2.14 Fecha calibración: 15/04/2025

### 5.1.8. Usuario

Esta opción permite incluir el nombre del operador que realiza las mediciones con el instrumento (máximo 12 caracteres). Este nombre se incluirá en los informes creados con el software de gestión.

- Use las teclas de flecha ◀ o ► para mover el cursor SAVE hacia el carácter seleccionado y pulse la tecla SAVE/ENTER para rellenar el comentario.
- Mueva el cursor hasta "CANC" y pulse la tecla SAVE/ENTER para borrar el carácter seleccionado.
- 3. Mueva el cursor hasta "FIN" y pulse la tecla **SAVE/ENTER** para confirmar el comentario escrito y volver a la pantalla anterior.

)r	SAVE 15/10 – 18:04
а	Teclado
а	COMENTARIO
	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 ( ) %
а	Q W E R T Y U I <b>O</b> P <=> #
у	A S D F G H J K L + - * / &
	Z X C V B N M . , ; : ! ? _
	Ä Ö Ü ß µ Ñ Ç Á Í Ó Ú Ü ¿ i
	Á È É Ù Ç Ä Ë Ï Ö Ü Æ Ø Å
	CANC FIN

# 6. INSTRUCCIONES OPERATIVAS

# 6.1. AUTO: SECUENCIA DE PRUEBAS AUTOMÁTICA (RA $\ddagger$ , RCD, MΩ)

Esta función permite realizar las siguientes medida en secuencia automática:

- Resistencia global de tierra sin intervención del diferencial (Ra‡)
- Corriente de disparo y tiempo de disparo de diferenciales Generales tipo A/F (^^/w), AC (^) o B/B+ (----+)
- Resistencia de aislamiento con tensión de prueba 50,100,250,500,1000 VCC

# **ATENCIÓN**

Algunas combinaciones de los parámetros de prueba pueden no estar disponibles según las especificaciones técnicas del instrumento y las tablas RCD (ver § 10.1 - Las celdas vacías de las tablas RCD indican situaciones que no están disponibles)

# ATENCIÓN



Lo comprobación del tiempo de disparo de RCD causa el disparo del RCD. **Por lo tanto, verifique que no hay usuarios o cargas conectadas aguas abajo del RCD en pruebas que podrían dañarse por la caída del sistema.** Desconecte todas las cargas aguas abajo del RCD ya que podrían producir corrientes de fuga más allá de las producidas por el instrumento, invalidando por lo tanto los resultados de la prueba.



Fig. 4: Conexión del instrumento en sistema Monofásico L-N-PE con toma Schuko



Fig. 5: Conexión del instrumento en sistema Monofásico L-N-PE mediante cables y punta remota







Fig. 7: Conexión del instrumento en sistema Bifásico L-L-PE con cables y punta remota

## Sistemas TN

- 1. Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia AUTO en el AUTO 15/10 - 18:04 ΤN menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con **ENTER**. Posteriormente el instrumento Isc=··· A ZL-N=··· Ω muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE Ifc=--- A ZL-PE=---Ω (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los Trcd=---ms Ircd=---mA voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2. FREQ=0.00Hz Ut=---V Seleccione el país de referencia (ver el § 5.1.2), las VL-PE=0V VL-N=0Vopciones "TN", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento 30mA Λ, 500V 1.00MΩ (ver el § 5.1.3) l∆n Tipo Vtest Lim
- Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - >  $I\Delta n \rightarrow$  La tecla virtual permite configurar el valor nominal de la corriente de disparo del RCD, que puede ser de: 6mA, 10mA, 30mA

  - ➤ Vtest → Esta tecla permite seleccionar la tensión de prueba CC test tensión generada durante la medida. Están disponibles los siguientes valores: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
  - Lim → Esta tecla permite la selección del límite mínimo para considerar una aislamiento correcto. Están disponibles los siguientes valores: 0.05MΩ, 0.10MΩ, 0.23MΩ, 0.25MΩ, 0.50MΩ, 1.00MΩ, 100MΩ

5.

# ATENCIÓN

- Asegúrese de seleccionar el valor correcto cuando configure la corriente de prueba del RCD. Si configura una corriente superior a la corriente nominal del dispositivo en pruebas, el RCD se probará a una corriente superior a la correcta, facilitando de este modo un disparo más rápido del interruptor.
- El símbolo "►ø◄" indica que los cables de prueba o el accesorio Schuko está calibrado en la sección LOOP (ver el § 6.7.2). La función AUTO está referida a este valor
- 3. Inserte los conectores verde, azul y negro del Schuko de tres terminales en las correspondientes entradas B1, B3 y B4 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la instalación según la Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 o Fig. 7
- 4. Verifique los valores correctos de tensión entre L-N y L- AUTO 15/10 18:04
   PE como se muestra en la pantalla siguiente
   TN ≥◊
  - VL-PE=231V VL-N=232V

     30mA
     500V
     1.00MΩ

     Δn
     Tipo
     Vtest
     Lim

     Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START en la punta remota. El instrumento comenzará la prueba de secuencia automática.
     El punta remota. El punta remota.



Si el mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación

 6. La prueba Ra ÷ comienza y la pantalla siguiente aparece en el visualizador. Después de aproximadamente 20s la prueba Ra÷ termina e instantáneamente los valores de ZL-N, ZL-PE, IscMin, IFCMin aparecen en el visualizador. En caso de resultados positivos de todas las pruebas realizadas en secuencia como Ra÷ (ZL-N y ZL-PE<199Ω) el instrumento procede con la prueba de la corriente de disparo y el tiempo de disparo del RCD

Э	AUTO	15/10	- 18:04	
a	ΤN	>		
Ð	lsc=1	437A Z	2 L - N =	0.16Ω
s ) ~	lfc=12 Trcd= FREQ= VL-PE	277AZ ms =50.001 =231V	L-PE= Ircd=- Hz Ut= VL-N=2	0.18Ω mA V 232V
		Midie	ndo	
	30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ
	l∆n	Tipo	Vtest	Lim

Isc=--- A ZL-N=--- Ω

lfc=--- A ZL-PE=---Ω

Trcd=---ms Ircd=---mA FREQ=50.00Hz Ut=---V

◀ NO OK▶...

15/10 - 18:04

Isc=1437A ZL-N= 0.16Ω

Ifc=1277A ZL-PE=0.18Ω Trcd=>300ms Ircd >33.0mA FREQ = 50.00Hz Ut = 1.5VVL-N=232V VL-PE=231V ■ NO OK

500V

Vtest

500V

Vtest

1.00MΩ

Lim

1.00MΩ

Lim

η,

Tipo

> \$ <

N

Tipo

30mA

l∆n

ΤN

30mA

lΔn

- 7. La prueba RCD inicia y la pantalla siguiente aparece en Αυτο 15/10 - 18:04 ΤN el visualizador. Los valores de la corriente de disparo y el > \$ < tiempo de disparo aparecen en el visualizador. Isc=1437A ZL-N= 0.16Ω En caso de resultados positivos de todas las pruebas realizadas en secuencia durante la prueba RCD Ifc=1277A ZL-PE=0.18Ω (parámetros Trcd y Ircd) (vea el § 12.4) el instrumento Trcd=25ms Ircd=27.0mA FREQ=50.00Hz Ut=1.5V procede con la prueba de resistencia de aislamiento VL-PE=231V VL-N=232V entre los conductores L-N, L-PE y N-PE Midiendo... 30mA 2 500V 1.00MΩ Vtest Tipo Lim l∆n La prueba de aislamiento inicia y la pantalla siguiente AUTO 8. 15/10 - 18:04 aparece en el visualizador. Los valores de RL-N, RL-PE y ΤN > \phi < RN-PE aparecen en el visualizador.  $RL-N > 999M\Omega Vt = 523V$ En caso de resultados positivos de todas las pruebas RL-PE >999M $\Omega$  Vt= 524V realizadas en secuencia durante la prueba de aislamiento  $|RN-PE > 999M\Omega Vt = 522V$ FREQ=50.00Hz Ut=1.5V (resistencia de aislamiento > umbral límite mínimo) el VL - PE = 0V VL - N = 0Vinstrumento muestre el mensaje "OK" y se muestra la pantalla siguiente Pulse las teclas (◀, ►) para enseñar los valores de la 30mA 500V 1.00MΩ segunda página Lim Tipo Vtest l∆n En caso de resultado negativo de la prueba Rat (Z<sub>L-N</sub> y/o AUTO 9. 15/10 - 18:04 ΤN > \$ <  $Z_{L-PE} > 199\Omega$ ), la prueba automática se bloquea automáticamente, se muestra el mensaje "NO OK" y se Isc=1437A ZL-N= 0.16Ω muestra la pantalla siguiente. Ifc=---A ZL-PE >199Ω Trcd=---ms Ircd=---mA FREQ=50.00Hz Ut=---V VL-PE=231V VL-N=232V
- 10. En caso de resultado negativo de la prueba RCD (Trcd AUTO >300ms o lrcd > 33.0mA) la prueba automática se bloquea automáticamente, se muestra el mensaje "NO **OK**" y se muestra la pantalla siguiente.

VL - N = 0V

500V

Vtest

■ NO OK

Tipo

1.00MΩ

Lim

11.	En	caso	de	resultado	negativo	de	la p	orueba	de	AUTO	15/10 –	18:04	
	aisl	amien	to (r	esistencia	de aislami	iento	< ur	nbral lír	nite	ΤN	>		
	mín	imo)	la	prueba	automá	tica	se	bloq	uea	RL-N	>999MΩ	Vt= 523	V
	auto	omática	amen	ite, se mue	estra el me	ensaje	e "NO	<b>) OK</b> " y	se	RL-PE	= 0.03 M C	2 Vt= 57	V
	mue	estra la	i pant	talla siguie	nte					RN-PE	E >999M⊈	D Vt=522	2 V
			•	-						FREQ	=50.00+	Iz Ut=1.	. 5 V

12. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

### Sistemas TT

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia AUTO en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 Seleccione el país de referencia (ver el § 5.1.2), las opciones "TT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3)

AUTO	15/10	- 18:04					
ΤT	>						
R A =	-ΩU	t= \	1				
Trcd=ms Ircd=mA							
FREQ=0.00Hz VL-PE=0V VL-N=0V							
30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ				
l∆n	Tipo	Vtest	Lim				

VL - PE = 0V

30mA

lΔn

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - >  $I\Delta n \rightarrow La$  tecla virtual permite configurar el valor nominal de la corriente de disparo del RCD, que puede ser: 6mA, 10mA, 30mA

  - ➤ Vtest → Esta tecla permite seleccionar la tensión de prueba CC generada durante la medida. Los siguientes valores están disponibles: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
  - Lim → Esta tecla permite la selección del umbral límite mínimo para considerar la medida de aislamiento como correcta. Los siguientes valores están disponibles: 0.05MΩ, 0.10MΩ, 0.23MΩ, 0.25MΩ, 0.50MΩ, 1.00MΩ, 100MΩ

# ATENCIÓN



- Asegúrese de seleccionar el valor correcto cuando configure la corriente de prueba del RCD. Si configura una corriente superior a la corriente nominal del dispositivo en pruebas, el RCD se probará a una corriente superior a la correcta, facilitando de este modo un disparo más rápido del interruptor.
- El símbolo "►ø◄" indica que los cables de prueba o el accesorio Schuko está calibrado en la sección LOOP (ver el § 6.7.2). La función AUTO está referida a este valor

- 3. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de conectores en las correspondientes entradas B1, B3 y B4 del instrumento. Como alternativa, use cables y cocodrilos individuales. También es posible utilizar la punta remota insertando su conector multipolar a la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según la Fig. 4, Fig. 5, Fig. 6 o Fig. 7
- Note los valores correctos de tensión entre L-N y L-PE AUTO 15/ como se muestra en la pantalla siguiente

AUTO 15/10 – 18:04							
ΤT	>						
R A =	-ΩU	t= \	/				
Trcd=ms Ircd=mA							
FREQ= VL-PE	= 5 0 . 0 0 H = 2 3 1 V	Hz Ut= VL-N=2	V 232V				
30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ				
l∆n	Tipo	Vtest	Lim				

5. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** en la punta remota. El instrumento comenzará la prueba de secuencia automática.



# ATENCIÓN

Si el mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación

La prueba Ra inicia y la pantalla siguiente aparece en el visualizador. Después de aproximadamente 20s la prueba Ra termina e inmediatamente los valores de RA (resistencia global de tierra) y Ut (tensión de contacto) aparece en el visualizador.

En caso de resultados positivos de la prueba **Ra**‡ (ver el § 12.8) el instrumento procede con las pruebas de corriente de disparo y tiempo de disparo del RCD

AUTO	15/10 -	- 18:04					
TT	>						
R A = 48	3.8 Ω	Ut=1.	5 V				
Trcd=	ms	lrcd=-	m A				
FREQ=50.00Hz VL-PE=231V VL-N=232V							
Midiendo							
30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ				
lΛn	Tipo	Vtest	Lim				

7. La prueba RCD inicia y la pantalla siguiente aparece en el visualizador. Los valores de corriente de disparo y tiempo de disparo aparecen en el visualizador. En caso de resultados positivos de todas las pruebas realizadas secuencialmente durante la prueba RCD (parámetros Trcd y Ircd) (ver el § 12.4) el instrumento procede con la prueba de resistencia de aislamiento entre los conductores L-N, L-PE y N-PE
 7. La prueba RCD (AUTO)
 8. AUTO)
 7. T
 7. AUTO)
 7. T
 7. AUTO)
 7. T
 7. AUTO)
 7. T
 7. AUTO)
 7. AUTO)
 7. T
 7. AUTO)
 7. AUTO)<

TT	> ¢ <							
RA=48	8.8 Ω	U t = 1.5	5 V					
Trcd=	25 m s	$\operatorname{Ircd} = 2$	7.0mA					
FREQ= VL-PE=	FREQ=50.00Hz VL-PE=231V VL-N=232V							
	Midiendo							
30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ					
l∆n	Tipo	Vtest	Lim					

15/10 - 18:04

8. La prueba de aislamiento inicia y la pantalla siguiente AUTO 15/10-18:04

500V

Vtest

 $1.00 M\Omega$ 

Lim

30mA

l∆n

N

Tipo

	aparece en el visualizador. Los valores de RL-N, RL-PE y RN-PE aparecen en el visualizador. En caso de resultados positivos de todas las pruebas realizadas secuencialmente durante la prueba de aislamiento (resistencia de aislamiento > umbral límite mínimo) el instrumento termina y el mensaje " <b>OK</b> " se muestra en la pantalla siguiente	TT >
	Pulse las teclas (◀, ►) para mostrar los valores de la segunda página disponible	30mA         ✓         500V         1.00MΩ           I∆n         Tipo         Vtest         Lim
9.	En caso de resultado negativo de la prueba <b>Ra</b> <sup>‡</sup> (ver el § 12.8), la prueba automática se bloquea automáticamente, se muestra el mensaje " <b>NO OK</b> " y se muestra la pantalla siguiente.	AUTO       15/10 - 18:04         TT       >φ<
10.	En caso de resultado negativo de la prueba RCD ( <b>Trcd</b>	30mA         500V         1.00MΩ           IΔn         Tipo         Vtest         Lim           AUTO         15/10 – 18:04         Im           TT         > \$ \$ <
	bloquea automáticamente, se muestra el mensaje " <b>NO</b> <b>OK</b> " y se muestra la pantalla siguiente.	RA=48.8 Ω Ut=1.5 V Trcd=>300ms Ircd >33.0mA FREQ=50.00Hz VL-PE=231V VL-N=232V 30mA  500V 1.00MΩ IΔn Tipo Vtest Lim
11.	En caso de resultado negativo de la prueba de aislamiento (resistencia de aislamiento < umbral límite mínimo) la prueba automática se bloquea automáticamente, se muestra el mensaje " <b>NO OK</b> " y se muestra la pantalla siguiente	AUTO       15/10 - 18:04         TT       > φ <

12. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida



#### 6.1.1. Situaciones anómalas

1. Si el instrumento detecta una tensión L-N o L-PE superior AUTO al límite máximo (265V), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba

15/10 - 18:04 ΤN Isc=--- A ZL-N=--- Ω lfc=--- A ZL-PE=---Ω Trcd=---ms Ircd=---mA FREQ=50.00Hz Ut=---V VL-PE=270V VL-N=272V

Tensión > 265V						
30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ			
l∆n	Tipo	Vtest	Lim			

2.	Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión inferior	AUTO	15/10 – 18:04	
	al límite mínimo (100V), no realiza la prueba y muestra		71 - N <b>-</b> 0	
	una pantalla como la siguiente. Verifique que el sistema	150= A	ZL-IN= 12	
	en pruebas este alimentado	lfc= A	$ZL-PE=\Omega$	
		Trcd=n FREQ=50. VL-PE=15	ns Ircd=mA 00Hz Ut=V V VL-N=15V	
		Tens	$i \circ n < 100 V$	

30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ
l∆n	Tipo	Vtest	Lim

3.	Si el instrumento detecta que las puntas de fase y neutro	AUT
	están invertidas, no realiza la prueba y se muestra una	TN
	pantalla como la siguiente. De vuelta la toma o verifique	lsc
	la conexión de los cables de prueba	lfc

AUTO	15/10	0 – 18:04						
TN Isc=	- A ZL	- N =	Ω					
lfc= A ZL-PE=Ω								
Trcd=ms Ircd=mA FREQ= Hz Ut=V VL-PE= V VL-N= V								
	Invert	ir L-N						
30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ					
l∆n	Tipo	Vtest	Lim					

en el	AUTO	15/10	0 – 18:04		
a una	ΤN				
	lsc=	- A ZL	- N =	Ω	
	lfc=	- A ZL	- P E =	-Ω	
	Trcd=ms lrcd=mA FREQ= Hz Ut=V VL-PE= V VL-N= V				
	Т	ensiór	en P	3	
	30mA	$\sim$	500V	1.00MΩ	
	lΔn	Tipo	Vtest	Lim	

4. Si el instrumento detecta una tensión peligrosa conductor PE, no realiza la prueba y muestra pantalla como la siguiente

# 6.2. DMM: FUNCIÓN MULTÍMETRO DIGITAL

Esta función permite leer los valores TRMS en tiempo real de la tensión P-N, tensión P-PE, tensión N-PE y Frecuencia (@ P-N entradas) cuando el instrumento está conectado a una instalación.



Fig. 8: Conexión del instrumento con toma de corriente



Fig. 9: Conexión del instrumento mediante cables y punta remota

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia DMM en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente.
 FREQ. = 0.00 H VL-N = 0 VL-PE = 0

1	DMM	15/10 - 18:04	
y			
С			
	FREQ.	= 0.00	Hz
	VL-N	= 0	V
	VL-PE	= 0	V
	VN-PE	= 0	V

2. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B1, B3 y B4 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 8 o Fig. 9

3. Los valores TRMS de la tensión L-N, tensión L-PE, tensión N-PE y la frecuencia de la tensión L-N se muestra en el visualizador.

Pulse la tecla **GO/STOP** para habilitar/deshabilitar la función "HOLD" para fijar el valor en el visualizador.

DMM	15/10 -	- 18:04	
FREQ.	=	50.00	Hz
VL-N	=	230	V
VL-PE	=	230	V
VN-PE	=	2	V
	HC	OLD	



ATENCIÓN

Esta información no puede ser guardada en la memoria interna



## 6.3. RPE: CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Esta función se ejecuta en conformidad con los estándares IEC/EN61557-4, BS7671 edición 17<sup>a</sup>/18<sup>a</sup> y permite medir la resistencia de los conductores de protección y equipotencial.

# ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medida en instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y 415V entre entradas
- Recomendamos sujetar el cocodrilo respetando el área de seguridad delimitada por la protección paramano (ver el § 4.2).
- Verifique que no hay tensión en los externos de los conductores en pruebas antes de realizar una prueba de continuidad.
   Los resultados pueden ser influenciados por la presencia de circuitos auxiliares conectados en paralelo con el objeto en pruebas o por

Los siguientes modos están disponibles:

corrientes transitorias.

- **STD** la prueba se activa pulsando la tecla **GO/STOP** (o **START** en la punta remota). <u>Modo recomendado</u>
- TMR el usuario puede configurar un tiempo suficientemente largo como para mover la punta de pruebas sobre los conductores en pruebas mientras el instrumento realiza la prueba. Durante toda la duración de la medida el instrumento emite una señal acústica breve cada 3 segundos. El usuario debe tocar la parte metálica en pruebas mientras el instrumento pita. Si, durante la medida, un resultado tiene un valor superior al límite configurado, el instrumento emite una señal acústica continua. Para detener la prueba, pulse la tecla GO/STOP o la tecla START en la punta remota nuevamente
- >\$\$
   Compensación de la resistencia de los cables usados para la medida. El instrumento automáticamente resta el valor de la resistencia del cable del valor de resistencia medido. Por lo tanto, es necesario que este valor se mida (mediante la función >\$\$\$<) cada vez que los cables de medida se cambien o se extiendan</li>



# ATENCIÓN

La prueba de continuidad se realiza inyectando una corriente superior a 200mA en caso que la resistencia no exceda aprox.  $5\Omega$  (incluyendo la resistencia de los cables de prueba). Para valores de resistencia superiores, el instrumento realiza la prueba con una corriente inferior a 200mA.



Fig. 10: La prueba de continuidad mediante cables por separado

- Ω

- - Ω

STD

MODO

2.00Ω

Lim

- mA



Fig. 11: La prueba de continuidad mediante punta remota

1. Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia RPE en el RPE 15/10 - 18:04 menú principal mediante las teclas de flecha ( $\blacktriangle, \nabla$ ) y R confirme con **ENTER**. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente. ltest

- 2. Use las teclas ◀, ▶ para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - > MODO  $\rightarrow$  esta tecla virtual permite configurar el modo de prueba. Las siguientes opciones están disponibles: STD, TMR
  - $\succ$  Lim  $\rightarrow$  esta tecla virtual permite la selección del límite máximo para considerar correcto el valor medido. Es posible incluir un límite incluido en el rango:  $0.01\Omega \div$ **9.99** $\Omega$  en pasos de 0.01 $\Omega$
  - $\succ$  Time (modo TMR)  $\rightarrow$  esta tecla virtual permite configurar la duración de la medida en el rango: 3s ÷ 99s en pasos de 3s
- 3. Inserte los conectores azul y negro de los cables individuales en las entradas correspondientes B4 y B1 del instrumento. Utilice los cocodrilos en los extremos libres de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1
- 4. Si la longitud del cable en dotación fuera insuficiente para la medida, debería extender el cable azul
- 5. Seleccione el modo  $>\phi<$  para compensar la resistencia de los cables utilizados para la medida según las instrucciones detalladas en el 6.3.2



Antes de conectar las puntas de prueba, asegúrese de que no haya tensión en los extremos del conductor en pruebas.

ATENCIÓN

6. Conecte las puntas de prueba en los extremos del conductor en pruebas como se muestra en la Fig. 10 o Fig. 11



ATENCIÓN

Asegúrese, antes de cualquier prueba, que el valor de la compensación de la resistencia de los cables esté referido a los cables usados. En caso de duda, repita el procedimiento de calibración del cable como se detalla en el § 6.3.2

7. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** en la punta remota. El instrumento iniciará la medida



ATENCIÓN Si el mensaje "Midiendo..." aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no

está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento del conductor en pruebas

 Al final de la medida el instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo (valor inferior al umbral mínimo configurado) o "NO OK" en caso de resultado negativo (valor superior al umbral máximo configurado

λ	RPE	15/10	– 18:04	
0	R	=	0.22	Ω
al	Itest	: =	212	mA
		C	DК	
	STD	2.00Ω		0.21 Ω
	MODO	Lim		>

## 6.3.1. Modo TMR

 Con las teclas flecha (▲,▼) seleccione la opción "TMR" en la sección "Modo". El instrumento muestra una pantalla como la siguiente, configure la duración de la medida en la sección "Hora" y siga los pasos del punto 2 al punto 6 del § 2

RPE	15/1	0 – 18:04			
R	=		Ω		
ltes	t =		m A		
Т	=		S		
TMR	2.00Ω	12s	Ω		
MODO	Lim	Hora	>		

 Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START en la punta remota. El instrumento inicia una serie de medida continuas durante la duración configurada con una cuenta atrás marcada con indicación acústica corta cada 3 segundos y alternando los textos "medida..." y " Por favor espere..."

ł	R P E 15/10 – 18:04					
) ;	R	R = 0.23		3	Ω	
1	Ites	t =	= 209 m A		nA	
	Т	=	1	1 s	6	
	Por favor espere					
	TMR	2.00Ω		12s		0.01 Ω
	MODO	Lim	H	lora		>

 Al final de la duración configurada, el instrumento muestra en el visualizador el valor máximo entre todos los valores parciales medidos y el mensaje "OK" en caso de resultado positivo (valor inferior al umbral mínimo configurado) o "NO OK" en caso de resultado negativo (valor superior al umbral máximo configurado

a	RPE	15/10	- 18:04			
5	R	=	0.5	4	Ω	
	ltest	t =	209	) r	n A	
	Т	=	0 s			
		(	DK			
	TMR	2.00Ω	12s		0.0	1Ω
	MODO	Lim	Tiemr	$\mathbf{n}$		h~

4. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

## 6.3.2. Modo > $\phi$ <



Fig. 12: Compensación de los cables y resistencia de la punta remota

- 1. Use las teclas  $\blacktriangleleft$ ,  $\blacktriangleright$  para seleccionar el teclado virtual  $> \phi <$
- 2. Conecte los cocodrilos y/o puntas de prueba y/o punta remota al conductor en pruebas como se indica en la Fig. 12.
- 3. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** en la punta remota. El instrumento inicia el procedimiento de calibración de los cables inmediatamente seguido por la verificación del el valor compensado



Si el mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Si el mensaje "**Verificando**" aparece en el visualizador, el instrumento está verificando el valor calibrado. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento.

Una vez que se complete la calibración, en caso de que el RPE 15/10 - valor detectado sea inferior a 5Ω, el instrumento indica el resultado positivo de la prueba con una doble señal acústica y muestra una pantalla como la siguiente
 R = Itest =

)	RPE	15/10	) – 1	8:04	
el al	R	=	-		Ω
	ltest	t =	-		m A
	STD	2.00Ω			0.01 Ω
	MODO	Lim			>

5. Para borrar el valor de compensación de la resistencia de los cables, es necesario realizar un procedimiento de calibración del cable con una resistencia superior a  $5\Omega$  en las puntas de prueba (p. ej. con puntas abiertas).

### 6.3.3. Situaciones anómalas

3.

4.

5.

siguiente

En caso de que el valor detectado sea superior al límite 1. configurado, el instrumento emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la siguiente

RPE	15/10	- 18:04	
R	=	4.54	Ω
Itest	t =	212	mA
	NO	ОК	
STD	2.00Ω		0.01 Ω
MODO	Lim		>

15/10 - 18:04

NO OK

2.00Ω

R

ltest

STD

MODO Lim

0.01 Ω

> \$<

>1999  $\Omega$ 

- - - m A

Si el instrumento detecta una resistencia superior al límite RPE 2. emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la siguiente

prolongada y muestra una pantalla como la siguiente

muestra una pantalla como la siguiente

- Usando el modo  $>\phi<$ , en caso de que el instrumento RPE 15/10 - 18:04 detecte un reinicio de la calibración (realizando la R ---Ω operación con las puntas abiertas), emite una señal ltest \_ - - - m A Reset Calib STD 2.00Ω - - - Ω MODO Lim
- Utilizando el modo  $>\phi<$ , el instrumento detecta en las RPE 15/10 - 18:04 entradas una resistencia superior a 5 $\Omega$  emite una señal R ---Ω \_ acústica prolongada, reinicia el valor compensado y ltest - - m A Calibrac. no OK STD 2.00Ω - - - Ω MODO Lim > \$<
- Si el instrumento detecta en sus entradas una tensión RPE 15/10 - 18:04 superior a 3V no realiza la prueba, emite una señal R = ---Ω acústica prolongada y muestra una pantalla como la ltest - - - m A = Vin > 3VSTD 2.00Ω - - - Ω MODO Lim

## 6.4. LOΩ: CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN A 10A

Esta función permite medir la resistencia de los conductores de protección y equipotenciales con una corriente de prueba >10A mediante el accesorio opcional EQUITEST conectado al instrumento a través del cable C2050. El accesorio debe alimentarse directamente de la instalación en pruebas. Para información detallada, por favor refiérase al manual de instrucciones del accesorio EQUITEST.

# ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medida en instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y máx. 415V entre entradas
- Recomendamos sujetar el cocodrilo respetando el área de seguridad delimitada por la protección paramano (ver el § 4.2).
- Verifique que no hay tensión en los extremos del objeto en pruebas antes de realizar una prueba de continuidad.
- $\underline{\mathbb{N}}$
- Los resultados pueden ser influenciados por la presencia de circuitos auxiliares conectados en paralelo con el objeto en pruebas o por corrientes transitorias
- La prueba de continuidad se realiza inyectando una corriente superior a 10A en caso de que la resistencia no exceda aprox. 0.7Ω (incluyendo la resistencia de los cables de prueba). El método de 4 hilos permite extender las puntas de prueba sin ninguna calibración preliminar
- Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LoΩ en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente.

el	LoΩ	15/10	- 18	:04	1		
y o	R	=	-	-	-	Ω	
	ltest	=	-	-	-	А	
	0.500 Ω		MA	N			
	Lim.	INFO	MO	D	С		

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - Lim → esta tecla virtual permite la selección del límite máximo para considerar correcto el valor medido. Es posible incluir un límite incluido en el rango: 0.003Ω ÷ 0.500Ω en pasos de 0.001Ω
  - ➤ MODO → esta tecla virtual permite configurar los modos de medida. Son posibles las siguientes opciones: MAN (la medida se activa manualmente mediante la tecla GO/STOP), AUTO (la medida se inicia automáticamente después de conectar el accesorio EQUITEST al cable bajo prueba sin presionar la tecla GO/STOP

3.

Conecte el accesorio dedicado a la alimentación	LoΩ	15/10 – 18:04	
(230/240V – 50/60Hz) y note que se enciende el LED verde. Conecte el accesorio al instrumento a través del cable C2050. Posteriormente se muestra el mensaje	R Itest	= Ω = A	
"Con." Indicando la detección correcta del instrumento			
	0.500 Ω	Con. MAN	
	Lim.	INFO MODO	

4. Use las teclas ◀, ▶ para seleccionar la opción "INFO". La LoΩ 15/10 - 18:04 EQUITEST pantalla siguiente se muestra en el visualizador indicando SN: 21090011 la información relativa al accesorio EQUITEST FW: 1.00 HW: 1.00 FechCal: 30/11/21 Conectado Status: MAN 0.500 Ω Con. Lim. INFO MODO

- 5. Conecte los cocodrilos al conductor en pruebas como se indica en .
- 6. Pulse la tecla GO/STOP. El instrumento iniciará la medida (en caso de selección de modo MAN) o realizar una medida automática (en caso de selección de modo AUTO). Al final de la medida el instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo (valor inferior al umbral mínimo configurado) o "NO OK" en caso de resultado negativo (valor superior al umbral máximo configurado

LoΩ	15/10	15/10 – 18:04		
R	=	0.328	Ω	
ltest	=	14.76	A	
	C	ЭK		
0.500 Ω	Con.	MAN		
Lim.	INFO	MODO		

7. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

#### 6.4.1. Situaciones anómalas

 Si el instrumento detecta en sus entradas una tensión superior a 3V no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la siguiente



2. Si el instrumento no detecta el accesorio EQUITEST muestra una pantalla como la siguiente. Verifique las conexiones con el accesorio

LoΩ	15/10	- 18:0	)4	
R	=		-	Ω
ltes	t =		-	А
Acces	orio I	no de	te	ctado
0.500 Ω	Con.	MAN		
Lim.	INFO	MOD	0	

 El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "NO OK" en caso de resultado positivo (valor inferior al umbral mínimo configurado) pero con corriente de prueba inferior a 10A como se indica en la pantalla como la siguiente

)	LoΩ	15/1	15/10 – 18:04				
r	R	=	0.119	Ω			
	ltes	t =	8.05 A				
		N	O OK				
	0.500Ω	Con.	MAN				
	Lim.	INFO	MODO				

### 6.5. M $\Omega$ : MEDIDA DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Esta función se realiza en conformidad con los estándares IEC/EN61557-2, BS7671 ediciones 17<sup>a</sup>/18<sup>a</sup> y permite medir la resistencia de aislamiento entre los conductores activos y entre cada conductor activo y tierra. Los siguientes modos están disponibles:

- MAN la prueba puede ser realizada entre los conductores L-N, L-PE o N-PE y tiene una duración fija de 3s. cuando se pulsa la tecla GO/STOP en el instrumento (o START en la punta remota). <u>Modo recomendado</u>
- TMR la prueba se realiza entre los conductores L-PE y tiene una duración programable en el rango 3s ÷ 999s en pasos de 1s al pulsar la tecla GO/STOP en el instrumento (o START de la punta remota). Es posible realizar la prueba DAR (Dielectric Absorbtion Ratio) por una duración >60s y PI (Polarization Index) por una duración > 600s (10min) (ver § 12.2.1 y § 12.2.2)
- AUTO el instrumento realiza una secuencia automática de prueba entre los conductores L-N, L-PE y N-PE cuando pulsa la tecla GO/STOP en el instrumento (o START en la punta remota)



Fig. 13: Prueba de aislamiento entre L-N-PE mediante cables (modos MAN y AUTO)



Fig. 14: Aislamiento entre L-N-PE con cables y punta remota (MAN y AUTO)



Fig. 15: Aislamiento entre L-N-PE mediante toma Schuko (MAN y AUTO)



Fig. 16: Aislamiento entre L-PE mediante toma Schuko (modo TMR)



Fig. 17: Aislamiento entre L-PE mediante cables (modo TMR)



Fig. 18: Aislamiento entre L-PE mediante cables y punta remota (modo TMR))

1.	Pulse la tecla <b>MENU</b> , mueva el cursor hacia $M\Omega$ en el	MΩ	15/10	- 18:04	
	menú principal mediante las teclas de flecha $(\blacktriangle, \nabla)$ y confirme con <b>ENTER</b> . Posteriormente el instrumento	R	=		MΩ
	muestra una pantalla como la siguiente	Vt	=	`	V
		Т	=	\$	6
		MAN	500V	1.00MΩ	L-PE
		MODO	Vtest	Lim.	FUNC

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - ➢ MODO → Esta tecla permite configurar el modo de prueba. Las siguientes opciones están disponibles: MAN, TMR, AUTO
  - ➤ Vtest → Esta tecla permite seleccionar la tensión CC de prueba generada durante la medida. Los siguientes valores están disponibles: 50V, 100V, 250V, 500V, 1000V
  - Lim → Esta tecla permite la selección del umbral límite mínimo para considerar la medida correcta. Los siguientes valores están disponibles: 0.05MΩ, 0.10MΩ, 0.23MΩ, 0.25MΩ, 0.50MΩ, 1.00MΩ, 100MΩ
  - FUNC → Esta tecla permite configurar el tipo de conexión L-N, L-PE o N-PE en modo MAN
  - ➢ Hora → solo en modo TMR, esta tecla virtual permite configurar la duración de la prueba en el rango: 3s ÷ 999s
- 3. Sugerimos configurar el valor de la tensión inyectada en la medida y el límite mínimo para considerar la medida como correcta según las prescripciones del estándar de referencia (ver el § 12.2)
- 4. Inserte los conectores verde y negro de los cables individuales en las entradas correspondientes B1, B3, B4 (modos MAN y AUTO) o B1, B3 (modo TMR) del instrumento. Conecte el cocodrilo en los extremos libres de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Si la longitud de los cables suministrados fuera insuficiente para la medida a realizar, extienda el cable verde



# ATENCIÓN

- Desconecte cualquier cable utilizado en la medida
- Antes de conectar las puntas de prueba, asegúrese de que no haya tensión en los extremos de los conductores en pruebas
- 5. Conecte las puntas de prueba en los extremos de los conductores en pruebas como las Fig. 13, Fig. 14, Fig. 15, Fig. 16, Fig. 17, o la Fig. 18
- 6. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** en la punta remota. El instrumento iniciará la medida



Si el mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de los conductores en pruebas, ya que el circuito en pruebas podría quedarse cargado con una tensión peligrosa debido a capacitancias parásitas del sistema

ATENCIÓN

- 7. Independientemente del modo de operación seleccionado, el instrumento, al final de cada prueba, aplica una resistencia en las puntas de prueba para descargar el circuito
- Al final de la medida (duración fija de 3s) el instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo (valor superior al umbral mínimo configurado) o "NO OK" en caso de resultado negativo (valor inferior al umbral mínimo configurado). La indicación ">999MΩ" indica el fuera de escala del instrumento el que, habitualmente, parece ser el mejor resultado posible

MΩ	15/10	0 – 18:04				
R	>	999	Ν	IΩ		
Vt	=	512	٧	/		
Т	=	3 s				
OK						
MAN	500V	1.00MΩ		L-PE		
MODO	Vtest	Lim.		FUNC		

9. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

#### 6.5.1. Modo TMR

3.

siguiente

1. Con las teclas flecha ( $\blacktriangle$ , $\nabla$ ) seleccione la opción "TMR" en la sección "Modo". El instrumento muestra una pantalla como la siguiente. Configure la duración de la medida en la sección "Hora" y siga los pasos del punto 2 al punto 5 del § 6.5

ΜΩ 15/10 – 18:04				
R = MΩ Vt = V T = s Pl = DAR =				
PI=	-	DAR =		
-	5001		10	
IMR	500V	1.00MΩ	10s	
MODO	Vtest	Lim.	Hora	

2. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla START en la punta remota. El instrumento inicia la medida durante la entera duración configurada mostrando el mensaje "Midiendo...". El instrumento muestra el mensaje "OK" en el visualizador en caso de resultado positivo (valor superior al umbral mínimo configurado) o "NO OK" en caso de resultado negativo (valor inferior al límite mínimo configurado)

MΩ	1Ω 15/10 – 18:04				
R Vt = 52 PI =	= 3V -	102   - DAR =	ΜΩ Γ = 10 s		
OK					
TMR	500V	1.00MΩ	10s		
MODO	Vtest	Lim.	Hora		

Con una duración de la medida  $\geq$  60s el instrumento M $\Omega$ 15/10 - 18:04 muestra la indicación del parámetro DAR (Dielectric R 102 MΩ = Absorbtion Ratio) como se muestra en la pantalla Vt = 523V $T = 60 \, s$ PI = - - -DAR = 1.03OK TMR 500V 1.00MΩ 60s MODO Vtest Lim. Hora

nto	MΩ	15/1	0 – 18:04	
tric ex)	R Vt = 523 PI = 1.0	= 3V 0	102 M T : DAR =	/Ω = 600 s 1.03
	OK			
	TMD	500)/	1.00MO	600-
	IMR	500V	1.00MΩ	600s
	MODO	Vtest	Lim.	Hora

4. Con una duración de la medida 2 600s el instrument muestra la indicación del parámetro DAR (Dielect Absorbtion Ratio) y del parámetro PI (Polarization Inde como se muestra en la pantalla siguiente


#### 6.5.2. Modo AUTO

- Con las teclas flecha (▲,▼) seleccione la opción "AUTO" en la sección "Modo". El instrumento muestra una pantalla como la siguiente. Configure la duración de la medida en la sección "Time" y siga los pasos del punto 2 al punto 5 del § 6.5 El instrumento realiza la prueba de aislamiento entre: L-N, L-PE y N-PE. Debido a que algunas cargas podrían estar aún conectadas entre L-N, el instrumento realiza una prueba preliminar usando 50V como tensión de prueba. Si <u>la RL-N es superior a 50kΩ</u> se realiza una nueva prueba de aislamiento entre L-N usando el valor Vtest. Finalmente el instrumento realiza la prueba de aislamiento L-PE y N-PE
- 2. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START en la punta remota. El instrumento inicia la medida secuencial automática de la resistencia de aislamiento entre L-N, L-PE y N-PE respectivamente mostrando el mensaje "Midiendo...". El instrumento muestra el mensaje "OK" en el visualizador en caso de resultado positivo de cada prueba (valor superior al umbral mínimo configurado) o "NO OK" en caso de resultado negativo de al menos una prueba (valor inferior a el umbral configurado límite mínimo)

MΩ	15/10	- 18:	04	
RL-N	=	MO	Vt =	V
RL-PE	=	MΩ	Vt =	V
RN-PE	=	MΩ	Vt =	V
AUTO	500V	1.00	MΩ	
MODO	Vtest	Lir	n.	

COMBI521

	M.O. 15/10 19:04						
	$M\Omega = 15/10 - 18:04$						
l	RL-N	>	999	MΩ	Vt	=	523 V
	RL-PE	=	250	MΩ	Vt	=	525 V
)	RN-PE	>	999	MΩ	Vt	=	524 V
	ŌK						
	AUTO	5	00V	1.0	2M00	2	
	MODO	V	test	L	.im.		

#### 6.5.3. Situaciones anómalas

3.

1. Si el instrumento no puede generar la tensión nominal, emite una señal acústica prolongada para indicar el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la siguiente

MΩ	15/10	15/10 – 18:04					
R	=	0.01	MΩ				
V t	=	0 V					
т	=	3 s					
	NO OK						
MAN	500V	1.00MΩ	L-PE				
MODO	Vtest	Lim.	FUNC				

MΩ	15/10	- 1	8:0	4	
R	=		0.2	29	MΩ
Vt	=	4	53	4	V
Т	=	;	3	s	
	NC	0	K		
MAN	500V	1.	001	MΩ	L-PE
MODO	Vtest		Lin	า.	FUNC

En modo AUTO si la medida de aislamiento L-N es	MΩ	15/10	- 18:04	
$<50k\Omega = 0.05M\Omega$ , todas las pruebas se completan o si se pulsa la tecla <b>STOP</b> , si RL-PE y RN-PE> Lim y Vt> Vnom el instrumento muestra la pantalla como la siguiente. Desconecte las cargas y continúe la prueba	RL-N RL-PE RN-PE	= 0.01 > 999 > 999	MΩ Vt : MΩ Vt : MΩ Vt :	= 15 V = 525 V = 524 V
	NO C AUTO	0K – Ch 500∨	equear c	argas
	MODO	Vtest	Lim.	

Al final de la prueba, si el valor de la prueba tensión es	MΩ	15/10 -	18:04	
pantalla como la siguiente	R	=	0.12	MΩ
	Vt	=	485	V
	Т	=	3 s	
		Vtest in	correcto	
	MAN	500V	1.00MΩ	L-PE
	MODO	Vtest	Lim.	FUNC

2. Al final de la prueba, si el valor de la resistencia medida es inferior al límite configurado, el instrumento emite una señal acústica prolongada para indicar el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la siguiente

4. Al fina



Si el instrumento detecta en sus entradas una tensión MΩ 15/10 - 18:04
 <u>superior a 30V</u> no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la siguiente
 R = - - - Vt = - - -

MΩ	15/10	– 18:04					
D	_		MO				
	_		IVI 5.2				
Vt	=		V				
Т	=		S				
		00)/					
	Vin >30V						
MAN	500V	1.00MΩ	L-PE				
MODO	Vtest	Lim.	FUNC				

#### 6.6. RCD: PRUEBAS EN INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Esta función se realiza de acuerdo con el estándar IEC/EN61557-6, BS7671 ediciones  $17^{a}/18^{a}$  y permite medir el tiempo de disparo y corriente de diferenciales de tipo A/F ( $\Lambda \Lambda/W$ ), AC ( $\Lambda$ ), B/B+ (==/==+), DD y CCID ( $\Lambda,==$ ) (país USA), Generales (G) y Selectivos (S).

# ATENCIÓN

- El instrumento realiza la prueba de tensión <u>en PE</u> comparando la tensión en la entrada B4 y el potencial de tierra inducido en el lado del instrumento mediante la mano del usuario, por lo tanto para verificar la tensión en PE, <u>es obligatorio sujetar la carcasa del instrumento del</u> lado derecho o izquierdo
- Algunas combinaciones de parámetros de prueba pueden no estar disponibles de acuerdo con la especificación técnica del instrumento y las tablas RCD (ver el § 10.1 – las celdas vacías de las tablas RCD significa que no hay situaciones disponibles)

• La opción RCD-DD no está incluida en la función de secuencia AUTO

Los siguientes modos están disponibles:

- AUTO el instrumento realiza la medida del tiempo de disparo automáticamente con una corriente de fuga igual a la mitad, a una o a cinco veces el valor de la corriente nominal configurada y con una corriente de fuga en fase con la semionda positiva (↑) y negativa (↓) de la tensión de red. Modo recomendado para pruebas RCD
- AUTO el instrumento realiza la medida del tiempo de disparo automáticamente con una corriente de fuga igual a la mitad, a una o a cinco veces el valor de la corriente nominal configurada y con una corriente de fuga en fase con la semionda positiva (↑) y negativa (↓) de la tensión de red y también la medida de la corriente real de disparo
- x<sup>1</sup>/<sub>2</sub> el instrumento realiza la medida del tiempo de disparo automáticamente con una corriente de fuga igual a la mitad del valor de la corriente nominal configurada y con una corriente de fuga en fase con la semionda positiva (↑) y negativa (↓) de la tensión de red
- x1 el instrumento realiza la medida del tiempo de disparo automáticamente con una corriente de fuga igual al valor de la corriente nominal configurada y con una corriente de fuga en fase con la semionda positiva (↑) y negativa (↓) de la tensión de red
- x5 el instrumento realiza la medida del tiempo de disparo automáticamente con una corriente de fuga igual a cinco veces el valor de la corriente nominal configurada y con una corriente de fuga en fase con la semionda positiva (↑) y negativa (↓) de la tensión de red
- ▲ el instrumento realiza la medida con una corriente de fuga creciente. Esta prueba puede ser realizada para determinar la corriente de disparo real del RCD con semionda positiva (↑) y negativa (↓) de la tensión de red

# ATENCIÓN



Verificar la causa del disparo del RCD. Por lo tanto, verifique que no haya usuarios o cargas conectadas aguas abajo del RCD en pruebas que podrían dañarse por una parada del sistema.

Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del RCD ya que podrían producir corrientes de fuga además de las producidas por el instrumento, invalidando los resultados de la prueba.



Fig. 19: Conexión para sistema Monofásico L-N-PE mediante toma Schuko



Fig. 20: Conexión para sistema Monofásico L-N-PE con cable y punta remota



Fig. 21: Conexión para sistema Trifásico L1,L2,L3,N mediante cables y punta remota



Fig. 22: Conexión para sistema Bifásicos L1-L2-PE mediante cables y punta remota





Fig. 23: Conexión para sistema Trifásico L1,L2,L3,N (sin PE) con cables y punta remota



Fig. 24: Conexión a sistema Trifásico L1,L2,L3 (sin N) con cables y punta remota

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia RCD en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2. Seleccione el país de referencia (ver el § 5.1.2), las opciones "TN, TN o IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).



- Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - > MODO → La tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser: AUTO,  $x_{1/2}$ ,  $x_1$ ,  $x_5$ ,  $\blacksquare$
  - ▷ I∆n → La tecla virtual permite configurar el valor nominal de la corriente de disparo RCD, que puede ser: 5mA, 6mA, 10mA, 20mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
  - Tipo → La tecla virtual permite la selección del tipo de RCD, que puede ser: A/F (^^/w - General), A/F(^^/wS - Selectivo), AC (^ - General), AC (^ S -Selectivo), B/B+ (==/==+), DD y CCID , CCID con polaridad positiva (↑) o negativa (↓)
  - > Ut → La tecla virtual permite configurar la posible visualización de la tensión de contacto valor al final de la medida. Opciones: Ut o NoUt

- 3. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables y los cocodrilos en los extremos libres de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 19, Fig. 20, Fig. 21, Fig. 22, Fig. 23, Fig. 24
- 4. Note los valores correctos de tensión entre L-N y L-PE RCD 15/10 18:04



### 6.6.1. Modo AUTO

Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla R
 START en la punta remota o la función AutoStart (ver el \$5.1.5). El instrumento iniciará la medida

£	R C D 15/10 – 18:04								
	TT								
	0° 180°								
	X1 38msms								
	X5msms								
	X ½m sm s								
	FREQ=50.00Hz Ut=V	/							
	VL-N=232V VL-PE=231	V							
	Midiendo								
	AUTO 30mA 🔨								
	MODO l∆n Tipo l	Jt							
	MODO I∆n Tipo I	Jt							

# **ATENCIÓN**

Si el mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación.

- 6. El modo **AUTO** prevé la ejecución automática de 6 medida en secuencia:
  - IdN x 1 con fase 0° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 1 con fase 180° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 5 con fase 0° (el RCD debe actuar, rearme e interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 5 con fase 180° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD"
  - > IdN  $x\frac{1}{2}$  con fase 0° (el RCD no debe actuar)
  - IdN x<sup>1</sup>/<sub>2</sub> con 180° (el RCD no debe actuar, termina la prueba)

6	RCD	15/10 –	18:04	
el	TT 0° 1 X1 38m	180° sm	S	
е	X5m	sm	S	
el	X½n	nsn	ns	
e	F R E Q = 5 V L - N = 2 R	50.00H 32V VL earma	z Ut= -PE=23 r RCD	- V 3 1 V
	AUTO	30mA	$\sim$	
_	MODO	l∆n	Tipo	Ut

7. En caso de resultados positivos (todos los tiempos de resultados positivos (todos los tiempos de resultados pruebas nealizadas secuencialmente se muestra el mensaje "OK" y se muestra la pantalla siguiente.

Э	RCD 15/10 – 18:04
S	TN
1	0° 180°
	X1 38ms 35ms
	X5 22ms 27ms
	X½ >999ms >999ms
	FREQ=50.00Hz Ut=0.0V
	VL-N=232V VL-PE=231V
	OK
	AUTO 30mA 🗸
	MODO IAn Tipo Ut

8. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

#### 6.6.2. Modo AUTO

 Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla RC START en la punta remota o la función AutoStart (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida

l	RCD		15/10 -	- 18:04	
I	ΤT	0 °		180°	
			mΑ		m A
	X 1		m s		m s
	X 5		m s		m s
	X 1⁄2		m s		m s
	FREC	Q.=5	0.0Hz	Ut = -	V
	VL-P	E = 2	31V	VL-N =	= 232V
		N	ledie	ndo	
	AUTO		30mA	2	
	MOD	0	l∆n	Tipo	Ut

# ATENCIÓN

Si el mensaje "**Mediendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación.

- 6. El modo **AUTO** *i* prevé la ejecución en secuencia automatica de:
  - I (Rampa) con fase 0° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - A (Rampa) con fase 180° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 1 con fase 0° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 1 con fase 180° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 5 con fase 0° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD")
  - IdN x 5 con fase 180° (el RCD debe actuar, rearme el interruptor, se muestra el mensaje "rearme RCD"
  - IdN x<sup>1</sup>/<sub>2</sub> con fase 0° (el RCD no debe actuar)
  - IdN x½ con 180° (el RCD no debe actuar, la prueba finaliza

a	RCD		15/10 –	18:04	
	ΤT	0 °		180°	
2		23	mΑ		mΑ
	X 1		m s		m s
	Χ5		m s		m s
,	X 1⁄2		m s		m s
è	FRE	Q.=50	0.0Hz	Ut =	- V
	VL-P	E= 2	31V	VL-N =	232V

F	Resume	RCD.	
AUTO	30mA	ζ	
MODO	l∆n	Tipo	Ut

#### COMBI521

Ut

IJt

 En caso de resultados positivos (todos los tiempos de disparo son conformes a lo indicado en el 12.4) de todas las pruebas realizadas secuencialmente se muestra el mensaje "OK" y se muestra la pantalla siguiente

RCD		15/10 -	- 18:04			
ΤТ	0 °		180°			
<b>.</b>	23	m A	23	m A		
X 1	23	m s	23	m s		
Χ5	15	m s	15	m s		
X 1⁄2	>999	9 m s	>999	m s		
FRE	Q.=50	).0Hz	Ut = 1	V		
VL-PE = 231V			V L - N	= 232V		
ΟΚ.						
AUTO	)	30mA	$\sim$			
MOE	00	l∆n	Tipo	Ut		

8. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

#### 6.6.3. Modos x<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, x1, x5

5.	Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla	RCD	15/10 -	18:04	
	<b>START</b> en la punta remota o la función AutoStart (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida	ТТ	= -		ms
		Ut	= -		V
		FREQ. = VL-PE=0	0.00Hz V	VL-N:	=0V
			Medier	ndo	
		X1	30mA	∿↑	

# ATENCIÓN



Si el mensaje "**Mediendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación.

6. Cuando el RCD dispara y secciona el circuito, si el RCD 15/10 - 18:04 tiempo de disparo está dentro de los límites reportados TT Т 38 ms \_ en el 12.4, el instrumento emite una doble señal acústica, se muestra el mensaje "OK" y se muestra la Ut V 1 = pantalla siguiente FREQ. = 50.00Hz

VL-PE=231V VL-N=234V

l∆n

MODO

MODO

l∆n

Tipo

	Oł	<	
	0	•	
X1	30mA	$\mathcal{N}^{\uparrow}$	

Tipo



#### 6.6.4. Modo 🛋

El modo estándar define los tiempos de disparo para los RCDs a la corriente nominal. El modo **d** se usa para detectar el tiempo de disparo a la corriente de disparo (que podría ser inferior a la tensión nominal.

5. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla START en la punta remota o la función AutoStart (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida
T = --- mA
T = --- mS Ut = --- V
FREQ. = 50.00Hz
VL-PE=231V VL-N=234V

### **ATENCIÓN**

MODO

30mA

l∆n

∿↑

Tipo

Ut

Si el mensaje "Midiendo..." aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación.

- 6. De acuerdo con la normativa EN61008, la prueba para RCDs selectivos requiere un intervalo de 60 segundos entre las pruebas. El modo de no está por lo tanto disponible para RCDs selectivos, tanto de tipo A y como de tipo AC.
- Cuando el RCD dispara y secciona el circuito, si la corriente y el tiempo de disparo están dentro de los límites reportados en el 12.4, el instrumento emite una doble señal acústica, se muestra el mensaje "OK" y se muestra la pantalla siguiente

a	RCD	15/10	- 18:04				
5	TT I	=	24	m	A		
•	T =	38 ms	Ut =	1	V		
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE=231V VL-N=234V						
	ŌK						
		30mA	$\sim_1$				
	MODO	) l∆n	Tipo		Ut		

#### 6.6.5. Modo DD

5. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla RCD 15/10-18:04
 START en la punta remota o la función AutoStart (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida
 T = --- mA
 T = --- W



	6mA	DD↑	
MODO	l∆n	Tipo	Ut

### ATENCIÓN

 $\bigwedge$ 

Si el mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación.

 Cuando el RCD dispara y secciona el circuito, si la R corriente y el tiempo de disparo están dentro de los T límites reportados en el § 10.1, el instrumento emite una doble señal acústica, se muestra el mensaje "OK" y se muestra la pantalla siguiente

1	RCI	D	15/10 – 18:04				
~ ~ ~	TT	I	=	4.5	m	hΑ	
,	Т	=	219 ms	Ut =	0	V	
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE=231V VL-N=234V						
	ŌK						
			6mA	DD↑			
	MO	DO	l∆n	Tipo		Ut	

Cuando el RCD dispara y secciona el circuito, si la corriente y el tiempo de disparo están fuera de los límites reportados en el § 10.1, el instrumento emite una doble señal acústica, se muestra el mensaje "NO OK" y se muestra la pantalla siguiente

RCD	15/10 -	- 18:04				
TT	=	1.2	m	A		
T = 4	62 ms	Ut =	0	V		
FREQ. = 50.00Hz VL-PE=231V VL-N=234V						
NO OK						
	6mA	DD↑				
MODO	IΔn	Tipo		Ut		

### 6.6.6. Modo CCID (sistemas TN – país USA)

El instrumento permite la medida de el tiempo y la corriente de intervención para RCD de tipo CCID (forma de onda sinusoidal) o CCID ..... (forma de onda continua) a las corrientes nominal de 5mA o 20mA. En este modo, solo están disponibles las opciones x1 y 🛋.

5. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla RCD 15/10 - 18:04 START en la punta remota o la función AutoStart (ver TN L mΑ el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida



### ATENCION

Si el mensaje "Midiendo..." aparece en el visualizador, el instrumento está realizando la medida. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación.

Cuando el RCD dispara y secciona el circuito, si la 6. corriente y el tiempo de disparo están dentro de los límites reportados en el § 10.1, el instrumento emite una doble señal acústica, se muestra el mensaje "OK" y se muestra la pantalla siguiente

RCD	)	15/10 -	- 18:04			
ΤN						
	I	=	15	m	A	
т	=	219 ms	Ut =	0	V	
FREQ. = 60.00Hz VL1-PE=120V VL1-L2=240V						
OK						
		20mA	CCID	<b>י</b> ↑		
MO	DO	lΔn	Tipo		Ut	

Cuando el RCD dispara y secciona el circuito, si la RCD 7. corriente y el tiempo de disparo están fuera de los límites reportados en el § 10.1, el instrumento emite una doble señal acústica, se muestra el mensaje "NO **OK**" y se muestra la pantalla siguiente

RCD		15/10 – 18:04				
ΤN						
	I	=	1.2	m	hΑ	
Т =	= 46	2 ms	Ut =	0	V	
FREC	Q. = 6	0.00H	lz			
VL1-F	VL1-PE=120V			VL1-L2=240V		
NO OK						
	2	20mA	CCID	<b>י</b> ↑		
MOD	00	lΔn	Tipo		Ut	

2.

#### 6.6.7. Situaciones anómalas

1. Si el instrumento detecta una frecuencia superior al límite RCD 15/10 - 18:04 máximo (63Hz), no realiza la prueba y muestra una TT Т ms - pantalla como la siguiente

Ut V - - -FREQ. = >63Hz VL-PE=231V VL-N=234V Frecuencia fuera rango

X1	30mA	$\mathcal{N}^{\uparrow}$	
MODO	l∆n	Tipo	Ut

Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión inferior	RCD	15/10 – 18:	04
I límite mínimo (100V), no realiza la prueba y muestra na pantalla como la siguiente. Verifique que el sistema n pruebas esté alimentado	ТТТ	=	ms
	Ut	=	V
	FREQ. =	: 0.00 Hz 100V   VL-N	l=<100V

	Tensió	n <100V		
X1	30mA	$\mathcal{N}^{\uparrow}$		
MODO	l∆n	Tipo	Ut	

3. Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión superior al límite máximo (265V), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Verifigue la conexión de los cables de prueba

RCD	15/10	) – 18:	04	
TT				
Т	=		m	IS
Ut	=		V	
FREQ. VLPE=:	= 50.0 >265V	0 Hz VL-l	N=>	265V
	Tensió	n >26	5V	
X1	30mA	2	'↑	
MODO	IΔn	Tip	0	Ut

4. Si el instrumento detecta una tensión peligrosa en e conductor PE muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de la pruebas. Verifique el conductor PE y la eficiencia de la tierra

ł	RCD	15/1	0 – 18:	04	
a	TT				
а	Т	=		m	IS
				. ,	
	Ut	=		V	
	FREQ.	= 0.00	Hz		
	VL-PE=	V	VL-N	=-	V
		Tonsić	n on E		
		Tensic			
	X1	30mA	J.	1	
	MODO	IΔn	Tipo	)	Ut

8.

5. Si el instrumento detecta que las puntas de la fase L y neutro N están invertidos, no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. De vuelta la toma o verifique la conexión de los cables de prueba

/	RCD	15/10	) – 18:04	
e	TT			
a	Т	=		ms
-				
	Ut	=		V
	FREQ.	= 50.0	0Hz	
	VL-PE=	= 1V	VL-N=	=231V
		Inve	rtir I -N	
	X1	30mA	Ω,↑	
	MODO	14	Tine	14
	MODO	IΔN	про	Ut

6. Si el instrumento detecta que la fase y la tierra están invertidos, no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba

RCD	15/1	0 – 18:	04	
TT				
Т	=		m	IS
Ut	=		V	
FREQ.	= 50.0	0Hz		
VL-PE=	231V	VL-N	=1	V
	Inver	tir L-PE		
X1	30mA	Ś		
MODO	lΔn	Tipo		Ut

7. Si el instrumento detecta ausencia de señal en el terminal B3 (conductor PE), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas

siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas

RCD	15/	10 – 18	8:04	
TT				
Т	=		m	IS
Ut	=		V	
FREQ.	= 50.0	0 Hz		
VL-PE=	: 114V	VL-N	V=2	31V
	Fal	ta PE		
X1	30mA	$\sim$	↑	
MODO	l∆n	Tip	0	Ut

Si el instrumento detecta ausencia de señal en el RCD 15/10 - 18:04 terminal B4 (conductor de neutro), muestra la pantalla TΤ Т ms Ut V - - -FREQ. = 50.00 Hz VL-PE= 231V VL-N=115V Falta N X1 30mA ∿↑ MODO l∆n Tipo Ut

ms

V

 9. Si el instrumento detecta ausencia de señal en el RCD 15/10-18:04 terminal B1 (conductor de fase), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas
 T = ---Ut = ---

		FREQ. VL-PE=	= 50.00 = 0V	) Hz VL-N=0\	/
			Fal	ta P	
		X1	30mA	$\mathcal{N}^{\uparrow}$	
		MODO	l∆n	Tipo	Ut
10.	Si el instrumento detecta una tensión de contacto	RCD	15/10	0 – 18:04	
	peligrosa Ut (por encima de 25V o 50V) en la prueba	TT			

	-		-		
TT		_			
1		-		11	15
U	t :	=		V	
	~ -	-	~		
	$Q_{.} = 5$	0.0 21\/	0 H: VI	Z   _N _2	30//
VL-F	L- 20	יינ	V	L-1N-Z	52 V
Т	ensió	n cc	nta	cto > l	_im
X1	30	mΑ	~	Ն↑	-
MOD		۱۵	٦	Гіро	Ut

RCD	15/*	10 – 18:	04	
TT				
	=	> 999	II	15
Ut	=	1	V	
	50.0	0.1.1-		
FREQ.	= 50.0	0 HZ		
VL-PE=	= 231V	VL-N	=2	32V
	NC	D OK		
X1	30mA	$\sim_1$		
MODO	l∆n	Tipo		Ut

ia	RCD	15/1	0 – 18:04	
te la	TT T	=	n	ns
el	Ut	=	\	/
	FREQ. VL-PE=	= 50.0 = 231V	0 Hz VL-N=2	232V
	R:	extern	na muy al	ta
	X1	30mA	$\mathcal{N}^{\uparrow}$	
	MODO	l∆n	Tipo	Ut

- preliminar inicial, muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas. Verifique el conductor PE y la eficiencia de la tierra
- 11. Si el RCD no dispara dentro de la duración máxima de la prueba, el instrumento emite una señal acústica prolongada que evidencia el resultado negativo de la prueba y luego muestra una pantalla como la siguiente. Verifique que el tipo de RCD configurado coincide con el RCD en pruebas
- 12. Si el instrumento detecta en las entradas una impedancia demasiado alta que no puede suministrar la corriente nominal, muestra la pantalla siguiente y bloquea la prueba. Desconecte las posibles cargas aguas abajo del RCD antes de realizar la prueba

#### 6.7. LOOP: IMPEDANCIA LÍNEA/BUCLE Y RESISTENCIA GLOBAL DE TIERRA

Esta función se realiza de acuerdo con el estándar IEC/EN61557-3, BS7671 ediciones 17<sup>a</sup>/18<sup>a</sup> y permite medir la impedancia de línea, la impedancia de bucle y la presunta corriente de cortocircuito.



# ATENCIÓN

Despendiendo del sistema eléctrico seleccionado (TT, TN o IT) algunos tipos de conexión y funciones están deshabilitados (ver la Tabla 1)

Los siguientes modos están disponibles:

- L-N medida estándar (STD) de la impedancia de línea entre el conductor de fase y el conductor de neutro y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase-neutro para sistemas L-N-PE y L-L-PE
- L-L medida estándar (STD) de la impedancia de línea entre los conductores de fase y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase-fase para sistemas L-N-PE y L-L-PE
- L-PE medida estándar (STD) de la impedancia del bucle de fallo entre el conductor de fase y el conductor de tierra y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase-tierra para sistemas L-N-PE y L-L-PE
- Ra 
   Impedancia de bucle sin disparo de las protecciones en sistemas TN (ver el § 12.7) y resistencia global de tierra (sistemas TT) con neutro (3-hilos) y sin neutro (2-hilos) (ver el § 12.8) para sistemas L-N-PE y L-L-PE
- L1-L2 medida estándar (STD) de la impedancia de línea entre los conductores de fase L1 y L2 en sistema Bifásico y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase-fase para sistema L-L-PE
- L1-PE medida estándar (STD) de la impedancia del bucle de fallo entre el conductor de fase y el conductor de tierra en sistema Bifásico y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase-tierra para sistema L-L-PE

# ATENCIÓN



El instrumento verifica la tensión <u>en PE</u> comparando la tensión en la entrada B4 y el potencial de tierra inducido en el lateral del instrumento mediante la mano del usuario, por lo tanto para verificar la tensión en PE, <u>es obligatorio</u> <u>sostener la carcasa del instrumento del lado izquierdo o el lado derecho</u>

# ATENCIÓN





Fig. 25: Prueba L-N/L1-PE para sistemas Monofásicos/Bifásicos con toma Schuko



Fig. 26: Prueba L-N/L1-PE para sistemas Monofásico/Bifásico con cables y punta remota Black Negro



Fig. 27: Prueba L-N/L1-PE para sistema Trifásico con cables y punta remota



Fig. 28: Prueba L1-L2 para sistema Trifásico con cables y punta remota



Fig. 29: Prueba L-PE/L1-PE para sistemas Trifásico (no N) con cables y punta remota Black Negro Nero Noir



Fig. 30: Prueba L1-PE para sistemas IT mediante cables y punta remota



Fig. 31: Prueba L1-PE 2-hilos para sistemas Monofásicos/Bifásicos con toma Schuko



Fig. 32: Prueba L1-PE 2-hilos para sistemas Monofásicos/Bifásicos con cables y punta remota



Fig. 33: Prueba L1-PE 2-hilos para sistemas trifásicos con cables y punta remota



Fig. 34: Prueba L1-L2 3-hilos para sistema Bifasico con cables y punta remota

#### 6.7.1. Tipos de pruebas

La protección de líneas eléctricas es la parte esencial de un proyecto, por lo tanto para garantizar el correcto funcionamiento y evitar daños a personas o recursos. Para este propósito, las guías de seguridad impuestas a instalaciones eléctricas tienen el objetivo de:

- 1. Proteger contra cortocircuitos, es decir la capacidad de corte de la protección no debe ser inferior a la probable corriente de cortocircuito en el punto de instalación
- 2. La protección contra contactos indirectos.

Para verificar estas condiciones, el instrumento realiza las siguientes funciones:

- Ra ÷ (Ut) Verificación de las protecciones contra contactos indirectos De acuerdo con el tipo de sistema de distribución (TT, TN, IT) configurado por el usuario, el instrumento realiza la medida y verifica la condición impuesta por la normativa. Si es conforme a la condición el instrumento muestra un resultado positivo (ver el §12.6, § 12.8 y § 12.9)
  - Br.Cap Verificación del poder de interrupción de la protección El instrumento detecta el valor de la impedancia de línea aguas arriba del punto de medida, calcula el valor máximo de la corriente de cortocircuito y proporciona un resultado positivo si el valor es inferior al límite configurado por el usuario (ver el § 12.5)
  - TripT Verificación de la coordinación de las protecciones El instrumento detecta el valor de la impedancia de línea aguas arriba del punto de medida, calcula el valor mínimo de la corriente de cortocircuito y el correspondiente valor del tiempo de disparo (t) del dispositivo de protección, y proporciona un resultado positivo si el valor es inferior al límite configurado por el usuario (ver el § 12.10)
  - **STD** Prueba genérica estándar

La siguiente tabla resume las posibles medida dependiendo del sistema (TT, TN y IT), de los modos seleccionados y de las relaciones que definen los valores límite

		TT	TN	IT
	Modo	Condición x resultado OK	Condición x resultado OK	Condición x resultado OK
	STD	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
L-L L1-L2	Br.Cap	lsc L-L max < BC lsc L1-L2 max < BC	Isc L-L max < BC Isc L1-L1 max < BC	lsc L-L max < BC lsc L1-L2 max < BC
	TripT	(IscL-Lmin 2P) →Tmax → Tmax < Tlim (IscL1-L2min 2P) →Tmax → Tmax < Tlim	(IscL-L min 2P) →Tmax →Tmax < Tlim (IscL1-L2 min 2P) →Tmax →Tmax < Tlim	(IscL-Lmin 2F)→Tmax→Tmax< Tlim (IscL1-L2min 2F)→Tmax→Tmax< Tlim
	Ut			
	STD	Sin resultado	Sin resultado	Sin resultado
	Br.Cap	lsc L-N máx. < BC	lsc L-N máx. < BC	lsc L-N máx. < BC
L-N	TripT	(Isc L-N min ) →Tmax. → Tmax. < Tlim	(Isc L-N min ) →Tmax. → Tmax. < Tlim	(Isc L-N min ) →Tmax. → Tmax. < Tlim
	Ut			
	STD		Sin resultado	
L-PE	Br.Cap		lsc L-PE max< BC lsc L1-PE max< BC	
L1-PE	TripT		(Ipfc L-PE min ) →Tmax → Tmax < Tlim (Ipfc L1-PE min ) →Tmax → Tmax < Tlim	
	Ut		ZL-PE < ZLimt (UK) ZL1-PE < ZLimt (USA)	Utmed < Utlim
Ra	Ut 2W	Utlim/Ra med = Isc L-PE MIN > Idn (RCD)	ZLPEmed < ZLIM (UK, AUS/NZ) ZL1PEmed < ZLIM (USA) Ra med x Idn < Ut lim (otras País)	
÷	Ut 3W		ZLPEmed < ZLIM (UK, AUS/NZ) ZL1PEmed < ZLIM (USA) Ra med x Idn < Ut lim (otras País)	

Tabla 1: Condiciones de resultado positivo dependiendo de los parámetros de la prueba

Donde:

Celdas vacías	Sin modo disponible para este sistema eléctrico
Isc L-L_Min2P	Probable corriente de cortocircuito mínimo bifásico L-L (sístema L-N-PE)
Isc L1-L2_Min2P	Probable corriente de cortocircuito mínimo bifásico L1-L2 (sístema L-L-PE)
Isc L-N_Max	Probable corriente de cortocircuito máximo L-N (sístema L-N-PE)
Isc L-N_Min	Probable corriente de cortocircuito mínimo L-N (sístema L-N-PE)
Isc L-PE_Max	Probable corriente de cortocircuito máximo L-PE (sístema L-N-PE)
Isc L1-PE_Max	Probable corriente de cortocircuito máximo bifásico L1-PE (sístema L-L-PE)
Isc L-PE_Min	Probable corriente de cortocircuito mínimo L-PE (sístema L-N-PE)
Isc L1-PE_Min	Probable corriente de cortocircuito mínimo bifásico L1-PE (sístema L-L-PE)
BC	Capacidad de corte del dispositivo de protección - kA)
Z Limit	Límite de impedancia máxima permitida de acuerdo con el tipo de protección
Tmax	Máximo tiempo de disparo del dispositivo de protección
Tlim	Tiempo límite de la protección configurado por el usuario
Ut med	Tensión de contacto medida
Ut lim	Límite tensión de contacto (25V o 50V)
Ra med	Resistencia global de tierra medida
Idn	Corriente de disparo de dispositivos RCD
Ipsc	Probable corriente de cortocircuito
Ipfc	Probable corriente de fallo

#### 6.7.2. Calibración de las puntas de prueba (ZEROLOOP)

Para obtener mejores resultados, se recomienda encarecidamente realizar la calibración preliminar de los cables de prueba o de los cables con toma Schuko usando el accesorio **ZEROLOOP** antes de realizar la prueba. De este modo el instrumento automáticamente resta la resistencia de los cables de prueba, mostrando el resultado en el visualizador. Como ejemplo, el procedimiento para el modo genérico LOOP STD se describe a continuación y puede ser extendido a los demás casos.

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Seleccione la función "CAL" Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente



 Inserte el accesorio metálico ZEROLOOP en los conectores de tres puntas de los cables de medida (L-N-PE) o en los conectores metálicos de la toma Schuko (con variaciones con respecto a los distintos tipos dependiendo de los países de uso) como se muestra en la siguiente Tabla 2



Tabla 2: Conexión del accesorio ZEROLOOP

 Pulse la tecla GO/STOP para iniciar la calibración. En el campo RL, RN y RPE la resistencia de las puntas de prueba se muestra durante unos segundos. Este valor se substrae automáticamente por el instrumento al final de la medida de Bucle.

El instrumento muestra el símbolo " $\blacktriangleright \emptyset \blacktriangleleft$ " que indica el resultado positivo de la calibración de las puntas de prueba (**Rcal** <1 $\Omega$ ) y la pantalla siguiente aparece en el visualizador.

15/10 - 18:04 ΤN ►Ø∢ RL 0.051 0 = RN 0.013 = Ω RPE = 0.068 Ο FREQ. = 0.00Hz VL-PE=0V VL-N=0V Calibración OK CAL FUNC

Vuelva a la pantalla de la medida. Note el símbolo ">ø<" que indica la calibración exitosa de las puntas de prueba y procede con las medida descritas en los siguientes parágrafos



aparece en el visualizador

El valor la resistencia de las puntas de prueba / toma LOOP 15/10 - 18:04 4. Schuko se mantiene en el instrumento hasta el reset TN RL - - -Ω = realizado por el usuario (por ejemplo para la inserción de RN - - -= Ω cables con diferentes longitudes). RPE = - - -Ω Para realizar el reset de un valor de calibración guardado, FREQ. = 0.00Hz retire el accesorio ZEROLOOP y pulse la tecla GO/STOP. VL-PE=0V VL-N=0V El símbolo "bød" desaparece y la pantalla siguiente

CAL FUNC

5

А

0

#### 6.7.3. Modo STD – Prueba genérica estándar

Este modo realiza la medida de la impedancia y el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito sin realizar ninguna evaluación. Por lo tanto, al final de la prueba, el instrumento no muestra ningún resultado.

- 1. Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el LOOP 15/10 - 18:04 ΤN menú principal mediante las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \nabla)$  y lpfc confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de ZL-PE selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los FREQ. = 0.00Hz voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 VL-N=0V VL-PE=0V Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TN, TN o IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz", el L-PE STD sistema "L-N-PE" o "L-L-PE" y la tensión de referencia en FUNC MODO la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).
- 2. Use las teclas  $\blacktriangleleft$ ,  $\triangleright$  para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas  $\blacktriangle$ ,  $\nabla$  para modificar el valor del parámetro
  - $\succ$  FUNC  $\rightarrow$  la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser: L-N, L-L o L-PE (sistemas Monofásico/Trifásico) o L1-PE, L1-L2 (sístema Bifásico)
  - > MODO  $\rightarrow$  la tecla virtual permite configurar el modo de operación del instrumento. Seleccione la opción STD
- 3. Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración preliminar de las puntas de prueba como se describe en § 6.7.2
- Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las 4. entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28, Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32, Fig. 33 o Fig. 34

Note la presencia de los valores correctos de tensión	LOOP	15/1	0 – 18:0	)4
entre L-N y L-PE correspondientes a las selecciones realizadas en la fase inicial como se muestra en la	TN Ipfc	=		<b>►Ø</b> ◀ A
pantalla siguiente.	ZL-PE	=		Ω
	FREQ. = VL-PE=2	= 50.00 231V	)Hz VL-N	l=232V
	I-PE	STD		

STD MODO UNC

#### COMBI521

 Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla L START en la punta remota o la función AutoInicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje "Midiendo..." se mostrará en el visualizador

l	LOOP	15/10	) – 18:	04	
	ΤN			₽Ø	
	lpfc	=		A	
,	ZL-PE	=		Ω	
	FREQ.	= 50.00	Hz		
	VL-PE=	=231V	VL-I	V=232\	/
		Midie	ndo		
	L-PE	STD			
	FUNC	MODO			

 Durante este procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento.

El valor de la presunta corriente de cortocircuito (Ipfc) se muestra en la parte superior del visualizador, mientras que la impedancia Linea/Loop Z<sub>L-PE</sub> se muestra en la parte inferior del visualizador.

RCD	15/10 – 18:04				
TN				►Ø◀	
lpfc	=	163	A		
			~		
ZL-PE	=	1.41	Ω		
FREQ.	= 50.00	Hz			
VL-PE=	=231V	VL-	N=2	32V	
L-PE	STD				
FUNC	MODO				

La presunta corriente de cortocircuito (Isc) estándar (Std) se calcula usando las siguientes fórmulas:

$$I_{SCL-PE} = \frac{U_{NOM}}{Z_{L-PE}} \qquad I_{SCL-N} = \frac{U_{NOM}}{Z_{L-N}} \qquad I_{SCL-L} = \frac{\sqrt{3} U_{NOM}}{Z_{L-L}}$$

 $Z_{MED}$  = impedancia de bucle L-L,L-N,L-PE medida U<sub>NOM</sub> = tensión nominal (depende del sistema)

#### 6.7.4. Modo Br.Cap – Verificación del poder de interrupción de la protección

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2. Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TN, TN o IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).

-								
l	LOOP	15/10	- 18:0	4				
y	ΤN							
)	$I^{\max}$	=		A				
è	psc			0				
Ξ	ZL-L	=		Ω				
	FREQ. VL-PE=	= 50.00 0V	Hz VL-L	.=0\	/			
a			451					
	L-L	вг.Сар	15K/	4				
	FUNC	MODO	Lim	1				

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - FUNC → la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser: L-N, L-L o L-PE (sistemas Monofásico/Trifásico) o L1-PE, L1-L2 (sístema Bifásico)
  - MODO → la tecla virtual permite configurar el modo de operación del instrumento. Seleccione la opción Br.Cap
  - Lim → la tecla virtual permite configurar la corriente máxima de disparo expresada en "kA" que la protección debe interrumpir en el rango: 0.1kA ÷ 999kA
- 3. Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. <u>Realice la calibración preliminar de las puntas de prueba como se describe en § 6.7.2</u>
- 4. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28 o Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32, Fig. 33 o Fig. 34

5.	Note la presencia de los valores correctos de tensión	LOOP	15/10	) – 18:04	
	entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones realizadas en la fase inicial como se muestra en la pantalla siguiente	TN $I_{psc}^{max}$ ZL-L	=	Α	▶Ø◀ \ 2
		FREQ. VL-PE=	= 50.00l =223V	Hz VL-L=3	87V
		L-L	Br.Cap	15kA	
		FUNC	MODO	Lim	

8.

- 6. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento, la tecla **LOOP START** en la punta remota o la función Autolnicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje "**Midiendo...**" se muestra en el visualizador. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento

Lim

FUNC MODO

7. En caso de resultados positivos (IpscMAX < Lim) el LOOP resultado "**OK**" se muestra en el visualizador.

En caso de resultado negativo (IpscMAX > Lim)

resultado "NO OK" se muestra en el visualizador

LOOP	15/10	15/10 – 18:04 🔳			
TN				Þø∢	
<i>I</i> <sup>max</sup>	=	3019	A		
ZL-L	=	0.16	Ω	2	
FREQ. = 50.00Hz					
VL-PE=223V VL-L=387V					
OK					
L-L	Br.Cap	6.0k/	4		
FUNC	MODO	Lim			

el	LOOP	15/10			
	TN			►Ø◀	
	<i>I</i> <sup>max</sup>	= 7	7236	Ą	
	<sup>I</sup> psc			0	
	ZL-L	= (	).07	2	
	FREQ.	= 50.00H	Ηz		
	VL-PE=	=223V	VL-L=3	387V	
	NO OK				
	L-L	Br.Cap	6.0kA		
	FUNC	MODO	Lim		

### 6.7.5. TripT – Verificación de la coordinación de las protecciones

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TN, TN o IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).

-						
el	LOOP	15/10	) – 18:04			
y	ΤN					
ó	$I^{\min}$	=	A			
е	psc					
E	ZL-L	=	(,	2		
S	FREQ. VL-PE=	= 0.00H ⊧0V	z VL-L=0	V		
s						
a	L-L	TripT	16A	0.2s		
31	FUNC	MODO	MCB-C	Hora		

NOTA: para ubicaciones diferentes a "Europa" el tipo de referencia MCB y Fusible pueden ser cambiados

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - ➤ FUNC → la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser: L-N, L-L o L-PE (sistemas Monofásico/Trifásico) o L1-PE, L1-L2 (sístema Bifásico)
  - MODO → la tecla virtual permite configurar el modo de operación del instrumento. Seleccione la opción TripT
  - ➤ Tipo de protección → la tecla virtual permite configurar el tipo de protección (Fusible de tipo gG, aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, D, K) y las respectivas corrientes nominales considerando los siguientes valores disponibles: MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A,

**MCB curva B**  $\rightarrow$  3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**MCB curva C** → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**MCB curva D, K** → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**Fusible gG** → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A

**Fusible aM** → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A

Hora → la tecla virtual permite configurar el tiempo de disparo de la protección entre las opciones: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s
 Pulse la tecla SAVE para guardar el parámetro seleccionado y vuelva a la pantalla

de medida

- Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración preliminar de las puntas de prueba como se describe en § 6.7.2
- 4. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28, Fig. 29, Fig. 30, Fig. 31, Fig. 32, Fig. 33 o Fig. 34



7.

8.

5. Note la presencia de los valores correctos de tensión entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones realizadas en la fase inicial como se muestra en la pantalla siguiente

1	LOOP	15/1	0 – 18:04	
;	TN			►Ø◀
l	$I^{\min}$	=	/	4
	<sup>I</sup> psc			2
	ZL-L	=	2	.2
	FREQ.	= 50.00	Hz	
	VL-PE=	=223V	VL-L=3	387V
		TrinT	164	0.26
	L-L	прт	TUA	0.25
	FUNC	MODO	MCB-C	Hora

Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla 6. START en la punta remota o la función Autolnicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida v el mensaie "Midiendo..." se muestra en el visualizador. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento

protección dentro del tiempo indicado

mensaje "NO OK" y la pantalla siguiente

LOOP	15/10 – 18:04				
TN			ÞØ	ŏ◀	
<b>r</b> min	=		Α		
I psc					
ZL-L	=		Ω		
FRFO -	50.0				
	00.0	VI 12	007	. ,	
VL-PE=2	23V	VL-L	_=387	V	
Midiendo					
	TrinT	4.07		0.0-	

IVIIUIEIIUU						
L-L TripT		16A	0.2s			
FUNC	MODO	MCB-C	Hora			

En caso de resultados positivos (mínima corriente de	LOOP	15/1	0 – 18:04	
cortocircuito interrumpida por el dispositivo de protección dentro del tiempo indicado por las selecciones), el instrumento muestra el mensaje " <b>OK</b> " y la pantalla siguiente	TN I <sup>min</sup> <sub>psc</sub> ZL-L	=	212 A 1.03 Ω	
	FREQ. VL-PE=	FREQ. = 50.00Hz VL-PE=223V VL-L=387V		87V
		OK		
	L-L	TripT	16A	0.2s
	FUNC	MODO	MCB-C	Hora

- En caso de resultado negativo (mínima corriente de LOOP 15/10 - 18:04 cortocircuito NO interrumpida por el dispositivo de TN ►Ø<  $I^{\min}$ 1681 las psc selecciones realizadas), el instrumento muestra el Ω 0.13 ZL-L FREQ. = 50.00Hz VL-L=387V VL-PE=223V NO OK L-L 16A 0.2s TripT FUNC MODO MCB-C Hora
- 9. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

para

### 6.7.6. Prueba Ra + 2-hilos – Verificación de protección contra contactos indirectos

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TN", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).

ł	LOOP	15/1	0 – 18:04	
y	ΤN			
)	$I_{c}^{\min}$	=	A	
	ZL-PE	=	Ω	2
<b>3</b> 2	FREQ. VL-PE=	= 0.00H ₌0V	Z	
9	Ra <del>‡</del> FUNC	2Hilos MODO	16A MCB-C	0.2s Hora

NOTA: para úbicaciones diferentes a "Europa" el tipo de referencia MCB y Fusible pueden ser cambiados

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - FUNC → la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser: Ra +
  - ➤ MODO → la tecla virtual permite configurar el modo de operación del instrumento. Seleccione la opción 2Hilos
  - ➤ Tipo de protección → la tecla virtual permite configurar el tipo de protección (Fusible de tipo gG, aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, D, K) y las respectivas corrientes nominales considerando los valores disponibles: MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A MCB curva C → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A MCB curva D, K → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A MCB curva D, K → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A Fusible gG → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A

**Fusible aM** → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A

➤ Hora → la tecla virtual permite configurar el tiempo de disparo de la protección entre las opciones: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s Pulse la tecla SAVE para guardar el parámetro seleccionado y vuelva a la pantalla

Pulse la tecla **SAVE** para guardar el parámetro seleccionado y vuelva a la pa de medida

- Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración preliminar de las puntas de prueba como se describe en § 6.7.2
- 4. Inserte los conectores verde y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 31, Fig. 32 o Fig. 33

5. Note la presencia de los valores correctos de tensión LOOP entre L-PE correspondientes a las selecciones realizadas TN en la fase inicial como se muestra en la pantalla siguiente



15/10 - 18:04

►Ø◄

0.2s

А

Ω

ΤN

 $I_{\it pfc}^{\rm min}$ 

ZL-PE

Ra

FREQ. = 50.00Hz

VL-PE=223V

- Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla LOOP 6. **START** en la punta remota o la función Autolnicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje "Midiendo..." se muestra en el visualizador. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento
- 7. En caso de resultados positivos (Z<sub>L-PE</sub> ≤ a la impedancia límite relativas al dispositivo de protección dentro del tiempo especificado - ver el § 12.10), el instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente

muestra el mensaje "NO OK" y la pantalla siguiente

8.

FUNC	MODO MCB-C Hora				
LOOP	15/10	) – 18:04			
TN $I_{pfc}^{\min}$	=	1213 A	Þø◀		
ZL-PE	=	0.18 Ω	2		
FREQ. = 50.00Hz VL-PE=223V					
OK					
Ra÷	2Hilos	16A	0.2s		
FUNC	MODO	MCB-C	Hora		

Midiendo...

16A

2Hilos



#### 6.7.7. Prueba Ra + 3-hilos - Verificación de protección contra contactos indirectos

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia AUTO en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TN", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).

I	LOOP	15/10	0 – 18:04			
/	ΤN					
, )	lsc=	- A ZL	- N =	Ω		
	lfc= A ZL-PE=Ω					
	FREQ VL-N=	=0.00H 0V VL	1z - P E = 0	V		
)	Ra÷	3Hilos	16A	0.2s		
	FUNC	MODO	MCB-C	Hora		

# NOTA: para ubicaciones diferentes a "Europa" el tipo de referencia MCB y Fusible pueden ser cambiados

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - FUNC → la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser: Ra +
  - ➤ MODO → la tecla virtual permite configurar el modo de operación del instrumento. Selecciones la opción 3Hilos
  - ➤ Tipo de protección → la tecla virtual permite configurar el tipo de protección (Fusible de tipo gG, aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, D, K) y las respectivas corrientes nominales considerando los valores disponibles: MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A,

**MCB curva B** → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**MCB curva C** → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**MCB curva D, K** → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**Fusible gG** → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A

**Fusible aM** → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A

➤ Hora → la tecla virtual permite configurar el tiempo de disparo de la protección entre las opciones: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s

pulse la tecla **SAVE** para guardar el parámetro seleccionado y vuelva a la pantalla de medida

- Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración <u>preliminar de las puntas de prueba como se describe</u> <u>en § 6.7.2</u>
- 4. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28 o Fig. 29

5. Note los valores correctos de tensión entre L-N y L-PE AUTO 15/10 - 18:04 como se muestra en la pantalla siguiente

ΤN					
lsc=	- A ZL	- N =	Ω		
lfc=	- A ZL	- P E =	- Ω		
FREQ=50.00Hz VL-N=232V VL-PE=231V					
Ra <del>↓</del>	3Wire	16A	0.2s		
FUNC	MODO	MCB-C	Hora		

6.	Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla	AUTO	15/10 -	- 18:04	
	START en la punta remota o la función Autolnicio (ver el	ΤN			
	§ 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje	lsc=	A ZL-	N =	Ω
	el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del	lfc=	A ZL-	PE=	Ω
	instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento	FREQ=5 VL-N=23	50.00 2V VL	Hz • PE = 231	١V
		Midiendo			
		Ra÷	3Wire	16A	0.2s

FUNC MODO MCB-C Hora

a	AUTO	15/10	) – 18:04			
	ΤN					
C	lsc=13 lfc=12	365 A 13A Z	ZL-N= ZL-PE=	0.16Ω 0.18Ω		
	FREQ=50.00Hz VL-N=232V VL-PE=231V					
	ŌK					
	Ra÷	3Wire	16A	0.2s		
	FUNC	MODO	MCB-C	Hora		

8.	En caso de resultado negativo (ZL-PE > a la impedancia	AUTO	15/10	- 18:04	
	límite relativas al dispositivo de protección dentro del	ΤN			
	<b>tiempo especificado</b> – ver el § 12.10), el instrumento muestra el mensaje "NO OK" y la pantalla siguiente	lsc=89	9 A ZL	- N = 2.0	6Ω
		lfc=88	BAZL-	PE=2.0	08Ω
		FREQ=50.00Hz VL-N=232V VL-PE=231V		1 V	
			NO	OK	
		Ra∔	3Wire	16A	0.2s
		FUNC	MODO	MCB-C	Hora

9. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

 En caso de resultados positivos (Z<sub>L-PE</sub> ≤ a la impedancia límite relativas al dispositivo de protección dentro de tiempo especificado - ver el § 12.10), el instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente

#### 6.7.8. Verificación de la protección contra contactos indirectos (Sistemas IT)

<ol> <li>Pulse la tecla ME menú principal m confirme con El muestra una panta</li> </ol>	NU, mueva el cursor hacia LOO nediante las teclas de flecha ( ATER. Posteriormente el instr alla como la siguiente.	P en el <u>LOOP</u> ▲,▼) y IT umento <sup>Ipfc</sup> Ut	<u>    15/10                               </u>	<u>- 18:04</u> mA V	
Seleccione la ub opciones "IT", "25 referencia en la (ver el § 5.1.3).	icación "Europa" (ver el § 5.1 5 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la ten configuración general del instr	.2), las sión de umento	= 0.00Hz ⊧0V Ut	VL-N=0V	
		FUNC	MODO		

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - FUNC → la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser L-PE
  - > **MODO**  $\rightarrow$  límite Ut fijo configurado por el usuario (ver el § 5.1.3)
- 3. Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración preliminar de las puntas de prueba como se describe en § 6.7.2
- 4. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 30
- 5. Note los valores correctos de tensión entre L-N y L-PE LOOP 15/10 18:04
   interpretation de tensión entre L-N y L-PE LOOP 15/10 18:04
   interpretation de tensión entre L-N y L-PE LOOP 15/10 18:04
   interpretation de tensión entre L-N y L-PE LOOP 15/10 18:04

LOOP 15/10 – 18:04				
IT				
Ipfc	=		mA	
Ut	=		V	
FREQ. VL-PE=	= 50.00 ⊧232V	Hz VL-I	N=234V	
L-PE	Ut			
FUNC	MODO			

6. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla LOOP
 START en la punta remota o la función Autolnicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje
 "Midiendo..." se muestra en el visualizador. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento



 En caso de resultados positivos (tensión de contacto en el punto <50V o <25V), el instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente que contiene el valor medido de la corriente del primer defecto, expresado en mA (ver el §)

۱	LOOP	15/10 – 18:04					
	IT Ipfc	=	83	mA			
,	Ut	=	1	V			
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE=232V VL-N=234V						
	ОК						
	L-PE	Ut					
	FUNC	MODO					

 En caso de resultado negativo (tensión de contacto en el punto >50V o >25V) el instrumento muestra el mensaje "NO OK" y la pantalla siguiente

LOOP	15/1	15/10 – 18:04				
IT						
lpfc	=	>999	mA			
Ut	=	>50	V			
FREQ.	= 50.00	Hz				
VL-PE=	232V	VL-N	l=234V			
	NO OK					
L-PE	Ut					
FUNC	MODO					

Ω

V

30mA

lΔn

15/10 - 18:04

RA

Ut

2Hilos

### 6.7.9. Verificación de la protección contra contactos indirectos (Sistemas TT)

- Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el LOOP 1. menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y TT confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los FREQ. = 0.00Hz voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2. VL-PE=0V Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento Ra÷ FUNC MODO (ver el § 5.1.3).
- 2. Use las teclas ◀, ▶ para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - $\succ$  **FUNC**  $\rightarrow$  la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser Ra +
  - $\blacktriangleright$  **MODO**  $\rightarrow$  modo 2-Hilos fijo
  - $\blacktriangleright$  I $\Delta$ n  $\rightarrow$  La tecla virtual permite configurar el valor nominal de la corriente de disparo RCD, que puede ser: 6mA, 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA

Pulse la tecla **SAVE** para guardar el parámetro seleccionado y vuelva a la pantalla de medida

- Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, 3. debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración preliminar de las puntas de prueba como se describe en § 6.7.2
- 4. Inserte los conectores verde y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 31, Fig. 32 o Fig. 33

5.	Note los valores correctos de tensión entre L-PE como se		LOOP 15/10 – 18:04				
	muestra en la pantalla siguiente	TT R <sub>A</sub>	= -		Ω		
		Ut	= -		V		
		FREQ. = VL-PE=	= 50.00⊦ 232V	Ηz			
		Ra∔	2Hilos	30m/	A		
7.

8.

6. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla START en la punta remota o la función Autolnicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje "Midiendo..." se muestra en el visualizador. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento

a	LOOP	15	5/10 – 18	3:04	
I	TT				
è	RA	=		Ω	
)	Ut	=		V	
3					
•	FREQ. = VL-PE=2	50.0 32V	0Hz		

Midiendo					
Ra∔	2Hilos	30mA			
FUNC	MODO	l∆n			

En caso de resultados positivos (resistencia global de	LOOP	15/1	0 – 18:04	
tierra $R_A$ < (Utlim/I $\Delta n$ ), el instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente que contiene el	TT R <sub>A</sub>	=	<b>346</b> Ω	2
valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario	Ut	=	10.4 V	,
	FREQ. = VL-PE=	= 50.00 232V	Hz	
		0	ЭK	
	Ra÷	2Hilos	30mA	
	FUNC	MODO	l∆n	

	Ra÷	2Hilos	30mA	
	FUNC	MODO	l∆n	
En caso de resultado negativo (resistencia global de	LOOP	15/1	0 - 18:04	
tierra $R_A > (Utlim/I\Delta n)$ , el instrumento muestra el mensaje "NO OK" y la pantalla siguiente que contiene el	TT R <sub>A</sub>	=	1765 <u>C</u>	2
valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario	Ut	= :	>50 V	/
	FREQ. VL-PE=	= 50.00ł 232V	Ηz	
		NO	OK	
	Ra <del>↓</del>	2Hilos	30mA	

FUNC MODO

l∆n 9. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

### 6.7.10. Verificación de la protección contra contactos indirectos (Sistemas TN)

9. Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LOOP en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 Seleccione la ubicación "Europa" (ver el § 5.1.2), las opciones "TN", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el § 5.1.3).

ł	LOOP	15/10	) – 18:04	
y	TN			
S	$I_{c}^{\min}$	=	/	A
e		_	(	2
	ZL-PE	-	2	2
5			7	
2	VI -PF=	= 0.00H =0V	Z VI -N=(	v
S	• - •	01		
Э				
h	L-PE	Ut	16A	0.2s
,	FUNC	MODO	MCB-C	Hora

NOTA: para úbicaciones diferentes a "Europa" el tipo de referencia MCB y Fusible pueden ser cambiados

- 10. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro
  - FUNC → la tecla virtual permite configurar el modo de medida del instrumento, que puede ser L-PE (sistemas Monofásico/Trifásico) o L1-PE (sístema Bifásico)
  - ➤ MODO → la tecla virtual permite configurar el modo de operación del instrumento. Selecciones la opción Ut
  - ➤ Tipo de protección → la tecla virtual permite configurar el tipo de protección (Fusible de tipo gG, aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, D, K) y las respectivas corrientes nominales considerando los valores disponibles: MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**MCB curva C** → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**MCB curva D, K** → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A

**Fusible gG** → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A

**Fusible aM** → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A

➤ Hora → la tecla virtual permite configurar el tiempo de disparo de la protección entre las opciones: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s

pulse la tecla **SAVE** para guardar el parámetro seleccionado y vuelva a la pantalla de medida

- 11. Si fuera posible, desconecte todas las cargas aguas abajo del punto de medida, debido a que la impedancia de estas cargas podría distorsionar los resultados de las pruebas. Realice la calibración <u>preliminar de las puntas de prueba como se describe</u> <u>en § 6.7.2</u>
- 12. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable Schuko de tres pines en las entradas correspondientes B3, B4 y B1 del instrumento. Como alternativa, use los cables individuales y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte la toma Schuko, los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 25, Fig. 26, Fig. 27, Fig. 28 o Fig. 29

13. Note la presencia de los valores correctos de tensión entre L-N y L-PE correspondientes a las selecciones realizadas en la fase inicial como se muestra en la pantalla siguiente

	LOOP	15/1		
;	ΤN			►ø ►
l	$I_{nfc}^{\min}$	=	A	
	ZL-PE	=	Ω	2
	FREQ. VL-PE=	= 50.00H 232V	Hz VL-N=2	31V
	L-PE	Ut	16A	0.2s
	FUNC	MODO	MCB-C	Hora

- 14. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento, la tecla LOOP START en la punta remota o la función Autolnicio (ver el § 5.1.5). El instrumento iniciará la medida y el mensaje "Midiendo..." se muestra en el visualizador. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento de la instalación en pruebas. La siguiente pantalla aparece en el visualizador del instrumento
- 15. En caso de resultados positivos (mínima corriente de cortocircuito calculada MÁS ALTA que la corriente de disparo del dispositivo de protección dentro del tiempo especificado - ver el § 12.6), el instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente

ΤN			►Ø◀			
$I_{\it pfc}^{\rm min}$	=	A				
ZL-PE	=	Ω	2			
FREQ.	FREQ. = 50.00Hz					
VL-PE=	VL-PE=232V VL-N=231V					
	Midie	ndo				
L-PE	Ut	16A	0.2s			
FUNC	MODO	MCB-C	Hora			

15/10 - 18:04

LOOP	15/10	15/10 – 18:04 📃			
TN			►Ø◄		
$I^{\min}$	= 2	214	A		
fc fc			0		
ZL-PE	=	1.03	Ω		
FREQ.	= 50.00H	Ηz			
VL-PE=	232V	VL-N=	231V		
ŌK					
L-PE	Ut	16A	0.2s		
FUNC	MODO	MCB-C	Hora		

16.	En caso de resultado negativo (mínima corriente de	LOOP	15/1	0 – 18:04	
	cortocircuito calculada MÁS BAJA que la corriente de disparo del dispositivo de protección dentro del tiempo especificado – ver el § 12.6), el instrumento muestra el mensaje " <b>NO OK</b> " y la pantalla siguiente	TN $I_{pfc}^{\min}$ ZL-PE	=	1695 A 0.13 Ω	
		FREQ. VL-PE=	= 50.00ł 232V	Hz VL-N=2	31V
			NO	OK	
		L-PE	Ut	16A	0.2s
		FUNC	MODO	MCB-C	Hora

17. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida



2.

4.

#### 6.7.11. Situaciones anómalas

1.	Si el instrumento detecta una frecuencia superior al límite	LOOP	15/10 – 18:04	
	máximo (63Hz), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente	TN Ipfc	= A	
		ZL-PE	= Ω	

FREQ. = >63HzVL-PE=0V VL-N=0V

Frecuecia fueri rango L-PE STD FUNC MODO

Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión inferior	LOOP	15/10	0 – 18:0	)4
al límite mínimo (100V), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Verifique que el sistema	TN Ipfc	=		А
en pruebas esté alimentado	ZL-PE	=		Ω
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE <100V VL-N <100V			
		Tensiór	า <100	V
	L-PE	STD		
	FUNC	MODO		

una pantalla como la siguiente. Verifique que el s en pruebas esté alimentado

3. Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión superior LOOP al límite máximo (265V), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba

TN Ipfc	=		A				
ZL-PE	=		Ω				
FREQ. = 50.00Hz VL-PE >265V VL-N >265V							
	Tensiór	า >26	5V				
L-PE	STD						
FUNC	MODO						

15/10 - 18:04

Si el instrumento detecta una L-L tensión superior al	LOOP	15/1	0 – 18:0	4
iímite máximo (460V), no realiza la prueba y muestra una T pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los		=		А
cables de prueba	ZL-L	=		Ω
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE=>265V VL-L			=>460V
		Tensić	n >460	V
	L-L	STD		
	FUNC	MODO		

6.

7.

8.

Si el instrumento detecta una tensión peligrosa en el 5. conductor PE muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas. Verifique el conductor PE y la eficiencia de la tierra

	LOOP	15/10	) – 18:0	04	
l	ΤN				
1	lpfc	=		А	
				0	
	ZL-PE	=		Ω	
	FREQ.	= 50.00	Hz		
	VL-PE=	= 231V	VL-N	V= 234	V
		Tensió	n en P	Ε	
	L-PE	STD			
	FUNC	MODO			

Si el instrumento detecta ausencia de señal en el	LOOP	15/10 –	- 18:04 🔳
terminal B4 (conductor de neutro), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas	TN Ipfc	=	- A
	ZL-PE	=	- Ω
	FREQ. = VL-PE=	= 50.00Hz 231V V	/L-N= 115V
		Falta I	N
	L-PE	STD	
	FUNC	MODO	

Si el instrumento detecta ausencia de señal en el	LOOP	15/1	0 – 18:04	1
terminal B3 (conductor PE), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas	TN Ipfc	=	,	A
	ZL-PE	=		Ω
	FREQ. = VL-PE=	= 50.00H 115V	= 50.00Hz 115V      VL-N= 231V	
		Falta	a PE	
	L-PE	STD		
	FUNC	MODO		

Si el instrumento detecta ausencia de señal en e	LOOP 15/10 – 18:04
terminal B1 (conductor de fase), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas	A TN Ipfc = A
	ZL-PE = Ω
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE= 0V VL-N= 0V
	Falta L
	L-PE STD
	FUNC MODO

9. Si el instrumento detecta que las puntas de fase L y de LO neutro N están invertidas, no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. De vuelta la toma o verifique la conexión de los cables de prueba 21.

•	LOOP	15/10	) – 18:	04	
•	TN				
1	lpfc	=		Α	
	ZL-PE	=		Ω	
	FREQ. VL-PE=	= 50.00l : 1V	Hz VL-I	N= 231	V
		Inver	tir L-N		
	L-PE	STD			
	FUNC	MODO			

10. Si el instrumento detecta que la fase y PE las puntas de LOOP prueba están invertidas, no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba

11.	Si el	instru	imento	detecta	a una	tensión	de	conta	cto
	peligro	sa Ut	(sobre	el límite	config	urado 25	V o 5	50V) en	i la [
	prueba preliminar inicial, muestra la pantalla siguiente y								
	bloque	a la	ejecuc	ión de	las	pruebas.	Ve	rifique	el
	condu	ctor PE	E y la ef	iciencia	de la t	tierra			

TN Ipfc	=		A				
ZL-PE	=		Ω				
FREQ. = 50.00Hz VL-PE= 231V VL-N= 1V							
	Inverti	r L-P	Έ				
L-PE	STD						
FUNC	MODO						

15/10 - 18:04

)	LOOP	15/1	15/10 – 18:04			
ł	TT					
1	RA	=		Ω		
I	Ut	=		V		
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE= 231V					
	Tensión Contacto> Lim					
	Ra	2Hilos	30mA			
	FUNC	MODO	l∆n			

Si el ruido eléctrico entre los conductores N y PE es tan alto que compromete la incertidumbre del resultado de la medida, se muestra el símbolo . Se recomienda desconectar todos los servicios conectados a la línea y ut volver a intentar la medición



3.

### 6.8. LOZ: IMPEDANCIA DE LÍNEA/BUCLE A ALTA RESOLUCIÓN

La medida de impedancia de línea/bucle a alta resolución (0.1mΩ) se realiza utilizando el accesorio opcional IMP57 conectado a la unidad "Master" a través del cable óptico/RS-232 C2001 suministrado con el mismo accesorio. El IMP57 debe alimentarse directamente por la instalación en pruebas. Para información detallada, haga referencia al manual de instrucciones del accesorio IMP57.

Abajo se detalla el procedimiento para la medida de la impedancia STD L-L en Sistemas TN. Los mismos procedimientos pueden ser aplicados a cualquier otro caso considerando lo reportado en el § 6.7.

- 1. Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia LoZ en el LoZ menú principal mediante las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \nabla)$  y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los | FREQ. = - - Hz voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2 El mensaje "IMP57 no detectado" indica que el accesorio IMP57 no está conectado al instrumento o no está alimentado por la instalación
- 2. Conecte el IMP57 al instrumento mediante el cable C2001 y a la instalación mediante los terminales de entrada C1, C2 y P1, P2 (ver el manual de instrucciones del IMP57). La siguiente pantalla aparece en el visualizador
- 15/10 18:04 ΤN lpsc А = - - -ZL-L mΩ =  $R = - - m\Omega$  $X = - - m\Omega$ VL-L= - - -V IMP57 no detectado L-L STD FUNC MODO

1			
)	LoZ	15/10 – 18:	04
ć	ΤN		
	lpsc	=	А
	ŻL-L	=	mΩ
	R = FREQ. = VL-L= 38	mΩ X = = 50.0Hz 34V	mΩ
	L-L	STD	
	FUNC	MODO	

Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento para iniciar la prueba. La siguiente pantalla se muestra en e visualizador (en caso de medida L-L en modo STD). La presunta corriente de cortocircuito estándar (STD) se muestra en el visualizador. Los valores de impedancia de bucle L-L, en adición a sus componentes resistivos reactivos. se muestran en la parte central de visualizador, expresado en  $m\Omega$ 

а	LoZ	15/10	- 18:0	)4		
į	TN					
	lpsc	= '	15.3	kA		
е	ZL-L	= ^	15.0	mΩ		
е	R = 13.	2 m $\Omega$	X =	$7.5~m\Omega$		
У	FREQ.	= 50.0	Ηz			
λ	VL-L= 384V					
	L-L	STD				
	FUNC	MODO	)			

4. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida



### 6.9. 1,2,3: SECUENCIA DE FASE Y CONCORDANCIA DE FASE

Esta función se permite de verificar la secuencia y concordancia de fase con método de 1hilo por contacto directo de conductores vivos (**no sobre cables con funda aislante**).







Fig. 36: Verificación de la secuencia de fase con punta remota

Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia 123 en el 123 15/10 - 18:04
 menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y TN confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente ---



 Inserte el conector negro en la correspondiente entrada B1 del instrumento. Como alternativa, use el cable y los cocodrilos en los extremos de los cables. También es posible usar la punta remota insertando su conector multipolar en la entrada B1. Conecte los cocodrilos o la punta remota a la toma eléctrica según Fig. 35 o Fig. 36

# $\underline{\wedge}$

- ATENCIÓN
- En el test es **necesario** sostener el instrumento antes de realizar la prueba para tener correctas referencias de tierra y frecuencia de tensión
- Desenergice cualquier fuente de tensión adyacente a la línea bajo prueba antes de realizar la prueba.



- Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START en la punta remota. El instrumento comenzará la prueba.
   El mensaje "Toque L1" se muestra en el visualizador indicando la espera del instrumento para conectar la fase L1 del sistema en pruebas.
   Toque el conductor vivo de la fase L1
- 4. El instrumento emite un sonido prolongado hasta la <u>123</u> presencia de tensión. Al final de la detección de la fase TN L1, el instrumento espera para la fase L2 y muestra el texto "**Desconecte L1**" como se muestra en la pantalla siguiente
- 1 2 3
   15/10 18:04

   TN

   -- 

   Desconecte L1

   1T

   MODO
- Bajo estas condiciones, conecte los cocodrilos, las 123 puntas o la punta remota a la fase L2 de acuerdo con TN Fig. 35 o Fig. 36.

El mensaje "**Toque L2**" se muestra en el visualizador indicando la espera del instrumento para conectar la fase L2 del sistema en pruebas.

Toque el conductor vivo de la fase L2

 El instrumento emite un sonido prolongado hasta la presencia de tensión. Al final de la prueba, si la secuencia de fase detectada es correcta, el instrumento muestra una pantalla como la siguiente (resultado "123") y el mensaje "OK".

123	15/10 - 18:04
TN	
	Toque L2
	•
1T	
MODO	

40.04

4 = 14 0

a	123	15/10 – 18:04
a	TN	
C		
)		123
		OK
	1T	
	MODO	

- 7. 15/10 - 18:04 Al final de la prueba, si la secuencia de fase detectada es 123 correcta, el instrumento muestra una pantalla como la TN siguiente (resultado "213") y el mensaje "NO OK". 213 NO OK 1T MODO 8. Al final de la prueba, si las dos tensiones detectadas 123 15/10 - 18:04 están en fase (concordancia de fase entre dos TN sistemas trifásicos distintos), el instrumento muestra una pantalla como la siguiente (resultado "11-") y el 11mensaje "**OK**" OK 1T MODO
- 9. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

#### 6.9.1. Situaciones anómalas

 Si el instrumento detecta una frecuencia fuera de rango, <u>123</u> <u>15/10 – 18:04</u> muestra una pantalla como la siguiente



Si el instrumento detecta una tensión L-PE superior a <u>123</u> <u>15/10 – 18:04</u>
 265V, muestra una pantalla como la siguiente TN

 Si entre el inicio de la prueba y la detección de la primera 12 tensión o entre la detección de la primera y la segunda tensión, hay una demora superior a 10s, el instrumento muestra una pantalla como la siguiente. Es necesario repetir la prueba

	-		
	Tensiói	n > 265V	
1T MODO			
123 TN	15/10	- 18:04	
	-		

Tiempo sobrepasado

1T MODO

#### 6.10. LEAK: MEDIDA DE LA CORRIENTE DE FUGA

Esta función permite la medida de la corriente de fuga. Esta función permite la medida de la corriente de fuga mediante el uso de una pinza externa (accesorio opcional HT96U) o bien la medida de corriente CA TRMS con otros transductores conectados en la entrada **In1**.



Fig. 37: Medida indirecta de la corriente de fuga en instalaciones trifásicas



Fig. 38: Medida directa de la corriente de fuga en instalaciones trifásicas

- Pulse la tecla MENÚ, desplace el cursor a la posición LEAK LEAK en el menú principal mediante las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla similar a la siguiente. Se muestran en el orden:
  - MAX → valor máximo de la corriente medida durante la medida
  - Corriente medida en tiempo real
  - Fecha/hora del valor máximo de corriente obtenido durante la medida



- 2. Utilice las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - FE → Esta tecla permite configurar el fondo de escala del transductor de pinza conectado en la entrada In1. Los siguientes valores son seleccionables: 1A, 5A, 10A, 30A, 40A, 100A, 200A, 300A, 400A, 1000A, 2000A, 3000A
  - ➤ Lim → Esta tecla permite la selección del umbral límite para considerar positiva la medida del valor máximo de la corriente en función del FE de la pinza utilizada que define también la resolución
- 3. Conecte la pinza externa en la entrada In1 del instrumento
- 4. Para medidas indirectas de la corriente de fuga conecte la pinza externa de acuerdo con la Fig. 37. Para medidas directas de la corriente de fuga conecte la pinza de acuerdo con la Fig. 38 y desconecte las eventuales conexiones adicionales de tierra que podrían influenciar los resultados de la prueba



ATENCIÓN

Eventuales conexiones adicionales de tierra pueden influenciar el valor medido. En caso de dificultad para retirarlas, se aconseja efectuar la medida de forma indirecta

5. Pulse la tecla GO/STOP para activar la medida. El LEAK instrumento muestra el mensaje "Midiendo..." en el visualizador y muestra de forma continua los valores de la corriente en tiempo real y el valor máximo que se actualiza de forma continua. Pulse nuevamente la tecla GO/STOP para finalizar la medida. El mensaje "OK" se muestra en caso de resultado positivo (valor máximo de la corriente inferior al umbral límite configurado) además de la indicación de la fecha/hora en la que se ha detectado el valor máximo



6. El mensaje "**NO OK**" se muestra en caso de resultado **negativo** (valor máximo de la corriente superior al umbral límite configurado) además de la indicación de la fecha/hora en la cual se ha detectado el valor máximo

0	LEAK	15/1	10 – 18	3:04	
al a	MA	ΑX =		52	mA
			1	mA	
	15	/10/21	18:	:04:35	
		Ν	IO Ok	(	
	1A	30m/	١		
	FS	Lim			

7. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o bien la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver al menú principal



### 6.11. AUX: MEDIDA PARÁMETROS AMBIENTALES MEDIANTE SONDAS EXTERNAS

Esta función permite, mediante el uso de sondas externas, la medida de los siguientes parámetros ambientales:

- °C temperatura del aire en °C (mediante sonda opcional HT52/05)
- **°F** temperatura del aire en °F (mediante sonda opcional **HT52/05**)
- **RH%** humedad relativa del aire (mediante sonda opcional **HT52/05**)
- Lux(20) iluminación de fuentes de luz blanca y fuentes de color con alcance 20Lux (mediante sonda luxométrica HT53L/05)
- Lux(2k) iluminación de fuentes de luz blanca y fuentes de color con alcance 2kLux (mediante sonda luxométrica HT53L/05)
- Lux(20k) iluminación de fuentes de luz blanca y fuentes de color con alcance 20kLux (mediante sonda luxométrica HT53L/05)
- **mV** tensione in ingresso DC fino a 1V (senza applicare alcuna costante di trasduzione)



Fig. 39: Medida parámetros ambientales con sondas externas

 Pulse la tecla MENÚ, desplace el cursor sobre AUX en el menú principal mediante las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla similar a la siguiente
 0.00 Lux

Lx2k Colore 3000K MODE Tipo Temp

- 2. Utilice las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - MODO → Esta tecla permite configurar el tipo de prueba. Están disponibles las siguientes opciones: °C, °F, %RH, Lx20, Lx2k, Lx20k, mV
  - ➤ Tipo → Esta tecla permite seleccionar, en los modos Lx20, Lx2k y Lx20k, el tipo de fuente luminosa. Están disponibles las opciones: Blanco (fuente de luz blanca) o Color (fuente de luz de color)
  - ➤ Temp → solo en los modos Lx20, Lx2k y Lx20k y con fuente de color, esta tecla permite configurar la temperatura de color de la fuente (expresada en Kelvin) en el rango: 2500K ÷ 6500K



- 3. Inserte en la entrada auxiliar **In1** el transductor necesario para la medida deseada como se muestra en la Fig. 39
- El valor medido aparece en el visualizador en tiempo real AUX 15/10 18:04
   Como se muestra en la pantalla siguiente

	1380	Lux	
Lx2k	Colore	3000K	
MODE	Tipo	Temp	

5. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o bien la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver al menú principal

### 6.12. ∆V%: CAÍDA DE TENSIÓN SOBRE LAS LÍNEAS

Esta función permite evaluar el valor porcentual de la caída de tensión entre dos puntos de una línea en la que se haya instalado un dispositivo de protección y comparar este valor con posibles valores límites especificados por normativa. Los siguientes modos están disponibles

- L-N medida de impedancia Fase Neutro. La prueba puede realizarse también a alta resolución (0.1mΩ) con accesorio opcional IMP57
- L-L medida de impedancia Fase Fase (L1-L2 para sístema Bifásico). La prueba puede realizarse también a alta resolución (0.1mΩ) con accesorio opcional IMP57

## ATENCIÓN

La medida de la impedancia de línea o impedancia de bucle de fallo conlleva la circulación de una corriente máxima según las especificaciones técnicas del instrumento (ver el § 12.11). Esto podría causar el disparo de posibles protecciones magnetotérmicas o diferenciales en corrientes de disparo más bajas



Fig. 40: Conexión del instrumento para la medida de la caída de tensión modo L-N



Black, Nero, Negro, Schwarz, Noir, Preto

Fig. 41: Conexión del instrumento para la medida de la caída de tensión modo L-L

 Pulse la tecla MENU, mueva el cursor hacia ΔV% en el menú principal mediante las teclas de flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla como la siguiente.

el	$\Delta$ V %	15/10	– 18:04	
y o	ΔV%	= -	%	þ
	ZL-N	= -	Ω	2
	FREQ. VL-PE=	= 0.00 H 0 V	lz VL-N=	0 V
	L-N	16A	4%	0.00Ω
	MODO	Inom	Lim.	Z>

- 2. Use las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar, y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - MODO → esta tecla virtual permite configurar el modo de prueba. Las siguientes opciones están disponibles: L-N, L-L, L1-L2, CAL
  - ➢ Inom → esta tecla virtual permite configurar la corriente nominal del dispositivo de protección en el rango 1A a 999A en pasos de 1A
  - ► Lim → esta tecla virtual permite configurar el valor límite máximo permitido de la caída de tensión ( $\Delta V$ %) para la instalación en pruebas
  - Z> ϕ< → esta posición permite realizar la primera medida de impedancia Z1(Offset). En este caso el instrumento medirá la impedancia aguas arriba del punto inicial de la instalación en pruebas como referencia inicial
- 3. Seleccione el modo CAL mediante las teclas de flecha ▲,▼ y realice la calibración de los cables o de la toma Schuko usando el accesorio ZEROLOOP antes de realizar la prueba (ver el § 6.7.2)
- 4. Conecte el instrumento en el punto inicial de la instalación en pruebas (habitualmente aguas debajo de las protecciones) según la Fig. 40 o Fig. 41 para realizar la primera medida de impedancia Z1 (Offset). En este caso el instrumento medirá la impedancia aguas arriba del punto inicial de la instalación en pruebas tomándolo como punto inicial. La siguiente pantalla (referida a la medida L-L) aparece en el visualizador

5.	Use las teclas ◀, ► y mueva el cursor a la posición	$\Delta$ V %	15/10	) – 18:04	
	" $Z>\phi<$ ". Pulse la tecla <b>GO/STOP</b> en el instrumento para iniciar la prueba. La siguiente pantalla se muestra en el	ΔV%	= -	9	<b>▶Ø</b> ◀
	visualizador	ZL-L	= -	<u>(</u>	Ω
		FREQ. = VL-PE= 2	50.00 223V	Hz VL-L=	387V
		L-L	16A	4%	0.00Ω

MODO

Inom

Lim.

 Use las teclas ◀, ▶ y mueva el cursor a la posición "Z>∳<". Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento para iniciar la prueba. El resultado de la medida Z1(offset) se muestra en el visualizador en la posición "Z>∳<". Si el valor Z1(offset) <10Ω el resultado "OK" se muestra en el visualizador y se guarda automáticamente en memoria

1	$\Delta$ V %	15/10 -	- 18:04	
	ΔV%	. = -	%	, <b>►Ø</b> ◀
	ZL-L	. = -	Ω	2
	FREQ. VL-PE=	= 50.00 = 223V	Hz VL-L= (	387V
		0	K	
	L-L	16A	4%	1.48Ω
	MODO	Inom	Lim.	Z>

- Conecte el instrumento en el punto final de la instalación en pruebas según Fig. 40 o Fig. 41 para medir la impedancia Z2 al final de la línea. Note que se muestra el valor previo medido Z1 (Offset)
- 8. Use las teclas ◄, ▶ y mueva el cursor a cualquier posición excepto a "Z>∳<". Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento para medir la impedancia Z2 y completar la medida de la caída de tensión ∆V%. Durante todo el procedimiento, no desconecte las puntas de prueba del instrumento del sistema en pruebas. En caso de resultados positivos (porcentaje máximo de la caída de tensión calculada según § 12.11< valor límite configurado), el instrumento muestra el resultado "OK" y la pantalla siguiente, que contiene el valor de la</li>
- 9. En caso de resultado negativo (porcentaje máximo de la caída de tensión calculada según § 12.11 > valor límite configurado), el instrumento muestra el resultado "NO OK" y la pantalla siguiente, que contiene el valor de la Z2 final de la impedancia de línea y el valor Z1 (Offset)

Z2 final de la impedancia de línea y el valor Z1 (Offset)

- 15/10 18:04 ►Ø◄  $\Delta V\%$ % = 19.5 ZL-L = 5.97 Ω FREQ. = 50.00 Hz VL-PE= 223V VL-L= 387V NO OK L-L 16A 4% 1.480 MODO Inom Lim.
- 10. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver a la pantalla principal de la medida

r	$\Delta$ V %	15/10 -	- 18:04	
า r	ΔV%	= 0.	.4 %	<b>►Ø</b> ◄
	ZL-L	= 1.	.57 <u>(</u>	2
e e	FREQ. = VL-PE=	= 50.00 223V	Hz VL-L=	387V
		O	<	
J	L-L	16A	4%	1.48Ω
3	MODO	Inom	Lim	7 \ 4 <

3.

### 6.12.1. Situaciones anómalas

1. Si el instrumento detecta una frecuencia superior al límite máximo (63Hz), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente.

$\Delta$ V %	15/10	0 – 18:04	1 📕
ΔV%	= -		<b>▶ø</b> ∢ %
ZL-N	= -		Ω
FREQ. VL-PE=	>63 Hz : 232V	VL-N=	= 232V
Frec	uencia	fuera ra	ango
L-N	16A	4%	0.12Ω
MODO	Inom	Lim.	Z> φ<

Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión inferior 2. al límite mínimo (100V), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Verifique que el sistema en pruebas esté alimentado.

$\Delta$ V %	15/10	) — 18:04	4	
ΔV%	= -	0	<b>⊳ø∢</b> ∕₀	
ZL-N	= -	(	2	
FREQ.= 50.00 Hz VL-PE <100V VL-N<100V				
Tensión <100V				
L-N	16A	4%	0.12Ω	
MODO	Inom	Lim.	Z>	

Si el instrumento detecta una L-L tensión superior al	$\Delta$ V %	15/1	0 – 18:04	
límite máximo (460V), no realiza la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba.	ΔV%	= ·	%	, ⊳
	ZL-N	= ·	Ω	2
	FREQ.= VL-PE=	50.00 242V	Hz VL-L >4	460V
	T	ensió	n >460V	
	L-L	16A	4%	0.12Ω
	MODO	Inom	Lim.	Z>

or	ΔV% 15/10 – 18:04							
ra le	ΔV%	, = -	%	<b>►ø</b> ∢ ∕o				
	ZL-N	= -	Ω	2				
	FREQ.= 50.00 Hz VL-PE >265V VL-N >265V							
	Tensión >265V							
	L-N	16A	4%	0.12Ω				
	MODO	Inom	Lim.	Z>				

4. Si el instrumento detecta una L-N o L-PE tensión superio al límite máximo (265V), no realiza la prueba y muestr una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión d los cables de prueba.

ES - 91

- Si el instrumento detecta una tensión peligrosa en el 5. conductor PE muestra la pantalla siguiente y bloguea la ejecución de las pruebas. Verifique el conductor PE y la eficiencia de la tierra

e	$\Delta$ V %	o 15/10 – 18:04 📕					
a a	ΔV%	= -	0	<b>▶ø</b> ∢ %			
	ZL-N	= -	<u>(</u>	2			
	FREQ.= VL-PE=	50.00H 232V	Hz VL-N=	232V			
	Tensión en PE						
	L-N	16A	4%	0.12Ω			
	MODO	Inom	Lim.	Z>			

Si el instrumento detecta ausencia de señal en el	$\Delta$ V %	15/10	) – 18:04	
terminal B1 (conductor de fase), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas	ΔV%	= -	%	, D
	ZL-N	= -	Ω	2
	FREQ.= 50.00Hz VL-PE= 0V VL-N= 0V		0∨	
		Falta L		
	L-N	16A	4%	0.12Ω
	MODO	Inom	Lim.	Z> φ<

Si el instrumento detecta ausencia de señal en el	$\Delta$ V %	15/10	- 18:04	
terminal B4 (conductor de neutro), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas	ΔV%	= -	%	, ⊳
	ZL-N	= -	Ω	2
	FREQ.= 50.00Hz VL-PE= 232V VL-N= 1		115V	
		Falta N		
	L-N	16A	4%	0.12Ω
	MODO	Inom	Lim.	Z> φ<

Si el instrumento detecta ausencia de señal en el	$\Delta$ V %	15/10	- 18:04	
terminal B3 (conductor PE), muestra la pantalla siguiente y bloquea la ejecución de las pruebas	ΔV%	= -	%	<b>▶∅</b> ∢
	ZL-N	= -	Ω	
	FREQ.= 50.00Hz VL-PE= 115V VL-N= 232V			232V
	Falta PE			
	L-N	16A	4%	0.12Ω
	MODO	Inom	Lim	7> d<

6.

7.

8.

9. Si el instrumento detecta que la fase L y neutro N en ΔV% puntas de prueba están invertidas, no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. De vuelta la toma o verifique la conexión de los cables de prueba

۱	$\Delta$ V %	- 18:04					
1				¥ ▲			
ł	$\Delta V\%$	= -		%			
	<u> </u>			-			
	ZL-N	= -		Ω			
			J-7				
		1\/	12 \/I_N	- 232\/			
	VL-PE= IV VL-N= 232V						
	Invertir L-N						
	L-N	16A	4%	0.12Ω			
	MODO	Inom	Lim.	Z> φ<			

 Si el instrumento detecta que la fase y PE en puntas de ΔV% prueba están invertidas, no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba



 Si el instrumento detecta a VL-PE, VL-N o VN-PE >5V durante la calibración de las puntas de prueba no realiza la prueba y se muestra una pantalla como la siguiente. Verifique la conexión de los cables de prueba

$\Delta$ V %	15/10 – 18:04				
RL	=		Ω		
RN	= -		Ω		
RPE	=		Ω		
FREQ.= 50.00Hz VL-PE= 232V VL-N= 231V					
V. entrada > 5V					
CAL					
MODO					



#### 6.13. PQA: MEDIDA DE PARÁMETROS ELÉCTRICOS EN SISTEMAS MONOFÁSICOS

Esta función permite realizar la medida en <u>tiempo real</u> de la tensión de red y de la corriente de fase (con transductor de pinza opcional), de los relativos armónicos y la valoración de los parámetros de potencia y factor de potencia sobre sistemas Monofásicos.



Fig. 42: Conexión para medida sobre instalación Monofásica

 Pulse la tecla MENÚ, desplace el cursor sobre PQA en el menú principal mediante las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla similar a la siguiente

	PQA	15/10	-	18:04			
,							
	VL-N	=	0	.0	V		
		=	0	.0	А		
	Р	=	0		k١	W	
	Q	=	0		k'	Var	
	S	=	0		k'	VA	
	Pf	=	1.	.00			
	Cosφ	=	1.	.00			
	Par	100A					
	MODE	FE					

- 2. Utilice las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro a modificar y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor del parámetro:
  - MODO → Esta tecla permite configurar el tipo de visualización de los parámetros medidos por el instrumento. Están disponibles las siguientes opciones: Par (parámetros de red Tensión, Corriente, Potencias activa, reactiva, aparente, Factor de potencia, Cosφ), ArmV (Armónicos de tensión hasta el 25° orden + THDV%), ArmI (Armónicos de corriente hasta el 25° orden + THDI%)
  - FE → Esta tecla permite seleccionar el fondo de escala (FE) de los transductores de pinza utilizables con el instrumento. Están disponibles los siguientes valores: 1A, 5A, 10A, 30A, 40A, 100A, 200A, 300A, 400A, 1000A, 2000A, 3000A
- 3. Inserte los conectores azul y negro de los cables en los correspondientes terminales de entrada del instrumento B4, B1. Inserte en los extremos libres de los cables los correspondientes cocodrilos o puntas. Conecte los cocodrilos o las puntas a las fases P y N de acuerdo con la Fig. 42 para la medida de la tensión en sistemas Monofásicos. Conecte la pinza externa en la entrada In1 del instrumento y al conductor de fase para sistemas Monofásicos. La flecha presente en la pinza debe seguir la dirección de la corriente, normalmente del generador hacia la carga como se muestra en la Fig. 42

La pantalla siguiente muestra los valores de las magnitudes eléctricas en tiempo real. Los símbolos "i" y "c" indican respectivamente la naturaleza inductiva o capacitiva de la carga

	PQA	15/10	– 18:04		
,					
	VL-N	=	230.5	V	
, ,	I	=	27.3	А	
	Р	=	5.91	kW	
	Q	=	2.15	kVar	
	S	=	6.29	kVA	
	Pf	=	0.94i		
	Cosφ	=	0.94i		
	Par	100A	<b>\</b>		
	MODE	FE			

- 5. Pulse la tecla **SAVE** para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o bien la tecla **ESC/MENU** para salir de la pantalla sin guardar y volver al menú principal
- 6. Use las teclas flecha (▲,▼) en la función MODE para PQA seleccionar la opción "ArmV" (armónicos de tensión) o "ArmI" (armónicos de corriente). Posteriormente el instrumento muestra una pantalla similar a la siguiente en el que la amplitud de los armónicos considerados siempre se indica en valor porcentual respecto a la fundamental \_\_\_\_\_\_

El gráfico de histograma de las amplitudes porcentuales de la fundamental y de los armónicos de tensión VL-N o corriente del **valor CC hasta el 25° orden** (el valor de la fundamental H01 se considera siempre igual al 100% y no se muestra) además del valor de la THD% (ver el § ) se muestran en pantalla. Los siguientes valores están disponibles:

- ➤ Pag → permite cambiare la página de visualización de los armónicos
- ➤ Hxx → permite desplazar el cursor para aumentar/disminuir el orden del armónico en la pagina
- 7. Pulse la tecla SAVE para guardar el resultado de la prueba en la memoria del instrumento (ver el § 7.1) o bien la tecla ESC/MENU para salir de la pantalla sin guardar y volver al menú principal



### 6.14. EVSE: SEGURIDAD ESTACIONES DE RECARGA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS

Esta función permite realizar la verificación completa de seguridad eléctrica en estaciones de recarga de vehículos eléctricos (sistemas EVSE – Electrical Vehicle Supply Equipment) conectándolo al adaptador opcional EV-TEST100 mediante conectores Tipo 1 (Países USA/MEX/JAP) o Tipo 2 (Países EU) es capaz de simular la presencia de un vehículo eléctrico, medir las señales de tensión en salida y simular condiciones de fallo de acuerdo con las normativas de referencia IEC/EN61851-1 y IEC/EN60364-7-722.

### ATENCIÓN

- La prueba EVSE NO está disponible para sistemas IT
- Las figuras mostradas en la Ayuda en línea se refieren al caso de conexión del adaptador a un sistema L-N-PE monofásico
- Pulse la tecla MENÚ, desplace el cursor sobre la posición EVSE en el menú principal mediante las teclas flecha (▲,▼) y confirme con ENTER. Posteriormente el instrumento muestra una pantalla similar a la siguiente en caso de selección de sistema eléctrico Monofásico L-N-PE (ver § 5.1.3). Para sistemas Bifásicos L-L-PE los voltajes indicados cambian en VL1-PE y VL1-L2. Seleccione el país de referencia, las opciones "TN" o "TT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en la configuración general del instrumento (ver el 5.1.3)

а	EVSE	15/1			
s sl	FREQ	=	0.0	о н	z
Э	VL-N	=	0	V	
o s	VL-PE	=	0	V	
n	VN-PE	=	0	V	
s					
a	1Ph	13A		OFF	
)	Sis	Ima	х	Vent	

- Utilice las teclas ◀, ► para seleccionar el parámetro de control y las teclas ▲, ▼ para modificar el valor:
  - Sis → Esta tecla permite configurar el tipo de sistema EVSE entre las opciones: 1ph (Monofásico) y 3Ph (Trifásico)
  - ➤ Imax → Esta tecla permite configurar la máxima corriente nominal de salida del sistema EVSE como se define en la normativa de referencia entre las opciones: 13A, 20A, 32A y 63A
  - ➤ Vent → Esta tecla permite configurar el tipo de ambiente en el que reside el sistema EVSE entre las opciones: OFF (no ventilado), ON (ventilado)
  - Set → Esta tecla le permite habilitar/deshabilitar manualmente una o más pruebas de la secuencia de test prevista por la medición en los sistemas EVSE entre las opciones: OFF (prueba no realizada) y TEST (prueba realizada)
- Conecte los terminales L1, PE y N del adaptador opcional EV-TEST100 respectivamente en las entradas B1, B3 y B4 del instrumento y conecte el adaptador en la entrada In1 del instrumento mediante el cable C100EV suministrado en dotación con el adaptador dependiendo de los conectores Tipo 1 o Tipo 2 (para los detalles haga referencia al manual de instrucciones del adaptador)
- Verifique los valores nulos de las tensiones entre los terminales L-N, L-PE y N-PE (sistemas Monofásicos/Trifásicos L-N-PE) o L1-L2, L1-PE, L2-PE (sistema Bifásico L-L-PE) que indican la correcta situación del sistema EVSE

#### Test 1 → Medida de continuidad de protección del sistema EVSE

- Pulse la tecla GO/STOP para indicar la secuencia de pruebas. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador.Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada E y entrada B1 al colector principal de tierra de la instalación). <u>Actúe</u> <u>sobre los tres selectores del adaptador</u> <u>configurando las siguientes posiciones</u>:
  - > PP State → NC
  - > CP State  $\rightarrow$  A
  - Fault → OK
- Pulse la tecla GO/STOP. La pantalla siguiente se RPE muestra en el visualizador. El instrumento realiza la prueba RPE <u>solo en modo STD.</u> Configure el valor del umbral límite y realice la calibración de los cables de medida como se muestra en el § 6.3



7. Seleccione el modo  $>\phi<$  para realizar la compensación de la resistencia de los terminales de medida como se indica en el § 6.3.2

### ATENCIÓN

STD

MODO

2.00Ω

Lim

> \$

- Asegúrese que en los extremos del conductor en examen no haya tensión antes de conectar los terminales de medida
- Asegúrese siempre, antes de cualquier medida, que el valor de resistencia de compensación se refiera a los cables utilizados. En caso de dudas repita el procedimiento de calibración indicada en el § 6.3.2
- 8. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento. El instrumento realiza la medida



### **ATENCIÓN**

El mensaje "**Midiendo...**" aparece en el visualizador indicando que el instrumento está realizando la medida. Durante todo este tiempo no desconecte los terminales de medida del instrumento de la instalación en examen

9. Al final de la medida el instrumento muestra en el RPE visualizador el mensaje "**OK**" en caso de resultado positivo (valor inferior al umbral límite configurado)

RPE	15/10 – 18:0	4	
R	=	0.22	Ω
ltes	t =	212 1	mA
	ОK		
STD	2.00Ω		0.21 Ω
MODO	Lim		>

11. Al final de la medida en el caso en el que el valor de la RPE 15/10 resistencia medida resulte superior al límite configurado, El mensaje "**NO OK**" se muestra en el visualizador



12.	Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de	la	RPE	15/10 - 18:04	
	prueba y para finalizar la <u>secuencia de pruebas.</u>	ΕI			
	instrumento muestra durante algunos segundos	el			
	mensaje reportado en la siguiente pantalla.				
	Repita la secuencia si fuera necesario.				
			Fin	de secuen	cia
			STD	2.00Ω	0.21 Ω
			MODO	Lim	> d<

### Test 2 $\rightarrow$ Medida resistencia de aislamiento del sistema EVSE

- 13. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en MΩ el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). <u>Actúe sobre los tres selectores</u> <u>del adaptador configurando las siguientes</u> posiciones:
  - > PP State → NC
  - > CP State → A
  - Fault → OK
- 14. Pulse la tecla GO/STOP. La siguiente pantalla de muestra en el visualizador. El instrumento realiza la prueba <u>solo en modo AUTO</u> en secuencia entre los conductores L-N, L-PE y N-PE. Haga referencia al § 6.5 para la descripción sobre la configuración de los parámetros de prueba.



Э	MΩ	15/10 -	- 18:04		
a S 5 S	RL-N RL-PE RN-PE	=	MΩ Vt MΩ Vt MΩ Vt	= =	V V V
	AUTO	500V	1.00M	2	
	MODO	viesi	LIM.		

15. Para sistemas EVSE Trifásicos la siguiente pantalla se muestra en el visualizador. El instrumento realiza la prueba solo en modo AUTO en secuencia entre los conductores L1-N, L1-PE, L2-N, L2-PE, L3-N, L3-PE y N-PE. Haga referencia al § 6.5 para la descripción sobre la configuración de los parámetros de prueba

MΩ	15/10 -	- 18:0	)4	
RL1-N	=	MΩ	Vt =	V
RL1-PE	=	MΩ	Vt =	V
RL2-N	=	MΩ	Vt =	V
RL2-PE	=	MΩ	Vt =	V
RL3-N	=	MΩ	Vt =	V
RL3-PE	=	MΩ	Vt =	V
RN-PE	=	MΩ	Vt =	V
AUTO	500V	1.00	OMΩ	
MODO	Vtest	Li	m.	

16. Para sistemas EVSE Monofásicos pulse la tecla GO/STOP en el instrumento. El instrumento inicia la medida secuencial automática de la resistencia de aislamiento entre L-N, L-PE y N-PE respectivamente mostrando el mensaje "Midiendo...". El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo de cada prueba (valor superior al umbral límite mínimo configurado)

MΩ	15/10 – 18:04						
RL-N	>	999	MΩ	Vt	=	523	V
RL-PE	=	250	MΩ	Vt	=	525	V
RN-PE	>	999	MΩ	Vt	=	524	V
			OK				
AUTO	5	00V	1.0	2M00	2		
MODO	V	test	L	.im.			

17.	Para sistemas EVSE Bifásicos pulse la tecla GO/STOP	MΩ	15/10 -	- 18:04	
	en el instrumento. El instrumento inicia la medida secuencial automática de la resistencia de aislamiento entre L1-L2, L1-PE e L2-PE respectivamente mostrando el mensaje "Midiendo". El instrumento muestra en el visualizador el mensaje " <b>OK</b> " en caso de resultado positivo do cada prueba (valor superior al umbral límito	RL1-L2 RL1-PE RL2-PE	> 999   = 250   > 999	MΩ Vt = MΩ Vt = MΩ Vt =	523 V 525 V 524 V
	mínimo configurado)		5001/	OK	
		AUTO	500V	1.00MΩ	
		MODO	Vtest	Lim.	

18. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para continuar con la siguiente prueba (punto 27)

19. Para sistemas EVSE Trifásicos pulse la tecla GO/STOP en el instrumento. El instrumento inicia la medida secuencial automática de la resistencia de aislamiento entre L1-N y L1-PE respectivamente mostrando el mensaje "Midiendo...". El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "Conecte fase L2" en caso de resultado positivo de las pruebas (valor superior al umbral límite mínimo configurado).

Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para continuar con la prueba en la Fase L2. La MODO Vtest siguiente pantalla de muestra en el visualizador

l	MΩ	15	5/10 – 18:	:04			
	RL1-N	>	999 M $\Omega$	Vt	=	514 V	
	RL1-PE	>	999 MΩ	Vt	=	511 V	
	RL2-N	=	MΩ	Vt	=	V	
•	RL2-PE	=	ΜΩ	Vt	=	V	
)	RL3-N	=	ΜΩ	Vt	=	V	
	RL3-PE	=	MΩ	Vt	=	V	
	RN-PE	=	ΜΩ	Vt	=	V	
		Сс	onecte fa	se	L2		
l	AUTO	5	00V 1.0	0M0	2		

Lim.

- Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L2). <u>Actúe sobre los tres selectores</u> <u>del adaptador configurando las siguientes</u> <u>posiciones</u>:
  - ➢ PP State → NC
  - > CP State → A
  - Fault → OK
- 21. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento. El ninstrumento inicia la medida secuencial automática de la resistencia de aislamiento entre L2-N y L2-PE respectivamente mostrando el mensaje "Midiendo...". El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "Conecte fase L3" en caso de resultado positivo de las pruebas (valor superior al umbral límite mínimo configurado).

Pulse la tecla **SAVE para el guardado parcial** de la AUTO 500V prueba y para continuar con la prueba en la Fase L3. La MODO Vtest siguiente pantalla de muestra en el visualizador

- 22. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L3). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones:
  - ➢ PP State → NC
  - ➢ CP State → A
  - Fault → OK
- 23. Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento. El MΩ instrumento inicia la medida secuencial automática de la resistencia de aislamiento entre L3-N, L3-PE y N-PE respectivamente mostrando el mensaje "Midiendo...". El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo de las pruebas (valor superior al umbral límite mínimo configurado).
- 24. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para continuar con la siguiente prueba (punto 26)

MΩ	15/10 - 18:	:04
2/6 –	Prueba A	islamiento L2
A	PP CP FAUL	→ NC → A T → OK
EVSE		
	N  E	
	L1 L2 L3 ○ ● ○	43 1
	PP CP FAULT	

MΩ	15	5/10 – 18:	:04		
RL1-N	>	999 M $\Omega$	Vt	=	514 V
RL1-PE	>	999 M $\Omega$	Vt	=	511 V
RL2-N	=	$250~{ m M}\Omega$	Vt	=	517 V
RL2-PE	>	999 M $\Omega$	Vt	=	514 V
RL3-N	=	MΩ	Vt	=	V
RL3-PE	=	MΩ	Vt	=	V
RN-PE	=	MΩ	Vt	=	V
	Сс	onecte fa	se	L3	
AUTO	5	00V 1.0	00M0	2	

Lim.



I	MΩ	15	5/10 -	- 18:	:04			
1	RL1-N	>	999	MΩ	Vt	=	514 V	
	RL1-PE	>	999	MΩ	Vt	=	511 V	
	RL2-N	>	999	MΩ	Vt	=	517 V	
I	RL2-PE	>	999	MΩ	Vt	=	514 V	
•	RL3-N	>	999	MΩ	Vt	=	515 V	
^	RL3-PE	>	999	MΩ	Vt	=	518 V	
	RN-PE	>	999	MΩ	Vt	=	517 V	
				OK				
	AUTO	5	00V	1.0	2M00	2		
	MODO	V	test	L	.im.			

25. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "**NO OK**" en caso de resultado negativo de al menos una prueba (valor inferior al umbral límite mínimo)

)	MΩ							
a	RI -N	=	0.01	MO	Vt	_	523	V
			0.01	1112 2		-	020	v
	RL-PE	>	999	MΩ	Vt	=	525	V
	RN-PE	>	999	MΩ	Vt	=	524	V
			NC	) Oł	<			
	AUTO	50	700	1.0	0M0	2		
	MODO	Vt	test	L	.im.			

26. Pulse la tecla **SAVE para el guardado parcial** de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje de la pantalla siguiente.

Repita la secuencia si fuera necesario

£	MΩ	15/10 -	- 18:04	
L				
i				
'				
		Fine se	ecuencia	
	AUTO	500V	1.00MΩ	
	MODO	Vtest	Lim.	

#### Test 3 → Control de estados del sistema EVSE (sistema monofásico L-N-PE)

El objetivo de esta prueba (compuesto por 6 pasos) es el control de todos los estados internos del sistema **EVSE** de acuerdo con las prescripciones de las normativas de referencia realizando simulaciones con el accesorio **EV-TEST100** conectado. Las situaciones consideradas son las siguientes:

Estado	Selecc CP	Selecc. PP	Selecc. FAULT	Ventilación	Parámetros controlados	Resultado OK	Resultado NO OK	Resultado OK		
					VL1N	≤10V	>10V	-		
					VL1-PE	≤10V	>10V	-		
Δ	^	NC	OK		VN-PE	≤10V	>10V	-		
A	A	NC	UK		VCP (pico)	12V±0.6V	-	ext. Interv.		
					Frecuencia	DC (0Hz)	-	>0Hz		
					Corriente carga	≤0A	-	>0A		
В	В	Corriente nominal	ОК	ON u OFF	Control toma	Toma bloq.	Toma desbloq.	-		
					VL1N	≤10V	>10V	-		
					VL1-PE	≤10V	>10V	-		
Б	Р	Corriente	OK		VN-PE	≤10V	>10V	-		
D	Б	nominal	UK		VCP (pico)	9V±0.6V	-	ext. Interv.		
					Frecuencia	DC (0Hz)	-	>0Hz		
					Corriente carga	≤0A	-	>0A		
					VL1N	Vnom±10%	out inton			
					VL1-PE	Vnom±10%	ext. interv.	-		
C	C	Corriente	OK	OFF	VN-PE	≤25V	>25V	-		
C	C	nominal	UK	UFF	VCP (pico)	6V±0.53V	-	ext. Interv.		
					Frecuencia	1kHz±0.5%	-	est. Interv.		
					Corriente carga	Corr. selecc.	-	-		
					VL1N	Vnom±10%	ovt Intony			
							VL1-PE	Vnom±10%	ext. Interv.	-
	Б	Corriente	OK	ON	VN-PE	≤25V	>25V	-		
	D	nominal	UK	ON	VCP (pico)	3V±0.6V	-	ext. Interv.		
					Frecuencia	1kHz±0.5%	-	ext. Interv.		
					Corriente carga	Corr. selecc.	-	-		
					VL1N	≤10V	>10V	-		
					VL1-PE	≤10V	>10V	-		
	6	Corriente	DE		VN-PE	≤10V	>10V	-		
FPE	C	nominal	PE		VCP (pico)	≤11V	-	>11V		
					Frecuencia	DC (0Hz)	-	>0Hz		
					Corriente carga	≤0A	-	>0A		
					VL1N	≤10V	>10V	-		
					VL1-PE	≤10V	>10V	-		
	6	Corriente	_		VN-PE	≤10V	>10V	-		
FE	C	nominal			VCP (pico)	≤11V	-	>11V		
					Frecuencia	CC (0Hz)	-	>0Hz		
					Corriente carga	≤0A	-	>0A		

Tabla 3: Listado situaciones consideradas en el control de los estados

**Resultado OK**\* = Prueba considera positiva incluso si parámetro está fuera de los límites.

27. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en STS el esquema presente en el visualizador (entrada **B4** sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones

- > PP State  $\rightarrow$  NC
- $\succ$  CP State  $\rightarrow$  A
- Fault  $\rightarrow$  **OK**

15/10 - 18:04 3/6 – Control estado A СР CP → A FAULT → OK 43

28.	Pulse la tecla GO/STOP. La siguiente pantalla de	STS	15/10 – 18:04
	muestra en el visualizador. Note la presencia del estado "A" en correspondencia de la posición "ESTADO"	L1-N L1-PE N-PE A	=V CP =V =V F =Hz =V I =A
		ESTAD	

29.	Pulse la tecla GO/STOP. El resultado de las medidas se	STS 15/10 – 18:04							
	muestra en la pantalla siguiente. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje " <b>OK</b> " en caso de resultado positivo de las pruebas (vea la Tabla 3)	L1-N L1-PE N-PE	= =	0 0 0	V C V F V I	)P :	= = =	12.0 0 0.0	V Hz A
			OK						
		А							
		ESTAD	С						

- 30. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para continuar con la siguiente prueba (punto 33)
- 31. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "NO OK" en caso de resultado negativo de al menos una prueba (vea la Tabla 3)

)	STS		15/1	15/10 – 18:04				
a								
	L1-N	=	21.5	V	СР	=	12.0	V
	L1-PE	=	0	۷	F	=	0	Hz
	N-PE	=	0	V	I	=	0.0	А
			Ν	0	OK			
	A							
	ESTA	DO						

OK NO OK

15/10 – 18:04

PP

CP

EVSE

Bloque B ESTADO

3/6 – Control estado Bloque

В

FAULT -> OK

→ 13A

- 32. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.
   Repita la secuencia si fuera necesario

  Fin secuencia

   A
- Actúe sobre los tres selectores del adaptador STS configurando las siguientes posiciones
   3/6 –
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - > CP State  $\rightarrow$  B
  - Fault → OK

Intente extraer la toma de conexión del adaptador EV-TEST100 para verificar si el sistema EVSE<u>realiza el</u> <u>correcto bloqueo</u> como se indica en la pantalla siguiente.

Utilice las teclas ◀, ▶ para seleccionar la opción "OK" en caso de resultado positivo y pulse la tecla GO/STOP para continuar con la prueba (ver el punto 35) o la opción "NO OK" y pulse la tecla GO/STOP para finalizar la secuencia de pruebas NOTA: algunas estaciones EVSE podrían no disponer de sistema de bloqueo mecánico. En este caso para continuar con las pruebas seleccionar la opción "OK"

34. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la STS 15/10 – 18:04
 prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.
 Repita la secuencia si fuera necesario

Fin secuencia Bloque B ESTADO

- 35. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el siguiente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - > CP State → **B**
  - Fault → OK
- Pulse la tecla GO/STOP. La siguiente pantalla de muestra en el visualizador. Note la presencia del estado "B" en correspondencia de la posición "ESTADO"

37. Pulse la tecla **GO/STOP**. El resultado de las medidas se muestra en la pantalla siguiente. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "**OK**" en caso de resultado positivo de las pruebas (vea la Tabla 3)

38. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para continuar con la siguiente prueba (<u>punto 41 para el control de estado C (sistema EVSE no ventilado) o punto 47 para control estado D (sistema EVSE ventilado)</u>

39.	El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "NO	<b>)</b> STS 15/10 – 18:04								
	<b>OK</b> " en caso de resultado negativo de al menos una prueba (ver la Tabla 3)	L1-N L1-PE N-PE	= = =	0 15.6 3	V V V	CP F I	= = =	9.1 0 0.0	V Hz A	
		NO OK								
		В								
		ESTA	DC							

Э	SIS		15/10 -	- 18:0	4		
С							
	L1-N	=	V	CP	=	V	
	L1-PE	=	V	F	=	Hz	
	N-PE	=	V	Ι	=	A	
	В						
	ESTAD	0					
							-

STS 15/10 – 18:04										
L1-N =		0	V	СР	=	9.1	V			
L1-PE =	:	3	V	F	=	0	Hz			
N-PE =	:	3	V	Ι	=	0.0	А			
				/						
			Oł	1						
в										
ESTADO										



40. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.
Repita la secuencia si fuera necesario

Fine secuencia
B
ESTADO

41. En el caso de sistemas EVSE en ambiente no ventilado (Vent = OFF) conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones

- PP State → 13A,20A,32A o 63A
- > CP State → C
- Fault → OK
- 42. Pulse la tecla GO/STOP. La siguiente pantalla de muestra en el visualizador. Note la presencia del estado
   "C" en correspondencia de la posición "ESTADO"

 Pulse la tecla GO/STOP. El resultado de las medidas se muestra en la pantalla siguiente. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo de las pruebas (ver la Tabla 3)

44. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para continuar con la siguiente prueba (punto 53)



è	STS	15/10 -			
)					
	1-N =	V	CP	=	V
	L1-PE =	V	F	=	Hz
	N-PE =	V	I	=	A
	С				
	ESTADO				

Э	STS	1	5/10	) _	- 18:0	4		
a								
D	L1-N = L1-PE = N-PE =	= =	230 230 0	V V V	CP F I	= = =	6.0 1000 13.0	V Hz A
				0	K			
	С							
	ESTADO	)						

40.04

-----

45. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "NO STS 15/10 OK" en caso de resultado negativo de al menos una prueba (ver la Tabla 3)

	212	13 13/10 = 16.04									
а											
	L1-N	=	195	V	CP	=	6.0	V			
	L1-PE	=	230	V	F	=	1000	Hz			
	N-PE	=	0	V	Ι	=	13.0	А			
			Ν	10	OK						
	С										
	ESTA	DO									

15/10 - 18:04

Fine secuencia

C ESTADO

46. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la <u>s⊤s</u> prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.

Repita la secuencia si fuera necesario

- 47. En el caso de sistema EVSE en ambiente ventilado (Vent = ON) conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - > CP State → D
  - > Fault → **OK**

#### NOTA: la estación EVSE debería tener la posibilidad de activar manual o automáticamente la instalación de ventilación forzada

48. Pulse la tecla **GO/STOP**. La siguiente pantalla de <u>S⊤S</u> muestra en el visualizador. Note la presencia del estado "**D**" en correspondencia de la posición "ESTADO"





49. Pulse la tecla GO/STOP. El resultado de las medidas se muestra en la pantalla siguiente. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "OK" en caso de resultado positivo de las pruebas (ver la Tabla 3)

ì	STS	S 15/10 – 18:04									
l											
)	L1-N :	=	230	V	CP	=	3.0	۷			
	L1-PE :	=	230	۷	F	=	1000	Hz			
	N-PE :	=	0	۷	Ι	=	13.0	Α			
				0	K						
	D										
	ESTADO	)									

50. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para continuar con y continuar con la siguiente prueba de **simulación de fallo sobre PE** (punto 53)

51.	El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "NO OK" en caso de resultado negativo de al menos una	STS		15/1	0 –	18:0	4		
	prueba (ver la Tabla 3)	L1-N L1-PE N-PE	= = =	230 191 0	V V V	CP F I	= = =	3.0 1000 13.0	V Hz A
		D		٨	10 (	ЭK			

ESTADO

52. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la STS prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.

Repita la secuencia si fuera necesario



- 53. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en STS el esquema presente en el visualizador (entrada **B4** sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - $\succ$  CP State  $\rightarrow$  C
  - > Fault  $\rightarrow$  **PE**


54.	Pulse la tecla <b>GO/STOP para activar la prueba</b> <u>sobre el</u> <u>estado PE</u> . La siguiente pantalla de muestra en el	STS	15/10 -	18:04	4		Ì
	<ul> <li>FAI</li> <li>FAIL</li> <li>Pulse la tecla GO/STOP para activar la prueba <u>sobre el</u></li> <li><u>estado PE</u>. La siguiente pantalla de muestra en el visualizador. Note la presencia del estado "FALLO PE" en correspondencia de la posición "ESTADO"</li> </ul>	L1-N	=V	СР	=	V	
	en correspondencia de la posición "ESTADO"	L1-PE	=V	F	=	Hz	z
		N-PE	=V	Ι	=	A	
		FALLO F	2E				
		ESTAD	0				

55.	Pulse la tecla GO/STOP. El resultado de las medidas se	STS	STS 15/10 – 18:04						
	muestra en la pantalla siguiente. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje " <b>OK</b> " en caso de resultado positivo de las pruebas (ver la Tabla 3)	L1-N L1-PE N-PE	= =	0 0 0	V V V	CP F I	= =	11 0 0.0	V Hz A
					Oł	<			
		ESTAD	0						

56. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para continuar con y continuar con la siguiente prueba de simulación de fallo sobre E (punto 59)

57. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "NO	STS		15/1	0 –	18:0	4	
OK" en caso de resultado negativo de al menos una							
prueba (ver la Tabla 3)	L1-N	=	19.6	۷	СР	=	11
L	L1-PE	=	4	V	F	=	0

58. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. E instrumento muestra durante algunos segundos e mensaje reportado en la pantalla siguiente.

Repita la secuencia si fuera necesario

L1-N L1-PE	=	19.6 4	V V	CP F	= =	11 0	V Hz
N-PE	=	0	V	Ι	=	0.0	А
		N					
		IN	0	Οĸ			
FALLC	) PE						
ESTA	DO						

а	STS	15/10	– 18:04	
1				
el				
		Fin se	ecuencia	
			odonola	
	FALLO PE			
	ESTADO			

- 59. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N, entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). <u>Actúe sobre los tres</u> <u>selectores del adaptador configurando las</u> <u>siguientes posiciones</u>
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - > CP State → C
  - Fault → E

NOTA:	algun	as	estac	<u>iones</u>	<u>E</u>	<b>VSE</b>	podrían	no
gestionar esta condición de error. En tal caso deje el								
selector	<sup>-</sup> Fault	en	la po:	sición	PE	para	realizar	esta
<u>prueba</u>								

60. Pulse la tecla **GO/STOP para activar la prueba<u>sobre</u> <u>sτ</u> <u>el estado E</u>. La siguiente pantalla de muestra en el visualizador. Note la presencia del estado "<b>FALLO E**" en correspondencia con la posición "ESTADO"



Ż	STS	15	5/10 – 1	8:04		
I						
۱	L1-N	=	V	СР	=	V
	L1-PE	=	V	F	=	Hz
	N-PE	=	V	Ι	=	A
	FALLO E					
	ESTADO					

61. Pulse la tecla **GO/STOP**. El resultado de las medidas se <u>STS</u> muestra en la pantalla siguiente. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "**OK**" en caso de resultado positivo de las pruebas (ver la Tabla 3)

STS 15/10 – 18:04								
L1-N	=	0	V	СР	=	11	V	
L1-PE	=	0	V	F	=	0	Hz	
N-PE	=	0	V	Ι	=	0.0	А	
			Oł	<				
FALLO	E							
ESTAD	00							

- 62. Pulse la tecla **SAVE** para finalizar la prueba sobre el control de los estados, guardar el resultado final en la memoria del instrumento y pase a la siguiente prueba (punto 65)
- 63. El instrumento muestra en el visualizador el mensaje "**NO** s **OK**" en caso de resultado negativo de al menos una prueba (ver la Tabla 3)

)	STS		15/10 – 18:04					
ł								
	L1-N	=	19.6	V	СР	=	11	V
	L1-PE	=	4	V	F	=	0	Hz
	N-PE	=	0	V	I	=	0.0	А
	-		Ν	0	OK			
	FALLO	) E						
	ESTA	DO						

64. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.
 Repita la secuencia si fuera necesario

Fin secuencia
Fin secuencia
FALLO E

Test 4 → Medida resistencia global de tierra del sistema EVSE

# <u>Sistema TT</u>

- 65. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en el esquema presente en el visualizador (entrada B4 sobre la entrada N (L2 en sistemas Bifásico), entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones
  - ➢ PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - > CP State → C
  - ► Fault  $\rightarrow$  **OK**

siguiente

66. El instrumento realiza la prueba <u>solo en modo "Ra</u> <u>NoTrip ÷ 3-hilos"</u> Haga referencia al § 6.7.9 para la descripción sobre la configuración de los parámetros de prueba relativamente a la corriente de intervención del RCD del sistema EVSE y al § 6.7.2 para la calibración preliminar de los terminales de medida. Notare la presencia de los valores correctos de tensión entre L-PE y L-N como se muestra en la pantalla

67. Pulse la tecla GO/STOP. El instrumento iniciará la medida y en el visualizador aparecerá el mensaje "Midiendo…". Durante todo este tiempo no desconecte los cables de medida del instrumento del sistema en prueba. La siguiente pantalla aparece en el visualizador En caso de resultado positivo (resistencia global de tierra R<sub>A</sub> < (Ut lim / IΔn), el instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente que contiene el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario</p>

LOOP	15/10 –	18:04	
	4/6 – Ra	No Trip	
FVSE	PP CP FAUL	→ 13A → C T → OK	┱
	NOOE		91
		43	1
		43	1

a	LOOP	15/10	– 18:0	4		
a e	TT RA	=		Ω		
el n	Ut	=		V		
n a	FREQ. = VL-PE=	= 50.00l 232V	Hz VL-N	N= 23′	1V	
	Ra∔	3Hilos	30m	A		
	FUNC	MODO	I۸r	1		

LOOP	15/10	- 18:0	4						
TT R <sub>A</sub>	= 3	346	Ω	1					
Ut	=	10.4	V						
FREQ. = 50.00Hz									
VL-PE=232V VL-N= 231V									
OK									
Ra÷	3Hilos	30m	A						
FUNC	MODO	١٨r	`						

- 68. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la prueba y para continuar con y continuar con la siguiente prueba (punto 76)
- 69. En caso de resultado negativo (resistencia global de tierra  $R_A > (Ut \lim I \Delta n)$ , el instrumento muestra el mensaje "NO OK" y la pantalla siguiente que contiene el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario

70.	Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de	la
	prueba y para finalizar la secuencia de pruebas.	E
	instrumento muestra durante algunos segundos	е
	mensaje reportado en la pantalla siguiente.	

Repita la secuencia si fuera necesario

LOOP 15/10 – 18:04						
ТТ						
RA	=	1765	Ω			
Ut	=	>50	V			
FREQ. = 50.00Hz VL-PE=232V VL-N= 231V						
NO OK						
Ra÷ 3Hilos 30mA						
FUNC	MODO	l∆n				



# Sistema TN

71. El instrumento realiza la prueba solo en modo "Ra LOOP 15/10 - 18:04 NoTrip 🛨 3-hilos" con protección RCD fija. Haga ΤN referencia al § 6.7.7 para la descripción sobre la configuración de los parámetros de prueba relativamente a la corriente de intervención del RCD del sistema EVSE y a § 6.7.2 para la calibración preliminar de los terminales de medida. Notare la presencia de los valores correctos de tensiór entre L-PE y L-N como se muestra en la pantalla siguiente 72. Pulse la tecla GO/STOP. El instrumento iniciará la medida y en el visualizador aparecerá el mensaje "Midiendo...". Durante todo este tiempo no desconecte los cables de

medida del instrumento del sistema en prueba.

En caso de resultado positivo (ZL-PE <Utlim/IAn), e instrumento muestra el mensaje "OK" y la pantalla siguiente

a a	lsc=-	A	ZL-N:	Ω
al	lfc=-	A	ZL-PE	Ξ=Ω
e n	FREC VL-PE	Q = 50.0 = 232V	0 H z V L - N	= 2 3 1 V
	Ra∔	3Hilos	30mA	
	FUNC	MODO	l∆n	

a	LOOP 15/10 – 18:04
	TN
ý	lsc=1365A ZL-N=0.16Ω
	Ifc=1213A ZL-PE=0.18 $\Omega$
1	FREQ=50.00Hz VL-N=232V VL-PE=231V
	OK
	Ra÷ 3Hilos 30mA

	ON					
Ra÷	3Hilos	30mA				
FUNC	MODO	l∆n				

- 73. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para continuar con y continuar con la siguiente prueba (punto 76)
- 74. En caso de resultado negativo (ZL-PE > Ut lim/l $\Delta n$ ), el LOOP 15/10 - 18:04 instrumento muestra el mensaje "NO OK" y la pantalla ΤN siguiente |sc=0.13A| $ZL-N=1730\Omega$

 $ZL-PE=1734\Omega$ lfc=0.13A FREQ = 50.00HzVL-N=232V VL-PE=231V NO OK

15/10 - 18:04

Fin secuencia

30mA

l∆n

3Hilos

MODO

Ra÷

FUNC

Ra÷ 3Hilos 30mA FUNC MODO l∆n

75. Pulse la tecla SAVE para el guardado parcial de la LOOP prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.

Repita la secuencia si fuera necesario

# Test 5 $\rightarrow$ Test RCD tipo A/F o CCID $\checkmark$ (país USA) del sistema EVSE

- 76. Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en RCD el esquema presente en el visualizador (entrada **B4** sobre la entrada N (L2 para sistemas Bifásico), entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). Actúe sobre los tres selectores del adaptador configurando las siguientes posiciones
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - > CP State  $\rightarrow$  C
  - > Fault  $\rightarrow$  **OK**
- 77. El instrumento realiza la prueba considerando solo RCD de tipo General STD (G), de tipo A/F y en modalidad de contacto Ut, corriente nominal seleccionable entre los valores 6,10,30,100,300,500,650mA o tipo CCID $\mathbf{N}$ ) corriente nominal seleccionable entre los valores 5,20mA Haga referencia al § 6.6.4 para la descripción sobre la configuración de los parámetros de prueba. Note la presencia de los valores correctos de tensión entre L-PE y L-N como se muestra en la pantalla siguiente



RCD	RCD 15/10 – 18:04				
TT	=	mA	A		
T=	m	sUt= ·	V		
FREQ. = 50.00Hz VL-PE=231V VL-N=234V					
	30mA	<b>∧_^/</b> ‱↑	No Ut		
MODO	l∆n	Tipo	Ut		

78. Pulse la tecla GO/STOP. El instrumento iniciará la medida y en el visualizador aparecerá el mensaje "Midiendo…". Durante todo este tiempo no desconecte los cables de medida del instrumento del sistema en prueba. La siguiente pantalla aparece en el visualizador Cuando el RCD interviene y separa el circuito, si el tiempo de intervención y la corriente de intervención están dentro de los límites reportados en el § 12.4, el instrumento emite una doble señal acústica que señala la visualización del mensaje "OK" y la visualización de la pantalla siguiente del instrumento

RCD	15/10	- 18:04		
TT				
	I =	24 mA		
T=	26 ms	Ut = -	V	
FREQ.	= 50.00	)Hz		
VL-PE=	231V	VL-N=234	4V	
ŌK				
	30mA	<u>∧_</u> ∧/w∧↑	No Ut	
MODO	lΔn	Tipo	Ut	

- 79. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para continuar con y continuar con la siguiente prueba (punto 83)
- 80. Reactive el sistema EVSE en el modo siguiente:
  - > Desplace el selector CP State  $\rightarrow$  A
  - > Desplace el selector CP State  $\rightarrow$  C
  - Si el RCD interviene, reármelo

RCD 15/10 – 18:04
Intervención RCD Ok. Para reiniciar EVSE gire el CP hasta A y luego vuelva a la posición actual. En caso de intervención de un RCD externo, reinícielo

81. Al término de la prueba, en el caso en el que la corriente de intervención esté fuera de los valores previstos en el § 10.1 el instrumento muestra el mensaje "NO OK" que indica el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la siguiente

82. Pulse la tecla **SAVE para el guardado parcial** de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. El instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente.

Repita la secuencia si fuera necesario

е	RCD	15/10	) – 18:04	
el e	TT	=	>33 m/	٩
a	Т	>300m	ns Ut = ⊡	V
	FREQ. VL-PE	. = 50.0 =231V	0Hz VL-N=23	34∨
		N	O OK	
		N 30mA	Ο ΟΚ ^_//₩\↑	No Ut
	MODO	N 30mA I∆n	Ο ΟΚ <u>ΛΛ/₩</u> ↑ Τipo	No Ut Ut
	MODO	N 30mA I∆n	O OK ∧^/w∿↑ Tipo	No Ut Ut
la	MODO R C D	N 30mA I∆n 15/10	O OK ∧_^//₩\↑ Tipo ) – 18:04	No Ut Ut

Fine secuencia							
MODO	l∆n	Tipo	Ut				

13A

43

No Ut

Ut

C

# Test 6 → Test RCD tipo B/B+ o CCID (país USA) del sistema EVSE

- Conecte el instrumento al adaptador como se muestra en RCD 83. 15/10 - 18:04 6/6 – RCD Tipo B Test Rampa el esquema presente en el visualizador (entrada **B4** sobre la entrada N (L2 para sistemas Bifásico), entrada B3 sobre la entrada E y entrada B1 sobre la entrada L1). CP Actúe sobre los tres selectores del adaptador FAULT → OK configurando las siguientes posiciones EVSE
  - PP State → 13A,20A,32A o 63A
  - $\succ$  CP State  $\rightarrow$  C
  - Fault → OK
- 84. El instrumento realiza la prueba considerando solo RCD RCD TT de tipo General STD (G), de tipo B/B+ y en modalidad Rampa ( ) 0° ( -----+), no visualización de la tensión de contacto Ut, corriente nominal seleccionable entre los valore 6,10,30,100,300,500,650mA o tipo valores 5,20mA Haga referencia al § 6.6.4 para la descripción sobre la configuración de los parámetros de prueba Note la presencia de los valores correctos de tensión

entre L-PE y L-N como se muestra en la pantalla MODO siguiente

- 85. Pulse la tecla GO/STOP. El instrumento iniciará la RCD medida y en el visualizador aparecerá el mensaje "Midiendo...". Durante todo este tiempo no desconecte los cables de medida del instrumento del sistema en prueba. La siguiente pantalla aparece en el visualizador Cuando el diferencial interviene y separa el circuito, si el tiempo de intervención y la corriente de intervención están dentro de los límites reportados en el § 12.4, el instrumento emite una doble señal acústica que señala la visualización del mensaje "OK" y la visualización de la pantalla siguiente del instrumento
- 86. Al término de la prueba, en el caso en el que la corriente de intervención sea externa a los valores en los valores previstos en el § 10.1 el instrumento muestra el mensaje "NO OK" indicando el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la siguiente



è	R C D 15/10 – 18:04
5	TT
ý	I = >6.6 mA
1	T >300ms Ut =V
	FREQ. = 50.00Hz VL-PE=231V VL-N=234V
	NO OK
	6mA No Ut



L2 L3 0 0

FREQ. = 50.00Hz VL-PE=231V VL-N=234V

\_\_\_/\_\_\_+

Tipo

6mA

l∆n



MODO I∆n Tipo Ut

- 87. Pulse la tecla **SAVE** para el guardado parcial de la prueba y para finalizar la secuencia de pruebas. En caso de resultado positivo el instrumento muestra durante algunos segundos el mensaje reportado en la pantalla siguiente
- 88. Repita la secuencia si fuera necesario

RCD	15/10 – 1	8:04		
SEC			FTΔ	
020				
	TODO	OK		

# 7. ALMACENAMIENTO DE RESULTADOS

El instrumento permite guardar un máximo de 999 valores medidos. Los datos guardados pueden ser rellamados en pantalla y borrados en cualquier momento, y, durante el guardado, pueden ser asociados con hasta un máximo de 3 niveles de marcadores para indicar nombre de la instalación, del string FV y del módulo FV (hasta 250). Para cada nivel, están disponibles 20 nombres de marcadores, que pueden ser personalizados por el usuario, si fuera necesario, <u>a través de la conexión del PC con el programa de gestión</u> <u>suministrado</u>. También es posible añadir un comentario asociado a cada medida.

# 7.1. GUARDADO DE MEDIDA

- 4. Pulse la tecla **SAVE/ENTER** con el resultado de la <u>SAVE</u> medida en el visualizador. La pantalla siguiente aparece en el visualizador. En esta se indican:
  - El texto "medida" que identifica la primera posición de memoria disponible
  - El primer marcador (p.ej.: "Instalación") al que se puede asociar un valor entre 1 ÷ 250
  - El segundo marcador (p.ej.: "String") al que puede ser asociado un valor entre 0 (- - -) ÷ 250
  - El tercer marcador (p.ej.: "Módulo") al que puede ser asociado un valor entre 0 (- - -) ÷ 250
  - El texto "Comentario" asociado con la medida, en la que se puede utilizar un máximo de 30 caracteres.
- Use las teclas de flecha ◄ o ▶ para seleccionar el marcador y las teclas de flecha (▲,▼) para cambiar la etiqueta del valor numérico asociado (p.ej.: "Área") entre los disponibles o personalizables por el usuario (máx. 20 nombres).
- Seleccione el texto "Comentario" y pulse la tecla SAVE/ENTER para entrar el texto deseado. La siguiente pantalla con el teclado virtual aparece en el visualizador:

SAVE	15/10 – 18:04	
Medida	003	
Área	001	
String		
Módulo		
Comenta	rio: máx. 30	
caracter	es	



- 7. Use las teclas de flecha ◄ o ► para mover el cursor SAVE hacia el carácter seleccionado y pulse la tecla
   SAVE/ENTER para rellenar el comentario.
   8. Mueva el cursor basta "CANC" y pulse la tecla
- 8. Mueva el cursor hasta "CANC" y pulse la tecla **SAVE/ENTER** para borrar el carácter seleccionado.
- Mueva el cursor hasta "FIN" y pulse la tecla savelentario escrito y volver a la pantalla anterior.
- 10.Pulse la tecla **SAVE/ENTER** para confirmar el guardado de la medida o **ESC/MENU** para salir sin guardar.



Tipo

#### 7.2. **RELLAMADA DE DATOS EN PANTALLA Y BORRADO DE MEMORIA**

1. Posicione el cursor en MEM usando las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \nabla)$  y confirme con ENTER. La pantalla siguiente aparece en el visualizador. La pantalla contiene:

- El número de la posición de memoria donde se guarda la medida
- La fecha de guardado de la medida
- El tipo de medida guardada
- El número de medida guardadas por cada pantalla y la memoria disponible

ł	MEM	15/10	– 18:04	
2	Ν.	Da	te	Tipo
,	001	14/0	1/21	RPE
	002	15/0	1/21	MΩ
、	003	15/0	1/21	LoΩ
;	004	15/0	1/21	LoZ
	005	16/0	1/21	Auto
	006	17/0	1/21	Loop
	007	19/0	1/21	ΔV %
	008	25/0	5/21	EVSE
/				
	Tot: 007		Libre: 9	992
	$\uparrow \downarrow \uparrow \downarrow$	Todo		
	Rec	Pag	FIN	

- 2. Use las teclas de flecha  $(\blacktriangle, \nabla)$  para seleccionar la MEM medida a rellamar en pantalla. 001
- 3. Pulse la tecla SAVE/ENTER para mostrar la medida guardada. Pulse la tecla ESC/MENU para volver a la pantalla anterior.
- 4. Use las teclas de flecha ◀ o ► para seleccionar la opción "Pag" y proceder a la pantalla siguiente.
- 5. Seleccione la opción "FIN" para borrar todo el contenido de la memoria del instrumento (opción "Todo") o el último dato guardado (opción "Último"). La siguiente pantalla aparece en el visualizador:

6. En la pantalla siguiente se reporta una rellamada en el visualizador de medidas realizada sobre una prueba EVSE con resultado positivo

		••	
001	14/0	1/21	RPE
002	15/0	1/21	MΩ
003	15/0	1/21	LoΩ
004	15/0	1/21	LoZ
005	16/0	1/21	Auto
006	17/0	1/21	Loop
007	19/0	1/21	$\Delta V \%$
008	25/0	5/21	EVSE
Tot: 007		Libre: 9	992
$\wedge \downarrow  \wedge \downarrow$	Todo		
Rec	Pag	FIN	
Nec	i ay	1 11 N	

15/02 - 18:04

Date

Ν.

MEM	15/02 - 18:04	
RPI	E	0 K
MΩ		0 K
ST	ATUS	0 K
Ra		0 K
R C I	DA	0 K
R C I	DB	0 K
	οк	

7.	Pulse la tecla SAVE/ENTER para confirmar el borrado de	MEM	15/10 – 18:04	
	los datos. El mensaje "Memoria vacía" se muestra en el visualizador.			
8.	Pulse la tecla <b>MENU/ESC</b> para salir de la función y volver al menú general.		¿BORRAR TODO?	
			ENTER / ESC	

# 8. CONECTANDO EL INSTRUMENTO AL PC

La conexión entre la PC y el instrumento se realiza a través del puerto serie óptico (ver Fig. 1 - parte 4) utilizando el cable óptico/USB C2006 o mediante una conexión WiFi. La elección del tipo de conexión debe realizarse dentro del software de gestión (consulte la ayuda en línea del programa).

# ATENCIÓN

- Para transferir los datos al PC mediante cable óptico/USB es necesario instalar previamente el programa de gestión en el PC.
- Antes de conectar, es necesario seleccionar el puerto a utilizar el baud rate correcto (57600 bps) en el PC. Para configurar estos parámetros, ejecute el programa y refiérase a la ayuda en línea.



- El puerto seleccionado no debe estar utilizado por otros dispositivos o aplicaciones, por ejemplo, un ratón, un módem, etc. Cierre cualquier aplicación en ejecución desde el Administrador de Tareas de Windows, si fuera necesario.
- El puerto óptico emite radiaciones invisibles LED. No mire directamente con instrumentos ópticos. Instrumento Clase 1M LED según standard IEC/EN 60825-1.

Para transferir los datos al PC, siga este procedimiento:

- 1. Encienda el instrumento pulsando la tecla ON/OFF.
- 2. Conecte el instrumento al PC mediante el cable óptico/USB C2006 suministrado.
- 3. Pulse la tecla **ESC/MENU** para abrir el menú principal.
- 4. Use las teclas de flecha (▲,▼) para seleccionar la opción "PC", acceder al modo de transferencia de datos y confirme con SAVE/ENTER.



5. El módulo WiFi interno se activa automáticamente y muestra la siguiente pantalla:



6. Use los controles de programa para activar la transferencia de datos (por favor refiérase a la ayuda en línea del programa).

# 9. MANTENIMIENTO

# 9.1. GENERALIDADES

- Durante el uso y el almacenamiento respete las recomendaciones listadas en este manual para evitar posibles daños o peligros durante el uso.
- No utilice el instrumento en ambientes caracterizados por una elevada tasa de humedad o temperatura elevada. No exponga directamente a la luz del sol
- Apague siempre el instrumento después de utilizarlo. Si se prevé no utilizar el equipo por un largo período retire las pilas para evitar derrames de líquidos por parte de estas que puedan dañar los circuitos internos del instrumento.

# 9.2. SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Cuando en el visualizador LCD aparece el símbolo "
—", reemplace las pilas alcalinas.



# ATENCIÓN

Sólo técnicos expertos pueden efectuar esta operación. Antes de efectuar esta operación asegúrese de haber quitado todos los cables de los terminales de entrada.

- 1. Apague el instrumento pulsando la tecla ON/OFF.
- 2. Retire los cables de las entradas
- 3. Afloje el tornillo de fijación de la tapa del compartimiento de la pila y retire la tapa.
- 4. Retire todas las pilas del compartimiento y reemplácelas con pilas nuevas del mismo tipo (ver el § 10.2) asegurándose de respetar las polaridades indicadas
- 5. Vuelva a poner en su sitio la tapa y vuelva a ajustar el tornillo de fijación.
- 6. No disperse las pilas usadas en el ambiente. Utilice los contenedores adecuados para la eliminación de los residuos

# 9.3. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Para la limpieza del instrumento utilice un paño suave y seco. No utilice nunca paños húmedos, disolventes, agua, etc.

# 9.4. FIN DE VIDA



**ATENCIÓN**: el símbolo mostrado en el instrumento indica que el aparato, sus accesorios y las pilas deben ser reciclados separadamente y tratados de forma correcta

# **10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Incertidumbre calculada como: ±[%lectura + (nº. de dígitos) \* resolución] a 23°C, <80%RH

# **10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

### **Tensión CA TRMS**

Rango [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
15 ÷ 460	1	$\pm$ (3%lect + 2dgt)
Frecuencia		

i locacitola				
Rango [Hz]	Resolución [Hz]	Incertidumbre		
47.50 ÷ 52.50 / 57.00 ÷ 63.00	0.01	$\pm$ (0.1%lect+1dgt)		

#### Continuidad del conductor de protección (RPE)

Rango [Ω]		Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.00 ÷ 9.99		0.01	
10.0 ÷ 99.9		0.1	±(5.0%lect + 3dgt)
100 ÷ 1999		1	
Corriente de prueba:	>200m/	A CC hasta 5 $\Omega$ (puntas de prueba incluidas)	
Corriente de prueba generada:	1mA res	solución, rango 0 ÷ 250mA	

Tensión en vacío: Protección de seguridad:

 $4 < V_0 < 24VCC$ 

mensaje de error para tensión de entrada >10V

#### Resistencia de aislamiento ( $M\Omega$ )

Test tensión [V]	Rango [MΩ]	Resolución [MΩ]	Incertidumbre
	0.01 ÷ 9.99	0.01	±(2.0%lect + 2dgt)
50	10.0 ÷ 49.9	- 0.1	
	50.0 ÷ 99.9		±(5.0%lect + 2dgt)
	0.01 ÷ 9.99	0.01	$\pm (2.0\% \text{loct} + 2 \text{dat})$
100	10.0 ÷ 99.9	0.1	⊥(2.0%ieci + 2úgi)
	100 ÷ 199	1	±(5.0%lect + 2dgt)
	0.01 ÷ 9.99	0.01	
250	10.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (2.0%lect + 2dgt)
250	200 ÷ 249	- 1	
	250 ÷ 499		±(5.0%lect + 2dgt)
	0.01 ÷ 9.99	0.01	
500	10.0 ÷ 199.9	0.1	±(2.0%lect + 2dgt)
500	200 ÷ 499	4	
	500 ÷ 999	I	±(5.0%lect + 2dgt)
	0.01 ÷ 9.99	0.01	
1000	10.0 ÷ 199.9	0.1	±(2.0%lect + 2dgt)
	200 ÷ 1999	1	
Tensión en vacío	tensión de prueba nominal -0% +10%		

Corriente de prueba nominal: Corriente de cortocircuito Protección de seguridad:

>1mA con 1kΩ x Vnom (50V, 100V, 250V, 1000V), >2.2mA con 230kΩ @ 500V

<6.0mA para cada tensión de prueba mensaje error para tensión en entrada >30V

### Impedancia de Línea/Bucle (Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-Tierra)

Rango [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre (*)	
0.01 ÷ 9.99	0.01	$(\Gamma_0)$ (lest : Odert)	
10.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (5%)ect + 30gt)	

(\*) 0.1m $\Omega$  en rango 0.1 ÷ 199.9 m $\Omega$  (con el accesorio opcional IMP57) Corriente de prueba máxima: 3.31A (a 265V); 5.71A (a 457V) Tensión de prueba P-N/P-P: Tipos de protección:

(100V ÷265V) / (100V÷460V); 50/60Hz ±5%

MCB (B, C, D, K), Fusible (aM, gG, BS882-2,BS88-3, BS3036, BS1362)

### Corriente de avería - Sistemas IT

Rango [mA]	Resolución [mA]	Incertidumbre
0.1 ÷ 0.9	0.1	±(5%lect+1dgt)
1 ÷ 999	1	$\pm$ (5%lect + 3dgt)

Tensión de contacto límite (ULIM) : 25V, 50V



# Verificación protecciones RCD (tipo rack)

Tipo de diferencial (RCD):	AC (1), A/F (2), B/B+(==*), CCID (1,=- sólo USA) General (G), Selectivo (S)
Sistemas Monofásicos (L-N-PE)	
Rango Tensión L-PE, L-N:	100V ÷265V RCD tipo AC, A/F y típo B/B+ y CCID (I∆N ≤ 100mA)
	190V ÷265V RCD tipo B/B+ (I∆N = 300mA)
Rango Tensión N-PE:	<10V
Sistemas Bifásicos (retraso de fas	se VL1-PE, VL2-PE = 180° o retraso de fase VL1-PE, VL2-PE = 120°)
Rango Tensión L1-PE, L1-L2:	100V ÷265V RCD tipo AC, A/F, B/B+ y CCID (I∆N ≤100mA)
Rango Tensión L2-PE:	0V÷265V RCD tipo AC, A/F
-	0V÷min[(VL1-PE-100V) y (VL1-L2-100V), RCD tipo B/B+ (I∆N ≤100mA)
Corrientes de intervención (IAN):	5mA 6mA,10mA, 20mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA
Frecuencia:	$50/60Hz \pm 5\%$

### Corriente de intervención diferenciales de tipo rack 🚽 - (solo para RCD tipo General)

RCD tipo	IΔN	Rango I∆ <sub>N</sub> [mA]	Resolución [mA]	Incertidumbre	
CCID	5mA, 20mA	(0.2 ÷ 1.3) I <sub>∆N</sub>		09/ 109/1	
AC, A/F, B/B+	6mA,10mA		< 0.11	-0%, +10%	
AC, A/F, B/B+	30mA ≤I∆N ≤300mA	(0.2 ÷ 1.1) I∆N	$\leq 0.11\Delta N$		
AC, A/F	500mA ≤I∆N ≤650mA			- 0%, +3%I∆N	

### Duración prueba tiempo de intervención RCD tipo rack – Sistemas TT/ TN

		x 1/2	2		x 1		x 5	Α	UTO			AUTO	)+
	١	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S
5mA	AC A/F B/B+ CCID			999						310			
6mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	$\checkmark$	<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>	310 310 310		$\rightarrow$ $\rightarrow$	
10mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	$\checkmark$	<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>	310 310 310		$\rightarrow$ $\rightarrow$	
20mA	AC A/F B/B+ CCID			999						310			
30mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	$\rightarrow$ $\rightarrow$	<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>	310 310 310		$\rightarrow$ $\rightarrow$	
100mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	$\rightarrow$ $\rightarrow$	✓ ✓	310 310 310			
300mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	$\checkmark$	✓ ✓	310 310 310			
500mA 650mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999	999 999	999 999	999 999	50	150	~	✓	310 310			
1000mA	AC A/F B/B+ CCID	999 999	999 999	999 999									

Tabla de duración de la prueba del tiempo de intervención [ms] - Resolución: 1ms, Precisión:±(2.0%lectura + 2dígitos) NOTA: RCD de tipo CCID disponibles solo para país = USA y sistemas TN

-	Duración prueba tiempo de Intervención RCD de tipo rack – Sistemas II												
		x 1/	/2		x 1		x 5	A	UTO			AUTO	)+
	١	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S	G	S
6mA 10mA 30mA	AC A/F B/B+	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	✓ ✓	<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>	310 310 310		✓ ✓	
100mA 300mA	AC A/F B/B+	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	50 50	150 150	√ √	< <	310 310 310			
500mA 650mA	AC A/F B/B+	999 999	999 999	999 999	999 999	50	150	√ √		310 310			
1000mA	AC A/F B/B+	999 999	999 999	999 999	999 999								
Table de	Fable de duración de la amucha del tierra de intervención [ma]. Deselvatón (ma Dracinión (0.00/lacture v. 0.d/nites)												

# .......

Tabla de duración de la prueba del tiempo de intervención [ms] - Resolución:1ms, Precisión: (2.0%lectura + 2 dígitos)

### RCD – Verificación protecciones diferenciales (RCD) de tipo DD

Tipo de diferencial (RCD):	Tipo DD (de acuerdo con el estándar IEC62955), Generales (G)
Sistemas Monofásicos (L-N-PE)	
Rango Tensión L-PE, L-N:	100V÷265V
Rango Tensión N-PE:	<10V
Sistemas Bifásicos (retraso de fase VL1-PE,	VL2-PE = 180° o retraso de fase VL1-PE, VL2-PE = 120°)
Rango Tensión L1-PE, L1-L2:	100V ÷265V
Rango Tensión L2-PE:	0V÷min[(VL1-PE-100V) y (VL1-L2-100V)]
Corrientes de intervención nominales (IAN):	6mA
Frecuencia:	$50/60Hz \pm 5\%$

# Corriente de Intervención RCD tipo DD - (sólo para RCD tipo General)

Tipo RCD	IΔN	Escala [mA]	Resolución [mA]	Incertidumbre
DD	6mA	(0.2 ÷ 1.1) I <sub>∆N</sub>	$\leq 0.1 I_{\Delta N}$	- 0%, +10%I <sub>∆N</sub>

### Tiempo de Intervención RCD tipo DD x1 - (sólo para RCD tipo General)

Tipo RCD	IΔN	Escala [ms	] Reso	ución [ms]	Incertidumbre
DD	6mA	10000		1	±(2%lect. + 2cifras)

# Resistencia Global de Tierra sin intervención RCD (Ra +)

Rango tensión L-PE, L-N:	100V ÷ 265V
Rango tensión N-PE:	<10V
Frecuencia:	50/60Hz $\pm$ 5%

### Resistencia global de tierra en sistemas con Neutro (3-hilos) – (RCDs 30mA o superiores)

Rango [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.05 ÷ 9.99	0.01	$(E^0/lect + Odet)$
10.0 ÷ 199.9	0.1	

#### Resistencia global de tierra en sistemas con Neutro (3-hilos) – (RCDs 6mA y 10mA)

Rango [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.05 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (5%lect +30dgt)

### Resistencia global de tierra en sistemas sin Neutro (2-hilos) – (RCDs 30mA o superiores)

Rango [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.05 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	$\pm$ (5%lect +8dgt)
100 ÷ 1999	1	

### Resistencia global de tierra en sistemas sin Neutro (2-hilos) – (6mA y 10mA RCD)

Rango [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.05 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	$\pm$ (5%lect +30dgt)
100 ÷ 1999	1	

# Tensión de contacto (medido durante la prueba RCD y Ra +)

Rango [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
0 ÷ Ut LIM	0.1	-0%, +(5.0% lect + 3V)

#### Rotación de fases con 1 punta

Rango tensión P-N, P-PE[V]	Rango frecuencia
100 ÷ 265	$50$ Hz/ $60$ Hz $\pm$ 5%

La prueba se realiza sólo por contacto directo con partes metálicas en tensión (no sobre funda aislante).

#### Caida de tensión

Escala [%]	Resolución [%]	Incertidumbre
0 ÷ 100	0.1	±(10%lect + 4dgt)

### Parámetros ambientales (AUX)

Medida	Escala	Resolución	Incertidumbre
۵°	-20.0 ÷ 60.0°C	0.1°C	
°F	-4.0 ÷ 140.0°F	0.1°F	
RH%	0.0% ÷ 100.0%RH	0.1%RH	
Tensión CC	-1999.9mV ÷ -1.0mV 1.0mV ÷ 1999.9mV	0.1mV	±(2%lect +2dgt)
	0.01 ÷ 20.00lux	0.01Lux	
Lux	1 ÷ 2klux	1Lux	
	1.00 ÷ 20.00klux	0.01kLux	

Valores inferiores a ±1mVCC es ceradasa ; Valores inferiores 0.1mVCA es ceradasa

### Corriente CC con transductor de pinza (entrada In1 – pinza STD)

Escala [mV]	Resolución [mV]	Incertidumbre
-1999.9 ÷ -1.0	0.1	(E 0% lost + 2dat)
1.0 ÷ 1999.9	0.1	±(5.0%lect + 2dgt)

Valores inferiores a ±1mVCC es ceradasa

# Corriente CA TRMS con transductor de pinza (entrada In1 – pinza STD)

Escala [mV]	Frequencia [Hz]		Resolución [m	V]	Incertidumbre
1.0 ÷ 2999.9	50/60Hz ±5%		0.1		±(5.0%lect + 2dgt)
$\lambda$ (clarace inferience of $4\pi$ )/(CA) as considered. May feater de creater 2					

Valores inferiores a 1mVCA es ceradasa ; Max factor de cresta: 3

# Corriente CC/CA TRMS con transductor de pinza (entrada In1 – pinza STD)

FE pinza / Informe de salida	Escala de medida	Resolución
1A/1V CA	0.1mA ÷ 999.9mA CA	0.1mA CA
5A/1V Ca	0.001A ÷ 4.999A CA	0.001A CA
10A/1V CA/CC	0.001A ÷ 9.999A CA/CC	0.001A CA/CC
30A/3V CA	0.01A ÷ 29.99A CA	0.01A CA
40A/400mV CA/CC	0.01A ÷ 39.99A CA/CC	0.01A CA/CC
100A/1V CA/CC	0.01A ÷ 99.99A CA/CC	0.01A CA/CC
200A/1V CA	0.01A ÷ 199.99A CA	0.01A CA
300A/3V CA	0.01A ÷ 299.99A CA	0.01A CA
400A/400mV CA/CC	0.1A ÷ 399.9A CA/CC	0.1A CA/CC
1000A/1V CA/CC	0.1A ÷ 999.9A CA/CC	0.1A CA /CC
2000A/1V CA	0.1A ÷ 1999.9A CA	0.1A CA
3000A/3V CA	0.1A ÷ 2999.9A CA	0.1A CA



# MEDIDA DE LOS PARÁMETROS DE RED Y ARMÓNICOS

#### Tensión CC

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
15.0 ÷ 265.0	0.1V	±(1.0%lect + 1dgt)
Valores bajo 15V es ceradasa		

### Tensión AC TRMS

Escala [V]	Frequencia [Hz]	Resolución [V]	Incertidumbre	
15.0 ÷ 459.9	50/60Hz ±5%	0.1V	±(1.0%lect + 1dgt)	
/alores bais 15V as coradasa; Max factor do crosta; 1.5				

Valores bajo 15V es ceradasa; Max factor de cresta: 1.5

#### Frequencia

Escala [Hz]	Resolución [Hz]	Incertidumbre
47.5 ÷ 63.0	0.01	±(2.0%lect + 2dgt)

Tensión aceptada: 5.0 ÷ 459.9V ; Corriente aceptada: ≥5mVCA

### Corriente CC con transductor de pinza (entrada In1 – pinza STD)

Escala [mV]	Resolución [mV]	Incertidumbre
-1999.9 ÷ -1.0	0.1	(E O)(last + 2dat)
1.0 ÷ 1999.9	0.1	$\pm (5.0\%$ ect + 20gl)

Valores bajo a ±1mVCC es ceradasa

### Corriente CA con transductor de pinza (entrada In1 – pinza STD)

Escala [mV]	Frequencia [Hz]	Resolución [mV]	Incertidumbre
1.0 ÷ 2999.9	50/60Hz ±5%	0.1	±(5.0%lect + 2dgt)

Valores bajo a 1mVCA es ceradasa ; Max factor de cresta: 3

### Corriente CA/CC con transductor de pinza (entrada In1 – pinza STD)

FE pinza / Informe de salida	Escala de medida	Resolución
1A/1V CA	0.1mA ÷ 999.9mA CA	0.1mA CA
5A/1V Ca	0.001A ÷ 4.999A CA	0.001A CA
10A/1V CA/CC	0.001A ÷ 9.999A CA/CC	0.001A CA/CC
30A/3V CA	0.01A ÷ 29.99A CA	0.01A CA
40A/400mV CA/CC	0.01A ÷ 39.99A CA/CC	0.01A CA/CC
100A/1V CA/CC	0.01A ÷ 99.99A CA/CC	0.01A CA/CC
200A/1V CA	0.01A ÷ 199.99A CA	0.01A CA
300A/3V CA	0.01A ÷ 299.99A CA	0.01A CA
400A/400mV CA/CC	0.1A ÷ 399.9A CA/CC	0.1A CA/CC
1000A/1V CA/CC	0.1A ÷ 999.9A CA/CC	0.1A CA /CC
2000A/1V CA	0.1A ÷ 1999.9A CA	0.1A CA
3000A/3V CA	0.1A ÷ 2999.9A CA	0.1A CA

#### Potencia CC

FE pinza	Escala [W]	Resolución [kW]	Incertidumbre
≤ 10A	0.015 ÷ 2.650k	0.001	
$10A \le FS \le 40$	0.15 ÷ 10.60k	0.01	(2.0) (lest $(5.4  st)$
$40A \le FS \le 100$	0.15 ÷ 26.50k	0.1	$\pm (2.0\%$ ect + 5 dgt)
$100A \leq FS \leq 1000$	1.5 ÷ 265.0k	1	

### Potencia Activa (@ 230V en sistemas 1Ph, cosφ=1, f=50/60Hz)

FE pinza	Escala [kW]	Resolución [kW]	Incertidumbre
≤ 10A	0.000 ÷ 9.999	0.001	
$10A \le FS \le 200$	0.00 ÷ 999.99	0.01	(2.0) (last $(5.4  st)$
$200A \le FS \le 1000$	0.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm (2.0\%$ ect + 5 dgt)
$1000A \le FS \le 3000$	0 ÷ 9999	1	

### Potencia Reactiva (@ 230V en sistemas 1Ph, $\cos\varphi=0$ , f=50/60Hz)

<b>\</b> -			
FE pinza	Escala [kVAr]	Resolución [kVAr]	Incertidumbre
≤ 10A	0.000 ÷ 9.999	0.001	
$10A \le FS \le 200$	0.00 ÷ 999.99	0.01	(2.0) (lest $(5.4  st)$
$200A \le FS \le 1000$	0.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm (2.0\%$ ect + 5 dgt)
$1000A \le FS \le 3000$	0 ÷ 9999	1	

### Potencia Aparente (@ 230V en sistemas 1Ph, cosφ=0, f=50/60Hz)

FE pinza	Escala [kVA]	Resolución [kVA]	Incertidumbre
≤ 10A	0.000 ÷ 9.999	0.001	
$10A \le FS \le 200$	0.00 ÷ 999.99	0.01	(2.0) (last $(5.1)$
$200A \le FS \le 1000$	0.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm (2.0\%$ ect + 5 dgt)
$1000A \le FS \le 3000$	0 ÷ 9999	1	

### Factor de potencia (@ 230V en sistemas 1Ph, f=50/60Hz, corrente ≥10%FE)

Escala	Resolución	Incertidumbre
0.70c ÷ 1.00 ÷ 0.70i	0.01	±(2.0%lect + 3dgt)

### cosφ (@ 230V en sistemas 1Ph, f=50/60Hz, corrente ≥10%FE)

Escala	Resolución	Incertidumbre
0.70c ÷ 1.00 ÷ 0.70i	0.01	±(2.0%lect + 3dgt)

### Armónicos de tensión (@ 230V en sistemas 1Ph, f=50/60Hz)

Escala [%]	Resolución [%]	Orden	Incertidumbre
0.1 ÷ 100.0	0.1	00, 02 ÷ 25	$\pm$ (5.0%lect + 5dgt)

Frecuencia de la fundamental: 50/60Hz ±5%

Los armónicos son ceradas en las siguientes condiciones: CC : se el valor de la CC <0.5% valor de las fundamental o se el valor CC <1.0V

Armónica: se valor de las fundamental 1º Armónica <15V (no mostrada)</li>

> 2a ÷ 25a Armónica: se valor de Armónica <0.5% valor de las fundamental o se <1.0V

### Armónicos de corriente (f=50/60Hz)

Escala [%]	Resolución [%]	Orden	Incertidumbre
0.1 ÷ 100.0	0.1	00, 02 ÷ 25	$\pm$ (5.0%lect + 5dgt)

Los armónicos son ceradas en las siguientes condiciones:

se el valor de la CC <0.5% valor de las fundamental o se el valor CC <5mV</li>
 1º Armónica: se valor de las fundamental 1º Armónica < 5mV (no mostrada)</li>

> 1º Armónica: se valor de las fundamental 1º Armónica < 5mV (no mostrada)</p>

2a ÷ 25a Armónica: se valor de Armónica <0.5% valor de las fundamental o se < 5mV</p>



### 10.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES Normativas de referencia

Seguridad:

C	IEC/EN61010-2-034, IEC/EN61557-1
EMC:	IEC/EN61326-1, IEC/EN61326-2-2
Documentación técnica:	IEC/EN61187
Seguridad accesorios:	IEC/EN61010-031
Ambiente EMC de uso:	portátil, Clase B, Grupo 1
Aislamiento:	Doble aislamiento
Nivel de polución:	2
Máx. altitud de utilización:	2000m (6562ft)
Categoría de medida:	CAT IV 300V respecto a tierra, máximo 415V entre entradas
RPE:	IEC/EN61557-4, BS7671 17 <sup>a</sup> /18 <sup>a</sup> ed., AS/NZS3000/3017
MΩ:	IEC/EN61557-2, BS7671 17ª/18ª ed., AS/NZS3000/3017
RCD:	IEC/EN61557-6 (solo en sistemas Fase-Neutro-Tierra)
RCD-DD:	IEC62955
RCD CCID:	UL 2231-2
LOOP L-L, L-N, L-PE:	IEC/EN61557-3, BS7671 17 <sup>a</sup> /18 <sup>a</sup> ed., AS/NZS3000/3017
Multifunción:	IEC/EN61557-10, BS7671 17 <sup>a</sup> /18 <sup>a</sup> ed., AS/NZS3000/3017
Corriente cortocircuito:	EN60909-0
<u>Radio</u>	
Conformidad a directiva RED	ETSI EN300328, ETSI EN301489-1, ETSI EN301489-17

# Características mecánicas

Dimensiones (L x An x H): Peso (pilas incluidas): Protección mecánica: 225 x 165 x 75mm; (9 x 6 x 3 pulgadas) 1.2 kg. (42 onzas) IP40

símbolo pilas bajas "
—" en el visualizador

después de 10 minutos en espera (activado)

> 500 pruebas para cada función

6x1.5V pilas alcalinas tipo AA IEC LR06 MN1500

# **Alimentación**

Tipo pilas: Indicación pilas bajas: Duración pilas: Autoapagado:

Otros

Visualizador: Memoria: Conexión de PC: Pantalla COG LCD blanco y negro, 320x240pxl 999 ubicaciones de memoria, 3 niveles de marcador puerta óptico/USB y WiFi

IEC/EN61010-1.IEC/EN61010-2-030.IEC/EN61010-2-033

# **10.3. CONDICIONES AMBIENTALES DE USO**

Temperatura de referencia: $23^{\circ}C \pm 5^{\circ}C (73^{\circ}F \pm 41^{\circ}F)$ Temperatura de trabajo: $0^{\circ}C \div 40^{\circ}C (32^{\circ}F \div 104^{\circ}F)$ Humedad relativa admitida:<80%RHTemperatura almacenamiento: $-10^{\circ}C \div 60^{\circ}C (14^{\circ}F \div 140^{\circ}F)$ Humedad almacenamiento:<80%RH

Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva de Baja Tensión 2014/35/EU (LVD), de la Directiva EMC 2014/35/EU y de la directiva RED 2014/53/EU Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva Europea 2011/65/EU (RoHS) y 2012/19/EU (WEEE)

# 10.4. ACCESORIOS

Ver packing list adjunto

# **11. ASISTENCIA**

# 11.1. CONDICIONES DE GARANTÍA

Este instrumento está garantizado contra cada defecto de materiales y fabricaciones, conforme con las condiciones generales de venta. Durante el período de garantía, las partes defectuosas pueden ser sustituidas, pero el fabricante se reserva el derecho de repararlo o bien sustituir el producto. Siempre que el instrumento deba ser reenviado al servicio post - venta o a un distribuidor, el transporte será a cargo del cliente. La expedición deberá, en cada caso, ser previamente acordada. Acompañando a la expedición debe ser incluida una nota explicativa sobre los motivos del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo en embalaje original, cada daño causado por el uso de embalajes no originales será a cargo del cliente. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados a personas u objetos.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Reparaciones y/o sustituciones de accesorios y pilas (no cubiertas por la garantía)
- Reparaciones que se deban a causa de un error de uso del instrumento o de su uso con aparatos no compatibles.
- Reparaciones que se deban a causa de embalajes no adecuados.
- Reparaciones que se deban a la intervención de personal no autorizado.
- Modificaciones realizadas al instrumento sin explícita autorización del fabricante.
- Uso no contemplado en las especificaciones del instrumento o en el manual de uso.

El contenido del presente manual no puede ser reproducido de ninguna forma sin la autorización del fabricante.

Nuestros productos están patentados y las marcas registradas. El fabricante se reserva el derecho de aportar modificaciones a las características y a los precios si esto es una mejora tecnológica.

# 11.2. ASISTENCIA

Si el instrumento no funciona correctamente, antes de contactar con el Servicio de Asistencia, controle el estado de las pilas, de los cables y sustitúyalos si fuese necesario. Si el instrumento continúa manifestando un mal funcionamiento controle si el procedimiento de uso del mismo es correcto según lo indicado en el presente manual. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio post venta o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente acordada. Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente.



# **12. APÉNDICES TEÓRICOS**

# 12.1. CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Verificar la continuidad de los:

- Conductores de protección (PE), conductores equipotenciales principales (EQP), conductores equipotenciales secundarios (EQS) en los sistemas TT y TN-S
- Conductores de neutro con función de conductores de protección (PEN) en los sistemas TN-C.

Esta prueba instrumental va precedida da un examen visual que verifique la existencia de los conductores de protección y equipotenciales de color amarillo-verde y que las secciones utilizadas estén conformes a lo prescrito por las normas.

# Partes de la instalación a verificar



Conecte una de las puntas al conductor de protección de la toma de fuerza motriz y la otra al nodo equipotencial de la instalación de tierra.

Conecte una de las puntas a la masa externa (en este caso es el tubo del agua) y la otra a instalación de tierra la utilizando ejemplo por el conductor de protección presente en la toma de fuerza motriz más cercana

# Fig. 43: Ejemplos de medida de continuidad de los conductores

Verifique la continuidad entre:

- Polos de tierra de todas las tomas, a toma y colector o nodo de tierra
- Bornes de tierra de los aparatos de clase I (calentadores, etc.) y colector o nodo de tierra
- Masas externas principales (tubos de agua, gas, etc.) y colector o nodo de tierra
- Masas externas suplementarias entre sí y hacia el borne de tierra.

# Valores admisibles

Las normas no requieren la medida de la resistencia de continuidad y la comparación de lo medido con valores límite. Se requiere una prueba de la continuidad y que el instrumento de prueba señale al usuario si la prueba se ejecuta con una corriente de al menos 200mA y una tensión en vacío comprendida entre 4 y 24V. Los valores de resistencia pueden ser calculados en base a las secciones y a las longitudes de los conductores en examen. En general, para valores de alrededor de algunos ohm, la prueba se puede considerar superada.



# 12.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

### Objetivo de la prueba

Verifique que la resistencia de aislamiento de la instalación sea conforme con lo previsto por la norma aplicable (por ejemplo, UNE20460 en las instalaciones eléctricas hasta 500V). Esta prueba debe ser efectuada con el circuito en examen no alimentado y desconectando las eventuales cargas que este alimenta.

### Valores admisibles

Los valores de la tensión medida y de la resistencia de aislamiento mínima pueden ser tomados de la siguiente tabla

Tensión nominal circuito [V]	Tensión de prueba [V]	Resistencia de aislamiento [ $M\Omega$ ]	
SELV y PELV *	250	≥ 0,250	
Igual a / Hasta 500 V, excepto para los circuitos mencionados arriba	500	≥ 1,000	
Más 500 V	1000	≥ 1,000	
* Los términos SELV y PELV reemplazan, en los nuevos estándares, las antiguas definiciones			

Los términos SELV y PELV reemplazan, en los nuevos estándares, las antiguas definiciones de "Tensión de seguridad muy baja" o "Tensión funcional muy baja"

Tabla 4: Tipos de pruebas más habituales, medida resistencia de aislamiento

# Partes de la instalación a verificar

Verifique la resistencia de aislamiento entre:

- Cada conductor activo y la tierra (el conductor de neutro es considerado un conductor activo excepto en el caso de sistemas de alimentación de tipo TN-C donde es considerado parte de la tierra (PEN)). Durante esta prueba todos los conductores activos pueden ser conectados entre sí; si el resultado de la prueba no reentrara en los límites normativos haría falta repetir la prueba separadamente para cada conductor
- Los conductores activos. La norma UNE20460 recomienda verificar también el aislamiento entre los conductores activos cuando esto es posible.

Si la instalación comprendiera dispositivos electrónicos haría falta desconectarlos de la instalación para evitar el daño. Si esto no fuera posible, realice sólo la prueba entre conductores activos (que en este caso deben ser conectados juntos) y la tierra.

En presencia de un circuito muy extendido los conductores que discurren lado a lado constituyen una capacidad que el instrumento debe cargar para poder obtener una prueba correcta; en este caso se aconseja mantener pulsada la tecla de inicio de la medida (en el caso en el que se ejecute la prueba en modalidad manual) hasta que el resultado se estabilice.

La indicación "> fondo escala" indica que la resistencia de aislamiento medida del instrumento es superior al límite máximo de resistencia medible, obviamente tal resultado es ampliamente superior a los límites mínimos de la tabla normativa de arriba por lo tanto el aislamiento en este punto debería considerarse según la norma.



# 12.2.1. Medida del Índice de Polarización (PI)

El objetivo de esta prueba diagnóstico es el de valorar la influencia de los efectos de la polarización. La aplicación de una tensión elevada a un aislante, los dipolos eléctricos distribuidos en el aislante se alinean en la dirección del Escala eléctrico aplicado. Este fenómeno es llamado polarización. Por efecto de las moléculas polarizadas se genera una corriente de polarización (absorción) que disminuye el valor total de la resistencia de aislamiento.

El parámetro **PI** consiste en la relación entre el valor de resistencia de aislamiento medida después de 1 minuto y después de 10 minutos. La tensión de prueba se mantiene durante toda la duración de las pruebas y al término el instrumento muestra el valor de la relación:

 $PI = \frac{R \ (10 \ min)}{R \ (1 \ min)}$ 

Algunos valores de referencia:

Valor Pl	Condición del aislamiento
<1.0	No aceptable
de 1.0 a 2.0	Peligroso
de 2.0 a 4.0	Bueno
> 4.0	Excelente

# 12.2.2. Proporción de absorción dieléctrica (DAR)

El parámetro **DAR** consiste en la proporción entre el valor de resistencia de aislamiento medida después de 30 segundos y después de 1 minuto. La tensión de prueba se mantiene durante toda la duración de las pruebas y al término el instrumento muestra el valor de la proporción:

$$DAR = \frac{R (1 min)}{R (30s)}$$

Algunos valores de referencia:

Valor DAR	Condición del aislamiento
< 1.0	No aceptable
de 1.0 a 1.25	Peligroso
de 1.25 a 1.6	Bueno
> 1.6	Excelente

# 12.3. VERIFICACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS CIRCUITOS

Un sistema **SELV** es un sistema de categoría cero o sistema a bajísima tensión de seguridad caracterizado por una alimentación de fuente autónoma (ej. baterías de condensadores, pequeño grupo electrógeno) o de seguridad (es. Transformador de seguridad), separación de protección hacia otros sistemas eléctricos (aislamiento doble o reforzado o bien una pantalla metálica conectada a tierra) y ausencia de puntos puestos a tierra (aislados de tierra).

Un sistema **PELV** es un sistema de categoría cero o sistema a bajísima tensión de protección caracterizado por una alimentación de fuente autónoma (ej. baterías de condensadores, pequeño grupo electrógeno) o de seguridad (es. Transformador de seguridad), separación de protección hacia otros sistemas eléctricos (aislamiento doble o reforzado o bien una pantalla metálica conectada a tierra) y, a diferencia de los sistemas **SELV**, presencia de puntos puestos a tierra (no aislado de tierra).

Un sistema **con separación eléctrica** es un sistema caracterizado por alimentación de transformador de aislamiento o fuente autónoma con características equivalentes (ej. grupo motor generador), separación de protección hacia otros sistemas eléctricos (aislamiento no inferior al del trasformador de aislamiento), separación de protección con respecto a tierra (aislamiento no inferior al del trasformador de aislamiento).

# Objetivo de la prueba

La prueba, a efectuar en el caso en el cual la protección se active mediante separación (SELV o PELV o separación eléctrica), debe verificar que la resistencia de aislamiento medida según descrito a continuación (según el tipo de separación) sea conforme a los límites reportados en la tabla relativa a las medida de aislamiento.

# Partes de la instalación a verificar

- Sistema **SELV** (Safety Extra-Low Voltage):
  - Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y las partes activas de los otros circuitos
  - Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y la tierra.
- Sistema **PELV** (Protective Extra-Low Voltage):
  - Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y las partes activas de los otros circuitos.

# Separación eléctrica:

- Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y las partes activas de los otros circuitos
- Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y la tierra.

# Valores admisibles

La prueba tiene resultado positivo cuando la resistencia de aislamiento presenta valores superiores o iguales a los indicados en la Tabla 4

# EJEMPLO DE VERIFICACIÓN DE SEPARACIÓN ENTRE CIRCUITOS ELÉCTRICOS



Fig. 44: medida de separación entre circuitos en una instalación

# 12.4. PRUEBA SOBRE INTERRUPTORES DIFERENCIALES (RCD)

### Objetivo de la prueba

Verifique que los dispositivos de protección diferencial Generales (G) y Selectivos (S) hayan sido instalados y regulados correctamente y que conserven en el tiempo las propias características. La verificación debe validar que el interruptor diferencial intervenga a una corriente no superior a su corriente nominal de funcionamiento IdN y que el tiempo de intervención satisfaga, según el caso, las siguientes condiciones:

- No supere el tiempo máximo dictado por la normativa en el caso de interruptores diferenciales de tipo General (según lo descrito en la Tabla 5
- Esté comprendido entre el tiempo de intervención mínimo y el máximo en el caso de interruptores diferenciales de tipo Selectivo (según lo descrito en la Tabla 5

La prueba del interruptor diferencial efectuada con la tecla de prueba sirve para hacer que "el efecto cascada" no comprometa el funcionamiento del dispositivo quedado inactivo durante un tiempo largo. Tal prueba se ejecuta sólo para validar la funcionalidad mecánica del dispositivo y no es suficiente para poder declarar la conformidad con la normativa del dispositivo de corriente diferencial. De un estudio estadístico resulta que la verificación con la tecla de prueba de los interruptores efectuada una vez al mes reduce a la mitad la tasa de fallo de estos, pero tal prueba identifica sólo el 24% de los interruptores diferenciales defectuosos.

# Partes de la instalación a verificar

Todos los diferenciales deben ser probados cuando se instalan. En las instalaciones a inferior tensión se aconseja realizar esta prueba, fundamentalmente para garantizar un adecuado nivel de seguridad. En los locales de uso médico tal verificación debe ser ejecutada periódicamente sobre todos los diferenciales según lo impuesto por las normas.

# Valores admisibles

Sobre cada RCD de tipo rack deben ser ejecutadas dos pruebas: una con corriente de fuga que inicie en fase con la semi onda positiva de la tensión (0°) y una con corriente de fuga que inicie en fase con la semionda negativa de la tensión (180°). El resultado indicativo es el tiempo más alto. La prueba a ½IdN no debe en ningún caso causar la intervención del diferencial.

Tipo RCD	ldN x 1	ldN x 5 *	Descripción	
General	0.3s	0.04s	Tiempo máximo de disparo en segundos	
Salactiva S	0.13s	0.05s	Tiempo mínimo de disparo en segundos	
Selectivo S	0.5s	0.15s	Tiempo máximo de disparo en segundos	

Tabla 5: Tiempos de disparo para interruptores generales y selectivos

# Tiempos de intervención de acuerdo con normativa AS/NZS 3017 (\*\*)

		½ l∆n (*)	l∆n	5 x l∆n		
RCD tipo	ldN [mA]	t∆ [ms]			Note	
I	≤10		40			
II	>10 ≤ 30		300 40	40	Tiempe méxime de diepere	
	> 30	>999ms		nempo maximo de disparo		
IV [6] > 20		į	500	150		
10 [3]	> 30		130	50	Tiempo mínimo sin actuación	

Tabla 6: Tiempos de disparo para RCD generales y selectivos en AUS/NZ

(\*) Corriente mínimo de prueba ½ I∆n, RCD no debe intervenir

(\*\*) Corriente de prueba y precisión de la medida correspondientes a AS/NZS 3017

# Medida de la corriente de intervención de las protecciones diferenciales

- El objetivo de la prueba es verificar la real corriente de intervención de los diferenciales generales (no se aplica a los diferenciales selectivos).
- En presencia de RCD con corriente de intervención que puede ser seleccionada es útil efectuar esta prueba para verificar la real corriente de intervención del diferencial. Para los diferenciales con corriente diferencial fija esta prueba puede ser ejecutada para detectar eventuales dispersiones de usuarios conectados a la instalación
- En el caso de que no esté disponible la instalación de tierra efectúe la prueba conectando el instrumento con un terminal sobre un conductor aguas abajo del dispositivo diferencial y un terminal sobre el otro conductor a monte del dispositivo.
- > La corriente de intervención debe estar comprendida entre ½Idn y Idn

# 12.5. VERIFICACIÓN DEL PODER DE INTERRUPCIÓN DE LA PROTECCIÓN

# Objetivo de la prueba

Verifique que el poder de interrupción del dispositivo de protección sea superior a la máxima corriente de avería posible sobre la instalación.

# Partes de la instalación a verificar

La prueba debe ser efectuada en el punto en el que se puede tener la máxima corriente de corto circuito, normalmente inmediatamente aguas abajo de la protección a controlar. La prueba debe ser efectuada entre fase y fase (Zpp) en las instalaciones trifásicas y entre fase y neutro (Zpn) en las instalaciones monofásicas.

### Valores admisibles

El instrumento realiza la comparación entre el valor medido y el valor calculado según las siguientes relaciones:

$$BC > I_{MAX3\Phi} = C_{MAX} \cdot \frac{\frac{U_{L-L}^{NOM}}{\sqrt{3}}}{\frac{Z_{L-L}}{2}}$$

# Sistemas trifásicos



# Sistemas monofásicos

Donde:

- BC = poder de interrupción de la protección (Breaking Capacity)
- $Z_{LL}$  = Impedancia medida entre fase y fase
- $Z_{LN}$  = Impedancia medida entre fase y neutro

Tensión medida	U <sub>NOM</sub>	CMAX
230V-10% < Vmedida < 230V+ 10%	230V	1.05
230V+10% < Vmedida < 400V- 10%	Vmedida	1.10
400V-10% < Vmedida < 400V+ 10%	400V	1.05



# 12.6. VERIFICACIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS SISTEMAS TN Objetivo de la prueba

La protección contra los contactos indirectos en los sistemas TN debe ser garantizada mediante un dispositivo de protección contra las sobrecorrientes (habitualmente magnetotérmico o fusible) que interrumpa la alimentación del circuito o del equipamiento en caso de fuga entre una parte activa y una masa o un conductor de protección dentro de una duración no superior a 5s, suficiente para máquinas, o bien de acuerdo con los tiempos reportados en la siguiente Tabla 7. Para las naciones hacen referencia a los respectivos reglamentos.

Uo [V]	Tiempo de disparo de la protección [s]
50 ÷ 120	0.8
120 ÷ 230	0.4
230 ÷ 400	0.2
>400	0.1

Tabla 7: Tiempos de disparo para dispositivos de protección

Uo = tensión nominal CA con respecto a tierra del sistema

Las condiciones de arriba es conforme por la siguiente relación:

# $Zs * Ia \le Uo$

donde:

Zs = Impedancia del bucle P-PE che comprende el bobinado de fase del trasformador el conductor de línea hasta el punto de avería y el conductor de protección del punto de avería al centro en estrella del trasformador

Ia = Corriente que causa la interrupción automática de la protección en el tiempo indicado en la Tabla 7: Tiempos de disparo para dispositivos de protección

Uo = tensión nominal CA con respecto a tierra

# ATENCIÓN

El instrumento debe ser utilizado para realizar medida de la impedancia del bucle de avería de valor al menos 10 veces superior a la de la resolución del instrumento para minimizar el error.

# Partes del sistema a verificar

La prueba debe ser efectuada obligatoriamente en los sistemas TN no protegidos con dispositivos diferenciales.

# Valores admisibles

El objetivo de la prueba es verificar que en cada punto de la instalación se cumpla la siguiente relación:

$$Ia \le I_{MINP-PE} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{P-PE}^{NOM}}{Z_{P-PE}}$$

Tensión medida	U <sub>NOM</sub>	C <sub>MIN</sub>
230V-10% < Vmedida < 230V+ 10%	230V	0.95
230V+10% < Vmedida < 400V- 10%	Vmedida	1.00
400V-10% < Vmedida < 400V+ 10%	400V	0.95



El instrumento, en función de los valores de tensión F-PE nominal configurados (vea § 5.1.3) y del valor medido de la impedancia de bucle de avería, calcula el valor mínimo de la presunta corriente de cortocircuito que debe ser interrumpida del dispositivo de protección. Tal valor, para una correcta coordinación, DEBE ser siempre superior o igual al valor la de la corriente de intervención del tipo de protección considerada como el peor de los casos

El valor de referencia **la** (ver el Fig. 45) es función de:

- Tipo de protección (curvas B, C, D, K)
- Corriente nominal de la protección In
- > Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección

Típicamente:  $Ia = 3 \div 5In$  (curva B),  $Ia = 5 \div 10In$  (curva C),  $Ia = 10 \div 20In$  (curve D,K)



Fig. 45: Ejemplo de curvas relativas a la protección magnetotérmica (MCB)

El instrumento permite la selección (\*) de los siguientes parámetros:

- MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- MCB curva C → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- MCB curva D, K → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- ➤ Fusible gG → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A
- Fusible aM → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección seleccionable entre los valores: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s
- (\*) Valores sujetos a variaciones



# 12.7. VERIFICACIÓN RA÷ EN SISTEMAS TN

La protección contra los contactos indirectos en los sistemas TN debe ser garantizada mediante un dispositivo de protección contra las sobrecorrientes (habitualmente magnetotérmico o fusible) que interrumpa la alimentación del circuito o del equipamiento en caso de fuga entre una parte activa y una masa o un conductor de protección dentro de una duración **no superior a 5s**, suficiente para máquinas.

# Partes del sistema a verificar

La prueba debe ser efectuada en el punto en el que se puede tener la máxima corriente de corto circuito, normalmente inmediatamente aguas abajo de la protección a controlar. La prueba debe ser efectuada entre fase y PE (ZL-PE) y entre fase y neutro (ZL-N) en las instalaciones trifásicas o monofásicas.

# Valores admisibles

El valor de la impedancia medido debe satisfacer las siguientes relaciones:

$$Z_{L-N} \leq Z_{LIM}$$
 (2)

donde:

- $Z_{L-PE}$  = Impedancia medida entre fase y PE
- Z<sub>L-N</sub> = Impedancia medida entre fase y neutro
   Valor límite máximo de la impedancia en función del tipo de protección (MCB
   Z<sub>LIM</sub> = o fusible) y de tiempo de intervención de la protección (valor dependiente de
- Z<sub>LIM</sub> = o fusible) y de tiempo de intervención de la protección (valor dependiente de la nación de referencia)

El instrumento permite la selección (\*) de los siguientes parámetros:

- MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- MCB curva C → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- MCB curva D, K → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- ➤ Fusible gG → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A
- ➤ Fusible aM → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección seleccionable entre los valores: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s
- (\*) Valores sujetos a variaciones



# 12.8. VERIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS EN SISTEMAS TT

# Objetivo de la prueba

Verificar que el dispositivo de protección esté coordinado con el valor de la resistencia de tierra. No se puede asumir a priori un valor de resistencia de tierra límite de referencia al cual hacer referencia en el control del resultado de la medida, pero es necesario de vez en cuando controlar que sea respetada la coordinación prevista por la normativa.

### Partes del sistema a verificar

La instalación de tierra en las condiciones de ejercicio. La verificación debe ser ejecutada sin desconectar los dispersores.

# Valores admisibles

El valor de la resistencia de tierra medido debe satisfacer la siguiente relación:

$$R_A < 50 / I_a$$

- donde: R<sub>A</sub> = resistencia medida de la instalación de tierra cuyo valor puede ser determinado con las siguientes medida:
  - Impedancia del bucle de avería (\*)
  - Resistencia de tierra a dos hilos en la toma (\*\*)
  - Resistencia de tierra obtenida por la prueba de la tensión de contacto Ut (\*\*)
  - Resistencia de tierra obtenida por la prueba del tiempo de disparo del RCDs (A, AC), RCD S (A, AC) (\*\*)
  - I<sub>a</sub> = corriente de intervención del interruptor automático o corriente nominal de intervención del diferencial (en caso de RCD S 2 IdN) expresada en A
  - 50 = Tensión límite de seguridad (reducida a 25V en ambientes especiales)
- (\*) Si como protección de la instalación hay un interruptor diferencial la prueba debe ser efectuada a monte del diferencial o aguas abajo cortocircuitando el mismo para evitar que este intervenga.
- (\*\*) Estos métodos, aunque no estén actualmente previstos por las normas, proporcionan valores que innumerables pruebas de comparación con el método a tres hilos han demostrado ser indicativas de la resistencia de tierra.

# EJEMPLO DE VERIFICACIÓN DE RESISTENCIA DE TIERRA

Instalación protegida por un diferencial de 30mA.

- > medida de la resistencia de tierra utilizando uno de los métodos arriba citados
- Para entender si la resistencia de la instalación se puede considerar conforme con la norma multiplique el valor encontrado por 0.03A (30mA)
- Si el resultado es inferior a 50V (o 25V para ambientes especiales) la instalación se puede considerar coordinada porque respeta la relación indicada arriba
- Cuando esté en presencia de diferenciales de 30mA (la casi totalidad de las instalaciones domésticas) la resistencia de tierra máxima admitida es 50/0.03=1666; este permite utilizar también los métodos simplificados indicados que aunque no proporcionen un valor extremadamente preciso, proporcionan un valor suficientemente aproximado para el cálculo de la coordinación.



# 12.9. VERIFICACIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS SISTEMAS IT

En los sistemas IT las partes activas deben estar aisladas de tierra o bien estar conectadas a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente elevado. En el caso de una única fuga a tierra la corriente de primera avería es débil y no es necesario interrumpir el circuito. Esta conexión puede ser efectuada en el punto neutro del sistema o bien en un punto neutro artificial. Si no existiera ningún punto neutro se puede conectar a tierra a través de una impedancia un conductor de línea. Se tienen que tomar las debidas precauciones para evitar el riesgo de efectos fisiológicos dañinos sobre personas en contacto con partes conductoras simultáneamente accesibles en el caso de avería doble a tierra.

# Objetivo de la prueba

Verificar que la impedancia del dispersor al cual se conectan las masas satisfaga la relación:

$$Z_E * I_d \leq U_L$$

donde:

- Z<sub>E</sub> = Impedancia L-PE del dispersor al cual se conectan las masas
- Id = Corriente de primera avería L-PE (habitualmente expresada en mA)

U<sub>L</sub> = Tensión de contacto límite de 25V o bien 50V

# Partes del sistema a verificar

La instalación de tierra en las condiciones de ejercicio. La verificación debe ser ejecutada sin desconectar los dispersores.

# 12.10. VERIFICACIÓN COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES L-L, L-N E L-PE Objetivo de la prueba

Ejecutar la verificación de la coordinación de las protecciones (habitualmente magnetotérmica o fusible) presentes en una instalación Monofásica o Trifásica en función del tiempo límite de intervención configurado y del valor calculado de la corriente de cortocircuito.

# Partes del sistema a verificar

La prueba debe ser efectuada en el punto en el que se puede tener la mínima corriente de cortocircuito, normalmente al término de la línea controlada por la protección en las condiciones normales de funcionamiento. La prueba debe ser efectuada entre Fase-Fase en las instalaciones trifásicas y entre Fase-Neutro o Fase-PE en las instalaciones monofásicas

# Valores admisibles

El instrumento ejecuta la comparación entre el valor calculado de la presunta corriente de cortocircuito y la corriente **la** que provoca la interrupción automática de la protección dentro del tiempo especificado de acuerdo con las siguientes relaciones:

$$\begin{split} I_{SCL-L\_Min2\Phi} > I_a & \text{Sistema trifásico} \rightarrow \text{Impedancia de bucle L-L} \\ I_{SCL-N\_Min} > I_a & \text{Sistema monofásico} \rightarrow \text{Impedancia de bucle L-N} \\ I_{SCL-PE\_Min} > I_a & \text{Sistema monofásico} \rightarrow \text{Impedancia de bucle L-PE} \end{split}$$

donde:

Isc L-L_Min2F	=	Presunta corriente de cortocircuito mínima bifásica L-L
Isc L-N_Min	=	Presunta corriente de cortocircuito mínima bifásica L-N
Isc L-PE_Min	=	Presunta corriente de cortocircuito mínima bifásica L-PE

El instrumento ejecuta el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito sobre la base de la medida de la impedancia del bucle de defecto de acuerdo con las siguientes relaciones:

$$I_{SCL-L\_Min2\Phi} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-L}^{NOM}}{Z_{L-L}} \qquad I_{SCL-N\_Min} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-N}^{NOM}}{Z_{L-N}} \qquad I_{SCL-PE\_Min} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-PE}^{NOM}}{Z_{L-PE}}$$

Fase – Neutro

Fase – PE

Tensión medida	U <sub>NOM</sub>	C <sub>MIN</sub>
230V-10% < Vmedida < 230V+ 10%	230V	0,95
230V+10% < Vmedida < 400V- 10%	Vmedida	1,00
400V-10% < Vmedida < 400V+ 10%	400V	0,95

donde:

- U L-L = Tensión nominal Fase-Fase
- U L-N = Tensión nominal Fase-Neutro
- U L-PE = Tensión nominal Fase-Tierra
- Z L-L = Impedancia Fase-Fase medida
- Z L-N = Impedancia Fase-Neutro medida
- Z L-PE = Impedancia Fase-PE medida



ATENCIÓN

El instrumento debe ser utilizado para realizar medida de la impedancia del bucle de avería de valor al menos 10 veces superior a la de la resolución del instrumento para minimizar el error.

El instrumento, en función de los valores de tensión F-PE nominal configurados (vea § 5.1.3) y del valor medido de la impedancia de bucle de avería, calcula el valor mínimo de la presunta corriente de cortocircuito que debe ser interrumpida del dispositivo de protección. Tal valor, para una correcta coordinación, DEBE ser siempre superior o igual al valor la de la corriente de intervención del tipo de protección considerada.

El valor de referencia **la** depende de:

- El tipo de protección (curva)
- Corriente nominal de la protección
- > Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección

El instrumento permite la selección (\*) de los siguientes parámetros:

- MCB curva B → 3A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- MCB curva C → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- MCB curva D, K → 0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 3A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 45A, 50A, 63A, 80A,100A,125A,160A,200A
- ➤ Fusible gG → 2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A
- ➤ Fusible aM → 2A, 4A, 6A, 10A, 12A, 16A, 20A, 25A, 32A, 35A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A,160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección seleccionable entre los valores: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s
- (\*) Valores sujetos a variaciones



# 12.11. VERIFICACIÓN CAÍDA DE TENSIÓN SOBRE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

La medida de la caída de tensión como consecuencia del flujo de corriente a través de una instalación o una parte de ella puede ser muy importante si hace falta:

- > Verificar la capacidad de alimentar una carga por parte de la instalación existente
- Dimensionar una nueva instalación
- Buscar posibles causas de fallos de funcionamiento sobre instrumentación, cargadores, etc. conectados a una línea eléctrica

# Objetivo de la prueba

Realizar la medida del valor de la caída de tensión porcentual entre dos puntos de una línea de distribución

# Partes del sistema a verificar

La prueba deber ser efectuada realizando dos medida secuenciales de impedancia de línea en los puntos inicial (habitualmente aguas debajo de un dispositivo de protección) y final de la misma línea.

# Valores admisibles

El instrumento realiza la comparación entre el valor calculado de la caída de tensión máxima  $\Delta V\%$  y el límite configurado en base a la siguiente relación:

$$\Delta V\%_{MAX} = \frac{(Z_2 - Z_1) * I_{NOM}}{V_{NOM}} * 100$$

donde:

- Z<sub>2</sub> = Impedancia final de la línea en examen
- Z<sub>1</sub> = Impedancia inicial (Offset) de la línea en examen (Z2 > Z1)
- INOM = Corriente nominal del dispositivo de protección de la línea en examen
- VNOM = Tensión nominal Fase-Neutro o Fase-Tierra de la línea en examen

# 12.12. ARMONICOS DE TENSIÓN Y CORRIENTE

Cualquier onda no senoidal puede ser representada como la suma de ondas senoidales (armónicos) teniendo en cuenta que su frecuencia corresponde a un múltiplo de la frecuencia fundamental, según la relación:

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} V_k sin(\omega_k t + \varphi_k)$$
(1)

siendo:  $V_0$  = valor medio de v(t)

 $V_1$  = amplitud de la fundamental de v(t)

 $V_k$  = amplitud del armónico de orden k de v(t)

### LEYENDA:



- 1. Fundamental
- 2. Tercer armónico
- 3. Onda distorsionada suma de las dos componentes



Fig. 46: Efecto de la sobreposición de dos frecuencias múltiple la una de la otra

En el caso de la tensión de red la fundamental de la frecuencia es 50Hz, el segundo armónico es a frecuencia 100Hz, el tercer armónico es a frecuencia 150Hz, etc. La distorsión armónica es un problema constante y no debe ser confundido con fenomenos de breve duración tal como picos, disminución o fluctuaciones.

Se puede observar como en la formula (1) que cada señal es compuesta de la sumatoria de infinito armónicos, existe todavía otros números de orden el cual el valor de los armónicos pueden ser considerados despreciables. La normativa EN50160 suguiere de truncar la sumatoria en la expresión (1) al cuarentesimo armónico. Un índice fundamental para la detección de la presencia de armónicos es el THD definido como:

$$THDv = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} V_h^2}}{V_1}$$

Tal índice tiene en cuenta la presencia de todos los armónicos y es mucho más elevado cuanto más deformada sea la forma de onda.

# Valores límites para los armónicos

La normativa EN50160 fija los límites para las tensiones armónicas que el ente proveedor puede introducir en la red. En condiciones normales de ejercicio, durante cualquier período de una semana, el 95% de los valores eficaces de cada tensión armónica, sobre los 10 minutos, tendrá que ser menor o igual con respecto de los valores indicados en la siguiente Tabla 1. La distorsión armónica global (THD) de la tensión de alimentación (incluyendo todas los armónicos hasta el 40°) tiene que ser menor o igual a los 8%.
Armónicos impares				Armónicos pares	
No múltiplos de 3		Múltiplos de 3			Max <sup>0</sup> / tanaián
Orden h	Max% tensión relativa	Orden h	Max% tensión relativa	Orden h	armónica relativa
5	6	3	5	2	2
7	5	9	1,5	4	1
11	3,5	15	0,5	624	0,5
13	3	21	0,5		
17	2				
19	1,5				
23	1,5				
25	1,5				

Tabla 1: Límites de las tensiones armónicas que el ente generador puede emitir en la red

Estos límites, teóricamente aplicables sólo para los Entes generadores de energía eléctrica, proveen en todo caso una serie de valores de referencia dentro de que también contienen los armónicos introducidos en red de los usuarios.

#### 12.12.1. Causas de la presencia de armónicos

- Cualquier aparato que altere la forma de la onda senoidal o que sólo use una parte de la onda causa distorsiones de la forma de onda y en consecuencia armónicos. Todas las señales quedarán afectadas. La situación más común es la distorsión armónica debida a cargas no lineales como equipos electrodomésticos, ordenadores personales, controladores de velocidad de motores. La distorsión armónica produce corrientes de valores significativos a las frecuencias de orden impar de la frecuencia fundamental. Las distorsiones armónicas afectan considerablemente al conductor de neutro de las instalaciones eléctricas
- En la mayoría de países la red de alimentación es trifásica con 50/60Hz con conexión triángulo en el primario y conexión estrella en el secundario del transformador. El secundario generalmente entrega 230V AC entre fase y neutro y 400V AC entre fases. El balanceando de las cargas para cada fase es el problema de los diseñadores de sistemas eléctricos
- Hasta hace unos diez años, en un sistema bien balanceado, la suma vectorial de las corrientes era aproximadamente cero en el punto de neutro. Las cargas eran bombillas incandescentes, pequeños motores y otros dispositivos que presentaban cargas lineales. El resultado era esencialmente corrientes senoidales en cada fase y una pequeña corriente en el neutro a la frecuencia de 50/60Hz
- Los "modernos" dispositivos como TV, luces fluorescentes, máquinas de vídeo y microondas normalmente consumen corriente sólo durante una fracción de corriente de cada ciclo en consecuencia se producen corrientes no lineales. Todo esto produce armónicos de orden impar de la frecuencia de línea a 50/60Hz. Por esta razón la corriente en los transformadores de distribución contiene solo componentes de 50Hz (o 60Hz) pero en realidad también corrientes de orden a 150Hz (o 180Hz), a 250Hz (o 300Hz) y otras componentes de orden superior de más de 750Hz (o 900Hz)
- La suma vectorial de las corrientes en un sistema bien balanceado que alimenta a cargas no lineales es puede ser bastante baja, aunque la suma no elimina todos los armónicos. Los múltiples impares del tercer armónico (llamados "triplens") quedan añadidas en el neutro y pueden causar sobrecalentamientos aun con cargas balanceadas.

## 12.12.2. Consecuencia de la presenza de armónicos

En general, los armónicos pares, p.e. 2º, 4º etc., no causan problemas. Los múltiples impares del tercer armónico quedan añadidos al neutro (en vez de cancelarse unos con otros) y este motivo lleva a crear una condición de sobrecalentamiento que es extremadamente peligrosa. Los diseñadores deben tener en consideración tres normas cuando diseñan sistemas de distribución que pueda contener armónicos en la corriente:

- El conductor de neutro debe tener suficiente sección
- El transformador de distribución debe disponer de un sistema de refrigeración extra para poder seguir trabajando por encima de su capacidad de trabajo cuando no existen armónicos. Esto es necesario porque la corriente de los armónicos en el conductor de neutro del circuito secundario circula en la conexión triángulo del primario. Esta corriente armónica circulante calienta el transformador
- Las corrientes producidas por los armónicos se reflejan en el circuito del primario y continúan hasta la fuente de energía. Esto causa distorsión en la tensión y los condensadores correctores de capacidad de la línea pueden ser fácilmente sobrecargados.

El 5° y el 11° armónico se oponen al flujo de la corriente a través de los motores con un rendiendo del funcionamiento limitando la vida media de los mismos. En general es más elevado el número de orden del armónico y menor es su energía y después menor el impacto que habrá sobre la aparamenta (hecho excepción para los transformadores).



## 12.13. CALCULOS DE LAS POTENCIAS Y FACTOR DE POTENCIA

El instrumento mide los valores de tensión TRMS para Fase y Neutro y corriente RMS y calcula los valores de potencia media cada período. Las fórmulas para el cálculo de la potencia son:

$$P = \frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} v_i \times i_i$$
$$S = \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} v_i^2} \times \sqrt{\frac{1}{N} \times \sum_{i=1}^{N} i_i^2}$$
$$Q = \sqrt{S^2 - P^2}$$
$$Pf = \frac{P}{S}$$

donde:

N = número dei campioni nel período



HT ITALIA SRL Via della Boaria, 40 48018 – Faenza (RA) – Italy T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144 M ht@ht-instruments.com | www.ht-instruments.it

WHERE WE ARE



# HT INSTRUMENTS SL

C/ Legalitat, 89 08024 Barcelona – Spain T +34 93 408 17 77 | F +34 93 408 36 30 M info@htinstruments.es | www.ht-instruments.com/es-es/

#### **HT INSTRUMENTS GmbH**

Am Waldfriedhof 1b D-41352 Korschenbroich – Germany T +49 (0) 2161 564 581 | F +49 (0) 2161 564 583 M info@ht-instruments.de | www.ht-instruments.de