



Manual de instrucciones



ÍNDICE:

1.	PRE	CAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	4
	1.1.	Instrucciones preliminares	4
	1.2.	Durante la utilización	5
	1.3.	Después de la utilización	5
	1.4.	Definición de Categoría de medida (Sobretensión)	5
2.	DES	CRIPCIÓN GENERAL	6
	2.1.	Funcionalidades del instrumento	6
3.	PRE	PARACIÓN A LA UTILIZACIÓN	7
	3.1.	Controles inciales	7
	3.2.	Alimentación del instrumento	7
	3.3.	Almacenamiento	7
4.	NON	/IENCLATURA	8
	4.1.	Descripción del instrumento	8
	4.2.	Descripción de los terminales de medida	8
	4.3.	Descripción del teclado	9
	4.4.	Descripción del visualizador	9
	4.5.	Pantalla inicial	9
5.	MEN	JÚ GENERAL	10
	5.1.	Configuración del instrumento	10
	5.1.1	. Idioma	10
	5.1.2	. Nación de referencia	11
	5.1.3	. Autoapagado visualizador y sonido teclas	11
	5.1.4	. Sistema	11
	5.1.5	. Introduccion nombre usuario	12
	5.1.0	Información	IZ 12
e	J.Z.		- 12 12
0.		DEL Continuidad conductores de protocoión	10
	0.1. 611	RPE: Continuidad conductores de protección	. 13
	62	MO: Modida da la registancia da ajclamiento	. 10 10
	0.Z. 621	Situaciones anómalas	10 21
	63	RCD: Prueba sobre interruptores diferenciales	21
	6.3.1	Modo AUTO	26
	6.3.2	Modos x½, x1, x2, x5	27
	6.3.3	. Modo x1 – Prueba sobre RCD con tiempo de retardo	27
	6.3.4	. Modo 🚽	28
	6.3.5	. Prueba sobre RCD con toroidal separado	29
	6.3.6	. Situaciones anómalas	30
	6.4.	LOOP: Impedancia Linea/Loop y resistencia bucle de tierra	33
	6.4.1	. Modos de medida	35
	6.4.Z	. Modo STD – Prueba generica	37
	644	Modo I <sup>2</sup> t – Verificación de la protección contra cortocircuitos	39
	645	Prueba	 
	646	Prueba - Varificación de la coordinación de las protecciones - Nación Noruega	 /6
	647	Verificación protección contra los contactos indirectos (sistema TN)	48
	6.4.8	. Verificación de la protección contra los contactos indirectos (sistema IT)	50
	6.4.9	. Verificación protección contra los contactos indirectos (sistema TT)	51
	6.4.1	0. Medida de Impedancia con uso de accesorio IMP57	53
	6.4.1	1. Situaciones anómalas	55
	6.5.	SEQ: Verificación del sentido cíclico y concordancia de fases	. 57
	6.5.1	. Situaciones anómalas	60
	6.6.	LEAKAGE: Medida y registro de la corriente de fugas	61
	6.7.	EAR I H: Medida de la resistencia de tierra	64
	6.7.1	. iviedida de tierra a 3 nilos o 2 nilos y resistividad del terreno a 4-hilos	64
	672	. ivieulua ue lierra a o milos o z milos – Naciones OSA, EXITA Europa y Alemania	01 בע
	0.7.0		75

6.7.4	I. Situaciones anómalas prueba de tierra a 3-hilos y 2-hilos	76
6.8.	AUX: Medida y registro parámetros ambientales	77
6.9.	RPE 10A: Continuidad conductores de protección con 10A	
6.9.1	Situaciones anómalas	83
6.10.	ΔV%: Caída de tensión sobre las líneas	
6.10	.1. Situaciones anómalas	88
6.11.	PQA: Medida y registro de los parámetros de red	90
6.11	.1. Tipologías de conexiones posibles	
6.11	.2. Configuraciones generales	
6.11	.3. Visualización de las medidas	
6.11.	.4. Activación del registro	
		100
7. OPt		101
/.1.	Guardado de las medidas	
7.1.1	<ol> <li>Guardar medidas de seguridad y snaphots</li> <li>Dellemente medidas de seguridad y snaphots</li> </ol>	
7.1.2	2. Rellamada medidas de seguridad y snaphots	
7.1.3	5. Reliamada y portado de los registros guardados	103
0 COI		104
0. 001	Conscienced and disperitives included an experience WiFi	105
8.1.		
9. USC	D DEL SET DE CORREAS	106
10. MAI	NTENIMIENTO	109
10.1.	Generalidades	109
10.2.	Recarga y Sustitución de las pilas	109
10.3.	Limpieza del instrumento	109
10.4.	Fin de vida	109
11. ESF	PECIFICACIONES TÉCNICAS	110
11.1.	Características técnicas sección Seguridad	110
11.2.	Características técnicas sección PQA	115
11.3.	Normativas de referencia	117
11.4.	Características generales	117
11.5.	Ambiente	118
11.5	.1. Condiciones ambientales de uso	118
11.6.	Accessorios	118
12. ASI	STENCIA	119
12.1	Condiciones de garantía	119
12.2	Asistencia	119
13 APÉ	NDICES TEÓRICOS	120
13.1	Continuidad de los conductores de protección	120
13.1.	Resistencia de aislamiento	120
13.2.	Verificación de la separación de los circuitos	121
12.0.	Pruoba sobra interruptores diferenciales (PCD)	124
12.4.	Verifica del peder de interrupción de la protocción	124
13.5.	Verificación contra los contactos indirectos sistemas TN	120
10.0.	Verificación contra los contactos indirectos sistemas TN	120
10.7.	Verificación contra los contactos indirectos sistemas IT	120
13.8.	Verificación contra los contactos indirectos sistemas 11	129
13.9.	Verificación coordinación de las protecciones L-L, L-N y L-PE	
13.10.	Verificación de la protección contra cortocircuito - Test 12t	
13.11.	verificacion de caida de tension sobre lineas de distribución	
13.12.	iviedida de la resistencia de tierra en los sistemas IN	
13.13.	Anomalias de tension	
13.14.	Asimetria de las tensiOnes de alimentación	
13.15.	Armonicos de tensión y corriente	140
13.16.	Definicion de Potencia y Factor de Potencia	143
13.17.	Teoría sobre el método de medida	146
13.18.	Descripción de las configuraciónes típicas	147



# **1. PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

El instrumento ha sido diseñado en conformidad con las directivas IEC/EN61557-1 y IEC/EN61010-1, relativas a los instrumentos de medida electrónicos. Antes y durante la ejecución de las medidas aténgase a las siguientes indicaciones:

- No efectúe medidas de tensión o corriente en ambientes húmedos.
- No efectúe medidas en presencia de gas o materiales explosivos, combustibles o en presencia de polvo.
- Evite contactos con el circuito en examen si no se están efectuando medidas.
- Evite contactos con partes metálicas expuestas, con terminales de medida no utilizados, circuitos, etc.
- No efectúe ninguna medida si encontrara anomalías en el instrumento como, deformaciones, roturas, salida de sustancias, ausencia de visión en el visualizador, etc.
- Preste particular atención cuando se efectúen medidas de tensiones superiores a 25V en ambientes particulares (astilleros, piscinas,...) y 50V en ambientes normales si estuviera en presencia de riesgo de shock eléctricos.
- Utilice sólo los accesorios originales

En el presente manual se utilizan los siguientes símbolos:



Atención: aténgase a las instrucciones reportadas en el manual; un uso indebido podría causar daños al instrumento o a sus componentes o crear situaciones peligrosas para el usuario.



Peligro Alta Tensión: riesgos de shocks eléctricos.



Instrumento con doble aislamiento.



- Tensión o corriente CA
- Tensión o corriente CC
- Referencia de tierra

# 1.1. INSTRUCCIONES PRELIMINARES

- Este instrumento ha sido diseñado para una utilización en condiciones ambientales especificadas en el § 11.5.1. No opere en condiciones ambientales diferentes.
- Puede ser utilizado para medidas y pruebas de verificación de la seguridad sobre instalaciones eléctricas. No efectúe medidas sobre circuitos que superen los límites especificados en el § 11.4.
- Le invitamos a que siga las reglas de seguridad orientadas a protegerlo contra corrientes peligrosas y proteger el instrumento contra una utilización equivocada.
- Sólo los accesorios suministrados en dotación con el instrumento (en particular el cargador externo A0061) garantizan los estándares de seguridad. Éstos deben estar en buenas condiciones y sustituidas, si fuera necesario, con modelos idénticos.
- Controle que las pilas estén insertadas correctamente.
- Antes de conectar las puntas en el circuito en examen, controle que esté seleccionada la configuración deseada

# 1.2. DURANTE LA UTILIZACIÓN

Le rogamos que lea atentamente las recomendaciones y las instrucciones siguientes:

# ATENCIÓN



La falta de observación de las Advertencias y/o Instrucciones puede dañar el instrumento y/o sus componentes o ser fuente de peligro para el operador.

• Antes de cambiar de función desconecte las puntas de prueba del circuito en examen.

- Cuando el instrumento esté conectado en el circuito en examen no toque nunca ninguno de los terminales sin utilizar.
- Evite la prueba de resistencia en presencia de tensiones externas; aunque el instrumento está protegido una tensión excesiva podría causar daños.
- Durante la medida de corriente, cualquier otra corriente localizada en proximidad de la pinza puede influenciar la precisión de la medida.
- Durante la medida de corriente posicione siempre el conductor lo más en el centro posible del maxilar para obtener una lectura más precisa

#### 1.3. DESPUÉS DE LA UTILIZACIÓN

Cuando haya acabado las medidas, mantenga pulsado el botón **ON/OFF** durante algunos segundos para apagar el instrumento. Si se prevé no utilizar el instrumento durante un largo período aténgase a las prescripciones relativas al almacenamiento descritas en el § 3.3

#### 1.4. DEFINICIÓN DE CATEGORÍA DE MEDIDA (SOBRETENSIÓN)

La norma IEC/EN61010-1: Prescripciones de seguridad para aparatos eléctricos de medida, control y para uso en laboratorio, Parte 1: Prescripciones generales, definición de categoría de medida, comúnmente llamada categoría de sobretensión. En el § 6.7.4: Circuitos de medida, indica:

Los circuitos están divididos en las siguientes categorías de medida:

- La **Categoría de medida IV** sirve para las medidas efectuadas sobre una fuente de una instalación de baja tensión. Ejemplo: contadores eléctricos y de medidas sobre dispositivos primarios de protección de las sobrecorrientes y sobre la unidad de regulación de la ondulación
- La Categoría de medida III sirve para las medidas efectuadas en instalaciones interiores de edificios. Ejemplo: medida sobre paneles de distribución, disyuntores, cableados, incluidos los cables, los embarrados, los interruptores, las tomas de instalaciones fijas y los aparatos destinados al uso industrial y otros instrumentación, por ejemplo los motores fijos con conexionado a instalación fija *Ejemplo: medidas sobre instrumentación para uso doméstico, utensilios portátiles e instrumentación similar.*
- La **Categoría de medida II** sirve para las medidas efectuadas sobre circuitos conectados directamente a una instalación de baja tensión.

Por ejemplo medidas sobre instrumentaciones para uso domestico, utensilios portátiles e instrumentos similares.

La Categoría los de medida I sirve para las medidas efectuadas sobre circuitos no conectados directamente a la RED de DISTRIBUCIÓN.
 Ejemplo: medidas sobre no derivados de la RED y derivados de la RED pero con protección particular (interna). En este último caso las necesidades de transitorios son variables, por este motivo (OMISSIS) se requiere que el usuario conozca la capacidad de resistencia a los transitorios de la instrumentación.



# 2. DESCRIPCIÓN GENERAL

#### 2.1. FUNCIONALIDADES DEL INSTRUMENTO

El instrumento dispone de un visualizador a color LCD, TFT con pantalla táctil capacitiva que puede ser gestionada simplemente con el toque de los dedos por parte del usuario y se estructura con un menú con iconos que permite la selección directa de las funciones de prueba para un uso rápido e intuitivo por parte del usuario.

El instrumento puede realizar las siguientes pruebas:

RPE	Prueba de continuidad de los conductores de tierra, de protección y equipotenciales con corriente de prueba superior a 200mA y tensión en vacío comprendida entre 4 y 24V y prueba de continuidad como función de multímetro
ΜΩ	Medida de la resistencia de aislamiento con tensión continua de prueba 50V, 100V, 250V, 500V o 1000V CC
RCD	Prueba sobre diferenciales de tipo rack (Standard – STD) y con toroidal separado ( $\bigcirc$ ) Generales (G), Selectivos (S) y Retardados ( $\circlearrowright$ ) de tipo A/F ( $\Longrightarrow$ ) AC( $\sim$ ) y B/B+( $\equiv \pm^*$ ) de los siguientes parámetros: tiempo de intervención, corriente de intervención, tensión de contacto
LOOP	Medida de la impedancia de Línea/Loop L-N, L-L, L-PE con cálculo de la presunta corriente de cortocircuito también con resolución elevada ( $0.1m\Omega$ ) (con accesorio opcional IMP57), resistencia de bucle de tierra sin intervención del RCD, verificación del poder de interrupción de protecciones magnetotérmicas (MCB) y fusibles, Prueba I2t, verificación de las protecciones en caso de contactos indirectos
EARTH	Medida de la resistencia de tierra y de la resistividad del terreno con método voltiamperimétrico y con pinza externa conectada al instrumento (con accesorio opcional T2100)
SEQ	Indicación del sentido cíclico de las fases con método a 1 y 2 terminales
AUX	Medida y registro de los parámetros ambientales (luminosidad, temperatura del aire, humedad) a través de sondas externas opcionales y señales de tensión CC
RPE 10A	Prueba de continuidad de los conductores de tierra, de protección y equipotenciales con corriente de prueba >10A (con accesorio opcional EQUITEST)
LEAKAGE	Medida y registro de la corriente de fuga (con transductor opcional HT96U)
ΔV% ΡQΑ	Medida de la caída de tensión porcentual en líneas de distribución Medida en tiempo real y registro de los parámetros de red eléctrica, análisis de armónicos, anomalías de tensión (huecos, picos), consumos energéticos en sistemas monofásicos y/o trifásicos 3-hilos o 4-hilos



# 3. PREPARACIÓN A LA UTILIZACIÓN

# 3.1. CONTROLES INCIALES

El instrumento, antes de ser suministrado, ha sido controlado desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Han sido tomadas todas las precauciones posibles para que el instrumento pueda ser entregado sin daños. Aún así se aconseja, que controle someramente el instrumento para detectar eventuales daños sufridos durante el transporte. Si se encontraran anomalías contacte inmediatamente con el distribuidor. Se aconseja además que controle que el embalaje contenga todas las partes indicadas en el § 11.6. En caso de discrepancias contacte con el distribuidor. Si fuera necesario devolver el instrumento, le rogamos que siga las instrucciones reportadas en el § 12.

# 3.2. ALIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO

El instrumento se alimenta con 6x1.2V pilas recargables NiMH tipo AA LR06 suministradas en dotación o bien 6x1.5V pilas alcalinas tipo AA LR06 (no incluidas). Las pilas recargables deben ser recargadas conectando el instrumento al alimentador externo A0061 también suministrado en dotación.

El símbolo "bar" con color verde indica un nivel de carga suficiente para la realización correcta de las pruebas. El símbolo "bar" con color rojo indica un nivel de carga insuficiente para la realización correcta de las pruebas. En tales condiciones realice la recarga de las pilas o sustituya las pilas (vea § 10.2).

# ATENCIÓN

- Si desea utilizar el alimentador, antes conéctelo al instrumento, luego a la red y finalmente el instrumento al circuito en prueba
- En las pruebas de verificación (SAFETY) y análisis de red (PQA) es posible usar el alimentador A0061
- Durante los registros se aconseja utilizar el alimentador y las pilas recargables para evitar la detención de la medida en caso de interrupciones de la alimentación
- En caso de nivel bajo de las pilas interrumpa las pruebas y proceda a la recarga o sustitución de las pilas (vea el § 10.2)
- El instrumento es capaz de mantener los datos memorizados también en ausencia de pilas
- A fin de maximizar la autonomía de las pilas el instrumento, transcurridos aproximadamente 5 minutos desde la última pulsación de una tecla el instrumento, iniciará el procedimiento de autoapagado ("AUTOPOWER OFF" – inactivo durante el registro (vea el § 5.1.3)

#### 3.3. ALMACENAMIENTO

Para garantizar medidas precisas, después de un largo período de almacenamiento en condiciones ambientales extremas, espere a que el instrumento vuelva a las condiciones normales (vea § 11.5.1).

# 4. NOMENCLATURA

#### 4.1. DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO



#### 4.2. DESCRIPCIÓN DE LOS TERMINALES DE MEDIDA



- LEYENDA:
- 1. Barrera para-mano
- 2. Zona de seguridad



#### Fig. 4: Descripción de los terminales de medida 4.3. DESCRIPCIÓN DEL TECLADO

El teclado está constituido por las siguientes teclas:



Tecla **ON/OFF** para encender y apagar el instrumento

Tecla **ESC** para salir del menú seleccionado sin confirmar las modificaciones

Teclas  $\blacktriangleleft \land \lor \lor$  para desplazar el cursor dentro de las distintas pantallas a fin de seleccionar los parámetros de programación Tecla **()**/ENTER para seleccionar del menú la función a la que acceder

Tecla GO/STOP para iniciar la medida

Tecla **SAVE** para guardar la medida

Tecla **HELP** para acceder a la ayuda en línea visualizando, para cada función seleccionada, las posibles conexiones entre el instrumento y la instalación

F1, F2, F3, F4

Teclas función correspondientes a la activación de los cuatro iconos presentes en la parte inferior del visualizador en alternativa al toque directo en el visualizador

# 4.4. DESCRIPCIÓN DEL VISUALIZADOR

El visualizador es de tipo LCD, TFT a color 320x240pxl con pantalla táctil capacitiva estructurada con iconos directamente seleccionables con un simple toque. En la parte superior del visualizador se muestra la tipología de prueba activa, la fecha/hora y la indicación del estado de las pilas



# 4.5. PANTALLA INICIAL

Durante el encendido del instrumento se muestra durante algún segundo la pantalla inicial. En ella se muestra:

- El logotipo del fabricante HT
- El modelo del instrumento
- La versión del Firmware del instrumento (LCD y CPU)
- El número de serie del instrumento (SN:)
- > La fecha de la última calibración del instrumento

Después de algunos instantes el instrumento pasa al menú general.





# 5. MENÚ GENERAL

La pulsación de la tecla **ENTER**, en cualquier condición que se encuentre el instrumento, permite volver al menú general desde el que es posible configurar los parámetros internos, visualizar las medidas memorizadas, y seleccionar la medida deseada.



Fig. 5: Menú general instrumento

Toque el Icono para acceder a la página siguiente del menú general y el Icono para volver a la página precedente. Dentro de las pantallas toque el Icono para confirmar una selección o bien el Icono para salir sin confirmar

# 5.1. CONFIGURACIÓN DEL INSTRUMENTO

Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. Las siguientes configuraciones son posibles:

- Configuración idioma de sistema
- Configuración tipo de sistema eléctrico
- Configuración nación de referencia
- Configuración nombre usuario
- Configuración fecha/hora de sistema
- Configuración contraseña de protección
- Activación/desactivación autoapagado del visualizador y del sonido a la pulsación de las teclas

Las configuraciones se mantienen también después del apagado del instrumento.

#### 5.1.1. Idioma

Toque el Icono 2001 para la selección del idioma de sistema. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Seleccione el idioma deseado y confirme la elección y vuelva a la pantalla precedente







SETTINGS

EUROPE

DEUTSCH NORVAY

USA

14.03.2016 16:34

#### 5.1.2. Nación d<u>e re</u>ferencia

Toque el Icono para la selección de la nación de referencia. Esta opción tiene efecto sobre las medidas de LOOP y EARTH (vea § 6.4 y § 6.7) como se muestra en la siguiente Tabla 1. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Seleccione la nación deseada y confirme la elección y vuelva a la pantalla precedente

		Europa	Extra Europa	USA	Germania	Norvegia
	TT	Modo Europa	Modo Europa	No disponible	Modo Europa	Modo Europa
LOOP - 🔨	ΤN	Modo Europa	Modo Europa	Modo Europa	Modo Europa	Modo Noruega
	IT	Modo Europa	Modo Europa	No disponible	Modo Europa	Modo Noruega
	TT	Modo Europa	Modo Europa	No disponible	Modo Europa	Modo Europa
EARTH <b>Ra</b>	ΤN	Modo Europa	Modo USA	Modo USA	Modo USA	Modo Europa
	IT	Modo Europa	Modo Europa	No disponible	Modo Europa	Modo Europa
EARTH	TT	Modo Europa	Modo Europa	No disponible	Modo Europa	Modo Europa
(medida con	ΤN	Modo Europa	Modo USA	Modo USA	Modo USA	Modo Europa
T2100)	IT	Modo Europa	Modo Europa	No disponible	Modo Europa	Modo Europa

Tabla 1: Medidas de LOOP y EARTH en función de la nación de referencia

#### 5.1.3. Autoapagado visualizador y sonido teclas

Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Desplace la referencia de la barra deslizante de la sección

" U " hacia arriba/abajo para activar/desactivar el autoapagado del instrumento luego de un período de inactividad de 5 minutos

Desplace la referencia de la barra deslizante de la sección

"" hacia arriba/abajo para activar/desactivar la función de sonido de las teclas a cada pulsación. Confirme las elecciones y vuelva a la pantalla precedente

#### 5.1.4. Sistema

Toque el Icono para la selección del tipo de sistema eléctrico (TT, TN o IT), de la frecuencia de red (50Hz, 60Hz), del límite sobre la tensión de contacto (25V, 50V) y del valor de tensión nominal a utilizar en el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. NOTA: para la nación "USA" este icono es no muestrada y el sístena es forazdo en el TN.

Desplace las referencias de las barras deslizantes para la selección de las opciones. Confirme las elecciones y volver a la pantalla precedente







#### 5.1.5. Introducción nombre usuario

Toque el Icono i para la introducción del nombre del usuario que se mostrará en la cabecera de cada prueba descargada en el PC. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

- Configure el nombre deseado usando el teclado virtual (máx. 12 carácteres)
- Confirme la configuración o salga sin guardar

#### 5.1.6. Configuración fecha/hora de sistema

Toque el Icono igara configurar la fecha/hora de sistema. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. Toque el Icono "EU" para el sistema Europeo de la fecha/hora en el formato "DD/MM/YY, hh:mm" o bien el Icono "US" para el sistema Americano en el formato "MM/DD/YY hh:mm AM/PM"

Toque las flechas arriba/abajo para la configuración del valor deseado. Confirme la configuración o salga sin quardar

#### La fecha/hora interna se mantiene en el instrumento en ausencia de pilas durante aproximadamente 12 horas

#### **INFORMACIÓN** 5.2.

Toque el icono **1**. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador donde hay iconos de las propiedades de los instrumentos, accesorios opcionales T2100, IMP57, EQUITEST y APP HTAnalysis

Toque el icono 🔟 La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. Las siguentes informaciones se muestran:

- Número de serie
- Versión interna de Firmware y Hardware (para los) accesorios IMP57, T2100 y EQUITEST esta información sólo está disponible después de la conexión con el instrumento)
- Fecha de la última calibración

Toque el icono 🛅 La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador donde hay el código QR asociado con el APP HTAnalysis (vea § 8.1) bajo iOS lo que permite a simple descarga desde la tienda de Apple

Toque el icono **e** para salir y volver al menú principal







Calibration date

26-02-2014







# 6. INSTRUCCIONES OPERATIVAS

# 6.1. RPE: CONTINUIDAD CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Esta función se ejecuta según la norma IEC/EN61557-4 y permite la prueba de la resistencia de los conductores de protección y equipotenciales.

# ATENCIÓN

 El instrumento puede ser utilizado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y max 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento



- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2).
- Verifique la ausencia de tensión en los extremos del objeto en prueba antes de realizar la prueba de continuidad
- El resultado de las medidas puede ser influenciado por la presencia de circuitos auxiliares conectados en paralelo al objeto en prueba o por efecto de corrientes transitorias

Están disponibles las siguientes modalidades de funcionamiento:

- Compensación de la resistencia de los cables utilizados para la medida, el instrumento sustrae automáticamente el valor de la resistencia de los cables al valor de resistencia medido. Es por lo tanto que tal valor se mida cada vez que los cables de prueba se cambien o se extiendan
- AUTO El instrumento efectúa dos medidas a polaridad invertida y muestra el valor medio entre las dos medidas. <u>Modalidad aconsejada</u>
- El instrumento realiza una medida de continuidad entre dos puntos como un multímetro sin posibilidad de guardar el resultado de la prueba
- El instrumento realiza la medida con la posibilidad de configurar el tiempo de duración de la prueba. El usuario puede configurar un tiempo suficientemente largo (entre 1s y 99s) para poder mover los conductores de protección mientras el instrumento está realizando la prueba a fin de poder localizar una eventual mala conexión

# ATENCIÓN

 $\bigwedge$ 

La prueba de continuidad se realiza inyectando una corriente superior a 200mA para resistencias no superiores a aproximadamente  $2\Omega$  (comprendida la resistencia de los cables de medida). Para valores de resistencia superiores el instrumento realiza la prueba con una corriente inferior a 200mA.



Fig. 6: Prueba de continuidad mediante cables individuales y punta remota PR400

#### GSC60

- 1. Ω·») Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. El instrumento realiza automáticamente la prueba para la presencia de tensión entre las entradas (mostrado en el visualizador) bloqueando la prueba en caso de tensión mayor de 10V Toque el Icono "AUTO" para configurar el modo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador
- 2. Desplace la referencia de la barra deslizante en las posiciones "AUTO" (modo Automático) o bien "" (modo Timer) o bien "<sup>(\*)</sup>" (modo Multimetro). Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente.

En caso de selección del modo Temporizado se muestra la siguiente pantalla

- Toque el Icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo 3. Temporizador y utilice el teclado virtual para configurar el valor en segundos comprendido entre 1s y 99s. Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida
- 4. Toque el Icono "R≤xxΩ" para configurar el valor límite máximo de la resistencia sobre la cual el instrumento realiza la comparación con el valor medido. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

Toque el Icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo "R≤"

Utilice el teclado virtual para configurar el valor comprendido entre  $1\Omega$  y  $99\Omega$ 

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida. Note la presencia del valor límite configurado

Realice, si es necesario, la compensación de la resistencia de los terminales de 5. prueba conectando los cables o la punta remota según se indica en Fig. 7









Ω·») RPE

Ω·») RPE

AUTO

·)))

()

(i)

10 S

R≤ 5Ω



14.03.2016 16:34

5

0

-----



14.03.2016 16:34





Toque el Icono → 0 ← para activar la medida. Luego de algunos segundos el instrumento indica en la pantalla de la derecha si la operación concluye correctamente (Rcables ≤ 2Ω), la indicación del valor se muestra en el campo "Rcal" y el Icono → 0 ← se muestra en el visualizador



Toque el Icono "AUTO" o "" para volver a la pantalla principal de la medida



Asegúrese de que en los extremos del conductor en examen no haya tensión antes de conectar los terminales de medida.

ATENCIÓN

7. Conecte los cocodrilos y/o las puntas y/o la punta remota al conductor en examen de acuerdo con la Fig. 6.



ATENCIÓN

Asegúrese siempre, antes de cada medida, que el valor de resistencia de compensación esté referido a los cables efectivamente utilizados. En caso de duda repita los puntos 5 y 6

- 8. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** sobre la punta remota. El instrumento lanza la medida. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento del conductor en examen. La siguiente pantalla se muestra
- 9. El valor del resultado se muestra en la parte alta de la pantalla mientras que los valores parciales de las pruebas con polaridades invertidas de la fuente en examen además de las reales corrientes de prueba se reportan en los campos "R+" y "R-"

El símbolo 💼 indica el resultado ok de la medida.



Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono Dara el guardado de la prueba (vea § 7.1)

El valor del resultado <u>en la función ")</u> se muestra en la figura mostrada en la pantalla de al lado. El instrumento emite un sonido continuo si el valor medido es inferior o igual al umbral configurado. Pulse nuevamente la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START en la punta remota para terminar la medida.

Esta función no permite el guardado en memoria del resultado



12

 Al termino de la prueba, en el caso en el cual el valor de la resistencia medida resulte superior al límite configurado, la pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

El valor se muestra en rojo y el símbolo  $\mathbf{7}$  indica el resultado no ok de la medida. La indicación "> 99.9 $\Omega$ " indica el fuera de rango del instrumento.

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

12. Al término de la prueba <u>en la función ")</u> en el caso en el que el valor de la resistencia medida resulte superior al límite configurado, el valor se muestra en rojo. La indicación ">1999Ω" indica el fuera de escala del instrumento como se muestra en la pantalla de al lado





14.03.2016 16:34

Ω·») RPE

#### 6.1.1. Situaciones anómalas

 En modo AUTO, o "O" si el instrumento detecta una Resistencia inferior al valor límite configurado pero para la cual no puede hacer circular una corriente de 200mA, muestra la pantalla siguiente

El símbolo el se muestra en el visualizador y los valores de la corriente real de prueba se reportan en rojo

- Si de forma →0← el instrumento obtuviera en los mismos terminales una resistencia superior a 2Ω pone a cero el valor compensado y muestra una pantalla como la de la derecha. El Icono →0← se muestra en el visualizador indicando el valor puesto a cero de la calibración (ejemplo: realizando la operación con terminales abiertos)
- 3. Si se obtuviera que la resistencia calibrada es más elevada que la resistencia medida el instrumento emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la de la derecha. El Icono se muestra en el visualizador indicando el valor puesto a cero de la calibración
- Si el instrumento detecta en los propios terminales una tensión superior a aprox. 10V no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la de la derecha

# 190 mA 191 mA AUTO R≤55Ω →0+ mos ① № RPE 14.03.2016 16:34 1 Ventana Mensajes Je Fallo calibración Requiere nueva calibración

R≤ 5Ω

AUTO

Ω·») RPE



+0+





14.03.2016 16:34





#### 6.2. M $\Omega$ : MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

Esta función se ejecuta según las normas UNE20460, ITC BT019, IEC/EN61557-2 y permite la prueba de la resistencia de aislamiento entre los conductores activos y entre cada conductor activo y la tierra.

#### ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y max 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2).
- Verifique que el circuito en examen no esté alimentado y que todas las eventuales cargas derivadas estén desconectadas antes de efectuar la prueba de aislamiento

Están disponibles las siguientes modalidades de funcionamiento:

- AUTO La prueba se activa con la tecla GO/STOP del instrumento (o START de la punta remota). El instrumento detecta automáticamente la presencia de eventuales condensadores y espera a alcanzar la tensión nominal de prueba (habitualmente aproximadamente 2 segundos). Modalidad aconsejada
- El usuario puede configurar un tiempo suficientemente largo (1s ÷ 999s) para poder mover la punta sobre los conductores en examen mientras el instrumento realiza la prueba. Durante toda la duración de la medida el instrumento emite una breve señal acústica a cada segundo transcurrido. Si, durante la medida, la resistencia de aislamiento asumiera un valor inferior al límite configurado, emite una señal acústica continua. Para interrumpir la prueba pulse la tecla GO/STOP o la tecla START sobre la punta remota. Al término de la prueba se mostrará el valor menor de Aislamiento (el peor caso) obtenido durante toda la duración de la prueba







Fig. 9: Verificación del aislamiento entre fase y tierra mediante toma shuko



1.

MΩ

Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. El instrumento realiza automáticamente la prueba para comprobar la presencia de tensión entre las entradas (mostrado en el visualizador) bloqueando la prueba en caso de tensión mayor de 10V

Toque el Icono "AUTO" para configurar el modo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

Desplace la referencia de la barra deslizante en las posiciones "AUTO" (modo Automático) o bien "O" (modo Temporizador). Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente.

En caso de selección del modo Temporizador la siguiente pantalla es mostrada

- Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo Temporizador y utilice el teclado virtual para configurar el valor en segundos comprendido entre 1s y 999s. Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida
- Toque el Icono "R≥xxΩ" para configurar el valor límite mínimo de la resistencia de aislamiento sobre el cual el instrumento realiza la comparación con el valor medido. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

Toque el Icono  $\bowtie$  para poner a cero el valor en el campo "R≥". Utilice el teclado virtual para configurar el valor comprendido entre **0.01M** $\Omega$  y **999M** $\Omega$ 

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida. Note la presencia del valor límite configurado

5. Toque el Icono "xxxxV" para configurar la tensión de prueba CC en la prueba de aislamiento. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

Desplace la referencia de la barra deslizante sobre el valor deseado de la tensión de prueba eligiendo entre **50, 100, 250, 500, 1000VCC** 

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida. Note la presencia del valor límite configurado.













# **ATENCIÓN**

- Desconecte del instrumento cualquier cable que no sea estrictamente necesario para la prueba y en particular verifique que en la entrada In1 no esté conectado ningún cable
- Asegúrese que en los extremos de los conductores en examen no haya tensión antes de conectar los terminales de medida.
- 6. Conecte los cocodrilos y/o las puntas y/o la punta remota en los extremos de los conductores en examen de acuerdo con la Fig. 8 y la Fig. 9.
- Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento o la tecla START sobre la punta remota. El 7. instrumento inicia la medida.



Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento del conductor en examen. Este podría mantenerse cargado a una tensión peligrosa a causa de las eventuales capacidades parásitas presentes en el circuito testeado.

ATENCIÓN

- Independientemente de la modalidad de prueba, al término de la medida el instrumento 8. inyecta una resistencia en los terminales de salida para efectuar la descarga de las eventuales capacidades presentes en el circuito testeado
- 9. En la modalidad 🕑
  - El resultado final es el valor mínimo de aislamiento medido durante la prueba
  - > Una segunda pulsación de la tecla GO/STOP o de la tecla START sobre la punta remota detiene la prueba independientemente del tiempo configurado
- 10. El resultado de la prueba se muestra tanto como valor numérico como en la barra gráfica analógica como muestra la pantalla de la derecha. Los valores de la tensión real de prueba y el tiempo de prueba se muestra en el visualizador

El símbolo **I** indica el resultado ok de la medida.

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono quardado de la prueba (vea § 7.1)

11. Al termino de la prueba, en el caso que el valor de la resistencia medida resulte inferior al límite configurado, la pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

El valor se muestra en rojo y el símbolo **7** indica el resultado no ok de la medida

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🛄 para el quardado de la prueba (vea § 7.1)







#### 6.2.1. Situaciones anómalas

1. Si el instrumento detecta una resistencia superior al límite configurado pero para la cual no puede generar la tensión nominal, muestra la pantalla siguiente

El símbolo is se muestra en el visualizador y los valores de la tensión real de prueba se muestran en rojo

 Si el instrumento detecta en los propios terminales una tensión superior a aprox. 10V no realiza la prueba, emite una señal acústica prolongada y muestra una pantalla como la de la derecha







#### 6.3. RCD: PRUEBA SOBRE INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Esta función se efectúa según la norma IEC/EN61557-6 y permite la prueba del tiempo de intervención y de la corriente de los interruptores diferenciales rack de tipo A/F ( $\infty$ ), AC ( $\sim$ ) y B/B+ ( $\equiv \pi^{+}$ ), Generales (G), Selectivos (S) y Retardados ( $\circlearrowright$ ).El instrumento permite además ejecutar una prueba sobre los interruptores diferenciales con toroidal separado, con corrientes hasta 10A (con accesorio opcional RCDX10)

# ATENCIÓN

- Ŵ
- El instrumento puede ser usado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y max 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- Las conexión de cables de prueba al instrumento y a los cocodrilos se debe siempre ocurrir con los accesorios desconectados de la planta
- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2).



# **ATENCIÓN**

Algunas combinaciones podrían no estar disponibles de acuerdo con las especificaciones técnicas del instrumento y las tablas RCD (vea el § 11.1). Las celdas vacías de las tablas RCD indican situaciones no disponibles

Es posible ejecutar la prueba RCD con uno de los siguientes conexiones:

# ATENCIÓN

Ŵ

La verificación del tiempo de intervención de un interruptor diferencial comporta la intervención de la misma protección. Verifique por tanto que aguas abajo de la protección diferencial en examen no haya usuarios conectados o cargas que puedan resentir por la fuera de servicio de la instalación. Desconecte todas las cargas conectadas aguas abajo del interruptor diferencial que puedan introducir corrientes de fuga y falsear la medida del instrumento.





Fig. 10: Conexionado en sistema monofásico mediante la toma shuko



Fig. 11: Conexionado sistema bifásico sin neutro (**no RCD tipo B)** 



Fig. 12: Conexionado en sistema monofásico con cables y punta remota







Fig. 14: Conexionado en sistema trifásico (no PE) con cables y punta remota **(no RCD tipo** B/B+)



Fig. 15: Conexionado en sistema trifásico (no N) con cables y punta remota **(no RCD tipo** B/B+)



Fig. 16: Conexión a RCD con toroidal separado con accesorio opcional RCDX10



 Seleccione las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4). Toque el Icono . La pantalla de la

derecha se muestra en el visualizador. Toque el lcono de izquierda para configurar el tipo de funcionamiento del RCD. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

- Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tipo de funcionamiento deseado entre las opciones: G (General), S (Selectivo), ♥ (Retardado). Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida. Note la presencia de la selección realizada. Para seleccionar RCD de tipo Retardado el instrumento muestra la pantalla siguiente
- Toque el Icono para poner a cero el valor de la función Timer y utilice el teclado virtual para configurar el valor del tiempo de retardo del RCD en segundos comprendido entre 1ms y 500ms. Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida. Toque el segundo icono para configurar el tipo de RCD, la forma de onda y la corriente de intervención. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador
- Desplace la barra deslizante izquierda seleccionando el tipo de RCD entre las opciones:
   STD (diferenciales de tipo Standard) y "
   (diferenciales con toroidal separado – con el uso del accesorio opcional RCDX10). En el caso de seleccionar RCD con toroidal separado el instrumento muestra la pantalla siguiente
- Toque el icono 🗵 para poner a cero el valor en el 5. campo "A" y utilizar el teclado virtual para configurar el valor de la corriente nominal del RCD toroidal separado. ΕI valor máximo con configurable es 10.0A. Confirme la elección volviendo a la pantalla anterior. Desplace la referencia de la segunda barra deslizante seleccionando la forma de onda del diferencial entre las opciones: A/F ( $\overleftrightarrow$ ), AC ( $\checkmark$ ) y B/B+ (mm<sup>+</sup>). Para RCD de tipo rack STD desplace la referencia de la tercera barra deslizante seleccionando la corriente nominal del diferencial entre opciones: 10,30,100,300,500,650,1000mA Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida. Note la presencia de las selecciones realizadas







GSC60

- 6. Toque el tercer icono en la parte inferior de la pantalla seleccionando entre las opciones:
  - >  $x \frac{1}{2}$  → manual con multiplicador  $\frac{1}{2}$  Idn
  - >  $x 1 \rightarrow$  manual con multiplicador 11dn
  - >  $x 2 \rightarrow$  manual con multiplicador 2ldn
  - >  $x 5 \rightarrow$  manual con multiplicador 5ldn
  - > AUTO  $\rightarrow$  automático (6 pruebas secuenciales)
  - >  $\rightarrow$  Rampa (corriente real de intervención)

Desplace la barra deslizante arriba a la derecha seleccionando la polaridad de la corriente de prueba entre las opciones: 0° (polaridad directa), 180° (polaridad inversa), 0°-180° (sólo para modo Automático). Desplace la barra deslizante interior seleccionando (sólo para el modo Rampa) el tipo de visualización de la corriente de intervención:

- ► NOM → se muestra el valor de la corriente de intervención normalizada (referida a la corriente nominal). Ejemplo: para un RCD de Tipo A/F con Idn=30mA, el valor de la corriente de normalizada puede llegar a 30mA
- ➤ REAL → se muestra el valor de la corriente de intervención aplicando los coeficientes indicados por las normativas IEC/EN61008 y IEC/EN61009 (1.414 para RCD tipo A/F, 1 para RCD tipo AC, 2 para RCD tipo A/F, 1 para RCD tipo AC, 2 para RCD tipo B/B+) Ejemplo: para un RCD de Tipo A/F con Idn=30mA, el valor eficaz de la corriente de puede llegar a 30mA \* 1.414 = 42mA

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida

NOTAS: la selección de las dos opciones implica SÓLO la elección de la visualización de la corriente de disparo, pero no influencia el resultado de la prueba (OK/NO)

- Toque el cuarto icono en la parte inferior de la pantalla seleccionando la posible visualización de la tensión de contacto al término de la medida. Las siguientes opciones son posibles:
  - ▷ I valor de la tensión de contacto se muestra en pantalla al término de la medida (El tiempo de prueba será ligeramente más largo)
  - ➤ M → El valor de la tensión de contacto no se muestra en pantalla al término de la medida. El símbolo "- - -" se muestra en tal condición





8. Inserte los conectores verde, azul y negro del cable shuko los tres terminales en los correspondientes terminales de entrada del instrumento B3, B4, B1. En alternativa utilice los cables e inserte a la extremidad de los cables libres con los correspondientes cocodrilos. Eventualmente utilice la punta remota insertándolo el conector multipolar en el terminal de entrada B1. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las Fig.10, Fig. 12, Fig. 13, Fig. 14 y Fig. 15

# 6.3.1. Modo AUTO

 Pulse la tecla GO/STOP para 2s sobre el instrumento o la tecla START sobre la punta remota. El instrumento efectúa la medida.

La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

en el cual el Icono  $\square$  del reloj de arena indica el desarrollo de la Prueba

- 10 El modo AUTO efectúa automática 6 medidas en secuencia:
  - IdN x 1 con fase 0° (RCD <u>debe</u> intervenir, rearmar el RCD) (vea la icono <sup>1</sup>
  - IdN x 1 con fase 180° (RCD <u>debe</u> intervenir, rearmar el interruptor) (vea la icono <sup>1</sup>)
  - IdN x 5 con fase 0° (RCD <u>debe</u> intervenir, rearmar el interruptor) (vea la icono
  - IdN x 5 con fase 180° (RCD <u>debe</u> intervenir, rearmar el interruptor) (vea la icono <sup>1</sup>)
  - IdN x ½ con fase 0° (RCD no <u>debe</u> intervenir)
  - IdN x ½ con fase 180° (RCD no <u>debe</u> intervenir, fin de la prueba)
- 11Los tiempos de intervención del interruptor diferencial de tipo **rack STD**, con el fin que sean considerados correctos, deben ser de acuerdo con el elenco de la Tabla 5 (vea § 13.4). Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento

12 Al termino de la prueba, en el caso que el tiempo de intervención de cada prueba resulte de acuerdo con el elenco de la Tabla 5

El instrumento muestra el símbolo instrumento el resultado positivo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

13 Al termino de la prueba, en el caso que el tiempo de intervención una prueba no resulte de acuerdo con el elenco de la Tabla 5

El instrumento muestra el símbolo **7** señalando el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

En acuerdo a la normativa EN61008 la prueba para interruptores diferenciales Selectivos mostrará un intervalo de la prueba de 60 segundos (30s en el caso de pruebas a ½ ldn). Sobre el visualizador del instrumento se muestra un temporizador que indica el tiempo de espera antes que el instrumento proceda a realizar automáticamente la prueba.

ATENCIÓN

para el

para el







# 6.3.2. Modos x<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, x1, x2, x5

 Pulse la tecla GO/STOP para 2s sobre el instrumento o la tecla START sobre la punta remota. El instrumento efectúa la medida.

La pantalla de la derecha (relativa al multiplicador **x1**) se muestra en el visualizador en el cual el Icono del reloj de arena indica el desarrollo de la prueba

10 Al termino de la prueba con multiplicador x1/2, x1, x2 o x5 en el caso que, para RCD de tipo rack, el tiempo de intervención según resulte de acuerdo con el elenco de la Tabla 5 (vea § 13.4)

El instrumento muestra el símbolo **1** señalando el resultado positivo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono Dara el guardado de la prueba (vea § 7.1)

11 Al término de la prueba, **para RCD de tipo rack** en el caso en el cual el tiempo de intervención no según el elenco de la Tabla 5. El instrumento muestra el símbolo

señalando el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

# 6.3.3. Modo x1 – Prueba sobre RCD con tiempo de retardo

8. Al termino de la prueba en el caso en el cual el tiempo de intervención medido sea entre el intervalo:[retardo límite = retardo configurado + valor indicado en la Tabla 5 (vea § 13.4)] el instrumento muestra el símbolo

señalando el resultado positivo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono Dara el guardado de la prueba (vea § 7.1)

 Al termino de la prueba en el caso en el cual el tiempo de intervención medido NO sea dentro del intervalo:[retardo límite = retardo configurado + valor indicado en la Tabla 5 (vea § 13.4)], el

instrumento muestra el símbolo **7** señalando el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

ES - 27

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono De para el guardado de la prueba (vea § 7.1)



14.03.2016 16:34









#### 6.3.4. Modo 📕

La normativa define, para los interruptores diferenciales de tipo rack STD, los tiempos de intervención a la corriente nominal. La modalidad **d** se efectúa para detectar la corriente de intervención mínima (que podría ser también menor de la corriente nominal).

para el

9. Pulse la tecla **GO/STOP** para 2s sobre el instrumento o la tecla **START** sobre la punta remota. El instrumento efectúa la medida.

La pantalla de la derecha muestra en el visualizador en el cual el Icono del reloj de arena indica el desarrollo de la prueba

10 Al termino de la prueba en el caso en el cual la corriente de intervención esté comprendida entre los valores presente en el § 11.1 el instrumento muestra el

símbolo el resultado positivo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

11 Al termino de la prueba, en el caso en el cual la corriente de intervención sea superior a los valores presentes en el § 11.1 el instrumento muestra el símbolo señalando el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono

guardado de la prueba (vea § 7.1)

12 Para RCD de tipo A/F y B/B+ es posible obtener un resultado positivo incluso si el resultado es un valor mayor que la corriente de intervención seleccionada. Esto se debe en la selección de la visualización "REAL" (véase § 6.3 - punto 6)











#### 6.3.5. Prueba sobre RCD con toroidal separado

El instrumento permite ejecutar medidas de tiempo y corriente de intervención sobre RCD con toroidal separado con corrientes hasta 10A (con accesorio opcional RCDX10)

- 8. Conecte el instrumento y el accesorio opcional RCDX10 a la instalación de acuerdo con la Fig. 16. Preste atención a la conexión de los cables "1" y "2" del accesorio RCDX10 y a la dirección de la corriente indicada por la flecha presente en el accesorio. Eventualmente utilice la punta remota insertando el conector multipolar en el terminal de entrada B1
- Pulse la tecla GO/STOP para 2s sobre el instrumento o la tecla START sobre la punta remota. El instrumento efectúa la medida.

La pantalla de la derecha muestra en el visualizador en el cual el Icono del reloj de arena indica el desarrollo de la prueba

10 Al termino de la prueba en el caso en el cual la corriente de intervención resulte inferior al límite

configurado en instrumento muestra el símbolo señalando el resultado positivo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono uguardado de la prueba (vea § 7.1)

11 Al termino de la prueba, en el caso en el cual la corriente de intervención resulte superior al límite

configurado el instrumento muestra el símbolo **7** señalando el resultado negativo de la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)









X

### 6.3.6. Situaciones anómalas

Si la tensión entre las entradas B1 y B4 y las entradas
 B1 y B3 es mayor de 265V el instrumento muestra la pantalla de aviso de la derecha y se bloquea la prueba

 Si la tensión entre las entradas B1 y B4 y las entradas B1 y B3 es inferior a 100V el instrumento muestra la pantalla de aviso de la derecha y se bloquea la prueba

3. Si el instrumento detecta ausencia de señal sobre el terminal B1 (conductor de fase) muestra la pantalla de aviso de la derecha y se bloquea la prueba

4. Si el instrumento detecta ausencia de señal sobre el terminal B4 (conductor de neutro) muestra la pantalla de aviso de la derecha y se bloquea la prueba

5. Si el instrumento detecta la ausencia de señal sobre el terminal B3 (conductor PE) muestra la pantalla de aviso de la derecha y se bloquea la prueba



14.03.2016 16:34

AUTO

0°-180°

X

Ventana Mensajes



30mA



14.03.2016 16:34

AUTO 0°-180°

Ventana Mensajes

Atención: tensión entrada > 265V

~\_\_\_\_\_\_\_30mA

G

- RCD TT-50V

G

Atención: felta N

0

GSC60

- 6. Si se detecta el cambio entre los terminales de fase y neutro el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha. Invierta la toma shuko o controle el conexionado de los cables de medida
- 7. Si se detecta el cambio entre los terminales de fase y PE el instrumento no efectúa la prueba y muestra una como la de la derecha. pantalla Controle el conexionado de los cables de medida
- 8. Si el interruptor diferencial en examen interviene durante la fase de pre-prueba (efectuada de forma automático del instrumento antes de efectuar la prueba seleccionada), el instrumento no realiza la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha. Controle que el valor configurado de IdN sea coherente con el interruptor diferencial en examen y que todas las cargas conectadas aguas abajo del mismo estén desconectadas
- 9. Si el instrumento detecta un potencial peligroso sobre el conductor PE, se bloquea la prueba y muestra el mensaje siguiente. Controle la eficiencia del conductor PE y de la instalación de tierra. Este mensaje se muestra también por una pulsación insuficiente de la tecla GO/STOP
- 10 Si el instrumento detecta una tensión de contacto Ut peligrosa (superior al límite configurado de 25V o de 50V) en la pre-prueba inicial no ejecuta la prueba y muestra el mensaje siguiente. Controle la eficiencia del conductor PE y de la instalación de tierra



14.03.2016 16:34

AUTO

0°-180°

X

Ventana Mensajes

G

- RCD TT-50V

G

Atención: Tensión en PE

30mA

1





AUTO





- 11 Si el instrumento detecta una tensión Vn-pe > 50V (o bien Vn-pe > 25V) se bloquea la prueba por motivos de seguridad y muestra el mensaje siguiente. Controle la eficiencia del conductor PE y de la instalación de tierra
- 12 Si el instrumento detecta en los terminales de entrada una impedancia externa demasiado elevada como para no generar la corriente nominal, se bloquea la prueba y muestra el mensaje siguiente. Desconecte los eventuales receptores aguas abajo del RCD antes de ejecutar la prueba
- 13 Para pruebas sobre RCD de tipo B/B+ en el caso en el cual el instrumento no sea capaz de proveer a la carga de los condensadores internos del diferencial, se mostrará el mensaje siguiente. Controle que la tensión VL-N sea mayor de 190V
- 14 Para pruebas sobre RCD de tipo B/B+ en el caso en el cual el instrumento obtenga una tensión de entrada Fase-Neutro <190V la prueba se bloquea y se muestra en pantalla el mensaje siguiente. Controle los valores de las tensiones en la instalación
- 15 Para pruebas sobre RCD con toroidal separado en el caso en el cual la configuración de la corriente nominal del dispositivo no esté dentro del rango de valores admitidos por el instrumento, la prueba se bloquea y el mensaje siguiente se muestra en pantalla. Modifique el valor de la corriente nominal de la protección



14.03.2016 16:34

**Ventana Mensajes** 

Atención: impedancia externa

demasiado elevada

- RCD TT-50V

0







GSC60

1



# 6.4. LOOP: IMPEDANCIA LINEA/LOOP Y RESISTENCIA BUCLE DE TIERRA

Esta función se efectúa según la norma IEC/EN61557-3 y permite la prueba de la impedancia de línea, del bucle de avería y la presunta corriente de cortocircuito.

# ATENCIÓN

- El instrumento puede ser utilizado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y máximo 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- La conexión de los cables de medición al instrumento y a los cocodrilos siempre deben realizar con los accesorios desconectados de la instalación
- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2).



# ATENCIÓN

En función del sistema eléctrico seleccionado (TT, TN, IT) algunas modalidades de conexionado y modos de funcionamiento están deshabilitados (vea Tabla 2)

Están disponibles las siguientes modalidades de funcionamiento:

- L-N Medida standard (STD) de la impedancia de línea entre el conductor de fase y el conductor de neutro y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase neutro. La prueba es medida también en alta resolución (0.1mΩ) con accesorio opcional IMP57
- L-L Medida standard (STD) de la impedancia de línea entre dos conductores de fase y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase fase. La prueba es medida también en alta resolución (0.1mΩ) con accesorio opcional IMP57
- L-PE Medida standard (STD) de la impedancia del bucle de avería entre el conductor de fase y el conductor de tierra y cálculo de la presunta corriente de cortocircuito fase tierra. La prueba es medida también en alta resolución (0.1mΩ) con accesorio opcional IMP57
- **Ra** → Resistencia de bucle de tierra sin causar la intervención de las protecciones diferenciales en sistemas con neutro y sin neutro (vea § 13.7)



# ATENCIÓN

La medida de la impedancia de línea o del bucle de avería comporta la circulación de una corriente máxima como indica las características técnicas del instrumento (§ 11.1). Este podría comportar la intervención de eventuales protecciones magnetotérmicas o diferenciales con corrientes de intervención inferiores.



Fig. 17: Medida L-N/L-PE en instalaciones monofásicas mediante toma shuko





Fig. 18: Medida L-N/L-PE mono/bifásicas con cables y punta remota



Fig. 19: Medida L-N/L-PE en trifásicas con cables y punta remota



Fig. 20: Medida L-L en instalaciones trifásicas con cables y punta remota



Fig. 21: Medida L-PE/L-N en instalaciones trifásicas (no N) con cables y punta remota



Fig. 22: Medida L-PE en sistemas IT con cables y punta remota



#### 6.4.1. Modos de medida

La protección de las líneas eléctricas constituye una parte esencial de un proyecto, tanto para garantizar el funcionamiento adecuado como para evitar daños a las personas y a las cosas. A fin de proteger las líneas la norma UNE 20460 impone al proyectista, entre otras cosas, el dimensionamiento de la instalación a fin de garantizar:

1. La protección contra los cortocircuitos, es decir:

- El dispositivo de protección tiene que tener poder de interrupción no inferior a la presunta corriente de cortocircuito en el punto en donde esté instalado
- El dispositivo de protección debe intervenir con la necesaria rapidez, en caso de un cortocircuito de cualquier punto de la línea protegida, a fin de evitar que los aislantes adquieran elevadas temperaturas
- 2. La protección contra los contactos indirectos.

A fin de verificar dichas condiciones el instrumento ejecuta las siguientes funciones

- Verificación de las protecciones contra contactos indirectos De acuerdo con el tipo de sistema de distribución configurado por el usuario (TT, TN, IT), el instrumento ejecuta la medida y verifica la condición configurada por las Normas, mostrando un resultado positivo en el caso de que se cumpla con la Norma (vea § 13.6, § 13.7, § 13.8)
- kA Verificación del poder de interrupción de la protección el instrumento obtiene el valor de la impedancia aguas arriba del punto de medida, calcula el valor de la presunta corriente de cortocircuito máxima y muestra un resultado positivo si tal valor resulta inferior al límite configurado por el usuario (vea § 13.5)
- I<sup>2</sup>t Verificación de la protección contra cortocircuitos el instrumento obtiene el valor de la impedancia aguas arriba del punto de medida, calcula el valor de la presunta corriente de cortocircuito y el correspondiente valor del tiempo de intervención de la protección (t) mostrando un resultado positivo si el valor de la energía específica que pasa por el dispositivo de protección es inferior a la energía específica de cortocircuito soportable por los cables según la relación (vea el § 13.10):

$$\left(K^*S\right)^2 \ge I^2 t$$

donde K y S son parámetros del cable insertados por el usuario o bien: K= parámetro indicado por la norma en función del tipo de material conductor y del aislante

S= sección del conductor

Al completar dichas verificaciones, el instrumento ejecuta también:

- Verificación de la coordinación de las protecciones- el instrumento obtiene el valor de la impedancia aguas arriba del punto de medida, calcula el valor de la presunta corriente de cortocircuito mínima y el correspondiente valor del tiempo de intervención de la protección (*t*) mostrando un resultado positivo si tal tiempo es inferior al límite configurado por el usuario (vea el § 13.6)
- **STD** Prueba genérica

El instrumento es capaz de realizar medidas de impedancia de Bucle/Línea tanto de forma individual como a alta resolución ( $0.1m\Omega$ ) con la utilización del accesorio opcional IMP57 La siguiente tabla resume las posibles medidas ejecutables en función del tipo de sistema (TT, TN e IT), de las modalidades seleccionadas y de las relaciones que definen los valores límite.

		TT	TN	IT
	Modo	Condición para resultado OK	Condición para resultado OK	Condición para resultado OK
	STD	Ningún resultado	Ningún resultado	Ningún resultado
	kA	lsc L-L max < BC	lsc L-L max < BC	lsc L-L max < BC
L-L	l²t	(Isc L-L3F) <sup>2</sup> *t < (K * S) <sup>2</sup>	(Isc L-L 3F) <sup>2</sup> *t < (K * S) <sup>2</sup>	(Isc L-L3F) <sup>2</sup> * t < (K * S) <sup>2</sup>
	*	(Isc L-L min 2F) →Tmax → Tmax < Tlim	(Isc L-L min 2F) →Tmax → Tmax < Tlim	(IscL-Lmin 2F) →Tmax → Tmax < Tlim
	₫Ì			
	STD	Ningún resultado	Ningún resultado	Ningún resultado
	kA	lsc L-N max < BC	lsc L-N max < BC	lsc L-N max < BC
L-N	l²t	(Isc L-N) <sup>2</sup> * t < (K * S) <sup>2</sup>	(Isc L-N) <sup>2</sup> * t < (K * S) <sup>2</sup>	(Isc L-N) <sup>2</sup> * t < (K * S) <sup>2</sup>
	*	(Isc L-N min ) →Tmax → Tmax < Tlim	(Isc L-N min ) →Tmax → Tmax < Tlim	$(Isc\ L\text{-}N\ min\ ) \rightarrow Tmax \rightarrow Tmax < Tlim$
	ŌĮ			
	STD		Ningún resultado	
	kA		Isc L-PE max< BC	
L-PE	l²t		(Isc L-PE) <sup>2</sup> * t < (K * S) <sup>2</sup>	
	<b>_,≺</b> ~∧		$(Isc\ L\text{-}PE\ min\ ) \mathbin{\rightarrow} Tmax \mathbin{\rightarrow} Tmax < Tlim$	
	đ		Tlim → la → lsc L-PE MIN > la	Utmed < Utlim
	STD			
Ra	kA			
(No para	l²t			
IMP57)	<b>_,ê</b>			
	Ū	(Ramed * Idn) < Utlim	Isc L-PE MIN > Idn	

Tabla 2: Condiciones de resultado OK en función de los distintos parámetros de prueba

#### Dónde:

Isc L-L_3F Isc L-L_Min2F Isc L-N_Max Isc L-N_Min Isc L-PE_Max Isc L-PE_Min BC K S Tmax Tlim Ut mis	Presunta corriente de cortocircuito trifásica Fase-Fase (vea § 13.5) Presunta corriente de cortocircuito mínima bifásica Fase-Fase (vea § 13.9) Presunta corriente de cortocircuito máxima Fase-Neutro (vea § 13.5) Presunta corriente de cortocircuito mínima Fase-Neutro (vea § 13.9) Presunta corriente de cortocircuito máxima Fase-PE (vea § 13.5) Presunta corriente de cortocircuito mínima Fase-PE (vea § 13.5) Presunta corriente de cortocircuito mínima Fase-PE (vea § 13.9) Poder de interrupción de los dispositivos de protección (Breaking Capacity – kA) Constante relativa a la medida l2t (vea § 13.10) Sección del conductor Tiempo de intervento maximo de la protección Tiempo límite de la protección seleccionado por el usuario Tensión de contacto en medida
Ut mis	Tensión de contacto en medida
Ut lim	Tensión de contacto limite (25V o 50V)
Ra mis	Resistencia global de la tierra en medida
ldn	Corriente de intervento de la protección RCD


#### 6.4.2. Modo STD – Prueba genérica

Este modo de funcionamiento ejecuta la medida de la impedancia y el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito sin aplicar ningún criterio de evaluación. Por lo tanto al término de la prueba NO se emite ningún resultado.

 Seleccione las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4).

Toque el Icono 🖾 🖳. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.



Toque el Icono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono para la ejecución de la prueba con el instrumento o bien el Icono + para la ejecución de la prueba con instrumento + accesorio opcional IMP57 (vea § 6.4.10).



Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando las opciones "L-L, L-N o L-PE". Desplace la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando la opción "STD". Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente

- Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba de la impedancia de los utilizadores podría influenciar los resultados de la prueba
- 4. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 21
- Detectada la presencia de los valores de tensión correctos entre L-N y L-PE correspondientes a la selección en fase inicial (vea § 5.1.4) como muestra la pantalla de la derecha

Pulse la tecla **GO/STOP** para 2s o bien la tecla **START** sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento de la instalación en examen. La siguiente pantalla se muestra en el instrumento





 El valor de la presunta corriente de cortocircuito (Isc) se muestra en la parte superior del visualizador mientras el valor de la impedancia de Línea/Loop Z<sub>PE</sub> aparece en la parte inferior del visualizador.

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono el para el guardado de la prueba (vea § 7.1)



La presunta corriente de cortocircuito (Isc) Estándar (Std) es calculada aplicando la siguiente fórmula:

$$I_{SC} = \frac{U_{NOM}}{Z_{MIS}}$$

dónde:  $Z_{MED}$  = impedancia Loop L-L, L-N, L-PE medida  $U_{NOM}$  = tensión nominal (función de sistema)

### 6.4.3. Modo kA – Verificación de poder de interrupción de la protección

 Seleccione las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4).

Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el lcono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono aprila para la ejecución de la

prueba con el instrumento o bien el Icono - para la ejecución de la prueba con instrumento + accesorio opcional IMP57 (vea § 6.4.10).

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando las opciones "L-L", "L-N" o "L-PE" (sólo sistemas TN)

Desplace la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando la opción "**kA**"

Toque el Icono en la parte inferior derecha para configurar la máxima corriente de intervención expresada en "kA" que la protección debe interrumpir.

La siguiente pantalla se muestra

 Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo kA y utilice el teclado virtual para configurar el valor de poder de interrupción de la protección comprendida entre 1kA y 9999kA.

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida

4. Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los resultados de la prueba. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 21 en el punto más cercano de las protecciones Note la presencia de los valores de tensión correctos

entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) como se muestra en la pantalla de la derecha











 Pulse la tecla GO/STOP para 2s o bien la tecla START sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

6. En caso de resultado negativo de la prueba (corriente Isc Max medida > umbral límite configurado) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono para el guardado de la prueba (vea § 7.1)



E LOOP	rn-50v 14	.03.2016	16:34	
Isc	3	8.7	kA	7
Max			10.1	•
Z	0.01	Ω		
kA L - L	30kA			



#### 6.4.4. Modo l<sup>2</sup>t – Verificacion de la protección contra cortocircuitos

ATENCIÓN La verificación de la protección de los conductores contra los efectos térmicos de los cortocircuitos se efectúa bajo las siguientes hipótesis: Temperatura ambiente de 25°C Presencia de aislante externo (no conductor desnudo) Ausencia de armónicos Cortocircuito al inicio de la línea o bien al final de la línea en ausencia de protección contra las sobrecargas Puesta del cable no enterrado La verificación efectuada por el instrumento NO sustituye en ningún caso a los cálculos proyectuales 1. Seleccione las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", 14.03.2016 16:34 "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 0 V 5.1.4). Toque el Icono ដ 😶 . La pantalla de la derecha se 0 V 0 V muestra en el visualizador. STD L - L Toque el Icono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador 2. Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda LOOP TN-50V 14.03.2016 16:34 seleccionando el Icono 🖥 para la ejecución de la -STD L-L prueba con el instrumento o bien el Icono 🖥+👼 para la kA L-N 121 ejecución de la prueba con instrumento + accesorio L-PE + opcional IMP57 (vea § 6.4.10). + O Ra ⊥ Desplace la referencia de la barra deslizante central l<sup>2</sup>t 1.5mm<sup>2</sup> Cu-PVC gG 16A L-L seleccionando las opciones "L-L", "L-N" o "L-PE"

Desplace la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando la opción "l<sup>2</sup>t"

Toque el Icono inferior central para configurar el tipo de protección y su corriente nominal. La siguiente pantalla se muestra

 Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tipo de protección (Fusible de tipo gG o aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, K, D)

Toque el campo "In". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



ES - 42

#### GSC60

4.

Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo In y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la corriente nominal de la protección entre los valores permitidos por el instrumento

Las siguientes opciones están disponibles :

- Corriente MCB (<u>curva B</u>) seleccionables entre: 6,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63A
- Corriente MCB (<u>curva C, K</u>) seleccionables entre: 0.5,1,1.6,2,4,6,10,13,15,16,20,25,32,40,50,63A
- Corriente MCB (curva D) seleccionables entre:
- > 0.5,1,1.6,2,4,6,10,13,15,16,20,25,32A
- Corriente nominal <u>Fusible gG</u> seleccionables entre:
  2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250A
- Corriente nominal <u>Fusible aM</u> seleccionables entre:
  2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630A

Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente

Toque el Icono abajo a la derecha para configurar el tipo, la sección y el material del aislamiento interno del cable de la línea en prueba. La siguiente pantalla se muestra

 Toque el campo "mm<sup>2</sup>" y, mediante el teclado numérico, configure y confirme la sección del conductor libremente seleccionable

Toque el campo "**m**"y, mediante el teclado numérico, configure y confirme el eventual número de conductores en paralelo. En el caso en que el circuito esté constituido por un sólo conductor marque "**1**"

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando el tipo de conductor. Están disponibles las opciones **Cu** (Cobre) **y Al** (Aluminio)

Desplace la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando el tipo de aislamiento del cable entre las opciones: **PVC**, **Rub/Butil** (Goma / Goma butílica) y **EPR/XLPE** (Goma etilpropilénica / Cross-linked polyethylene). Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida





# 6. Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los resultados de la prueba. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de

acuerdo con las Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 21

Note la presencia de los valores de tensión correctos entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) como se muestra en la pantalla de la derecha

7. Pulse la tecla **GO/STOP** para 2s o bien la tecla **START** sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo (corriente de cortocircuito trifásica en el caso L-L de la figura es soportada por el cable con las selecciones realizadas) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

 En caso de resultado negativo de la prueba (corriente de cortocircuito trifásica medida en el caso L-L de figura no está soportada por el cable con las selecciones realizadas) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1) para el

para el









#### 6.4.5. Prueba Anno para verificación de la coordinación de las protecciones

1. Seleccione la nación de referencia (vea § 5.1.2), las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales instrumento 5.1.4). NOTA: del (vea § para nación "USA" los sistemas TT y IT no están disponibles



14.03.2016 16:34 LOOP TN-50V 0 V L 0 V 0 V STD 1 -1



Toque el Icono 👯 😶 . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

2. Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono 🖥 para la ejecución de la

prueba con el instrumento o bien el Icono 🖥 🖏 para la ejecución de la prueba con instrumento + accesorio opcional IMP57 (vea § 6.4.10).

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando las opciones "L-L", "L-N" o "L-PE" (sólo sistemas TN)

Desplace la referencia de la barra deslizante derecha 

Toque el Icono inferior central para configurar el tipo de protección y su corriente nominal. La siguiente pantalla se muestra

3. Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tipo de protección (Fusible de tipo gG o aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, K, D)

Toque el campo "In". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

4. Toque el Icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo In y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la corriente nominal de la protección entre los valores permitidas por el instrumento

Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente

Toque el Icono inferior derecho para configurar el tiempo de intervención de la protección. La siguiente pantalla se muestra





#### ES - 45

## Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

cortocircuito mínima no interrumpida del dispositivo de protección en el tiempo indicado por las selecciones realizadas) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1) 8. En caso de resultado negativo (corriente de

los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo (corriente de cortocircuito

7. Pulse la tecla **GO/STOP** o bien la tecla **START** sobre la

punta remota. Durante toda esta fase no desconecte

mínima interrumpida del dispositivo de protección en el tiempo indicado por las selecciones realizadas) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

L

Confirme la selección volviendo a la pantalla inicial de la medida

conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los

resultados de la prueba. Conecte la toma shuko, los

cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 21 en el

Note la presencia de los valores de tensión correctos

entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) como se muestra

5. Desplace la referencia de la

punto más lejos de la protección

en la pantalla de la derecha



223 V

0.2s

PE

223 V

C 16A

14.03.2016 16:34









## 6.4.6. Prueba - Marificación de la coordinación de las protecciones – Nación Noruega

Seleccione la nación de referencia "Norvay" (vea § 5.1.2), las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4). NOTA: para nación "USA" los sistemas TT y IT no están disponibles

Toque el primen icono en la parte inferior izquierda. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador. Toque el Icono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

2. Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono 🖥 para la ejecución de la

prueba con el instrumento o bien el Icono  $\mathbf{b}$ + $\mathbf{b}$  para la ejecución de la prueba con instrumento + accesorio opcional IMP57 (vea § 6.4.10).

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando las opciones "L-L", "L-N" o "L-PE" (sólo sistemas TN)

Toque el segundo icono para configurar el tipo de protección y su corriente nominal. La siguiente pantalla se muestra

 Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tipo de protección (Fusible de tipo gG o aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, K, D)

Toque el campo "In". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

4. Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo In y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la corriente nominal de la protección entre los valores permitidas por el instrumento

Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente

Toque el tercer icono para configurar el tiempo de intervención de la protección. La siguiente pantalla se muestra



GSC60







#### GSC60

5. Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tiempo de intervención de la protección entre las opciones: **0.1s**, **0.2s**, **0.4s**, **1s**, **5s** 

Toque el cuarto icono para configurar el coeficiente de cálculo de la corriente de cortocircuito **Isc**. La siguiente pantalla se muestra

6. Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo In y utilice el teclado virtual para configurar el valor del coeficiente de cálculo de la corriente de cortocircuito **Isc** entre los valores permitidas por el instrumento.

Confirme la selección volviendo a la pantalla inicial de la medida

7. Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los resultados de la prueba. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 21 en el punto más lejos de la protección

Note la presencia de los valores de tensión correctos entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) como se muestra en la pantalla de la derecha

 Pulse la tecla GO/STOP para 2s o bien la tecla START sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo (corriente de cortocircuito mínima interrumpida del dispositivo de protección en el tiempo indicado por las selecciones realizadas) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono el para el guardado de la prueba (vea § 7.1)









 En caso de resultado negativo (corriente de cortocircuito mínima no interrumpida del dispositivo de protección en el tiempo indicado por las selecciones realizadas) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento



14.03.2016 16:34

- LOOP TN-50V

lsc

Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono el para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

#### 6.4.7. Verificación protección contra los contactos indirectos (sistema TN)

1. Seleccione las opciones "TN", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4).

Toque el Icono 🖾 🖳. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono prueba

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando la opción "**L-PE**" y la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando la opción "**D**" Toque el Icono inferior central. La siguiente pantalla se muestra

 Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tipo de protección (Fusible de tipo gG o aM o magnetotérmico MCB en curva B, C, K, D)

Toque el campo "In". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

4. Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo In y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la corriente nominal de la protección entre los valores permitidos por el instrumento (vea § 6.4.4)

Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente

Toque el Icono inferior derecho para configurar el tiempo de intervención de la protección. La siguiente pantalla se muestra











#### 5. Desplace la referencia de la barra deslizante seleccionando el tiempo de intervención de la

protección entre las opciones: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s

Confirme la selección volviendo a la pantalla inicial de la medida

6. Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los resultados de la prueba. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las Fig. 17, Fig. 18, Fig. 19 y Fig. 21 en el punto más lejos de la protección

Note la presencia de los valores de tensión correctos entre L-N y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) como se muestra en la pantalla de la derecha

7. Pulse la tecla GO/STOP para 2s o bien la tecla START sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo (corriente de cortocircuito mínima calculada MAYOR que la corriente de intevención del dispositivo de protección en el tiempo indicado - vea § 13.6) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

8. En caso de resultado positivo (corriente de cortocircuito mínima calculada MENOR que la corriente de intevención del dispositivo de protección en el tiempo indicado - vea § 13.6) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)



223 V

0.2s

230 V

PE

C 16A

0 V







0.1s

0.2s 0.4s

1s

5s

폐 L - PE

N

[] L - PE



ES - 50

#### 6.4.8. Verificación de la protección contra los contactos indirectos (sistema IT)

 Seleccione las opciones "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4).

Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono inferior. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono para la ejecución de la medida

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando la opción "L-PE". Automáticamente la referencia de la barra deslizante derecha se configura en la posición

Confirme la selección volviendo a la pantalla inicial

- 3. Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los resultados de la prueba. Conecte cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con la Fig. 22. Note la presencia de los valores de tensión correctos entre L-N y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) y una eventual tensión N-PE por efecto del sistema IT como se muestra en la pantalla
- Pulse la tecla GO/STOP para 2s o bien la tecla START sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo (tensión de contacto en el punto <50V o <25V) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el cual aparece el valor de la corriente del primer defecto medida expresada en **mA. Para Isc <30mA el valor de Ut es no muestrado** 

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono Dara el guardado de la prueba (vea § 7.1)

 En caso de resultado negativo (tensión de contacto en el punto >50V o >25V) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento (vea § 13.8)

Note la presencia del resultado de la prueba de tensión de contacto marcado en rojo

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono <sup>1</sup> para el guardado de la prueba (vea § 7.1)





230 V

230 V

PF

10 V

N







### 6.4.9. Verificación protección contra los contactos indirectos (sistema TT)

 Seleccione las opciones "TT", "25V o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4).

Toque el Icono 🖾 🖳. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono inferior izquierdo. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono para la ejecución de la medida

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando la opción "**Ra ∔**". Automáticamente la referencia de la barra deslizante derecha se configura en la posición <sup>I</sup>

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida.

Toque el Icono inferior derecho. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el valor de la corriente de intervención del RCD entre los valores: 10,30,100,300,500,650,1000mA Desplace la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando el tipo de conexionado entre las opciones: L-N-PE (presencia conductor de Neutro) o LIN-PE (ausencia del conductor de Neutro)

Confirme las elecciones volviendo a la pantalla inicial de la medida

4. Desconecte, cuando sea posible, todas las cargas conectadas aguas abajo del punto de prueba en cuanto la impedancia de dichas cargas podría influenciar los resultados de la prueba. Conecte la toma shuko, los cocodrilos o la punta remota a la red eléctrica de acuerdo con las, Fig. 12, Fig. 13. El punto de conexión del instrumento (cercano o lejano a la protección) no afecta habitualmente a los fines de la prueba dado que la resistencia de los conductores es significativa con respecto al valor de la resistencia de tierra

Note la presencia de los valores de tensión correctos entre L-L y L-PE correspondientes a las selecciones hechas en fase inicial (vea § 5.1.4) como se muestra en la pantalla de la derecha











- 5. Pulse la tecla GO/STOP para 2s o bien la tecla START
- sobre la punta remota. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen.

En caso de resultado positivo (resistencia global de tierra inferior a la relación entre tensión de contacto límite y corriente de intervención del RCD – vea § 13.7) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

6. En caso de resultado negativo (resistencia global de tierra superior a la relación entre tensión de contacto límite y corriente de intervención del RCD – vea § 13.7) a pantalla de la derecha se muestra en el instrumento

Note la presencia del resultado de la prueba de tensión de contacto marcado en rojo

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

para el

LOOP TT-50V 14.03.2016 16:34 Ra ⊥ 1765 Ω > 50 V Ö া L-N-PE Ra⊥ 30mA

. LOOP TT-50V 14.03.2016 16:34 Ra ⊥ 346 Ω 10.4 Ö L-N-PE া Ra⊥ 30mA





para el



#### 6.4.10. Medida de Impedancia con uso de accesorio IMP57

Las medidas de impedancia realizadas con el accesorio opcional IMP57 prevén el conexionado del mismo en el instrumento mediante conector óptico con uso del cable óptico/RS-232 C2001 proporcionado en dotación con el accesorio.

El IMP57 debe ser alimentado directamente por la red eléctrica en las que se estén realizando las medidas. Para informaciones detalladas haga referencia al manual de instrucciones del accesorio IMP57.

A continuación se describe el procedimiento para la prueba de Impedancia L-L STD en sistemas TN. Los mismos conceptos son aplicables para cualquier otro caso considerando lo reportado en los capítulos precedentes.

1. Seleccione las opciones "TN", "25V o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4).



Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono inferior izquierdo. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

2. Desplace la referencia de la barra deslizante izquierda seleccionando el Icono 🖥+👼 para la ejecución de la prueba con el accesorio IMP57

Desplace la referencia de la barra deslizante central seleccionando la opción "L-L"

Desplace la referencia de la barra deslizante derecha seleccionando la opción "STD"

Confirme la elección volviendo a la siguiente pantalla inicial de la medida

3. El símbolo 🖥 🐜 en el visualizador indica que el accesorio IMP57 no ha sido conectado al instrumento o no está alimentado directamente por la red

Conecte el IMP57 al instrumento mediante el cable C2001 y a la instalación en tensión mediante los terminales de entrada C1, P1 y C2, P2 de la parte superior (vea el manual de instrucciones del IMP57). La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



14.03.2016 16:34

0 V





4. El símbolo antica el correcto conexionado y reconocimiento del IMP57 por parte del instrumento. Verifique el encendido verde del LED STATUS sobre el IMP57

El valor de la tensión entre los puntos de prueba se muestra en la parte superior del visualizador

Pulse la tecla **GO/STOP** para 2s en el instrumento para la activar la prueba. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador (en el caso de prueba L-L de forma STD)

5. La corriente de cortocircuito estándar (STD) calculada se muestra en la parte superior del visualizador

Los valores de la impedancia de Loop P-P además a sus componentes resistivo y reactivo se muestran en la parte central del visualizador, expresadas en  $m\Omega$ 

🛄 para el

STD L-L

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)







#### 6.4.11. Situaciones anómalas

- Si se obtiene una tensión L-N o L-PE superior al límite máximo (265V) el instrumento no efectúa la prueba, visualizando una pantalla como la de la derecha. Controle el conexionado de los cables de medida
- 2. Si se obtiene una tensión L-N o L-PE inferior al límite mínimo (100V) el instrumento no efectúa la prueba, visualizando una pantalla como la de la derecha. Controle que la instalación en examen esté alimentada
- Si el instrumento obtiene la ausencia de la señal sobre el terminal B1 (conductor de fase) proporciona la pantalla de aviso mostrada a la derecha y bloquea el desarrollo de las pruebas
- Si el instrumento obtiene la ausencia de la señal sobre el terminal B4 (conductor de neutro) proporciona la pantalla de aviso mostrada a la derecha y bloquea el desarrollo de las pruebas
- Si el instrumento obtiene la ausencia de la señal sobre el terminal B3 (conductor PE) proporciona la pantalla de aviso mostrada a la derecha y bloquea el desarrollo de las pruebas



Atención: tensión entrada < 100V

C 16A

0.4s

17

STD

L - PE

Atención: felta N

0



14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes



## GSC60

- Si se detecta que los terminales de fase y neutro están intercambiados el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha. Gira la toma shuko o controle el conexionado de los cables de medida
- 7. Si se detecta que los terminales de fase y PE están intercambiados el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha. Controle el conexionado de los cables de medida
- 8. Si se obtuviera la presencia de una tensión peligrosa sobre el terminal PE el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Este mensaje se muestra también por una pulsación insuficiente de la tecla **GO/STOP**
- Si se obtuviera la presencia de una tensión VN-PE >50V (o bien > 25V en base a la selección) el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la siguiente
- Atención: Tensión en PE

LOOP TN-50V

0

	• LOOP TN-50V	14.03.2	016 16:34	<u> </u>
	U Ve	ntana I	Mensaje	S
l	Atención: Ter	sión Vn	-pe > 50V	
	L-PE 1	C 6A	0.2s	



14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes







## 6.5. SEQ: VERIFICACIÓN DEL SENTIDO CÍCLICO Y CONCORDANCIA DE FASES

Esta función se ejecuta siguiendo las normas IEC/EN61557-7 y permite la verificación del sentido cíclico de las fases y de la concordancia de fase para contacto directo con partes en tensión (**no sobre cables con funda aislante**).

## ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y max 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- La conexión de los cables de medición al instrumento y a los cocodrilos siempre deben realizar con los accesorios desconectados de la instalación.

Están disponibles las siguientes modalidades de funcionamiento:

- **1T** medida efectuada con una punta de prueba
- 2T medida efectuada con dos puntas de prueba



Fig. 23: Verificación del sentido cíclico de las fases 1T con una punta o punta remota



Fig. 24: Verificación del sentido cíclico de las fases 2T con dos puntas y/o punta remota

1.

Toque el Icono . La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono "1T" para configurar el modo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



 Desplace la barra deslizante en la posición "1T" para la selección de la prueba a 1 terminal o bien en la posición "2T" para la selección de la prueba a 2 terminales

Confirme la elección volviendo a la siguiente pantalla inicial de la medida

- 3. Inserte los conectores azul y negro de los cables en los correspondientes terminales de entrada del instrumento B4, B1 (prueba 2T). Inserte en el extremo de los cables que quede libre los correspondientes cocodrilos o puntas. Eventualmente utilice la punta remota insertando el conector multipolar en el terminal de entrada B1. Conecte los cocodrilos, puntas o la punta remota a la fase L1 y N de acuerdo con las Fig. 23 y Fig. 24
  - ATENCIÓN
  - En el test "**1T**" es **necesario** sostener el instrumento antes de realizar la prueba para tener correctas referencias de tierra y frecuencia de tensión
    - Desenergice cualquier fuente de tensión adyacente a la línea bajo prueba antes de realizar la prueba.
- 4. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento o la tecla **START** sobre la punta remota. El instrumento lanza la medida. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen

El símbolo de la punta sobre la fase L1 y el reloj de arena que indica la condición de espera del reconocimiento de una tensión superior al límite máximo permitido

Al reconocimiento de la tensión correcta, el símbolo / se muestra en el visualizador. Se emite una señal acústica prolongada hasta que aparece tensión en entrada

 Al término de la obtención de la fase L1 el instrumento se pone en condición de espera la señal sobre la fase L2 mostrando el símbolo de la "punta desconectada" como se muestra en la pantalla de la derecha

En estas condiciones conecte los cocodrilos, puntas o la punta remota a la fase L2 y N de acuerdo con las Fig. 23 y Fig. 24











GSC60



5.

 El símbolo de la punta sobre la fase L2 y el reloj de arena que indica la condición de espera del reconocimiento de una tensión superior al límite máximo permitido

Al reconocimiento de la tensión correcta, el símbolo se muestra en el visualizador

8. Al término de la prueba, en el caso en el cual el sentido cíclico obtenido resulte correcto, el instrumento y muestra una pantalla como la de la derecha (resultado "1-2-3")

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono el para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

- Al término de la prueba, en el caso en el cual las dos tensiones obtenidas estuvieran en fase (concordancia de fase entre dos distintos sistemas trifásicos), el instrumento muestra una pantalla como la de la derecha (resultado "1-1-")
- 10 Al término de la prueba, en el caso en el cual el sentido cíclico obtenido resulte no correcto, el instrumento muestra una pantalla como la de la derecha (resultado "2-1-3")

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono el para el guardado de la prueba (vea § 7.1)











#### 6.5.1. Situaciones anómalas

- 1. Si entre el inicio de la prueba y la obtención de la primera 😥 tensión, o bien entre las obtenciones de la primera y de la segunda tensión, transcurra un tiempo superior a aproximadamente 10s, el instrumento muestra una pantalla como la de la derecha
- 2. Si se obtuviera una tensión en entrada superior al límite máximo, el instrumento muestra una pantalla como la de la derecha
- 3. Si se obtuviera una frecuencia de la tensión en entrada fuera del rango permitido, el instrumento muestra una pantalla como la de la derecha.

Este mensaje puede aparecer incluso si el instrumento no se sostiene correctamente

🙏 SEQ	14.03.2016 16:34	17.
0	Ventana Mensajes	
Demasia	do tiempo prueba	
1T		
X SEQ	14.03.2016 16:34	
0	Ventana Mensaje	s
Frecuend	sia fuera rango	
1T		
t SEQ	14.03.2016 16:34	17

🙏 SEQ	14.03.2016 16:34 🛛 📋 ズ
0	Ventana Mensajes
Frecuend	sia fuera rango
1T	





#### 6.6. LEAKAGE: MEDIDA Y REGISTRO DE LA CORRIENTE DE FUGAS

Esta función permite realizar la medida y el registro en el tiempo de la corriente de fugas en sistemas monofásicos y trifásicos mediante el uso de una pinza externa (pinza opcional HT96U).



Fig. 25: Medida indirecta de la corriente de fuga en instalaciones trifásicas



Fig. 26: Medida directa de la corriente de fuga en instalaciones trifásicas

Toque el Icono
 La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el Icono <sup>1A</sup> para configurar el fondo escala de la pinza utilizada. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

2. Toque las teclas flecha o para configurar el valor del fondo escala de la pinza utilizada (HT96U) entre los valores 1A ÷ 3000A. Mantenga pulsadas las teclas para una selección rápida del valor

Toque el icono para configurar los parámetros del registro. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

	K 🔵 REC 14	.03.2016 16:34	
Irms	0.0	mA	
Imax		mA	
1A	sec ⊞®		



 Desplace la barra deslizante de la izquierda para seleccionar el período de integración (vea el § 13.17) entre las opciones: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min

Desplace la barra deslizante central (símbolo "**GO**") a las posiciones:

- ► ▲ → ▲ Inicio Manual del registro a la pulsación de la tecla GO/STOP (al minuto siguiente a la pulsación de la tecla)
- ➢ Inicio Automático del registro por parte del instrumento a la fecha/hora configurada (después de haber pulsado previamente la tecla GO/STOP para poner el instrumento en espera). Toque el campo correspondiente para configurar la fecha/hora en el formato "DD:MM:YY HH:MM y confirme

Desplace la barra deslizante central (símbolo "**STOP**") a las posiciones:

► ▲ → ▲ Detención Manual del registro a la pulsación de la tecla GO/STOP

→ Detención Automática del registro por parte del instrumento a la fecha/hora configurada. Toque el campo correspondiente para configurar la fecha/hora en el formato "DD:MM:YY HH:MM y confirme

- 4. Conecte la pinza externa a la entrada I1 del instrumento
- 5. Para medidas indirectas de la corriente de fuga conecte la pinza externa de acuerdo con la Fig. 25. Para medidas directas de la corriente de fuga conecte la pinza de acuerdo con la Fig. 26 y desconecte las eventuales conexiones añadidas de tierra que podrían influenciar los resultados de la prueba

# $\underline{\wedge}$

## ATENCIÓN

Eventuales conexiones añadidas de tierra pueden influenciar el valor medido. En caso de objetiva dificultad de retirada de las mismas, se aconseja efectuar la medida de forma indirecta

 El valor en tiempo real de la corriente de fugas medida (Irms) y su valor máximo (Imax) aparecen en pantalla como se muestra en la pantalla de al lado

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

para	el	

1A



sec ⊞©

2s 0 5s 0 10s	4	4	
1min 2min 5min 10min	GO	STOP	
15min 30min		15/03/2016 15:20	

#### GSC60

- 8. Con el registro en curso, el símbolo "ered" se muestra en pantalla como se muestra en la pantalla de la derecha.

Toque el icono "**U**" para ver en tiempo real la información acerca del registro en curso. Se muestra la siguiente pantalla

- 9. En la pantalla se indica:
  - El número del registro
  - La fecha/hora de inicio del registro (si es automático)
  - La fecha/hora de detención del registro (si es automático)
  - > El período de integración configurado
  - El número de períodos de integración registrados
  - El tiempo restante de registro expresado en DD-HH-MM para el llenado de la memoria interna
- 10 Pulse la tecla **GO/STOP** para terminar el registro <u>que el</u> <u>instrumento guarda automáticamente en memoria</u> (vea el § 7.1.3). El mensaje siguiente se muestra en pantalla de la derecha.

Confirme tocando el icono "

💜 "o el icono "🚺 "













#### 6.7. EARTH: MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE TIERRA

El instrumento permite de realizar la prueba de la resistencia de tierra de una instalación en los siguientes modos:

- > Medida de resistencia de tierra con método voltiamperimétrico 3-hilos o 2-hilos
- > Medida de la resistividad del terreno ( $\rho$ ) con método Wenner 4-hilos
- Medida de resistencia de picas individuales sin conexión con uso de pinza opcional T2100

#### 6.7.1. Medida de tierra a 3 hilos o 2 hilos y resistividad del terreno a 4-hilos

La prueba se efectúa de acuerdo con las normativas IEC 781, VDE 0413, IEC/EN61557-5

## ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra con tensión máxima 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- La conexión de los cables de prueba al instrumento y a los cocodrilos debe siempre accesorios originales
- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2)
- En el caso de que la longitud de los cables proporcionada en dotación con el instrumento no sea adecuada a la instalación en examen es posible utilizar prolongaciones adoptando los dispositivos descritos en el § 13.12





Fig. 28: Medida de la resistencia de tierra a 2 hilos con dispersor auxiliar



Fig. 29: Medida de la resistencia de tierra a 2 hilos del cuadro de alimentación



 Seleccione las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § Ω<sup>⊥</sup>

5.1.4). Toque el Icono **I**. La pantalla de la derecha (**sistemas TT y IT**) se muestra en el visualizador. El instrumento realiza automáticamente la prueba de presencia de tensión entre las entradas (mostrado en el visualizador) bloqueando la prueba en caso de tensión mayor de 10V

Toque el primer Icono inferior izquierdo para configurar el modo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

Desplace la referencia de la barra deslizante en la posición "Ra +" para la selección de la prueba de tierra

con método voltiamperimétrico, en la posición  $\frac{1}{2}$  para la prueba de resistencia con uso de pinza opcional T2100 (vea § 6.7.3) o en la posición " $\rho$ " para la prueba de resistividad del terreno. Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida.

Toque el segundo Icono inferior izquierdo para configurar la corriente de intervención del diferencial (sistemas TT y IT). La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

- 3. Desplace la referencia de la barra deslizante en la posición correspondiente al valor de la corriente de intervención del diferencial RCD como se muestra en la pantalla de la derecha. Sobre la base de esta selección y del valor de la tensión de contacto (25V o 50V) el instrumento realiza el cálculo del valor límite de la resistencia de tierra (vea § 13.7) que comparará con el valor medido a fin de proporcionar el resultado final positivo o negativo de la medida
- Para sistemas TN el instrumento presenta la pantalla como se muestra en la figura de la derecha

Toque el lcono central para configurar la corriente nominal de la protección. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador





14.03.2016 16:34

EARTH TT-50V



- - ES 67

- 5.
  - Toque el Icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo "A" y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la corriente de defecto (declarada por la entidad de distribución de la energía) comprendida entre 1A y 9999A. Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida
    - Ra 🛓 Toque el Icono inferior derecho para configurar el tiempo de intervención de la protección. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador
- 6.
  - Toque el Icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo "s" y utilice el teclado virtual para configurar el valor del tiempo de eliminación de la avería t (declarado por la entidad de distribución de la energía) comprendido entre 0.04s y 10s.

Sobre la base de las precedentes selecciones el instrumento realiza el cálculo del límite máximo de la resistencia de tierra en función del valor de la máxima tensión de contacto admitida (vea § 13.12) que comparará con el valor medido a fin de proporcionar el resultado final positivo o negativo de la medida

Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida

7. Para la prueba **de resistividad** el instrumento presenta la pantalla inicial como se muestra en la figura de la derecha

Toque el Icono de la derecha para configurar la unidad de prueba y la distancia entre las sondas de prueba. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

8. Desplace la referencia de la barra deslizante en la parte izquierda para seleccionar la unidad de prueba de la distancia entre las opciones: m (metros) o ft (feet).

Desplace la referencia de la barra deslizante en la parte derecha para seleccionar la distancia "d" entre las sondas de prueba eligiendo entre 1m ÷ 10m (3ft ÷ **30ft**)

Confirme las elecciones volviendo a la pantalla inicial de la medida

9. Inserte los cables de prueba azul, rojo verde y negro en los correspondientes terminales de entrada del instrumento H, S, ES, e inserte, si fuera necesario, los cocodrilos



EARTH TN-50V 14.03.2016 16:34

32 A

8

5

2

0

5.0s







32A

- 10 Alargue, si fuera necesario, los cables de prueba azul y rojo separadamente utilizando cables de sección adecuada. La presencia de eventuales alargos no requiere calibración y no modifica el valor de resistencia de tierra medido
- 11 Introduzca en el terreno los dispersores auxiliares según las distancias previstas por las normas (vea § 13.12)
- 12Conecte los cocodrilos a los dispersores auxiliares y a la instalación en examen de acuerdo con la Fig. 27, Fig. 28, Fig. 29 o Fig. 30
- 13 Pulse la tecla **GO/STOP**. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento en la instalación en examen. El símbolo 🛎 aparece en el visualizador para toda la duración de la prueba

Para la prueba de resistencia de tierra en los Rs sistemas TT en caso de resultado positivo (vea § 13.7) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🔟 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

14 Para la prueba de resistencia de tierra en los sistemas TT en caso de resultado negativo (vea § 13.7) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)



14.03.2016 16:34

87 Ω

**33.3** Ω

1 V

90 Ω RH

30mA

EARTH TT-50V

RA

Ö

Ra ⊥

Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

15 Para la prueba de resistencia de tierra en los sistemas IT en caso de resultado negativo (vea § 13.8) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)



Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)





16 Para la prueba de resistencia de tierra en los sistemas TN en caso de resultado positivo (vea § 13.12) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento en la que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)

guardado de la prueba (vea § 7.1) 17 Para la prueba de resistencia de tierra en los sistemas TN en caso de resultado negativo (vea § 13.12) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento en la que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador segundario, el valor de la

valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)

Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

- 18 Si el valor de la resistencia sobre las sondas Rs o Rh es > 100 \* Rmedida el instrumento ejecuta la medida considerando una incertidumbre igual al 10% de la lectura y evidencia el valor en rojo en correspondencia de Rs y/o Rh como se muestra en la pantalla siguiente
- 19 Para la prueba de resistividad del terreno la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento en la que aparece el valor de " $\rho$ " expresado en  $\Omega m$  y el valor "Vn" de la eventual tensión de avería medida por el instrumento durante la prueba

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono para el guardado de la prueba (vea § 7.1)



**EARTH** TT-50V

RA



14.03.2016 16:34

9.67 Ω



GSC60

#### 6.7.2. Medida de tierra a 3 hilos o 2 hilos – Naciones USA, Extra Europa y Alemania

1. Seleccione la nación de referencia "USA" "Extra 🔤 EARTH 17.50V 14.03.2016 16:34 Europe" o "Germany" (vea § 5.1.2). Seleccione las opciones "TN", "TT" (medida no disponible para la nación USA) o "IT" (medida no disponible para la nación USA), "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" en las configuraciones generales del instrumento (vea §

5.1.4). Toque el Icono 12. La pantalla de la derecha (sistemas TT y IT) se muestra en el visualizador. El instrumento realiza automáticamente la prueba de presencia de tensión entre las entradas (mostrado en el visualizador) bloqueando la prueba en caso de tensión mayor de 10V



Toque el primer Icono inferior izquierdo para configurar el modo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

2. Desplace la referencia de la barra deslizante en la posición "Ra +" para la selección de la prueba de tierra

con método voltiamperimétrico, en la posición + para la prueba de resistencia con uso de pinza opcional T2100 (vea § 6.7.3) o en la posición "p" para la prueba de resistividad del terreno. Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida.

Toque el segundo Icono inferior izquierdo para configurar la corriente de intervención del diferencial (sistemas TT y IT). La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

- 3. Desplace la referencia de la barra deslizante en la posición correspondiente al valor de la corriente de intervención del diferencial RCD como se muestra en la pantalla de la derecha. Sobre la base de esta selección v del valor de la tensión de contacto (25V o 50V) el instrumento realiza el cálculo del valor límite de la resistencia de tierra (vea § 13.7) que comparará con el valor medido a fin de proporcionar el resultado final positivo o negativo de la medida
- 4. Para sistemas TN el instrumento presenta la pantalla como se muestra en la figura de la derecha

Toque el segundo icono para configurar el valor límite de la resistencia de tierra que serà utilizado por el instrumento en comparación. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador







5.

- Toque el Icono para poner a cero el valor en el campo " $\Omega$ " y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la resistencia de tierra límite comprendida entre **1** $\Omega$  y **999** $\Omega$ . Confirme la elección volviendo a la pantalla inicial de la medida Ejecutar las conexiones del instrumento en el instalación como es muestrado en los puntos 9, 10, 11 y 12 de § 6.7.1
- Pulse la tecla GO/STOP. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de prueba del instrumento

en la instalación en examen. El símbolo aparece en el visualizador para toda la duración de la prueba

Para la prueba <u>de resistencia de tierra en los</u> <u>sistemas TT</u> en caso de resultado **positivo** (vea § 13.7) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono i para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

7. Para la prueba <u>de resistencia de tierra en los</u> <u>sistemas TT</u> en caso de resultado negativo (vea § 13.7) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión de corriente (Rh). Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo. Pulse la tecla SAVE o toque

el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

8. Para la prueba <u>de resistencia de tierra en los</u> <u>sistemas IT</u> en caso de resultado negativo (vea § 13.8) la pantalla de la derecha se muestra del instrumento en el que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión de corriente (Rh). Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo. Pulse la tecla SAVE o toque





90 Ω RH

30mA

Ra ⊥



87 Ω



9. Para la prueba de resistencia de tierra en los sistemas TN en caso de resultado positivo (valor medido MENOR de valor límite) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento en la que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador secundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)

EARTH TT-50V 14.03.2016 16:34 RA 1.16 Ω Ö - - V Rs 90 Ω RH 87 Ω Ra ⊥ 2Ω

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono quardado de la prueba (vea § 7.1)

10 Para la prueba de resistencia de tierra en los sistemas TN en caso de resultado negativo (valor medido MAYOR de valor límite) la pantalla de la derecha se muestra en el instrumento en la que aparece el valor de la tensión de contacto en el visualizador segundario, el valor de la resistencia de contacto de la sonda de tensión (Rs) y el valor de la resistencia de contacto de la sonda de corriente (Rh)



Note la presencia del resultado de la prueba marcado en rojo

Pulse la tecla SAVE o toque el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

GSC60


#### 6.7.3. Medida de tierra con pinza opcional T2100

Esta prueba permite valorar las resistencias parciales de los dispersores individuales de tierra de redes complejas de anillo sin desconectar los mismos y realizar el cálculo de la correspondente resistencia paralelo. Haga referencia al manual de instrucciones de la pinza T2100 para detalles específicos. Los siguientes métodos de prueba están disponibles:

- Medida de la resistencia de los dispersores con conexionado directo de la pinza T2100 al instrumento
- Medida de la resistencia de los dispersores con pinza T2100 usada de forma independiente y posterior conexionado de la pinza al instrumento para transferencia de datos



ATENCIÓN

La prueba realizada por la pinza T2100 es utilizable para la valoración de resistencias de dispersores individuales en el ámbito de una instalación de tierra sin necesidad de desconexión de los mismos, <u>en la hipótesis que</u> estos no se influencien entre sí (vea Fig. 31)



Fig. 31: Medida resistencia dispersores individuales con pinza T2100

- Seleccione las opciones "TN, TT o "IT", "25 o 50V", "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia en las configuraciones generales del instrumento (vea § 5.1.4). Toque el Icono , toque el primer Icono inferior izquierdo y configure el modo de prueba (vea § 6.7.1 punto 2). La siguiente pantalla se muestra en el visualizador. El Icono indica que la pinza T2100 no está conectada al instrumento o no está en modo "RS232". Efectúe las mismas configuraciones sobre los parámetros de las protecciones en función del tipo de sistema (TT, TN o IT) (vea § 6.7.1 puntos 3,
  - 4, 5, 6 o vea § 6.7.2 puntos 3, 4, 5)



- 2. Conecte la pinza T2100 insertando el conector en la entrada I1 del instrumento. Encienda la pinza y póngala en modo "RS232" (vea manual de instrucciones de la pinza). El símbolo 232<sup>5</sup> aparece en el visualizador de la pinza. En estas condiciones el conjunto instrumento-pinza está ya listo para realizar las medidas. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador del instrumento
- 3. El significado de los símbolos es el siguiente:
  - ➤ I Que indica el correcto conexionado serie de la pinza al instrumento
  - ➤ →0← → Toque este Icono para poner a cero los valores de los dispersores y de la correspondente resistencia paralelo
  - ➤ → Toque este Icono para añadir un dispersor a la medida. El parámetro "N<sup>I</sup>" se incrementa una unidad
  - ➤ R<sub>A</sub> → Indica el resultado relativo al paralelo de las resistencias de cada prueba individual ejecutada sobre cada dispersor
  - >  $\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{P}$  Indica el valor de la tensión de contacto resultante de la medida
  - N → Indica el número de los dispersores presentes en la medida
  - > R<sup>I</sup> → Indica el valor de resistencia del dispersor actualmente en medida
  - ➤ Permite descargar en el instrumento el contenido de la memoria de la pinza T2100 a fin de obtener el resultado final de la medida

## Medida de resistencia de los dispersores con pinza T2100 conectada al instrumento

4. Conecte la pinza al primer dispersor de la red de tierra considerada según se muestra en la Fig. 31. Note el valor de la resistencia en el campo R<sup>I</sup> y pulse el Icono para insertar el valor en el calcúlo de la resistencia paralelo y incrementar el parámetro N<sup>I</sup> en una unidad (N<sup>I</sup> =1)



5. Después de introducir el valor del primer dispersor ya no será posible transferir todas las

medidas almacenadas en el T2100 a través de la tecla **T** Realice el mismo procedimiento para cada uno de los dispersores de la red considerada. Al término de las medidas pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 En el campo R<sub>A</sub> se muestra el valor del paralelo de las resistencias ejecutadas sobre cada dispersor de la red de tierra considerada

En caso de resultado **positivo** (vea § 12.7 o §12.11) el

instrumento muestra el símbolo 💭 y es además posible visualizar los valores de las resistencias parciales de los dispersores tocando las teclas 🕨 o

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono 🛄 para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

7. En caso de resultado negativo (vea § 12.7 o §12.11) el

instrumento	muestra	el	símb	olo	7	y e	valo	r del
resultado se	muestra	en	rojo	com	o se	mu	estra	en la
pantalla de la	a derecha							

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)



#### Medida de resistencia de los dispersores con pinza T2100 usada de forma independiente

- 1. Encienda la pinza T2100, realice las medidas sobre cada dispersor de la red de tierra considerada guardando los resultados en la memoria interna de la misma (vea manual de instrucciones de la pinza T2100)
- Toque el Icono
   Cada dato presente en la memoria de la pinza se descarga en el instrumento y se muestra en secuencia en el visualizador. Al término del operación el símbolo
   desaparece en el visualizador
- 4. Con la pinza conectada al instrumento es posible ejecutar y agregar posteriores medidas según las modalidades descritas en el punto 4 precedente
- 5. Pulse la tecla **GO/STOP** en el instrumento y observe los resultados positivo o negativo de la prueba como se muestra en los puntos 6 y 7 de la precedente modalidad



## 6.7.4. Situaciones anómalas prueba de tierra a 3-hilos y 2-hilos

- 1. Al inicio de la medida, si el instrumento obtenga en entrada al circuito <u>voltimétrico</u> y al circuito <u>amperimétrico</u> una tensión de fuga superior a 10V, no realiza la prueba y muestra la pantalla siguiente
- 2. Al inicio de la medida el instrumento verifica la continuidad de los cables de medida. Si el circuito voltimétrico (cables rojo S y verde ES) estuviera interrumpido o presente una resistencia demasiado elevada, el instrumento muestra una pantalla similar a la de la derecha Controle que los terminales estén correctamente conectados y que el dispersor conectado al terminal S no esté insertado en terreno arenoso o escasamente conductivo. En este caso vierta agua alrededor del

dispersor para disminuir la resistencia (vea § 13.12)

3. Al inicio de la medida el instrumento verifica la continuidad de los cables de medida. Si el circuito <u>amperimétrico</u> (cables azul H y negro E) estuviera interrumpido o hubiera una resistencia demasiado elevada, el instrumento muestra una pantalla similar a la de la derecha

Controle que los terminales estén correctamente conectados y que el dispersor conectado al terminal H no esté insertado en terreno arenoso o escasamente conductivo. En este caso vierta agua alrededor del dispersor para disminuir la resistencia (vea § 13.12)

4. Al inicio de la medida el instrumento verifica la situación de las entradas B2 (S) y B3 (ES). En caso de inversión de los conductores sobre la instalación, se bloquea la prueba y muestra el mensaje siguiente



EARTH TT-50V 14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes

0







#### 6.8. AUX: MEDIDA Y REGISTRO PARÁMETROS AMBIENTALES

Esta función permite, mediante la utilización de transductores externos, la medida y el registro de los siguientes parámetros ambientales:

**°C** temperatura del aire en °C mediante transductor termométrico

- **°F** temperatura del aire en °F mediante transductor termométrico
- Lux(20) luminosidad mediante transductor luxométrico con rango 20Lux
- Lux(2k) luminosidad mediante transductor luxométrico con rango 2kLux
- Lux(20k) luminosidad mediante transductor luxométrico con rango 20kLux
- RH% humedad relativa del aire mediante transductor higrométrico
- mV tensión en entrada CC (sin aplicar ninguna constante de transducción)



Fig. 32: Medida de parámetros ambientales con sondas externas

Toque el Icono y posteriormente el Icono La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador.

Toque el icono en para configurar el tipo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la referencia de la barra deslizante para seleccionar el tipo de prueba entre las opciones: °C (temperatura en grados Centígrados), °F (temperatura en grados Fahrenheit), Lux(20) (luminosidad con rango 20Lux), Lux(2k) (luminosidad con rango 2kLux), Lux(20k) (luminosidad con rango 20kLux), RH% (humedad relativa del aire), mV (prueba tensión CC hasta 1V)



REC 14.03.2016 16:34

AUX



Toque el icono para configurar los parámetros del registro. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la barra deslizante de la izquierda para seleccionar el período de integración (vea el § 13.17) entre las opciones: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min

Desplace la barra deslizante central (símbolo "**GO**") a las posiciones:

- ► ▲ → ▲ Inicio Manual del registro a la pulsación de la tecla GO/STOP (al minuto siguiente a la pulsación de la tecla)
- ➢ Inicio Automático del registro por parte del instrumento a la fecha/hora configurada (después de haber pulsado previamente la tecla GO/STOP para poner el instrumento en espera). Toque el campo correspondiente para configurar la fecha/hora en el formato "DD:MM:YY HH:MM y confirme

Desplace la barra deslizante central (símbolo "**STOP**") a las posiciones:

- >  $\blacksquare$   $\rightarrow$   $\blacksquare$  Detención Manual del registro a la pulsación de la tecla GO/STOP
- ➤ Detención Automática del registro por parte del instrumento a la fecha/hora configurada. Toque el campo correspondiente para configurar la fecha/hora en el formato "DD:MM:YY HH:MM y confirme
- 4. Inserte en la entrada auxiliar **I1** el transductor necesario para la prueba deseada como se muestra en la Fig. 32
- 5. El valor medido aparece en el visualizador en tiempo real como se muestra en la pantalla de la derecha
  Pulse la tecla SAVE o toque el Icono para el

guardado de la prueba (vea § 7.1)





6. Pulse la tecla GO/STOP para activar el registro. El la AUX REC 14.03.2016 16:34 instrumento se pone en espera (del minuto siguiente o de la fecha/hora configurada) mostrando el símbolo "en pantalla como se muestra en la pantalla de al 20.5 °C lado. 1 °C sec ⊞⊙ 7. Con el registro en curso, el símbolo "•REG" se muestra REC 14.03.2016 16:34 1 en pantalla como se muestra en la pantalla de al lado. Toque el icono "🕛" para ver en tiempo real la 20.5 °C información acerca del registro en curso. Se muestra la siguiente pantalla i. °C sec ⊞© 8. En la pantalla se indica: 17 AUX REC 14-03-2016 16:34 El número del registro REG: #02 > La fecha/hora de inicio del registro (si es Inicio: 14-03-2016 16:35 Stop: Manual automático) Per. Int.: 2s Num. Per. Int.: 19 > La fecha/hora de detención del registro (si es Tiempo Rest.: 15d-12h-25m automático) El período de integración configurado El número de períodos de integración registrados > El tiempo restante de registro expresado en DD-HH-MM para el llenado de la memoria interna 9. Pulse la tecla **GO/STOP** para terminar el registro que el 1 AUX REC 14-03-2016 16:34 instrumento guarda automáticamente en memoria (vea Ventana Mensajes el § 7.1.3). El mensaje de al lado se muestra en Detener registro? pantalla.

Confirme tocando el icono " para volver a la pantalla anterior





#### 6.9. RPE 10A: CONTINUIDAD CONDUCTORES DE PROTECCIÓN CON 10A

Esta función permite la medida de resistencia de conductores de protección y equipotenciales con una **corriente de prueba >10A** utilizando el accesorio opcional **EQUITEST** conectado al instrumento a través del cable C2050. El accesorio debe alimentarse directamente de la red en la que se realizan las mediciones. **Para obtener información detallada, consulte el manual de usuario del accesorio EQUITEST** 

## ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medida en instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y máx. 600V entre entradas
- Recomendamos sujetar el cocodrilo respetando el área de seguridad delimitada por la protección paramano (ver el § 4.2).
- Verifique que no hay tensión en los extremos del objeto en pruebas antes de realizar una prueba de continuidad
- $\triangle$
- Los resultados pueden ser influenciados por la presencia de circuitos auxiliares conectados en paralelo con el objeto en pruebas o por corrientes transitorias
- La prueba de continuidad se realiza inyectando una corriente superior a 10A en caso de que la resistencia no exceda aprox. 0.7Ω (incluyendo la resistencia de los cables de prueba). El método de 4 hilos permite extender las puntas de prueba sin ninguna calibración preliminar



Fig. 33: Medida Continuidad de conductores de protección con accesorio EQUITEST

C2

- 1. y luego el ícono . La pantalla Toque el ícono al lado en la que el accesorio EQUITEST no está conectado al instrumento se muestra en la pantalla
- 2. Conecte el accesorio EQUITEST a la red eléctrica y observe cómo se enciende el LED verde POWER. Conecte el accesorio al instrumento mediante el cable C2050. La pantalla al lado se muestra en la pantalla con el accesorio conectado regularmente. Toque el icono en la parte inferior izquierda para configurar el tipo de medición. La siguiente pantalla se

muestra en la pantalla

- seleccionar opciones:  $\rightarrow$  MAN  $\rightarrow$  la medida se activa manualmente mediante la tecla GO/STOP
  - > AUTO  $\rightarrow$  la medida se inicia autom á ticamente después de conectar el accesorio EQUITEST al cable bajo prueba sin presionar la tecla GO/STOP (recomendado para mediciones repetitivas secuenciales). La selección de este modo de medida REQUIERE que el accesorio se conecte primero
- 4. Toque el icono Kapara restablecer el valor en el campo " $\Omega$ " y use el teclado virtual para configurar el valor de la resistencia límite máxima utilizada por el instrumento para evaluar la prueba de continuidad en el campo:  $0.003\Omega \div 0.500\Omega$  en pasos de  $0.001\Omega$ . Confirme su elección volviendo a la pantalla anterior

# ATENCIÓN

- Asegúrese de que no haya tensión en los extremos del conductor bajo prueba antes de conectar los cables de prueba.
- 5. Conecte las pinzas de cocodrilo al conductor a probar (para todos los detalles, consulte el manual de usuario del accesorio EQUITEST) como se muestra en la Fig. 33



R≤

0 100 0







MAN





 Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento para activar la medida (en caso de selección de modo MAN) o realizar la medida automática (en caso de selección de modo AUTO).

El resultado se muestra en la parte superior de la pantalla, mientras que el valor real de la corriente de prueba se muestra en la siguiente línea, como se muestra en la pantalla al lado.

El símbolo 🛑 indica el resultado ok de la medida.

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono De para el guardado de la prueba (vea § 7.1)

7. Al final de la prueba, si el valor de resistencia medido es superior al límite establecido, se muestra la pantalla al lado en la pantalla. El valor se muestra en rojo y el

simbolo **T** indica el resultado no correcto de la medici ón. La indicación ">1.999 $\Omega$ " indica el fuera de rango del accesorio EQUITEST

Pulse la tecla **SAVE** o toque el Icono guardado de la prueba (vea § 7.1)

8. <u>En caso de medida AUTO</u>, el instrumento entra en modo de espera y muestra la pantalla al lado después de haber realizado una prueba.

Desconecte los cables de prueba y conéctelos al siguiente punto de prueba para activar la nueva medida

ar	<u>Ω·</u> ») 10A	14.05.2023 16:34	
0 n		0.099 Ω	
a e		19.53 A	-
e	MAN	<b>R</b> ≤ 0.100 Ω	







#### 6.9.1. Situaciones anómalas

1. Si la prueba se activa con el accesorio EQUITEST no conectado, la pantalla al lado es mostrada por el instrumento. Verificar la conexión del accesorio a la red y la conexión del cable C2050 al instrumento



2. Si intenta establecer un valor de umbral límite en la medida de resistencia fuera del rango de medición permitido, el instrumento muestra la pantalla al lado. Establecer el valor límite en el rango:  $0.003\Omega \div 0.500\Omega$ 





### 6.10. ΔV%: CAÍDA DE TENSIÓN SOBRE LAS LÍNEAS

Esta función permite valorar el valor porcentual de la caída de tensión entre dos puntos de una línea de distribución en la que haya un dispositivo de protección y compararlo con eventuales límites de normativa.

## ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y max 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- La conexión de los cables de medición al instrumento y a los cocodrilos siempre deben realizar con los accesorios desconectados de la instalación
- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2).

Están disponibles las siguientes modalidades de funcionamiento:

- L-N Medida de la impedancia de línea entre el conductor de fase y el conductor de neutro. La medida se puede realizar también a alta resolución (0.1mΩ) con el accesorio opcional IMP57
- L-L Medida de la impedancia de línea entre dos conductores de fase. La medida se puede realizar también a alta resolución (0.1mΩ) con el accesorio opcional IMP57

## ATENCIÓN



La medida de la impedancia de línea o del bucle de avería comporta la circulación de una corriente máxima como indica las características técnicas del instrumento (§ 11.1). Este podría comportar la intervención de eventuales protecciones magnetotérmicas con corrientes de intervención inferiores.



Fig. 34: Conexión del instrumento para la medida de la caída de tensión en modo L-N



Fig. 35: Conexión del instrumento para la medida de la caída de tensión en modo L-L

5. Seleccione la opción "50Hz o 60Hz" y la tensión de referencia Fase-Neutro o Fase-Tierra de la línea en examen en las configuraciones generales del

instrumento (vea el § 5.1.4). Toque el icono

posteriormente el icono . La pantalla siguiente se muestra en el visualizador. Toque el icono abajo a la izquierda para configurar el tipo de medida. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Desplace la segunda barra deslizante para seleccionar el tipo de medida entre las opciones: L-L (medida Fase-Fase) o L-N (medida Fase-Neutro).

Desplace la tercera barra deslizante seleccionando eventualmente el icono + para la ejecución de la medida con el accesorio IMP57 (vea el § 6.4.10)

Desplace la primera barra deslizante para seleccionar las opciones:

- ► Interpretation > Medida de impedancia realizada con el instrumento. En esta opción se muestra el icono "→0+" en pantalla
- ➤ ► Posibilidad de configurar manualmente el valor de impedancia de Offset Z1 sin realizar la primera medida. Con esta opción seleccionada, se muestra en pantalla el icono "→0←" y es muestra la siguiente pantalla en el instrumento



v



#### GSC60

Toque el icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo "Ω" y utilice el teclado virtual para definir el valor de la impedancia Offset Z1 en el rango  $0.000\Omega$  a **9999** $\Omega$ . Confirme la elección volviendo a la pantalla precedente. Toque el segundo icono inferior para configurar el valor

de la corriente nominal de la protección de la línea en examen. Se muestra la siguiente pantalla en el visualizador

- 8. Toque el icono 🔼 para poner a cero el valor en el campo "A" y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la corriente nominal de la protección comprendido entre 1A y 9999A. Confirme la elección volviendo a la pantalla anterior. Toque el tercer icono abajo a la izquierda para configurar el valor límite máximo admitido en la caída de tensión ( $\Delta V\%$ ) para la línea en examen. Se muestra la siguiente pantalla en el visualizador
- 9. Toque el icono 🔀 para poner a cero el valor en el campo "%" y utilice el teclado virtual para configurar el valor de la  $\Delta V\%$  comprendido entre **1%** y **99%**. Confirme la elección volviendo a la pantalla anterior
- 10 Pase al punto 9 en el caso en el que se haya definido manualmente el valor de la Z1 (Offset). En el caso en el que NO haya sido definido manualmente el valor de la Z1 (Offset) conecte el instrumento en el punto inicial de la línea en examen (habitualmente aguas abajo de la protección) de acuerdo con las Fig. 34 o Fig. 35 a fin de ejecutar la primera medida de impedancia Z1 (Offset). En este caso el instrumento realizará la medida de impedancia presente aguas arriba del punto inicial de la línea asumiéndola como referencia inicial. Se muestra la siguiente pantalla (relativa a la medida L-L) en el visualizador
- Toque el icono "" para activar la primera medida 11 de impedancia Z1(Offset). El símbolo "本" aparece en el visualizador durante la medida. Al término de la medida se muestra en el visualizador la siguiente pantalla



8

5

2

0

**AV Max** 

+0←

In

L-L

16 A

16A







7.

- 12 El valor de la impedancia Z1(Offset) se muestra en pantalla y se inserta automáticamente en el icono abajo a la derecha, además del símbolo "→0 ←" que indica el guardado momentáneo de tal valor
- 13 Conecte el instrumento en el punto final de la línea en examen de acuerdo con las Fig. 34 o Fig. 35 para realizar la medida de la impedancia al final de línea Z2. Se muestra en el visualizador la pantalla siguiente. Note la presencia en pantalla del valor Z1 (Offset) medido anteriormente
- 14 Pulse la tecla GO/STOP en el instrumento para realizar la medida de la impedancia Z2 y completar la medida de la caída de tensión ΔV%. Durante toda esta fase no desconecte los terminales de medida del instrumento de la instalación en examen. En caso de resultado positivo (valor de la caída de tensión % máxima calculada de acuerdo a lo indicado en el § 13.11 < del valor límite configurado) se muestra en el instrumento la pantalla siguiente en la cual aparece el valor de la impedancia de final de línea Z2 además del valor de la impedancia Z1(Offset).

Pulse la tecla **SAVE** o toque el icono para el guardado de la medida (vea el § 7.1)

15 En caso de resultado negativo (valor de la caída de tensión % máxima calculada de acuerdo con lo indicado en el § 13.11 > del valor límite configurado) se muestra en el instrumento la pantalla siguiente en la cual aparece el valor de la impedancia de final de línea Z2 además del valor de la impedancia

**Z1(Offset).** Pulse la tecla **SAVE** o toque el icono para el guardado de la medida (vea el § 7.1)









## INSTRUMENTS

- 6.10.1. Situaciones anómalas
- Si se obtiene una tensión L-N o L-PE superior al límite máximo (265V) el instrumento no efectúa la prueba, visualizando una pantalla como la de la derecha. Controle el conexionado de los cables de medida
- 2. Si se obtiene una tensión L-N o L-PE inferior al límite mínimo (100V) el instrumento no efectúa la prueba, visualizando una pantalla como la de la derecha. Controle que la instalación en examen esté alimentada
- Si el instrumento obtiene la ausencia de la señal sobre el terminal B1 (conductor de fase) proporciona la pantalla de aviso mostrada a la derecha y bloquea el desarrollo de las pruebas
- Si el instrumento obtiene la ausencia de la señal sobre el terminal B4 (conductor de neutro) proporciona la pantalla de aviso mostrada a la derecha y bloquea el desarrollo de las pruebas
- Si el instrumento obtiene la ausencia de la señal sobre el terminal B3 (conductor PE) proporciona la pantalla de aviso mostrada a la derecha y bloquea el desarrollo de las pruebas.



14.03.2016 16:34

AV Max

4%

Ventana Mensajes

Atención: tensión entrada <100V

164

\_\_\_\_Δ**V%** 

L - L

**∠V%** 

Atención: felta N

0

6



14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes



i 2

+04

0.000

17

ΔV%

Atención: invertir P-N

0

- Si se detecta que los terminales de fase y neutro están intercambiados el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha. Gira la toma shuko o controle el conexionado de los cables de medida
- 7. Si se detecta que los terminales de fase y PE están intercambiados el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la de la derecha. Controle el conexionado de los cables de medida
- 8. Si se obtuviera la presencia de una tensión peligrosa sobre el terminal PE el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Este mensaje se muestra también por una pulsación insuficiente de la tecla **GO/STOP**
- Si se obtuviera la presencia de una tensión VN-PE >50V (o bien > 25V en base a las selección) el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la siguiente
- 10 Si durante la medida se obtiene un valor de impedancia de final de línea inferior al de inicio de línea el instrumento no efectúa la prueba y muestra una pantalla como la siguiente. Controle el estado de la línea en examen



14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes

GSC60









### 6.11. PQA: MEDIDA Y REGISTRO DE LOS PARÁMETROS DE RED

En esta sección el instrumento permite realizar las siguientes operaciones:

- Visualización en tiempo real de los valores numéricos de las magnitudes eléctricas de una instalación monofásica y/o trifásica genérica, análisis de armónicos de tensiones y corrientes hasta el 49º orden, potencias y energías absorbidas/generadas, picos de potencia absorbida/generada
- Visualización de formas de onda de las señales de entrada, gráficos e histograma del análisis de los armónicos y diagramas vectoriales para la evaluación del desfase entre tensiones y corrientes y la asimetría de las tensiones
- Registro (mediante la pulsación de la tecla GO/STOP) de los valores de las tensiones, de las anomalías de tensión (huecos y picos) con resolución 20ms, corrientes, armónicos, de los valores de las potencias activas, reactivas, aparentes, de los factores de potencia (PF) y cosφ, de los valores de las energías activas/reactivas entendiendo como registro la memorización en la memoria interna del instrumento de los valores asumidos por las magnitudes eléctricas en el tiempo

El guardado en la memoria del instrumento (mediante la pulsación de la tecla **SAVE**) de un muestreo de tipo "**Istant**" con los valores instantáneos de las magnitudes mostradas en pantalla por el instrumento.

## ATENCIÓN

- El instrumento puede ser usado para medidas sobre instalaciones con categoría de sobretensión CAT IV 300V con respecto a tierra y max 600V entre las entradas. No conecte el instrumento a instalaciones con tensiones que excedan los límites indicados en este manual. La superación de tales límites podría causar shock eléctricos al usuario y daños al instrumento
- La conexión de los cables de medición al instrumento y a los cocodrilos siempre deben realizar con los accesorios desconectados de la instalación
- Se recomienda empuñar el cocodrilo respetando la zona de seguridad delimitada por la barrera paramano (vea § 4.2).

#### 6.11.1. Tipologías de conexiones posibles

El instrumento permite la selección de los siguientes sistemas eléctricos:

- Sistema Trifásico **3\overline\$4HILOS** (trifásico + neutro + tierra)
- Sistema Trifásico **343HILOS** (trifásico sin neutro con conexión al conductor de tierra)
- Sistema Trifásico 36-ARON (trifásico + tierra)
- Sistema Trifásico 4-hilos **34-High Leg** para sistemas USA
- Sistema Bifásico 3-hilos **3\[6]-Y Abierta** para sistemas USA
- > Sistema Trifásico 3-hilos 36-∆ Abierto para sistemas USA
- Sistema Bifásico 3-hilos 36-2EL ½ para sistemas USA

A continuación se reportan los esquemas de conexión para cada una de las situaciones listadas arriba.









Fig. 37: Conexión para medida en sistema Trifásico 36-4HILOS



Fig. 38: Conexión para medida en sistema Trifásico 36-3HILOS





Fig. 39: Conexión para medida en sistema Trifásico 36-ARON



Fig. 40: Conexión para medida en sistema Trifásico 36-High Leg – sistemas USA



Fig. 41: Conexión para medida en sistema Trifásico 36-A Abierto – sistemas USA





Fig. 42: Conexión para medida en sistema Bifásico 36-Y Abierta – sistemas USA



Fig. 43: Conexión para medida en sistema Bifásico 36-2EI. 1/2 - sistemas USA



Fig. 44: Conexión para medida en sistema Bifásico 16-TomaCentral – sistemas USA

## 6.11.2. Configuraciones generales

Toque el icono y posteriormente el icono La pantalla de al lado se muestra en el visualizador.

Toque el icono 🔯 para configurar:

- > El tipo de conexión
- La tensión nominal de referencia y el valor porcentual de umbral positivo y negativo para la detección de las anomalías de tensión
- La relación de transformación de eventuales transformadores de tensión (TV) presentes en la instalación
- El tipo y el fondo de escala de las pinzas de corriente utilizadas para la medida de las corrientes de fase y del neutro
- El período de integración y el tipo de inicio/detención del registro
- > La eventual configuración predefinida

La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

 Toque el esquema interactivo para configurar el tipo de conexión entre los descritos en el § 6.11.1. Note la descripción en la parte inferior del visualizador.

Toque las teclas flecha  $\frown$  o  $\checkmark$  para configurar el valor V nominal de la tensión Fase-Neutro (sistemas monofásicos y Trifásico 4-hilos) o tensión Fase-Fase (sistemas Trifásico 3-hilos) para la obtención de las anomalías de tensión (huecos, picos) comprendidas en el rango: **12V** ÷ **600V**. Mantenga pulsadas las teclas para una selección rápida del valor.

Toque las teclas flecha  $\frown$  o  $\checkmark$  para configurar el valor ±% de umbral límite porcentual positivo (detección de picos) y negativo (detección de huecos) respecto al valor nominal compreso en el rango: **3%** ÷ **30%.** Mantenga pulsadas las teclas para una selección rápida del valor.

Toque las teclas flecha o para configurar el valor **TV** de la relación de transformación de eventuales transformadores de tensión, comprendido en el rango: **30** ÷ **3000**. Mantenga pulsadas las teclas para una selección rápida del valor. En ausencia de **TV (conexión directa) este parámetro debe siempre ser 1** 

Toque el icono para la configuración del tipo y del fondo escala de las pinzas utilizadas. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

GSC60





- 3. Desplace la barra deslizante para seleccionar las opciones relativas a la elección del tipo de pinza para la medida de las corrientes de fase y de la corriente de neutro (marcada en color azul) considerando que las pinzas pueden ser de distinto tipo entre las opciones:
  - >  $\bigcirc$   $\rightarrow$  Tipo de pinza de toroidal flexible (FLEX)
  - $\frown$  Tipo pinza estándar (STD) de toroidal rígido

Toque las teclas flecha 📥 o l 🗌 para configurar el fondo escala de las pinzas utilizadas para las corrientes de fase y neutro (de color azul) entre las opciones: 300A o bien 3000A (pinzas FLEX), rango: 1A ÷ 3000A (pinzas STD). Mantenga pulsadas las teclas para una selección rápida del valor.

Toque el icono se para la configuración del período de integración y la selección del inicio/finalización de un registro. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

4. Desplace la barra deslizante de la izquierda para seleccionar el período de integración (vea el § 13.17) entre las opciones: 2s, 5s, 10s, 30s, 1min, 2min, 5min, 10min, 15min, 30min

Desplace la barra deslizante central (símbolo "GO") a las posiciones:

- → Inicio Manual del registro a la pulsación de la tecla GO/STOP (al minuto siguiente a la pulsación de la tecla)
- → Inicio Automático del registro por parte del instrumento a la fecha/hora configurada (después de haber pulsado previamente la tecla GO/STOP a fin de poner el instrumento en espera). Toque el correspondiente para configurar campo la fecha/hora en el formato "DD:MM:YY HH:MM y confirme

Desplace la barra deslizante central (símbolo "STOP") a las posiciones:

→ Detención Manual del registro a la pulsación de la tecla GO/STOP

Detención Automática del registro por parte del instrumento a la fecha/hora configurada. Toque el campo correspondiente para configurar la fecha/hora en el formato "DD:MM:YY HH:MM y confirme

L Ν the D







- 5. Toque el icono 50160 para la configuración de las configuraciones predefinidas (vea el § 13.18) entre las disponibles en el instrumento. La pantalla de al lado se muestra en el visualizador. Las siguientes opciones están disponibles:
  - ➤ EN50160 → configuración automática de los parámetros internos por parte del instrumento en base a los criterios dictados por la calidad de red sobre tensiones de acuerdo con la normativa EN50160
  - ► kWh → configuración automática de los parámetros internos por parte del instrumento para análisis de controles energéticos (potencias/energías)
  - ➤ HARM → configuración automática de los parámetros internos por parte del instrumento para análisis de armónicos de tensiones/corrientes
  - ➢ DEFAULT → configuración automática de todos los parámetros en registro por el instrumento \_\_\_\_\_

Confirme cualquier configuración tocando el icono 🗹 o

toque el icono el para salir sin confirmar

6. Inserte los conectores de los cables en los correspondientes terminales de entrada del instrumento B1, B2, B3, B4 para la medida de las tensiones en función del tipo de conexión seleccionado. Inserte en los extremos libres de los cables los correspondientes cocodrilos o puntas. Conecte los cocodrilos, y/o las puntas en las fases L1, L2, L3 y N de acuerdo con las figuras reportadas en el § 6.11.1. Conecte las pinzas externas en las entradas I1, I2, I3 y I4 del instrumento de acuerdo con las figuras reportadas en el § 6.11.1. La flecha presente en cada pinza debe seguir la dirección de la corriente, normalmente desde el generador hacia la carga

#### 6.11.3. Visualización de las medidas

 La pantalla de al lado muestra los valores numéricos de las magnitudes eléctricas en tiempo real, relativa a un caso Trifásico de 4-hilos. Para el significado de las magnitudes haga referencia al § 13.16

Toque el icono para acceder a las páginas (cuyo número depende del tipo de conexión seleccionado) de los valores numéricos RMS de las magnitudes relativas a las potencias totales, factores de potencia totales, y valores referidos a las fases individuales como se muestra en la pantalla siguiente.

Pulse la tecla **SAVE** o toque el icono para guardar como muestreo instantáneo la pantalla mostrada en pantalla (vea § 7.1)



REC	14.03.2016	6 16:34	17.
V2N	V3N	Hz	
230.3	230.1	50.0	L1L2L3
V23	V31	Seq	
400.0	399.0	123	
12[A]	13[A]	IN[A]	
242.6	240.5	52.5	
	<ul> <li>REC</li> <li>V2N</li> <li>230.3</li> <li>V23</li> <li>400.0</li> <li>I2[A]</li> <li>242.6</li> </ul>	REC         14.03.2010           V2N         V3N           230.3         230.1           V23         V31           400.0         399.0           I2[A]         I3[A]           242.6         240.5	REC         14.03.2016         16:34           V2N         V3N         Hz           230.3         230.1         50.0           V23         V31         Seq           400.0         399.0         123           12[A]         I3[A]         IN[A]           242.6         240.5         52.5

#### GSC60

8. Los símbolos "\_\_\_\_" y "+" indican respectivamente la naturaleza Inductiva o Capacitiva de la carga.

Pulse la tecla **SAVE** para guardar la visualización mostrada en pantalla (vea el § 7.1)

Pulse la tecla **SAVE** o toque el icono para guardar como muestreo instantáneo la pantalla mostrada en el visualizador (vea el § 7.1)

- 9. Toque el icono para acceder a la visualización de los valores de potencia y energía absorbida/generada. La pantalla de al lado en las condiciones de registro **aún no activado** se muestra en el visualizador
- 10

para acceder a las páginas de la Toque el icono visualización de las formas de onda de las señales en de diagramas entrada ۷ los vectoriales de tensiones/corrientes. La pantalla de al lado muestra los valores en tiempo real del desfase entre tensión y corriente relativo a un caso trifásico. Las magnitudes son representadas con pequeños recuadros de distintos colores sobre el diagrama vectorial y sobre la parte derecha se reportan los valores angulares. El sentido de referencia considerado para los desfases es siempre el sentido horario. En la parte inferior del visualizador se reportan además las indicaciones "Rev" y "Zero" relativas al desbalanceo de las tensiones en entrada (vea el § 13.14). Pulse la tecla SAVE o toque

el icono el para guardar como muestreo instantáneo la pantalla mostrada en el visualizador (vea el § 7.1)

Toque el icono para acceder a la visualización de las formas de onda de las señales. La siguiente pantalla (referida a la fase L2) se muestra en el visualizador

11 La pantalla de al lado muestra las formas de onda en tiempo real de tensión y corriente relativas a un caso trifásico. Las magnitudes son representadas con pequeños recuadros de distintos colores y sobre la parte derecha se reportan los valores RMS. Pulse la tecla SAVE o toque el icono para guardar como muestreo instantáneo la pantalla mostrada en el visualizador (vea el § 7.1). Toque el icono para yolver a la pantalla de los valores RMS







12 Toque el icono "**[]]]**" para la visualización de los parámetros de análisis de armónicos. La pantalla de al lado relativa a un caso trifásico se muestra en el visualizador. El histograma de las amplitudes porcentuales de la fundamental y de los armónicos de tensión y corriente de la DC, 1° hasta el 49° orden se muestra en el visualizador. Un marco azul identifica inmediatamente el armónico con amplitud mayor (excluida la fundamental). El valor numérico de las amplitudes de los armónicos (identificado con el símbolo "hxx") y de la THD% (vea el § 13.15) se muestra en la parte derecha de la pantalla. Utilice las "▶" teclas flecha "◀" 0 o toque los iconos correspondientes en pantalla para disminuir o incrementar el orden del armónico. Pulse la tecla SAVE

o toque el icono 🛅 para guardar como muestreo instantáneo la pantalla mostrada en el visualizador (vea el § 7.1). Toque el icono 💽 para volver a la pantalla de los valores RMS

#### 6.11.4. Activación del registro

13 Pulse la tecla GO/STOP para activar el registro. El instrumento se pone en espera (del minuto siguiente o de la fecha/hora configurada) mostrando el símbolo "<sup>e REC</sup>" en pantalla como se muestra en la pantalla de al lado

PQA REC 14.03.2016 16:34





<sup>14</sup> Con el registro en curso, el símbolo " en pantalla como <u>se muestra</u> en la pantalla de al lado.

Toque el icono " para observar en tiempo real la información sobre el registro en curso. La siguiente pantalla se muestra a continuación

15 En la pantalla se indica:

- > El número del registro
- > La fecha/hora de inicio registro (si fuera automática)
- > La fecha/hora de stop registro (si fuera automática)
- > El período de integración configurado
- > El número de períodos de integración registrados
- El tiempo restante de registro expresado en DD-HH-MM para el llenado de la memoria interna
- > El número de las anomalías de tensión detectadas

## GSC60

<sup>©</sup>O

- o el icono " Confirme tocando el icono " para volver a la pantalla precedente <sup>17</sup> Toque el icono para la visualización de la potencia/energía absorbida medida por el instrumento como se muestra en la pantalla de al lado. En esta aparecen los siguientes textos:
  - " 🏓 🖬 🛲 icono ≻ El indica el consumo de potencia/energía absorbida
  - El valor de energía absorbida durante el registro
  - > El pico de potencia absorbida durante el registro
  - La fecha/hora en la cual se ha detectado dicho pico
  - > El número del registro a la que se refieren dichos datos
- <sup>18</sup> Toque el icono 🖽 para la visualización de la potencia/energía generada medida por el instrumento como se muestra en la pantalla de la derecha. En esta aparecen los siguientes textos
  - > El icono " gue indica el consumo de potencia/energía generada
  - El valor de energía generada durante el registro
  - > El pico de potencia generada durante el registro
  - > La fecha/hora en la que se ha detectado dicho pico
  - > El número del registro a la gue se refieren dichos datos

ATENCIÓN

Las visualizaciones de valores de las potencias/energias absobida/generada son lecturas puntuales en tiempo real y NO se puedan guardar en la memoria del instrumento.







5 9



visualizador.



#### 6.1. LISTADO DE LOS MENSAJES SOBRE EL VISUALIZADOR

MENSAJE	DESCRIPCIÓN			
Rango: 115				
Rango: 5999				
Rango: 0.01100				
Rango: 1500				
Rango: 0.0410s	Valor fuera de rango. Compruebe la programación			
Rango: 0199				
Rango: 1200				
Rango: 1999				
Rango: 13000				
Sincronización interna	Error sincronización. Apagar y encender			
Error de checksum	Error de comunicación. Compruebe conexión con el PC			
Error escritura parámetro	Contactar con el servicio de asistencia técnica de HT			
Error comando serie	Error de comunicación. Compruebe conexión con el PC			
Batería baja	Reemplazar o recargar las baterías			
Error interno	Contactar con el servicio de asistencia técnica de HT			
Alta temperatura sobre resistencia	Apagar y dejar enfriar el instrumento			
Alta temperatura sobre MOS	Apagar y dejar enfriar el instrumento			
Baja temperatura sobre resistencia	Contactar con el servicio de asistencia técnica de HT			
Tiempo de prueba demasiado largo	Apagar/encender y repetir la prueba			
IGBT dañado	Contactar con el servicio de asistencia técnica de HT			
memoria llena	Memoria llena. Descargar las medidas			
Sistema bifásico	Función no está disponible en los sistemas Fase-Fase-Tierra			
No disponible durante Registro	Función no disponible en registro			
Error: escritura FRAM	Contactar con el servicio de asistencia técnica de HT			



 $\triangleright$ 

## 7. OPERACIONES CON MEMORIA

#### 7.1. GUARDADO DE LAS MEDIDAS

La estructura del área de memoria está subdividida de modo independiente para la sección SAFETY (pruebas de verificación y captura de funciones PQA, AUX, LEAKAGE – máx. 999 posiciones) y RECORDING (registros PQA, AUX, LEAKAGE. En la sección SAFETY la estructura del área de memoria (999 posiciones), de tipo estructura "en árbol" con posibilidad de expandir/esconder los nodos, permite la subdivisión hasta 3 marcadores anidados para delimitar con precisión las ubicaciones de los puntos de prueba con la inserción de los resultados de las pruebas. A cada marcador se asocian máx. **20 nombre fijos (no modificables ni borrables)** + máx. 20 nombres que pueden ser libremente definidos por el usuario mediante el uso del software de gestión (vea la ayuda en línea del programa). A cada marcador es además posible asociar un número comprendido entre 1 y 250.

#### 7.1.1. Guardar medidas de seguridad y snaphots

Al término de cada prueba pulse la tecla SAVE o toque

el Icono el para guardar el resultado de la misma. La pantalla de la derecha se muestra en el visualizador

El significado de los Iconos es el siguiente:

- $\rightarrow$  Expande/esconde el nodo seleccionado
- $\blacksquare$   $\rightarrow$  Permite la selección del nodo de 1° nivel
- ▷ Termina → Introducción de sub-nodo (máx. 3 niveles)
- ➤ Introducción comentario del usuario sobre la prueba ejecutada
- 2. Pulse la tecla 💶 para la inserción de un marcador principal o de un sub-marcador. La pantalla de la derecha se muestra en el instrumento. Toque uno de los nombres de la lista presente para seleccionar el marcador deseado. Toque las teclas para insertar eventualmente un flecha o número asociado al marcador Confirme las elecciones volviendo a la pantalla precedente. Toque la tecla . La siguiente pantalla se muestra en el visualizador
- 3. Utilice el teclado virtual para insertar un eventual comentario sobre la medida. Este comentario será visible tanto después de haber descargado los datos guardados en el PC con software de gestión (vea § 8) y en el rellamar la medida en el visualizador (vea § 7.1.2). Confirme las elecciones volviendo a la pantalla precedente. Confirme para guardar definitivamente la prueba en la memoria interna. El instrumento muestra un mensaje de confirmación













visualizador

#### 7.1.3. Rellamada y borrado de los registros guardados

Los registros se guardan automáticamente en la memoria con la pulsación de la tecla GO/STOP o al término de la modalidad de finalización temporizada. La tecla SAVE permite el guardado de las situaciones instantáneas mostradas en pantalla y sigue las mismas modalidades de las pruebas de verificación.

Toque el icono para rellamar en pantalla el listado de los registros (funciones LEAK, AUX y PQA) realizadas con el instrumento. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador:

1. Seleccione uno de los registros presentes en la pantalla indicados como "REC xxx" y toque el icono



2. Se muestra la información del registro seleccionada (fecha/hora de inicio y finalización, período de períodos integración configurado, número de registrados, eventual número de anomalías de tensión

detectadas y autonomía de registro restante).

El nombre del registro no es modificable en el instrumento.

Toque el icono para volver a la pantalla precedente.

para borrar el último registro Toque el icono guardado en la memoria del instrumento.

para borrar todos los registros Toque el icono l quardados en la memoria del instrumento

PQA REC 14.03.2016 16:34 1 REC: #02 Inicio: 14-03-2016 16:35 Paro: Manual Per, Integr: 2s Num de Per. Integr.: 19 Capacidad rest: 15g-12h-25m Num Anomalias V.10

## 7.1.4. Situaciones anómalas

1. Si no hubiera ninguna prueba memorizada y se accediera a la memoria del instrumento se mostraría una pantalla como la de la derecha

2. Si se intenta definir un nuevo sub-nodo más allá del 3° nivel el instrumento muestra una pantalla como la siguiente y se bloquea la operación

- 3. En el caso en el que se esté creando un sub-nodo usando un nombre ya utilizado el instrumento muestra una pantalla como la siguiente y es necesario definir un nuevo nombre
- 4. Si se intenta definir un número de nodos de 1°, 2° y 3° nivel mayor de 250 (para cada nivel) el instrumento muestra una pantalla como la siguiente

5. Si se intenta insertar un comentario sobre la medida de más de 30 carácteres de largo el instrumento muestra una pantalla como la siguiente



14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes

Nombre nodo ya presente

1

斺 номе

Memoria está vacía

0

0







17

14.03.2016 16:34

Ventana Mensajes



## 8. CONEXIONADO INSTRUMENTO AL PC O DISPOSITIVOS MÓVILES

La conexión entre el PC y el instrumento se realiza mediante el puerto serie óptico (vea Fig. 3) mediante cable óptico/USB C2006 o a través de conexión WiFi. Antes de efectuar el conexionado en modo USB es **necesario** instalar en el PC el software de gestión TopView descargable desde el sitio: **www.ht-instruments.com/download**. Para transferir los datos memorizados al PC aténgase a los siguientes procedimientos:

## Conexionado al PC mediante cable óptico/USB

- 1. Encienda el instrumento pulsando la tecla ON/OFF
- 2. Conecte el instrumento al PC mediante el cable óptico/USB
- 3. Toque el Icono presente en el menú general. La pantalla de la derecha se muestra en el instrumento. Apague la conexión WiFi pulsando sobre el icono en la parte superior derecha (ver figura a la derecha). El

símbolo "" se muestra en el visualizador

En estas condiciones el instrumento es capaz de comunicar con el PC en modo USB

- 4. Utilice el software de gestión para descargar en el PC el contenido de la memoria del instrumento. Consulte la ayuda en línea del programa para los detalles de la operación
- <sup>5.</sup> Toque el Icono **e** para volver al menú general del instrumento

## Conexionado con el PC con conexión WiFi

 Poner el instrumento en modo transferencia de datos en el PC (vea § 8 – punto 3). Apague la conexión WiFi pulsando sobre el icono en la parte superior derecha

(ver figura a la derecha). El símbolo """ se muestra en el visualizador.

En estas condiciones el instrumento es capaz de comunicar con el PC en conexión WiFi



- Habilite la conexión WiFi en el PC de destino (ej.: mediante el uso de una tarjeta WiFi instalada y conectada a un puerto USB) y conéctese a la red WiFi dispuesta por el instrumento (nombre de red "GSC60\_XXXXXX" en el cual XXXXXX es el número de serie del instrumento
- 3. Ejecute el software de gestión, seleccione el puerto "WiFi" y "Detectar instrumento" en el interior de la sección "Conexionado PC-Instrumento"
- 4. Utilice el software de gestión para descargar en el PC el contenido de la memoria del instrumento. Consulte la ayuda en línea del programa para los detalles de la operación

## 8.1. CONEXIONADO CON DISPOSITIVOS IOS/ANDROID CON CONEXÍON WIFI

El instrumento puede ser conectado <u>mediante conexión WiFi</u> con dispositivos smartphone y/o tablet Android/iOS para la transferencia de los datos de las medidas utilizando el APP **HTAnalysis**. Opere en el modo siguiente:

- 1. Descargue e instale la HTAnalysis en el dispositivo móviles (Android/iOS) deseado
- 2. Ponga el instrumento en modo transferencia de datos en el PC
- 3. Consulte las instrucciones del HTAnalysis para la gestión de la operación



## 9. USO DEL SET DE CORREAS

Para el instrumento se le puede adaptar el set de correas (accesorio opciónal **SP-0500**) para colgar que permite al usuario colgar el instrumento al cuello. El accesorio (ver Fig. 38) consta de las siguientes partes:



<u>LEYENDA</u>

- 1. Protector de goma con orificio para los ganchos para su inserción en el instrumento
- 2. Ganchos para la inserción en el interior de la protector de goma
- 3. Correa con mosquetones para colgar
- 4. Correa con mosquetones para fijación del instrumento a la cintura del usuario

Fig. 45: Partes accesorio SP-0500

Las instrucciones de montaje son las siguientes:

1. Desmontar las protector de gomas laterales originales del instrumento haciendo palanca sobre las partes superiores de la misma y tirando hacia afuera (ver Fig. 39)



Fig. 46: Desmontaje protector de gomas laterales

 Coloque los 4 ganchos (ver Fig.38 – parte 2) en las ranuras presentes sobre la protector de goma del set SP-0500 como muestra la Fig. 40. Empuje los ganchos completamente dentro de la ranura hasta que estén completamente fijados







Fig. 47: Montaje ganchos de fijación

3. El instrumento con protector de gomas y los ganchos instalados deben ser como muestra la Fig. 41



Fig. 48: Instrumento con protector de gomas y ganchos montados



4. Conecte los mosquetones de la correa (ver Fig. 38, parte 3) a los dos ganchos en la parte superior del instrumento, ajustando la parte interna que rodea la cabeza del usuario (ver Fig. 42)



Fig. 49: Montaje completo set de correas para colgar

Conecte los ganchos del mosquetón para fijarlo al cuerpo (ver Fig. 38, parte 4) a los dos ganchos en la parte inferior del instrumento, ajustándolo según el cuerpo para mantener el instrumento fijo en una posición horizontal frente al usuario (ver Fig. 42)
# **10. MANTENIMIENTO**

# 10.1. GENERALIDADES

- Durante la utilización y el mantenimiento respete las recomendaciones listadas en este manual para evitar posibles daños al instrumento o peligros durante la utilización
- No utilice el instrumento en ambientes caracterizados por una elevada tasa de humedad o temperatura elevada. No exponga directamente a la luz del sol
- Apague siempre el instrumento después de utilizarlo. Si se prevé no utilizarlo durante un largo período de tiempo, quite las pilas para evitar por parte de estas salida de líquidos que puedan dañar los circuitos internos del instrumento.

# 10.2. RECARGA Y SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

Cuando en el visualizador LCD aparece el símbolo " $\Box$ "de pilas agotadas es necesario proceder a la recarga de las pilas recargables o a la sustitución de las pilas alcalinas.



# ATENCIÓN

Sólo técnicos cualificados pueden efectuar esta operación. Antes de efectuar esta operación asegúrese de haber retirado todos los cables de los terminales de entrada.



No conecte el alimentador A0061 si internamente el instrumento tuviera pilas alcalinas (no recargables)

ATENCIÓN

- 1. Apague el instrumento pulsando la tecla ON/OFF
- 2. Retire los cables de los terminales de entrada
- 3. Desatornille el tornillo de fijación de la tapa del hueco de las pilas y quite el mismo
- 4. Retire las pilas (si no fueran recargables) y sustitúyalas con otras del mismo tipo (vea el § 11.4). Para la recarga de las pilas conecte el alimentador externo A0061 suministrado en dotación. El símbolo "<sup>1</sup> se muestra durante el proceso de recarga. Las pilas se consideran recargadas después de aproximadamente 12 horas. El alimentador externo A0061 no recarga las pilas alcalinas
- 5. Reposicione la tapa del hueco de las pilas y fíjelo con la el tornillo adecuado
- 6. No disperse las pilas usadas en el ambiente. Utilice los contenedores adecuados para la eliminación de los residuos

# 10.3. LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Para la limpieza del instrumento utilice un paño suave y seco. No utilice nunca paños húmedos, disolventes, agua, etc.

# 10.4. FIN DE VIDA



**ATENCIÓN**: el símbolo mostrado en el instrumento indica que el aparato, sus accesorios y las pilas deben ser reciclados separadamente y tratados de forma correcta.



# 11. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Incertidumbre es indicada como: ±[%lectura + (núm. cifras \* resolución)] a 23°C, <80%HR

# 11.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SECCIÓN SEGURIDAD

#### **Tensión CA TRMS**

Campo [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
15 ÷ 460	1	±( 3%lectura + 2dígitos)

#### Continuidad conductor de protección (LOWΩ)

Campo [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre (*)
0.01 ÷ 9.99	0.01	(E 0)/lecture (2 dígitec)
10.0 ÷ 99.9	0.1	$\pm$ (5.0%)ectura+5 digitos)

(\*) después de la calibración de los cables de medida

Corriente de prueba: >200mA CC hasta  $2\Omega$  (cables incluidos)

Resolución corriente de prueba:1mA

Tensión en vacío:  $4 < V_0 < 24V$ 

Protección de seguridad: mensaje error para tensión en entrada > aprox 10V

#### Resistencia de aislamiento ( $M\Omega$ )

Tensión de prueba [V]	Campo [M $\Omega$ ]	Resolución [MΩ]	Incertidumbre			
	0.01 ÷ 9.99	0.01	$\pm (2.0\%)$ lecture (2.díaitea)			
50	10.0 ÷ 49.9	0.1	$\pm (2.0\%$ ectura+2 digitos)			
	$50.0 \div 99.9$	±(5.0%lectura+2 dígitos)				
	0.01 ÷ 9.99	0.01	+(2.0%)			
100	10.0 ÷ 99.9	0.1				
	100.0 ÷ 199.9	100.0 ÷ 199.9 0.1				
	0.01 ÷ 9.99	0.01	$\pm (2.0\% \text{ locture } 2.4\% \text{ diates})$			
250	10.0 ÷ 99.9	0.1				
	100 ÷ 499	1	±(5.0%lectura+2 dígitos)			
	0.01 ÷ 9.99	0.01				
500	10.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (2.0%lectura+2 dígitos)			
500	200 ÷ 499	1				
	500 ÷ 999	I	$\pm$ (5.0%lectura+2 dígitos)			
	0.01 ÷ 9.99	0.01				
1000	10.0 ÷ 199.9	0.1	±(2.0%lectura+2 dígitos)			
1000	200 ÷ 999	1				
	1000 ÷ 1999		±(5.0%lectura+2 dígitos)			

Tensión en vacíotensión de prueba nominal -0% +10%Corriente de prueba nominal:>1mA sobre 1k $\Omega$  x Vnom (50V, 100V, 250V, 1000V), >2,2mA sobre 230k $\Omega$  @ 500VCorriente de cortocircuito<6.0mA para cada tensión de prueba</td>Protección de seguridad:mensaje error para tensión en entrada > aprox 10V

#### Impedancia de Línea/Bucle (Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-Tierra)

Campo [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre (*)
0.01 ÷ 9.99	0.01	(E)(lecture 2 dígites)
10.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm (5\%)$

#### Corriente de avería – Sistemas IT

Campo [mA]	Resolución [mA]	Incertidumbre
0.1 ÷ 0.9	0.1	$\pm$ (5%lectura + 1 dígito)
1 ÷ 999	1	±(5%lectura + 3 dígitos)

Tensión de contacto límite configurable (ULIM) 25V, 50V



#### Verificación protecciones diferenciales (RCD) de tipo rack

Tipo de diferencial (RCD): Campo Tensión Fase-Tierra, Fase-Neutro: Corrientes de intervención nominales ( $I\Delta N$ ): Frecuencia: AC ( $\sim$ ),A/F( $\sim$ ),B/B+( $\equiv$  $\equiv$ ) Generales (G),Selectivos (S), Retardados ( $\circlearrowright$ ) 100V÷265V RCD tipo AC y A/F, 190V ÷265V RCD tipo B/B+ 10mA, 30mA, 100mA, 300mA, 500mA, 650mA, 1000mA 50/60Hz ± 5%

#### Corriente de Intervención diferenciales de tipo rack 🚽 - (sólo para RCD tipo General)

Tipo RCD	I∆N	Campo I∆	<sub>N</sub> [mA]	Resol	ución [mA]	Incertidu	mbre
	I∆N = 10mA					- 0%, +10	0%I∆N
AC, AF	10mA <i∆n td="" ≤650ma<=""><td>(0.3 ÷ 1.1</td><td>.1) I<sub>ΔN</sub></td><td>&lt;</td><td>0.1I<sub>ΔN</sub></td><td>00/</td><td>0/1</td></i∆n>	(0.3 ÷ 1.1	.1) I <sub>ΔN</sub>	<	0.1I <sub>ΔN</sub>	00/	0/1
B/B+	30mA ≤I∆N ≤100mA					- 0%, +5	70IAN

#### Duración prueba tiempo de Intervención RCD de tipo rack – Sistemas TT/TN

		x 1/	2			x 1			x 2			x 5		Å	UT	0		2	
	١	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢
10mA	AC A/F B/B+	999 999	999 999	999 999	999 999	999 999	999 999	200 200	250 250		50 50	150 150		<ul><li>✓</li></ul>	✓ ✓		310 310		
30mA 100mA	AC A/F B/B+	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	200 200	250 250		50 50	150 150		$\rightarrow$ $\rightarrow$	√ √		310 310 310		
300mA	AC A/F B/B+	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	999 999 999	200 200	250 250		50 50	150 150		<ul><li>✓</li><li>✓</li></ul>	✓ ✓		310 310		
500mA 650mA	AC A/F B/B+	999 999	999 999	999 999	999 999	999 999	999 999	200 200	250 250		50	150		~	✓		310 310		
1000mA	AC A/F B/B+	999 999	999 999	999 999	999 999	999 999	999 999	200	250										

Tabla de duración de la prueba del tiempo de intervención [ms] - Resolución:1ms, Precisión:±(2.0%lectura + 2 dígitos)

#### Duración prueba tiempo de Intervención RCD de tipo rack - Sistemas IT

	x 1/2					x 1			x 2			x 5		ŀ	١UT	0			
	١	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢
10mA	AC A/F	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		~	✓		310		
30mA 100mA 300mA	AC A/F B/B+	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		~	~		310		
500mA 650mA	AC A/F B/B+	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		✓	✓		310		
1000mA	AC A/F B/B+	999	999	999	999	999	999	200	250										

Tabla de duración de la prueba del tiempo de intervención [ms] - Resolución:1ms, Precisión:±(2.0%lectura + 2 dígitos)



#### Verificación protecciones RCD con toroidal separado (con acesorio opcional RCDX10)

Tipo de diferencial (RCD): Campo Tensión Fase-Tierra, Fase-Neutro: Corrientes de intervención nominales ( $I\Delta N$ ): Frecuencia: AC ( $\mathbf{N}$ ),A/F( $\mathbf{N}$ ),B/B+( $\mathbf{m}$ \*),Generales (G), Selectivos (S) Retardados ( $\mathbf{O}$ ) 100V ÷265V RCD tipo AC y A/F, 190V ÷265V RCD tipo B/B+ 0.3A ÷ 10A (tipo AC, A/F) ; 0.3A ÷ 3.0A (tipo B/B+) 50/60Hz ± 5%

# Corriente de Intervención RCD con toroidal separato 🖬 - (sólo para RCD tipo General)

Tipo RCD	IΔN	Campo I <sub>∆N</sub> [mA]	Resolución [mA]	Incertidumbre
AC, A/F	$300mA < I\Delta N \le 6.5A$	(0.2 . 1 1)	< 0.11	
B/B+	300mA ≤I∆N ≤1A	$(0.3 \div 1.1)$ I <sub>AN</sub>	$\leq$ 0. $\Pi_{\Delta N}$	- 0%, +5%I∆N

#### Duración prueba tiempo de Intervención RCD con toroidal separado – Sistemas TT/TN

		<b>x 1</b> /	/2 x 1					x 2 x 5						Å	٩UT	0			
	١	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢
0.3A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		✓	✓		310		
÷	A/F	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	$\checkmark$		310		
1.0A	B/B+	999	999	999	999	999	999										310		
1.1A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	$\checkmark$		310		
÷	A/F	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	$\checkmark$		310		
3.0A	B/B+	999	999	999	999	999	999												
3.1A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	$\checkmark$		310		
÷	A/F	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	$\checkmark$		310		
6.5A	B/B+																		
6.6A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250										
÷	A/F	999	999	999	999	999	999												
10.0A	B/B+																		

Tabla de duración de la prueba del tiempo de intervención [ms] - Resolución:1ms, Precisión:±(2.0%lectura + 2 dígitos)

#### Duración prueba tiempo de Intervención RCD con toroidal separado – Sistemas IT

		x 1/	2			x 1		x 2				x 5		Å	١UT	0		<i>.</i>	
	١	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢	G	S	٢
0.3A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	✓		310		
÷	A/F																		
3.0A	B/B+																		
3.1A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250		50	150		$\checkmark$	✓		310		
÷	A/F																		
6.5A	B/B+																		
6.6A	AC	999	999	999	999	999	999	200	250										
÷	A/F																		
10.0A	B/B+																		

Tabla de duración de la prueba del tiempo de intervención [ms] - Resolución:1ms, Precisión:±(2.0%lectura + 2 dígitos)

#### Resistencia Bucle de Tierra sin intervención RCD (Ra)

Campo tensión Fase-Tierra, Fase-Neutro:	100 ÷265V
Frecuencia:	50/60Hz + 5%

#### Resistencia Bucle de Tierra en sistemas con Neutro

Campo [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre
0.01 ÷ 9.99	0.01	$\pm$ (5% lectura + 0.1 $\Omega$ )
10.0 ÷ 199.9	0.1	$\pm$ (5% lectura + 1 $\Omega$ )
200 ÷ 1999	1	$\pm$ (5% lectura + 3 $\Omega$ )

Ut LIM (UL): 25V o 50V, Corriente máxima: <15mA

#### Resistencia Bucle de Tierra en sistemas sin Neutro

Campo [Ω]	Resolución [Ω]		Incertidumbre	
1 ÷ 1999	1		-0%, +(5.0% lectura +3Ω)	
Corriente máxima:	< ¼ I∆N Configurada ; Ut LIM (UL):	25V o 50V		

#### Tensión de Contacto (medida durante prueba RCD y Ra)

Resolución [V]	Incertidumbre
0.1	-0%, +(5.0% lectura + 3V)
a EARTH – sistemas TT)	
Resolución [V]	Incertidumbre
0.1	-0%, +(5.0% lectura + 3V)
	0.1 BEARTH – sistemas TT) Resolución [V] 0.1

Tensión de Contacto	(medida EARTH – sistemas TN)	
Campo [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
0 ÷ 99.9	0.1	0% $(E 0%$ lecture $(2%)$
100 ÷ 999	1	-0%, $+(5.0%$ lectura + $3%$ )

#### Resistencia de Tierra

Campo [Ω]	Resolución [Ω]	Incertidumbre (*)
0.01 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	$\pm$ (5% lectura + 3 digitos)
1.00k ÷ 49.99k	0.01k	

Corriente de prueba: <10mA, 77.5Hz ; Tensión en vacío: <20Vrms

(\*) Si 100\*Rmedida < (Rs o Rh) < 1000\* Rmedida Añadir 5% en la incertidumbre. Incertidumbre no declarada si (Rs o Rh) > 1000\* Rmedida

#### Resistividad del terreno

Campo [Ωm]	Resolución [Ωm]	Incertidumbre
0.06 ÷ 9.99	0.01	
10.0 ÷ 99.9	0.1	
100 ÷ 999	1	
1.00k ÷ 9.99k	0.01k	$\pm$ (5% lectura + 3 dígitos)
10.0k ÷ 99.9k	0.1k	
100k ÷ 999k (*)	1k	
1.00M ÷ 3.14M (*)	0.01M	

(\*) con distancia entre las sondas d=10m; Campo distancia:  $1 \div 10m$ Corriente de prueba: <10mA, 77.5Hz</pre>; Tensión en vacío: <20Vrms

Contido	مزمالمم		faaaa .	4 4	
Senuao	CICIICO	ueids	lases a	i teri	IIIIIai

Campo tensión P-N, P-PE[V]	Campo frecuencia	
100 ÷ 265	$50$ Hz/ $60$ Hz $\pm$ 5%	
a prueba se realiza sóle por contacte directo con partos motólicas en tensión (no sobre funda aislante)		

La prueba se realiza sólo por contacto directo con partes metálicas en tensión (no sobre funda aislante)

#### Caida de tensión

Campo [%]	Resolución [%]	Incertidumbre
0 ÷ 100	0.1	±(10%lectura + 4 dígitos)

Campo tensión Fase-Tierra, Fase-Neutro: 100  $\div$ 265V, Frecuencia: 50/60Hz  $\pm$  5%

#### Corriente de fuga (entrada I1 – pinza STD)

FE pinza CA [A]	Resolución [A]	Incertidumbre
1	0.1mA	
1< FE < 10	0.01A	
10 ≤ FE < 100	0.1A	$\pm$ (1%)ectura+20 digitos)
$300 \le FE \le 1000$	1A	

FE= Fondo de escala



Parámetros ambientales

Medida	Campo	Resolución	Incertidumbre
°C	-20.0 ÷ 60.0°C	0.1°C	
°F	-4.0 ÷ 140.0°F	0.1°F	
HR%	0.0% ÷ 100.0%HR 0.1%HR		
Tensión CC	0.1mV ÷ 1.0V	0.1mV	±(2%lectura +2dígitos)
	0.001 ÷ 20.00lux (*)	0.001 ÷ 0.02Lux	
Lux	0.1 ÷ 2.0klux (*)	0.1 ÷ 2Lux	
	1 ÷ 20.0klux (*)	1 ÷ 20Lux	

(\*) Incertidumbre sonda luxómetria de acuerdo con Clase AA



#### 11.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SECCIÓN PQA Tension CC/CA TRMS (Fase-Neutro)

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
15.0 ÷ 380.0	0.1V	$\pm$ (1.0%lectura + 1dígito)

Factor de cresta:  $\leq$  1,5 ; Frecuencia: 42  $\div$  69.0 Hz Conexión a TV externos: TV ratio configurable de 30  $\div$  3000

#### **Tension CC/CA TRMS (Fase-Fase)**

Escala [V]	Resolución [V]	Incertidumbre
15.0 ÷ 660.0	0.1V	±(1.0%lectura + 1dígito)
<b>E A B A B E</b>		

Factor de cresta:  $\leq$  1,5 ; Frecuencia: 42 ÷ 69.0 Hz Conexión a TV externos: TV ratio configurable de 30 ÷ 3000

#### Frecuencia

Escala [Hz]	Resolución [Hz]	Incertidumbre
DC, 42 ÷ 69.0	0.01	$\pm$ (2.0%lectura + 2dígitos)

Tensión aceptada: 15.0  $\div$  660V ; Corriente aceptada : 5%FE pinza  $\div$  FE pinza

#### Corriente CC/CA TRMS (Pinza STD)

FE pinza	Escala [A]	Resolución [A]	Incertidumbre
≤ 10A	5% FE ÷ 9.99	0.01	
$10A \le FS \le 300$	5% FE ÷ 299.9	0.1	$\pm$ (1.0%lect. + 3 dígitos)
$300A \leq FS \leq 3000$	5% FE ÷ 2999	1	

Escala:  $5 \div 999.9 \text{ mV}$ ; Valores bajo 5mV son puestos a O

Factor de cresta:  $\leq$  2.4; Frecuencia: 42 ÷ 69.0 Hz

#### Corriente CA TRMS (Pinza FLEX - 300A CA)

Escala [mV]	Frecuencia [Hz]	Resolución	Incertidumbre	Protección contra sobrecarga		
0.085 ÷ 85.0	42 ÷ 65.0	8.5μV	±(0.5%lectura+0.17%FE)	10V		
Fastar da arasta <2						

Factor de cresta  $\leq$ 3 .Valores de corriente <1A es ceradas

#### Corriente CA – (Pinza FLEX - 3000A CA)

Escala [mV]	Frecuencia [Hz]	Resolución	Incertidumbre	Protección contra sobrecarga	
0.425 ÷ 255.0	42 ÷ 65.0	85µV	±(0.5%lectura+0.17%FE)	10V	

Factor de cresta  $\leq$ 3. Valores de corriente <10A son puestos a 0

#### Potencia CC

FE pinza	Escala [kW]	Resolución [kW]	Incertidumbre
<10.4	0.000 ÷ 9.999	0.001	
SIUA	10.00 ÷ 99.99	0.01	
	0.00 ÷ 99.99	0.01	$(2.0)$ (le sture $\sqrt{2}$ dísites)
10A < FE > 200A	100.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm$ (2.0%)ectura + 7 digitos)
	0.0 ÷ 999.9	0.1	
200A < FE > 1000A	1000 ÷ 9999	1	

#### Potencia Activa (@ 230V, I> 5% FE, cosφ>=0.5, f=50.0Hz)

FE pinza	Escala [kW]	Resolución [kW]	Incertidumbre
<104	0.000 ÷ 9.999	0.001	
STUA	10.00 ÷ 99.99	0.01	
10A < FE ≤ 200A	0.00 ÷ 99.99	0.01	
	100.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm$ (2.0%lectura + 7dígitos)
2004 - EE < 10004	0.0 ÷ 999.9	0.1	
200A < FE > 1000A	1000 ÷ 9999	1	
1000A < FE ≤ 3000A	0 ÷ 9999	1	

#### Potencia Reactiva (@ 230V, I >5%FE, cosφ<0.9, f=50.0Hz)

FE pinza	Escala [kVAr]	Resolución [kVAr]	Incertidumbre
<104	0.000 ÷ 9.999	0.001	
STUA	10.00 ÷ 99.99	0.01	
10A < FE ≤ 200A	0.00 ÷ 99.99	0.01	
	100.0 ÷ 999.9	0.1	$\pm$ (2.0%lectura + 7 dígitos)
	0.0 ÷ 999.9	0.1	
200A < FE > 1000A	1000 ÷ 9999	1	
1000A < FE ≤ 3000A	0 ÷ 9999	1	

#### Factor de potencia / cosφ (@ 230V, I >5%FE)

Escala	Resolución	Incertidumbre
0.70c ÷ 1.00 ÷ 0.70i	0.01	±(2.0%lectura + 3 dígitos)

#### Armónicos de tensión (@ 230V en sistemas 1Ph, 400V en sistemas 3Ph, f=50.0Hz)

Escala [%]	Resolución [%]	Ordine	Incertidumbre
0.1 ÷ 100.0	0.1	DC, 01 ÷ 49	$\pm$ (5.0%lectura + 5 dígitos)

Frecuencia de la fundamental: 42 ÷ 69.0 Hz

Los Armónicos se pondrán a cero en las siguientes condiciones:

> CC : si el valor de la CC <0.5% del valor de la fundamental o si el valor CC < 1.0V

1° Armónico: si valor del 1° Armónico < 15V</p>

> 2a ÷ 49a Armónico: si el valor del Armónico <0.5% del valor de la fundamental o si < 1.0V

#### Armónicos de corriente (f=50Hz o f=60Hz)

Escala [%]	Resolución [%]	Orden	Incertidumbre
0.1 ÷ 100.0	0.1	DC, 01 ÷ 49	$\pm$ (5.0%lectura + 5 dígitos)

Frecuencia de la fundamental: 42 ÷ 69.0 Hz

Los Armónicos se pondrán a cero en las siguientes condiciones:

> CC : si el valor de la CC <0.5% del valor de la fundamental o si el valor CC <0.5% del FE Pinza

1° Armónico: si valor del 1° Armónico < 0.5% del FE Pinza</p>

> 2a ÷ 49a Armónico: si el valor del Armónico <0.5% del valor de la fundamental o si <0.5% del FE Pinza

#### Anomalias de Tensión (Fase-Neutro, Fase-PE)

Escala [V]	Resolución [V]	Resolución [ms	] Incertidumbre [V]	Incertidumbre [ms]
15.0 ÷ 380	0.2	20ms	±(1.0%lect+2 dígitos)	± 1 ciclo

#### Anomalías de Tensión (Fase-Fase)

Escala [V]	Resolución [V]	Resolución [ms]	Incertidumbre [V]	Incertidumbre [ms]
15.0 ÷ 660	0.2	20ms	±(1.0%lect+2 dígitos)	$\pm$ 1 ciclo



### 11.3. NORMATIVAS DE REFERENCIA

Seguridad: EMC:	IEC/EN61010-1, IEC/EN61557-1, -2, -3, -4, -5, -6, -10 IEC/EN61326-1
Ambiente EMC de uso:	industrial. Clase A. Grupo 1
Documentación técnica:	IEC/EN61187
Seguridad accesorios de medida	IEC/EN61010-031, IEC/EN61010-2-032
Aislamiento:	doble aislamiento
Nivel de polución:	2
Máx. altitud de utilización:	2000m
Índice de protección:	IP40
Categoría de medida:	CAT IV 300V, CAT III 350V hacia tierra
	máx. 600V entre las entradas
LOWΩ (200mA):	IEC/EN61557-4
ΜΩ:	IEC/EN61557-2
RCD:	IEC/EN61557-6 (sólo en sistemas Fase-Neutro-Tierra)
LOOP P-P, P-N, P-PE:	IEC/EN61557-3
EARTH:	IEC/EN61557-5
Multifunción:	IEC/EN61557-10
Corriente de cortocircuito:	EN60909-0
Resistencia de tierra en TN:	EN61936-1 + EN50522 (no USA, Alemania, Extra Europa)
Calidad de redes:	EN50160

# 11.4. CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Características mecánicas

Dimensiones (L x An x H): Peso (pilas incluidas):

225 x 165 x 75mm 1.2kg

### Alimentación

Tipo pilas:	6x1.5 V alcalinas tipo AA IEC LR06 MN1500
	6 x1.2V recargables NiMH tipo AA
Indicación pilas descargadas:	símbolo "  " " de pilas descargadas en el visualizador
Duración pilas:	> 500 pruebas para cada función
Duración de las grabaciones:	aprox 43 días (PI=15min)
-	aprox 2 días (PI=1min)
	aprox 2 horas (PI=2s)
Tiempo de recarga:	aprox 12 horas
Cargador externo:	100-415VCA, 50/60Hz / 15VCC, CAT IV 300V
Autoapagado:	después de 5 minutos sin uso (si está activado)

#### Varios

Visualizador:	TFT, color, pantalla táctil capacitiva, 320x240mm
Período de integración (PI):	seleccionable entre 2s y 30min
Memoria seguridad:	999 posiciones de memoria, 3 niveles de marcadores
Memoria para registro:	8MB (no extendible)
Conexión en el PC:	puerto óptico/USB
Conexión sin cabos::	conexionado WiFi



# 11.5.1. Condiciones ambientales de uso

Temperatura de referencia:	23°C ± 5°C
Temperatura de utilización:	0°C ÷ 40°C
Humedad relativa admitida:	<80%RH
Temp. de almacenamiento:	-10°C ÷ 60°C
Humedad de almacenamiento:	<80%RH

Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva Europea sobre baja tensión 2014/35/EU (LVD), de la directiva EMC 2014/30/EU y de la directiva RED 2014/53/EU

Este instrumento es conforme a los requisitos de la Directiva Europea 2011/65/EU (RoHS) y de la directiva 2012/19/EU (WEEE)

**11.6. ACCESSORIOS** Ver packing list adjunto



# 12. ASISTENCIA

# 12.1. CONDICIONES DE GARANTÍA

Este instrumento está garantizado contra cada defecto de materiales y fabricaciones, conforme con las condiciones generales de venta. Durante el período de garantía, las partes defectuosas pueden ser sustituidas, pero el fabricante se reserva el derecho de repararlo o bien sustituir el producto. Siempre que el instrumento deba ser reenviado al servicio post - venta o a un distribuidor, el transporte será a cargo del cliente. La expedición deberá, en cada caso, ser previamente acordada. Acompañando a la expedición debe ser incluida una nota explicativa sobre los motivos del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo en embalaje original, cada daño causado por el uso de embalajes no originales será a cargo del cliente. El fabricante declina toda responsabilidad por daños causados a personas u objetos.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Reparaciones y/o sustituciones de accesorios y pilas (no cubiertas por la garantía)
- Reparaciones que se deban a causa de un error de uso del instrumento o de su uso con aparatos no compatibles
- Reparaciones que se deban a causa de embalajes no adecuados
- Reparaciones que se deban a la intervención de personal no autorizado
- Modificaciones realizadas al instrumento sin explícita autorización del fabricante
- Uso no contemplado en las especificaciones del instrumento o en el manual de uso.

El contenido del presente manual no puede ser reproducido de ninguna forma sin la autorización del fabricante.

Nuestros productos están patentados y las marcas registradas. El fabricante se reserva en derecho de aportar modificaciones a las características y a los precios si esto es una mejora tecnológica.

#### 12.2. ASISTENCIA

Si el instrumento no funciona correctamente, antes de contactar con el Servicio de Asistencia, controle el estado de las pilas, de los cables y sustitúyalos si fuese necesario. Si el instrumento continúa manifestando un mal funcionamiento controle si el procedimiento de uso del mismo es correcto según lo indicado en el presente manual. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio post-venta o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente acordada. **Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento**. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente.



# 13. APÉNDICES TEÓRICOS

# 13.1. CONTINUIDAD DE LOS CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

# Objetivo de la prueba

Verificar la continuidad de los:

- Conductores de protección (PE), conductores equipotenciales principales (EQP), conductores equipotenciales secundarios (EQS) en los sistemas TT y TN-S
- Conductores de neutro con función de conductores de protección (PEN) en los sistemas TN-C.

Esta prueba instrumental va precedida de un examen visual que verifique la existencia de los conductores de protección y equipotenciales de color amarillo-verde y que las secciones utilizadas estén conformes a lo prescrito por las normas.



Partes de la instalación a verificar

Conecte una de las puntas al conductor de protección de la toma de fuerza motriz y la otra al nodo equipotencial de la instalación de tierra.

Conecte una de las puntas a la masa externa (en este caso es el tubo del agua) y la otra a la instalación de tierra utilizando por ejemplo el conductor de protección presente en la toma de fuerza motriz más cercana.

Fig. 50: Ejemplos de medidas de continuidad de los conductores

Verifique la continuidad entre:

- Polos de tierra de todas las tomas, a toma y colector o nodo de tierra
- Bornes de tierra de los aparatos de clase I (calentadores, etc.) y colector o nodo de tierra
- Masas externas principales (tubos de agua, gas, etc.) y colector o nodo de tierra
- Masas externas suplementarias entre sí y hacia el borne de tierra.

#### Valores admisibles

Las normas no requieren la medida de la resistencia de continuidad y la comparación de lo medido con valores límite. Se requiere una prueba de la continuidad y que el instrumento de prueba señale al usuario si la prueba se ejecuta con una corriente de al menos 200mA y una tensión en vacío comprendida entre 4 y 24V. Los valores de resistencia pueden ser calculados en base a las secciones y a las longitudes de los conductores en examen. En general, para valores de alrededor de algunos ohm, la prueba se puede considerar superada



# 13.2. RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

# Objetivo de la prueba

Verifique que la resistencia de aislamiento de la instalación sea conforme con lo previsto por la norma aplicable (por ejemplo UNE20460 en las instalaciones eléctricas hasta 500V). Esta prueba debe ser efectuada con el circuito en examen no alimentado y desconectando las eventuales cargas que este alimenta.

Normativa	Descripción	Tensión de prueba [V]	Valores mínimo admitido [ $M\Omega$ ]
UNE 20460	Sistemas SELV o PELV Sistemas hasta 500V (inst. domésticas) Sistemas de más de 500V	250VCC 500VCC 1000VCC	> 0.250ΜΩ > 1.00ΜΩ > 1.00ΜΩ
UNE 20460	Aisl. suelos y paredes inst. domésticas Aisl. Suelos y paredes en sistemas de más de 500V	500VCC 1000VCC	> 0.05MΩ (si V < 500V) > 0.1MΩ (si V > 500V)
EN60204	Equipación eléctrica de las máquinas	500VCC	>1.00MΩ

Tabla 3: Tipologías de prueba más comun, tensiones de prueba y relativos valores límite

# Partes de la instalación a verificar

Verifique la resistencia de aislamiento entre:

- Cada conductor activo y la tierra (el conductor de neutro es considerado un conductor activo excepto en el caso de sistemas de alimentación de tipo TN-C donde es considerado parte de la tierra (PEN)). Durante esta prueba todos los conductores activos pueden ser conectados entre sí; si el resultado de la prueba no reentrara en los límites normativos haría falta repetir la prueba separadamente para cada conductor
- Los conductores activos. La norma UNE20460 recomienda verificar también el aislamiento entre los conductores activos cuando esto es posible.

#### Valores admisibles

Los valores de la tensión de prueba y de la resistencia mínima de aislamiento pueden ser obtenidos por la tabla siguiente:

Tensión nominal del circuito [V]	Tensión de prueba [V]	Resistencia de aislamiento [MΩ]
SELV y PELV *	250	≥ 0.250
hasta 500 V incluidos, excluidos los circuitos de arriba	500	≥ 1.000
Más de 500 V	1000	≥ 1.000
* Los términos SELV y PELV sustituyen e	n la nueva normativa a	las antiguas definiciones

 Los términos SELV y PELV sustituyen en la nueva normativa a las antiguas definiciones "bajísima tensión de seguridad" o "funcional"

Tabla 4: Tipologías de prueba más comunes, medida de la resistencia de aislamiento

Si la instalación comprendiera dispositivos electrónicos haría falta desconectarlos de la instalación para evitar el daño. Si esto no fuera posible, realice sólo la prueba entre conductores activos (que en este caso deben ser conectados juntos) y la tierra.

En presencia de un circuito muy extendido los conductores que discurren lado a lado constituyen una capacidad que el instrumento debe cargar para poder obtener una prueba correcta; en este caso se aconseja mantener pulsada la tecla de inicio de la medida (en el caso en el que se ejecute la prueba en modalidad manual) hasta que el resultado se estabilice.

La indicación "> fondo escala" indica que la resistencia de aislamiento medida del instrumento es superior al límite máximo de resistencia medible, obviamente tal resultado es ampliamente superior a los límites mínimos de la tabla normativa de arriba por lo tanto el aislamiento en este punto debería considerarse según la norma.



# 13.3. VERIFICACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE LOS CIRCUITOS

#### **Definiciones**

Un sistema **SELV** es un sistema de categoría cero o sistema a bajísima tensión de seguridad caracterizado por una alimentación de fuente autónoma (ej. baterías de condensadores, pequeño grupo electrógeno) o de seguridad (ej. Transformador de seguridad), separación de protección hacia otros sistemas eléctricos (aislamiento doble o reforzado o bien una pantalla metálica conectada a tierra) y ausencia de puntos puestos a tierra (aislados de tierra).

Un sistema **PELV** es un sistema de categoría cero o sistema a bajísima tensión de protección caracterizado por una alimentación de fuente autónoma (ej. baterías de condensadores, pequeño grupo electrógeno) o de seguridad (ej. Transformador de seguridad), separación de protección hacia otros sistemas eléctricos (aislamiento doble o reforzado o bien una pantalla metálica conectada a tierra) y, a diferencia de los sistemas **SELV**, presencia de puntos puestos a tierra (no aislado de tierra).

Un sistema con **separación eléctrica** es un sistema caracterizado por alimentación de transformador de aislamiento o fuente autónoma con características equivalentes (ej. grupo motor generador), separación de protección hacia otros sistemas eléctricos (aislamiento no inferior al del trasformador de aislamiento), separación de protección con respecto a tierra (aislamiento no inferior al del trasformador de aislamiento).

#### Objetivo de la prueba

La prueba, a efectuar en el caso en el cual la protección se active mediante separación (SELV o PELV o separación eléctrica), debe verificar que la resistencia de aislamiento medida según descrito a continuación (según el tipo de separación) sea conforme a los límites reportados en la tabla relativa a las medidas de aislamiento.

#### Partes de la instalación a verificar

- Sistema **SELV** (Safety Extra Low Voltage):
  - Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y las partes activas de los otros circuitos
  - Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y la tierra.
- Sistema **PELV** (Protective Extra Low Voltage):
  - Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y las partes activas de los otros circuitos.

#### Separación eléctrica:

- Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y las partes activas de los otros circuitos
- Mida la resistencia entre las partes activas del circuito en prueba (separado) y la tierra.

#### Valores admisibles

La prueba tiene resultado positivo cuando la resistencia de aislamiento presenta valores superiores o iguales a los indicados en la Tabla 4.

# EJEMPLO de VERIFICACIÓN de SEPARACIÓN entre CIRCUITOS ELÉCTRICOS



Fig. 51: medidas de separación entre circuitos en una instalación



# 13.4. PRUEBA SOBRE INTERRUPTORES DIFERENCIALES (RCD)

### <u>Objetivo de la prueba</u>

Verifique (UNE 20460) que los dispositivos de protección diferencial Generales (G), Selectivos (S) y retardados (O) hayan sido instalados y regulados correctamente y que conserven en el tiempo las propias características. La verificación debe validar que el interruptor diferencial intervenga a una corriente no superior a su corriente nominal de funcionamiento IdN y que el tiempo de intervención satisfaga, según el caso, las siguientes condiciones:

- No supere el tiempo máximo dictado por la normativa en el caso de interruptores diferenciales de tipo General (según lo descrito en la Tabla 5)
- Esté comprendido entre el tiempo de intervención mínimo y el máximo en el caso de interruptores diferenciales de tipo Selectivo (según lo descrito en la Tabla 5)
- No supere el tiempo máximo de retardo (normalmente fijado por el usuario) en caso de interruptores diferenciales de tipo Retardado

La prueba del interruptor diferencial efectuada con la tecla de prueba sirve para hacer que "el efecto cascada" no comprometa el funcionamiento del dispositivo quedado inactivo durante un tiempo largo. Tal prueba se ejecuta sólo para validar la funcionalidad mecánica del dispositivo y no es suficiente para poder declarar la conformidad con la normativa del dispositivo de corriente diferencial. De un estudio estadístico resulta que la verificación con la tecla de prueba de los interruptores efectuada una vez al mes reduce a la mitad la tasa de fallo de estos, pero tal prueba identifica sólo el 24% de los interruptores diferenciales defectuosos.

#### Partes de la instalación a verificar

Todos los diferenciales deben ser probados cuando se instalan. En las instalaciones a inferior tensión se aconseja realizar esta prueba, fundamentalmente para garantizar un adecuado nivel de seguridad. En los locales de uso médico tal verificación debe ser ejecutada periódicamente sobre todos los diferenciales según lo impuesto por las normas UNE 20460.

#### Valores admisibles

Sobre cada RCD de tipo rack (STD) deben ser ejecutadas dos pruebas: una con corriente de fuga que inicie en fase con la semi onda positiva de la tensión (0°) y una con corriente de fuga que inicie en fase con la semionda negativa de la tensión (180°). El resultado indicativo es el tiempo más alto. La prueba a ½IdN no debe en ningún caso causar la intervención del diferencial.

Tipo diferencial	ldN x 1	ldN x 2	ldN x 5	Descripción
General	0.3s	0.15s	0.04s	Tiempo de intervención máx en segundos
Selectivo S	0.13s	0.05s	0.05s	Tiempo de intervención mín en segundos
	0.5s	0.20s	0.15s	Tiempo de intervención máx en segundos

Tabla 5: Tiempos de intervención para RCD de tipo rack generales y selectivos

#### Medida de la corriente de intervención de las protecciones diferenciales

- El objetivo de la prueba es verificar la real corriente de intervención de los diferenciales generales (no se aplica a los diferenciales selectivos)
- En presencia de RCD con corriente de intervención que puede ser seleccionada es útil efectuar esta prueba para verificar la real corriente de intervención del diferencial. Para los diferenciales con corriente diferencial fija esta prueba puede ser ejecutada para detectar eventuales dispersiones de usuarios conectados a la instalación
- En el caso de que no esté disponible la instalación de tierra efectúe la prueba conectando el instrumento con un terminal sobre un conductor aguas abajo del dispositivo diferencial y un terminal sobre el otro conductor aguas arriba del dispositivo
- La corriente de intervención debe estar comprendida entre ½ IdN y IdN.



# 13.5. VERIFICA DEL PODER DE INTERRUPCIÓN DE LA PROTECCIÓN Objetivo de la prueba

Verifique que el poder de interrupción del dispositivo de protección sea superior a la máxima corriente de avería posible sobre la instalación.

## Partes de la instalación a verificar

La prueba debe ser efectuada en el punto en el que se puede tener la máxima corriente de corto circuito, normalmente inmediatamente aguas abajo de la protección a controlar. La prueba debe ser efectuada entre fase y fase ( $Z_{pp}$ ) en las instalaciones trifásicas y entre fase y neutro ( $Z_{pn}$ ) en las instalaciones monofásicas.

#### Valores admisibles

El instrumento realiza la comparación entre el valor medido y el valor calculado de acuerdo con las siguientes relaciones derivadas de la normativa EN60909-0:

$$BC > I_{MAX3\Phi} = C_{MAX} \cdot \frac{\frac{U_{L-L}^{NOM}}{\sqrt{3}}}{\frac{Z_{L-L}}{2}}$$

Instalaciones Trifásicas

$$BC > I_{MAX L-N} = C_{MAX} \cdot \frac{U_{L-N}^{NOM}}{Z_{L-N}}$$

#### Instalaciones Monofásicas

donde:

e: BC = poder de interrupción de la protección (Breaking Capacity)

 $Z_{L-L}$  = impedancia medida entre fase y fase

Z<sub>L-N</sub> = impedancia medida entre fase y neutro

Tensión Medida	U <sub>NOM</sub>	CMAX
230V-10% < Vmedida < 230V+ 10%	230V	1,05
230V+10% < Vmedida < 400V- 10%	Vmedida	1,10
400V-10% < Vmedida < 400V+ 10%	400V	1,05



# 13.6. VERIFICACIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS SISTEMAS TN Objetivo de la prueba

La protección contra los contactos indirectos en los sistemas TN debe ser garantizada mediante un dispositivo de protección contra las sobrecorrientes (habitualmente magnetotérmico o fusible) que interrumpa la alimentación del circuito o del equipamiento en caso de fuga entre una parte activa y una masa o un conductor de protección dentro de una duración <u>no superior a 5s</u>, suficiente para máquinas, o bien de acuerdo con los tiempos reportados en la siguiente Tabla 6. Para las naciones USA y Noruega hacen referencia a los respectivos reglamentos.

Uo [V]	Tiempo de interrupción de la protección [s]
50 ÷ 120	0.8
120 ÷ 230	0.4
230 ÷ 400	0.2
>400	0.1

Tabla 6: Tiempos de interrupción de la protección (UNE 20460)

Uo = Tensión nominal CA respecto a tierra de la instalación

Este requisito es debido a la condición:

donde:

- Zs = Impedancia del bucle P-PE que comprende el bobinado de fase del transformador el conductor de línea hasta el punto de avería y el conductor de protección del punto de avería al centro en estrella del transformador
- la = Corriente que causa la interrupción automática de la protección en el tiempo indicado en la Tabla 6
- Uo = Tensión nominal CA respecto a tierra





El instrumento debe ser utilizado para realizar medidas de la impedancia del bucle de avería de valor al menos 10 veces superior a la de la resolución del instrumento para minimizar el error.

#### Partes de la instalación a verificar

La prueba debe ser efectuada obligatoriamente en los sistemas TN no protegidos con dispositivos diferenciales.

#### Valores admisibles

El objetivo de la prueba es verificar que en cada punto de la instalación se cumpla la relación derivada por la normativa EN60909-0:

$$Ia \le I_{MINP-PE} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{P-PE}^{NOM}}{Z_{P-PE}}$$

Tensión Medida	U <sub>NOM</sub>	C <sub>MIN</sub>
230V-10% < Vmedida < 230V+ 10%	230V	0,95
230V+10% < Vmedida < 400V- 10%	Vmedida	1,00
400V-10% < Vmedida < 400V+ 10%	400V	0,95



El instrumento, en función de los valores de tensión F-PE nominal configurados (vea § 5.1.4) y del valor medido de la impedancia de bucle de avería, calcula el **valor mínimo** de la presunta corriente de cortocircuito que debe ser interrumpida del dispositivo de protección. Tal valor, para una correcta coordinación, DEBE ser siempre superior o igual al valor **la** de la corriente de intervención del tipo de protección considerada como el peor de los casos:

El valor de referencia la (vea Fig. 52) es función de:

- Tipo de protección (curve B, C, D, K)
- Corriente nominal de la protección
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección

Tipicamente: Ia = 3÷5In (curva B), Ia = 5÷10In (curva C), Ia = 10÷20In (curve D,K



Fig. 52: Ejemplo de curvas de intevento de protección magnetotérmica (MCB)

El instrumento permite la selección (\*) de los siguientes parámetros:

- Corriente nominal MCB (<u>curva B</u>) seleccionable entre los valores:
   6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Corriente nominal MCB (<u>curvas C, K</u>) seleccionable entre los valores: 0.5, 1, 1.6, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Corriente nominal MCB (<u>curva D</u>) seleccionable entre los valores:
   0.5, 1, 1.6, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32A
- Corriente nominal <u>Fusible gG</u> seleccionable entre los valores: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250A
- Corriente nominal <u>Fusible aM</u> seleccionable entre los valores: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630A
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección seleccionable entre los valores: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s
- (\*) Valores sujetos a variaciones



# 13.7. VERIFICACIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS SISTEMAS TT Objetivo de la prueba

Verificar que el dispositivo de protección esté coordinado con el valor de la resistencia de tierra. No se puede asumir a priori un valor de resistencia de tierra límite de referencia al cual hacer referencia en el control del resultado de la medida, pero es necesario de vez en cuando controlar que sea respetada la coordinación prevista por la normativa.

# Partes de la instalación a verificar

La instalación de tierra en las condiciones de ejercicio. La verificación debe ser ejecutada sin desconectar los dispersores.

## Valores admisibles

El valor de la resistencia de tierra medido debe satisfacer la siguiente relación:

R<sub>A</sub> < 50 / I<sub>a</sub>

- donde: R<sub>A</sub>= resistencia medida de la instalación de tierra cuyo valor puede ser determinado con las siguientes medidas:
  - Resistencia de tierra con método voltiamperimétrico a tres hilos
  - Impedancia del bucle de avería (\*)
  - Resistencia de tierra a dos hilos (\*\*)
  - Resistencia de tierra a dos hilos en la toma (\*\*)
  - Resistencia de tierra dada por la prueba de la tensión de contacto Ut (\*\*)
  - Resistencia de tierra dada por la prueba de la prueba del tiempo de intervención de los interruptores diferenciales RCD (A, CA, B), RCD S (A, CA) (\*\*)
  - I<sub>a</sub> = corriente de intervención del interruptor automático o corriente nominal de intervención del diferencial (en el caso de RCD S 2 IdN) expresada en A
  - 50 = tensión límite de seguridad (reducida a 25V en ambientes particulares)
- (\*) Si como protección de la instalación hay un interruptor diferencial la prueba debe ser efectuada aguas arriba del diferencial o aguas abajo cortocircuitando el mismo para evitar que este intervenga
- (\*\*) Estos métodos, aunque no estén actualmente previstos por las normas, proporcionan valores que innumerables pruebas de comparación con el método a tres hilos han demostrado ser indicativas de la resistencia de tierra.

# EJEMPLO de VERIFICACIÓN de RESISTENCIA de TIERRA

Instalación protegida por un diferencial de 30mA

- > Medida de la resistencia de tierra utilizando uno de los métodos arriba citados
- Para entender si la resistencia de la instalación se puede considerar conforme con la norma multiplique el valor encontrado por 0.03A (30mA)
- Si el resultado es inferior a 50V (o 25V para ambientes especiales) la instalación se puede considerar coordinada porque respeta la relación indicada arriba
- Cuando esté en presencia de diferenciales de 30mA (la casi totalidad de las instalaciones domésticas) la resistencia de tierra máxima admitida es 50/0.03=1666Ω; este permite utilizar también los métodos simplificados indicados que aunque no proporcionen un valor extremadamente preciso, proporcionan un valor suficientemente aproximado para el cálculo de la coordinación



# 13.8. VERIFICACIÓN CONTRA LOS CONTACTOS INDIRECTOS SISTEMAS IT

En los sistemas IT las partes activas deben estar aisladas de tierra o bien estar conectadas a tierra a través de una impedancia de valor suficientemente elevado. En el caso de una única fuga a tierra la corriente de primera avería es débil y no es necesario interrumpir el circuito. Esta conexión puede ser efectuada en el punto neutro del sistema o bien en un punto neutro artificial. Si no existiera ningún punto neutro se puede <u>conectar a tierra a través de una impedancia un conductor de línea.</u> Se tienen que tomar las debidas precauciones para evitar el riesgo de efectos fisiológicos dañinos sobre personas en contacto con partes conductoras simultáneamente accesibles en el caso de avería doble a tierra.

#### Objetivo de la prueba

Verificar que la impedancia del dispersor al cual se conectan las masas satisfaga la relación:

$$Z_E * I_d \leq U_L$$

donde:

Z<sub>E</sub> = Impedancia L-PE del dispersor al cual se conectan las masas

Id = Corriente de primera avería L-PE (habitualmente expresada en mA)

U<sub>L</sub> = Tensión de contacto límite de 25V o bien 50V

## Partes de la instalación a verificar

La instalación de tierra en las condiciones de ejercicio. La verificación debe ser ejecutada sin desconectar los dispersores.



### 13.9. VERIFICACIÓN COORDINACIÓN DE LAS PROTECCIONES L-L, L-N Y L-PE Objetivo de la prueba

Ejecutar la verificación de la coordinación de las protecciones (habitualmente magnetotérmica o fusible) presentes en una instalación Monofásica o Trifásica en función del tiempo límite de intervención configurado y del valor calculado de la corriente de cortocircuito

### Partes de la instalación a verificar

La prueba debe ser efectuada en el punto en el que se puede tener la mínima corriente de cortocircuito, normalmente al término de la línea controlada por la protección en las condiciones normales de funcionamiento. La prueba debe ser efectuada entre Fase-Fase en las instalaciones trifásicas y entre Fase-Neutro o Fase-PE en las instalaciones monofásicas

#### Valores admisibles

El instrumento ejecuta la comparación entre el valor calculado de la presunta corriente de cortocircuito y la corriente **la** que provoca la interrupción automática de la protección dentro del tiempo especificado de acuerdo con las siguientes relaciones:

$$\begin{split} I_{SCL-L\_Min2\Phi} > I_a & \text{Sistema Trifásico} \rightarrow \text{Impedancia Bucle F-F} \\ I_{SCL-N\_Min} > I_a & \text{Sistema Monofásico} \rightarrow \text{Impedancia Bucle F-N} \\ I_{SCL-PE\_Min} > I_a & \text{Sistema Monofásico} \rightarrow \text{Impedancia Bucle F-PE} \end{split}$$

En el cual:

Isc L-L_Min2F	=	Presunta corriente de cortocircuito mínima bifásica Fase-Fase
Isc L-N_Min	=	Presunta corriente de cortocircuito mínima Fase-Neutro
Isc L-PE_Min	=	Presunta corriente de cortocircuito mínima Fase-PE

El instrumento ejecuta el cálculo de la presunta corriente de cortocircuito sobre la base de la medida de la impedancia del bucle de defecto de acuerdo con las siguientes relaciones derivadas de la normativa EN60909-0:

$$I_{SCL-L\_Min2\Phi} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-L}^{NOM}}{Z_{L-L}} \qquad I_{SCL-N\_Min} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-N}^{NOM}}{Z_{L-N}} \qquad I_{SCL-PE\_Min} = C_{MIN} \cdot \frac{U_{L-PE}^{NOM}}{Z_{L-PE}}$$

#### Fase – Neutro

```
.
```

Fase – PE

Tensión medida	U <sub>NOM</sub>	C <sub>MIN</sub>
230V-10% < Vmedida < 230V+ 10%	230V	0,95
230V+10% < Vmedida < 400V- 10%	Vmedida	1,00
400V-10% < Vmedida < 400V+ 10%	400V	0,95

donde:

UL-L =	Tensión fase – fase	e nominal

- U L-N = Tensión fase neutro nominal
- U L-PE = Tensión fase PE nominal
- Z L-L = Impedancia medida entre fase y fase
- Z L-N = Impedancia medida entre fase y neutro
- Z L-PE = Impedancia medida entre fase y PE





# ATENCIÓN

 $\underline{\wedge}$ 

El instrumento debe ser utilizado para realizar medidas de la impedancia del bucle de avería de valor al menos 10 veces superior a la de la resolución del instrumento para minimizar el error.

El instrumento, en función de los valores de tensión F-PE nominal configurados (vea § 5.1.4) y del valor medido de la impedancia de bucle de avería, calcula el **valor mínimo** de la presunta corriente de cortocircuito que debe ser interrumpida del dispositivo de protección. Tal valor, para una correcta coordinación, DEBE ser siempre superior o igual al valor **la** de la corriente de intervención del tipo de protección considerada.

El valor de referencia la (vea Fig. 52) es función de:

- Tipo de protección (curva)
- Corriente nominal de la protección
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección

El instrumento permite la selección (\*) de los siguientes parámetros:

- Corriente nominal MCB (<u>curva B</u>) seleccionable entre los valores:
   6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Corriente nominal MCB (<u>curvas C, K</u>) seleccionable entre los valores: 0.5, 1, 1.6, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63A
- Corriente nominal MCB (<u>curva D</u>) seleccionable entre los valores:
   0.5, 1, 1.6, 2, 4, 6, 10, 13, 15, 16, 20, 25, 32A
- Corriente nominal <u>Fusible gG</u> seleccionable entre los valores: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000, 1250A
- Corriente nominal <u>Fusible aM</u> seleccionable entre los valores: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630A
- Tiempo de extinción de la avería por parte de la protección seleccionable entre los valores: 0.1s, 0.2s, 0.4s, 1s, 5s
- (\*) Valores sujetos a variaciones



# 13.10. VERIFICACIÓN DE LA PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITO - TEST I2T

El parámetro **l**<sup>2</sup>t representa la energía específica (expresada en A<sup>2</sup>s) dejada pasar por el dispositivo de protección en condición de cortocircuito

La energía **l**<sup>2</sup>**t** debe poder ser soportada tanto por los cables como por las barras de distribución. Para los cables vale la siguiente relación:

$$\left(K^*S\right)^2 \ge I^2 t \tag{1}$$

donde:

- S = sección del conductor de protección en mm<sup>2</sup>
- constante dependiente del material del conductor de protección, del tipo de aislamiento y de la temperatura que puede ser obtenida por tablas presentes en las normativas (el instrumento hace referencia a una temperatura ambiente fija de 25°C, conductor solo no enterrarlo, ausencia de armónicos)

El instrumento, partiendo de la valoración de la **corriente de cortocircuito** trifásica o monofásica, calcula el valor máximo del parámetro **l**<sup>2</sup>**t** sobre la base de las curvas características de la protección seleccionada (MCB o Fusible) y finalmente realiza la comparación con la relación precedente(1).

Si la prueba proporciona resultado positivo la **sección seleccionada** del conductor de protección es adecuada para la gestión del dispositivo de protección elegido. En caso negativo es necesario seleccionar un valor mayor de sección o cambiar la protección.

Las siguientes selecciones (\*) están disponibles en el instrumento:

- Protección magnetotérmica (MCB) con curvas B, C, K, D
- Protección con fusible de tipo aM y gG
- Corriente nominal MCB seleccionable entre los valores:
   0.5A, 1A, 1.6A, 2A, 4A, 6A, 10A, 13A, 15A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A
- Corriente nominal fusible seleccionable entre los valores:
   2A, 4A, 6A, 8A, 10A, 12A, 13A, 16A, 20A, 25A, 32A, 40A, 50A, 63A, 80A, 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A, 500A, 630A, 800A, 1000A, 1250A
- Material conductor: seleccionable entre Cu (Cobre) y AI (Aluminio)
- Aislamiento del conductor: seleccionable entre PVC, Rub/Butil (Goma / Goma butílica) y EPR/XLPE (Goma etilpropilénica / Cross-linked polyethylene)
- Sección del conductor libremente seleccionable y cualquier número de cables en paralelo (Máximo 99)
- (\*) Valores sujetos a variaciones

# ATENCIÓN



La evaluación realizada por el instrumento no sustituye en ningún caso, los cálculos de diseño



# 13.11. VERIFICACIÓN DE CAÍDA DE TENSIÓN SOBRE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN

La medida de la caída de tensión como consecuencia del flujo de corriente a través de una instalación o una parte de ella puede ser muy importante si hace falta:

- > Verificar la capacidad de alimentar una carga por parte de la instalación existente
- Dimensionar una nueva instalación
- Buscar posibles causas de fallos de funcionamiento sobre instrumentación, cargadores, etc. conectados a una línea eléctrica

### Objetivo de la prueba

Realizar la medida del valor de la caída de tensión porcentual entre dos puntos de una línea de distribución

# Partes de la instalación a verificar

La prueba deber ser efectuada realizando dos medidas secuenciales de impedancia de línea en los puntos inicial (habitualmente aguas debajo de un dispositivo de protección) y final de la misma línea.

#### Valores admisibles

El instrumento realiza la comparación entre el valor calculado de la caída de tensión máxima  $\Delta V\%$  y el límite configurado en base a la siguiente relación:

$$\Delta V\%_{MAX} = \frac{(Z_2 - Z_1) * I_{NOM}}{V_{NOM}} * 100$$

donde:

- Z<sub>2</sub> = Impedancia final de la línea en examen
- $Z_1$  = Impedancia inicial (Offset) de la línea en examen ( $Z_2 > Z_1$ )
- INOM = Corriente nominal del dispositivo de protección de la línea en examen
- VNOM = Tensión nominal Fase-Neutro o Fase-Tierra de la línea en examen



# 13.12. MEDIDA DE LA RESISTENCIA DE TIERRA EN LOS SISTEMAS TN Objetivo de la prueba

Verifique que el valor medido de la resistencia de tierra sea inferior al límite máximo calculado sobre la base de la máxima tensión de contacto **Utp** admitida para la instalación.

En base a las prescripciones de la norma EN50522 (para las naciones USA, Alemania y Extra Europe hacen referencia a los respectivos reglamentos) la máxima tensión de contacto admitida depende del tiempo de duración de la avería de acuerdo con la siguiente Tabla 7

Duración de la avería [s]	Tensión de contacto admitida Utp [V]
10	85
5.00	86
2.00	96
1.00	117
0.50	220
0.20	537
0.10	654
0.05	716

Tabla 7: Valores máximos admitidos de la tensión de contacto

## Valores admisibles

El límite máximo de la resistencia de tierra se calcula mediante la relación:

$$R_t \leq \frac{U_{tp}}{I_g}$$

donde:

- Utp = tensión de contacto máxima admitida en la instalación sobre la base del valor de Utp (valores no comprendidos en la Tabla 7 son obtenidos por interpolación lineal) en función del tiempo de duración de la avería (valor proporcionado por la entidad suministradora de la energía)
- Ig = corriente de avería máxima en la instalación (valor proporcionado por la entidad suministradora de la energía)

En el instrumento es posible seleccionar el valor del tiempo de duración de la avería en el campo comprendido entre **0.04s** y **10s** y el valor de la corriente de avería en el campo comprendido entre **1A** y **9999A** 



#### Medida de la resistencia de tierra con método voltiamperimétrico

#### Disposición de los alargos

En el caso en el que la longitud de los cables proporcionados en dotación con el instrumento no sea suficiente, es posible disponer de prolongaciones para realizar la prueba en la instalación en examen sin comprometer la precisión del instrumento y, por la naturaleza del método voltamperimétrico, sin la necesidad de realizar ninguna compensación de la resistencia de los cables de medida

Para la construcción de prolongaciones adopte siempre las siguientes indicaciones dirigidas a garantizar la seguridad del usuario:

- Utilice siempre cables de tensión de aislamiento y clase de aislamiento adecuadas a la tensión nominal y categoría de prueba (sobretensión) de la instalación en examen
- Para los terminales de los alargos, utilice siempre conectores de categoría de prueba (sobretensión) y tensión adecuada al punto en el cual se pretende conectar el instrumento (vea § 1.4). Se aconseja la utilización de los accesorios opcionales 1066-IECN (Negro) y 1066-IECR (Rojo)

#### Técnica para dispersores de tierra de pequeñas dimensiones

Se hace circular una corriente entre el dispersor de tierra en examen y un dispersor auxiliar posicionado a una distancia del perímetro de la instalación de tierra igual a **5 veces la diagonal del área que delimita la instalación de tierra** (vea Fig. 53). Posicione la sonda de tensión aproximadamente a la mitad entre el dispersor de tierra y la sonda de corriente. Finalmente mida la tensión entre los dos



Fig. 53: Medida de tierra para dispersores de tierra de pequeñas dimensiones

Utilice eventualmente más sondas en paralelo y moje el terreno circunstante (vea Fig. 53) si el instrumento no es capaz de inyectar la corriente necesaria para realizar la prueba por causa de una elevada resistencia del terreno



#### Dispersores de tierra de grandes dimensiones

Esta técnica se basa siempre sobre el método voltamperimétrico y tiene utilización si resulta dificultoso posicionar el dispersor auxiliar de corriente a una distancia igual a 5 veces la diagonal del área de la instalación de tierra **reduciendo tal distancia a una sóla vez la diagonal de la instalación de tierra** (vea Fig. 54).

Para validar que la sonda de tensión esté situada fuera de la zona de influencia de la instalación en prueba y del dispersor auxiliar hará falta realizar más medidas posicionando inicialmente la sonda de tensión en el punto intermedio entre instalación y dispersor de corriente auxiliar, por lo tanto desplazando la sonda tanto hacia la instalación en examen, como hacia el dispersor de corriente auxiliar.

Estas medidas deben proporcionar resultados compatibles, eventuales sensibles diferencias entre los distintos valores medidos indican que la sonda de tensión ha sido insertada dentro de la zona de influencia de la instalación en prueba o del dispersor auxiliar de corriente. Las medidas así obtenidas no se han de tener en cuenta. Hará falta alejar el dispersor auxiliar de corriente del dispersor en examen y repetir el entero procedimiento descrito arriba.



Fig. 54: Medida de tierra para dispersores de tierra de grandes dimensiones

Utilice más sondas en paralelo y moje el terreno circunstante (vea Fig. 54) si el instrumento no es capaz de inyectar la corriente necesaria para realizar la prueba por causa de una elevada resistencia del terreno



#### Medida de la resistividad del terreno

El objetivo de la prueba es analizar el valor de la resistividad del terreno para definir, en fase de proyecto, la tipología de los dispersores de tierra a utilizar en la instalación. Para la prueba de resistividad no existen valores correctos o no correctos, los distintos valores obtenidos utilizando distancias entre las picas "d" en aumento deben ser reportados en un grafico del cual, en función de la curva obtenida, se establece el tipo de dispersores a utilizar. Debido a que la prueba puede ser falseada por partes metálicas enterradas como tubos, cables, otros dispersores, etc. es oportuno realizar una segunda medida con igual distancia "d" girando el eje de las picas 90° (vea Fig. 55)





El valor de la resistividad se da por la relación:  $\rho_E = 2 \pi d R$  donde:

- $\rho_{\rm E}$  = resistividad específica del terreno
- d = distancia entre las sondas [m]
- R = resistencia medida del instrumento [ $\Omega$ ]

El método de prueba permite obtener la resistividad específica de un estrato de terreno de profundidad aproximadamente igual a la distancia "d" entre dos picas. Al aumento de "d" si detectan estratos de terreno más profundos, por lo tanto es posible controlar la homogeneidad del terreno y se puede trazar un perfil del cual es posible establecer el empleo del dispersor más adecuado



- **Curva 1**: debido a que ρ<sub>E</sub> disminuye sólo en profundidad es aconsejable utilizar un dispersor muy profundo
- **Curva 2**: ρ<sub>E</sub> disminuye sólo hasta la profundidad **d**, por lo tanto el aumento de la profundidad de los dispersores más allá de **d** no tiene ninguna ventaja
- **Curva 3**: la resistividad del terreno es más bien constante, con mayor profundidad no se obtiene ninguna disminución de ρ<sub>E</sub>. El tipo de dispersor más adecuado es de tipo de anillo

Fig. 56: Medida de la resistividad del terreno



#### Valoración aproximada de la contribución de dispersores intencionales

En una aproximación la resistencia de un dispersor Rd puede ser calculada con las siguientes fórmulas (p resistividad media del terreno).

a) resistencia de un dispersor vertical

 $Rd = \rho / L$ 

donde L = longitud del elemento en contacto con el terreno

b) resistencia de un dispersor horizontal

$$Rd = 2\rho / L$$

donde L = longitud del elemento en contacto con el terreno

c) resistencia de un sistema de elementos en malla

La resistencia de un sistema complejo compuesto de más elementos en paralelo es siempre más elevada que aquella que resultaría calculando la resistencia en paralelo de los elementos individuales. Esto es tanto más verdadero cuanto más cercanos, y por lo tanto más relacionados entre sí, resulten los elementos. Por este motivo, la utilización de la fórmula expuesta en la hipótesis de un sistema mallado es más rápida y eficaz que el cálculo de los elementos individuales horizontales y verticales:

$$Rd = \rho / 4r$$

donde r = radio del círculo que circunscribe la malla



# 13.13. ANOMALIAS DE TENSION

El instrumento cataloga <u>en modo independente de período de integración</u> como anomalías de tensión todos los valores eficaces, calculados cada 20ms, fuera de los umbrales programados en fase de programación de  $\pm 3\%$  a  $\pm 30\%$  respecto de un valor fijado como referencia con paso del 1%. Estos límites quedan invariables durante todo el período de integración. El valor de la Tensión de referencia debe ser programado como:

Tensión Nominal Fase-Neutro:Para sistemas monofásicos y trifásicos 4 hilosTensión Nominal Fase-Fase:Para sistemas trifásicos 3 hilos y ARON

Ejemplo 1 → Sistema Trifásicos 3 hilos

Vref = 400V, LIM+ = 10%, LIM- = 10%, Límite Superior = 400 \* [1+(10/100)] = 440V Límite Inferior = 400 \* [1-(10/100)] = 360V

Ejemplo 2 → Sistema Trifásicos 4 hilos

Vref = 230V, LIM+ = 10%, LIM- = 10%, Límite Superior = 230 \* [1+(10/100)] = 253V Límite Inferior = 230 \* [1-(10/100)] = 207V

Para cada fenómeno el instrumento registra los siguientes datos (con la visualización sólo de software de gestión):

- El número correspondiente a la fase en que se ha producido la anomalía
- La dirección de la anomalía: "UP" (pico) y "DN" (hueco)
- La fecha y la hora de principio del fenómeno
- La duración del fenómeno, en segundo con resolución igual a 20ms
- El valor mínimo (o máximo) de la tensión durante el fenómeno

# 13.14. ASÍMETRIA DE LAS TENSIONES DE ALIMENTACIÓN

En condiciones normales las tensiones de alimentación son asimétricas y las cargas equilibradas. Si son desimétricas y desequilibradas en caso de avería (rotura del aislamiento) y interrupción de fases. Además, con cargas monofásicas, el equilibrio puede ser solo de tipo estádistico. Es necesario afrontar el estudio de la red trifásica aunque en las condiciones anómalas de avería para dimensionar las protecciones. Se puede recorrer a un sistema de ecuaciones derivado del principio de Kirchhoff, para utilizar fórmulas de los sistemas equilibrados, y aunque para comprender mediante la aportación de los componentes de la instalación, es útil la teoria de los componente asimétricos. Se puede demostrar que cualquier trio de vectores puede ser descompuesto en tres trios: la asimetría directa, asimetría negativa y asimetría cero. Sobre la base se obtiene que cada sistema trifásico comunmente asimétrico y equilibrado puede descomponerse en tres sistemas trifásico que se reconduciran al estudio separado de tres circuitos monofásicos correspondientes, respectivamente, a la secuencia directa, a la secuencia negativa, a la secuencia cero. La normativa EN50160 define, relativamente a los sistemas eléctricos en BT, que "en condiciones de normal ejercicio para cada periodo de una semana, el 95% de los valores medios eficaces, calculados cada 10 minutos, de la componente de secuencia negativa de la tensión de alimentación debe ser comprendida en el intervalo entre 0 y 2% de la componente de secuencia directa. En algunas regiones con instalación utilizadoras de conexiones con líneas parcialmente monofásica o bifásica, pueden haber desquilibrios hasta un 3% a los terminales de alimentación trifásico. El instrumento permite la medida y registro de los siguientes parámetros:

> $NEV\% = \frac{E_i}{E_d} x_{100}$  = componente de secuencia Negativa  $CERO\% = \frac{E_0}{E_d} x_{100}$  = componente de secuencia Cero

donde:

 $E_i$  = secuencia terna negativa,  $E_d$  = secuencia terna directa,  $E_0$  = secuencia terna cero.



# 13.15. ARMONICOS DE TENSIÓN Y CORRIENTE

Cualquier onda no senoidal puede ser representada como la suma de ondas senoidales (armónicos) teniendo en cuenta que su frecuencia corresponde a un múltiplo de la frecuencia fundamental, según la relación:

$$v(t) = V_0 + \sum_{k=1}^{\infty} V_k \sin(\omega_k t + \varphi_k)$$
(1)

siendo:  $V_0 =$ valor medio de v(t)

> amplitud de la fundamental de v(t) V1 =

Vk = amplitud del armónico de orden k de v(t)

# LEYENDA:



(1)

- 1. Fundamental
- 2. Tercer armónico
- 3. Onda distorsionada suma de las dos componentes

Fig. 57: Efecto de la sobreposición de dos frecuencias múltiple la una de la otra

En el caso de la tensión de red la fundamental de la frecuencia es 50Hz, el segundo armónico es a frecuencia 100Hz, el tercer armónico es a frecuencia 150Hz, etc. La distorsión armónica es un problema constante y no debe ser confundido con fenomenos de breve duración tal como picos, disminución o fluctuaciones.

Se puede observar como en la formula (1) que cada señal es compuesta de la sumatoria de infinito armónicos, existe todavía otros números de orden el cual el valor de los armónicos pueden ser considerados despreciables. La normativa EN50160 suguiere de truncar la sumatoria en la expresión (1) al cuarentesimo armónico. Un índice fundamental para la detección de la presencia de armónicos es el THD definido como:

$$THDv = \frac{\sqrt{\sum_{h=2}^{40} V_h^2}}{V_1}$$

Tal índice tiene en cuenta la presencia de todos los armónicos y es mucho más elevado cuanto más deformada sea la forma de onda.

#### Valores límites para los armónicos

La normativa EN50160 fija los límites para las tensiones armónicas que el ente proveedor puede introducir en la red. En condiciones normales de ejercicio, durante cualquier período de una semana, el 95% de los valores eficaces de cada tensión armónica, sobre los 10 minutos, tendrá que ser menor o igual con respecto de los valores indicados en la siguiente Tabla 8. La distorsión armónica global (THD) de la tensión de alimentación (incluyendo todas los armónicos hasta el 40°) tiene que ser menor o igual a los 8%.

Armónicos impares			Arr	nónicos pares	
No m	núltiplos de 3	Múltiplos de 3			
Orden h	Max% tensión relativa	Orden h	Max% tensión relativa	Orden h	armónica relativa
5	6	3	5	2	2
7	5	9	1,5	4	1
11	3,5	15	0,5	624	0,5
13	3	21	0,5		
17	2				
19	1,5				
23	1,5				
25	1.5				

Tabla 8: Límites de las tensiones armónicas que el ente generador puede emitir en la red

Estos límites, teóricamente aplicables sólo para los Entes generadores de energía eléctrica, proveen en todo caso una serie de valores de referencia dentro de que también contienen los armónicos introducidos en red de los usuarios.

#### Causas de la presencia de armónicos

- Cualquier aparato que altere la forma de la onda senoidal o que sólo use una parte de la onda causa distorsiones de la forma de onda y en consecuencia armónicos. Todas las señales quedarán afectadas. La situación más común es la distorsión armónica debida a cargas no lineales como equipos electrodomésticos, ordenadores personales, controladores de velocidad de motores. La distorsión armónica produce corrientes de valores significativos a las frecuencias de orden impar de la frecuencia fundamental. Las distorsiones armónicas afectan considerablemente al conductor de neutro de las instalaciones eléctricas
- En la mayoría de países la red de alimentación es trifásica con 50/60Hz con conexión triángulo en el primario y conexión estrella en el secundario del transformador. El secundario generalmente entrega 230V CA entre fase y neutro y 400V CA entre fases. El balanceando de las cargas para cada fase es el problema de los diseñadores de sistemas eléctricos
- Hasta hace unos diez años, en un sistema bien balanceado, la suma vectorial de las corrientes era aproximadamente cero en el punto de neutro. Las cargas eran bombillas incandescentes, pequeños motores y otros dispositivos que presentaban cargas lineales. El resultado era esencialmente corrientes senoidales en cada fase y una pequeña corriente en el neutro a la frecuencia de 50/60Hz
- Los "modernos" dispositivos como TV, luces fluorescentes, máquinas de vídeo y microondas normalmente consumen corriente sólo durante una fracción de corriente de cada ciclo en consecuencia se producen corrientes no lineales. Todo esto produce armónicos de orden impar de la frecuencia de línea a 50/60Hz. Por esta razón la corriente en los transformadores de distribución contiene solo componentes de 50Hz (o 60Hz) pero en realidad también corrientes de orden a 150Hz (o 180Hz), a 250Hz (o 300Hz) y otras componentes de orden superior de más de 750Hz (o 900Hz)
- La suma vectorial de las corrientes en un sistema bien balanceado que alimenta a cargas no lineales puede ser bastante baja, aunque la suma no elimina todos los armónicos. Los múltiples impares del tercer armónico (llamados "triplens") quedan añadidas en el neutro y pueden causar sobrecalentamientos aún con cargas balanceadas.



# Consecuencia de la presencia de armónicos

En general, los armónicos pares, p.e. 2º, 4º etc., no causan problemas. Los múltiples impares del tercer armónico quedan añadidos al neutro (en vez de cancelarse unos con otros) y este motivo lleva a crear una condición de sobrecalentamiento que es extremadamente peligrosa. Los diseñadores deben tener en consideración tres normas cuando diseñan sistemas de distribución que pueda contener armónicos en la corriente:

- El conductor de neutro debe tener suficiente sección
- El transformador de distribución debe disponer de un sistema de refrigeración extra para poder seguir trabajando por encima de su capacidad de trabajo cuando no existen armónicos. Esto es necesario porque la corriente de los armónicos en el conductor de neutro del circuito secundario circula en la conexión triángulo del primario. Esta corriente armónica circulante calienta el transformador
- Las corrientes producidas por los armónicos se reflejan en el circuito del primario y continúan hasta la fuente de energía. Esto causa distorsión en la tensión y los condensadores correctores de capacidad de la línea pueden ser fácilmente sobrecargados.

El 5° y el 11° armónico se oponen al flujo de la corriente a través de los motores con un rendiendo del funcionamiento limitando la vida media de los mismos. En general es más elevado el número de orden del armónico y menor es su energía y después menor el impacto que habrá sobre la aparamenta (hecho excepción para los transformadores).

# 13.16. DEFINICION DE POTENCIA Y FACTOR DE POTENCIA

En un generico sistema eléctrico alimentado de un trio de tensiones sinoidales se define:

Potencia Activa de fase (n=1,2,3):	$P_n = V_{nN} \cdot I_n \cdot \cos(\varphi_n)$
Potencia Aparente de fase (n=1,2,3):	$S_n = V_{nN} \cdot I_n$
Potencia Reactiva de fase (n=1,2,3):	$Q_n = \sqrt{S_n^2 - P_n^2}$
Factor de Potencia de fase (n=1,2,3):	$P_{F_n} = \frac{P_n}{S_n}$
Potencia Activa Total:	$P_{TOT} = P_1 + P_2 + P_3$
Potencia Reactiva Total:	$Q_{TOT} = Q_1 + Q_2 + Q_3$
Potencia Aparente Total:	$S_{TOT} = \sqrt{P_{TOT}^2 + Q_{TOT}^2}$
Factor de Potencia Total:	$P_{FTOT} = \frac{P_{TOT}}{S_{TOT}}$

dónde:

 $V_{nN}$  = Valor eficaz del k-exima armónica de tensión entre la fase **n** y el Neutro I<sub>n</sub> = valor RMS de la corriente de la fase **n** 

 $\varphi_n$ = ángulo de desfase entre la tensión y la corriente de la fase **n** 

modifican como sigue:

Potencia Activa de fase:	(n=1,2,3)	$P_n = \sum_{k=0}^{\infty} V_{kn} I_{kn} \cos(\varphi_{kn})$
Potencia Aparente de fase:	(n=1,2,3)	$S_n = V_{nN} \cdot I_n$
Potencia Reactiva de fase:	(n=1,2,3)	$Q_n = \sqrt{S_n^2 - P_n^2}$
Factor de Potencia de fase:	(n=1,2,3)	$P_{F_n} = \frac{P_n}{S_n}$
Factor de Potencia distorsionada	(n=1,2,3)	dPFn=cosφ1n= desfase entre la fundamental de tensión y corriente de la fase n
Potencia Activa Total:		$P_{TOT} = P_1 + P_2 + P_3$
Potencia Reactiva Total:		$Q_{TOT} = Q_1 + Q_2 + Q_3$
Potencia Aparente Total:		$S_{TOT} = \sqrt{P_{TOT}^2 + Q_{TOT}^2}$
Factor de Potencia Total:		$P_{FTOT} = \frac{P_{TOT}}{S_{TOT}}$

dónde:

V<sub>kn</sub> = Valor eficaz del k-exima armónica de tensión entre la fase n y el Neutro.

Ikn = Valor eficaz del k-exima armónica de corriente de la fase n.

 $\varphi_{kn}$  = Ángulo de desfase entre la k-exima armónica de tensión y la k-exima armónica de corriente de la fase n.



# <u>NOTAS</u>

Hay que notar que la expresión de la Potencia Reactiva de la fase con formas de onda no senoidales puede ser errónea. Para entender esto, puede ser necesario considerar que la presencia de armónicos y la presencia de potencia reactiva, entre otros efectos, conlleva al incremento de pérdidas de potencia en la línea y al incremento del valor eficaz de la corriente. Con la siguiente relación el incremento de pérdidas de potencia y la presencia de armónicos se añade a la presencia de potencia reactiva. En efecto, si dos fenómenos contribuyen conjuntamente a la pérdida de la potencia en la línea, no es cierto en general que estas pérdidas estén en fase entre esta y otras que puedan ser añadidas a otras matemáticamente. La fórmula anterior está justificada por la simplicidad de cálculo de la misma y por las discrepancias relativas entre los valores obtenidos usando esta relación y al valor eficaz. También hay que notar, como en el caso de una instalación eléctrica con armónicos, se define otro parámetro llamado Factor Potencia distorsionada (dPF). En la práctica este parámetro representa el valor teórico límite que puede conseguir por **el Factor de Potencia si todos los armónicos pudiesen ser eliminados de la instalación eléctrica.** 

#### Convenciones entre la Potencia y el Factores de Potencia

Para reconocer el tipo de potencia reactiva, el factor de potencia, y la dirección de la potencia activa, los convenios reflejados en la siguiente tabla se aplican, donde el ángulo indicado es el desplazamiento de la corriente respecto a la tensión (por ej. En el primer cuadrante la corriente está avanzada de 0° a 90° comparándola con la tensión):

Usuario = Generador Inductivo 🗲			→ Usuario = Carga Capacitiva
	90	o 	
P+ = 0	P- = <b>P</b>	P+ = <b>P</b>	P- = 0
Pfc+ = -1	Pfc - = -1	Pfc+ = <b>Pf</b>	Pfc - = -1
Pfi+ = -1	Pfi - = <b>Pf</b>	Pfi+ = -1	Pfi - = -1
Qc+ = 0	Qc - = 0	Qc+ = <b>Q</b>	Qc = 0
Qi = 0	Qi - = <b>Q</b>	Qi+ = 0	Qi - = 0
180°			<b>0°</b>
P + = 0	P- = <b>P</b>	P+ = <b>P</b>	P - = 0
Pfc+ = -1	Pfc - = <b>Pf</b>	Pfc+ = -1	Pfc - = -1
Pfi+ = -1	Pfi - = -1	Pfi+ = <b>Pf</b>	Pfi - = -1
Qc+ = 0	Qc- = <b>Q</b>	Qc+ = 0	Qc = 0
Qi+ = 0	Qi - = 0	Qi+ = <b>Q</b>	Qi - = 0
	27(	 <b>]</b> °	
Usuario = Generador Capacitivo 🗧			→ Usuario = Carga Inductiva

El significado de los símbolos usados y los valores que toman en la tabla anterior están descritos en la siguiente tabla:

Símbolo	Significado	Notas	
P+	Valor potencia activa +		
Pfc+	Factor de potencia Capacitiva +	Medidas Positivas	
Pfi+	Factor de potencia Inductiva + (punto usuario)		
Qc+	Valor potencia reactiva capacitiva +		
Qi+	Valor potencia reactiva Inductiva +		
P-	Valor potencia activa -		
Pfc-	Factor de potencia Capacitivo -	Medidas negativas	
Pfi-	Factor de potencia Inductivo -	(punto Generador)	
Qc-	Valor potencia reactiva Capacitiva -		
Qi-	Valor potencia reactiva Inductiva -		
Valor	Significado		


Р	La potencia activa relativa (positiva o negativa) se define en el cuadrante en cuestión y en consecuencia toma el valor de la potencia activa en ese instante.
Q	La potencia reactiva relativa (inductiva o capacitiva, positiva o negativa) se define en el cuadrante en cuestión y en consecuencia toma el valor de la potencia reactiva en ese instante.
Pf	El factor de potencia relativo (inductivo o capacitivo, positivo o negativo) se define en el cuadrante en cuestión y en consecuencia toma el valor del factor de potencia en cada instante.
0	La potencia activa relativa (positiva o negativa) o la potencia reactiva (inductiva o capacitiva, positiva o negativa) no está definida en el cuadrante y en consecuencia toma un valor nulo.
-1	El factor de potencia relativo (inductivo o capacitivo, positivo o negativo) no está definido para el cuadrante en examen.

### Sistema ARON

En los sistemas Eléctricos distribuidos sin neutro, pierde el sentido las Tensiones de Fase y los Factores de Potencia y  $\cos \varphi$  de Fase y quedan definidas sólo las tensiones concadenadas, las corrientes de Fase y las Potencias Totales.



En este caso se asume como potencial de referencia el potencial de una de las tres fases (por ejemplo la fase 2) y se expresan los valores de la potencia Activa, Reactiva y Aparente Total como suma de las indicaciones de las parejas de Vatímetros, VAR y VA.

$$P_{TOT} = W_{1-2} + W_{3-2}$$
  

$$Q_{TOT} = VAR_{1-2} + VAR_{3-2}$$
  

$$S_{TOT} = \sqrt{(W_{1-2} + W_{3-2})^2 + (VAR_{1-2} + VAR_{3-2})^2}$$



### 13.17. TEORÍA SOBRE EL MÉTODO DE MEDIDA

El instrumento es capaz de medir: tensiones, corrientes, potencia activa, potencia reactiva capacitiva e inductiva, potencia aparente, factor de potencia capacitiva e inductiva parámetros analógicos y de pulsos. Todos estos parámetros son analizados en manera totalmente digital (tensiones y corrientes) y calculando internamente en base a los parámetros seleccionados anteriormente.

#### Uso del período de integración

El almacenamiento de todos los datos, requieren una gran cantidad de memoria. Un método de almacenamiento ha sido desarrollado y definido para que, manteniendo todos los datos significativos, pueda comprimir la información a guardar. El método escogido es el de la integración: después de medir durante un tiempo definido como PERÍODO DE INTEGRACIÓN y que puede ser seleccionable durante la programación de **2 segundo a 30 minutos**, el instrumento guarda, de los valores muestreados para cada parámetro que se desea almacenar, los siguientes datos:

- El valor mínimo del parámetro en el período de integración (armónicos excluidos).
- El valor medio del parámetro (media aritmética de todos los valores registrables en el periodo de integración).
- El valor máximo del parámetro en el período de integración (armónicos excluidos).

Sólo estos tres valores (para cada parámetro a memorizar) son guardados en memoria junto con la hora y la fecha relativas al inicio del período; todas las otras muestras serán eliminadas. Después el equipo almacena esta información en memoria y sigue adquiriendo medidas para un nuevo período.



## 13.18. DESCRIPCIÓN DE LAS CONFIGURACIÓNES TÍPICAS

En fase de registro, como **opción no modificable**, el instrumento guarda siempre automáticamente, además de las eventuales anomalías de tensión, los valores de los parámetros de red en función del tipo de sistema eléctrico seleccionado (vea el § 6.11.1). Están además disponibles las siguientes configuraciones habituales que pueden ser seleccionadas (vea el § 6.11.2) y que configuran automáticamente los parámetros del instrumento en función del tipo de análisis.

EN50160	Configuración de los parámetros para la calidad de red según la EN50160 (vea § 13.15)
HARM.	Configuración de los parámetros de análisis de armónicos para tensión y corriente (vea el § 13.15)
kWh (Potencia y Energia)	Configuración de los parámetros relativos a la medida de Potencia y energía (vea el § 13.16)
DEFAULT	Configuración de la configuración en defecto (totalidad de parámetros que el instrumento puede registro)

A continuación se reportan los parámetros seleccionados en los registros para cada una de las configuraciones habituales en función del tipo de sistema eléctrico seleccionado.

#### Sistema Trifásico 36-4HILOS, 36-3HILOS, y sistema Monofásico 16-2HILOS

EN50160		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	10%Vn	
Límite inferior anomalías de tensión:	10%Vn	
Tensión seleccionada:	V1(Mono); V12,V32,V31(3-hilos); V1,V2,V3 (4-hilos)	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	Rev%, Cero% (4-hilos), Rev% (3-hilos)	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Potencias, Energías y Factores de potencia:	No seleccionada	

Tabla 9: Listado de las magnitudes registradas en la configuración EN50160



HARM.		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro anomalías de tensión	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1(Mono); V12,V32,V31(3-hilos); V1,V2,V3 (4-hilos)	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	No seleccionada	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	11 (Mono); 11,12,13 (3-hilos); 11,12,13,1n (4-hilos)	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencias, Energías y Factores de potencia:	No seleccionada	

Tabla 10: Listado de las magnitudes registradas en la configuración ARMÓNICOS



kWh (POTENCIA & ENERGÍA)		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	15min	
Registro anomalías de tensión	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	No seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1(Mono); V12,V32,V31(3-hilos); V1,V2,V3 (4-hilos)	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Asímetría de tensión:	No seleccionada	
Corriente seleccionada	I1 (Mono); I1,I2,I3 (3-hilos); I1,I2,I3,In (4-hilos)	
	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1- (Mono)	
Potoncia soloccionada	Pt+, Pt-, P1+, P1-, P2+, P2-,P3+, P3- Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,Q1i+,	
	Q1i-,Q1c+,Q1c-,Q2i+,Q2i-,Q2c+,Q2c-,Q3i+,Q3i-,Q3c+,Q3c-	
	St+,St-, S1+, S1-,S2+,S2-,S3+,S3- (3-hilos, 4-hilos)	
	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1- (Mono)	
	Eat+, Eat-, Ea1+, Ea1-, Ea2+, Ea2-,Ea3+, Ea3- Erti+, Erti-	
Energía seleccionada	Ertc+,Ertc-,Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-	
	Er3i+,Er3i-,Er3c+,Er3c- Est+,Est-,Es1+, Es1-,Es2+,Es2-	
	Es3+,Es3- (3-hilos, 4-hilos)	
	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c- (Mono)	
Factor de potencia, $\cos \phi$ seleccionada	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pftc-,Pf2i+,Pf2i-	
	Pf2c+,Pf2c-,Pf3i+,Pf3i-,Pf3c+,Pf3c-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-	
	dPf1i+,dPf1i-,dPf2c+,dPf2c-,dPf3i+,dPf3i-,dPf3c+,dPf3c-	
	(3-hilos, 4-hilos)	

Tabla 11: Lista de las magnitudes registradas por configuración POTENCIA/ENERGIA



DEFAULT		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	no modificado	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1(Mono); V12,V32,V31(3-hilos); V1,V2,V3 (4-hilos)	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	Rev%, Cero% (4-hilos), Rev% (3-hilos)	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	I1 (Mono); I1,I2,I3 (3-hilos); I1,I2,I3,In (4-hilos)	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencia seleccionada	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1- (Mono)	
	Pt+, Pt-, P1+, P1-, P2+, P2-,P3+, P3- Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-	
	,Q1i+, Q1i-,Q1c+,Q1c-,Q2i+,Q2i-,Q2c+,Q2c-,Q3i+,Q3i-	
	,Q3c+,Q3c- St+,St-, S1+, S1-,S2+,S2-,S3+,S3-	
	(3-hilos, 4-hilos)	
Energía seleccionada	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1- (Mono)	
	Eat+, Eat-, Ea1+, Ea1-, Ea2+, Ea2-,Ea3+, Ea3- Erti+, Erti-	
	Ertc+,Ertc-,Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-	
	Er3i+,Er3i-,Er3c+,Er3c- Est+,Est-,Es1+, Es1-,Es2+,Es2-	
	Es3+,Es3- (3-hilos, 4-hilos)	
Factor de potencia, cosφ seleccionada	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c- (Mono)	
	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pftc-,Pf2i+,Pf2i-	
	Pf2c+,Pf2c-,Pf3i+,Pf3i-,Pf3c+,Pf3c-,dPfti+,dPfti-	
	,dPftc+,dPftc-dPf1i+,dPf1i-,dPf2c+,dPf2c-,dPf3i+.dPf3i-	
	,dPf3c+,dPf3c- (3-hilos, 4-hilos)	

Tabla 12: Lista de las magnitudes registradas por configuración DEFAULT



## Sistema Trifásico 4-Hilos 36-High Leg – para sistemas USA

EN50160		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	10%Vn	
Límite inferior anomalías de tensión:	10%Vn	
Tensión seleccionada:	V1,V2,V3,V12,V32,V31	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	Rev%	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada:	No Seleccionada	
Potencias, Energías y Factores de potencia:	No Seleccionada	

Tabla 13: Listado de las magnitudes registradas en la configuración EN50160

HARM.		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada	V1,V2,V3, V12,V32,V31	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	No Seleccionada	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	I1,I2,I3,In	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencias, Energías y Factores de potencia:	No Seleccionada	

Tabla 14: Listado de las magnitudes registradas en la configuración ARMÓNICOS



kWh (POTENCIA & ENERGÍA)		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	15min	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	No Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1,V2,V3, V12,V32,V31	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Asímetría de tensión:	No Seleccionada	
Corriente seleccionada	11,12,13,1n	
Potencia seleccionada	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-	
Energía seleccionada	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-	
Factor de potencia, $\cos \phi$ seleccionada	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-	

Tabla 15: Lista de las magnitudes registradas por configuración POTENCIA/ENERGIA

DEFAULT		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	no modificado	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1,V2,V3, V12,V32,V31	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	Rev%	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	I1,I2,I3,In	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencia seleccionada	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-	
Energía seleccionada	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-	
Factor de potencia, $\cos \varphi$ seleccionada	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-	

Tabla 16: Lista de las magnitudes registradas por configuración DEFAULT



# Sistema Trifásico 3-hilos 36-Y Abierta, 36-2EI. 1/2, 16-PresaCentral - para sistemas USA

EN50160		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	10%Vn	
Límite inferior anomalías de tensión:	10%Vn	
Tensión seleccionada:	V1,V2,V12	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	No Seleccionada	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Potencia, Energia y Factor de potencia: No Seleccionada		

 Tabla 17: Listado de las magnitudes registradas en la configuración EN50160

HARM.		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1,V2,V12	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	No seleccionada	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	I1,I2,In	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencias, Energías y Factores de potencia:	No seleccionada	

Tabla 18: Listado de las magnitudes registradas en la configuración ARMÓNICOS



kWh (POTENCIA & ENERGÍA)	
Descripción	Configuración
Tipo sistema:	no modificado
Frecuencia:	no modificado
Tipo pinzas:	no modificado
Fondo escala pinzas:	no modificado
Relación TV:	no modificado
Inicio registro:	no modificado
Finalización registro:	no modificado
Período de integración:	15min
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado
Registro armónicos:	No seleccionada
Tensión seleccionada:	V1,V2,V12
Frecuencia tensión:	Seleccionada
Asímetría de tensión:	No seleccionada
Corriente seleccionada:	I1,I2,In
Potencia seleccionada	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-
	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1-
	P2+, P2-, Q2i+, Q2i-, Q2c+, Q2c-, S2+, S2-
	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-
Energía seleccionada	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1-
	Ea2+, Ea2-, Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-,Es2+,Es2-
Factor de potencia, $\cos \phi$ seleccionada	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-
	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c-
	Pf2i+,Pf2i-,Pf2c+,Pf2c-,dPf2i+,dPf2i-,dPf2c+,dPf2c-

Tabla 19: Lista de las magnitudes registradas por configuración POTENCIA/ENERGIA



DEFAULT		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	no modificado	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V1,V2,V12	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	No Seleccionada	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	I1,I2,In	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencia seleccionada	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-	
	P1+, P1-, Q1i+, Q1i-, Q1c+, Q1c-, S1+, S1-	
	P2+, P2-, Q2i+, Q2i-, Q2c+, Q2c-, S2+, S2-	
	Eat+,Eat-,Erti+,Erti-,Ertc+,Ertc-	
Energía seleccionada	Ea1+, Ea1-, Er1i+,Er1i-,Er1c+,Er1c-,Es1+,Es1-	
	Ea2+, Ea2-, Er2i+,Er2i-,Er2c+,Er2c-,Es2+,Es2-	
Factor de potencia, $\cos \phi$ seleccionada	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-	
	Pf1i+,Pf1i-,Pf1c+,Pf1c-,dPf1i+,dPf1i-,dPf1c+,dPf1c-	
	Pf2i+,Pf2i-,Pf2c+,Pf2c-,dPf2i+,dPf2i-,dPf2c+,dPf2c-	

Tabla 20: Lista de las magnitudes registradas por configuración DEFAULT



# Sistema Trifásico 3-hilos 36-ARON e 36-A Abierto (sistema USA)

EN50160		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	10min	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	10%Vn	
Límite inferior anomalías de tensión:	10%Vn	
Tensión seleccionada:	V12,V23,V31	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	Rev%	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Potencias, Energías y Factores de potencia:	No Seleccionada	

 Tabla 21: Listado de las magnitudes registradas en la configuración EN50160

DescripciónImpostaciónTipo sistema:no modificadoFrecuencia:no modificadoTipo pinzas:no modificadoFondo escala pinzas:no modificadoRelación TV:no modificadoInicio registro:no modificadoInicio registro:no modificadoPeríodo de integración:10minPeríodo de integración:Seleccionada
Tipo sistema:no modificadoFrecuencia:no modificadoTipo pinzas:no modificadoFondo escala pinzas:no modificadoRelación TV:no modificadoInicio registro:no modificadoFinalización registro:no modificadoPeríodo de integración:10minPorietro apomalías do tensión:Seleccionada
Frecuencia:       no modificado         Tipo pinzas:       no modificado         Fondo escala pinzas:       no modificado         Relación TV:       no modificado         Inicio registro:       no modificado         Finalización registro:       no modificado         Período de integración:       10min         Posietro apomalías do tensión:       Soloccionada
Tipo pinzas:       no modificado         Fondo escala pinzas:       no modificado         Relación TV:       no modificado         Inicio registro:       no modificado         Finalización registro:       no modificado         Período de integración:       10min         Pogistro anomalías do tensión:       Seleccionada
Fondo escala pinzas:       no modificado         Relación TV:       no modificado         Inicio registro:       no modificado         Finalización registro:       no modificado         Período de integración:       10min         Pogistro anomalías do tensión:       Seleccionada
Relación TV:       no modificado         Inicio registro:       no modificado         Finalización registro:       no modificado         Período de integración:       10min         Pogistro apomalías do tensión:       Seleccionada
Inicio registro:       no modificado         Finalización registro:       no modificado         Período de integración:       10min         Pogietro apomalías do tensión:       Seleccionada
Finalización registro:       no modificado         Período de integración:       10min         Período de integración:       Seleccionada
Período de integración: 10min
Pogistro anomalías do tensión:
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn): no modificado
Límite superior anomalías de tensión: no modificado
Límite inferior anomalías de tensión: no modificado
Registro armónicos: Seleccionada
Tensión seleccionada: V12,V23,V31
Armónicos de tensión: THD%,DC,01,02 49
Asímetría de tensión: No Seleccionada
Frecuencia tensión: Seleccionada
Corriente seleccionada I1,I2,I3
Armónicos de corriente: THD%,DC,01,02 49
Potenze, Energie e Fattori di potenza No Seleccionada

Tabla 22: Listado de las magnitudes registradas en la configuración ARMÓNICOS



kWh (POTENCIA & ENERGÍA)	
Descripción	Configuración
Tipo sistema:	no modificado
Frecuencia:	no modificado
Tipo pinzas:	no modificado
Fondo escala pinzas:	no modificado
Relación TV:	no modificado
Inicio registro:	no modificado
Finalización registro:	no modificado
Período de integración:	15min
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado
Registro armónicos:	No Seleccionada
Tensión seleccionada:	V12,V23,V31
Frecuencia tensión:	Seleccionada
Asímetría de tensión:	No Seleccionada
Corriente seleccionada	11,12,13
Potencia seleccionada	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-
	P12+, P12-, Q12i+, Q12i-, Q12c+, Q12c-, S12+, S12-
	P32+, P32-, Q32i+, Q32i-, Q32c+, Q32c-, S32+, S32-
	Eat+,Eat-,Ea12+,Ea12-,Ea32+,Ea32-,Erti+,Erti-,Ertc+,
Energía seleccionada	Ertc-,Er12i+,Er12i-,Er12c+,Er12c-,Er32i+,Er32i-,Er32c+,Er32c-
	Est+,Est-,Es12+,Es12-,Es32+,Es32-
Factor de potencia, $\cos \phi$ seleccionada	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf12i+,Pf12i-,Pf12c+,Pf12c-,Pf32i+,Pf32i-
	Pf32c+,Pf32c-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-,dPf12i+,dPf12i-
	dPt12c+,dPf12c-,dPf32i+,dPf32i-,dPf32c+,dPf32c-

Tabla 23: Lista de las magnitudes registradas por configuración POTENCIA/ENERGIA



DEFAULT		
Descripción	Configuración	
Tipo sistema:	no modificado	
Frecuencia:	no modificado	
Tipo pinzas:	no modificado	
Fondo escala pinzas:	no modificado	
Relación TV:	no modificado	
Inicio registro:	no modificado	
Finalización registro:	no modificado	
Período de integración:	no modificado	
Registro anomalías de tensión:	Seleccionada	
Tensión de referencia anomalías de tensión (Vn):	no modificado	
Límite superior anomalías de tensión:	no modificado	
Límite inferior anomalías de tensión:	no modificado	
Registro armónicos:	Seleccionada	
Tensión seleccionada:	V12,V23,V31	
Armónicos de tensión:	THD%,DC,01,02 49	
Asímetría de tensión:	Rev%	
Frecuencia tensión:	Seleccionada	
Corriente seleccionada	11,12,13	
Armónicos de corriente:	THD%,DC,01,02 49	
Potencia seleccionada	Pt+, Pt-, Qti+, Qti-,Qtc+,Qtc-,St+,St-	
	P12+, P12-, Q12i+, Q12i-, Q12c+, Q12c-, S12+, S12-	
	P32+, P32-, Q32i+, Q32i-, Q32c+, Q32c-, S32+, S32-	
Energía seleccionada	Eat+,Eat-,Ea12+,Ea12-,Ea32+,Ea32-,Erti+,Erti-,Ertc+,	
	Ertc-,Er12i+,Er12i-,Er12c+,Er12c-,Er32i+,Er32i-,Er32c+,Er32c-	
	Est+,Est-,Es12+,Es12-,Es32+,Es32-	
	Pfti+,Pfti-,Pftc+,Pftc-,Pf12i+,Pf12i-,Pf12c+,Pf12c-,Pf32i+,Pf32i-	
Factor de potencia, $\cos \phi$ seleccionada	Pf32c+,Pf32c-,dPfti+,dPfti-,dPftc+,dPftc-,dPf12i+,dPf12i-	
	dPf12c+,dPf12c-,dPf32i+,dPf32i-,dPf32c+,dPf32c-	

Tabla 24: Lista de las magnitudes registradas por configuración DEFAULT



**HT ITALIA SRL** Via della Boaria, 40 48018 – Faenza (RA) – **Italy T** +39 0546 621002 | **F** +39 0546 621144 **M** info@ht-instrumnents.com | **www.ht-instruments.it** 

WHERE WE ARE



HT INSTRUMENTS SL C/ Legalitat, 89

08024 Barcelona – Spain T +34 93 408 17 77 | F +34 93 408 36 30 M info@htinstruments.es | www.ht-instruments.com/es-es/

#### HT INSTRUMENTS GmbH

Am Waldfriedhof 1b D-41352 Korschenbroich – Germany T +49 (0) 2161 564 581 | F +49 (0) 2161 564 583 M info@ht-instruments.de | www.ht-instruments.de