



08:49:15

 \otimes

0

KURZANLEITUNG QUICK START GUIDE GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE GUÍA DE INICIO RÁPIDO

 Mercent tatt
 12:41:32

 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 (*)
 <th(*)</th>
 (*)

0

IT Networks



CONTENIDO

INDICACIONES DE SEGURIDAD	43
Batería	44
Almacenamiento	44
Volumen de suministro	44
Estructura del aparato	45
MANEJO	46
Iconos	46
Funciones de los botones	47
REGISTRACIÒN DEL PRODUCTO	48
ANÁLISIS PASIVOS – EN 10 PASOS HASTA EL RESULTADO	49
1. Ajuste del idioma	49
2. Ajuste de fecha y hora	49
3. Ajuste de los estándares	49
4. Personalizar los informes	49
5. Ajustes de análisis de cables	50
6. Ajustes del proyecto	50
7. Tipo de cable	50
8. Etiquetado del cable	51
9. Fijar referencia e inicar análisis	51
10. Test cable	51
ANÁLISIS DE REDES ACTIVAS	53
TOOLS – ULTERIORES OPCIONES DE ANÁLISIS	54



El cualificador de cables NetXpert XG2 es una solución completa para la comprobación de cableados de redes. Analiza y documenta rápida y fácilmente si un tramo de cableado es adecuado para el funcionamiento de hasta 10 Gigabit Ethernet conforme a IEEE 802.3.

La guía incluye las informaciones principales para ejecutar análisis de cables con el NetXpert XG2. Para una descripción más detallada, consulte el manual en la página web: itnetworks.softing.com/XG

INDICACIONES DE SEGURIDAD

Para garantizar el funcionamiento seguro del NetXpert XG2, siga atentamente las instrucciones y observe las indicaciones de atención y advertencia recogidas en este manual. La no observancia puede provocar daños en el analizador y graves lesiones que pueden llegar a ser mortales.

Símbolo	Definición
<u>/!</u>	Advertencia/atención: Peligro de daños personales o daños en el aparato
Voltage	Advertencia: Los peligros pueden provocar lesiones o incluso la muerte
CE	Conformité Européenne. Conforme a las directivas de la UE
X	Información para la gestión del aparato al final de su vida útil
^	Advertensie: Dara ouitar incondias y descorgas alástricas a daños



Advertencia: Para evitar incendios y descargas eléctricas o daños personales:

- <u>No</u> abrir la carcasa; el aparato no contiene ningún componente que requiera mantenimiento por parte del usuario.
- <u>No</u> modificar el analizador.
- <u>No</u> utiliza el analizador si está dañado. Realizar una comprobación visual del analizador antes de cada uso.
- El analizador no es adecuado para la conexión a entradas de teléfono, sistemas o dispositivos, incluidos dispositivos RDSI, conductores de tensión. La presencia prolongada de tensiones en dichas interfaces puede provocar daños en el analizador.
- La batería de iones de litio solo puede ser mantenida por personal cualificado. En el analizador solo pueden usarse baterías originales.

Advertencia: Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias de radio en cuyo caso se puede solicitar al usuario que tome medidas adecuadas.



BATERÍA

El NetXpert XG2 funciona con una batería de iones de litio.

- Para cargar la batería: conecte el cargador al conector de carga del analizador y a continuación enchufe el cargador a la fuente de corriente. Asegúrese también de que la batería se carga durante la noche durante un mínimo de 5 horas. Eso aumentará a largo plazo la precisión del indicador del nivel de carga.
- Si fuera necesario **extraer la batería**: suelte los tornillos de la parte posterior del NetXpert XG2 y desconecte los cables de la batería. Asegúrese de soltar todos los cables que conectan la batería al aparato.

Nota: La batería de iones de litio de alta calidad ha sido diseñada para durar toda la vida útil del analizador y no debería sustituirse. Las baterías de iones de litio son residuos especiales y deben desecharse conforme a las normativas vigentes.

ALMACENAMIENTO

Si no lo utiliza, almacene el NetXpert XG2 en la funda protectora incluida en el suministro.

El NetXpert XG2 no puede exponerse a temperaturas elevadas (por encima de 80 °C) ni a la humedad.

Volumen de suministro

- 1 Aparato principal NetXpert XG2
- 1 Aparato remoto activo NetXpert XG2
- 2 Fuentes de alimentación
- 1 Maletín
- 2 cables de prueba CAT 6_A

Elementos que se suministran con NetXpert XG2-PLUS

Lo mismo que con NetXpert XG2 y además:

- + 1 Equipo principal NetXpert XG2
- + 1 Fuente de alimentación
- + 4 latiguillos duplex LC/LC (Multimodo OM4 y Monomodo OS2)
- + 2 LC/LC coupler
- + 1 RJ45 coupler







ESTRUCTURA DEL APARATO

UNIDAD PRINCIPAL



UNIDAD REMOTA ACTIVE







MANEJO

Para una explicación más detallada de los diferentes iconos, consulte el manual de NetXpert XG2.

Salvo el encendido y el apagado, la unidad principal se maneja sin excepciones a través de la pantalla sensible al tacto.



ICONOS



Muestra u oculta el menú de la izquierda



Se regresa a la pantalla inicial



Este símbolo en el icono de la batería indica que el NetXpert XG2 se está cargando a través de una alimentación externa



Los resultados mostrados se exportan a un archivo CSV



Los resultados mostrados se exportan a un archivo PDF



Muestra en qué modo está el equipo y permite cambiar de un modo de trabajo a otro



al 20%

FUNCIONES DE LOS BOTONES

El NetXpert XG2 se enciende pulsando el botón **ON/OFF** del aparato principal.

El botón indica el estado de funcionamiento mediante señales luminosas:

C	U		
OFF	LUZ VERDE (CONTINUA)	LUZ VERDE (INTERMITENTE)	LUZ NARANJA (INTERMITENTE)
El NetXpert XG2 está apagado	El NetXpert XG2 funciona con batería y dispone de carga suficiente	El NetXpert XG2 se está cargando	El NetXpert XG2 está encendido y el nivel de carga de la batería es inferior

- Al pulsar el botón **ON/OFF** brevemente el NetXpert XG2 pasa al estado de reposo.
- El NetXpert XG2 cambia automáticamente al modo de reposo para ahorrar batería cuando no se realiza ninguna entrada o actividad en el aparato.
- Al pulsar el botón **ON/OFF** de forma prolongada, el analizador se apaga.
- Al pulsar el botón de **estado** se comprueba el estado de carga de la batería de la Unidad Remota y se recibe el último resultado del analizador.
- Pulsando el botón de **análisis** se puede iniciar un análisis de cualificación desde la Unidad Remota

• .





Toque el icono de registro del dispositivo en la pantalla de inicio para iniciar el proceso de registro de su NetXpert XG2. El conjunto de funciones del producto no incluye la funcionalidad de generación de informes. Sin embargo, el usuario puede activar esta funcionalidad registrando el producto de forma gratuita en cualquier momento.



El número de serie del dispositivo se obtiene automáticamente y el usuario no puede cambiarlo. Se debe ingresar la dirección de correo electrónico para completar el registro. La fecha de compra y la información del proveedor se pueden ingresar opcionalmente.

El registro del producto solo se puede realizar a través de una conexión W-Fi. El acceso directo a la configuración de Wi-Fi permite acceder a la pantalla de configuración de Wi-Fi para seleccionar un punto de acceso y establecer una conexión a Internet. Al tocar el botón enviar, se enviará la información a Softing Server y se activará automáticamente la función de generación de informes.

El usuario recibirá correos electrónicos con las credenciales de inicio de sesión de MySofting. Puede encontrar más información sobre el producto, como el firmware más reciente, las notas de la versión y los manuales, en https://itnetworks.softing.com/my-softing/.



ANÁLISIS PASIVOS – EN 10 PASOS HASTA EL RESULTADO



1. Ajuste del idioma

Pulse sobre el símbolo de Ajustes para configurar el NetXpert XG2.

Pulse sobre el símbolo de **Idioma** y seleccione el idioma que desee para la interfaz de usuario. Al cambiar el idioma también cambian los teclados.



2. Ajuste de fecha y hora



Pulse el icono **Fecha Hora** para ajustar la hora y la fecha actuales. Ambas deben introducirse en el formato específico. Además aquí se puede ajustar si la hora debe mostrarse en formato de 12 o de 24 horas.



3. Ajuste de los estándares

Pulse el icono **Estándares**. Elija si la longitud debe indicarse en metros o pies. El NetXpert XG2 admite diferentes estándares de cableado. Seleccione TIA568A/B. Esta selección afectará principalmente a la representación de los mapas de cableado.

4. Personalizar los informes

Pulse el icono **Opciones Avanzadas**, después Informes si no está ya marcado. Si desea personalizar los informes, aquí puede registrar el nombre de la empresa y del técnico que ejecuta los análisis, así como el logotipo de la empresa.

Para registrar un logotipo de empresa, pulse en **Importar logo**. Conecte al aparato una memoria USB que contenga el logotipo. Entonces se abre un explorador de archivos, en el que puede navegar dentro de la memoria USB hasta el logotipo y seleccionarlo.

El dispositivo debe estar registrado en el portal MySofting para habilitar la función de informes.



5. Ajustes de análisis de cables

 $\sim -$

Desde la pantalla inicial pulse en **Test de cable** para acceder al menú de análisis de cables. Desde este podrá realizar otros ajustes específicos de cada proyecto. Desde aquí también se inicia un nuevo análisis. **Test cable** ofrece diferentes opciones de menú. La última selección será visualizada automáticamente (ejemplo abajo: opción menú «Prueba de cable).

En el lado izquierdo aparecen diferentes menús y, si ya se ha registrado, también aparece la lista de los cables ya analizados y pendientes de análisis.

ហេ		Prueba de cab	T.	÷		12:18:50	am	<u> </u>	
R	Nombre EG/2/A/VT01/	/ Tipe Long CAT6A		Prueba (le Cable -	Sample	Project.ts	t	En el lado
Proyectos + Reportes	Strecke001 EG/2/A/VT01/ Strecke002	CAT6A	l	88.8 m Mapa	Long.	Estado	Skew	Margen SN	derecho se
De	EG/2/A/VT01/ Strecke003	CAT6A	l	11	90.0 m	Ok	1.3 ns	4.2 d8	muestra el
cable	EG/2/A/VT01/ Strecke004	CAT6A STP 89.3	L	3	90.9 m	Ok	9.3 ns	3.0 d8	resultado del
	EG/2/A/VT01/ Strecke005	CAT6A STP 88.8		4 4 5 5	88.8 m	0k	0.0 ns	3.2 dB	análisis del cable
or Cable	EG/2/A/VT01/ Strecke006	CAT6A STP 89.1	L	7 7 8 8	94.3 m	0k	7.3 ns	4.8 dB	seleccionado en
mueba de	EG/2/A/VT01/ Strecke007 EG/2/A/VT01/	CATGA STP 89.1	l	S-S				\bigcirc	el lado izquierdo
N	Strecke008 EG/2/A/VT01/	STP CATGA		BERT:0 errores				10Gb	
Definir Referencia	Strecke009	G Z	ľ		6	Iniciar pr	ueba		
_			t						

Con el botón de **Test cable** se puede iniciar directamente un análisis de cualificación.



6. Ajustes del proyecto

Pulse el icono **Proyectos + Informes** para realizar ajustes aplicables a todo el proyecto de análisis.



7. Selección de tipo de cable

Aquí puede seleccionar, crear y modificar el tipo de cable que va a analizar.



Importante: AAntes de un análisis es necesario seleccionar el tipo de cable correcto, de lo contrario el resultado podría verse afectado.





Pulse el icono **Cable etiqueta** para definir el etiquetado de cada medida. Esto ayudará a localizarlas y asignarlas luego con mayor facilidad.



9. Fijar referencia e iniciar análisis

Para no incluir en el resultado de la medida la longitud los cordones de medida utilizados para conectar el NetXpert XG2 y la Unidad Remota, se puede determinar la longitud de estos cables para que el aparato la reste automáticamente de la longitud total del análisis pulsando el botón Fijar referencia. Este proceso relacionado con las pruebas de fibra se explica mediante GIFs en la pantalla de la unidad principal.



10. Test cable

Pulsando el icono Test cable se regresa en cualquier momento a la pantalla de análisis. En ella podrá ver una vista general de los cables ya analizados y pendientes de analizar. Además puede visualizar los resultados de los análisis ya concluidos e iniciar un análisis nuevo.

Tras pulsar el botón Test se realiza un análisis completo del cable seleccionado en Tipo de cable. En ese caso siempre se selecciona el siguiente cable libre de la lista o se inserta uno nuevo abajo.

Cobre:

۲ <u>آ</u>	III	Prueb	de cable		12.19	137 am 💶 🗲	⋒≡	Prueba de cable	·))	12:20:49 a	m 💴 🗲
FJ			a federa	10	o de cable - Sample	e Project Ist	Nombre	/ Tipo Resul.	Prueba de Cab	ile - Sample Pro	sject.tst
torecton.	Barrier	Wheelife	NVP	Nontre	CATEA UTP	2100 C	EG/2:AVT01/ Strecke001	STP -	EG/2/A/VT01/St	recke005	
Rippiner	CATS UTP	160	68.0	NOT		- Later.	EG/2:A/VT01/ Strecke002	STP -	Hapa Long.	Estado 1	ikew Margen SM
-	CATS STP	160	48.0	-Vencidae-	Bindae	Cabi de Cables	EG/2:A/VT01/ Strecke003	CATGA	11 \$0.0	m Ok 1	.3 rs 4.2 d8
Contra Co	CATSE UTP	1.00	67.0	Ø 1006			COLO EG/2:A/VT01/ Strecke004	CATEA 10GB	33 90.9	m Ok 1	3.3 ns 3.0 dB
Ø	CATSE STP	1.66	73.8	501	Strotaje -	- Comment	C Strecke005	CAT6A 1008	4 4 88.8	m Ok (0.0 mi 3.2 dB
IT CADE	CATE UTP	1.69	66.0	2.56b	O market	Divite	de Calle 66/2:IA/VT01/ Strecke006	CA76A 10Cb	7-7 943	n Ok 7	7.3 ms 4.8 d8
	CATE STP	140	79.0	105		Churada	EG/2:A/VT01/ Strecke007	CAT6A Fell	ss		$\overline{\mathbf{C}}$
Cellie.	CATEA UTP	100	48.9	100MB	Ender	0	Coller Strecke008	CATSA	CATGA STP 79.0 NVP		\otimes
0	CATEA STP	10 Ge	19.8		SSA 100		86/2:AVT01/ Strecke009	CATEA	AR ID: 1		10Gb
Defire Arterence	$\odot \odot$	-Sanate	C. mpart	ł.	Aphical last medificaciones	Established of lips actual	References (+)	Θ Z	0	🖌 iniciar pros	ba

Fibra:

俞		Prueta de calle	(ir:		•• +	ភៅ		Phieto	de cable		((:-	1221.54	m 💽 🗲
	Cobre	Para Spillio	Tao de cito	e - Savapie Project	that		Nombre EG/2:A-VT01/	Tipe	Resul			and the second second	Harmonste
Heyerim - Reported	Nombre	Velocided	Nonere	C.M.		Pergention + Pergention	Streckeb05	379	1008		TX:	RX	Evories18080
	OM1	1.00	Welecking-			100	Strecke000	STP .	1055	firs1	81568773	81568773	
1.00	0M2	100	100 😪 10		Den Canado SPP	741.00	EG/2/AVT01/ Strecke007	CATEA TIP	14	time 2	81568773	81568775	
Caller,	OHI	dille-	(Tipe	-		canter	EG/2/AVT01/ StreckeDOB	CATEA SEP	-				
Ø	OM4	10 GB	OME	2100	-	Ø	EG/2:X/VT01: Strecke009	CATEA STP		T	0		1
on Case	OMS	108	040			Be Chick	EG/2/AVTUL Strecke010	CADEA 1777					1
	051	1.66				8	EG/2/A-VT0L/ Strecke011	CA76A TEP	-			-	10
Cities de	0534	1.58	HORIDORD			Carte	EG/2/AVT01/ Strecke012	084	1058	100	-	\odot	-
0	052	1.06	- United sector			1	EG2AVISE	000	1000	-		IOGb	
Defail Referençe	OGE	Salatr A moot	Card	picar ios de taxo	Establecer that actual	Called Bartermood	\oplus	0	128	Neededa	viorgiut	Harrows	a Sinca y any



Todos los resultados de análisis se exportan a un archivo. Para más informaciones, consulte el manual.



Agregar cable nuevo



-/?

Editar cable Se pueden adaptar etiquetas y atributos, como edificio, piso, sala, etc.



Y Test (Iniciar análisis)





El NetXpert XG2 ofrece diferentes posibilidades de analizar cableados activos para la localización de fallos.



Link Status (Estado de enlace)



Análisis DHCP



Discovery (Detección de red)



((o)) Ping (Lista de Pings)

- **Traceroute** (Seguimiento de ruta)
 - Detectar telegramas LLDP (LinkLayer Discovery Protocol)



Detectar telegramas CDP (Cisco Discovery Protocol)



Para una descripción más detallada de las funciones, consulte el manual.





El NetXpert XG2 permite diferentes análisis de cables para la localización selectiva de fallos o de cables.

Cobre:



Mapeado & Margen (Mapeado y relación señaluido)



Port Discovery (Detección de puertos)



Análisis BERT individual



Generador de tonos



Luz de enlace

Fibra:



BERT (Prueba el la Tasa de Error)



Microscopio



LiveLight: Pérdidas en tiempo real en enlaces de fibra



Luz de enlace

Para una descripción más detallada de las funciones, consulte el manual.



HEADQUARTERS

Softing IT Networks GmbH Richard-Reitzner-Allee 6 85540 Haar Germany 49 89 45 656 660 info.itnetworks@softing.com

Find your local distributor: itnetworks.softing.com/contact



©2021 Softing IT Networks. In line with our policy of continuous improvement and feature enhancement, product specifications are subject to change without notice. All rights reserved. Softing and the Softing Logo are trademarks or registered trademarks of Softing AG. All other trademarks, registered or unregistered, are sole property of their respective owners.