







,

1 PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 3 1.1 Durante el uso 3 2 DESCRIPCIÓN GENERAL 4 3 PREPARACIÓN PARA EL USO 5 3.1 Controles iniciales 5 3.3 Almacenamiento 5 4.1 Descripción del instrumento 6 4.2 Incendido del instrumento 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.2 Apagado del instrumento 9 4.2.3 Tecla MENU/OK 10 4.2.4 Tecla MENU/OK 10 4.2.5 Tecla MENU/OK 10 4.2.6 Tecla MENU/OK 10 5.3 Descripción interfaz principal 11 5.1 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Paterser 14 5.3.1.4 Menú Paterser 15 <td< th=""><th>IN</th><th>IDICE</th><th></th><th></th></td<>	IN	IDICE		
1.1 Durante el uso 3 1.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 4 3 PREPARACIÓN PARA EL USO 5 3.1 Contoles iniciales 5 3.1 Contoles iniciales 5 3.3 Almentación del instrumento 5 3.3 Almencaniento. 5 4.1 Descripción del instrumento 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.3 Tecla Instrumento 9 4.2.4 Tecla Instrumento 9 4.2.5 Tecla Instrumento 9 4.2.6 Tecla Instrumento 9 4.2.7 Tecla Instrumento 9 4.2.8 Tecla Instrumento 9 4.2.9 Tecla Instrumento 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 5.3 Descripción interfaz principal 10 5.1 Descripción interfaz principal 10 5.2 Tecla Unita Instrumento 12 5.3.1 Menú Pateres ettings' 14 5.3.1 Menú Pateres Intrupala 12	1	PRE	CAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD	3
1.2 Después del uso. 3 2 DESCRIPCIÓN GENERAL 4 3 PREPARACIÓN PARA EL USO. 5 3.1 Controles iniciales 5 3.2 Alimentación del instrumento 5 3.3 Almacenamiento. 5 4.1 Descripción del instrumento. 6 4.1 Descripción de las teclas función 9 4.2.1 Descripción de las teclas función 9 4.2.2 Apagado del instrumento 9 4.2.3 Tecla IDENVI/OK 10 4.2.4 Tecla IDENVI/OK 10 4.2.5 Tecla MENVI/OK 10 4.2.6 Tecla MENVI/OK 11 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Menú Yabesure settings" 14 5.3.1 Menú Yabesure settings" 14 5.3.2 Menú Yabesure settings" 14 5.3.3 Menú Wedida 25 5.3.4 Menú Yabesure settings" 15 5.3.5 Guardado la la imagen		1.1	Durante el uso	3
2 DESCRIPCIÓN GENERAL 4 3 PREPARACIÓN PARA EL USO. 5 3.1 Controles iniciales 5 3.2 Alimentación del instrumento 5 3.3 Alimecenamiento. 5 4 NOMENCLATURA 6 4.1 Descripción del instrumento. 6 4.2 Descripción del instrumento. 9 4.2.1 Encendido del instrumento. 9 4.2.2 Apagado del instrumento. 9 4.2.3 Tecla Trigger) 00 4.2.4 Tecla MENUOK 10 4.2.5 Tecla MENUOK 10 5.1 Descripción Menü Principal 11 5.1 Descripción Menü principal 12 5.3 Jameni Settings' 14 5.3.1 Menü Measure settings' 25 5.3.2 Menü Medida 25 5.3.3 Menü Measure settings' 25 5.3.4 Menü Measure settings' 25 5.3.5 Menü Measure settings'		1.2	Después del uso	3
3 PREPARACIÓN PARA EL USO	2	DES	CRIPCIÓN GENERAL	4
3.1 Controles iniciales 5 3.2 Alimentación del instrumento 5 3.3 Alimecanamiento 5 4 NOMENCLATURA 6 4.1 Descripción del instrumento 6 4.2 Descripción del instrumento 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.2 Apagado del instrumento 9 4.2.3 Tecla ■ 10 4.2.4 Tecla A 10 4.2.5 Tecla A 10 4.2.6 Tecla A 10 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.2 Tecla A 10 5.3 Descripción Menú principal 12 5.3 Descripción Menú principal 12 5.3.1 Menú Pacincips 14 5.3.1.1 Menú Pacincips 14 5.3.3 Menú Vacincips 14 5.3.4 Menú Vacincips 14 5.3.5 Menú Vacincips 14 5.3.6 Menú Vacincips 14 5.3.7 Menú Vacincips </td <td>3</td> <td>PRE</td> <td>PARACIÓN PARA EL USO</td> <td>5</td>	3	PRE	PARACIÓN PARA EL USO	5
3.2 Almentación del instrumento 5 3.3 Almacenamiento. 5 4 NOMENCLATURA 6 4.1 Descripción del instrumento 6 4.2 Descripción del instrumento 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.2 Apagado del instrumento 9 4.2.3 Tecla IC 10 4.2.4 Tecla IC 10 4.2.5 Tecla IC 10 4.2.6 Tecla INUOK 10 4.2.6 Tecla INUOK 11 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.2 Endoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menù principal 13 5.3.1 Menù Tesetings* 4 5.3.2 Menù Measure sutings* 12 5.3.3 Menù Measure sutings* 13 5.3.4 Menù Measure sutings* 13 5.3.5 Menù Measure sutings* 13 5.3.6 Menù Measure sutings* 13 5.3.7 Menù Measure sutings* 13	Ũ	3.1	Controles iniciales	
3.3 Almacenamiento. 5 4 NOMENCLATURA 6 4.1 Descripción del instrumento. 6 4.2 Descripción del instrumento. 9 4.2.1 Encendido del instrumento. 9 4.2.2 Apagado del instrumento. 9 4.2.3 Tecla Internation 9 4.2.4 Tecla Internation 10 4.2.5 Tecla MENU/OK 10 4.2.5 Tecla Interfaz principal 11 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.1 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Perices Bitings* 14 5.3.1.1 Menú Perices Bitings* 14 5.3.1.2 Menú Measure settings* 14 5.3.1.3 Menú Measure settings* 14 5.3.4 Menú Parameters 33 5.3.5 Menú Parameters 33 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5.1 Guardado inágenes y Video IR 39 5.5.2 Realización video IR 39 5.5.4		3.2	Alimentación del instrumento	
4 NOMENCLATURA 6 4.1 Descripción del instrumento 6 4.2 Descripción del instrumento 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.3 Tecla Construmento 9 4.2.4 Tecla MENU/OK 10 4.2.5 Tecla MENU/OK 10 4.2.6 Tecla MENU/OK 10 4.2.6 Tecla MENU/OK 10 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3.1 Menú Porice estings" 14 5.3.1 Menú Verkee settings" 14 5.3.1.2 Menú Verkee settings" 14 5.3.1.3 Menú Verkee settings" 14 5.3.1.4 Menú Verkee settings" 14 5.3.3 Menú Verkee settings" 14 5.3.4 Menú Verkee settings" </td <td></td> <td>3.3</td> <td>Almacenamiento</td> <td></td>		3.3	Almacenamiento	
4.1 Descripción de linstrumento 6 4.2 Descripción de las teclas función 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.2 Apagado del instrumento 9 4.2.3 Tecla MENU/OK 10 4.2.4 Tecla MENU/OK 10 4.2.5 Tecla MENU/OK 10 4.2.5 Tecla MENU/OK 10 5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Nenú principal 13 5.3.1 Menú Venciega 14 5.3.1 Menú Venciega 14 5.3.1.1 Menú Venciega 14 5.3.1.3 Menú Venciega 14 5.3.1.3 Menú Venciega 23 5.3.2 Menú Measure settings" 19 5.3.3 Menú Vencienes is termas 33 5.3.4 Menú Vencienes is termas 33 5.3.5 Guardado inágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado inágenes y vídeo IR 39 5.5.3 Guardado inágenes y v	4	NON	IENCLATURA	6
4.2 Descripción de las teclas función 9 4.2.1 Encendido del instrumento 9 4.2.3 Tecla 10 4.2.4 Apagado del instrumento 9 4.2.3 Tecla 10 4.2.4 Tecla 10 4.2.5 Tecla MENU/OK 10 4.2.6 Tecla Ø I ● 10 5 USO DEL INSTRUMENTO 11 5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3.1 Menú Yekice settings* 14 5.3.1.1 Menú Vekice settings* 14 5.3.1.2 Menú Wekida 25 5.3.3 Menú Meaeure settings* 14 5.3.1.3 Menú Vekice settings* 14 5.3.1 Menú Vekice settings* 14 5.3.1.3 Menú Vekice settings* 14 5.3.1 Menú Vekice settings* 14 5.3.3 Menú Vekice settings* 14 5.3.4 Menú Vekice settings* 14 5.5 Aurincion regulación temperatura imagen 3	•	4 1	Descripción del instrumento	6
42.1 Encendido del instrumento. 9 42.2 Apagado del Instrumento. 9 42.3 Tecla III 10 42.4 Tecla I (Trigger) 10 42.5 Tecla KUVOK 10 42.6 Tecla KUVOK 10 5 Tecla KUVOK 10 5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Medida 25 5.3.2 Menú Medida 25 5.3.3 Menú Medida 25 5.3.4 Menú Patette y funciones isotermas 33 5.3.4 Menú Patette y funciones isotermas 33 5.3.5 Guardado imágenes y video IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 37 5.5.3 Menú Patette y funciones isotermas 33 5.5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5.1 Guardado de la imagen 37 5.5.3 Menú Patette y funciones isotermas 33 5.5.4		42	Descripción de las teclas función	9
42.2 Àpagado del instrumento. 9 42.3 Tecla I (Trigger) 10 42.4 Tecla I (Trigger) 10 42.5 Tecla MENU/OK 10 42.6 Tecla VIII 10 5 USO DEL INSTRUMENTO 11 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Vekings 14 5.3.1.1 Menú Vekings 14 5.3.1.2 Menú Vekings 14 5.3.1 Menú Vekings 14 5.3.2 Menú Medida 25 5.3.3 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Guardado imágenes y video IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 37 5.5 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado de la imagen 39 5.5.1 Guardado de la image		4.2.1	Encendido del instrumento	
42.3 Tecla 10 42.4 Tecla IT (Trigger) 10 42.5 Tecla MENU/OK 10 42.6 Tecla MENU/OK 10 5 USO DEL INSTRUMENTO 11 5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.3 Descripción interfaZ principal 13 5.3.1 Menú Settings 14 5.3.1 Menú Vasure settings" 14 5.3.1.3 Menú Vasure settings" 19 5.3.1 Menú Vasure settings" 25 5.3.2 Menú Vasure settings" 30 5.3.4 Menú Vasure settings" 33 5.3.6 Menú Vasure settings" 33 5.4 Configuración remperatura imagen 37 5.5 Guardado inágenes y video IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización video IR 40 5.6 Guardado de la imagen <td></td> <td>4.2.2</td> <td>Apagado del instrumento</td> <td>9</td>		4.2.2	Apagado del instrumento	9
4.2.4 Tecla T (Trigger) 10 4.2.5 Tecla WINU/OK 10 5 USO DEL INSTRUMENTO 11 5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Settings. 14 5.3.1.1 Menú Tevice settings" 19 5.3.3 Menú Medida 23 5.3.3 Menú Medida 25 5.3.3 Menú Medida 25 5.3.3 Menú Medida 25 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5.1 Guardado imágenes y video IR 39 5.5.2 Realización video IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requizitos mínimos de sistema 44 6.3 Características principales		4.2.3		10
42.5 Tecla MÉNUČOK 10 42.6 Tecla OI 10 5 USO DEL INSTRUMENTO 11 5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Settings 14 5.3.1 Menú Vesures settings" 14 5.3.1.2 Menú 'Measure settings" 19 5.3.2 Menú Vedida 25 5.3.3 Menú Vaceure settings" 19 5.3.4 Menú Vaceure settings" 33 5.3.5 Menú Vaceure settings" 33 5.3.6 Menú Vaceure settings" 33 5.3.7 Menú Parameters 33 5.3.8 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 39 5.5.1 Guardado de la lente 42 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistem		4.2.4	Tecla T (Trigger)	10
4.2.6 Tecla 🕑 I		4.2.5	Tecla MÈNŬ/OK	10
5 USO DEL INSTRUMENTO 11 5.1 Descripción interfaz principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Device settings* 14 5.3.1.1 Menú Teseet* 23 5.3.1 Menú Medida 25 5.3.2 Menú Medida 25 5.3.3 Menú Medida 26 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.6 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.6 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.6 Menú Parameters 33 5.5.1 Guardado imágenes y video IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.1 Guardado de la imagen 40 5.5.3 Menú Galeria 40 5.5.4 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening. 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 <td></td> <td>4.2.6</td> <td>Tecla 🔱 🗎</td> <td> 10</td>		4.2.6	Tecla 🔱 🗎	10
5.1 Descripción interfaZ principal 11 5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú Settings 14 5.3.1.1 Menú "Measure settings" 14 5.3.1.2 Menú "Measure settings" 19 5.3.1.3 Menú "Measure settings" 19 5.3.4 Menú Medida 25 5.3.5 Menú Medida 25 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Palette y funciones isotermas 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado inalería 40 5.5.2 Realización vídeo IR 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink	5	USC	DEL INSTRUMENTO	11
5.2 Enfoque de la imagen 12 5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú "Device settings" 14 5.3.1.1 Menú "Reset" 19 5.3.1 Menú Modo Imagen y Zoom 25 5.3.3 Menú Modo Imagen y Zoom 28 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Palette y funciones isotermas 33 5.3.6 Menú Palette y funciones isotermas 33 5.5.7 Guardado imágenes y video IR 39 5.5.1 Guardado iel a imagen 39 5.5.2 Realización video IR 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 </td <td></td> <td>5.1</td> <td>Descripción interfaZ principal</td> <td> 11</td>		5.1	Descripción interfaZ principal	11
5.3 Descripción Menú principal 13 5.3.1 Menú "Device settings" 14 5.3.1.1 Menú "Device settings" 14 5.3.1.2 Menú "Reset" 23 5.3.2 Menú Medida 25 5.3.3 Menú Medida 25 5.3.4 Menú Parameters 33 5.3.5 Menú Parameters 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 39 5.5.1 Guardado el a imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.5.4 Configuración vídeo IR 40 5.5.5 Guardado de la imagen 39 5.5.1 Guardado de la imagen 40 5.5 Realización vídeo IR 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos minimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTL		5.2	Enfoque de la imagen	12
5.3.1 Menú Settings 14 5.3.1.1 Menú "Nesure settings" 14 5.3.1.2 Menú "Neser" 23 5.3.1.3 Menú "Reser" 23 5.3.4 Menú Modo Imagen y Zoom 28 5.3.3 Menú Modo Imagen y Zoom 28 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Palette y funciones isotermas 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink<		5.3	Descripción Menú principal	13
5.3.1.1 Menü "Device settings"		5.3.1	Menú Settings	14
5.3.1.2 Menú "Reset" 19 5.3.2 Menú Medida 23 5.3.2 Menú Modo Imagen y Zoom 28 5.3.3 Menú Modo Imagen y Zoom 28 5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Parameters 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5 Guardado de la lente 42 5.7 Uso del reía 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna 45		5.3	3.1.1 Menú "Device settings"	14
5.3.1.3 Menu Medida 23 5.3.2 Menú Modo Imagen y Zoom 28 5.3.3 Menú Palette y funciones isotermas 30 5.3.5 Menú Palatte y funciones isotermas 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.5.4 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 7.4 Ganeralidades 45 7.2 Recarga batería interna. 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.5 Accesorios en dotación 46 7.5 Accesorios en dotación 46 7.5.1 Accesorios en dotación 46 <		5.3	8.1.2 Menú "Measure settings"	19
5.3.2 Menú Medo Imagen y Zoom		5.3	3.1.3 Menu "Reset"	23 25
53.3 Menú Palette y funciones isotermas. 30 5.3.5 Menú Palette y funciones isotermas. 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.5.4 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Características principales del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna. 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.4 Fin de vida 46 7.5 Accesorios en dotación. 46 7.5		5.3.Z	Menú Mede Imagen v Zeem	20 29
53.4 Menú Parameters 33 5.3.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.5.4 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna. 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.4 Fin de vida 46 7.5.1 Accesorios en dotación. 46 7.5.2 Accesorios opcionales 46		531	Menú Palette v funciones isotermas	20 30
53.6 Menú Alarm 36 5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7.1 Generalidades 45 7.3 Limpieza del instrumento 45 7.4 Fin de vida 46 7.5.4 Accesorios en dotación 46 7.5.2 Accesorios en dotación 46 7.5.4 Accesorios opcionales 46 8 1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 </td <td></td> <td>535</td> <td>Menú Parameters</td> <td> 33</td>		535	Menú Parameters	33
5.4 Configuración regulación temperatura imagen 37 5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna. 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.5.1 Accesorios en dotación 46 7.5.2 Accesorios pocionales 46 8 STENCIA 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 Asistencia 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 <td></td> <td>5.3.6</td> <td>Menú Alarm</td> <td> 36</td>		5.3.6	Menú Alarm	36
5.5 Guardado imágenes y vídeo IR 39 5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna. 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.4 Fin de vida 46 7.5.1 Accesorios en dotación. 46 7.5.2 Accesorios opcionales. 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1 Ambiente 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso. 48 9 ASISTENCIA. 49 9.1 Condiciones		5.4	Configuración regulación temperatura imagen	37
5.5.1 Guardado de la imagen 39 5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.5 Accesorios en dotación 46 7.5.1 Accesorios opcionales 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49		5.5	Guardado imágenes v vídeo IR	39
5.5.2 Realización vídeo IR 40 5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.5 Accesorios en dotación 46 7.5.1 Accesorios en dotación 46 7.5.2 Accesorios pocionales 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.2 Asistencia 49		5.5.1	Guardado de la imagen	39
5.5.3 Menú Galería 40 5.6 Características de la lente 42 5.7 Uso del modo Screening 43 6 USO DEL SOFTWARE THTLINK 44 6.1 Requisitos mínimos de sistema 44 6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.4 Fin de vida 46 7.5 Accesorios en dotación 46 7.5.2 Accesorios opcionales 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1 Ambiente 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.2 Asistencia 49		5.5.2	Realización vídeo IR	40
5.6 Características de la lente		5.5.3	Menú Galería	40
5.7 Uso del modo Screening		5.6	Características de la lente	42
6 USO DEL SOFTWARE THTLINK		5.7	Uso del modo Screening	43
6.1Requisitos mínimos de sistema446.2Instalación del software THTLink446.3Características principales del software THTLink447MANTENIMIENTO457.1Generalidades457.2Recarga batería interna457.3Limpieza del instrumento467.4Fin de vida467.5Accesorios467.5.1Accesorios en dotación467.5.2Recargios pocionales468ESPECIFICACIONES TÉCNICAS478.1Ambiente488.1.1Condiciones ambientales de uso489ASISTENCIA499.2Asistencia499.2Asistencia49	6	USC	DEL SOFTWARE THTLINK	44
6.2 Instalación del software THTLink 44 6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.4 Fin de vida 46 7.5 Accesorios 46 7.5.1 Accesorios en dotación 46 7.5.2 Accesorios opcionales 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1 Ambiente 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones ambientales de uso 49 9.2 Asistencia 49		6.1	Requisitos mínimos de sistema	44
6.3 Características principales del software THTLink 44 7 MANTENIMIENTO 45 7.1 Generalidades 45 7.2 Recarga batería interna. 45 7.3 Limpieza del instrumento 46 7.4 Fin de vida. 46 7.5 Accesorios en dotación. 46 7.5.1 Accesorios opcionales. 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1.1 Condiciones ambientales de uso. 48 9 ASISTENCIA. 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49		6.2	Instalación del software THTLink	44
7MANTENIMIENTO457.1Generalidades457.2Recarga batería interna457.3Limpieza del instrumento467.4Fin de vida467.5Accesorios467.5.1Accesorios en dotación467.5.2Accesorios opcionales468ESPECIFICACIONES TÉCNICAS478.1Ambiente488.1.1Condiciones ambientales de uso489ASISTENCIA499.1Condiciones de garantía499.2Asistencia49		6.3	Características principales del software THTLink	44
7.1Generalidades457.2Recarga batería interna.457.3Limpieza del instrumento467.4Fin de vida467.5Accesorios467.5.1Accesorios en dotación467.5.2Accesorios opcionales468ESPECIFICACIONES TÉCNICAS478.1Ambiente488.1.1Condiciones ambientales de uso489ASISTENCIA499.1Condiciones de garantía499.2Asistencia49	7	MAN	ITENIMIENTO	45
7.2Recarga batería interna		7.1	Generalidades	45
7.3Limpieza del instrumento467.4Fin de vida467.5Accesorios467.5.1Accesorios en dotación467.5.2Accesorios opcionales468ESPECIFICACIONES TÉCNICAS478.1Ambiente488.1.1Condiciones ambientales de uso489ASISTENCIA499.1Condiciones de garantía499.2Asistencia49		7.2	Recarga batería interna	45
7.4Fin de vida467.5Accesorios467.5.1Accesorios en dotación467.5.2Accesorios opcionales468ESPECIFICACIONES TÉCNICAS478.1Ambiente488.1.1Condiciones ambientales de uso489ASISTENCIA499.1Condiciones de garantía499.2Asistencia49		7.3	Limpieza del instrumento	46
7.5 Accesorios 46 7.5.1 Accesorios en dotación 46 7.5.2 Accesorios opcionales 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1 Ambiente 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49		7.4	Fin de vida	46
7.5.1 Accesorios en dotación		7.5	Accesorios	46
7.5.2 Accesorios opcionales 46 8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 47 8.1 Ambiente 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49		7.5.1	Accesorios en dotación	46
8 ESPECIFICACIONES TECNICAS 47 8.1 Ambiente 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49	_	7.5.2		46
8.1 Ambiente 48 8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49	8	ESP	ECIFICACIONES TECNICAS	47
8.1.1 Condiciones ambientales de uso 48 9 ASISTENCIA 49 9.1 Condiciones de garantía 49 9.2 Asistencia 49		8.1	Ambiente	48
9 ASISTENCIA		8.1.1	Condiciones ambientales de uso	48
9.1Condiciones de garantía499.2Asistencia49	9	ASIS	STENCIA	49
9.2 Asistencia		9.1	Condiciones de garantía	49
		9.2	Asistencia	49



1 PRECAUCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Con la palabra "instrumento" se entiende genericamente a los modelos **THT100, THT200**, **THT300** y **THT400** salvo indicaciones especificas de cada modelo. El instrumento ha sido diseñado en conformidad con las directivas de seguridad relativas a los instrumentos de medida electrónicos. Por su seguridad y para evitar daños en el instrumento, las rogamos que siga los procedimientos descritos en el presente manual y que lea con particular atención las siguientes notas precedidas por el símbolo \triangle . Antes y durante la realización de las medidas aténgase a las siguientes indicaciones:

ATENCIÓN

- No efectúe medidas en presencia de gas o materiales explosivos, combustibles o en ambientes húmedos o en presencia de polvo
- No efectúe ninguna medida en caso de encontrar anomalías en el instrumento como deformaciones, roturas, salida de sustancias, ausencia de visualización en pantalla, etc...
- Mantenga el instrumento estable durante cualquier medida
- No use el instrumento en ambientes con temperaturas que superen los límites de trabajo y de almacenamiento especificados en el § 8.1.1 para no dañarlo
- Sólo los accesorios en dotación con el instrumento garantizan los estándares de seguridad. Estos deben ser usados sólo en buenas condiciones y sustituidos, si fuera necesario, con modelos idénticos
- Controle que la batería esté insertada correctamente
- Controle que el visualizador LCD muestre indicaciones coherentes con la función seleccionada
- No apunte el instrumento hacia fuentes con intensidad de radiación elevada (por ejemplo, el sol) para evitar el daño del sensor IR
- Evite golpes o fuertes vibraciones en el instrumento para evitar el daño
- En el paso del instrumento desde una condición ambiental fría a una muy caliente déjelo encendido hasta la evaporación de los efectos de la condensación

En el presente manual y en el instrumento se usan los siguientes símbolos:



Atención: aténgase a las instrucciones mostradas en el manual de instrucciones. Un uso incorrecto podría causar daños al instrumento o a sus componentes.

1.1 DURANTE EL USO

ATENCIÓN

- La falta de observación de las Advertencias e/o Instrucciones puede dañar el instrumento y/o a sus componentes o ser fuente de peligro para el usuario
- Utilice el instrumento solo en los rangos de temperatura (ver § 8.1.1)

1.2 DESPUÉS DEL USO

Cuando termine las medidas, apague el instrumento y si prevé no utilizar el instrumento durante un período largo de tiempo retire la batería





2 DESCRIPCIÓN GENERAL

El instrumento es una termocámara digital profesional capaz de efectuar medidas de temperatura de objetos por infrarrojos y mostrar imágenes de resolución elevada de forma extremamente flexible, con gran sencillez de uso y mantenimiento reducido.

Las características principales del instrumento son:

- Medida de temperatura con rango de –20°C a 650°C (THT100, THT200, THT300)
- Medida de temperatura con rango de –20°C a 550°C (THT400)
- Cámara de fotos integrada para imagen visible
- Funciones Fusion PiP, y Auto Fusion (AUF)
- Cursor en posición fija central
- Cursores para obtención automática punto "caliente" y "frío" de la imagen
- Visualizador TFT colores con táctil capacitivo
- Condiciones de alarma sobre la medida de temperatura
- 8 paletas colores disponibles
- Zoom electrónico x1- x32
- Análisis avanzado (Puntos, Líneas, Áreas, Isotermas)
- Obtención automática puntos caliente/frío de la imagen
- Función "Screening" para medida de temperatura superficial de forma rápida
- Guardado imágenes JPG en tarjeta MicroSD externa y en memoria interna
- Resolución sensor IR: 384x288pxl (THT300),160x120pxl (THT200),80x80pxl (THT100)
- Resolución sensor IR: 640x480pxl (THT400)
- Salida USB para conexión a PC y transferencia imágenes y video
- Anotación de texto sobre imágenes guardadas
- Registro vídeo IR MP4 en tarjeta MicroSD y en memoria interna
- Batería recargable Li-ION
- Análisis y creación reporte con software dedicado en dotación
- Interfaz WiFi para conexión con dispositivos móviles mediante APP HTProCamera

Las aplicaciones de la termocámara digital son:

- Mantenimiento predictivo y preventivo de instrumentos eléctricos y mecánicos
- Monitorización de temperatura de los procesos de trabajo
- Mantenimiento y resolución de los problemas en conductos de ventilación
- Uso doméstico/industrial en la resolución de problemas de aislamiento de ambientes
- Aplicaciones de construcción
- Problemas de seguridad



3 PREPARACIÓN PARA EL USO

3.1 CONTROLES INICIALES

El instrumento, antes de ser suministrado, ha sido controlado desde el punto de vista eléctrico y mecánico. Han sido tomadas todas las precauciones posibles para que el instrumento pueda ser entregado sin daños. Aun así, se aconseja que controle someramente el instrumento para detectar eventuales daños sufridos durante el transporte. Si se encontraran anomalías contacte inmediatamente con el distribuidor. Se aconseja además que controle que el embalaje contenga todas las partes indicadas en el § 7.5. En caso de discrepancias contacte con el distribuidor. Si fuera necesario devolver el instrumento, las rogamos que siga las instrucciones mostradas en el § 9

3.2 ALIMENTACIÓN DEL INSTRUMENTO

El instrumento está alimentado con una batería recargable de 3.7V, 2600mAh de Li-ION con alimentador de red CA, que también carga dicha batería, ambos accesorios suministrados en dotación. Para la carga de la batería vea el § 7.2

3.3 ALMACENAMIENTO

Para garantizar medidas precisas, después de un largo período de almacenamiento en condiciones ambientales extremas, espere a que el instrumento vuelva a las condiciones normales (vea el § 8.1.1).



4 NOMENCLATURA

4.1 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO



Fig. 1: Descripción posterior del instrumento

LEYENDA:

1	Sección USB-C y MicroSD
2	Visualizador LCD táctil
3	Tecla función Þ (Galería imágenes/video)
4	Tecla función Ů I 🛍 (ON/OFF y Modo Medida)
5	Tecla función MENU/OK y teclas flecha ▶,◀,▼,▲
6	Batería recargable





Fig. 2: Descripción delantera del instrumento

<u>LEYENDA</u>

1	Cámara de fotos
2	Sensor IR
3	Hendidura para inserción de correa antideslizante para protección lente
4	Tecla Trigger (T)









<u>LEYENDA</u>

 2 Salida USB-C para PC / adaptador de recarga batería 3 Lente asociada al sensor IR 4 Dagas (1(2)) para incersión de tríne de 	1	Ranura para inserción tarjeta MicroSD
3 Lente asociada al sensor IR	2	Salida USB-C para PC / adaptador de recarga batería
$4 P_{rescal}\left(1/\overset{\circ}{,}\right) = rescal_{rescal}\left(1/\overset{\circ}{,}\right) = rescal_$	3	Lente asociada al sensor IR
4 Rosca (¼) para inserción de tripode	4	Rosca (¼") para inserción de trípode



4.2 DESCRIPCIÓN DE LAS TECLAS FUNCIÓN

El instrumento dispone de 7 teclas de función descritas a continuación y de una tecla trigger "**T**" con múltiples funciones.

4.2.1 Encendido del instrumento

- Pulse la tecla U a durante 2s para encender el instrumento. Después de la visualización de la pantalla inicial (ver la Fig. 4 parte izquierda), el instrumento necesita un momento de calentamiento (aproximadamente 30s) para ofrecer medidas precisas de temperatura e imágenes de calidad
- El instrumento muestra inicialmente la imagen visible durante algunos segundos y el mensaje "IR Calibration..." para calibrar correctamente el sensor interno (vea la Fig. 4 – parte central)
- 3. Después de algunos segundos la imagen IR se muestra en el visualizador y el instrumento está listo para la sesión de medida (vea la Fig. 4 parte derecha)



Fig. 4: Secuencia de encendido del instrumento

ATENCIÓN

- El sonido en correspondencia del mensaje "IR Calibration..." es una condición necesaria para la autocalibración interna
- La pulsación de la tecla UI implica el apagado/reencendido del instrumento. Este dispone además de una función de autoapagado con tiempo seleccionable

4.2.2 Apagado del instrumento

1. Pulse la tecla U a durante al menos 4s para apagar el instrumento. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador

POWE	R OFF	
Cancel	ОК	

Fig. 5: Apagado del instrumento

- 2. Toque la tecla virtual "OK" para apagar el instrumento
- 3. Toque la tecla virtual "Cancel" para anular la operación y volver a la pantalla anterior



4.2.3 Tecla 🔼

Pulse la tecla D para entrar en la galería de imágenes/video guardados en la memoria interna o en la tarjeta MicroSD insertada en el instrumento (ver el § 5.5.3).

4.2.4 Tecla T (Trigger)

La pulsación de la tecla **T** presente en la parte anterior del instrumento permite el bloqueo de la imagen IR en pantalla y abre automáticamente la sección de guardado de la imagen (ver el § 5.5.1). Pulse nuevamente la tecla **T** para guardar la imagen o toque la pantalla para regresar a la vista normal.

4.2.5 Tecla MENU/OK

La pulsación de la tecla **MENU/OK** permite mostrar/esconder el menú principal del instrumento (ver el § 5.3). La operación también es posible tocando el visualizador

4.2.6 Tecla 🙂 🗎

La pulsación prolongada de la tecla \bigcup i permite realizar el encendido y el apagado del instrumento (ver el § 4.2.1 y § 4.2.2). Con el instrumento encendido pulsando más veces la tecla \bigcup i es posible seleccionar los modos de regulación de temperatura de la imagen (ver el § 5.4).

5 USO DEL INSTRUMENTO

5.1 DESCRIPCIÓN INTERFAZ PRINCIPAL

El instrumento presenta la siguiente interfaz en el visualizador:





Fig. 6: Interfaz principal del instrumento

<u>LEYENDA</u>

1	Unidad de medida de temperatura (°C, °F, K)
2	Unidad de medida de distancia (m, Ft)
3	Valor de emisividad configurada
4	Indicación Zoom activo
5	Numero de detecciones estadísticamente válidas en el Modo Cara (ver el § 5.3.2)
6	Presencia tarjeta MicroSD en el instrumento
7	Conexión WiFi activa
8	Nivel de carga de la batería
9	Hora de sistema
10	Menú principal del instrumento
11	Detección facial de la persona y máxima temperatura medida
12	Temperatura máxima asociada a la imagen presente en el visualizador
13	Paleta colores configurada
14	Temperatura mínima asociada a la imagen presente en el visualizador
15	Indicación del modo de regulación seleccionado (Manual, Auto, HG)



5.2 ENFOQUE DE LA IMAGEN

El enfoque de la imagen IR presente en el visualizador del instrumento se realiza de forma manual (THT200, THT300) rotando la lente montada en el sensor IR (ver la Fig. 1 – Parte 3). Mantenga el instrumento quieto durante la operación

ATENCIÓN Image: Antipactive construction of the second s

Fig. 7: Enfoque de la imagen en el visualizador

El correcto enfoque de la imagen permite a la energía irradiada desde el objeto ser dirigida en los pixels del sensor IR. Sin el enfoque la imagen térmica puede estar desenfocada y los datos radiométricos indicados no serán precisos.



5.3 DESCRIPCIÓN MENÚ PRINCIPAL

Pulsando la tecla **MENU/OK** o bien simplemente tocando el visualizador, el instrumento muestra/esconde el siguiente menú principal. Use la pantalla táctil o las teclas flecha para la selección de los textos.



Fig. 8: Menú principal del instrumento

Las siguientes opciones están disponibles:

- ➢ Menú Alarm → permite la configuración de los umbrales de alarma sobre la medida de temperatura asociados a los objetos insertados en la imagen (cursores, puntos, líneas y áreas)
- ➢ Menú Measurement ^I → permite la inserción de objetos (puntos, líneas, áreas) en la imagen con los relativos valores de temperatura asociados
- Menú Image → permite la selección de los modos de visualización del objeto encuadrado en relación con la imagen térmica, visible y sus combinaciones. En la misma sección es también posible usar la función de medida de la distancia desde el objeto
- > Menú **Palette** O \rightarrow permite la selección de las paletas de colores disponibles y la configuración de las condiciones de alarma visivo en función de la temperatura medida
- ➢ Menú Settings ∅ → permite realizar la configuración de los parámetros de sistema, el tipo de medida, los valores de los parámetros de compensación y el reset del instrumento



Device Settings

5.3.1 Menú Settings

Tocando el icono 😟 el instrumento entra en el menú "Settings" en el que es posible definir los valores de los parámetros de sistema, la configuración de medida y el reset del instrumento. La siguiente pantalla aparece en el visualizador:



Fig. 9: Sección configuración del menú general

5.3.1.1 Menú "Device settings"

En esta sección (vea la Fig. 10) es posible definir los parámetros de sistema del instrumento. Toque la pantalla para activar/desactivar las opciones deseadas.

<

C Brightness

Date/Time

A Language

じ Auto Power Off

🔶 WiFi

(*i*) About





Modo USB

1. Toque el texto "Modo USB". La siguiente pantalla se muestra en el instrumento:



Fig. 11: Modo USB



- 2. Toque la opción "PC Connection" para poner en comunicación el instrumento con el PC
- 3. Conecte el instrumento al PC con el cable USB suministrado en dotación. Se muestra la pantalla de Fig. 12 parte izquierda:

USB CON	INECTED	 [∳]
Cancel	ОК	Н Н
		USB CONNECTED

Fig. 12: Conexión del instrumento al PC

- Confirme con "OK" para activar la conexión o bien toque en "Anular" para volver al menú principal. Se muestra la pantalla de la Fig. 12 – parte derecha y el instrumento no aceptará ningún comando
- 5. El instrumento se ve en el PC como un "Disco removible" y será posible descargar las imágenes/video IR presentes en la memoria interna o en la tarjeta MicroSD insertada
- 6. Desconecte el cable USB del instrumento para reiniciar el funcionamiento normal
- 7. Seleccione la opción "PC Cámara" para permitir la visualización en tiempo real a PC de la imagen presente en el visualizador. En "Mi PC" busque "USB video device" que es automáticamente reconocido por el PC y permite la visualización en tiempo real de la imagen (IR o visible) presente en el visualizador. <u>Reinicie el instrumento para que esté operativa la función</u>

Luminosidad del visualizador

1. Toque el texto "Brightness" para realizar la regulación de la luminosidad del visualizador. Se muestra la siguiente pantalla:

< Device Settings	\sim
⊥er USB Mode	>
់្ន៍ Brightness	
ᅙ WiFi	>
Date/Time	
A Language	>
じ Auto Power Off	>



Fig. 13: Regulación luminosidad del visualizador

2. Toque y arrastre la barra blanca para realizar la regulación de la luminosidad observando el comportamiento en pantalla



Activación conexión WiFi

 Toque el texto "WiFi" para entrar en la sección de activación/desactivación y personalización de la conexión WiFi en el instrumento. La pantalla de la Fig. 14 – parte derecha se muestra en el visualizador.



Fig. 14: Activación conexión WiFi

- 2. Toque el icono "CO" para activar la conexión WiFi o el icono "CO" para desactivar la conexión WiFi. El icono "C" se muestra en el visualizador
- 3. Toque el texto "SSID" para definir un identificador ID personalizado de la conexión WiFi. La pantalla de Fig. 15 parte izquierda se muestra en el visualizador



Fig. 15: Definición SSID y Contraseña de la conexión WiFi

- 4. Defina el nombre deseado del SSID y toque el icono "√" para confirmar o el icono "X" para salir sin modificar
- Toque el texto "Contraseña" para definir la Contraseña personalizada de la conexión WiFi (por defecto "12345678"). La pantalla de Fig. 15 – parte derecha se muestra en el visualizador
- 6. Defina la Contraseña deseada (**máximo 8 carácteres**) y toque el icono "✓" para confirmar o el icono "X" para salir sin modificar



Configuración Fecha/Hora

1. Toque el texto "Date/Time" para realizar la configuración de la Fecha/Hora de sistema. Se muestra la pantalla de la Fig. 16 – parte derecha:

< Device Settings	\sim
⊥er USB Mode	>
泣 Brigtness	
🕫 WiFi	>
Date/Time	
A Language	>
	<i>20</i>



Fig. 16: Configuración Fecha/Hora de sistema

Toque los iconos flecha "∕ " o " √" para realizar la configuración. Las opciones "AM" y "PM" indican la hora en el formato (0-12h) mientras que la opción "24Hr" indica el formato (0-24) de la hora. Toque la tecla "Configurar Fecha" para confirmar o la tecla "Anular" para salir sin modificar

Configuración Idioma

1. Toque el texto "Language" para realizar la configuración del idioma de sistema. Se muestra la pantalla de la Fig. 17 – parte derecha:

< Device Settings	\sim	<	Language	\checkmark
⊡ USB Mode	>	En	glish	•
ార్డ్ Brightness		Ital	lian	•
奈 WiFi	>	De	utsch	•
Date/Time		Es	pañol	•
A Language	>	Fra	ançais	•
ບ Auto Power Off	>	Po	rtugues	•

Fig. 17: Configuración del idioma de sistema

2. Toque el texto del idioma deseado desplazando eventualmente con la tecla flecha "✓" y salir de la sección tocando la tecla flecha "<" para habilitar la operación



Configuración Autoapagado

1. Toque el texto "Auto Power Off" para realizar la configuración del tiempo de autoapagado del instrumento. Se muestra la pantalla de la Fig. 18– parte derecha:



<	Auto Power Off	
	OFF	•
	5Min	•
	10Min	•
	15Min	•
	30Min	•

Fig. 18: Configuración autoapagado

2. Seleccione una de las opciones: "OFF" (desactivado), 5Min, 10Min, 15Min o 30Min y toque la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación

Información en el instrumento

1. Toque el texto "About" para conocer la información en el instrumento relativa a: modelo, número de serie, versión interna del Firmware y memoria restante. Se muestra la pantalla de la Fig. 19 – parte derecha:

< Device Settings	\wedge	<	About	
ည့် Brightness		N	lodel	THT300
WiFi	>	s	Serial number	200400318
Date/Time		F	W version	V2.45
A Language	>	F	Residual memory	3.5G
じ Auto Power Off	>			
(i) About				

Fig. 19: Información en el instrumento

2. Toque la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación



5.3.1.2 Menú "Measure settings"

En esta sección (ver la Fig. 20) es posible definir el tipo de medida, los valores de los parámetros de compensación y la configuración de las condiciones de alarmas. Toque la pantalla para activar/desactivar las opciones deseadas.

< Settings		< Measure Setting	js	< Measure Settings
Device Settings	>	8 Thermometer	\rightarrow	🔊 Distance unit
Measure Settings	>	Distance unit	>	°F Temperature unit
® Reset	>	°F Temperature unit	>	
		Temperature range	>	۠ Emissivity
		81 Emissivity	>	💭 Alarm mode
		💭 Alarm mode	>	🕒 Image Align

Fig. 20: Menú Configuración medida

Sección Termómetro

En esta sección es posible definir los siguientes modos de medida de la temperatura:

- Modo Normal → el instrumento realiza la medida de temperatura superficial de cualquier objeto (en función de su emisividad) en el rango: -20°C÷150°C / 0°C ÷ 650°C) (THT100, THT200, THT300) y -20°C ÷ 150°C / 0°C ÷ 550°C (THT400) con incertidumbre ±2°C/±2%lectura
- Modo Screening → el instrumento realiza la medida de temperatura de partes del cuerpo humano en el rango: 32.0°C ÷ 42.0°C con incertidumbre ±0.5°C. Este modo se utiliza en la valoración del estado febril de las personas (ver la § 5.7)
- 1. Toque el texto "Thermometer". Se muestra la pantalla de la Fig. 21 parte derecha



Fig. 21: Menú Termómetro

2. Toque una de las opciones "Normal mode" o "Screening mode" y la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación



Configuración unidad de medida de distancia

1. Toque el texto "Distance unit" para realizar la configuración de la unidad de medida de la distancia. Se muestra la Fig. 22 – parte derecha:





Fig. 22: Menú configuración unidad medida de distancia

2. Toque una de las opciones "m" (metros) o "Ft" (feet [pies]) y la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación

Configuración unidad de medida de temperatura

1. Toque el texto "Temperature unit" para realizar la configuración de la unidad de medida de la temperatura. Se muestra la Fig. 23 – parte derecha:

< Measure Settings		<	Temperature unit	
C Thermometer	>		Celsius (°C)	•
🖉 Distance unit	>		Fahrenheit (°F)	•
°F Temperature unit	\geq		Kelvin (K)	•
C Temperature range	>			
۠ Emissivity	>			
🛱 Alarm mode	>			

Fig. 23: Menú configuración unidad medida de temperatura

2. Toque una de las opciones "°C" (Celsius), "°F" (Fahrenheit), "K" (Kelvin) y la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación



Configuración rango temperatura

1. Toque el texto "Temperature range" para realizar la configuración del rango de medida de la temperatura realizada por el instrumento (esta opción es relativa al modo de medida Normal). Se muestra la Fig. 24 – parte derecha:

< Measure Settings	
8 Thermometer	>
🖉 Distance unit	>
°F Temperature unit	>
C Temperature range	\rightarrow
εt Emissivity	
🗘 Alarm mode	

<	Temperature range	
	-20~150°C	•
	0~650°C	•

Fig. 24: Menú configuración rango medida de temperatura

2. Toque una de las opciones "-20÷150°C o bien "0÷650°C" y la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación

Configuración Emisividad del material

 Toque el texto "Emissivity" para realizar la configuración de los valores de emisividad del objeto del que se tiene que hacer la medida de temperatura. Para la realización de las medidas de temperatura precisas es importante definir el valor correcto de este parámetro que representa la capacidad de un cuerpo de emitir radiación infrarroja, en función del material del objeto medido. La Tabla 1 muestra los valores de la emisividad para los materiales más comunes incluida en el instrumento. La emisividad asume valores comprendidos entre 0 (espejo o superficie perfectamente reflectante) y 1 (cuerpo negro perfectamente irradiante) La mayor parte de las superficies barnizadas u oxidadas tienen un valor de emisividad del orden de 0.95.

Material	3
Agua	0.96
Acero inox.	0.14
Aluminio hoja	0.09
Asfalto	0.96
Cemento	0.97
Hierro fundición	0.81
Goma	0.95
Madera	0.85
Ladrillos	0.75
Cinta	0.96
Latón hoja	0.06
Piel humana	0.98
Plástico PVC	0.93
Policarbonato	0.80
Cobre oxidado	0.73
Óxido	0.80
Barniz	0.90
Terreno	0.93

Tabla 1: Valores de emisividad de materiales típicos



< Measure Settings		<	Emissivity		\sim
E Thermometer	>		Water	0.96	•
Distance unit	>		Stainless steel	0.14	•
°F Temperature unit	>		Aluminum plate	0.09	•
Temperature range	>		Asphalt	0.96	•
Et Emissivity			Concrete	0.97	•
💭 Alarm mode	>		Cast iron	0.81	•

Fig. 25: Menú configuración Emisividad

2. Toque uno de los textos correspondiente al tipo de correspondiente y la tecla flecha "<" para salir y activar la operación. Para la personalización del valor de la emisividad ver el § 5.3.5

Configuración modo Alarmas

 Toque el texto "Alarm mode" para realizar la activación de los umbrales de alarma acústico sobre la medida de temperatura asociada a los objetos insertados en la imagen (cursor, puntos, líneas y áreas) asociada a la función "Alarmas" presente en el menú principal (ver el §). Se muestra la Fig. 26 – parte derecha:

< Measure Settings		<	Alarm mode	
C Thermometer	>		OFF	•
🖉 Distance unit	>		Above MAX alarm	•
°F Temperature unit	>		Below MIN alarm	•
C Temperature range	>		Interval alarm	•
£† Emissivity	>			
🗘 Alarm mode	\rightarrow			

Fig. 26: Menú activación umbrales de alarma sobre la medida

- Toque una de las siguientes opciones: OFF (alarma deshabilitada), Above MAX alarm (alarma activa para valores medidos superiores al umbral configurado), Below MIN alarm (alarma activa para valores medidos inferiores al umbral configurado), Interval alarm (alarma activa para valores medidos comprendidos en el intervalo entre umbral mínimo y máximo configurados)
- 3. Toque la tecla flecha "<" para salir y habilitar la operación



Sección Image Align

En esta sección es posible alinear la imagen IR a la visible presente en el visualizador. Tales imágenes pueden ser no alineadas por la diferencia de posición del sensor IR y de la cámara de fotos interna en el instrumento.



Fig. 27: Alineación de la imagen en el visualizador

- 1. Toque el texto "Image Align". La Fig. 27 parte central se muestra en el visualizador en el que aparece una superposición de las dos imágenes con un nivel bajo de infrarrojos.
- 2. Toque las 4 flechas presentes en el visualizador para desplazar la imagen IR superponiéndola a la visible (ver la Fig. 27 parte derecha)
- 3. Toque el icono "
 y" para confirmar o el icono "X" para salir sin modificar

5.3.1.3 Menú "Reset"

En esta sección es posible borrar el contenido de la memoria interna o de la tarjeta MicroSD insertada y reiniciar las condiciones de fábrica del instrumento. Toque la pantalla para activar/desactivar las opciones deseadas.

< Settings		< Reset
Device Settings	>	Image: Delete memory
🖄 Measure Settings	>	O Default settings
🐵 Reset	>	

Fig. 28: Menú Reset del instrumento

1. Toque el texto "Reset". La pantalla de Fig. 28 – parte derecha se muestra en el visualizador. Toque el texto "Delete memory". Se muestra la siguiente pantalla de confirmación:





Fig. 29: Confirmación borrado memoria

- 2. Toque la opción "Si" para confirmar el borrado o la opción "No" para anular la operación y volver a la pantalla anterior
- 3. Toque el texto "Default settings". Se muestra la siguiente pantalla de confirmación:

< Reset			
 Delete memory Default settings 		Defaults	settings?
		No	Yes

Fig. 30: Configuración de fábrica

4. Toque la opción "Si" para confirmar el borrado o la opción "No" para anular la operación y volver a la pantalla anterior. Las condiciones de fábrica del instrumento se reportan en la siguiente tabla

Menú	Parámetro	Valore
	Cursor central medida	OFF
Medida	Cursor punto "caliente"	OFF
	Cursor punto "frío"	OFF
Parámetros modida	Emisividad	0.95
Farametros medida	Temperatura reflejada	25°C
	Modo	IR
Imagen	Paleta	Hierro
	Regulación imagen	Auto
Configuración sistema	Idioma	Inglés
-		

Tabla 2: Valor parámetros de fábrica



5.3.2 Menú Medida

En este menú es posible habilitar/deshabilitar distintos objetos en la imagen para realizar un análisis avanzado de la medida de temperatura. El instrumento dispone de:

- > 1 cursor fijo en posición central
- Max 3 puntos posicionables libremente en la imagen
- > 2 cursores que identifican los puntos "caliente" y "frío" de la imagen
- > Max 3 Áreas de medida dinámicas
- Max 2 Líneas horizontal y vertical dinámicas
- Modo Cara para reconocimiento de temperatura facial
- 1. Toque la pantalla o pulse la tecla MENU/OK para entrar en el menú principal
- 2. Toque el icono "^W per entrar en el menú "Measurement". Se muestra la siguiente pantalla:





Fig. 31: Menú Medida

3. Las siguientes funciones son mutuamente (cada una excluye a la otra) utilizables:



°C m €=0.95		3 cursores móviles
P1:42.6	\triangleright	Toque el icono "+++" para activar el cursor
P2:27.3		móvil P1 posicionable libremente
P3:45.8		arrastrando sobre el visualizador. Toque
		más veces el icono para activar los otros
		cursores móviles indicados como P2 y P3
Measure point	\succ	La indicación de las temperaturas
		asociadas a los cursores móviles se
		muestra en la parte superior izquierda del
		visualizador
	\triangleright	Toque el icono " \square " para borrar los cursores



THT100 - THT200 - THT300 - THT400

°C TTT ξ=0.95	Cursores puntos "caliente" y "frío"
Hi:46.6 Lo:26.2 Hot/Cold Hot/Cold Hot/Cold Hot/Cold Hot/Cold Hot/Cold	 Toque el icono "" para activar los cursores dinámicos que indican el punto más "caliente" (color rojo) y más "frío" (color azul) de la imagen La indicación de las temperaturas asociadas a los cursores dinámicos (Hi y Lo) se muestra en la parte superior izquierda del visualizador Toque el icono """ para borrar los cursores
A1 MAX: 41.3 MIN: 35.9 AVG: 38.4	 Toque el icono "Z"per activar el cursor móvil A1 que indica un área cerrada
	modificable y posicionable desplazando en el visualizador. Toque más veces el icono
Area	para activar los otros cursores móviles de área indicados como A2 y A3
+ + & M M A	Las indicaciones de las temperaturas MIN, MAX_AVG (Media) de los puntos internos al
↓ 🗏 🕓 🍼 ∯	área se muestran en la parte superior
	 Toque el icono "m" para borrar los cursores
°C M &=0.95	Cursores Línea
MAX: 41.3 MIN: 35.9 AVG: 38.4 Linea Linea Linea Linea Linea Linea	 Toque el icono "V" para activar el cursor móvil línea horizontal libremente posicionable desplazándolo por el visualizador. Toque una segunda vez el icono para activar el cursor línea vertical. La evolución de la temperatura se muestra en el visualizador Las indicaciones de las temperaturas MIN, MAX, AVG (Media) de los puntos presentes en la línea se muestran en la parte superior izquierda del visualizador Toque el icono "" para borrar los cursores
	_
	 Face mode Toque el icono "">" para activar el "Face mode" que permite realizar la medida de temperatura máxima facial de una persona que deberá ser encuadrada dentro del área resoltada en el visualizador.

- rectangular como se muestra en la Fig. 32 Toque el icono "أ" para borrar el cursor
- \triangleright

8t 🕅 M

 \square

亘

P.))

I

面









Fig. 32: Indicación Modo Cara

- 4. El Face mode va unido a la configuración de la condición de alarma sobre el umbral (ver el § 5.3.1.2) y al valor del umbral máximo configurado (ver el § 5.3.6)
- 5. Si la temperatura facial del sujeto encuadrado es inferior al umbral límite configurado, el valor será mostrado en color **verde** en la parte superior del área resaltada (ver la Fig. 32 – parte central)
- Si la temperatura facial del sujeto encuadrado es superior al umbral límite configurado, el valor será mostrado en color rojo en la parte superior del área resaltado (ver la Fig. 32 – parte derecha)
- 7. El Face mode permite la valoración de la temperatura facial sobre más personas (hasta 10 personas) simultáneamente (ver la Fig. 33). El contador "²" presente en la parte superior del visualizador indica el número de detecciones estadísticamente válidas



Fig. 33: Face mode sobre más personas



5.3.3 Menú Modo Imagen y Zoom

En este menú es posible seleccionar el tipo de visualización de la imagen en el visualizador y realizar zoom de la imagen. Las siguientes opciones están disponibles:

- ➤ Visible → Visualización solo imagen visible
- > Fusión (PiP) \rightarrow Visualización de la imagen IR en el interior de la imagen visible
- ➤ Visible and Thermal → Visualización de imagen IR y visible en pantalla dividida
- ➤ Auto Fusion → En esta visualización el instrumento realiza automáticamente la fusión entre parte infrarroja y visible
- > Zoom → posible activación del zoom electrónico x1 ÷ x32
- 1. Toque el visualizador o pulse la tecla MENU/OK para entrar en el menú principal
- 2. Toque el icono "" para entrar en el menú "Modo Imagen". Se muestra la siguiente pantalla:



Fig. 34: Modo Image

3. Las siguientes opciones son seleccionables:





THT100 - THT200 - THT300 - THT400

► 17:45 A 84.7	Q	Ś
		Ś
on	\odot	$\overline{\curvearrowleft}$
Fusi < 78%	D	
-0.98	Ô	里
°C m € C:38.		¢

Imagen	de	Fusión	(Pictu	re en l	Picture)	
Toque	el	icono	""	para	activar	la
visualiza	aciór	n de la i	imager	n de Fu	usión (IR	en
el interio	or de	e la imag	gen vis	ible		
		<i>.</i>				

➢ Use las teclas flecha ◀ o ► o bien toque los iconos flecha presentes en el casillero "Fusión" para regular la porcentual del nivel IR

Desplace el recuadro IR en el interior de la imagen visible para eventual alineación

°C m 8 =0).98			6	1 7 46
C:38.1			-		A 85.2
-		-			
		-			
-	Visib	le and Ther	mal		-
	Ê	Ŋ	\odot		Q
¢	里		$\overline{\mathbb{N}}$	Ì	ð

Imagen Visible & Térmica

- Toque el icono "□]" para activar la visualización simultánea de imagen térmica y visible
- Las dos imágenes se muestran en pantalla dividida



17:46	Imagen visible					
36.4	Toque el visualización visualizador	icono " [©] " para activar de la imagen visible en	la el			
2)						
ැබ						

°C m E =0.98	Imagen AUF (Auto Fusion)
	➢ Toque el icono " ^{Au} F" para activar la
C:22.8	visualización de la imagen de forma "Auto
	Fusion"
	En esta visualización el instrumento realiza
	una comparación de la temperatura en el
	centro del visualizador con las de la imagen
	encuadrada para determinar
	automáticamente la fusión entre parte
	infrarroja y visible. Esta función permite
다 토 🖉 🐼 🕸	realizar impresiones más claras de la
	imagen guardada



4. Toque el icono "Q" para activar el Zoom electrónico de la imagen. La siguiente pantalla siguiente se muestra en el visualizador



Fig. 35: Activación Zoom de la imagen

- 5. Pulse las teclas flecha ◀ o ► o bien toque la barra de desplazamiento para aumentar/disminuir el nivel de zoom en el rango 1.0x ÷ 32.0x en pasos de 0.1x y observar el efecto en el visualizador. El valor del zoom se muestra en la parte superior del visualizador (ver la Fig. 6 – parte 4)
- 6. Vuelva a poner el valor a 1.0 para volver a la dimensión original de la imagen



ENCIÓN

La imagen obtenida por el zoom NO se puede guardar en la memoria del instrumento

5.3.4 Menú Palette y funciones isotermas

En este menú es posible seleccionar el tipo de paleta de colores asociada a la imagen IR y definir los parámetros de la función isoterma.

- 1. Toque el visualizador o pulse la tecla **MENU/OK** para entrar en el menú principal
- 2. Toque el icono "" para entrar en el menú "Menú Paleta". La pantalla de Fig. 36 parte derecha se muestra en el visualizador



Fig. 36: Selección paletas colores y funciones isotermas

3. Toque el icono correspondiente a la paleta de colores deseada que será automáticamente modificada en el visualizador. Las siguientes opciones están disponibles



Hierro	Arcoíris	Gris	Gris inverso	Marrón caliente	Azul/Rojo	Caliente/Frío	Pluma

4. Toque el icono "" para activar la función isoterma "Alarm high Temp". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



Fig. 37: Selección isoterma Alarm high Temp

- 5. Toque el rango "Hi" en la parte inferior del visualizador y utilice las teclas flecha ▲ o ▼ para configurar el valor del umbral de temperatura máxima más allá de la cual el instrumento muestra los puntos de la imagen en color rojo y en gris los restantes puntos (ver la Fig. 37)
- 6. Toque el icono "⁽⁾" para activar la función isoterma "Alarm low Temp.". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



Fig. 38: Selección isoterma Alarm low Temp

- Toque el rango "Lo" en la parte inferior del visualizador y utilice las teclas flecha ▲ o ▼
 para configurar el valor del umbral de temperatura mínima por debajo de la cual el
 instrumento muestra los puntos de la imagen en color azul y en gris los restantes
 puntos (ver la Fig. 38)
- 8. Toque el icono "⁽¹⁾" para activar la función isoterma "Alarm Temp. range". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador





Fig. 39: Selección isoterma Alarm Temp. range

- Toque los campos "Hi" y "Lo" en la parte inferior del visualizador y utilice las teclas flecha ▲ o ▼ para configurar el valor del umbral de temperatura máxima y mínima. El instrumento muestra los puntos de la imagen con temperatura comprendida entre el umbral "Lo" y el umbral "Hi" en color naranja y en gris los restantes puntos (ver la Fig. 39)
- 10. Toque el icono "^(O)" para activar la función isoterma "Visible range". La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



Fig. 40: Selección Visible range

11. Toque los campos "Hi" y "Lo" en la parte inferior del visualizador y utilice las teclas flecha ▲ o ▼ para configurar el valor del umbral de temperatura máxima y mínima. El instrumento muestra como imagen radiométrica IR los puntos con temperatura comprendida entre el umbral "Lo" y el umbral "Hi" y como imagen visible los puntos con temperatura externa a tal intervalo (ver la Fig. 40)



ATENCIÓN

Las funciones isotermas son utilizables solo con el instrumento configurado en el modo de medida Normal (ver la § 5.3.1.2)



5.3.5 Menú Parameters

En este menú es posible configurar el valor de los siguientes parámetros de corrección necesarios para una correcta medida de temperatura por parte del instrumento:

- > Emisividad del correspondiente \rightarrow ver la § 5.3.1.2
- Temperatura ambiente
- Temperatura reflejada
- Humedad relativa atmosférica
- Compensación de temperatura (offset)
- Distancia desde el objeto

Parámetros Temperatura Reflejada y Temperatura ambiente

Objetos con una baja emisividad pueden reflejar energía infrarroja proveniente de objetos adyacentes que se suma a la del objeto mismo causando posibles errores sobre la medida. En distintas situaciones existen fuentes de calor con temperatura más elevada de la que está en contacto estrecho con objeto en examen. En tal caso es necesario realizar una compensación de esta energía reflejada insertando el valor presunto de la temperatura de la fuente adyacente en la termocámara. En la mayor parte de las aplicaciones la temperatura reflejada es idéntica a la temperatura ambiente y tiene efectos despreciables sobre la medida de temperatura sobre objetos de alta emisividad.

Temperatura ambiente \rightarrow configurable en el rango: -10°C ÷ 50°C

Temperatura reflejada \rightarrow configurable en el rango: **0.0°C** \div **650.0°C** (THT100, THT200, THT300)

Temperatura reflejada \rightarrow configurable en el rango: **0.0°C** ÷ **550.0°C** (THT400)

Parámetro compensación de temperatura (Offset)

Este parámetro puede ser configurado si, de forma Automática, se tiene la certeza de los valores que deben asumir los niveles de temperatura asociados a la paleta de colores (ver el § 5.4). En tal caso los niveles se aumentan o disminuyen con respecto a la cantidad insertada en tal rango.

Offset \rightarrow configurable en el rango: **-5.0°C** \div **5.0°C**

Parámetro Distancia

Este parámetro identifica la distancia entre la termocámara y el objeto en examen. En la mayor parte de las aplicaciones los niveles de temperatura asociados a la paleta de colores (ver la § 5.4) son influenciados por pequeñas variaciones de la distancia por lo tanto es posible dejar el valor por defecto en este parámetro sin tener errores apreciables sobre la medida. Para distancias superiores a los 300m es posible tener variaciones > 1°C en el nivel de temperatura.

Distancia \rightarrow configurable en el campo: **0m** \div **2000m**

Parámetro Humedad relativa

Este parámetro identifica el valor de la humedad relativa del ambiente en el que es realizada la medida. En la mayor parte de las aplicaciones los niveles de temperatura asociados a la paleta de colores (ver la § 5.4) se influencian de forma despreciable por pequeñas variaciones de la humedad por lo que es posible dejar el valor de fábrica en este parámetro sin tener errores apreciables sobre la medida

Humedad relativa %RH: configurable en el campo: **0%** ÷ **100%**



- 1. Toque el visualizador o pulse la tecla MENU/OK para entrar en el menú principal
- 2. Toque el icono "" para entrar en el menú "Menú Parameters". Las siguientes pantallas se muestran en el visualizador





匣

 \square

°C m E=0.95 Q ^{1.0x}	Configuración Distancia	
C:36.8	► Toque el icono " ^{**} " para abrir la se la que definir la distancia desde o	ección en el obieto.
Distance	La pantalla de al lado se muest visualizador	tra en el
< 2 >	Use las teclas flecha ◀ o ► o bien iconos flecha presentes en el	toque los casillero
	"Distance" para configurar el valor	
	Toque la pantalla para salir de la se	ección
°C M E=0.95 Q ^{1.0x}	Configuración Emisividad	
C:36.8	Toque el icono "El" para abrir la se	ección en
	la que definir la emisividad del ma	terial. La
and a second provided on the second provide the	pantalla de al lado se muestr	a en el
	visualizador	
$\langle 0.95 \rangle$	Use las teclas flecha < o < o bien	toque los
		10940 100

13

Ì

 \square

"Emissivity" para configurar el valor
Toque la pantalla para salir de la sección



5.3.6 Menú Alarm

En este menú es posible configurar el valor de umbral superior e inferior que el instrumento considera para activar la alarma acústica sobre la medida de temperatura.



ATENCIÓN

Esta función es utilizable solo después de haber activado la condición de alarma en el menú "Configuración" (ver la § 5.3.1.2)

- 1. Toque el visualizador o pulse la tecla MENU/OK para entrar en el menú principal
- 2. Toque el icono "⁽⁾ para entrar en el menú "Menú Alarmas". Las siguientes pantallas se muestran en el visualizador

°C m €=0.95 Q ^{1.0×}	🗐 🚊 🎟 12:00 AM	°C m ε=0.95 Q ^{1.0x}	🗐 🚊 🎟 12:00 AM
C:36.8	H 46.8	C :36.8	H 46.8
Above MAX alarm 30.0 >		Below MIN alarm < 20.0 >	
₽ ₽			
↓ 🖳 🖁 🛇	Ø ()	↓ 🖳 🖁 🗠	I

Fig. 41: Configuración umbrales límite de las alarmas

- 3. Toque el icono "____" para definir el valor de umbral superior asociado a la alarma. La pantalla de Fig. 41 parte izquierda se muestra en el visualizador
- 4. Use las teclas flecha ◀ o ► o bien toque los iconos flecha presentes en el casillero "Above MAX alarm." para configurar el valor en función del rango de medida definido en el instrumento. Una señal acústica será emitida por el instrumento para medida de temperatura superior al umbral configurado
- 5. Toque el icono "①" para definir el valor de umbral inferior asociado a la alarma. La pantalla de Fig. 41 parte derecha se muestra en el visualizador
- 6. Use las teclas flecha ◀ o ► o bien toque los iconos flecha presentes en el casillero "Below MIN alarm" para configurar el valor en función del rango de medida definido en el instrumento. Una señal acústica será emitida por el instrumento para medida de temperatura inferior al umbral configurado



5.4 CONFIGURACIÓN REGULACIÓN TEMPERATURA IMAGEN

El instrumento permite realizar la regulación de la temperatura asociada a la imagen encuadrada en el visualizador (niveles alto, bajo y span) en los siguientes modos:

- ➢ Modo Automático (AUTO) → los niveles mínimo y máximo de temperatura del objeto encuadrado en el visualizador y asociados a la paleta de colores son establecidos automáticamente por el instrumento y varían dinámicamente moviendo el mismo instrumento. Esta opción (por defecto), utilizable en la mayor parte de los casos, permite una óptima visualización de la imagen IR. La relación entre la temperatura y el color de la paleta es lineal
- ➤ Modo Histograma (HG) → los niveles mínimo y máximo de temperatura del objeto encuadrado en el visualizador son siempre definidos automáticamente por el instrumento, como en el modo Auto, pero en tal caso se resaltan particularmente las zonas de la imagen en las cuales los valores de las temperaturas son muy distintos de las zonas adyacentes. La relación entre la temperatura y el color de la paleta es no lineal en base a un algoritmo de histograma. Este modo enfatiza la visualización de la imagen en ambientes de trabajo muy oscuros
- ➢ Modo Manual (MANUAL/LOCK) → los niveles mínimo y máximo de temperatura del objeto encuadrado en el visualizador son configurables manualmente. Este modo, particularmente útil para identificar claramente solo algunas zonas de la imagen, es aconsejado en caso de operaciones de termografía avanzadas
- Pulse la tecla U a o bien toque el icono "AUTO" presente en la parte inferior derecha del visualizador. Las pantallas de Fig. 42 muestran las selecciones de los modos "AUTO" y "HG"



Fig. 42: Configuración modos Automático e Histograma

2. Pulse la tecla U i o bien toque el icono "AUTO" seleccionando la opción "MANUAL". Las siguientes pantallas se muestran en el visualizador





Fig. 43: Configuración modo Manual

- 3. Use las teclas flecha ▼ o ▲ para configurar simultáneamente los valores de la temperatura asociados a los niveles alto y bajo en pasos de 0.1°C (ver la Fig. 43 parte izquierda)
- 4. Toque el icono ", en proximidad de los niveles para bloquear los valores de temperatura configurados
- 5. Use las teclas flecha ▼ o ▲ para configurar el valor de la temperatura asociada al nivel alto en pasos de 0.1°C (ver la Fig. 43 parte central)
- 6. Toque el icono ", para bloquear el valor de temperatura configurado"
- 7. Use las teclas flecha ▼ o ▲ para configurar el valor de la temperatura asociada al nivel bajo en pasos de 0.1°C (ver la Fig. 43 parte derecha)
- 8. Toque el icono ", para bloquear el valor de temperatura configurado



5.5 GUARDADO IMÁGENES Y VÍDEO IR

El instrumento es capaz de guardar tanto imágenes que vídeo IR en el interior de la memoria interna o bien en el interior de la tarjeta MicroSD insertada. Cada imagen es guardada automáticamente en los formatos **JPG** (captura de pantalla) y **HIR** (ejecutable <u>exclusivamente</u> a través del software THTLink – ver la § 6). Los vídeos IR son guardados en formato estándar MP4. Las siguientes operaciones son posibles:

- Fijar las imágenes en el visualizador
- Guardar las imágenes en el interior del instrumento
- Realizar notas de texto en fase de guardado de la imagen
- Modificar los parámetros de la imagen en fase de guardado

5.5.1 Guardado de la imagen

Una imagen IR en el visualizador puede ser guardada después de ser anteriormente fijada en el visualizador. Opere como sigue:

1. Pulse la tecla **T** (Trigger) para bloquear una imagen IR en el visualizador. La siguiente pantalla se muestra en el visualizador



Fig. 44: Guardado imagen

- 2. Toque el icono "
 "
 "
 o pulse la tecla T nuevamente para confirmar el guardado de la imagen si no hace falta realizar ninguna modificación a la imagen. Toque el visualizador para desbloquear la imagen IR
- 3. En el caso en el cual haga falta modificar parámetros de la imagen toque los correspondientes iconos "臺", "�", "☉" y "☉", siga los procedimientos descritos en las secciones anteriores y toque el icono "✓" para confirmar
- 4. Toque el icono " $\underline{1}$ " para insertar una nota de texto en la imagen. La pantalla de Fig. 45 parte derecha se muestra en el visualizador



Fig. 45: Inserción nota de texto en la imagen



- 5. Inserte el comentario de texto usando el teclado virtual y confirme con " \checkmark " o toque "X" para volver a la pantalla anterior
- 6. Confirme definitivamente el guardado de la imagen con comentario de texto tocando el icono "
 "
 "

5.5.2 Realización vídeo IR

El instrumento permite realizar y guardar también vídeo IR sin audio en formato MP4 en el modo siguiente:

1. Pulse y mantenga pulsada la tecla T (Trigger) durante al menos 2s. La indicación "REC" se muestra en la parte superior indicando el registro en curso (ver la Fig. 46)



Fig. 46: Registro vídeo IR

2. Pulse la tecla **T** (Trigger) para interrumpir y guardar automáticamente el registro en la memoria del instrumento. Toque el icono "⁽ⁱ⁾" para abrir la sección con la información en el video IR guardado

5.5.3 Menú Galería

En esta sección es posible rellamar y previsualizar la galería de las imágenes y de los vídeos IR guardados en la memoria del instrumento o en la tarjeta MicroSD insertada. En la misma sección es posible previsualizar las notas de texto realizadas durante el guardado de las imágenes.

1. Pulse la tecla **▶** para entrar en la galería de las imágenes y vídeo guardados en la memoria del instrumento o en la tarjeta MicroSD. La pantalla de Fig. 47 – parte izquierda siguiente se muestra en el visualizador



Fig. 47: Rellamada en el visualizador imágenes guardadas

- 2. Use las teclas flecha ► o ◄ o bien toque los iconos "<" o ">" para rellamar la imagen deseada en el visualizador
- 3. Toque el icono "()" para abrir la sección con la información en la imagen guardada. La pantalla de Fig. 47 parte derecha se muestra en el visualizador
- 4. Toque el icono ">" para reproducir un eventual vídeo IR guardado
- 5. Toque el icono "☑" para visualizar los iconos "三", "⊌", "⊠" y "ジ" para modificar eventualmente la imagen rellamada en el visualizador. Toque el icono "✓" para confirmar las modificaciones realizadas superponiendo la imagen modificada o guardando una copia
- 6. Toque el icono "X" para salir sin guardar o para volver al menú principal
- 7. Toque el icono "III" para borrar la imagen rellamada en el visualizador



5.6 CARACTERÍSTICAS DE LA LENTE

El instrumento está equipado con una lente focal da 9mm (THT300), 7.5mm (THT200, THT100) o 13.5mm (THT400). A continuación, se reporta la teoría de funcionamiento en la base de la lente da 9mm.

Definiciones

- ➢ FOV (Field Of View) → Rango visual → representa la máxima apertura angular (expresada en grados) que el instrumento es capaz de gestionar a determinada distancia
- ➢ IFOV (Instantaneous Field Of View) → representa el detalle más pequeño en el interior del FOV que el instrumento puede detectar a determinada distancia. Está expresado en RAD por la siguiente formula:

IFOV (teórico) = (dimensión píxel sensor) / (longitud focal lente)

➢ Proporción D:S → Proporción Distancia / Sección del objeto → proporciona la información en la máxima distancia del instrumento desde el objeto con una determinada sección (spot) para obtener medidas correctas de temperatura. Está expresado como:

D:S (teórico) = 1 / IFOV (teórico)

Caso del instrumento THT300

FOV = 41.5° (Horizontal) x 31.1° (Vertical) Lente focal = 9mm Dimensión pxl del sensor = 17µm IFOV (teórico) = 17µm / 9mm = 1.89mrad D:S (teórico) = 1 / IFOV (teórico) = 529:1 Spot dimension = 1mx1m (based on IFOV theoretical) 41.5° 31.1°

Fig. 48: Representación del rango visual FOV del instrumento

Habitualmente el parámetro IFOV (real) se considera siempre aproximadamente 3 veces mayor que el teórico por lo tanto la proporción D:S (real) es aproximadamente 3 veces más pequeña que la teórica. Este significa que para THT300: D:S (real) ~ 176:1



5.7 USO DEL MODO SCREENING

- 1. Encienda el instrumento
- 2. Configure el parámetro emisividad a un valor comprendido entre **0.95 y 0.98** (habitualmente 0.95)
- 3. Active el modo "Screening" (ver la § 5.3.1.2)
- 4. Active la condición de alarma (ver la § 5.3.1.2) y configurar el umbral de temperatura máxima asociada a uno de los cursores de medida (ver la § 5.3.6)
- 5. Active el Modo Cara (ver la § 5.3.2)
- 6. Seleccione la paleta de colores deseada (aconsejada Hierro Gris ver la § 0)
- 7. Seleccione el modo de medida AUTO (ver la § 5.4)
- 8. Realice el enfoque correcto del sujeto en pruebas (ver la § 5.2)
- 9. Encuadre el sujeto en pruebas a una distancia de máx. 2m
- 10. La pantalla siguiente se muestra en el visualizador



Fig. 49: Visualización condición de alarma en la función Screening

ATENCIÓN



- La función Screening permite realizar la medida de temperatura del cuerpo humano, pero el instrumento **NO es utilizable de ningún modo como** dispositivo medico
- La medida de temperatura con la función Screening <u>no sustituye en</u> <u>ningún caso la valoración medica</u>



6 USO DEL SOFTWARE THTLINK

El software "THTLink" se utiliza para el análisis de las imágenes guardadas en la memoria del instrumento.

6.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE SISTEMA

Hardware:	PC 3.70Ghz 32bit/64 bit
Memoria RAM:	8GB
Interfaz de salida:	puerto USB o lector de tarjeta SD
Resolución pantalla:	1920x1080
Sistema operativo:	Windows 7 o superior
Aplicaciones software:	Microsoft .Net Framework 4.0

6.2 INSTALACIÓN DEL SOFTWARE THTLINK

- 1. Descargue el software THTLink del sitio www.ht-instruments.com/download
- 2. Ejecute el archivo "THTLink_setup.exe" y siga el procedimiento guiado de instalación

6.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL SOFTWARE THTLINK

Las imágenes IR (con extensión HIR) son ejecutadas en el interior del software como muestra la siguiente Fig. 50



Fig. 50: Visualización imagen en el interior del software THTLink

Características principales del software THTLink:

- > Visualización imágenes IR, visibles, Fusión, PiP
- Inserción de herramientas de análisis avanzado (puntos, líneas, áreas, deltaT, isotermas)
- > Construcción de gráficos desde imágenes IR
- > Construcción de reportes para su impresión
- > Reproducción de notas de texto guardadas en las imágenes
- Para información sobre el uso del software THTLink haga referencia a la Ayuda en línea del mismo software
- El software THTLink se puede descargar desde el sito web www.htinstruments.com/download



7 MANTENIMIENTO

7.1 GENERALIDADES

Durante el uso y el almacenamiento respete las recomendaciones listadas en este manual para evitar posibles daños o peligros durante el uso. No utilice el instrumento en ambientes caracterizados por una elevada tasa de humedad o temperatura elevada. No exponga directamente a la luz del sol. Apague siempre el instrumento después de utilizarlo.

7.2 RECARGA BATERÍA INTERNA

El instrumento está diseñado para ser alimentado con batería recargable tipo Li-ION. Con el símbolo " presente en el visualizador es necesario realizar la recarga de la batería. La recarga se puede realizar:

- Conectando el instrumento a la red eléctrica mediante cargador de batería suministrado en dotación
- Inserte la batería en la base de carga (accesorio opcional THTCBM) y conéctela a la red eléctrica

ATENCIÓN

- Realice el proceso de recarga de la batería a temperatura ambiente comprendida entre 0°C y 50°C (32°F y 122°F). Con temperatura externa a este intervalo la batería puede recalentarse o romperse y en cualquier caso reducir el propio ciclo de vida
- La batería no debe ser retirada del instrumento durante la operación de recarga
- En el uso del instrumento por primera vez realice la recarga de la batería durante al menos 3 horas

Recarga con conexión directa a la red eléctrica

- 1. Conecte el cargador de batería en dotación a la red eléctrica CA y la salida en la entrada micro USB del instrumento (ver la Fig. 3 Parte 2)
- 3. Con el símbolo" encendido fijo el proceso de carga es finalizado (ver la Fig. 51)



Fig. 51: Indicación recarga completa de la batería

- 4. Con el instrumento encendido el símbolo " se muestra en el visualizador
- 5. Desconecte el cargador de batería del instrumento y de la red eléctrica

Recarga con conexión a base de carga

- 1. Conecte el cargador de batería en dotación a la red CA y a la base de carga suministrada en dotación. El LED verde "**PWR**" en la base se enciende
- 2. Inserte la batería en el interior de la base de carga. El LED rojo "CHG" en la base se enciende
- 3. Continúe el proceso de carga hasta el apagado del LED "CHG"
- 4. Extraiga la batería, desconecte la base de carga y el cargador de batería de la red



7.3 LIMPIEZA DEL INSTRUMENTO

Para la limpieza del instrumento utilice un paño suave y seco. No utilice nunca paños húmedos, disolventes, agua, etc.

7.4 FIN DE VIDA



ATENCIÓN: el símbolo mostrado en el instrumento indica que el aparato, sus accesorios y las pilas deben ser reciclados separadamente y tratados de forma correcta

7.5 ACCESORIOS

7.5.1 Accesorios en dotación

- Lente focal integrada para medidas IR f= 9mm (THT300), f= 7.5mm (THT200,THT100)
- Lente focal integrada para medidas IR f= 13.5mm (THT400)
- Capuchón para protección de la lente
- Batería recargable Li-ION, 3.7V 2600mAh

Cod. THTBATM

- Adaptador CA/CC 100-240V/5V + conectores universales
- Tarjeta MicroSD, 16GB
- Adaptador para tarjeta MicroSD
- Cable USB-C
- Certificado de calibración ISO
- Guía rápida de uso
- Bolsa de transporte (THT100, THT200, THT300)
- Maleta rígida de transporte (THT400)

7.5.2 Accesorios opcionales

- Base de carga
- Juego de base de carga + batería Li-ION

Cod. THTCBM Cod. THTBATKITM



8 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Medida Temperatura (THT100, THT200, THT300)

Rango	Resolución	Incertidumbre (*)
-20.0°C ÷ 650.0°C	0.1°C	$\pm 2\%$ lectura o $\pm 2^{\circ}$ C (valor mayor)
-4.0°F ÷1202.0°F	0.1°F	$\pm 2\%$ lectura o $\pm 3.6^{\circ}$ F (valor mayor)
	—	

(*) Temperatura ambiente: 10°C ÷ 35°C, Temperatura objeto: >0°C

Medida Temperatura (THT400)

Rango	Resolución	Incertidumbre (*)			
-20.0°C ÷ 550.0°C	0.1°C	$\pm 2\%$ lectura o $\pm 2^{\circ}$ C (valor mayor)			
-4.0°F ÷1022.0°F	0.1°F	$\pm 2\%$ lectura o $\pm 3.6^{\circ}$ F (valor mayor)			
(*) Towns and the south 's when 1000 + 05					

(*) Temperatura ambiente: 10°C ÷ 35°C, Temperatura objeto: >0°C

Medida Temperatura modo Screening

Rango	Resolución	Incertidumbre
32.0°C ÷ 42.0°C	0.1°C	±0.5°C
89.6°F ÷107.6°F	0.1°F	±0.9°F

Especificaciones generales

Tipo sensor IR / Resolución:	UFPA (384x288pxl, 17µm) (THT300)
	UFPA (160x120pxl, 17μm) (THT200)
	UFPA (80x80pxl, 34µm) (THT100)
	UFPA (640x480pxl, 17µm) (THT400)
Respuesta espectral:	8 ÷14um
Rango visual (FOV) / Lente / F:	41.5° x 31.1°/ 9mm / 1.0 (THT300)
	20.7° x 15.6° / 7.5mm / 1.0 (THT200)
	21° x 21° / 7.5mm / 1.0 (THT100)
	31.9° x 25.7° / 13.5mm / 1.0 (THT400)
IFOV:	1.89mrad (THT300)
	2.26mrad (THT200)
	4.53mrad (THT100)
	1.26mrad (THT400)
Sensibilidad térmica/NETD:	<0.05°C@30°C (86°F) / 50mK
Frecuencia imagen:	50Hz (THT100, THT200, THT300), 25Hz (THT400)
Enfoque:	manual (THT300,THT200)
	automática (THT100, THT400)
Distancia focal mínima:	0.5m
Lectura temperatura:	°C, °F, K
Paletas de colores disponibles:	8 paletas + 4 isotermas
Zoom electrónico:	x1.0 ÷ x32.0 en pasos de 0.1
Corrección emisividad:	0.01 ÷ 1.00 en pasos de 0.01
Modos regulación imagen:	Automático / Manual / Histograma (HG)
Funciones de medida:	Corrección en base a temperatura ambiente,
	temperatura reflejada, distancia, humedad relativa,
	offset
Análisis avanzados:	Cursor fijo central
	puntos (3), líneas (2), áreas (3), cursores "Hot/Cold"
Reconocimiento temperatura facial:	Máx. 10 personas simultáneamente (distancia 2m)
Cámara de fotos integrada:	2Mpxl, FOV 65°
Modos imagen:	IR, Visible, Fusion PiP, Auto Fusion
Condiciones de alarma:	Visual y acústico
Formato imágenes:	JPG (captura de pantallas), HIR (radiométrica)



Registro vídeo IR:	Formato MP4 (640x480@30fps),>60min en SD card
Notas de texto:	Con teclado virtual
Memoria:	Interna (3.4GB) + tarjeta MicroSD 16GB (máx. 32GB)
Imágenes/vídeo guardados:	1000 fotos/45min vídeo (memoria interna) >6000 fotos (microSD)
Interfaz PC:	USB-C
Interfaz hacia dispositivos móviles:	WiFi (con APP HTProCamera)

Alimentación

Alimentación interna: Alimentación externa: Duración batería:

Visualizador

Características:

Batería recargable Li-ION, 3.7V 2600mAh Adaptador 100-240VCA (50/60Hz) /5VCC, 2400mA Aprox. 4 horas (en reposo y WiFi apagado)

Color TFT LCD 3.5", 640x480pxl táctil capacitivo

Características mecánicas

Dimensiones (L x An x H):240 x 101 x 110mmPeso (batería incluida):535g (THT300,THT200), 480g (THT100, THT400)Protección mecánica:IP54 de acuerdo con IEC 529

8.1 AMBIENTE

8.1.1 Condiciones ambientales de uso

Temperatura de uso:	-15°C÷ 50°C (5°F÷ 122°F)
Temperatura de almacenamiento:	-40°C÷ 70°C (-40°F÷ 158°F)
Humedad relativa admitida:	10%RH ÷ 90%RH
Test de caída:	2m
Shock:	25G de acuerdo con IEC60068-2-29
Vibraciones:	2G de acuerdo con IEC60068-2-6

Este instrumento es conforme a los requisitos de la directiva EMC 2014/35/EU Este instrumento es conforme a los requisitos de la directiva europea 2011/65/EU (RoHS) y de la directiva europea 2012/19/EU (WEEE)



9 ASISTENCIA

9.1 CONDICIONES DE GARANTÍA

Este instrumento está garantizado contra todo defecto de materiales y fabricación, conforme con las condiciones generales de venta. Durante el período de garantía, las partes defectuosas pueden ser sustituidas, pero el fabricante se reserva el derecho de repararlo o bien sustituir el producto. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio postventa o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente ser acordada. Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente. El fabricante declina cualquier responsabilidad por daños causados a personas u objetos.

La garantía no se aplica en los siguientes casos:

- Reparaciones y/o sustituciones de accesorios (no cubiertas por la garantía).
- Reparaciones que se deban a causa de un error de uso del instrumento o de su uso con aparatos no compatibles.
- Reparaciones que se deban a causa de embalajes no adecuados.
- Reparaciones que se deban a la intervención de personal no autorizado.
- Modificaciones realizadas al instrumento sin explícita autorización del fabricante.
- Uso no contemplado en las especificaciones del instrumento o en el manual de uso.

El contenido del presente manual no puede ser reproducido de ninguna forma sin la autorización del fabricante.

Nuestros productos están patentados y la marca registrada. El constructor se reserva el derecho de aportar modificaciones a las características y a los precios si esto es una mejora tecnológica.

9.2 ASISTENCIA

Si el instrumento no funciona correctamente, antes de contactar con el Servicio de Asistencia, controle el estado de las pilas, de los cables y sustitúyalos si fuese necesario. Si el instrumento continúa manifestando un mal funcionamiento controle si el procedimiento de uso de este es correcto según lo indicado en el presente manual. Si el instrumento debe ser reenviado al servicio postventa o a un distribuidor, el transporte es a cargo del Cliente. La expedición deberá, en cada caso, previamente ser acordada.

Acompañando a la expedición debe incluirse siempre una nota explicativa sobre el motivo del envío del instrumento. Para la expedición utilice sólo el embalaje original, daños causados por el uso de embalajes no originales serán a cargo del Cliente.



HT ITALIA SRL Via della Boaria, 40 48018 – Faenza (RA) – **Italy T** +39 0546 621002 | **F** +39 0546 621144 **M** info@ht-instrumnents.com | **www.ht-instruments.it**

WHERE WE ARE



HT INSTRUMENTS SL C/ Legalitat, 89

08024 Barcelona – Spain T +34 93 408 17 77 | F +34 93 408 36 30 M info@htinstruments.es | www.ht-instruments.com/es-es/

HT INSTRUMENTS GmbH

Am Waldfriedhof 1b D-41352 Korschenbroich – Germany T +49 (0) 2161 564 581 | F +49 (0) 2161 564 583 M info@htinstruments.de | www.ht-instruments.de