



Manual de utilização

**PVCHECKs** 

# 

# ÍNDICE

1.	PRE	ECAL	JÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA	3
	1.1.	Instr	uções preliminares	3
	1.2.	Dura	ante a utilização	4
	1.3.	Apó	s a utilização	4
	1.4.	Defi	nição de categoria de medida (sobretensão)	4
2.	DES	SCRI	ÇÃO GERAL	5
	2.1.	Intro	ducão	5
	2.2.	Fund	cionalidades do instrumento	5
3.	PRE		RACÃO PARA A SUA UTILIZAÇÃO	6
•	3.1.	Con	trolos iniciais	6
	3.2.	Alim	entação do instrumento	6
	3.3.	Arm	azenamento	. 6
4	NOI	MEN	CLATURA	7
	4 1	Des	crição do instrumento	7
	42	Des	crição do teclado	,
	4.3	Des	crição do display	8
	4.4	Ecrã	i inicial	
5	MEI		SERAI	۰. ۹
0.	5 1	SET	- configuração do instrumento	 G
	511		Gerais	
	5.1.2		Unidade de medida	10
	5.1.3	3.	Data e hora	10
	5.1.4	·.	Unidade Remota/Piranómetro	11
	5.1.5	5.	Irradiação	12
	5.1.6	5. 	Pinça CC	12
	5.2.	EFF	- Configurações do teste de Eficiência das instalações FV	13
	5.2.1		Configuração do instrumento	13
	5.2.2		Parametros da Instalação	14
	5.2.0	, 1 OM	VO Configuraçãos do tosto do continuidado com 200mA	16
	531	LUV	Configuração do instrumento	16
	5.5.1	МО	Configuraçãos da modição do Isolamento	17
	5/1	1012.2	Configurações da medição do isolamento	17
	55	IVCI	<ul> <li>Configurações do teste rápido IVCK</li> </ul>	18
	5.5.1		Configuração do instrumento	18
	5.6.	DB -	- Gestão da base de dados dos painéis	20
	5.6.1		Definição de um novo painel FV	21
	5.6.2	2.	Alteração de um painel FV existente	22
	5.6.3	3.	Eliminação de um painel FV existente	22
6.	INS	TRU	ÇÕES DE FUNCIONAMENTO	23
	6.1.	Med	ição da Eficiência das instalações FV com o uso da unidade remota SOLAR-02	23
	6.2.	Med	ição dos parâmetros da instalação FV sem uso dO SOLAR-02	27
	6.3.	Test	e rápido em painéis e baterias de painéis FV (IVCK)	29
	6.3.1		Introdução	29
	6.3.2		Execução do teste rápido IVCK sem medição da Irradiação	30
	6.3.3	<b>b.</b>	Execução do teste rápido IVCK com medição da Irradiação	33
	6.3.4	ว / 1	Repor Medias (Reset Medie)	37
	61	Madi	cão do Isolamento em painéis/baterias de painéis/campos EV/(MO)	. 30 20
	641	meui	Jatroducão	30
	642		Execução da medição do Isolamento – Modo CAMPO	39
	6.4.3	8.	Execução da medição do Isolamento – Modo TIMER	41
	6.4.4		Execução da medição do Isolamento - Modo BATERIA DE PAINÉIS (STRINGA)	43
	6.4	4.4.1.	Situações anómalas	.45
	6.5.	Medi	ção da Continuidade em painéis/baterias de painéis/campos FV (LOW $\Omega$ )	46
	6.5.1		Introdução	46

A
INSTRUMENTS

6.5.2	2. Calibração dos cabos de medida	46
6.5.3	<ol> <li>Execução da medição da Continuidade</li> </ol>	47
6.	5.3.1. Situações anómalas	49
6.6.	Lista das mensagens no display	50
7. MEI	MORIZAÇAO DOS RESULTADOS	51
7.1.	Guardar as medições de Eficiência	51
7.2.	Guardar as medições de IVCK, M $\Omega$ e LOW $\Omega$	51
7.3.	Operações com resultados	53
7.3.1	<ol> <li>Voltar a apresentar no display os resultados da eficiência FV</li> </ol>	53
7.3.2	<ol> <li>Voltar a apresentar no display os resultados da medição IVCK, MΩ e LOWΩ</li> </ol>	54
7.3	3.2.1. Acesso aos dados guardados em memória – Visualização numérica	
7.3.3	3. Eliminação dos dados em memoria	
8. LIG		57
9. MAI	NUTENÇAO	58
9.1.	Generalidades	58
9.2.	Substituição baterias	58
9.3.	Limpeza do instrumento	58
9.4.	FiM De vida	58
10. ESF	PECIFICAÇÕES TÉCNICAS	59
10.1.	Características técnicas DA eficiência DAS instalações FV	59
10.2.	Características técnicas DA função IVCK	60
10.3.	Características técnicas da segurança eléctrica	60
10.4.	Normativas de referência	61
10.4	.1. Gerais	61
10.5.	Características gerais	61
10.6.	Condições ambientais de utilização	61
10.7.	Acessórios	61
11. APE	ENDICE – NOÇOES TEORICAS	62
11.1.	Teste de Eficiência das instalações FV	62
12. ASS	SISTÊNCIA	63
12.1.	Condições de garantia	63
12.2.	Assistência	63

# 1. PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA

Este instrumento foi construído em conformidade com a directiva IEC/EN61010-1 referente aos instrumentos de medida electrónicos. Antes e durante a execução das medições deve seguir os procedimentos descritos neste manual e ler com especial atenção todas as notas precedidas do símbolo  $\Delta$ .

- Não efectuar medições de tensão ou corrente em ambientes húmidos.
- Não efectuar medições na presença de gases ou materiais explosivos, combustíveis ou em ambientes com pó.
- Evitar contactos com o circuito em exame durante as medições.
- Evitar contactos com partes metálicas expostas, com terminais de medida inutilizados, etc..
- Não efectuar qualquer medição no caso de se detectarem anomalias no instrumento tais como: deformações, roturas, ausência de visualização no display, etc..
- Prestar especial atenção quando se efectuam medições de tensões superiores a 25V em ambientes especiais e 50V em ambientes normais visto que há o risco de choques eléctricos.

Neste manual e no instrumento são utilizados os seguintes símbolos:



Atenção: ler com cuidado as instruções deste manual; um uso impróprio poderá causar danos no instrumento ou nos seus componentes



Perigo de alta tensão: risco de choques eléctricos



Duplo isolamento



# Referência de terra

### 1.1. INSTRUÇÕES PRELIMINARES

- Este instrumento foi concebido para ser utilizado nas condições ambientais especificadas no § 10.6. Não operar em condições ambientais diferentes.
- O instrumento pode ser utilizado para efectuar medições de TENSÃO e CORRENTE na CAT III 300V CC com tensão máxima 1000V CC entre as entradas. Não operar em circuitos que superem os limites especificados no § 10.1, § 10.2 e § 10.3



ATENÇÃO

Não utilize o instrumento para ensaios IVCK <u>em módulos fotovoltaicos com</u> <u>uma eficiência >19%</u>. Verifique previamente as características técnicas dos módulos fotovoltaicos antes de realizar os testes para evitar possíveis danos no instrumento.

- Seguir as normais regras de segurança orientadas para a protecção contra correntes perigosas e proteger o instrumento contra uma utilização errada.
- Só os acessórios fornecidos com o instrumento garantem as normas de segurança. Os mesmos devem estar em boas condições e substituídos, se necessário, por modelos idênticos.
- Verificar se as baterias estão inseridas correctamente.
- Antes de ligar os cabos de medida ao circuito em exame, verificar se está seleccionada a função pretendida.

# 1.2. DURANTE A UTILIZAÇÃO

Ler atentamente as recomendações e as instruções seguintes:

# ATENÇÃO

 O não cumprimento das advertências e/ou instruções pode danificar o instrumento e/ou os seus componentes ou ser fonte de perigo para o operador.



- O símbolo "mana" "indica o nível de carga completo das baterias internas. Quando o nível de carga cai para níveis mínimos o símbolo "million" é apresentado no display. Neste caso interromper os testes e proceder à substituição das baterias de acordo com o descrito no § 9.2.
- O instrumento é capaz de manter os dados memorizados mesmo na ausência de baterias.

### 1.3. APÓS A UTILIZAÇÃO

Após terminar as medições, desligar o instrumento mantendo premido o botão **ON/OFF** durante alguns segundos. Quando se prevê não utilizar o instrumento durante um longo período retirar as baterias e seguir o especificado no § 3.3.

### 1.4. DEFINIÇÃO DE CATEGORIA DE MEDIDA (SOBRETENSÃO)

A norma IEC/EN61010-1: Prescrições de segurança para aparelhos eléctricos de medida, controlo e para utilização em laboratório, Parte 1: Prescrições gerais, define o que se entende por categoria de medida, vulgarmente chamada categoria de sobretensão. No § 6.7.4: Circuitos de medida, indica:

Os circuitos estão subdivididos nas seguintes categorias de medida:

• A **Categoria de medida IV** serve para as medições efectuadas sobre uma fonte de uma instalação de baixa tensão

Exemplo: contadores eléctricos e de medida sobre dispositivos primários de protecção das sobrecorrentes e sobre a unidade de regulação da ondulação.

• A **Categoria de medida III** serve para as medições efectuadas em instalações interiores de edifícios

Exemplo: medições sobre painéis de distribuição, disjuntores, cablagens, incluídos os cabos, os barramentos, as caixas de junção, os interruptores, as tomadas das instalações fixas e os aparelhos destinados ao uso industrial e outras aparelhagens, por exemplo os motores fixos com ligação à instalação fixa.

- A Categoria de medida II serve para as medições efectuadas em circuitos ligados directamente às instalações de baixa tensão
   Exemplo: medições em aparelhagens para uso doméstico, utensílios portáteis e aparelhos similares.
- A Categoria de medida I serve para as medições efectuadas em circuitos não ligados directamente à REDE DE DISTRIBUIÇÃO
   Exemplo: medições sobre não derivados da REDE e derivados da REDE mas com protecção especial (interna). Neste último caso, as solicitações de transitórios são variáveis, por este motivo (OMISSOS) torna-se necessário que o utente conheça a capacidade de resistência aos transitórios por parte da aparelhagem.

# 2. DESCRIÇÃO GERAL

### 2.1. INTRODUÇÃO

O instrumento foi concebido para realizar uma análise rápida de pré-teste (IVCK) em painéis/baterias de painéis fotovoltaicos (FV) a fim de verificar os parâmetros declarados pelo construtor para além de efectuar medições de isolamento/continuidade em painéis/baterias de painéis/campos FV e avaliação da Eficiência de um campo FV.

As medições IVCK e de isolamento/continuidade tanto podem ser efectuadas de modo sequencial pela ordem IVCK  $\rightarrow$  Isolamento  $\rightarrow$  Continuidade como manualmente de modo separado.

### 2.2. FUNCIONALIDADES DO INSTRUMENTO

Estão disponíveis as seguintes características:

### Teste de continuidade dos condutores de protecção (LOWΩ)

- Teste com corrente de teste > 200mA de acordo com as normativa IEC/EN62446
- Calibração manual dos cabos de medida

### Medição da resistência de isolamento em painéis/baterias de painéis FV (MΩ)

- Tensões de teste 250V, 500V, 1000VCC de acordo com as IEC/EN62446
- 3 modalidades de medição: Campo, Temporizador (Timer), Bateria de painéis (Stringa)
- Verificação do isolamento de massas metálicas não ligadas à referência de terra

### Avaliação da eficiência da instalação FV no curto/médio prazo (EFF)

- Medição da tensão CC, corrente CC e potência CC na saída dos painéis/baterias de painéis FV
- Medição da irradiação [W/m<sup>2</sup>] através da cela de referência ligada à unidade remota opcional SOLAR-02
- Medição da temperatura dos painéis e ambiente através da sonda ligada à unidade remota opcional SOLAR-02
- Aplicação das relacções de compensação da Eficiência CC
- Avaliação imediata da eficiência CC em função dos limites configurados pelo utente
- Gravação dos parâmetros de uma instalação FV com PI programável de 5s a 60min

### Medições rápidas de pré-teste (IVCK) de acordo com a normativa IEC/EN62446

- Medição de tensão em vazio Voc em painéis/baterias de painéis FV até 1000VCC
- Medição de corrente de curto-circuito Isc em painéis/baterias de painéis FV até 15A
- Medição da irradiação com uso de cela de referência opcional
- Avaliação imediata (OK/NO) dos resultados obtidos
- Ligação eventual da unidade remota opcional SOLAR-02
- Base de dados interna personalizável para a gestão até 30 painéis FV
- Visualização dos resultados em condições OPC e STC

O modelo possui a função de retroiluminação do display, a possibilidade de regulação interna do contraste e um botão **HELP** capaz de fornecer no display uma ajuda ao operador na fase de ligação do instrumento á instalação. Uma função de desligar automático, eventualmente desactivável, está disponível após cerca de 5 minutos de não utilização do instrumento.

# 3. PREPARAÇÃO PARA A SUA UTILIZAÇÃO

### 3.1. CONTROLOS INICIAIS

O instrumento, antes de ser expedido, foi controlado do ponto de vista eléctrico e mecânico. Foram tomadas todas as precauções possíveis para que o instrumento seja entregue sem danos. Todavia, aconselha-se a efectuar uma verificação geral para se certificar de eventuais danos ocorridos durante o transporte. No caso de se detectarem anomalias contactar, imediatamente, o seu fornecedor..

Verificar, ainda, se a embalagem contém todas as partes indicadas no § 10.7. No caso de discrepâncias contactar o seu fornecedor. Contudo, se for necessário devolver o instrumento, por favor seguir as instruções indicadas no § 12.

### 3.2. ALIMENTAÇÃO DO INSTRUMENTO

O instrumento é alimentado por bateria. Para o modelo e a autonomia das baterias consultar o § 10.5.

O símbolo "**Labo**" "indica o nível de carga completo das baterias internas. Quando o nível de carga cai para níveis mínimos o símbolo "**Labo**" é apresentado no display. Neste caso interromper os testes e proceder à substituição das baterias de acordo com o descrito no § 9.2.

# O instrumento é capaz de manter os dados memorizados mesmo na ausência de baterias.

O instrumento possui sofisticados algoritmos para aumentar, ao máximo, a autonomia das baterias.

Uma breve pressão do botão 🏦 activa a retroiluminação do display. Para salvaguardar a eficiência das baterias a retroiluminação desliga-se automaticamente após cerca de 30 segundos.

A utilização sistemática da retroiluminação diminui a autonomia das baterias

### 3.3. ARMAZENAMENTO

Para garantir medições precisas, após um longo período de permanência em armazém em condições ambientais extremas, aguardar que o instrumento retorne às condições normais (consultar o § 10.6)

# 4. NOMENCLATURA

# 4.1. DESCRIÇÃO DO INSTRUMENTO



LEGENDA:

- 1. Entradas
- 2. Display
- 3. Conector para saída óptica/USB
- 4. Botões "setas"/ENTER
- 5. Botão GO/STOP
- 6. Botão SAVE
- 7. Botão ON/OFF
- 8. Botão HELP / 🔅
- 9. Botão ESC/MENU

Fig. 1: Descrição da parte frontal do instrumento



### LEGENDA:

- 1. Entrada para sonda de medição da irradiação
- Entrada para sonda da medição da temperatura auxiliar / pinça para corrente CC (IVCK, EFF)
- Entradas P, N para medição da tensão CC (IVCK, EFF) / Isolamento (MΩ)
- 4. Entradas E, C paro teste de continuidade (LOWΩ)

Fig. 2: Descrição da parte superior do instrumento



### LEGENDA:

1. Conector para ligação do cabo de saída optoisolado óptico/USB

Fig. 3: Descrição da parte lateral do instrumento



 $\cap$ 

ENTE

### 4.2. DESCRIÇÃO DO TECLADO

O teclado é constituído pelos seguintes botões:



Botão **ESC/MENU** para sair do ecrã actual sem confirmar as alterações e para voltar ao menu principal.

Botões ◀ ▲ ▶ ▼ para mover o cursor no interior dos vários ecrãs com a finalidade de seleccionar os parâmetros de programação.

Botão **ENTER** para confirmar as alterações, os parâmetros de programação seleccionados e para seleccionar no menu a função à qual se pretende aceder.



Botão **GO/STOP** para iniciar a medição.

Botão **SAVE** para guardar a medição.

Botão **HELP** (pressão prolongada) para aceder à ajuda em linha visualizando as possíveis ligações entre instrumento e instalação

Botão 🌋 (simples pressão) para activar a retroiluminação do display

### 4.3. DESCRIÇÃO DO DISPLAY

O display é um painel gráfico com resolução 128 x 128 15/05/12 15:34:26 pontos. Na primeira linha do display é visualizada a data/hora do sistema e o indicador do estado das baterias. Por sua vez, na parte inferior é indicada a funcionalidade do

botão ENTER e a modalidades activa.

O símbolo **1** indica a presença de uma ligação rádio activa com a unidade remota SOLAR-02.

O símbolo **1** intermitente indica que está em curso a procura de uma ligação rádio com a unidade remota SOLAR-. 02.



**PVCHECKs** 

HΤ

RF SN: 15345678

FW: 1.10

Data calibração:

09/04/2025

### 4.4. ECRÃ INICIAL

Ao ligar o instrumento é visualizado durante alguns segundos o ecrã inicial. Nele são apresentados:

- O modelo do instrumento (PVCHECK)
- O construtor
- Presença do painel de comunicação rádio interno activado (RF)
- O número de série do instrumento (SN:)
- A versão do firmware presente na memória do instrumento (FW:)
- A data em que foi efectuada a última calibração do instrumento (Data de calibração:)

Decorridos alguns instantes o instrumento passa para a última função seleccionada.

# 5. MENU GERAL

A pressão do botão **ESC/MENU**, em qualquer condição em que se encontre o instrumento, provoca o aparecimento do ecrã do menu geral através do qual é possível configurar o instrumento, visualizar as medições memorizadas, e seleccionar a medição pretendida.

Seleccionando com o cursor uma das opções e confirmando com **ENTER** acede-se à função pretendida

IVCK	Teste Módulos/Strings				
LOW	Teste de continuidade PE				
MΩ	Teste isolamento				
EFF	Teste eficiência				
SET	<b>SET</b> Configurações				
DB	Arquivo painéis				
MEM	<b>M</b> Dados memória				
PC Transf. dados PC					
ENT	ENTER para seleccionar				
	MENU				

### 5.1. SET – CONFIGURAÇÃO DO INSTRUMENTO

Colocar o cursor no item SET utilizando os botões "setas"	15/05/12 15:34:26		
(▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã	Gerais		
que lista as varias configurações do instrumento.	Unidade de medida		
As configurações são mantidas mesmo depois de desligar o	Data e hora		
instrumento	Unidade remota - Piranómetro		
	Irradiação		
	Pinça CC		
	ENTER para seleccionar		
	SET		

### 5.1.1. Gerais

- 1. Colocar o cursor no item **Gerais** utilizando os botões 15/0 "setas" (▲,▼) e confirmar com **ENTER**.
- 2. No display aparece o ecrã que permite:
  - A configuração do idioma do instrumento
  - > A activação/desactivação do desligar automático
  - A regulação do contraste do display
  - A activação da sinalização acústica em correspondência com a pressão de um botão.
- Para as configurações das opções usar os botões "setas" (▲,▼) e escolher a opção pretendida usando os botões "setas" (◀, ►).
- 4. Premir o botão **SAVE** para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão **ESC/MENU** para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

15/05/12 15:34:26	
Idioma : (Italiano)	
Desligar automático	•
NÃO	
Contraste: :	40
Som botões:	
NAO	
SAVE para quarda	r

### 5.1.2. Unidade de medida

Esta secção permite a configuração das unidades de medida de alguns parâmetros presentes na gestão da base de dados (DB) dos painéis FV (consultar o § 5.6) na medição de IVCK

- 1. Colocar o cursor no item "**Unidade de medida**" utilizando 15/05/12 15:34:26 os botões "setas" (▲, ▼) e confirmar com ENTER
- No display aparece o ecrã que permite a configuração das unidades de medida dos seguintes parâmetros:
  - Alpha → selecções possíveis: "%/°C" e "mA/°C"
    - Beta → selecções possíveis: "%/°C" e "mV/°C"
    - Gama → expresso em "%/°C"
  - Tolerância Voc e Isc → expresso em "%"
- 3. Para a configuração das unidades de medida usar os botões "setas" (◀, ►)
- 4. Premir o botão **SAVE** para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes.
- 5. Premir o botão **ESC/MENU** para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior

### 5.1.3. Data e hora

- No display aparece o ecrã que permite a configuração da data/hora de sistema seja no formato Europeu (EU) seja no formato USA (US)
- Para a configuração das unidades de medida usar os botões "setas" (◀, ►)
- Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão ESC/MENU para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior

15/05/12 1	5:34:26
Ano	: < 2012 >
Mês Dia Horas Minutos Formato	: 05 : 15 : 09 : 53 : EU
SAVE	para guardar
	IMPOST



### 5.1.4. Unidade Remota/Piranómetro

Esta secção permite seleccionar o tipo de unidade remota a utilizar (se disponível) e configurar os valores dos parâmetros característicos (Sensibilidade e Alpha) da cela solar de referência (acessório opcional HT304k).Os valores destes parâmetros estão indicados na etiqueta posterior da referida cela em função do tipo de painel em teste.

- 1. Colocar o cursor no item **Unidade Remota** utilizando os 15/05, botões "setas" (▲,▼) e confirmar com **ENTER**
- No display aparece o ecrã que permite seleccionar o uso da unidade remota paro teste EFF ou IVCK. As opções possíveis são:
  - SIM (uso do SOLAR-02).
  - NÃO (não utilização do SOLAR-02). No caso de não utilização da unidade remota SOLAR-02 paro teste IVCK deve-se configurar no instrumento os valores da Sensibilidade (Sens.) e do parâmetro Alpha da cela de referência fornecida.

S	15/05/12 15:34:26
S S	U.Remota EFF: ◀ SI ► U.Remota IVCK: NO Sens. :◀ 31.0 ► mV/kW/m2 Alpha : 0.060 %/°C
C	
e	
a	SAVE para guardar
Э	IMPOST

- Para a configuração dos valores usar os botões "setas" (◀, ►)
- Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão ESC/MENU para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior



### 5.1.5. Irradiação

Esta secção permite a configuração do patamar mínimo de irradiação seja para a medição IVCK seja para o teste de eficiência de uma instalação FV.

- 1. Colocar o cursor no item "Irradiação" utilizando os botões 15/05/12 15:34:26 "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER
- 2. No display aparece o ecrã com os itens "Irr min IVCK", que permite a configuração do patamar mínimo de irradiação expresso em W/m², utilizado como referência pelo instrumento na execução da medição IVCK e "Irr min EFF" que permite a configuração do patamar mínimo de irradiação expresso em W/m², utilizado como referência pelo instrumento na execução das medições de eficiência de uma instalação FV. Usar os botões (▲,▼) para mudar entre os dois itens.



- Para a configuração do patamar mínimo de irradiação usar os botões "setas" (◀, ►). Para obter resultados de precisão conforme o indicado neste manual recomenda-se seguir as indicações do § 10. O valor é configurável entre 0 ÷ 800 W/m<sup>2</sup>
- Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão ESC/MENU para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior

### ATENÇÃO



- A configuração "0 W/m<sup>2</sup>" para o parâmetro "Irr min IVCK" permite a execução da medição IVCK sem que sejam controladas as seguintes condições:
- > Ligação da cela de referência à entrada IRR do instrumento
- Valores instáveis de irradiação
- Número de painéis coerente com a tensão em vazio medida

### 5.1.6. Pinça CC

Esta opção permite configurar **o eventual** factor de correcção K para a pinça CC a fim de melhorar a medição da corrente. Se presente, o factor de correcção é indicado na etiqueta posterior da referida pinça indicado como:

K= X.xxx

No caso de não existir nenhuma etiqueta configurar k = 1.000

- 1. Colocar o cursor no item **Pinça CC** utilizando os botões <u>15/05/12</u> <u>15:34</u>: "setas" (▲,▼) e confirmar com **ENTER**
- No display aparece o ecrã "K pinça CC" que permite a configuração do factor de correcção num intervalo compreendido entre 0.950 e 1.050. Para a configuração dos valores usar os botões "setas" (◀, ►)
- Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão ESC/MENU para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior

 x
 Pinça CC
 : < 1.000 ▶</td>

 x
 SAVE para guardar

 IMPOST

### 5.2. EFF – CONFIGURAÇÕES DO TESTE DE EFICIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES FV

A finalidade desta medição é a avaliação da Eficiência CC de uma instalação fotovoltaica com possibilidade de obter um resultado positivo ou negativo do teste/gravação em função de um limite no parâmetro **nDC** livremente configurado pelo utente. <u>Para este</u> teste é necessário o uso da unidade remota opcional SOLAR-02 (consultar o § 6.1).

### 5.2.1. Configuração do instrumento

 Colocar o cursor no item EFF utilizando os botões "setas" 1 (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã que mostra os valores dos parâmetros eléctricos na saída do gerador fotovoltaico.

"	15/05/12	15:34:26	
D A	Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc Idc	3.500  0.0 0.000 0.000	W/m2 kW °C °C kW V A
	G ( Selecção	) para In	iciar EFF

- Premir o botão ENTER. O instrumento mostra as opções: Parâmetros da Instalação e Configurações do Instrumento
- Usar os botões "setas" (▲,▼) para seleccionar o item "Configurações Instrumento" e confirmar com ENTER. O instrumento mostra o seguinte ecrã:

:	15/05/12	15:34:26		
)	lrr		W/m2	
	Pnom	3.500	kW	
ì	Тс		°C	
-	Те		°C	
•	Pdc	0.0	k W	
	Vdc	0.000	V	
	ldc	0.0	A	
	ndc			
	Parâmetros	Instalação		
	Configura	ções		
	Instrumer	nto		
	Selecção		EFF	

- 4. Usando os botões "setas" (◀, ►) e possível configurar:
  > O período de integração (PI) que pode ser utilizado
  - pelo instrumento na operação de teste dos parâmetros de uma instalação FV. Podem ser selecionados os seguintes valores: **5s**, **10s**, **30s**, **60s**, **120s**, **300s**, **600s**, **900s**, **1800s**, **3600s**.
  - O FS da pinça CC utilizada para a medição da corrente CC com valor seleccionável entre 1A ÷ 3000A
- Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão ESC/MENU para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



### 5.2.2. Parâmetros da instalação

 Colocar o cursor no item EFF utilizando os botões "setas" 15/05/12 15:3 (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã que mostra os valores dos parâmetros eléctricos na saída do gerador fotovoltaico.

,	15/05/12	15:34:26	
)	lrr		W / m 2
ł	Pnom	3.500	k W
	Тс		°C
	Те		°C
	Pdc	0.0	k W
	Vdc	0.000	V
	ldc	0.0	A
	ndc		
	G	O para Ini	ciar
	Selecção		EFF

- Premir o botão ENTER. O instrumento mostra as opções: 15/0 Parâmetros da Instalação e Configuração do instrumento
   Usar os botões "setas" (▲,▼) para seleccionar o item <sup>T</sup>c
- Usar os botões "setas" (▲, ▼) para seleccionar o item "Parâmetros Instalação" e confirmar com ENTER. O instrumento mostra o seguinte ecrã:

	15/05/12	15:34:26		
)	lrr Pnom Tc Te Pdc Vdc	3.500  0.0 0.000	W / m 2 k W ° C ° C k W V	2
	ndc		A	
	Parâmetro	os Instalaçã	0	
	Configura	ções		
	Instrumer	nto		
	Selecção		EFF	

- 4. Usando os botões "setas" (◀ , ►) é possível configurar:
   ► Pmax → potência nominal máxima total da instalação
  - FV expressa em kW
  - ➤ Gama → coeficiente de variação da potência com a temperatura, parâmetro característico dos painéis FV (escala: -1.00 ÷ -0.01%/C)
  - NOCT → temperatura nominal de funcionamento da cela, parâmetro característico dos painéis FV (escala: 0°C ÷ 100°C)
  - ➤ Te, Tc → configuração dos valores por defeito das temperaturas do ambiente (Te) e dos painéis FV (Tc). Estes valores só são considerados pelo instrumento na ausência da sonda auxiliar ligada à unidade SOLAR-02 (escalas: Te = 0°C ÷ 80°C; Tc = 0°C ÷ 100°C)
  - ▶ nDC Lim → limite mínimo de eficiência CC (valor por defeito: 0.85 ; escala: 0.01 ÷ 1.15)
  - ➤ Tipo Corr. → Configuração da relação de compensação sul cálculo da potência Pdc e da maximização da Eficiência CC (consultar o § 5.2.3)

15/05/12 15:34:26

<b>,</b>	Pmax:	:∢3.500 ► kW
1	Gama NOCT Te Tc	: -0.45 %/°C : 45 °C : 40 °C : 45 °C
1	nDC Lim: Tipo. Corr.	: 0.85 : T. Env.
5	SAVE par	a guardar

EFF

### 5.2.3. Selecção da relação de compensação dos efeitos da Temperatura

Esta opção permite seleccionar a relação a utilizar para efectuar as correcções às medições efectuadas em função da temperatura dos painéis de acordo com o cálculo da Eficiência nDC. Estão disponíveis as seguintes modalidades:

- T.Mod.: Factor de correcção Rfv2 em função da Temp. painéis (Guia Italiana CEI-82-25)
- T.Env: Factor de correcção Rfv2 em função da Temp. ambiente (Guia Italiana CEI-82-25)
- nDC: Correcção nDC através da Temperatura dos painéis



### ATENÇÃO

No âmbito da verificação de sistemas FV de acordo com o prescrito pelo guia Italiana CEI 82-25, é aconselhável adoptar a relação "T.Env."

Tipo Corr.	Temperatura utilizada (Tcel)	Cálculo de nDC	
T.Mod.	Tcel=Tmoduli_Mis	$\left(1\right) \qquad (se Tcel \le 40^{\circ}C)$	
T.Env.	$Tcel = \left(Tamb + \left(NOCT - 20\right) \times \frac{Irr}{800}\right)$	$Rfv2 = \begin{cases} 1 - (Tcel-40) \times \frac{ \gamma }{100} & (se Tcel>40^{\circ}C) \end{cases}$ $nDC = \frac{P_{dc}}{\left[Rfv2 \times \frac{G_p}{G_{STC}} \times P_n\right]}$	CEI 82-25
nDC	Tcel=Tmoduli_Mis	$nDC = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times (T_{cel} - 25)\right] \times \frac{P_{dc}}{P_n}$	

### onde:

Símbolo	Descrição	Unidade de medida
$G_p$	Irradiação medida na superfície dos painéis	$\left[ W/m^{2} \right]$
$G_{STC}$	Irradiação em condição Standard = 1000	$\left[ W/m^{2} \right]$
$P_n$	Potência nominal = soma dos Pmax dos painéis FV que fazem parte da secção da instalação em exame	[kW]
$P_{dc}$	Potência CC medida na saída do gerador FV	[kW]
Rfv2	2 Coeficiente de correcção função da Temperatura das Celas FV (Tcel) medida ou calculada de acordo com o tipo de relação de correcção seleccionada	
$ \gamma $	Valor absoluto do coeficiente térmico da Pmax dos painéis FV que fazem parte da secção da instalação em exame.	[%/°C]
NOCT	(Normal Operating Cell Temperaturas) = Temperatura a que se levam as celas em condições de referência (800W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM=1.5, vel. Ar =1m/s).	[%/°C]

Para mais detalhes consultar o § 11.1.

### 5.3. LOW $\Omega$ – CONFIGURAÇÕES DO TESTE DE CONTINUIDADE COM 200MA

A finalidade desta medição é a execução do teste de continuidade dos condutores de protecção e equipotenciais (ex: da ponteira de terra e massas estranhas ligadas) e dos condutores de ligação à terra dos SPD nas instalações FV. O teste deve ser conduzido usando uma corrente de teste > 200mA de acordo com as prescrições do normativa IEC60364

### 5.3.1. Configuração do instrumento

 Colocar o cursor no item LOWΩ utilizando os botões 15/05/12 1 "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã seguinte:

S	15/05/12 15:34:	:26	
/	RPE máx. Rcal	1	Ω Ω
	Rpe		Ω
	ltest		m A
	Selecção	LO	WΩ

- 2. Premir o botão ENTER. O instrumento mostra as opções: 15/05/12 1 Configurações e Calibração dos cabos
- Usar os botões "setas" (▲,▼) para seleccionar o item "Configurações" e confirmar com ENTER. O instrumento mostra o seguinte ecrã

•••	RCal		- 12	
0	Rpe		·Ω	
	ltest		· m A	
	Calibração dos c Configurações	abos		
	Selecção	L	ΩWO	

SAVE para guardar

LOWΩ

Selecção

15:34:26

1

Ω

- 4. Usando os botões "setas" (◀, ►) é possível configurar o valor limite máximo da resistência Rpe que o instrumento usa como referência durante a medição (escala: 1Ω ÷ 5Ω)
- Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão ESC/MENU para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.

# ATENÇÃO

As configurações guardadas para RPE máx. também têm efeito nas configurações do teste de continuidade contida na medição IVCK (MENU → IVCK)



# 5.4.1. Configuração do instrumento

Colocar o cursor no item MΩ utilizando os botões "setas" 15/0
 (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o cerã seguinte:
 Test Ri m

' 15/05/12	15:34:26	
Teste Iso Rimin Modo	o 1000 1.0 Campo	V MΩ
Vtest	V	V
Ri(+)		MΩ
Ri(-)		MΩ
Rр		MΩ
Selecçao	MΩ	

- Premir o botão ENTER. O instrumento mostra a opção: Configurações:
- 3. Confirmar com **ENTER**. O instrumento mostra o seguinte ecrã:

15/05/12 15:34:	26	
Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Campo	V MΩ
Vtest	V	V
Ri(+)		MΩ
Ri(-)		MΩ
Rp		MΩ
Configurações		
Selecção	MΩ	▼

- Para as configurações das opções usar os botões "setas" (▲,▼) e escolher a opção pretendida usando os botões "setas" (◀, ►). Os parâmetros configuráveis são os seguintes:
  - > Teste Iso  $\rightarrow$  tensão de teste: 250, 500, 1000VCC
  - ➤ Modo → modos de funcionamento: Campo, Timer (Temporizador), Stringa (Bateria de painéis)
  - ➢ Ri Lim → valor limite mínimo da resistência de isolamento
  - ➤ Tempo de teste → valor máximo do tempo de teste └ (só para modo TIMER) (escala: 10s ÷ 300s com passos de 1s)
- 5. Premir o botão **SAVE** para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão **ESC/MENU** para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



# ATENÇÃO

As configurações guardadas na tensão de teste também têm efeito nas configurações da medição do Isolamento contida na medição IVCK (MENU  $\rightarrow$  IVCK)

;	15/05/12 15:34:26
;	<b>—</b>
)	leste : ∢ 1000 ► V
	Rimin : $1.0 M\Omega$
	Modo · TIMER
	MOUO . TIMER
	Tempo de teste: 10s
•	SAVE para guardar
	SAVE para guardar
	MΩ

### 5.5. IVCK – CONFIGURAÇÕES DO TESTE RÁPIDO IVCK

A finalidade desta medição é a verificação da funcionalidades das ligações e das baterias de painéis de um campo fotovoltaico de acordo com o previsto pela IEC/EN62446 medindo a tensão em vazio e a corrente de curto-circuito nas condições de funcionamento e referidas a STC (através da medição opcional da Irradiação) e fornecendo um resultado imediato inerente à medição acabada de fazer tanto em termos absolutos como em comparação com as baterias de painéis anteriormente testadas. O teste também permite a execução sequencial (se seleccionados) do teste de continuidade e da medição do Isolamento.

### 5.5.1. Configuração do instrumento

 Colocar o cursor no item IVCK utilizando os botões 15/05/12 "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã seguinte:

- Premir o botão ENTER. O instrumento mostra as opções: Configurações, Reset Medie (Reposição das Médias) (consultar o § 6.3.4) e Calibração dos cabos (consultar o § 6.5.2)
- Usar os botões "setas" (▲, ▼) para seleccionar o item "Configurações" e confirmar com ENTER. O instrumento mostra o seguinte ecrã:

;	15/05/12 15:34:	26	
,	Painel	SUNP\	WR318
	Vdc	0.0	V
	lrr	0	W/m2
	Τc	Auto	°C
	Voc, Isc:		
	Ri(1000V)		MΩ
	Rpe (NoCal)		Ω
	Selecção	IV	СК

S	15/05/12 15:34	:26	
5	Painel	SUNP\	WR318
5	Vdc	0.0	V
S	lrr	0	W/m2
	Тс	Auto	°C
n	Voc,Isc:		
ر	Ri(1000V)		MΩ
	Rpe (Cal)		Ω
	Calibração dos c	abos	
	Reset Medie		
	Configurações		
	Selecção	IV	СК
l.			

- 4. Para as configurações das opções usar os botões 15/05/12 15:34:26 setas" (▲, ▼) e escolher a opção com os botões "setas" (◀, ►). Os parâmetros configuráveis são os seguintes:
   15/05/12 15:34:26 Painel: ▲ SUN N.Modx Str : 01 Temp : Manu
  - > **Painel**  $\rightarrow$  tipo de painel em teste
  - ► N.Mod. x Str. → número de painéis da bateria de painéis. Valores admissíveis 1 ÷ 50
  - ➤ Temp → método de medição da temperatura. Opções seleccionáveis:

"Auto" → medição automática (<u>recomendada</u>) efectuada em função do valor medido do Voc dos

2	13/03/12 1	5.54.20	
"	Painel:	SUNPWR2	10 🕨
,	N.Modx Str	: 01	
	Temp	: Manual	
		2 5	°C
	Toll. Voc	: 05% (+4%)	
е	Toll. Isc	: 05% (+4%)	
	Teste Iso	: 1000	V
<b>.</b>	Ri min	: 1.0	MΩ
2	Teste RPE	: 2	Ω
1)			
<u>`</u>	SAVE	para guarda	ar
5		IVC	K



painéis.

"Manual"  $\rightarrow$  introdução por parte do operador do valor conhecido da temperatura do painel na linha a seguir.

Aux  $\rightarrow$  medição da temperatura com sonda auxiliar PT300N.

- ➤ Toll. Voc (%) → valor em percentagem da tolerância limite pretendida (configurada pelo operador em função das suas exigências) para a medição de Voc executada pelo instrumento. Valores admissíveis: 0% ÷ 25%. O valor entre parênteses (4%) indica o erro de leitura do instrumento na medição de Voc.
- ➤ Toll. Isc (%) → valor em percentagem da tolerância limite pretendida (configurada pelo operador em função das suas exigências) para a medição de Isc executada pelo instrumento. Valores admissíveis: 0% ÷ 25%. O valor entre parênteses (4%) indica o erro de leitura do instrumento na medição de Isc
- Teste Iso → activação/desactivação da medição do Isolamento e configuração da tensão de teste. Opções possíveis: OFF, 250V, 500V, 1000V. Com função activada aparece a linha "Ri min" que permite a configuração do patamar limite mínimo no intervalo 0.1 ÷ 100MΩ
- ➤ Teste RPE → activação/desactivação do teste de continuidade e configuração do valor do patamar limite na medição. Opções possíveis OFF, 1Ω ÷ 5Ω com passos de 1Ω
- 5. Premir o botão **SAVE** para guardar as configurações efectuadas e a mensagem "Dados memorizados" será apresentada durante uns instantes. Premir o botão **ESC/MENU** para sair sem guardar e voltar ao ecrã anterior.



# ATENÇÃO

As configurações guardadas sobre a tensão de teste da medição do Isolamento efectuadas no interior da função IVCK também têm efeito nas configurações da medição simples (MENU  $\rightarrow$  M $\Omega$ )



### 5.6. DB – GESTÃO DA BASE DE DADOS DOS PAINÉIS

O instrumento permite a gestão **até um máximo de 30 tipos de painéis FV** para além de um painel por defeito (não editável nem apagável) que pode ser usado como referência quando não existem informações sobre o tipo de painel à disposição.

Os parâmetros, **referidos a 1 painel**, que podem ser configurados na definição estão indicados na Tabela 1 seguinte, juntamente com os campos de medição, resolução e condições de validade:

Símbolo	Descrição	Intervalo	Resol.	Condições
Nms	Número de painéis por bateria	1 ÷ 50	1	
Pmax	Potência máxima nominal do painel	50 ÷ 3200W	1W	$\left \frac{P_{\max} - V_{mpp} \cdot I_{mpp}}{P_{\max}}\right  \le 0.01$
Voc	Tensão em vazio	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	$Voc \geq Vmpp$
Vmpp	Tensão no ponto de máxima potência	15.00 ÷ 99.99V 100.0 ÷ 320.0V	0.01V 0.1V	$Voc \ge Vmpp$
lsc	Corrente de curto-circuito	0.5 ÷ 9.99A	0.01A	$lsc \geq Impp$
Impp	Corrente no ponto de máxima potência	0.5 ÷ 9.99A	0.01A	lsc ≥ Impp
Tall	Tolerância negativa para a Pmax	0% ÷ 25.0%	0.1%	
1011 -	fornecida pelo construtor do painel	oainel 0 ÷ 99W	1	100 101/Phom< 25
Tall	Tolerância positiva para a Pmax	0 ÷ 25%	0.1%	
1011 +	fornecida pelo construtor do painel	0 ÷ 99W	1	100°101'/Phom< 25
Alpha	Confiniente de temperature les	-0.100÷0.100%/°C	0.001%/°C	
Арпа	Coenciente de temperatura isc	-9.99 ÷ 9.99mA/°C	0.01mA/°C	0.1 Alla / ISC $\leq$ 0.1
Bete	Cooficiento de temporaturo Vec	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C	100*Dete///ee < 0.000
Dela	Coeficiente de temperatura Voc	-0.999 ÷ 0.001V/°C	0.001V/°C	$100^{\circ}$ Beta/Voc $\leq 0.999^{\circ}$
Gama	Coeficiente de temperatura Pmax	-0.99 ÷ -0.01%/°C	0.01%/°C	
NOCT	Temperatura nominal de funcionamento da cela	0 ÷ 100°C	1°C	
Tech.	Efeitos devidos à tecnologia do painel	STD (standard), CAP (ef.capacitivos)		
Rs	Resistência série interna	0.00 ÷ 10.00Ω	0.01Ω	

Tabela 1: Parâmetros associados a um painel FV

# ATENÇÃO



- O item "Tech" refere-se à escolha da tecnologia do painel em teste. Seleccionar a opção "STD" no caso de teste em painéis FV do tipo "STANDARD" ou a opção "CAP" no caso de painéis FV com efeitos capacitivos consideráveis
- A escolha errada do tipo de tecnologia pode implicar um resultado negativo do teste final

### 5.6.1. Definição de um novo painel FV

- Colocar o cursor no item DB utilizando os botões "setas"
   (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã que indica:
  - O tipo de painel seleccionado
  - Os valores dos parâmetros associados ao painel (consultar o Tabela 1)
- 2. Usar os botões "setas" (◀ , ►) para seleccionar o tipo de painel "DEFAULT" e confirmar com **ENTER.**
- Premir o botão ENTER, seleccionar o comando "Novo" (que permite definir um novo painel) e confirmar novamente com ENTER. Usar os botões "setas" (▲,▼) para percorrer a lista dos parâmetros.

- 4. O instrumento apresenta um teclado virtual interno onde é possível definir o nome do painel (ex: SUNPOWER 210) usando os botões "setas" (▲, ▼, ◀, ▶). A pressão do botão ENTER permite a introdução de cada caractere do nome digitado.
- Premir o botão SAVE para guardar o nome do novo painel assim definido ou o botão ESC/MENU para sair sem guardar.
- Inserir o valor de cada parâmetro (consultar o Tabela 1) em função da folha de dados eventual do construtor. Colocar o cursor no parâmetro a definir utilizando os botões "setas" (▲,▼) e configurar o valor utilizando os botões "setas" (◀, ►). Manter premido os botões (◀, ►) para efectuar uma rápida configuração dos valores.
- 7. Premir o botão **SAVE** para guardar as configurações ou **ESC/MENU** para sair sem guardar.

15/05/12 Modelo	15:34: :	26 EFAUL	T►
Pmax Voc Vmpp Isc Impp Toll-		185 44.5 37.5 5.40 4.95 0	W V A A %
Selecção		DB	

"	15/05/12	15:3	4:26	
r	Modelo	: <	DEFAU	LT 🕨
)	Pmax Voc Vmpp Isc Impp Toll-		185     44.5     37.5     5.40     4.95     0	⊗>><<%
	Novo			▼
	Selecção		DB	

-		
)	Pmax = 185 W	
2	Voc = 44.5 V	
	TECLADO	l
	SUNPOWER 210	
)	A B C D E F G H I J K L M N O F	2
-	Q R S T U V W X Y Z - + 0 1 2 3	5
	4 5 6 7 8 9 SPACE DEL	
	SAVE / ESC	J
		-
		٦
)	15/05/12 15:34:26	
	Modelo : SUNPWR210	
>	$Pmax = 4  0 \rightarrow W$	4

Modelo		: SUNPWR210				
Pmax	=	▲ 0	► W			
Voc Vmpp Isc Impp Toll-		$\begin{array}{c} 0.0\\ 0.0\\ 0.00\\ 0.00\\ 0.00\\ 0\end{array}$	V V A %			
		DB	}			

# ATENÇÃO

- Premir o botão HELP durante alguns segundos no caso de valor não conhecido para inserir o valor por defeito.
- À pressão do botão SAVE o instrumento controla as condições indicadas na Tabela 1 e, no caso em que uma ou mais dessas condições não é verificada, fornece no display uma das mensagens de erro indicadas no § 6.6 e não guarda a configuração configurada enquanto as causas de erro não são resolvidas.

### 5.6.2. Alteração de um painel FV existente

- 1. Seleccionar o painel FV a alterar dentro da base de dados 15/05/12 15:34:26 utilizando os botões "setas" (◀, ►).
- 2. Premir o botão ENTER e seleccionar o comando "Alteração" usando o botão "setas" (▼).
- 3. Confirmar a selecção com ENTER.

- 4. O instrumento apresenta um teclado virtual interno com o 15/05/12 qual é possível redefinir o nome do painel ou deixá-lo Modelo: ∢ inalterado usando botões "setas" (▲, ▼, ◀, ▶). A pressão do botão ENTER permite a introdução de cada caractere do nome digitado.
- 5. Premir o botão SAVE para guardar o nome do novo definido painel assim ou para aceder à nova programação dos parâmetros.
- 6. Modificar o valor dos parâmetros pretendidos utilizando 15/05/12 os botões "setas" (▲,▼) e configurar o valor utilizando os Modelo: SUNPWR botões "setas" (◀ , ►). Manter premido os botões (◀ , ►) para efectuar uma rápida configuração dos valores. Vmpp Premir o botão HELP durante alguns segundos no caso lsc de valor não conhecido para inserir o valor por defeito. Impp Toll-
- 7. Premir o botão SAVE para guardar as configurações efectuadas ou ESC/MENU para sair sem guardar. O instrumento fornece neste caso a mensagem "Dados não memorizados".

### 5.6.3. Eliminação de um painel FV existente

- 1. Seleccionar o painel FV presente dentro da base de dados utilizando os botões "setas" (◀, ►).
- 2. Premir o botão ENTER e seleccionar o comando "Eliminar (Cancella)" usando o botão "setas" (▼) para eliminar o painel seleccionado.
- 3. Premir o botão ENTER e seleccionar o comando "Eliminar todos (Cancella Tutto)" usando o botão "setas" (▼) para eliminar qualquer painel presente dentro da base de dados.
- 4. Confirmar a selecção com ENTER ou premir ESC/MENU para sair da função.

Não é possível alterar nem eliminar o painel FV por defeito presente como configuração de fábrica.

ATENCAO

е	15/05/12	15:	34:26		
	Modelo	: • :	SUNP	WR	210 ▶
0	Pmax	=	2	10	W
а	Voc	=	47.	70	V
	Vmpp	=	40.	00	V
	150	=	5.	15	A
0	Novo				
0	Alteraç	а́о			
0	Elimina	a r			
	Elimina	ar T	udo		▼
J				DB	



15:34:26

=

=

=

=

/oc

210

47.70

40.00

5.75

5.25

5

0

W

V

V

А

A %

15:34:26

<b>`</b>					•
J				DB	
Э	15/05/12	15	:34:26		
	Modelo	: •	SUNP	WR	210 ▶
2	Pmax	_	2	10	۱۸/
a	Voc	=	47.	70	V
	Vmpp	=	40.	00	V
2	Novo	=	5.	13	A
5	Alterac	ão			
, ,	Flimino	aU			
,	Emmina				_
	Elimina	r	Tudo		

	Modelo:	SUNPWI	R210 ▶
•	Pmax = Voc = Vmpp = Isc =	210 47.70 40.00 5.75	W V V A
	Novo		
	Alteração	0	
	Eliminar		
	Eliminar	Tudo	▼
		DE	3



# 6. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

### 6.1. MEDIÇÃO DA EFICIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES FV COM O USO DA UNIDADE REMOTA SOLAR-02

Por uma questão de simplicidade, no seguimento deste § adoptar-se-á o termo "bateria de painéis (stringa)" embora o termo "campo fotovoltaico" seria o mais correcto. Do ponto de vista do instrumento a gestão de uma só bateria de painéis ou de várias baterias de painéis em paralelo (campo FV) é idêntica. O instrumento PVCHECK (Master) permite efectuar medições da eficiência em instalações FV em combinação com a unidade remota opcional SOLAR-02 à qual estão ligadas as sondas de irradiação e temperatura. Esta unidade remota é capaz de comunicar com a unidade Master (para a gestão das operações de sincronização e descarregamento dos dados) através de uma ligação por radiofrequência (**RF**) activa a uma distância máxima de cerca de **1m** entre elas.

# ATENÇÃO

- A tensão máxima entre as entradas P e N é 1000VCC. Não medir tensões que excedam os limites expressos neste manual. Exceder estes limites poderá causar choques eléctricos no utilizador e danos no instrumento.
- Para garantir a segurança do operador, durante a fase das ligações, colocar fora de serviço o sistema em exame actuando nos interruptores/seccionadores a montante e a jusante do conversor CC/CA (inverter).



Fig. 4: Ligação do instrumento para medição da eficiência numa instalação FV

- 1. Verificar e, eventualmente, configurar no SOLAR-02 a sensibilidade da cela de referência coerentemente com o tipo de painéis FV que se pretende examinar (consultar o manual de instruções do SOLAR-02).
- 2. Recomenda-se efectuar uma avaliação preliminar do valor da Irradiação na superfície dos painéis FV em exame através da unidade SOLAR-02 (em funcionamento independente) e a cela de referência.
- 3. Ligar o PVCHECK, verificar e, se necessário, modificar as configurações do instrumento relativamente ao tipo de unidade remota, ao patamar mínimo de irradiação, ao fundo de escala da pinça CC, ao período de integração e aos parâmetros do sistema em exame (consultar o § 5.1.4, § 5.1.5, § 5.1.6, § 5.2.1 e § 5.2.2)

- Para garantir a segurança do operador colocar fora de serviço o sistema em exame actuando nos interruptores/seccionadores a montante e a jusante do conversor CC/CA (inverter).
- 5. Aproximar entre si (máx. 1 m aprox.) o PVCHECK e o SOLAR-02. **Todos os instrumentos devem estar ligados** (consultar o manual de instruções do SOLAR-02 para mais detalhes).
- 6. No PVCHECK premir o botão MENU, seleccionar a função EFF e premir ENTER e aguardar que as duas unidades comecem a comunicar entre si. Esta condição é evidenciada pela presença simultânea dos seguintes indicadores:
  - Símbolo **L**M fixo (não intermitente) no display do PVCHECK
  - Símbolo 1 fixo (não intermitente) no display do SOLAR-02
- 7. Ligar as entradas **P** e **N** respectivamente aos pólos positivo e negativo da saída da bateria de painéis respeitando as cores indicadas na Fig. 4.
- 8. Ligar o conector de saída da pinça CC à entrada IDC.

# ATENÇÃO



ANTES DE LIGAR A PINÇA CC AOS CONDUTORES Ligar a pinça, verificar o LED indicador do estado das baterias internas da pinça (se presentes), seleccionar a escala correcta, premir o botão ZERO

na pinça CC e verificar no display do PVCHECK se o valor ldc correspondente está em zero (contudo valores até 0.02A são aceitáveis).

- Ligar a pinça de corrente CC ao condutor positivo da saída da bateria de painéis respeitando o sentido das "setas" presente na referida pinça conforme o indicado na Fig. 4. Colocar a pinça de modo que o toróide não fique nas proximidades do condutor negativo.
- 10. No display aparece um primeiro ecrã que assinala os 15/05/12 15:34:26 valores dos parâmetros eléctricos na saída do Irr painel/bateria de painéis
- 11. Antes de activar a medição verificar a presença do símbolo "上谕" fixo que indica a ligação RF correcta com a unidade remota SOLAR-02



12. Mantendo a unidade SOLAR-02 sempre nas proximidades da unidade principal, premir o botão GO/STOP no PVCHECK para activar o teste. A mensagem "Aguardando início da gravação" aparece no display da unidade principal e a mensagem "HOLD" no display do SOLAR-02 para além da indicação do tempo, em segundos, em espera do instante "00"

15/05/12	15:34:26					
Irr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	3.500 45 30 3.125 389 8.01	W/m2 kW °C °C kW V A				
Aguardando início da gravação						
Selecção	0 1	EFF 🚽 🕅				

13. Ao atingir o instante "00" após a pressão do botão GO/STOP, o teste tem início e as duas unidades ficam sincronizadas. Nestas condições a mensagem "Gravação em curso" aparece no display da unidade principal e a mensagem "Gravando (Recording)..." aparece no display do SOLAR-02

0	15/05/12	15:35:00	
n o a	lrr Pnom Tc Te	3.500 45 30	W/m2 kW °C °C
0	Pdc Vdc Idc ndc	3.125 389 8.01 	k W V A
	Gra Selecção	vação em	curso EFF <b>上</b> 뻬

5 s

61

Gravação em curso..

Autonomia

Selecção

0d 1h

EFF 1

- 15/05/12 15:35:00 14. Em gualquer momento será possível analisar o estado actual da gravação através da pressão do botão MENU. Início: 15/05/12 15:30:00 Serão visualizados: Período: Número IP
  - Data e hora de início da gravação
  - > O valor configurado do período de integração
  - > O número de Períodos decorridos desde o início da gravação
  - A capacidade de memória residual de gravação.

Premir o botão ESC para sair do ecrã

- 15. Neste ponto, é possível colocar a unidade SOLAR-02 na proximidade das baterias de painéis FV para efectuar as medicões de irradiação e temperatura através das respectivas sondas. Quando a distância entre a unidade SOLAR-02 e PVCHECK é tal que não permite a ligação RF, no display do SOLAR-02, o símbolo "1) fica intermitente durante cerca de 30s depois desaparece, enquanto o PVCHECK fica à procura durante 1 minuto aprox.
- 16. Colocar a cela de referência na superfície dos painéis FV. Consultar o respectivo manual de instruções para uma montagem correcta.
- 17. Colocar o sensor de temperatura em contacto com a parte de trás do painel fixando-o com um pouco de fita e evitando tocar-lhe para não falsear a medição.
- 18. Aguardar alguns segundos para permitir às sondas atingir uma medição estável e depois ligar a sonda de Irradiação à entrada PYRA/CELL e a sonda de temperatura à entrada TEMP da unidade SOLAR-02.
- 19. Aguardar pela mensagem "READY" no display do SOLAR-02 a indicar que a unidade detectou os dados com Irradiação solar > patamar mínimo configurada (consultar o § 5.1.5)
- 20. Com a mensagem "READY" no display aguardar durante cerca de 1 minuto de modo a recolher um certo número de amostragens.
- 21. Desconectar as sondas de Irradiação e temperatura da unidade SOLAR-02 e aproximá-la do PVCHECK (máx. 1m).
- 22. A unidade principal PVCHECK deve estar na modalidade EFF. Se estiver ausente o símbolo "上M" intermitente, premir o botão ▲ para reactivar a procura da ligação RF.
- 23. Premir o botão ▼ no SOLAR-02 para reactivar a ligação RF. Consequentemente na unidade principal será visualizada a mensagem "ligação rádio activa".
- 24. Para parar o teste premir o botão GO/STOP no instrumento e confirmar com ENTER se deseja parar a gravação.
- 25. A mensagem "SEND" é apresentada no display da unidade SOLAR-02 para indicar a transferência dos dados para a unidade principal.



- 26. Após a fase automática de transferência de dados, o 1 instrumento apresentará:
  - Resultado SIM: se existe pelo menos 1 valor entre os detectados que satisfaça as relacções indicadas no § 5.2.3
  - Resultado NÂO: se NÃO existe nenhum valor entre os detectados que satisfaça as relacções indicadas no § 5.2.3
  - Impossível efectuar a análise se a irradiação não nunca atingiu um valor estável superior ao patamar mínimo configurado ou se não existe nenhum valor válido durante toda a gravação (nDC > 1.15).
  - Não apresentará nenhum resultado (SIM ou NÃO) se o instrumento foi configurado com correcção de temperatura tipo "nDC" (consultar o § 5.2.3).
- 27. Premir **SAVE** para guardar os resultados obtidos (consultar o § 7.1) ou ESC para sair do ecrã e voltar ao ecrã inicial

15/05/12	15:35:00					
lrr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	$712 \\ 3.500 \\ 45 \\ 30 \\ 3.125 \\ 389 \\ 8.01 \\ 0.88$	W/m2 kW °C °C kW V A				
Resultado: SI						
Selecção		EFF 上谕				

### 6.2. MEDIÇÃO DOS PARÂMETROS DA INSTALAÇÃO FV SEM USO DO SOLAR-02

O teste de "eficiência das instalações FV" sem uso da unidade remota opcional SOLAR-02 permite apenas avaliar os parâmetros de tipo eléctrico na saída de uma bateria de painéis ou de um campo fotovoltaico (grandezas Vdc, Idc e Pdc) que podem ser gravados periodicamente com período de integração programável (consultar o § 5.2.1). Nesta modalidade não são avaliados os valores da Irradiação, Te, Tc, o valor da Eficiência **nDC** e não é fornecido nenhum resultado por parte do instrumento.

# ATENÇÃO

- $\bigwedge$
- A tensão máxima entre as entradas P e N é 1000VCC. Não medir tensões que excedam os limites expressos neste manual. Exceder estes limites poderá causar choques eléctricos no utilizador e danos no instrumento
- Para garantir a segurança do operador, durante a fase das ligações, colocar fora de serviço o sistema em exame actuando nos interruptores/seccionadores a montante e a jusante do conversor CC/CA (inverter).



Fig. 5: Ligação do instrumento para Medição dos parâmetros da instalação FV sem SOLAR-02

- Seleccionar a opção "NÂO" relativamente ao tipo de unidade remota no teste EFF (consultar o § 5.1.4), configurar o fundo de escala da pinça CC (consultar o § 5.1.4), o eventual factor de correcção da pinça CC (consultar o § 5.1.6), o período de integração e a potência nominal da instalação (consultar o § 5.2.1 e § 5.2.2).
- 2. Para garantir a segurança do operador colocar fora de serviço o sistema em exame actuando nos interruptores/seccionadores a montante e a jusante do conversor CC/CA (inverter).
- 3. Ligar as entradas **P** e **N** respectivamente aos pólos positivo e negativo da saída da bateria de painéis respeitando as cores indicadas na Fig. 5.
- 4. Ligar o conector de saída da pinça CC à entrada **IDC**.

# 



ANTES DE LIGAR A PINÇA CC AOS CONDUTORES Ligar a pinça, verificar o LED indicador do estado das baterias internas da pinça (se presentes), seleccionar a escala correcta, premir o botão ZERO na pinça CC e verificar no display do PVCHECK se o valor ldc correspondente está em zero (Contudo valores até 0.02A são aceitáveis).

W/m2

kW

°C °C

kW

V

А

EFF

- 5. Ligar a pinça de corrente CC no condutor positivo na saída da bateria de painéis respeitando o sentido da "setas" existente na referida pinça conforme o indicado na Fig. 5. Colocar a pinça em modo que o toróide não fique na proximidade do condutor negativo.
- 6. No display aparece a primeiro ecrã que apresenta os 15/05/12 15:34:26 parâmetros eléctricos na saída do valores dos painel/bateria de painéis.

h			
,	lrr		W/m2
	Pnom	3.500	kW
	Тс		°C
	Те		°C
	Pdc	3.125	kW
	Vdc	389	V
	ldc	8.01	А
	ndc		
	C (	n n n n n	ioior
	G	o para m	ICIAI
	Selecção		EFF

45

30

389

8.01

Aguardando início da gravação

Vdc

ldc

ndc

Selecção

7. Premir o botão GO/STOP no PVCHECK para activar o teste. 15/05/12 15:34:26 A mensagem "Aguardando início da gravação" aparece lrr no display do instrumento aguardando pelo instante "00" Pnom 3.500 Τс Те Pdc 3.125

8.	Ao	atingir	0	instante	e "00'	'após	а	press	são	do	bot	ão	1:
	GO	/STOP	0	teste	tem	início.	Ne	stas	cor	ndiçõ	ies,	а	lr
	mei	nsagem	"(	Gravaçã	o em	curso"	ap	arece	no	disp	lay	do	Р
	inst	rumentc	).										Ţ



)	15/05/12 15:35:00
•	Início 15/05/12 15:30:00 Período: 5s Número IP 61 Autonomia Od 1h
a	
	Gravação em curso
	EFF

- 9. Em qualquer momento será possível analisar o estado actual da gravação através da pressão do botão MENU Serão apresentados:
  - Data e hora de início gravação
  - > O valor configurado do período de integração
  - O número de Períodos decorridos desde o início da gravação
  - A capacidade de memória residual de gravação.

Premir o botão ESC para sair do ecrã.

- 10. Para parar o teste premir o botão GO/STOP no instrumento e confirmar com ENTER se deseja parar a gravação.
- 11. Premir SAVE para guardar os resultados obtidos (consultar o § 7.1) ou ESC para sair do ecrã e voltar ao ecrã inicial.

### 6.3. TESTE RÁPIDO EM PAINÉIS E BATERIAS DE PAINÉIS FV (IVCK)

### 6.3.1. Introdução

Esta função executa uma série de testes rápidos num painel/bateria de painéis FV medindo sequencialmente:

- A tensão em vazio Voc e a corrente de curto-circuito Isc de acordo com as prescrições da norma IEC/EN62446 com possibilidade de medição (utilizando as respectivas sondas) também dos valores da irradiação e temperatura dos painéis.
- Medição da resistência de isolamento (se activada consultar o § 5.5.1) executada exclusivamente no modo STRINGA (BATERIA DE PAINÉIS) (consultar o § 6.4.4) ou seja efectuando automaticamente um curto-circuito interno entre os terminais de entrada P e N e realizando a medição entre este ponto de curto-circuito e o terminal de entrada E.
- Teste de continuidade dos condutores de protecção (se activado consultar o § 5.5.1) com 200mA entre os terminais de entrada E e C do instrumento.

A medição da Irradiação pode ser feita através de uma das seguintes modalidades:

- Cela de referência ligada directamente a PVCHECK
- Cela de referência ligada a SOLAR-02 em ligação RF com PVCHECK

As medições de irradiação são efectuadas sempre em tempo real; portanto, é impossível iniciar uma gravação "remota" dos valores de irradiação através de SOLAR-02

Se o patamar de Irradiação mínimo (consultar o § 5.1.5) é:

- = 0 → o instrumento não controla a presença da cela de referência, as variações de irradiação, o número dos painéis e não apresenta mensagens de erro se não for possível calcular os valores transpostos sob STC de Voc e Isc. Esta modalidades é indicada para efectuar uma sessão de testes de maneira extremamente rápida num número elevado de baterias de painéis.
- >0 (aconselhado >700W/m<sup>2</sup>) → o instrumento executa todos os controlos previstos para o teste I-V, gere todas as condições e as mensagens de erro do teste I-V (num. Mod. errado, Temp. Fora de escala, presença cela, Irr. Min, etc..) e calcula os valores sob STC de Voc e Isc. Esta modalidades é recomendada quando se pretenda efectuar testes mais precisos sobre os painéis/baterias de painéis em exame

Em geral, a página dos resultados incluirá:

- A descrição do painel em uso
- Os valores da Irradiação e temperatura (se disponíveis)
- Os valores médios de Voc e lsc calculados como média dos correspondentes valores de OPC no últimos 10 testes memorizados e guardados. Se o número de testes é < 10 a média é calculada sobre o número de testes disponíveis. O primeiro teste apresentará traços no campo "valores médios" visto que não existem testes anteriores para calcular a média.
- Os valores de Voc e lsc medidos sob OPC e os eventuais resultados parciais (presentes apenas se os valores STC não estão disponíveis) obtidos para comparação com os valores médios.
- Os valores de Voc e Isc calculados sob STC (se disponíveis) e os eventuais resultados parciais obtidos para comparação dos valores calculados sob STC com os nominais (inseridos na DB painéis).
- O resultado global do teste (OK(NÃO). O resultado global será calculado com base nos resultados parciais obtidos:
  - > Com base nos resultados parciais de STC (se estes estão disponíveis)

Com base nos resultados parciais de OPC (se os valores STC não estão disponíveis) O instrumento não apresentará nenhum resultado global se não estiver disponível nenhum

O instrumento não apresentará nenhum resultado global se não estiver disponível nenhum resultado parcial.

### 6.3.2. Execução do teste rápido IVCK sem medição da Irradiação



Não utilize o instrumento para ensaios IVCK <u>em módulos fotovoltaicos com</u> <u>uma eficiência >19%</u>. Verifique previamente as características técnicas dos módulos fotovoltaicos antes de realizar os testes para evitar possíveis danos no instrumento.

**ATENCÃO** 

# ATENÇÃO

 A tensão máxima entre as entradas P, N, E e C é 1000VCC. Não medir tensões que excedam os limites expressos neste manual.



- Nunca efectuar testes em painéis ou baterias de painéis FV conectados ao conversor CC/CA.
- A corrente máxima tolerável pelo instrumento é 15A. Antes de efectuar as medições de IVCK verificar sempre se o instrumento está ligado a <u>APENAS A UMA BATERIA DE PAINÉIS</u> e não a várias baterias de painéis ligadas em paralelo para evitar o possível dano do instrumento.
- 1. Ligar o instrumento premindo o botão ON/OFF
- 2. Verificar se a unidade remota SOLAR-02 não está seleccionada (consultar o § 5.1.4 configuração NÂO).
- 3. Verificar se o valor da Irradiação mínimo configurado na secção "Irradiação" (consultar o § 5.1.5) está igual a **0.**
- Colocar o cursor no item IVCK utilizando os botões 15 "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã mostrado ao lado. O significado dos parâmetros é o seguinte:
  - ▶ **Painel**  $\rightarrow$  tipo de painel em teste.
  - > Vdc → valor da tensão na saída do painel/bateria de painéis medido em tempo real.
  - >  $irr \rightarrow$  valor da Irradiação medido em tempo real.
  - ➤ Tc → valor da temperatura do painel (consultar o § 5.5.1).
  - ➤ Voc, lsc → secção com visualização do resultado Selecção OK/NÂO da medição de Voc e Isc.
  - ➤ Ri() → o valor entre parênteses pode ser NÃO/tensão de teste seleccionada (consultar o § 5.5.1). O valor de Ri indica a resistência de isolamento.
  - ➤ Rpe() → o valor entre parênteses pode ser NÃO, Cal ou NoCal (consultar o § 5.5.1). O valor de Rpe indica o resultado do teste de continuidade.
- 3. Premir o botão ENTER, seleccionar o item "Configurações" e confirmar outra vez com ENTER. Efectuar as configurações no instrumento conforme indicado no § 5.5.1.
- 4. Se necessário, premir o botão ENTER, seleccionar o item "Repor Médias (Reset Medie)" e confirmar, outra vez, com ENTER. Efectuar a operação como § 6.3.4.
- 5. Se necessário, premir o botão **ENTER**, seleccionar o item "**Calibração dos cabos**" e confirmar, outra vez, com **ENTER**. Efectuar a eventual operação como § 6.5.2.
- 6. Ligar o instrumento ao painel/bateria de painéis em teste e, eventualmente, ao nodo principal de terra da instalação e às massas metálicas ligadas à terra conforme mostrado na Fig. 6. Em especial, ligar o pólo Negativo na saída do painel/bateria de painéis ao terminal N e o pólo Positivo na saída do painel/ bateria de painéis ao terminal P.

s	15/05/12 15:34:	26
ιv	Painel	SUNPWR318
.,	Vdc	0.0 V
)S	Irr	W/m2
	Tc	
	Voc,Isc:	
le	Ri(1000V)	ΜΩ
	Rpe (Cal)	Ω
§		
	Colosoão	



# LEGENDA:

- E: Cabo verde
- C: Cabo azul
- P: Cabo vermelho
- N: Cabo preto
- 1. Painel/Bateria de painéis FV
- 2. Referência principal de terra da instalação
- 3. Estrutura metálica de ligação à terra da instalação

Fig. 6: Ligação paro teste IVCK sem medição da Irradiação



ATENÇÃO À pressão do botão GO/STOP o instrumento pode fornecer diversas mensagens de erro (consultar o § 6.6) e, devido a isso, não efectuar o teste. Verificar e eliminar, se possível, as cause dos problemas antes de continuar com o teste.

9. Premir o botão **GO/STOP** para activar o teste. No caso de 15/05/12 15:34:26 ausência de condições de erro, o instrumento apresenta a Painel SUNPWR318 548.0 V mensagem "Medição em curso..." e a medição da Δ tensão em vazio entre os terminais P e N e da corrente d curto-circuito (para valores de lsc  $\leq$ 15A)

		•	
le	Тс	Auto °C	
	Voc,Isc:		
	Ri(1000V)		MΩ
	Rpe (Cal)		Ω
	Medição e	m curso	D
	Selecção		IVCK

 $W/m^{2}$ 

IVCK

10.No final das medições de Voc e Isc a mensagem "OK" é 15/05/12 15:34:26 SUNPWR318 Painel fornecida no caso de resultado positivo do teste (valores Vdc 548.0 V medidos dentro das tolerâncias configuradas no W/m2 lrr 0 instrumento). Τс Auto °C 11.Com medição do Isolamento seleccionada o instrumento Voc, Isc: ΟK continua o teste mantendo em curto-circuito os terminais Ri(1000V) 116 ΜΩ ΟΚ P e N e executando o teste entre este ponto e o terminal E durante um tempo necessário para obter um resultado Rpe (Cal) Ω estável. 12.O valor da resistência de isolamento é apresentado no Medição em curso...

campo "Ri" e a mensagem "OK" no caso de resultado Selecção positivo do teste (valor medido superior ao limite mínimo configurado no instrumento)

# **PVCHECKs**

W/m2

SUNPWR318

548.0 V

Auto °C

0

- 13.Com medição da Continuidade seleccionada instrumento continua o teste abrindo o curto-circuito executando o teste entre os terminais E e C
- 14.O valor da resistência no teste de continuidade é τ<sub>c</sub> apresentado no campo "Rpe" e a mensagem "OK" no <sub>Voc</sub> caso de resultado positivo do teste (valor medido inferior ao limite máximo configurado no instrumento)
- 15.A mensagem "**Resultado OK**" é finalmente mostrada pelo Rpd instrumento no caso de resultado positivo de todos os testes efectuados.
- 16.Premir o botão "setas" ▼ para visualizar a página seguinte onde são apresentados os valores dos parâmetros Voc e Isc. Nesta página são visualizados: Tc (AUTO)
  - > O painel em uso
  - > Os valores médios de Voc e Isc nas condições OPC
  - Os valores de Voc e Isc medidos sob OPC e os respectivos resultados parciais obtidos para comparação com os valores médios.
  - Em geral:

$$Esito Voc_{@OPC} = OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{VocMed_{@OPC} - Voc_{@OPC}}{VocMed_{@OPC}} \right| \le (\text{Tol Voc} + 4\%)$$
$$Esito Isc_{@OPC} = OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{IscMed_{@OPC} - Isc_{@OPC}}{IscMed_{@OPC}} \right| \le (\text{Tol Isc} + 4\%)$$

- O valor global dos resultados:
  - OK: se todos os resultados OPC são OK,
  - NÃO se um dos resultados OPC é NÃO

17.Premir o botão "setas" ▲ para voltar ao ecrã anterior.

18.Premir o botão SAVE para guardar o resultado do teste na memória do instrumento (consultar o § 7.2) ou o botão ESC/MENU para sair do ecrã sem guardar e voltar ao ecrã principal de medição.

# ATENÇÃO

Na página dos resultados aparecem os valores médios de Voc e Isc. Estes valores contêm os valores médios de Voc e Isc nas condições OPC calculados como média sobre os últimos 10 testes anteriormente memorizados. Se o utente executou e memorizou um número de testes <10 ou repôs os valores médios (consultar o § 6.3.4) a média apresentada durante o teste N+1 será a calculada sobre os N valores disponíveis.

	▼		IVC	K
	Resu	Itado: O	K	
5				
)	Rpe (Cal)	2.00	Ω	ок
I	Ri(1000V)	116	MΩ	οк
<u>ר</u>	Voc,Isc:			ОК

15:34:26

o15/05/12

Painel

Irr

e Pair Vdc



ainei:	SUNPWRZIU
rr	W/m2
Fc (AUTO)	°C
/ocMed@OPC	647∨
scMed@OPC	5.43A
/oc@OPC	647V OK
sc@OPC	5.35A OK
/oc@STC	V
sc@STC	A
Result	ado <sup>.</sup> OK

IVCK

### 6.3.3. Execução do teste rápido IVCK com medição da Irradiação



Não utilize o instrumento para ensaios IVCK <u>em módulos fotovoltaicos com</u> <u>uma eficiência >19%</u>. Verifique previamente as características técnicas dos módulos fotovoltaicos antes de realizar os testes para evitar possíveis danos no instrumento.

**ATENCÃO** 

# ATENÇÃO

 A tensão máxima entre as entradas P, N, E e C é 1000VCC. Não medir tensões que excedam os limites expressos neste manual.



- Nunca efectuar testes em painéis ou baterias de painéis FV ligados ao conversor CC/CA.
- A corrente máxima tolerável pelo instrumento é 15A. Antes de efectuar as medições de IVCK verificar sempre se o instrumento está ligado a <u>APENAS A UMA BATERIA DE PAINÉIS</u> e não a várias baterias de painéis ligadas em paralelo para evitar o possível dano do instrumento.
- 1. Ligar o instrumento premindo o botão ON/OFF.
- 2. A medição da Irradiação é efectuada através de um dos dois modos seguintes:
  - > Medição através de cela de referência ligada directamente ao PVCHEČK.
  - Medição através de cela de referência ligada ao SOLAR-02 em ligação RF com PVCHECK.
- 3. Verificar se a configuração da unidade remota SOLAR-02 está coerente com o tipo de medição que se pretende realizar (consultar o § 5.1.4).
- 4. Verificar o valor de irradiação mínimo configurado (consultar o § 5.1.5).
- Colocar o cursor no item IVCK utilizando os botões
   "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display pararece o ecrã mostrado ao lado. O significado dos parâmetros é o seguinte:
  - **Painel**  $\rightarrow$  tipo de painel em teste.
  - > Vdc → valor da tensão na saída do painel/bateria de painéis medido em tempo real.
  - ► Irr → valor da Irradiação medido em tempo real.
  - > Tc  $\rightarrow$  valor da temperatura do painel (ver § 5.5.1).
  - ➤ Voc, Isc → secção com visualização resultado OK/NÃO da medição de Voc e Isc
  - Ri () → o valor entre parênteses pode ser NÃO/tensão de teste seleccionada (consultar o § 5.5.1). O valor de Ri indica a resistência de isolamento.
  - ▶ Rpe () → o valor entre parênteses pode ser NÃO, Cal ou NoCal (consultar o § 5.5.1). O valor de Rpe indica o resultado do teste de continuidade.
- 6. Premir o botão ENTER, seleccionar o item "Configurações" e confirmar outra vez com ENTER. Efectuar as configurações no instrumento conforme indicado no § 5.5.1
- 7. Se necessário premir o botão ENTER, seleccionar o item "Reset Medie (Repor Médias)" e confirmar outra vez com ENTER. Efectuar a operação como no § 6.3.4.
- 8. Se necessário premir o botão ENTER, seleccionar o item "Calibração dos cabos" e confirmar outra vez com ENTER. Efectuar a operação conforme indicado no § 6.5.2.
- 9. Montar a haste no disco do acessório opcional M304 e mantê-la apoiada na superfície do painel. <u>Verificar se a sombra da haste projectada no disco cai dentro do "círculo concêntrico limite" interno ao referido disco (consultar a Fig. 7)</u>. No caso contrário, o ângulo entre os raios solares e a superfície do painel é muito elevado e portanto as medições efectuadas pelo instrumento NÃO são de considerar confiáveis. Repetir as operações noutros momentos do dia.

<b>u</b>	(ai 0 3 0. 1.0).	
s	15/05/12 15:34:	26
v	Painel	SUNPWR318
y	Vdc	0.0 V
S	lrr	0 W/m2
	Тс	Auto °C
	Voc,Isc:	
е	Ri(1000V)	ΜΩ
	Rpe (Cal)	Ω
	Seleccão	IVCK

10. Fixar o suporte ao painel usando os parafusos fornecidos e montar a cela de referência sobre ele possivelmente **com os terminais de saída virados para baixo**. Rodar a cela até apoiá-la na aleta existente no suporte de modo da torna-la exactamente paralela à superfície do painel e fixá-la depois através dos respectivos parafusos



Fig. 7: Posicionamento do inclinómetro opcional M304

- 11. Ligar a saída da cela, correspondente ao tipo de painel em teste, à entrada **IRR.** do instrumento usando o cabo fornecido à referida cela ou à entrada **PYRA/CELL** da unidade remota SOLAR-02 se utilizada (consultar a Fig. 8 e Fig. 9)
- 12. Ligar, se utilizado, o sensor de temperatura à entrada **TEMP** do instrumento e à parte de trás do painel sob uma cela usando fita adesiva ou à entrada **TEMP** da unidade remota SOLAR-02 se utilizada (consultar a Fig. 8 e Fig. 9)
- 13. Ligar o instrumento ao painel/bateria de painéis em teste e, eventualmente, ao nodo principal de terra da instalação e às massas metálicas ligadas à terra conforme mostrado nas Fig. 8 e Fig. 9. Em especial ligar o pólo Negativo na saída do painel/bateria de painéis ao terminal N e o pólo Positivo na saída do painel/bateria de painéis ao terminal P



- terra da instalação
- 4. Cela de referência para medição da irradiação
- 5. Sensor de temperatura (se necessário)

Fig. 8: Ligação para o teste IVCK com medição directa da irradiação

C

E

TEMP.

Ρ

Ν

IRR.



### LEGENDA:

- E: Cabo verde
- C: Cabo azul
- P: Cabo vermelho
- N: Cabo preto
- 1. Painel/Bateria de painéis FV
- 2. Referência principal de terra da instalação
- 3. Estrutura metálica de ligação à terra da instalação
- 4. Cela de referência para medição da irradiação
- 5. Sensor temperatura (se necessário)
- 6. Unidade remota SOLAR-02

Fig. 9: Ligação para o teste IVCK com medição da irradiação através do SOLAR-02

- 14.No ecrã inicial da modalidades **IVCK** são apresentados em tempo real os valores de:
  - > **Painel**  $\rightarrow$  tipo de painel em teste
  - > Vdc → valor da tensão em saída do painel/bateria de painéis
  - ➢ Irr → irradiação (proveniente da medição directa o SOLAR-02 em ligação a RF)
  - ➤ Tc → temperatura do painel (no modo MAN ou AUX) e o respectivo modo de medição ou "- - -" no modo AUTO
  - O eventual símbolo "±m)" da ligação RF com a Selecção unidade SOLAR-02

s	15/05/12 15:34:	26
	Painel	SUNPWR318
	Vdc	548.0 V
	Irr	856 W/m2
Э	Τc	Auto °C
	Voc,Isc:	
C	Ri(1000V)	ΜΩ
)	Rpe (Cal)	Ω
С		
A	Seleccão	ілск 🗃 🥡

### ATENÇÃO

À pressão do botão **GO/STOP** o instrumento pode fornecer diferentes mensagens de erro (consultar o § 6.6) e, devido a isso, não efectuar o teste. Verificar e eliminar, se possível, as causas dos problemas antes de continuar com o teste.

 15.Premir o botão GO/STOP para activar o teste. No caso de
 15/05/12
 15:34:26

 ausência de condições de erro, o instrumento apresenta a
 Painel SUNF

 vdc
 548.0

 mensagem "Medição em curso..." e a medição da tensão
 Irr

 em vazio entre os terminais P e N e da corrente de curto Tc

 circuito (para valores de Isc ≤15A)
 Voc.lsc:

a	Vdc	50 N P W K 31 6 548 0 V
0	Irr	856 W/m2
)-	Тс	Auto °C
	Voc,Isc:	
	Ri(1000V)	ΜΩ
	Rpe (Cal)	Ω
	Medição e	m curso
	Selecção	ілск <b>т</b> іш

ΟK

SUNPWR318 548.0 V

856 W/m2

Auto °C

- 16.No final das medições de Voc e Isc a mensagem "OK" é 15/05/12 apresentada no caso de resultado positivo do teste (valores medidos dentro das tolerâncias definidas no instrumento).
- 17.Com a medição do Isolamento seleccionada o instrumento voc, Isc: continua o teste mantendo em curto-circuito os terminais P e N e executando o teste entre este ponto e o terminal E durante um tempo necessário para obter um resultado estável.
- 18.O valor da resistência de isolamento é apresentado no campo "Ri" e a mensagem "OK" no caso de resultado s positivo do teste (valor medido superior ao limite mínimo configurado no instrumento)
- 19.Com a medição da Continuidade seleccionada instrumento continua o teste abrindo o curto-circuito executando o teste entre os terminais E e C.
- 20.O valor da resistência, no teste de continuidade, é apresentado no campo "Rpe" e a mensagem "OK" no caso de resultado positivo do teste (valor medido inferior ao limite máximo configurado no instrumento).
- 21.A mensagem "**Resultado OK**" é finalmente mostrada pelo R pinstrumento no caso de resultado positivo de todos os testes efectuados.
- 22.Premir o botão "setas" ▼ para visualizar a página seguinte em que são apresentados os valores dos parâmetros Voc e Isc. Nela são visualizados:
  - O painel em uso
  - O valor da Irradiação
  - O valor da temperatura do painel
  - > Os valores médios de Voc e Isc nas condições OPC
  - Os valores de Voc e lsc medidos em OPC
  - Os valores de Voc e lsc calculados em STC e os respectivos resultados parciais obtidos para comparação com os valores nominais.

Em geral:

$$Esito Voc_{@STC} = OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{VocNom_{@STC} - Voc_{@STC}}{VocNom_{@STC}} \right| \le (\text{Tol Voc} + 4\%)$$
$$Esito Isc_{@STC} = OK \quad \text{se} \quad 100 \times \left| \frac{IscNom_{@STC} - Isc_{@STC}}{IscNom_{@STC}} \right| \le (\text{Tol Isc} + 4\%)$$

Os valores de Voc e lsc nominais são os valores presentes na DB painéis interno ao instrumento (consultar o § 5.6).

- > O valor global dos resultados:
  - OK: se todos os resultados STC são OK,
  - NÃO se um dos resultados STC é NÃO

23.Premir o botão "setas" ▲ para voltar ao ecrã anterior.

ais I E	Ri(1000V)	116	ΜΩ ΟΚ
do	Rpe (Cal)		Ω
no	Medição e	m curso	)
ndo mo	Selecção	IVC	к <b>т</b>
ido mo o	Selecção 15/05/12 15:34:2	<b>IVC</b> 26	к <b>т</b>

15:34:26

υ	15/05/12 15.54.	20		
Р	Painel	SUNF	9 W R 3	18
5	Vdc	548.0	) V	
	Irr	856	W/m2	2
é	Тс	Auto	°C	
0	Voc,Isc:			ок
ת	Ri(1000V)	116	MΩ	ок
0	Rpe (Cal)	2.00	Ω	ок



a	15/05/12 15:34:	26
2	Painel:	SUNPWR210
5	Irr	W/m2
	Tc (AUTO)	57°C
	VocMed@OPC	647V
	IscMed@OPC	5.43A
	Voc@OPC	647V
	lsc@OPC	5.35A
	Voc@STC	787V OK
	lsc@STC	5.72A OK
	Result	ado OK
		ілск ту
>		



24.Premir o botão **SAVE** para guardar o resultado do teste na memória do instrumento (consultar o § 7.2) ou o botão **ESC/MENU** para sair do ecrã sem guardar e voltar ao ecrã principal de medição.

# ATENÇÃO



Na página dos resultados aparecem os valores médios de Voc e Isc. Estes valores contêm os valores médios de Voc e Isc nas condições OPC calculados como média dos últimos 10 testes anteriormente memorizados. Se o utente executou e memorizou um número de testes <10 ou repôs os valores médios (consultar o § 6.3.4) a média visualizada durante o teste N+1 será a calculada sobre os N valores disponíveis

### 6.3.4. Repor Médias (Reset Medie)

Se não forem medidos os valores da Irradiação, o instrumento fornece um resultado comparando os valores medidos com os valores médios calculados com base nas medições anteriormente guardadas.

Portanto, neste caso, os valores médios calculados pelo instrumento assumem especial importância.

No caso de se iniciar uma nova campanha de medição com variações significativas da Irradiação ou temperatura é aconselhável anular os valores médios de referência para depois recalculá-los com base nas novas medições.

Para repor os valores médios seguir aos seguintes passos:

 Dentro da modalidades IVCK, premir o botão ENTER, seleccionar o item "Repor Médias (Reset Medie)" e confirmar outra vez com ENTER para anular os valores médios até àquele momento calculados.
 15/05/12 15:34:26
 Painel SUNPW Vdc 0.0 V Irr 0 W/ Tc Auto °C

,	15/05/12 15:34:	26		
2	Painel	SUN	I P W	R318
'	Vdc	0.0	V	
5	lrr	0	W/	m 2
	Тс	Aut	o °C	
	Voc,Isc:			
	Ri(1000V)		-	MΩ
	Rpe (Cal)		-	Ω
	Calibração dos c	abos		
	Reset Medie			
	Configurações			
	Selecção		IVC	K

Os valores médios são automaticamente restaurados e também **alterados e depois guarda** um dos seguintes parâmetros:

- ➢ Tipo de painel FV
- Número de painéis x bateria de painéis

Os valores médios não são, por sua vez, restaurados se o operador altera a modalidade de funcionamento para depois voltar a esta modalidade.

### 6.3.4.1. Situações anómalas do teste IVCK

 Quando o instrumento detecta nos terminais P-N, P-E e N-E uma tensão superior a 1000V não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Vin > 1000"

е	15/05/12 15:34:	26	
э,	Painel	SUNI	PWR318
a	v d c Irr	0.0	V W/m2
	Тс	Auto	°C
	Voc,Isc:		
	Ri(1000V)		- MΩ
	Rpe (Cal)		- Ω
	Vin >	1000	
	Selecção	11	CK

 Quando o instrumento detecta nos terminais P e N uma tensão inferior a 15V não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Tensão baixa"

ı	15/05/12 15:34:	26			
1	Painel	sι	JN	PWI	R318
	Vdc	0.	0	V	
)	Irr	0		W/	m 2
	Τc	Αu	ıtc	°C	
	Voc,Isc:				
	Ri(1000V)	-	-	-	MΩ
	Rpe (Cal)	-	-	-	Ω
	Tensão	b ba	aix	а	
	Selecção		I \	/CK	

 Quando o instrumento detecta nos terminais E e C uma tensão superior a > 5V não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Tensão > Lim"

а	15/05/12 15:34:	26
n	Painel	SUNPWR318
n	Vac	0.0 V
	Тс	Auto °C
	Voc,Isc:	
	Ri(1000V)	ΜΩ
	Rpe (Cal)	Ω
	Tensão	o > Lim
	Selecção	IVCK

 4. Quando o instrumento detecta uma corrente Isc superior 1 a 15A não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Corrente Isc muito alta"

r	15/05/12 15:34:	:26
h	Painel	SUNPWR318
_	Vdc	0.0 V
C	lrr	0 W/m2
	Тс	Auto °C
	Voc,Isc:	
	Ri(1000V)	MΩ
	Rpe (Cal)	Ω
	Corrente Is	sc muito alta
	Selecção	IVCK

### 6.4. MEDIÇÃO DO ISOLAMENTO EM PAINÉIS/BATERIAS DE PAINÉIS/CAMPOS FV (MΩ)

### 6.4.1. Introdução

A finalidade desta medição é a execução das medições de resistência de isolamento dos condutores activos de um painel, de uma bateria de painéis, de todo o campo FV e de eventuais massas metálicas não ligadas à terra de acordo com as prescrições de IEC/EN62446. Em geral, o instrumento executa a medição do Isolamento nos seguintes modos:

- Modo CAMPO → utilizado para a medição da resistência de isolamento de um Campo FV (gerador fotovoltaico) formado por uma ou mais bateria de painéis ligadas em paralelo. O instrumento executa a medição nos pólos Positivo e Negativo do campo
- ➢ Modo TIMER → o instrumento executa a medição em modo contínuo (com duração máx. 300s) apenas no terminal "P" visualizando o valor mínimo obtido da resistência no final do período de tempo seleccionado. Pode ser utilizado para a medição da resistência de isolamento de várias massas metálicas não ligadas às referências de terra.
- ➢ Modo BATERIA DE PAINÉIS → utilizada para a medição do Isolamento <u>exclusivamente</u> em painéis individuais ou baterias de painéis FV, executando automaticamente um curto-circuito interno entre os pólos Positivo e Negativo sem a necessidade de utilizar um interruptor externo para pôr em curto-circuito os terminais positivo e negativo e realizando a medição entre este ponto de curto-circuito e a referência de terra da instalação

### 6.4.2. Execução da medição do Isolamento – Modo CAMPO

- Colocar o cursor no item MΩ utilizando os botões "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã mostrado ao lado:
- Premir o botão ENTER, activar o item "Configurações" e, eventualmente, modificar os parâmetros pretendidos (ver § 6.4.1). São apresentados no display os seguintes parâmetros:
  - ► Teste Iso → tensão de teste seleccionada (250, 500, ou 1000VCC).
  - Ri min → patamar limite mínimo para a medição do Isolamento (recorda-se que a normativa CEI 64-8 fixa um valor mínimo de isolamento igual a 1MΩ com tensões de teste de 500V ou 1000V).
  - > Modo  $\rightarrow$  modo de medição: CAMPÓ.
  - Vtest -> tensões de teste reais aplicadas respectivamente entre o pólo Positivo e o pólo Negativo do campo em relação à referência de terra.
  - ➢ Ri (+) → medição da resistência de isolamento entre o pólo Positivo do campo FV e a referência de terra.
  - ➤ Ri (-) → medição da resistência de isolamento entre o pólo Negativo do campo FV e a referência de terra.

15/05/12 15:34:26 Teste Iso 1000 V Ri min 1.0 MΩ Modo Campo Vtest V V Ri (+) Ω Ri (-) Ω Rр Ω Selecção MΩ T



- > Rp → valor final da medição obtido pelo paralelo dos valores de Ri (+) e Ri (-) que é confrontado pelo instrumento com o valor Ri min configurado.
- ➢ Botão ▼ → acesso à segunda página com os valores medidos das tensões VPN, VEP e VEN.
- Ligar o instrumento ao campo FV em teste e ao nodo principal de terra da instalação conforme mostrado na Fig. 10. Em especial ligar o pólo Negativo de saída do campo FV ao terminal N e o pólo Positivo de saída do campo FV ao terminal P



### LEGENDA:

- E: Cabo verde
- P: Cabo vermelho
- N: Cabo preto
- 1. Campo FV não ligado à terra
- 2. Referência principal de terra da instalação

Fig. 10: Ligação do instrumento para medição do Isolamento no modo CAMPO

### ATENÇÃO

À pressão do botão **GO/STOP**, o instrumento pode apresentar diferentes mensagens de erro (consultar o § 6.6) e, devido a isso, não efectuar o teste. Verificar e eliminar, se possível, as causas dos problemas antes de continuar com o teste.

4. Premir o botão **GO/STOP** para activar o teste. No caso 15/05/12 de ausência de condições de erro, o instrumento apresenta a mensagem "**Medição em curso...**" conforme mostrado no ecrã ao lado:

15/05/12 15:34:	26	
Teste Iso Ri min Modo	1000 V 1.0 N Campo	IΩ
Vtest 1043	V 1057	V
Ri (+)		Ω
Ri (-)		Ω
Rp		Ω
Medição e	m curso	
Selecção	MΩ	
	Teste Iso Ri min Modo Vtest 1043 Ri (+) Ri (-) Rp Medição e Selecção	Topological 15:34:26         Teste Iso       1000       V         Rimin       1.0       M         Modo       Campo         Vtest       1043       V         Ri (+)          Ri (-)          Rp          Medição em curso       Selecção         MΩ

45 04 00

- 5. No final da medição, o instrumento apresenta os valores Ri (+), Ri (-) e Rp, respectivamente, resistências de isolamento dos pólos Positivo e Negativo e paralelo das duas resistências do campo FV em teste. Se o valor de Rp é superior ao limite mínimo configurado, o instrumento apresenta a mensagem "Resultado OK" caso contrário apresenta a mensagem "Resultado NÂO OK"
- Premir o botão SAVE para guardar o resultado do teste na memória do instrumento (consultar o § 7.2) ou o botão ESC/MENU para sair do ecrã sem guardar e voltar ao ecrã principal de medição

5	15/05/12 15:34	:26	
÷		1000	V
5	Ri min	1 0	V M O
2	Modo	Campo	101 22
`			
ן ייי	Vtest 1043	V 1057	V
	Ri (+)	>100	0 ΜΩ
)	Ri (-)	>100	0 ΜΩ
,	Rp	69	0 ΜΩ
7	Resulta	ado: OK	
)	Selecção	MΩ	▼
r i			

### 6.4.3. Execução da medição do Isolamento – Modo TIMER

- Colocar o cursor no item MΩ utilizando os botões "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã mostrado ao lado
- Premir o botão ENTER, activar o item "Configurações" e, eventualmente, modificar os parâmetros pretendidos (consultar o § 5.4.1). São apresentados no display os seguintes parâmetros:
  - ➤ Teste Iso → tensão de teste seleccionada (250, 500, 1000VCC)
  - ➢ Ri min → patamar limite mínimo para a medição do Isolamento
  - ➤ Modo → modo de medição: TIMER
  - > Vtest → tensão de teste real aplicada
  - ➢ Ri (+) → resistência de isolamento mínima entre o pólo Positivo e a referência de terra detectada durante a duração da medição
  - ➤ Tempo teste → duração do teste configurável no intervalo 10 ÷ 300s
  - ➢ Botão ▼ → acesso à segunda página com os valores medidos das tensões VPN, VEP e VEN
- 3. Ligar o instrumento ao painel/bateria de painéis FV em teste e, de seguida, a eventuais massas metálicas não ligadas à terra e ao nodo principal de terra da instalação (consultar a Fig. 11). Em especial, ligar o pólo Positivo de saída do painel/bateria de painéis FV e as massas metálicas ao terminal P



Fig. 11: Ligação do instrumento para medição do Isolamento no modo TIMER



# ATENÇÃO

À pressão do botão **GO/STOP**, o instrumento pode apresentar diferentes mensagens de erro (consultar o § 6.6) e, devido a isso, não efectuar o teste. Verificar e eliminar, se possível, as causas dos problemas antes de continuar com o teste.

_			
"	15/05/12 15:34:	26	
) "	Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Timer	V MΩ
5	Vtest		V
5	Ri(+)		MΩ
,	Tempo teste:	200s	
	Selecção	MΩ	▼
<b>`</b>			

### **PVCHECKs**

 Premir o botão GO/STOP para activar o teste. No caso de ausência de condições de erro, o instrumento apresenta a mensagem "Medição em curso... conforme mostrado no ecrã ao lado

0	15/05/12 15:34:	26	
0 ."	Teste Iso Rimin Modo	1000 1.0 Timer	V MΩ
	Vtest	1020	V
	Ri(+)		MΩ
	Tempo teste:	200s	
	Medição e	m curso.	
	Selecção	MΩ	▼

- 5. No final da medição o instrumento apresenta o valor Ri(+)min, ou seja, o valor mínimo da resistência de isolamento do painel/bateria de painéis FV (ou de outras massas metálicas) em teste, continuamente medido durante a duração da medição. Se o resultado for superior ao limite mínimo configurado o instrumento apresenta a mensagem "Resultado OK" caso contrário apresenta a mensagem "Resultado NÂO OK" conforme mostrado no ecrã ao lado.
- Premir o botão SAVE para guardar o resultado do teste na memória do instrumento (consultar o § 7.2) ou o botão ESC/MENU para sair do ecrã sem guardar e voltar ao ecrã principal de medição.

15/05/12 15:34:26	
Testelso 100 Rimin 1.0	0 V ΜΩ
Modo Tim	er
Vtest 102	20 V
Ri(+)min >20	00 M Ω
Tempo teste: 200	)s
Resultado: 0	OK
	MΩ ▼
	15/05/12       15:34:26         Teste Iso       100         Ri min       1.0         Modo       Tim         Vtest       102         Ri(+)min       >20         Tempo teste:       200         Resultado:       0



6.4.4. Execução da medição do Isolamento – Modo BATERIA DE PAINÉIS (STRINGA)

# ATENÇÃO



- Antes de efectuar as medições de Isolamento na modalidade "STRINGA (BATERIA DE PAINÉIS)", verificar sempre se o instrumento está ligado <u>APENAS A UMA BATERIA DE PAINÉIS</u> e não a várias baterias de painéis ligadas em paralelo para evitar o possível dano do instrumento
- Desconecte SEMPRE o stringa em prueba do inversor antes de executar o teste
- Colocar o cursor no item MΩ utilizando os botões "setas" 15/0 (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã mostrado ao lado.
- Premir o botão ENTER, activar o item "Configurações" e, eventualmente, modificar os parâmetros pretendidos (consultar o § 5.4.1). São apresentados no display os seguintes parâmetros:
  - ➤ Teste Iso → tensão de teste seleccionada (250, 500, 1000VCC)
  - Ri min → patamar limite mínimo para a medição do Isolamento (recorda-se que a normativa CEI 64-8 fixa um valor mínimo de isolamento igual a 1MΩ com tensões de teste de 500V ou 1000V)

,,	15/05/12 15:34:	26	
) "	Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Bateria painéis	V MΩ de
5	Vtest Rp	· · · ·	V MΩ
,			
) 7	Selecção	MΩ	▼

- ➤ Modo → modo de medição: STRINGA (BATERIA DE PAINÉIS)
- > Vtest  $\rightarrow$  tensão de teste real aplicada
- ➤ Rp → valor final da medição obtido pelo paralelo dos valores da resistência de isolamento entre os pólos Positivo e Negativo e a referência de terra detectada durante a medição, confrontado pelo instrumento com o valor Ri min configurado
- ➢ Botão ▼ → acesso à segunda página com os valores medidos das tensões VPN, VEP e VEN
- Ligar o instrumento ao painel/bateria de painéis FV em teste e ao nodo principal de terra da instalação conforme mostrado na Fig. 12. Em especial ligar o pólo Negativo de saída do campo FV ao terminal N e o pólo Positivo de saída do campo FV ao terminal P



### LEGENDA:

- E: Cabo verde
- P: Cabo vermelho
- N: Cabo preto
- 1. Painel/bateria de painéis FV não ligada à terra
- 2. Referência principal de terra da instalação

Fig. 12: Ligação do instrumento para medição do Isolamento no modo STRINGA (BATERIA DE PAINÉIS)

# ATENÇÃO

À pressão do botão **GO/STOP**, o instrumento pode apresentar diferentes mensagens de erro (consultar o § 6.6) e, devido a isso, não efectuar o teste. Verificar e eliminar, se possível, as causas dos problemas antes de continuar com o teste

Premir o botão GO/STOP para activar o teste. No caso de ausência de condições de erro, o instrumento apresenta a mensagem "Medição em curso..." R conforme mostrado no ecrã ao lado.

0	15/05/12 15:34:	26	
	Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Bateria painéis	V MΩ de
	Vtest	1020	V
	Rp		MΩ
	Medição e	m curso	
	Selecção	MΩ	▼

5. No final da medição o instrumento apresenta o valor Rp da medição obtido do paralelo dos valores da resistência de isolamento entre os pólos Positivo e Negativo e a referência de terra confrontado pelo instrumento com o valor Ri min configurado. Se o resultado for superior ao limite mínimo configurado o instrumento apresenta a mensagem "Resultado OK" caso contrário apresenta a mensagem "Resultado NÂO OK" conforme mostrado no ecrã ao lado.

Teste Iso Ri min	100 1.0	0	V MΩ
Modo	Bat of pair	eria néis	de
Vtest	102	0	V
Rp	>10	0	MΩ
Resulta	ido: C	ЭК	
		MΩ	▼

 Premir o botão SAVE para guardar o resultado do teste na memória do instrumento (consultar o § 7.2) ou o botão ESC/MENU para sair do ecrã sem guardar e voltar ao ecrã principal de medição.

### 6.4.4.1. Situações anómalas

 Em qualquer modalidade de funcionamento quando o instrumento detecta nos terminais P-N, P-E e N-E uma tensão superior a 1000V não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Vin > 1000"

0	15/05/12 15:34:	26	
a n n	Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Bateria painéis	∨ MΩ de
	Vtest		V
	Rp		MΩ
	Vin >	1000	
	Selecção	MΩ	▼

2.	Na modalidade de funcionamento BATERIA DE PAINÉIS	15/05/12
	quando o instrumento detecta uma corrente Isc superior a 15A não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Corrente Isc muito	Teste Isc Rimin Modo
	alla	Vtoot

15/05/12 15:34:	26		
Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Bateria painéis	V MΩ de	
Vtest		V	
Rp		MΩ	
Corrente Isc muito alta			
Selecção	MΩ	▼	

 Na modalidade de funcionamento BATERIA DE PAINÉIS quando o instrumento detecta, entre os terminais P e N, uma corrente < 0.2A não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Corrente < Lim"</li>

5	15/05/12 15:34:	26	
, al Ə	Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Bateria painéis	V MΩ de
	Vtest		V
	Rp		MΩ
	Corrent	e < Lim	
	Selecção	MΩ	▼

 Na modalidade de funcionamento BATERIA DE PAINÉIS 1 quando o instrumento detecta, entre os terminais P e N, uma tensão < 15V não executa o teste e apresenta a mensagem "Tensão baixa"

5	15/05/12 15:34	:26	
, a	Teste Iso Ri min Modo	1000 1.0 Bateria painéis	V MΩ de
	Vtest		V
	Rp		MΩ
	Tensã	io baixa	
	Selecção	MΩ	▼

# 6.5. MEDIÇÃO DA CONTINUIDADE EM PAINÉIS/BATERIAS DE PAINÉIS/CAMPOS FV (LOWΩ)

### 6.5.1. Introdução

A finalidade desta medição é a execução do teste de continuidade dos condutores de protecção e equipotenciais (ex: da ponteira de terra e terras externas ligadas) e dos condutores de ligação à terra dos SPD nas instalações FV. O teste deve ser realizado usando uma corrente de teste > 200mA de acordo com as prescrições da normativa IEC/EN62446

### 6.5.2. Calibração dos cabos de medida

Colocar o cursor no item LOWΩ utilizando os botões 15/05/12 15:34:26
 "setas" (▲, ▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã mostrado ao lado
 Conectar os cabos de medida entre si conforme mostrado
 Rpe \_\_\_\_\_ Ω



3	15/05/12 15:34	:26		
/	Rpe máx. Rcal		1 -	Ω Ω
)	Rpe		-	Ω
	ltest		-	m A
	Selecção		LOV	VΩ



Fig. 13: Compensação da resistência dos cabos de medida

2. Premir o botão ENTER. O instrumento mostra as opções: 15/05/12 15:34:26 Configurações e Calibração dos cabos RPE máx. 1 Ω 3. Usar os botões "setas" (▲,▼) para seleccionar o item Rcal Ω "Calibração dos cabos" e confirmar com ENTER Rpe Ω ltest mΑ Calibração dos cabos Configurações Selecção LOWΩ 15/05/12 15:34:26 4. Premir o botão GO/STOP para activar a calibração. A mensagem "Medição em curso..." é apresentado no RPE máx. 1 0 display. Rcal Ω 5. No final do procedimento de compensação, nos casos Rpe Ω - - em que o valor da resistência medida é inferior a 5 $\Omega$ , o ltest mΑ instrumento emite um duplo sinal acústico para assinalar o resultado positivo do teste e apresenta o seguinte ecrã: Medição em curso... LOWΩ Seleccão

- O valor da resistência compensada dos cabos que será subtraído a todas as próximas medições de continuidade surge em correspondência com o item "Rcal" e a mensagem "Calibração OK" é apresentado no display
- Para eliminar o valor da resistência compensada efectuar um novo procedimento de compensação com uma resistência superior a 5Ω como, por exemplo, as ponteiras abertas. No display, o valor em Rcal é colocado em zero.

### 6.5.3. Execução da medição da Continuidade

- Colocar o cursor no item LOWΩ utilizando os botões "setas" (▲,▼) e confirmar com ENTER. No display aparece o ecrã mostrado ao lado
- Premir o botão ENTER, activar o item "Configurações" e, eventualmente, modificar os parâmetros pretendidos (ver § 5.3.1). São apresentados no display os seguintes parâmetros:
  - ▶ RPE máx. → patamar máximo para a medição da Continuidade seleccionável no intervalo 1Ω ÷ 5Ω com passos de 1Ω (recorda-se que a normativa CEI 64-8 não fixa um valor limite de resistência e valores normais são de, aproximadamente, 1Ω ou 2Ω)
  - ➤ Rcal → valor da resistência dos cabos de medida após ter efectuado a calibração dos mesmos
  - > Rpe → resultado da medição da Continuidade
  - > **Itest**  $\rightarrow$  corrente real de teste
- 3. Premir o botão **ENTER**, activar o item "**Calibração dos cabos**" (consultar o § 6.5.2) para efectuar a calibração inicial dos cabos de medida.
- 4. Ligar o instrumento ao painel/bateria de painéis FV em teste e ao nodo principal de terra da instalação conforme mostrado na Fig. 14.



LEGENDA:

- E: Cabo verde
- C: Cabo azul
- 1. Painel/bateria de painéis FV
- 2. Referência principal de terra da instalação
- 3. Estrutura metálica de ligação à terra da instalação

Fig. 14: Ligação do instrumento para medir a Continuidade em estruturas da instalação FV

l	15/05/12 15:34:26		
	RPE máx. Rcal 0	1 .02	Ω Ω
•	Rpe -		Ω
l	Itest -		m A
	Calibração	o OK	
	Selecção	LOV	NΩ

15/05/12 15:34	:26	
RPE máx. Rcal	1	Ω Ω
Rpe		Ω
ltest		m A
Selecção	LO	ΩWΩ



# ATENÇÃO

À pressão do botão **GO/STOP**, o instrumento pode apresentar diferentes mensagens de erro (consultar o § 6.6) e, devido a isso, não efectuar o teste. Verificar e eliminar, se possível, as causas dos problemas antes de continuar com o teste

 Premir o botão GO/STOP para activar o teste. No caso de ausência de condições de erro, o instrumento apresenta a mensagem "Medição em curso..." conforme R mostrado no ecrã ao lado

)	15/05/12 15:34:26
5	RPE máx. 1 Ω RcalΩ
	Rpe Ω
	Itest mA
	Medição em curso
	Selecção LOWΩ

- 6. No final da medição o instrumento apresenta o valor da resistência do objecto em teste. Se o resultado for inferior ao limite máximo configurado, o instrumento apresenta a mensagem "Resultado OK" caso contrário apresenta a mensagem "Resultado NÂO OK" conforme mostrado no ecrã ao lado.
- Premir o botão SAVE para guardar o resultado do teste na memória do instrumento (consultar o § 7.2) ou o botão ESC/MENU para sair do ecrã sem guardar e voltar ao ecrã principal de medição.

15/05/12 15:34:26				
Rpe máx. Rcal	1	Ω Ω		
Rpe	0.23	Ω		
ltest	210	m A		
Resultado: OK				
LOWΩ				

### 6.5.3.1. Situações anómalas

Quando o instrumento detecta nos seus terminais E e C
 15/05/12 15:34:26
 uma tensão superior a 5V não executa o teste, emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem "Tensão > Lim"
 Rpe
 Rpe
 Rpe
 Rpe

'	15/05/12 15.54.	20	
1	RPE máx. Rcal	1	Ω Ω
	Rpe		Ω
	ltest		m A
	Tensão	> Lim	
	Selecção	LO	WΩ

 Quando é detectado que a resistência calibrada é mais é levada do que a resistência medida, o instrumento emite um sinal acústico prolongado e apresenta a mensagem: "Calibração não OK"

15/05/12 15:34:26			
RPE máx. Rcal -	_	1	Ω Ω
Rpe -	-	-	Ω
Itest -	-	-	m A
Calibração r	۱ã	0 0	K
Selecção		LOV	VΩ

а	15/05/12 15:34:2	26	
o a	RPE máx. Rcal	1 0.00	Ω Ω
	Rpe		Ω
	ltest		m A
	Calibração r	octour	ada
	Calibração i		
	Selecçao	LO	VV 32

 Quando o instrumento detecta nos seus terminais uma resistência superior a 5Ω emite um sinal acústico prolongado, anula o valor compensado e apresenta a mensagem "Calibração restaurada"

# 6.6. LISTA DAS MENSAGENS NO DISPLAY

MENSAGEM	DESCRIÇÃO
Função não disponível	A função/característica seleccionada não está disponível
Dados não memorizados	O instrumento não é capaz de guardar os dados
Data errada	Inserir uma data de sistema coerente
Erro transmissão RÁDIO	O instrumento não comunica via RF com unidades externas
SOLAR-02:Firmware não correcto	FW SOLAR-02 não coerente. Actualizar o firmware
Firmware não correcto	FW instrumento não adequado. Actualizar o firmware
Erro 4: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Base de dados cheia	O número dos painéis inseridos na DB interna é > 30
Painel já existente	Nome do painel inserido já existente na DB
Memória cheia	Memória do instrumento cheia à pressão do botão GO
Erro: Vmpp >= Voc	Verificar as configurações do painel dentro da DB
Erro: Impp >= Isc	Verificar as configurações do painel dentro da DB
Erro: Vmpp * Impp >= Pmax	Verificar as configurações do painel dentro da DB
Erro: Alpha muito alto	Verificar as configurações do painel dentro da DB
Erro: Beta muito alto	Verificar as configurações do paínel dentro da DB
Erro: Gama muito alto	Verificar as configurações do paínel dentro da DB
Erro: I oll muito alto	Verificar as configurações do painel dentro da DB
Aguardar análise dos dados	Descarga de dados do SOLAR-02 e aguarda resultado do teste da eficiência EV
Erro na descarga dos dados	Contactar assistência
Erro memorização	Problemas no acesso à área da memória
Unidade remota não detectada	O instrumento não detecta nenhuma unidade SOI AR-02
	Problemas nos dados descarregados do SOLAR-02 Verificar
Impossível efectuar a análise	configurações
Dados não disponíveis	Erro genérico. Repetir o teste
Tensão negativa	Verificar as polaridades dos terminais de entrada do instrumento
Tensão baixa	Verificar a tensão entre os terminais de entrada P e N
Vin > 1000	Tensão entre os terminais de entrada > 1000V
N. painéis errado. Continuar?	Configuração do número de painéis não coerente com Voc medida
Temp. Cela Ref. além dos limites	Temperatura medida pela cela de referência muito alta
Temp.cela não detectada.(ENTER/ESC)	Medição não executada na cela do painel
Bateria descarregada	Nível das baterias baixo. Inserir novas baterias no instrumento
Aguardar arrefecimento	Instrumento sobreaquecido. Aguardar antes de retomar os testes
Irradiação muito baixa	Valor de irradiação inferior ao limite mínimo configurado
Erro NTC	Eficiência NTC interna comprometida. Contactar assistência
Corrente Isc muito alta	Corrente Isc medida > 15A
Corrente < Lim	Corrente medida entre P e N inferior ao mínimo detectável
Erro EEPROM: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Erro FRAM: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Erro RTC: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Erro RADIO: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Erro FLASH: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Erro IO EXP: contactar assistência	Erro interno do instrumento
Tensão > limite	Tensão entre os terminais E e C > 10V
Etiqueta já atribuída	Alterar a referência numérica do marcador associado à medição
Corrente Isc < Lim	Corrente Isc inferior ao mínimo detectável. Contactar assistência
Atençao: curto-circuito interno	Contactar assistencia
Atençao: fusivel queimado	Contactar assistencia
Calibraçao restaurada. Premir ENTER	Valor da resistência dos cabos na entrada > $2\Omega$
Calibração não OK	Valor da resistência calibrada > resistência medida
Erro: medição offset Isc	Erro interno do instrumento
Rcal > R medida	Valor da resistência calibrada > resistência medida
Atenção tensão CA nos terminais P-N	Presença de tensão CA na entrada
Aguardar descarga do condensador	Aguardar pela descarga do objecto em teste após isolamento

# 7. MEMORIZAÇÃO DOS RESULTADOS

O instrumento permite a memorização de máx. 999 resultados de medição. Os dados podem ser presentados novamente no display e eliminados a qualquer momento e é possível associar identificadores numéricos de referência mnemónica relativos á instalação, à bateria de painéis e ao painel FV (máx. 250).

### 7.1. GUARDAR AS MEDIÇÕES DE EFICIÊNCIA

- Premir o botão SAVE com o resultado da medição presente no display. O instrumento apresenta o ecrã mostrado ao lado com o teclado virtual.
- Usar os botões "setas" (▲,▼) e (◀, ►) para inserir uma breve descrição (máx. 13 caracteres) relativa ao teste efectuado.
- Premir outra vez o botão SAVE para confirmar a memorização dos dados ou ESC/MENU para sair sem guardar

# 7.2. GUARDAR AS MEDIÇÕES DE IVCK, M $\Omega$ E LOW $\Omega$

- 1. Premir o botão **SAVE** com o resultado da medição presente no display. O instrumento apresenta o ecrã mostrado ao lado com as seguintes opções:
  - > O primeiro local da memória disponível ("MEDIÇÃO")
  - > O marcador de 1° nível (ex: Área)
  - > O marcador de 2° nível (ex: Campo)
  - > O marcador de 3° nível (ex: Inverter)
  - O campo "Comentário (Commenti)" em que o operador pode inserir uma curta descrição (máx. 13 caracteres) para a instalação.
- Para cada marcador podem ser atribuídas diversas Inverter etiquetas (5 etiquetas predefinidas e 5 personalizadas). Area Edificio Seleccionar o marcador de nível pretendido com os botões "setas" (◀, ►) e premir o botão ENTER para a selecção de uma das etiquetas disponíveis.
- 3. Seleccionar uma das etiquetas disponíveis usando os botões "setas" (▲,▼) e confirmar com o botão ENTER.
- 4. Aos nomes das 5 etiquetas predefinidas podem ser, adicionados, antes de efectuar as medições e através do software TopView, mais 5 nomes personalizados pelo utente. Neste caso, os novos valores podem ser seleccionados, como alternativa, aos predefinidos conforme mostrado no ecrã apresentado ao lado.

Solar Power	
Azienda PVPlant	004
Studio Bianchi	(002)
HT ITALIA	001
Studio Rossi	001
Inverter	
Area	
Edificio	
Campo	
Instalação	
Alteração	SALVA
	Solar Power Azienda PVPlant Studio Bianchi HT ITALIA Studio Rossi Inverter Area Edificio Campo Instalação Alteração











 Os nomes personalizados das etiquetas dos marcadores podem ser definidos através do uso do software TopView e carregados no instrumento através da ligação com um PC (secção "Ligação PC-Instrumento → Gestão marcadores").



- É possível adicionar até 5 nomes personalizados para cada marcador para além dos 5 já existentes por defeito.
- Os nomes dos marcadores por defeito não podem ser eliminados. A eliminação dos nomes personalizados só pode ser efectuada através do software TopView
- 5. Usar os botões "setas" (▲, ▼) e (◀, ▶) para o uso do teclado virtual no campo "Comentário (Commento)" em que o utente pode inserir uma curta descrição (máx. 13 caracteres). A pressão do botão ENTER permite a introdução de cada caractere do nome digitado.
   15/05/12 15:34:26 MEDIÇAO : HT ITALIA : StringaUT : ModuloA1 : Commento : TECLA



6. Premir novamente o botão **SAVE** para completar a operação de guardar os dados ou **ESC/MENU** para sair sem guardar.

### 7.3. OPERAÇÕES COM RESULTADOS

### 7.3.1. Voltar a apresentar no display os resultados da eficiência FV

- Premir o botão ESC/MENU para voltar ao menu principal, seleccionar o item "MEM" e premir ENTER para entrar na secção de visualização dos dados memorizados. O ecrã mostrado ao lado é apresentado pelo instrumento com a lista dos testes guardados.
- Usando os botões "setas" (▲,▼) e o botão "setas" ► seleccionar o item "Voltar a Apresentar (Richiama)" e, de seguida, "Eficiência" e confirmar com ENTER para apresentar apenas o resultado do teste.
- Usando o botão "setas" ► é possível a visualização das seguintes etiquetas:
  - ➤ TIPO → indica o tipo de dado guardado: "REG" para um teste com um preciso resultado final SIM/NÃO, "\*REG" quando o instrumento não possui valores de irradiação e temperatura gravados pelo SOLAR-02 e "IST" para a memorização das condições instantâneas no display.
  - > DATA → indica a data e a hora em que o dado foi guardado no instrumento.
  - ➢ DESCRIÇÃO → indica a descrição fornecida pelo utente na fase de guardar o dado.
- Seleccionar o tipo de dado "IST", o item "Abrir (Apri))" e confirmar com ENTER. O instrumento mostra o ecrã seguinte
- 5. Premir o botão **ESC/MENU** para voltar ao ecrã anterior.

15/05/12	15:34:2	26	
MEM		TIPO	
001	IST 0	8/04/20	12
002	REG 1	3/05/20	12
003	*REG	14/05/2	012
Ef	iciênc	ia	
Ric IV	CK, S	egura	nça
Abrir (A	Apri)		
Cancel	a		
Selecção		MEM ·	EFF

15/05/12	15:35:00	
lrr Pnom Tc Te Pdc Vdc Idc ndc	$712 \\ 3.500 \\ 45 \\ 30 \\ 3.125 \\ 389 \\ 8.01 \\ 0.88 $	W/m2 kW °C °C kW V A
Res	ultados a	inálise
Selecção		EFF

- Seleccionar o tipo de dado "REG", o item "Abrir (Apri)" e 1 confirmar com ENTER. O instrumento mostra o ecrã com os valores finais do teste realizado e a indicação do resultado final (SIM/NÃO) do teste
- Seleccionando o tipo de dado "\*REG", o item "Abrir (Apri)" e a confirmação com ENTER, o instrumento mostra a mensagem "Impossível efectuar a análise" devido à falta de valores transferidos da unidade SOLAR-02. Os valores parciais desta medição só são visíveis transferindo os dados para um PC (consultar o § 8)

através do software TopView

15/05/12	15:35:00	
lrr Pnom Tc Pdc Vdc Idc ndc	$712 \\ 3.500 \\ 45 \\ 30 \\ 3.125 \\ 389 \\ 8.01 \\ 0.88 $	W/m 2 k W ° C ° C k W V A
R	esultado	SIM
Selecção		EFF

### 7.3.2. Voltar a apresentar no display os resultados da medição IVCK, M $\Omega$ e LOW $\Omega$

- Premir o botão ESC/MENU para voltar ao menu principal, seleccionar o item "MEM" e premir ENTER para entrar na secção de visualização dos dados memorizados. O ecrã mostrado ao lado é apresentado pelo instrumento em que mostra a lista dos testes guardados.
- Usando os botões "setas" (▲, ▼) e o botão "setas" ▶ seleccionar o item "Voltar a apresentar (Richiama)" e, de seguida, "IVCK, Segurança" e confirmar com ENTER para a visualização apenas dos resultados das medições da característica I-V.
- O campo "DATA" indica a data/hora em que foi guardado o resultado da medição, o campo "TIPO" indica o tipo de teste efectuado (LOWΩ, MΩ, IVCK).
- 4. Usar o botão "setas" ► para passar à etiqueta "Comentários (Commenti)".
- O instrumento apresentará o comentário inserido pelo operador durante o procedimento de memorização do dado (consultar o § 7.2) relativamente á instalação.
- 6. A presença do símbolo "\*" ao lado do número da medição indica que o instrumento efectuou o teste com gravação dos valores da Irradiação e Temperatura através da unidade remota mas esses valores não foram transferidos ou não estão disponíveis. Para estas medições não estarão disponíveis os valores convertidos em STC.
- 7. Premir **ESC/MENU** para sair do ecrã e voltar ao menu principal

15/05/12 15:34:26					
MEM	DATA		TIPO		
001	08/04/2012	10:38	LOWΩ		
002	13/04/2012	12:15	MΩ		
003	15/05/12	12:20	IVCK		
	Eficiên	cia			
Ric	Ric IVCK,Segurança				
Abrir (Apri)					
Cancella 🕨					
Selecção MEM- IVCK					

I	15/06/12	15:34:26
	MEM	Commenti
)	001	INSTALAÇÃO ROSSI
)	002*	INSTALAÇÃO BIANCHI
)		
)		
1		
5		
)	Selecção	MEM- IVCK

### \_\_\_\_\_

### 7.3.2.1. Acesso aos dados guardados em memória – Visualização numérica

- Seleccionar uma linha correspondente a um resultado memorizado e premir o botão ENTER
- Seleccionar o item "Abrir (Apri)" e premir outra ve ENTER para entrar na secção de visualização do resultados de medição expressos como:
  - Ecrãs numéricos dos parâmetros medidos nas condições standard (STC) e nas condições de funcionamento de teste (OPC) para o teste IVCK
  - Ecrãs numéricos dos parâmetros medidos nas medições de isolamento (MΩ) e continuidade (LOWΩ)
- Para o teste IVCK são apresentados os valores dos seguintes parâmetros
  - O painel em uso
  - O valor da Irradiação
  - O valor da temperatura do painel
  - Sos valores médios de Voc e lsc nas condições OPC
  - Os valores de Voc e lsc medidos em OPC
  - Os valores de Voc e lsc calculados em STC e os respectivos resultados parciais obtidos para comparação com os valores nominais.
- 4. Para o teste **M** $\Omega$  no modo CAMPO são apresentados os valores dos seguintes parâmetros:
  - > Tensão nominal de teste configurada.
  - Limite mínimo configurado na medição do Isolamento
  - O tipo de modo seleccionado.
  - > Os valores reais das tensões de teste aplicadas
  - O valor do isolamento do pólo Positivo Ri (+).
  - O valor do isolamento do pólo Negativo Ri (-).
  - O valor final Rp do paralelo entre os valores Ri(+) e Ri(-).
- 5. Para o teste **M** $\Omega$  no modo TIMER são apresentados os valores dos seguintes parâmetros:
  - > Tensão nominal de teste configurada.
  - > Limite mínimo configurado na medição do Isolamento
  - O tipo de modo seleccionado.
  - O valor real da tensão de teste aplicada.
  - O valor Ri(+) mínimo da resistência de isolamento do painel/bateria de painéis FV (ou de outros objectos) em teste continuamente medido durante a medição.
  - O tempo de medição configurado.

	2					
о	15/05/12	15:34	26			ŀ
	MEM		Con	nme	nti	
z	001	INST	ALA(	ÇÃC	ROS	SI
S	002	11	NSTA BIA		ÇÃO HI	
s e						
	Abrir (A	Apri)				
s	Richian	na				
)	Cancel	a				
'	Selecção		ME	EM	VCK	

15/05/12 15:34	:26
Painel:	SUNPWR210 🔺
Irr	903W/m2
Tc (AUTO)	57°C
Voc Med@OPC	V
lscMed@OPC	A
Voc@OPC	647V
lsc@OPC	5.35A
Voc@STC	787V OK
lsc@STC	5.72A OK
Resul	tado OK
Selecção	IVCK

15/05/12 15	5:34	:26				
Vtest Rimin Modo	:	1000 1.0 Campo	V MΩ			
Vtest 1068	5	1064	V			
Ri(+)		>100	MΩ			
Ri(-)		>100	MΩ			
Rр		72	MΩ			
Resultado: OK						
Selecção		MΩ	▼			

15/05/12	15:34	:26			
Vtest Rimin Modo	:	1000 1.0 Timer	V MΩ		
Vtest Ri(+)mir	۱	1020 >200	V MΩ		
Tempo de	teste:	10s			
Resultado: OK					

MΩ

V

Selecção

PT - 56

- 6. Para o teste **M** $\Omega$  em modo BATERIA DE PAINÉIS são 15/05/12 apresentados os valores dos seguintes parâmetros:
  - > Tensão nominal de teste configurada.
  - Limite mínimo configurado na medição do Isolamento.
  - O tipo de modo seleccionado
  - > O valor real da tensão de teste aplicada
  - O valor Rp da medição obtido pelo paralelo dos valores da resistência de isolamento entre os pólos Positivo e Negativo e a referência de terra confrontado pelo instrumento com o valor Ri min configurado.
- Para o teste LOWΩ são apresentados os valores dos seguintes parâmetros:
  - Patamar limite configurada para a medição da Continuidade.
  - Valor da resistência de calibração dos cabos de teste.
  - > O valor da resistência do objecto em teste.
  - > O valor real da corrente de teste aplicada.

Selecção			LOWΩ	
Res	sulta	ido: C	ЭK	
Itest	=	212	2. m.A	

15:34:26

=

1.0

0.99

0

Ω

Ω

15/05/12

RPE máx.

Rcal

Rpe

### 7.3.3. Eliminação dos dados em memória

- 1. No interior da lista dos resultados guardados premir o botão ENTER para a visualização dos submenus.
- Seleccionar o campo "Eliminar (Cancella)", premir o botão
   ▶. O instrumento permite seleccionar os itens:
  - > Canc Ultima  $\rightarrow$  Elimina o último teste guardado.
  - > Canc Tutto  $\rightarrow$  Elimina todo o conteúdo da memória
- Seleccionar com os botões "setas" (▲,▼) a opção pretendida e premir o botão ENTER para confirmar a escolha
- Premir ESC/MENU para sair do ecrã e voltar ao menu principal

)	15/05/12	15:34	:26		
	MEM		TIPC	)	
)	001	IST 0	8/04/20	12	
	002	REG 1	3/04/20	)12	
)					
l	Abrir (	Apri)			
	Richi	Canc	Ultin	na	
I	Canc	Canc	Tutto	C	
	Seleccão	)	MEM	EFF	



# 8. LIGAÇÃO DO INSTRUMENTO A PC

# ATENÇÃO

- A ligação entre PC e instrumento efectua-se através do cabo C2006.
- Para transferir dados para um PC, deverá ter previamente instalado o software de gestão **Topview**, que pode ser descarregado no link: https://www.ht-instruments.com/download



- Antes de efectuar a ligação, é necessário seleccionar no PC a porta utilizada. Para configurar estes parâmetros iniciar o software **TopView** e consultar a ajuda em linha do programa.
- A porta seleccionada não deve ser utilizada por outros dispositivos ou aplicações tais como rato, modem, etc. Fechar, eventualmente, processos em execução a partir do função Gestor de Tarefas do Windows.
- A porta óptica emite radiações LED invisíveis. Não observar directamente com instrumentos ópticos. Aparelho LED da classe 1M segundo IEC/EN60825-1.

Para transferir os dados para um PC proceder do seguinte modo:

- 1. Ligar o instrumento premindo o botão ON/OFF.
- 2. Ligar o instrumento ao PC utilizando o cabo óptico/USB C2006 fornecido.
- 3. Premir o botão **ESC/MENU** para abrir o menu principal.
- 4. Seleccionar com os botões "setas" (▲,▼) o item "PC" para entrar na modalidade de transferência de dados e confirmar com ENTER

r		
15/05/	12 15:34:26	
ілск	Teste painéis/b	aterias
LOW	<b>2</b> Teste continui	d.PE
MΩ	Teste isolame	nto
EFF	Teste eficiênc	ia
SET	Configuraçõe	S
DB	Arquivo Painéis	
MEM	Dados memór	ia
PC	Transf. dados PC	
ENTER para selez.		
	M	ENU

5. O instrumento fornece o ecrã seguinte:

15/05/12 15:34:26	
LIGAÇÃO A	A PC
	MENU

6. Usar os comandos do software TopView para activar a transferência de dados (consultar a ajuda em linha do programa)

# 9. MANUTENÇÃO

### 9.1. GENERALIDADES

Este aparelho é um instrumento de precisão. Durante a utilização e o armazenamento respeitar as recomendações listadas neste manual para evitar possíveis danos ou perigos durante a utilização.

Não utilizar o instrumento em ambientes caracterizados por elevadas taxas de humidade ou temperatura elevada. Não expor directamente à luz do sol.

Desligar sempre o instrumento após a sua utilização. Quando se prevê não utilizá-lo durante um longo período de tempo, retirar as pilhas para evitar por parte destas últimas o derrame de líquidos que possam danificar os circuitos internos do instrumento.

### 9.2. SUBSTITUIÇÃO BATERIAS

Quando no display LCD aparece o símbolo de bateria descarregada " ou quando durante um teste surge, no display, a mensagem "bateria descarregada", substituir as baterias internas



# ATENÇÃO

Só técnicos qualificados podem efectuar esta operação. Antes de efectuar esta operação verificar se foram retirados todos os cabos dos terminais de entrada.

- 1. Desligar o instrumento premindo, durante algum tempo, o botão de desligar.
- 2. Retirar os cabos dos terminais de entrada
- 3. Desapertar o parafuso de fixação da cobertura do alojamento das baterias e retirar a referida cobertura.
- 4. Retirar do alojamento todas as baterias e substituí-las por baterias todas novas e todas do tipo correcto (consultar o § 10.5) respeitando as polaridades indicadas.
- 5. Recolocar a cobertura do alojamento das baterias e fixá-la com o respectivo parafuso.
- 6. Não dispersar no ambiente as baterias utilizadas. Usar os respectivos contentores para a sua eliminação.

### 9.3. LIMPEZA DO INSTRUMENTO

Para a limpeza do instrumento utilizar um pano macio e seco. Nunca usar panos húmidos, solventes, água, etc.

### 9.4. FIM DE VIDA



**ATENÇÃO**: o símbolo impresso indica que o equipamento, os seus acessórios e as baterias internas devem ser recolhidas separadamente e tratadas de modo correcto.

# **10. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

# 10.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA EFICIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES FV

A precisão é indicada como [%leitura + (num. dígitos) \* resolução] a 23°C ± 5°C, <80%HR

### Tensão CC

Escalas [V]	Resolução [V]	Precisão
5.0 ÷ 199.9	0.1	(4.0)
200.0 ÷ 999.9	0.5	$\pm$ (1.0%)eitura + 2 digitos)

### Corrente CC (através de transdutor com pinça externa)

Escalas [mV]	Resolução [mV]	Precisão
-1100 ÷ -5	0.1	1/0 E <sup>0</sup> /loiture 1.0 cm)/)
5 ÷ 1100	0.1	$\pm (0.5\%$ leitura + 0.6mV)

O valor da corrente é visualizado SEMPRE com sinal positivo : O valor de corrente traduzido em tensão inferior a 5mV é anulado

FS pinças CC [A]	Resolução [A]	Valor mínimo lido [A]
1< FS ≤ 10	0.001	0.05
10< FS ≤ 100	0.01	0.5
100< FS ≤ 1000	0.1	5

### Potência CC (Vmis > 150V)

FS pinça [A]	Escalas [W]	Resolução [W]	Precisão
1< FS ≤ 10	0.000k ÷ 9.999k	0.001k	$\pm$ (1.5%leitura + 3 dígitos)
10< FS ≤ 100	0.00k ÷ 99.99k	0.01k	(Imis < 10%FS) +(1.5%leitura)
100< FS $\leq$ 1000	0.0k ÷ 999.9k	0.1k	(Imis ≥ 10%FS)

Vmis = tensão a que é medida a potência ; Imis = corrente medida

### Irradiação (com cela de referência HT304k)

Escalas [mV]	Resolução [mV]	Precisão
1 ÷ 40.0	0.02	±(1.0%leitura + 0.1mV)

### Temperatura (com sonda do tipo PT300N)

Escalas [°C]	Resolução [°C]	Precisão
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0%leitura + 1°C)

# **10.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA FUNÇÃO IVCK**

Tensão CC@ OPC		
Escalas [V]	Resolução [V]	Precisão
5.0 ÷ 199.9	0.1	(1.00/loituro + 2.dícitoo)
200.0 ÷ 999.9	0.5	$\pm$ (1.0%)eitura + 2 digitos)
Tensão VPN mínima para iniciar o teste :15	V	
Corrente CC @ OPC		
Escalas [A]	Resolução [A]	Precisão
0.10 ÷ 15.00	0.01	$\pm$ (1.0%leitura + 2 dígitos)
Tensão CC @ STC		
Escalas [V]	Resolução [V]	Precisão
5.0 ÷ 199.9	0.1	(4.0)(1  siture + 2  disites)
200 ÷ 999	1	$\pm$ (4.0%)eitura + 2 digitos)
Corrente CC @ STC		
Escalas [A]	Resolução [A]	Precisão
0.10 ÷ 15.00	0.01	$\pm$ (4.0%leitura + 2 dígitos)
Irradiação (com cela de referê	ncia HT304k)	
Escalas [mV]	Resolução [mV]	Precisão
1 ÷ 40.0	0.02	±(1.0%leitura + 0.1mV)
Temperatura (com sonda do t	ipo PT300N)	
Escalas [°C]	Resolução [°C]	Precisão
-20.0 ÷ 100.0	0.1	±(1.0%leitura + 1°C)
	ATENCÃO	
	3	

Não utilize o instrumento para ensaios IVCK em módulos fotovoltaicos com uma eficiência >19%. Verifique previamente as características técnicas dos módulos fotovoltaicos antes de realizar os testes para evitar possíveis danos no instrumento.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DA SEGURANÇA ELÉCTRICA 10.3. Continuidade dos condutores de protecção (LOW $\Omega$ )

Escalas [Ω]	Resolução [Ω]	Precisão
0.00 ÷ 1.99	0.01	
2.0 ÷ 19.9	0.1	$\pm$ (2.0%leitura + 2 dígitos)
20 ÷ 199	1	

Corrente de teste >200mA CC até 5Ω (cabos incluídos), resolução 1mA, precisão ±(5.0%leitura + 5 dígitos) Tensão em vazio  $4 < V_0 < 10V$ 

### Resistência de isolamento (MΩ) – Modo TIMER

Tensão de teste [V]	Escalas [M $\Omega$ ]	Resolução [MΩ]	Precisão
	0.01 ÷ 1.99	0.01	
250, 500, 1000	2.0 ÷ 19.9	0.1	$\pm$ (5.0%leitura + 5 dígitos)
	20 ÷ 199	1	
Tensão em vazio	<1.25 x tensão de teste nomi	nal	

<1.25 x tensão de teste nominal Corrente de curto-circuito

< 15mA (pico) para qualquer tensão de teste

Tensão gerada resolução 1V, precisão ±(5.0%leitura + 5 dígitos) @ Rmis> 0.5% FS Corrente de medida nominal

> 1mA em 1kΩ @ Vnom

### Resistência de isolamento ( $M\Omega$ ) – Modos CAMPO (\*), STRINGA (BATERIA DE PAINÉIS) (\*\*)

Tensão de teste [V]	Escalas [MΩ]	Resolução [MΩ]	Precisão (***)	
250 500 1000	0.1 ÷ 1.9	0.1	$\pm$ (20.0%leitura + 5 dígitos)	
250, 500, 1000	2 ÷ 99	1		
(*) Para modo CAMPO	se VPN >1V a tensão mínima VEP e VEN para o cálculo de Ri(+) e Ri(-) é 1V			
(**) Para modo STRINGA	tensão VPN mínima para iniciar o teste :15V			
Tensão em vazio	<1.25 x tensão de teste non	ninal		
Corrente de curto-circuito	< 15mA (pico) para qualque	er tensão de teste		
Tensão gerada	resolução 1V, precis	ão ±(5.0%leitura + 5 dígitos) @	2 Rmis> 0.5% FS	
Corrente de medição nominal	> 1mA em 1k $\Omega$ @ Vnom			
(***) Para modo CAMPO: Adicionar 5 dígitos à precisão se [Max (R+,R-) / Min (R+,R-) ≥ 100]				

## 10.4. NORMATIVAS DE REFERÊNCIA

### 10.4.1. Gerais

Segurança do instrumento:IEC/EN61010-1Segurança dos acessórios de medida:IEC/EN61010-031Medições:IEC/EN62446 (IVCK, LOWΩ, MΩ)Isolamento:duplo isolamentoGrau de poluição:2Categoria de medida:CAT III 300V para a terraMáx. 1000VCC entre as entradas P, N, E, C

# 10.5. CARACTERÍSTICAS GERAIS

**Display e memória** Tipo de display: Dados memorizáveis: Interface PC:

LCD custom, 128x128 pxl, retroiluminado máx. 999 óptica/USB

PARECCHIO LED DI CLASSE 1M

RADIAZIONE LED INVISIBILE 850nm o 890nm, max 1mW

IEC /EN 60825-1: 1994 + A1:2002 + A2:2001

### Características do painel rádio

Escalas de frequência: Categoria R&TTE: Potência máx. de transmissão: Distância máx. ligação RF:

### Eficiência das instalações FV

Período de integração: Memória SOLAR-02:

### Alimentação

Tipo de baterias: Indicação de bateria descarregada: Duração das baterias: Desligar automático:

### Características mecânicas

Dimensões (L x A x H) Peso (baterias incluídas): Proteção mecânica:

### 235 x 165 x 75mm 1.2kg IP40

2.400 ÷ 2.4835GHz

Classe 1

30µW

1m

### 10.6. CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE UTILIZAÇÃO

Temperatura de referência: Temperatura de utilização: Humidade relativa admitida: Temperatura de armazenamento: Humidade de armazenamento: Altitude máx. de utilização: 23°C ± 5°C 0°C ÷ 40°C <80%RH -10°C ÷ 60°C <80%RH 2000m

Este instrumento está conforme os requisitos da Diretiva Europeia sobre baixa 2014/35/EU (LVD) e da diretiva EMC 2014/30/EU Este instrumento está conforme os requisitos da Diretiva Europeia 2011/65/EU (RoHS) e da diretiva europeia 2012/19/EU (WEEE)

### 10.7. ACESSÓRIOS

Consultar a lista anexa

5,10,30,60,120,300,600,900,1800,3600s cerca de 1.5 horas (@ PI = 5s) cerca de 8 gg (@ PI = 600s)

6x1.5V alcalinas tipo AA LR06 MN1500 símbolo "\_\_\_\_\_" mostrado no display cerca de 120 horas (eficiência FV) após 5 minutos de não utilização

# 11. APÊNDICE – NOÇÕES TEÓRICAS

### 11.1. TESTE DE EFICIÊNCIA DAS INSTALAÇÕES FV

De acordo com o previsto pela normativa vigente, a medição da eficiência CC numa instalação FV é função do tipo de correcção adoptado para compensar os efeitos da temperatura do painel e da relação matemática utilizada para calcular o parâmetro **nDC** (consultar o § 5.2.3).

Corr.	Valor de Tcel	Relação matemática para cálculo nDC		Resultado
Tmod Tenv	Tcel = Valor da Temp. painéis <b>medida</b> Tcel = Val. da Temp. painéis <b>calculada</b> : Tcel=Tamb+ $(NOCT - 20) \times \frac{G_p}{800}$	$Rfv2 = \begin{cases} 1 & (\text{se Tcel} \le 40^{\circ}\text{C}) \\ 1 - (\text{Tcel} - 40) \times \frac{ \gamma }{100} & (\text{se Tcel} > 40^{\circ}\text{C}) \end{cases}$ $\log nDC = \frac{P_{dc}}{\left[ Rfv2 \times \frac{G_p}{G_{STC}} \times P_n \right]}$	Guia CEI 82-25	OK/NÃO
nDC	Tcel = Valor da Temperatura painéis medida	$nDC = \frac{G_{STC}}{G_p} \times \left[1 + \frac{ \gamma }{100} \times \left(T_{cel} - 25\right)\right] \times \frac{P_{dc}}{P_n}$		

onde:

Símbolo	Descrição	Unidade de medida
$G_p$	Irradiação medida na superfície dos painéis	$\left[ W/m^{2} \right]$
$G_{STC}$	Irradiação em condição Standard = 1000	$\left[ W/m^{2} \right]$
$P_n$	Potência nominal = soma das Pmax dos painéis FV que fazem parte da secção da instalação em exame	[kW]
$P_{dc}$	Potência CC medida na saída do gerador FV	[kW]
Rfv2	Coeficiente correctivo função da Temperatura das Celas FV (Tcel) medida ou calculada de acordo com o tipo de relação de correcção seleccionado	
Y	Valor absoluto do coeficiente térmico da Pmax dos painéis FV que fazem parte da secção da instalação em exame.	[%/°C]
NOCT	(Normal Operating Cell Temperaturas) = Temperatura a que se conduzem as celas nas condições de referência (800W/m <sup>2</sup> , 20°C, AM=1.5, vel. Do Ar =1m/s).	[%/°C]

As relacções anteriores são válidas nas condições Irradiação > Irradiação min (ver manual de instruções do instrumento MASTER) e de "irradiação estável" isto é, para qualquer amostra detectada, com IP  $\leq$  1min, a diferença entre os valores máximos e mínimos da irradiação medidos deve ser < 20W/m<sup>2</sup>

Em geral o resultado poderá ser:

- Impossível efectuar a análise se a irradiação nunca atingiu um valor estável superior ao patamar mínimo configurado ou se não existe nenhum valor válido durante toda a gravação (nDC > 1.15).
- O instrumento fornece como resultado os valores correspondentes ao ponto de máximo atuação.

# 12. ASSISTÊNCIA

### 12.1. CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este instrumento está garantido contra qualquer defeito de material e fabrico, em conformidade com as condições gerais de venda. Durante o período da garantia, as partes defeituosas podem ser substituídas, mas ao construtor reserva-se o direito de reparar ou substituir o produto. No caso de o instrumento ser devolvido ao revendedor, o transporte fica a cargo do Cliente. A expedição deverá ser, em qualquer caso, acordada previamente. Anexa à guia de expedição deve ser inserida uma nota explicativa com os motivos do envio do instrumento. Para o transporte utilizar apenas a embalagem original; qualquer dano provocado pela utilização de embalagens não originais será atribuído ao Cliente. O construtor não se responsabilidade por danos causados por pessoas ou objectos.

A garantia não é aplicada nos seguintes casos:

- Reparação e/ou substituição de acessórios e baterias (não cobertos pela garantia).
- Reparações necessárias provocadas por utilização errada do instrumento ou da sua utilização com aparelhagens não compatíveis.
- Reparações necessárias provocadas por embalagem não adequada.
- Reparações necessárias provocadas por intervenções executadas por pessoal não autorizado.
- Modificações efectuadas no instrumento sem autorização expressa do construtor.
- Utilizações não contempladas nas especificações do instrumento ou no manual de instruções.

O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido sem autorização expressa do construtor.

Todos os nossos produtos são patenteados e as marcas registadas. O construtor reserva o direito de modificar as especificações e os preços dos produtos, se isso for devido a melhoramentos tecnológicos.

### 12.2. ASSISTÊNCIA

Se o instrumento não funciona correctamente, antes de contactar o Serviço de Assistência, verificar o estado das baterias e dos cabos e substituí-los se necessário. Se o instrumento continuar a não funcionar correctamente, verificar se o procedimento de utilização do mesmo está conforme o indicado neste manual. No caso de o instrumento ser devolvido ao revendedor, o transporte fica a cargo do Cliente. A expedição deverá ser, em qualquer caso, acordada previamente. Anexa à guia de expedição deve ser inserida uma nota explicativa com os motivos do envio do instrumento. Para o transporte utilizar apenas a embalagem original; qualquer dano provocado pela utilização de embalagens não originais será atribuído ao Cliente.



HT ITALIA SRL Via della Boaria, 40 48018 – Faenza (RA) – Italy T +39 0546 621002 | F +39 0546 621144 M ht@ht-instruments.com | www.ht-instruments.it

WHERE WE ARE



### HT INSTRUMENTS SL

C/ Legalitat, 89 08024 Barcelona – Spain T +34 93 408 17 77 | F +34 93 408 36 30 M info@htinstruments.es | www.ht-instruments.com/es-es/

### HT INSTRUMENTS GmbH

Am Waldfriedhof 1b D-41352 Korschenbroich – Germany T +49 (0) 2161 564 581 | F +49 (0) 2161 564 583 M info@ht-instruments.de | www.ht-instruments.de