

THT70n

Manual de utilização



ÍNDICE

1	PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA	2
1.1	Durante a utilização.....	2
1.2	Depois da utilização	2
2	DESCRIÇÃO GERAL.....	3
3	PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO	4
3.1	Controlo inicial.....	4
3.2	Alimentação do equipamento.....	4
3.3	Conservação	4
4	NOMENCLATURA	5
4.1	Descrição do equipamento	5
4.2	Descrição das teclas de função	8
4.2.1	Ligar o equipamento	8
4.2.2	Desligar o equipamento	8
4.2.3	Tecla 	9
4.2.4	Tecla 	9
4.2.5	Tecla T (Trigger)	9
4.2.6	Tecla Menu/OK.....	9
4.2.7	Tecla 	9
5	UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO	10
5.1	Descrição do interface principal	10
5.2	Foco da imagem.....	11
5.3	Descrição Menu principal	12
5.3.1	Menu Settings.....	13
5.3.1.1	Menu "Device Settings".....	13
5.3.1.2	Menu "Measure settings".....	19
5.3.1.3	Menu "Reset"	23
5.3.2	Menu Measurement.....	25
5.3.3	Menu Image, medir distância e zoom.....	28
5.3.4	Menu Palette e funções isotérmicas.....	31
5.3.5	Menu Parâmetros	34
5.3.6	Menu Alarm	37
5.4	Configuração da temperatura do imagem.....	38
5.5	Guardar imagens de IR e vídeo	40
5.5.1	Guardar imagem.....	40
5.5.2	Realização de vídeo IR.....	41
5.5.3	Menu Galeria	42
5.6	Saída video video HDMI.....	42
5.7	Características da lente.....	43
5.8	Utilização do modo Screening	44
6	USO DO SOFTWARE THTLINK.....	45
6.1	Requisitos mínimos do sistema	45
6.2	Instalação do software THTLink.....	45
6.3	Características principais do software THTLink.....	45
7	MANUTENÇÃO.....	46
7.1	Generalidade.....	46
7.2	Carregamento da bateria interna	46
7.3	Limpeza do instrumento.....	47
7.4	Tempo de vida.....	47
7.5	Accessórios	47
7.5.1	Accessórios fornecidos.....	47
8	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	48
8.1	Ambiente	49
8.1.1	Condições ambientais de utilização	49
9	ASSISTÊNCIA	50
9.1	Condições de garantia	50
9.2	Assistencia	50

1 PRECAUÇÕES E MEDIDAS DE SEGURANÇA

O equipamento foi projetado em conformidade com as diretivas relativas a equipamentos eletrônicos de medição. Para sua segurança e para evitar danos ao equipamento, siga os procedimentos descritos neste manual e leia atentamente todas as notas precedidas pelo símbolo . Antes e durante a execução das medidas, observe as seguintes orientações:

ATENÇÃO



- Não execute medições na presença de gases, materiais explosivos, combustíveis, em ambientes húmidos ou empoeirados
- Não execute nenhuma medição se encontrar anomalias no equipamento, como deformações, quebras, vazamentos de substâncias, ausência de exibição no visor, etc.
- Mantenha o equipamento estável durante cada operação de medição
- **Não utilize o equipamento em ambientes com temperaturas que excedam os limites de trabalho e armazenamento especificados em § 8.1.1, a fim de não danificá-lo**
- Só os acessórios fornecidos com o equipamento garantem os padrões de segurança. Eles só devem ser utilizados se estiverem em boas condições e substituídos, se necessário, por modelos idênticos
- Verifique se a bateria está inserida corretamente
- Verifique se o dispositivo LCD fornece indicações de acordo com a função selecionada
- **Não aponte o equipamento para fontes de alta intensidade de radiação (ex: sol), a fim de evitar danos ao sensor IR**
- Evite choques ou fortes vibrações no equipamento para evitar danificá-lo
- Quando o equipamento passar de uma condição ambiental fria para uma muito quente, deixe-o ligado por um tempo suficiente para que os efeitos da condensação evaporem

Os seguintes símbolos são utilizados neste manual e no equipamento:



Aviso: siga as instruções fornecidas no manual; o uso impróprio pode causar danos ao equipamento ou seus componentes.



Este símbolo indica que ele é capaz de emitir um feixe de laser Classe 2. **Não aponte a radiação para os olhos, a fim de evitar danos físicos às pessoas**



Em conformidade com as normas europeias

1.1 DURANTE A UTILIZAÇÃO

ATENÇÃO



- O não cumprimento dos avisos e/ou instruções pode danificar o equipamento ou ser uma fonte de perigo para o operador
- Use o equipamento apenas nas gamas de temperaturas indicadas em § 8.1.1

1.2 DEPOIS DA UTILIZAÇÃO

Quando as medições forem concluídas, desligue o equipamento. Se não planeia usar o medidor por um longo tempo, remova a bateria.

2 DESCRIÇÃO GERAL

O equipamento tem uma câmara termográfica digital profissional capaz de fazer medições de temperatura de objetos por infravermelha e fornecer imagens em alta resolução de forma extremamente flexível, com grande facilidade de uso e manutenção reduzida.

As principais características do equipamento são:

- Medição da temperatura por infravermelhos com uma variação de -20°C a 650°C
- Câmara fotográfica integrada para visualizar a imagem
- Funções Fusion PiP e Auto Fusion (AUF)
- Cursor na posição central fixa
- Cursores para deteção automática do ponto "quente" e "frio" da imagem
- Ecrã TFT a cores com função táctil
- Condições de alarme na medição de temperatura
- 8 paletas de cores disponíveis
- Zoom eletrónico x1-x32
- Análise avançada (pontos, linhas, áreas, isotérmicas)
- Deteção automática de pontos quentes / frios da imagem
- Função de "triagem" para medir rapidamente a temperatura da superfície
- Salvar imagens JPG no cartão micro SD externo e na memória interna
- Resolução sensor IR: 384x288pxl
- Saída USB para ligação ao PC e transferência de imagem e vídeo
- Anotação de voz e texto em imagens guardadas
- Gravação de vídeo MPEG4 IR no cartão micro SD e memória interna
- Saída vídeo HDMI
- Ponteiro laser e foco integrados
- Medir a distância do objeto com o apontador laser
- Bateria recarregável Li-ION
- Análise e criação de relatórios com software fornecido
- Interface WiFi para ligação com dispositivos móveis através do APP HTProCamera

As aplicações da câmara termográfica digital são:

- Manutenção preventiva e corretiva de equipamentos elétricos e mecânicos
- Monitorização da temperatura dos processos de fabricação
- Manutenção e resolução dos problemas de condutas de ventilação forçada
- Utilização doméstica / industrial na resolução de problemas de isolamento de ambientes
- Aplicações na área de construção
- Problemas de segurança

3 PREPARAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO

3.1 CONTROLO INICIAL

O equipamento, antes de ser expedido, foi verificado do ponto de vista elétrico e mecânico. Foram tidos todos os cuidados possíveis para que fosse entregue sem danos. Contudo aconselha-se de qualquer modo uma verificação sumária do equipamento para vislumbrar eventuais danos provocados durante o transporte. Se forem encontradas anomalias, entre em contato com o seu revendedor imediatamente. Também é aconselhável verificar se a embalagem contém todas as peças indicadas em § 7.5. Em caso de discrepâncias, entre em contato com o seu revendedor. Caso seja necessário devolver o equipamento, siga as instruções fornecidas no § 9.

3.2 ALIMENTAÇÃO DO EQUIPAMENTO

O equipamento é alimentado por uma bateria recarregável Li-ION de 1x3,7V, 5200mAh com fonte de alimentação CA, que também recarrega a bateria supracitada, e são ambas fornecidas. Para recarregar a bateria, consulte § 7.2.

3.3 CONSERVAÇÃO

Para garantir medições precisas, após um longo período de armazenamento em condições ambientais extremas, espere que o equipamento retorne às condições normais (ver § 8.1.1).

4 NOMENCLATURA

4.1 DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO




Fig. 1: Descrição da traseira do equipamento

LEGENDA:

1	Seção de áudio / microfone, USB, micro SD e HDMI
2	Ecrã LCD tátil
3	Lente associada ao sensor IR
4	Tecla de função (imagem / galeria de vídeo)
5	Tecla de função (Laser/Distância)
6	Tecla de função Menu/OK
7	Tecla de função (ON/OFF e Modo Medição)
8	Setas , , ,
9	Tecla Trigger (T)




Fig. 2: Descrição frontal do equipamento

LEGENDA

1	Foco LED branco integrado
2	Ponteiro laser
3	Ponteiro laser para medir a distância
4	Câmara
5	Lente associada ao sensor IR
6	Ranhura para inserir a tira antiderrapante
7	Furo com rosca (1/4") para inserção do tripé
8	Tecla Trigger (T)
9	Bateria recarregável




Fig. 3: Descrição parte superior do equipamento

LEGENDA

1	Ranhura para inserção do cartão micro SD
2	Saída micro USB
3	Entrada de auriculares / microfone
4	Saída vídeo HDMI

4.2 DESCRIÇÃO DAS TECLAS DE FUNÇÃO

O equipamento possui 8 teclas de função descritas abaixo e uma tecla de disparo "T" com múltiplas funções.

4.2.1 Ligar o equipamento

1. Pressione a tecla  por **2 segundos** para ligar o equipamento. Após a exibição do ecrã inicial (ver Fig. 4 - lado esquerdo), o equipamento precisa de um certo tempo de aquecimento (cerca de 30s) para fornecer medições de temperatura precisas e imagens de qualidade.
2. O equipamento mostra inicialmente a imagem visível por alguns segundos e a mensagem "IR Calibration..." a fim de calibrar corretamente o sensor interno (ver Fig. 4 - parte central)
3. Após alguns segundos, a imagem IR é exibida no dispositivo e o equipamento está pronto para a campanha de medição (ver Fig. 4 - lado direito)



Fig. 4: Sequência da ligação do equipamento

ATENÇÃO



- O som correspondente à mensagem "IR Calibration..." é uma condição necessária para a autocalibração interna
- Pressionando a tecla  desliga / liga o equipamento. Também tem uma função de desligar automaticamente com tempo seleccionável

4.2.2 Desligar o equipamento

1. Pressione a tecla  pelo menos 4s para desligar o equipamento. O seguinte ecrã é mostrado no dispositivo.




Fig. 5: Desligar o equipamento

2. Clique na tecla "OK" para desligar o equipamento
3. Clique no tecla "Cancel" para cancelar a operação e voltar à exibição normal
4. Pressione a tecla  por pelo menos 7s, o equipamento desliga diretamente

4.2.3 Tecla

Pressione por **2s** a tecla  para ativar/desativar o ponteiro laser no equipamento. O símbolo “*” está presente na parte superior do ecrã. A mesma tecla também é usada para medir a distância entre o equipamento e o objeto enquadrado (ver § 5.3.3).

4.2.4 Tecla

Pressione a tecla  para entrar na galeria de imagens / vídeos guardados na memória interna ou no cartão micro SD inserido no equipamento (ver § 5.5.3).

4.2.5 Tecla T (Trigger)

Pressionar a tecla T na parte frontal do equipamento permite o bloqueio da imagem IV no ecrã e abre automaticamente a seção de guardar de imagem (consulte § 5.5.1). Pressione o botão T novamente para desbloquear a imagem no ecrã.

4.2.6 Tecla Menu/OK

Pressionar a tecla **Menu/OK** permite exibir / ocultar o menu principal do equipamento (consulte § 5.3). A operação é sempre possível, mesmo tocando no dispositivo

4.2.7 Tecla

Pressione a tecla  para ligar e desligar o equipamento (consulte § 4.2.1 e § 4.2.2). Com o equipamento ligado, pressionando a tecla  pode selecionar os modos de ajuste de temperatura da imagem (consulte § 5.4).

5 UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

5.1 DESCRIÇÃO DO INTERFACE PRINCIPAL

O equipamento tem o seguinte interface de exibição:




Fig. 6: Interface principal do equipamento

LEGENDA

1	Unidade de medida temperatura (°C, °F, K)
2	Unidade de medida distância (m, Ft)
3	Definir o valor de emissividade
4	Indicação de zoom ativo
5	Número de deteções estatisticamente válidas no Modo Face (ver § 5.3.2)
6	Indicação de ativação do apontador laser
7	Cartão Micro SD presente no equipamento
8	Conexão WiFi ativa
9	Nível de carga da bateria
10	Hora do sistema
11	Menu principal do equipamento
12	Deteção facial da pessoa e temperatura máxima medida
13	Leitura de distância do objeto emoldurado
14	Indicação do modo de controlo seleccionado (manual, automático, HG)
15	Temperatura máxima associada à imagem no dispositivo
16	Conjunto de paletas de cores
17	Temperatura mínima associada à imagem no dispositivo
18	Indicação do modo de controlo seleccionado (manual, automático, HG)
19	Ponteiro laser usado na medição de distância

5.2 FOCO DA IMAGEM

O foco da imagem IR no visor do equipamento (ver deve ser feito manualmente girando a lente montada no sensor IR (ver Fig. 1 - Parte 3). Mantenha o equipamento imóvel durante a operação

ATENÇÃO



- Foque sempre a imagem antes de a guardar, a fim de realizar medições corretas de temperatura do objeto emoldurado
- A imagem IR no ecrã pode ficar desfocado após alguns minutos ou se um novo objeto for enquadrado. Para remediar este problema, o equipamento realiza uma autocalibração interna emitindo um som que deve ser considerado como operação normal



Fig. 7: Focar imagem do dispositivo

A correta focalização da imagem permite que toda a energia infravermelha irradiada pelo objeto seja direcionada para os pixels do sensor IR. Sem foco, a imagem térmica pode ficar distorcida e os dados radiométricos indicados serão imprecisos.

5.3 DESCRIÇÃO MENU PRINCIPAL

Pressione a tecla **Menu/OK** ou simplesmente ao clicar no dispositivo, o equipamento mostra / oculta o seguinte menu principal que é mostrado no dispositivo. Utilize o ecrã tátil ou as teclas de seta para selecionar itens.




Fig. 8: Menu principal do equipamento

As seguintes opções estão disponíveis:

- Menu **Alarm**  → permite a configuração de limites de alarme na medição de temperatura associada aos objetos inseridos na imagem (cursor, pontos, linhas e áreas)
- Menu **Parameters**  → define os valores dos parâmetros de correção usados na medição de temperatura
- Menu **Measurement**  → permite a inserção de objetos (pontos, linhas, áreas) na imagem com seus valores de temperatura associados
- Menu **Image**  → permite a seleção dos modos de visualização do objeto enquadrado em relação à imagem térmica visível e suas combinações. Na mesma seção também é possível usar a função de medição de distância do objeto
- Menu **Palette**  → permite a seleção de paletas de cores disponíveis e a configuração de condições de alarme visual de acordo com a temperatura medida
- Menu **Settings**  → permite que defina os parâmetros do sistema, o tipo de medição, os valores dos parâmetros de compensação e reinicie o equipamento

5.3.1 Menu Settings

Pressionando o símbolo  o equipamento entra no menu “Settings” onde é possível definir os valores dos parâmetros do sistema, as configurações de medição e o reset do equipamento. O seguinte menu aparece no ecrã:




Fig. 9: Seção de configurações do menu geral

5.3.1.1 Menu “Device Settings”

Nesta seção (ver Fig. 10) é possível definir os parâmetros do sistema do equipamento. Toque na ecrã para ativar / desativar as opções desejadas.




Fig. 10: Configurações do equipamento

Modo USB

1. Clique no item “Modo USB”. O ecrã a seguir é mostrado pelo equipamento:




Fig. 11: Modo USB

2. Clique na opção "PC Connection" para colocar o equipamento em comunicação com o PC
3. Ligar o equipamento ao PC com o cabo USB fornecido. Ver ecrã da Fig. 12 - lado esquerdo




Fig. 12: Ligação do equipamento ao PC

4. Confirme com "OK" para ativar a conexão ou clique em "Cancel" para voltar ao menu principal. O ecrã da Fig. 12 - lado direito é exibido e o equipamento não aceitará nenhum comando
5. O equipamento é visto pelo PC como um "disco removível" e será possível descarregar as imagens / vídeos IR presentes na memória interna ou no cartão micro SD inserido
6. Desconecte o cabo USB do equipamento para restaurar a operação normal
7. Selecione a opção " PC Camera " para permitir a visualização da imagem no ecrã do PC em tempo real. Em "**Meu Computador**" procure o " USB video device " que é automaticamente reconhecido pelo PC e permite a visualização em tempo real da imagem (infravermelho ou visual) no ecrã

Foco LED branco

1. Clique no item "Flashlight" para ativar / desativar o foco LED branco integrado no equipamento (ver Fig. 2 - parte 1). O seguinte ecrã é mostrado:




Fig. 13: Ativar foco

2. Clique no símbolo "☐" para ativar lanterna ou o símbolo "◐" para desativar a lanterna.

Brilho do ecrã

1. Clique no símbolo “Brightness” para ajustar brilho do ecrã. O seguinte ecrã é mostrado:




Fig. 14: Regulação do brilho do ecrã

2. Clique e arraste a barra branca para ajustar o brilho observando o ecrã

Ativar Laser

1. Clique no símbolo “Laser” para ativar/desativar o ponteiro laser (ver Fig. 2 – parte 2 . O seguinte ecrã é exibido:




Fig. 15: Ativar ponteiro laser

2. Clique no símbolo “” para ativar o ponteiro ou o símbolo “” para desativar o ponteiro

Ativar ligação WiFi

1. Clique em “WiFi” para entrar na seção de ativação/desativação e personalização da ligação WiFi do equipamento. O ecrã da Fig. 16 – lado direito é exibido no dispositivo



ATENÇÃO

A ligação WiFi apenas permite que ligue o equipamento a dispositivos móveis (Android / iOS) através do aplicativo **HTProCamera**




Fig. 16: Ativar ligação WiFi

2. Clique no símbolo “” para ativar a ligação WiFi ou o símbolo “” para desativar a ligação WiFi. O símbolo “” é exibido no ecrã
3. Clique em “SSID” para definir um identificador de ID personalizado da ligação WiFi (padrão THT70n). O ecrã da Fig. 17 - lado esquerdo é exibido no dispositivo




Fig. 17: Definição SSID e Password da ligação WiFi

4. Definir o nome desejado do SSID e clique no símbolo “” para confirmar o símbolo “” para sair sem alterar
5. Clique em “Password” para definir a senha personalizada da ligação WiFi (padrão “12345678”). O ecrã da Fig. 17 - lado direito é exibido no dispositivo
6. Definir a Password desejada (**max 8 caracteres**) e clique no símbolo “” para confirmar o símbolo “” para sair sem alterar

Configurações Data/Hora

1. Clicar em “Date/Time” para definir a data/hora do sistema. O ecrã da Fig. 18 - lado direito é exibido:




Fig. 18: Configuração de Data/Hora do sistema

2. Clique nos símbolos “ \wedge ” o “ \vee ” para realizar a configuração. As opções “AM” e “PM” indicam a hora no formato (0-12h) enquanto a opção “24Hr” indica o formato da hora (0-24). Clique na tecla “Definir data” para confirmar ou na tecla “Cancelar” para sair sem alterar

Configurações Idioma

1. Clique em “Language” para definir o idioma do sistema. O ecrã da Fig. 19 - lado direito é exibido:




Fig. 19: Configurações do Idioma do sistema

2. Clique no idioma desejado descendo ou subindo com a tecla da seta “ \vee ” e saia da seção ao clicar na tecla da seta “ \wedge ” para concluir a operação

Configuração de desligar automaticamente

1. Clique em “Auto Power Off” para definir o tempo de desligar automaticamente do equipamento. O ecrã da Fig. 20 - lado direito é exibido:




Fig. 20: Configuração de desligar automaticamente

2. Selecione uma das opções: “**OFF**” (desativação), **5Min**, **10Min**, **15Min** ou **30Min** e clique em “<” para sair e concluir a operação

Informações sobre o equipamento

1. Clique em “About” para saber as informações do equipamento relacionadas a: modelo, número de série, versão interna do Firmware e memória restante disponível. A ecrã da Fig. 21 - lado direito é exibido:




Fig. 21: Informação sobre o equipamento

2. Clique em “<” para sair e concluir a operação

5.3.1.2 Menu " Measure settings"

Nesta secção (ver Fig. 22) é possível definir o tipo de medição, os valores dos parâmetros de compensação e a configuração das condições de alarme. Clique no ecrã para ativar / desativar as opções desejadas.




Fig. 22: Menu Measure settings

Secção Termómetro

Nesta secção, é possível definir os seguintes modos de medição de temperatura:

- **Modo Normal** → o equipamento mede a temperatura da superfície de qualquer objeto (de acordo com sua emissividade) na faixa: $-20^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$ / $0^{\circ}\text{C} \div 650^{\circ}\text{C}$ com incerteza de $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$ de leitura
- **Modo Screening** → o equipamento mede a temperatura de partes do corpo humano entre: $32,0^{\circ}\text{C} \div 42,0^{\circ}\text{C}$ com incerteza $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$. Este modo é usado na avaliação do estado febril das pessoas (ver § 5.8)

1. Clique em "Thermometer". A ecrã da Fig. 23 - lado direito é exibido




Fig. 23: Menu Termómetro

2. Clique na opção "Modo Normal" ou "Modo Screening" e a tecla "<" para sair e concluir a operação

Configuração da unidade de medição de distância

1. Clique em “Distance unit” para definir a unidade de medida de distância. Fig. 24 - lado direito é exibido:




Fig. 24: Menu de configuração da unidade de medição de distância

2. Clique na opção “m” (metros) ou “Ft” (feet) e na tecla “<” para sair e concluir a operação

Configuração da unidade de medida de temperatura

1. Clique em “Temperature unit” para definir a unidade de medição de temperatura. Fig. 25 - o lado direito é exibido:




Fig. 25: Menu de configuração da unidade de medição de temperatura

2. Clique uma opção “°C” (Celsius), “°F” (Fahrenheit), “K” (Kelvin) e na tecla “<” para sair e concluir a operação

Configuração da variação de temperatura

1. Clique em "Temperature range" para definir a variação de medição de temperatura realizada pelo equipamento (esta opção está relacionada ao modo de medição Normal). Fig. 26 - o lado direito é exibido:



Fig. 26: Menu de configuração da variação de medição de temperatura

2. Clique na opção "-20 ÷ 150°C ou" 0 ÷ 650°C " e na tecla "<" para sair e concluir a operação

Definição de emissividade do material

1. Clique em "Emissivity" para definir os valores de emissividade do objeto cuja medição de temperatura deve ser feita. Para fazer medições de temperatura precisas, é importante definir o valor correto desse parâmetro que representa a capacidade de um corpo em emitir radiação infravermelha, dependendo do tipo de material do qual o objeto medido é feito. A Tabela 1 mostra os valores de emissividade para os materiais mais comuns incluídos no equipamento. A emissividade assume valores entre 0 (espelho ou superfície perfeitamente reflexiva) e 1 (corpo preto perfeitamente radiante). A maioria das superfícies pintadas ou oxidadas tem um valor de emissividade da ordem de 0,95.

Material	ϵ
Água	0.96
Aço inoxidável	0.14
Folha de alumínio	0.09
Asfalto	0.96
Cimento	0.97
Ferro fundido	0.81
Borracha	0.95
Madeira	0.85
Tijolos	0.75
Fita	0.96
Folha de latão	0.06
Pele humana	0.98
Plástico PVC	0.93
Policarbonato	0.80
Cobre oxidado	0.73
Ferrugem	0.80
Pintura	0.90
Terra	0.93

Tabela 1: Valores de emissividade de materiais típicos




Fig. 27: Menu de configuração de emissividade

2. Clique num dos itens correspondentes ao tipo de material e na tecla “<” para sair e concluir a operação. Para personalização do valor de emissividade, consulte § 5.3.5

Configuração modo Alarme

1. Clique em “Alarm mode” para ativar os limites do alarme acústico na medição de temperatura associada aos objetos inseridos na imagem (cursor, pontos, linhas e áreas) associados à função “Alarme” presente no menu principal (ver §). Fig. 28 - lado direito é exibido:




Fig. 28: Menu de ativação de limites de alarme de medição

2. Clique em uma das seguintes opções: **OFF** (alarme desativado), **Above MAX alarm** (alarme ativo para valores acima do limite definido), **Below MIN alarm** (alarme ativo para valores inferiores ao limite definido), **Interval alarm** (alarme ativo para valores no intervalo entre os limites mínimo e máximo definidos)
3. Clique na tecla “<” para sair e concluir a operação

Seção Alinhar imagem

Nesta seção, é possível alinhar a imagem infravermelha com a imagem visível no ecrã. Essas imagens podem estar desalinhadas devido à posição diferente do sensor IR e da câmara interna no equipamento.




Fig. 29: Alinhamento da imagem no dispositivo

1. Clique no item “Image Align”. Fig. 29 - parte central é mostrada no dispositivo onde há uma sobreposição das duas imagens com baixo nível de infravermelho.
2. Clique nas 4 setas no dispositivo para mover a imagem IR sobrepondo-a à visível (ver Fig. 29 - lado direito)
3. Clique no símbolo “✓” para confirmar o símbolo “X” para sair sem mudar

5.3.1.3 Menu “Reset”

Nesta seção, é possível apagar o conteúdo da memória interna ou do cartão micro SD inserido e restaurar as condições padrão do equipamento. Clique no ecrã para ativar / desativar as opções desejadas.




Fig. 30: Menu Reset do equipamento

1. Clique em “Reset”. O ecrã da Fig. 30 - lado direito é exibido no dispositivo. Clique no símbolo “Delete memory”. O seguinte ecrã de confirmação é exibido:




Fig. 31: Confirmação para apagar memória

2. Clique na opção “Sim” para confirmação de apagar memória ou a opção "Não" para cancelar a operação e voltar ao ecrã anterior
3. Clique em “Default settings”. O seguinte ecrã de confirmação é exibido:




Fig. 32: Configurações padrão

4. Clique na opção “Sim” para confirmar a eliminação ou a opção "Não" para cancelar a operação e voltar ao ecrã anterior. As condições padrão do equipamento:

Menu	Parâmetro	Valor
Medição	Cursor central de medição	OFF
	Cursor ponto “quente”	OFF
	Cursor ponto “frio”	OFF
Parâmetro de medição	Emissividade	0.95
	Temperatura refletida	25°C
Imagem	Modo	IR
	Paleta	Ferro
	Ajuste de imagem	Auto
Configuração do sistema	Idioma	Português
	Laser	OFF
	Lanterna	OFF

Tabela 2: Valor do parâmetro padrão

5.3.2 Menu Measurement

Neste menu é possível habilitar / desabilitar diversos objetos na imagem para realizar uma análise avançada da medição de temperatura. A ferramenta tem:

- 1 cursor fixo na posição central
- Máximo de 3 pontos que podem ser posicionados livremente na imagem
- 2 cursores que identificam os pontos "quentes" e "frios" da imagem
- Máximo de 3 áreas de medição dinâmica
- Máximo de 2 linhas horizontais e verticais dinâmicas
- Modo Face para reconhecimento de temperatura facial

1. Clique no ecrã de exibição ou pressione a tecla **Menu / OK** para entrar no menu principal

2. Clique no símbolo “” para entrar no menu “Measurement”. O seguinte ecrã é exibido:






Fig. 33: Menu Measurement

3. As funções a seguir são mutuamente utilizáveis (cada uma exclui a outra) :




Ponto central

- Clique no símbolo “” para ativar o cursor numa posição central fixa do ecrã
- A indicação de temperatura associada ao cursor central é exibida no lado esquerdo do dispositivo
- Clique no símbolo “” para remover o cursor central



3 cursores móveis

- Clique no símbolo “” para ativar o cursor móvel P1 que pode ser posicionado arrastando no dispositivo. Toque no símbolo várias vezes para ativar os outros cursores móveis indicados como P2 e P3
- A indicação das temperaturas associadas aos cursores móveis é mostrada na parte superior esquerda do dispositivo
- Clique no símbolo “” para remover o cursor




Cursor ponto “quente” e “frio”

- Clique no símbolo “” para ativar o cursor dinâmico indicando o ponto "mais quente" (vermelho) e "mais frio" (azul) da imagem
- A indicação das temperaturas associadas aos cursores dinâmicos (Hi e Lo) é exibida na parte superior esquerda do dispositivo
- Clique no símbolo “” para remover o cursor




Cursores de área

- Clique no símbolo “” para ativar o cursor móvel A1, indicando uma área fechada que pode ser livremente modificada e posicionada arrastando no ecrã. Clique no símbolo várias vezes para ativar os outros cursores de área móvel indicados como A2 e A3
- As indicações das temperaturas MIN, MAX, AVG (Média) dos pontos dentro da área são exibidas na parte superior esquerda do dispositivo
- Clique no símbolo “” para remover os cursores



Cursores de linha

- Clique no símbolo “” para ativar o cursor de linha horizontal móvel para arrastar no ecrã. Clique no símbolo uma segunda vez para ativar o cursor da linha vertical. A tendência dinâmica da temperatura é mostrada no dispositivo
- As indicações das temperaturas MIN, MAX, AVG (Média) dos pontos na linha são exibidas na parte superior esquerda do dispositivo
- Clique no símbolo “” para remover o cursor



Modo Face

- Clique no símbolo “” para ativar o “Modo Face” que permite medir a temperatura facial máxima de uma pessoa, que deve ser enquadrada na área do ecrã.
- A área facial torna-se automaticamente retangular, conforme exibido na Fig. 34
- Clique no símbolo “” para remover o cursor



Fig. 34: Indicação Modo Face

4. O Modo Face está vinculado à configuração da condição de alarme acima do limite (ver § 5.3.1.2) e ao valor do limite máximo definido (ver § 5.3.6)
5. Se a temperatura do rosto do sujeito enquadrado for **inferior** ao limite estabelecido, o valor será mostrado na cor **verde** na parte superior da área moldada (ver Fig. 34 - parte central)
6. Se a temperatura do rosto do sujeito enquadrado for **superior** ao limite definido, o valor será mostrado em **vermelho** na parte superior da área moldada (ver Fig. 34 - lado direito)
7. O Modo Face permite a avaliação da temperatura facial em várias pessoas (até 10 pessoas) simultaneamente (veja a Fig. 35). O medidor “” presente na parte superior do dispositivo indica o número de medições estatisticamente válidas




Fig. 35: Modo Face em várias pessoas

5.3.3 Menu Image, medir distância e zoom

Neste menu é possível selecionar o tipo de exibição da imagem no dispositivo, realizar medidas de distância do equipamento do objeto enquadrado e dar zoom na imagem. As seguintes opções estão disponíveis:

- **Thermal** → Exibir apenas imagem IR
- **Visible** → Apenas exibição de imagem visível
- **Fusion (PiP)** → Visualização de imagem IR dentro da imagem visível
- **Visible and Thermal** → Visualização de imagem IR e visível dividido em meio ecrã
- **Auto Fusion** → Nesta visualização, o equipamento executa automaticamente a parte infravermelha e visível
- **Distance measurement** → usando o ponteiro laser pode executar esta operação
- **Zoom** → possível ativação de um zoom eletrónico **x1 ÷ x32**

1. Clique no ecrã de exibição ou pressione a tecla **Menu/OK** para entrar no menu principal
2. Clique no símbolo “” para entrar no menu “Image”. O seguinte ecrã é exibido:




Fig. 36: Modo Imagem

3. As seguintes opções são seleccionáveis:

	<p style="text-align: center;">Imagem térmica</p> <p>Clique no símbolo “” para ativar a visualização da imagem infravermelha térmica no ecrã</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------




Imagem de Fusão (PiP)

- Clique no símbolo “” para ativar a exibição da imagem Fusion (IR dentro da imagem visível)
- Clicar na tecla ◀ ou ▶ ou nos símbolos na caixa “Fusion” para ajustar a percentagem do nível de IR
- Arraste a caixa IR dentro da imagem visível para qualquer alinhamento




Imagem Visível & Térmica

- Clique no símbolo “” para ativar a exibição simultânea de imagem térmica e visível
- As duas imagens são mostradas com o ecrã dividido ao meio



Imagem térmica

- Clique no símbolo “” para ativar a visualização da imagem visível no dispositivo




Imagem AUF (Fusão automática)

- Clique no símbolo “” para ativar a exibição de imagens no modo "Auto Fusion"
- Nesta visualização, o equipamento compara a temperatura no centro do ecrã com a temperatura de toda a imagem emoldurada para determinar automaticamente a mistura entre as partes infravermelha e visível. Esta função permite que imprima a imagem mais clara do que a imagem guardada

4. Clique no símbolo “” para ativar a medição de distância do equipamento do objeto emoldurado. O ecrã da Fig. 37 - lado esquerdo é exibido no dispositivo



Fig. 37: Função de medição de distância com ponteiro laser

5. Pressione a tecla “”. O ponteiro laser é ativado no equipamento, o símbolo de presença do laser (ver Fig. 6 - parte 6) está presente na parte superior e a indicação do início da medição está presente no display (ver Fig. 37 - parte central)
6. Pressione a tecla “” para realizar a medição. O resultado é mostrado na parte superior central do dispositivo (ver Fig. 37 - parte direita)
7. Pressione a tecla “” novamente para ativar a função novamente



ATENÇÃO

A medição da distância NÃO é possível se a superfície do objeto emoldurado for um material reflexivo (ex: vidro, acrílico, alumínio, etc ...)

8. Clique no símbolo “” para ativar o zoom eletrónico da imagem. O seguinte ecrã é exibido no dispositivo




Fig. 38: Ativação de zoom da imagem

9. Pressione as teclas ◀ ou ▶ ou clique na barra para aumentar / diminuir o nível de zoom na faixa de 1,0x ÷ 32,0x em etapas de 0,1x e observe o efeito no ecrã. O valor do zoom é mostrado na parte superior do ecrã (ver Fig. 6 - parte 4)
10. Altere o valor para 1,0 para voltar ao tamanho da imagem original



ATENÇÃO

A imagem obtida pelo zoom não pode ser guardada na memória do equipamento

5.3.4 Menu Palette e funções isotérmicas

Neste menu pode selecionar o tipo de paleta de cores associada à imagem IR e definir os parâmetros da função isotérmica.

1. Clique na ecrã ou pressione a tecla **Menu/OK** para entrar no menu principal
2. Clique no símbolo “” para entrar no menu “Menu da paleta”. O ecrã da Fig. 39 - lado direito é exibido no dispositivo




Fig. 39: Seleção de paletas de cores e funções isotérmicas

3. Clique no símbolo correspondente à paleta de cores desejada, que será alterada automaticamente no ecrã. As seguintes opções estão disponíveis

Ferro	Arco Iris	Cinzeno	Cinzeno inverso	Castanho quente	Azul/Vermelho	Quente/Frio	Pluma

4. Clique no símbolo “” para ativar a função isotérmica “Alarme acima da temperatura”. O seguinte ecrã é exibido no dispositivo




Fig. 40: Alarme de seleção isotérmica acima da temperatura.

5. Clique em "Hi" na parte inferior do ecrã e clique nas teclas ▲ ou ▼ para definir o valor do limite máximo de temperatura além do qual o equipamento mostra os pontos da imagem em vermelho e os pontos restantes em cinzento (ver Fig. 40)
6. Clique no símbolo “” para definir o valor do limite máximo de temperatura além do qual o equipamento mostra os pontos da imagem em vermelho e os pontos restantes em cinzento (ver Fig. 40)




Fig. 41: Selezione isoterma Allarme sotto Temp.

7. Clique em "Lo" na parte inferior do ecrã nas teclas ▲ ou ▼ para definir o valor do limite mínimo de temperatura abaixo do qual o equipamento mostra os pontos da imagem em azul e os pontos restantes em cinzento (ver Fig. 41)
8. Clique no símbolo “🔊” para ativar a função isotérmica “Alarme de intervalo de temperatura”. O seguinte ecrã é exibido no dispositivo



Fig. 42: Seleção de isotérmica Alarme de intervalo Temp.

9. Clique nos campos "Hi" e "Lo" na parte inferior do ecrã e utilize as teclas ▲ ou ▼ para definir o valor limite máximo e mínimo da temperatura. A ferramenta mostra os pontos da imagem com temperatura entre o limite "Lo" e o limite "Hi" na cor laranja e os pontos restantes em cinza (ver Fig. 42)

10. Clique no símbolo “” para ativar a função isotérmica “Zona visível”. O seguinte ecrã é exibido no dispositivo




Fig. 43: Selezione Zona visibile

11. Clique nos campos "Hi" e "Lo" na parte inferior do ecrã e use as teclas ▲ ou ▼ para definir o valor máximo e mínimo do limite de temperatura. O equipamento mostra uma imagem radiométrica IR, os pontos com temperatura entre o limite "Lo" e o limite "Hi" e uma imagem visível com os pontos com temperatura fora desta faixa (ver Fig. 43)



ATENÇÃO

As funções isotérmicas só podem ser usadas com o equipamento definido no modo de medição Normal (ver § 5.3.1.2)

5.3.5 Menu Parâmetros

Neste menu é possível definir o valor dos seguintes parâmetros de correção necessários para uma medição correta da temperatura pelo equipamento:

- Emissividade do material → ver § 5.3.1.2
- Temperatura ambiente
- Temperatura refletida
- Humidade relativa atmosférica
- Compensação de temperatura (offset)
- Distância do objeto

Parâmetros de temperatura refletida e temperatura ambiente

Objetos com baixa emissividade podem refletir energia infravermelha proveniente de objetos adjacentes que é adicionada à do mesmo objeto, causando possíveis erros na medição. Em várias situações, existem fontes de calor com uma temperatura mais alta do que em contato próximo com o objeto sob exame. Nesse caso, é necessário compensar essa energia refletida inserindo o valor de temperatura assumido da fonte adjacente na câmara. Na maioria das aplicações, a temperatura refletida é idêntica à temperatura ambiente e tem efeitos desprezíveis na medição de temperatura em objetos de alta emissividade.

Temperatura ambiente → configurável entre: **-10°C ÷ 50°C**

Temperatura refletida → configurável entre: **0.0°C ÷ 650.0°C**

Parâmetro da Compensação de temperatura (Offset)

Este parâmetro pode ser definido se, no modo Automático, tiver a certeza dos valores que os níveis de temperatura associados à paleta de cores devem assumir (ver §). Nesse caso, os níveis aumentaram ou diminuíram de acordo com a quantidade inserida neste campo.

Offset → configurável entre: **-5.0°C ÷ 5.0°C**

Parâmetro Distância

Este parâmetro identifica a distância entre a câmara termográfica e o objeto que está a ser medido. Na maioria das aplicações, os níveis de temperatura associados à paleta de cores (ver §) são afetados de forma insignificante por pequenas variações na distância, portanto, é possível deixar este parâmetro no valor padrão sem ter erros apreciáveis na medição. Para distâncias maiores que 300m é possível haver variações > 1 ° C nos níveis de temperatura.


Distância → configurável entre: **0m ÷ 2000m**

Parâmetro de humidade relativa

Este parâmetro identifica o valor da humidade relativa do ambiente em que a medição é realizada. Na maioria das aplicações, os níveis de temperatura associados à paleta de cores (ver §) são afetados de forma insignificante por pequenas variações na humidade, portanto, é possível deixar este parâmetro no valor padrão sem ter erros apreciáveis na medição.

Humidade relativa %RH: configurável entre: **0% ÷ 100%**

1. Clique no ecrã de exibição ou na tecla Menu / OK para entrar no menu principal
2. Clique no símbolo “☰” para entrar no menu “Menu de Parâmetros”. Os ecrãs a seguir são exibidos no dispositivo



Configuração de temperatura ambiente

- Clique no símbolo “🌡️” para abrir a seção na qual pode definir a temperatura ambiente. A imagem ao lado é exibida no ecrã
- Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos na caixa “Ambient temperature” para definir o valor
- Clique no ecrã para sair da seção



Configuração Temp. refletido

- Clique no símbolo “🌡️” para abrir a seção na qual pode definir a temperatura refletida. A imagem ao lado é exibida no ecrã
- Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos na caixa “Reflection temperature” para definir o valor
- Clique no ecrã para sair da seção




Configuração Humidade relativa

- Clique no símbolo “💧” para abrir a seção na qual pode definir a humidade relativa. A imagem ao lado é exibida no ecrã
- Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou símbolos na caixa “Relative humidity” para definir o valor
- Clique no ecrã para sair da seção




Configuração Comp.Temperatura

- Clique no símbolo “🌡️” para abrir a seção na qual pode definir a compensação de temperatura. A imagem ao lado é exibida no ecrã
- Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos na caixa “Temp. Compensation” para definir o valor
- Clique no ecrã para sair da seção



Configuração de distância

- Clique no símbolo “” para abrir a seção na qual pode definir a distância do objeto. A imagem ao lado é exibida no ecrã
- Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos na caixa "Distância" para definir o valor
- Clique no ecrã para sair da seção



Configuração de emissividade

- Clique no símbolo “” para abrir a seção na qual pode definir a emissividade do material. A imagem ao lado é exibida no ecrã
- Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos presentes na caixa “Emissividade” para definir o valor
- Clique no ecrã para sair da seção

5.3.6 Menu Alarm

Neste menu pode definir o valor limite superior e inferior que o equipamento considera para ativar o alarme acústico na medição de temperatura.



ATENÇÃO

Esta função só pode ser usada após ativar a condição de alarme no menu "Configurações" (ver § 5.3.1.2)

1. Clique no ecrã de exibição ou na tecla Menu / OK para entrar no menu principal
2. Clique no símbolo "🔔" para entrar no menu "Alarm". As imagens a seguir são mostradas no dispositivo




Fig. 44: Configuração de limites de alarmes

3. Clique no símbolo "🔔" para definir o valor do limite superior associado ao alarme. A imagem da Fig. 44 - lado esquerdo é mostrada no dispositivo
4. Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos em "Above MAX alarm" para definir o valor de acordo com a faixa de medição definida no equipamento. Um sinal acústico será emitido pelo equipamento para medição de temperatura acima do limite definido
5. Clique no símbolo "🔔" para definir o valor limite inferior associado ao alarme. A imagem da Fig. 44 - lado direito é mostrada no dispositivo
6. Clique nas teclas ◀ ou ▶ ou nos símbolos em "Below MIN alarm" para definir o valor de acordo com a faixa de medição definida no equipamento. Um sinal acústico será emitido pelo equipamento para medição de temperatura abaixo do limite definido

5.4 CONFIGURAÇÃO DA TEMPERATURA DO IMAGEM

A ferramenta permite ajustar a temperatura associada à imagem enquadrada no ecrã (níveis alto, baixo e amplitude) das seguintes maneiras:

- Modo **Automático (AUTO)** → os níveis de temperatura mínimo e máximo do objeto enquadrado no dispositivo e associado à paleta de cores são automaticamente estabelecidos pelo equipamento e variam dinamicamente ao movê-lo para dentro. Esta opção (padrão), que pode ser usada na maioria dos casos, permite uma exibição ideal da imagem IR. A relação entre a temperatura e a cor da paleta é linear
- Modo **Histograma (HG)** → os níveis de temperatura mínimo e máximo do objeto enquadrado no dispositivo são sempre definidos automaticamente, como no modo Auto, pelo equipamento, mas neste caso as áreas da imagem em que os valores de temperatura são muito diferentes são destacadas das áreas adjacentes. A relação entre a temperatura e a cor da paleta é não linear com base num algoritmo de histograma. Este modo enfatiza a exibição da imagem em ambientes de trabalho muito escuros
- Modo **Manual (MANUAL/LOCK)** → os níveis de temperatura mínimo e máximo do objeto enquadrado no dispositivo podem ser ajustados manualmente. Este modo, particularmente útil para identificar claramente apenas certas áreas da imagem, é recomendado no caso de operações de termografia avançada

1. Clique em   ou no símbolo "AUTO" na parte inferior direita do ecrã. As imagens na Fig. 45 mostram as seleções dos modos "AUTO" e "HG"




Fig. 45: Configuração do modo automático e histograma

2. Clique em   ou no símbolo "AUTO" selecionando a opção "MANUAL". As imagens a seguir são mostradas no dispositivo



Fig. 46: Configuração do modo manual

3. Clique em ▼ ou ▲ para definir simultaneamente os valores de temperatura associados aos níveis alto e baixo em etapas de 0,1 ° C (ver Fig. 46 - lado esquerdo)
4. Clique no símbolo “” perto dos níveis para bloquear os valores de temperatura definidos
5. Clique em ▼ ou ▲ para definir o valor da temperatura associado ao nível alto em etapas de 0,1 ° C (ver Fig. 46 - parte central)
6. Clique no símbolo “” para bloquear o valor de temperatura definido
7. Clique em ▼ ou ▲ para definir o valor da temperatura associado ao nível baixo em etapas de 0,1 ° C (ver Fig. 46 - lado direito)
8. Clique no símbolo “” para bloquear o valor de temperatura definido

5.5 GUARDAR IMAGENS DE IR E VÍDEO

A ferramenta é capaz de guardar imagens e vídeos infravermelhos dentro da memória interna ou dentro do cartão micro SD inserido. Cada imagem é guardada automaticamente nos formatos JPG (instantâneo) e HIR (que só podem ser abertos com o software THTLink fornecido - ver § 6). Os vídeos IR são guardados no formato MP4 padrão. As seguintes operações são possíveis:

- Congele as imagens no ecrã
- Guarde as imagens dentro do equipamento
- Faça anotações de voz ao guardar a imagem
- Faça anotações de texto ao guardar a imagem
- Altere os parâmetros da imagem que está sendo guardada

5.5.1 Guardar imagem

Uma imagem infravermelha no ecrã pode ser guardada após ser previamente fixada no ecrã. Proceda da seguinte forma:

1. Clique em **T** (Trigger) para bloquear ou desbloquear uma imagem infravermelha no ecrã. O seguinte ecrã é exibido no dispositivo



Fig. 47: Guardar imagem

2. Clique no símbolo “✓” para confirmar que deseja guardar a imagem se não precisar de fazer nenhuma alteração na imagem
3. Se precisar de alterar os parâmetros da imagem, clique nos símbolos correspondentes “☰”, “🔧”, “🖼️” e “🗣️”, siga os procedimentos descritos nos capítulos anteriores e clique no ícone “✓” para confirmar
4. Clique no ícone “T” para inserir uma anotação textual na imagem. O ecrã da Fig. 48 - lado direito é exibido no dispositivo





Fig. 48: Inserir anotação de texto na imagem

5. Insira o comentário de texto usando o teclado virtual e confirme com “✓” ou clique no “X” para voltar ao ecrã anterior
6. Confirme para guardar em definitivo a imagem com o comentário de texto ao clicar no símbolo “✓”
7. Inserir a tomada de um auricular de intercomunicação com microfone na entrada “Áudio” do equipamento (ver Fig. 3 - parte 3) e clicar no símbolo “🎤” para inserir uma anotação de voz (máx. 60s para cada imagem) na imagem. A seguinte imagem é exibida no dispositivo:




Fig. 49: Inserir anotação de voz na imagem

8. A indicação "REC" é mostrada na parte superior para indicar a gravação em andamento
9. Definitivamente, confirme para guardar a imagem com comentário de voz, ao clicar no símbolo “✓”. Clique no símbolo “i” para abrir a seção com informações sobre a anotação de voz guardada

5.5.2 Realização de vídeo IR

O equipamento permite que crie e guarde vídeos IR com ou sem áudio no formato MP4 da seguinte maneira:

1. Se necessário, insira o auricular de intercomunicação com microfone na entrada “Áudio” do equipamento (ver Fig. 3 - parte 3)
2. **Pressione e segure o botão T (Trigger) por pelo menos 2s.** A indicação "REC" é mostrada na parte superior para indicar a gravação em andamento (ver Fig. 50)




Fig. 50: Gravação de vídeo IR

3. Pressione a tecla T (Trigger) para parar e guardar automaticamente a gravação na memória do equipamento. Clique no símbolo “i” para abrir a seção com informações sobre a video IR guardado

5.5.3 Menu Galeria

Nesta seção, é possível recuperar e rever no ecrã a galeria de imagens e vídeos IR guardados na memória do equipamento ou no cartão micro SD inserido. Na mesma seção, é possível rever e ouvir as anotações textuais e vocais feitas ao guardar as imagens, respetivamente.

1. Pressione a tecla  para entrar na galeria de imagens e vídeos guardados na memória do equipamento ou no cartão micro SD. O ecrã da Fig. 51 - o seguinte lado esquerdo é mostrado no ecrã



Fig. 51: Recuperar imagens guardadas no dispositivo

2. Clique nas setas do teclado  ou  ou nos símbolos “<” ou “>” para recuperar a imagem desejada no dispositivo
3. Clique no símbolo “i” para abrir a seção com informações sobre a imagem guardada. O ecrã da Fig. 51 - lado direito é mostrado no dispositivo
4. Clique no símbolo  para reproduzir qualquer vídeo IR guardado
5. Clique no símbolo  para visualizar o símbolo , ,  e  a partir do qual pode modificar a imagem recuperada no ecrã. Clique no símbolo  para confirmar as alterações feitas sobrepondo a imagem modificada ou guardando uma cópia
6. Clique no símbolo “X” para sair sem guardar ou para voltar ao menu principal
7. Clique no símbolo  para eliminar a imagem

5.6 SAÍDA VIDEO VIDEO HDMI

A saída de vídeo HDMI disponível no equipamento (consulte a Fig. 3 - Parte 4) torna possível visualizar a imagem IR capturada num monitor externo ou dispositivo de gravação de vídeo HDMI. Para ligar o equipamento, proceda da seguinte forma:

1. Ligue o equipamento ao monitor ou dispositivo externo usando o cabo de vídeo HDMI fornecido
2. Ligue o monitor HDMI ou dispositivo externo
3. Ligue o equipamento
4. Verifique a presença de imagem infravermelho no monitor ou dispositivo externo. A imagem desaparece do ecrã
5. Clique no ecrã do equipamento para visualizar a imagem novamente. A imagem desaparece no monitor ou dispositivo externo
6. Quando terminar, desligue o monitor ou dispositivo externo e desconecte o cabo de vídeo do equipamento

5.7 CARACTERÍSTICAS DA LENTE

O equipamento está equipado com uma lente focal de 22 mm. Abaixo está a teoria de funcionamento com base nesta lente.

Definições

- **FOV (Campo de visão)** → representa a abertura angular máxima (expressa em graus) que o equipamento é capaz de gerenciar a uma determinada distância
- **IFOV (Campo de Visão Instantâneo)** → representa o menor detalhe dentro do FOV que o equipamento pode detetar a uma certa distância. É expresso em radianos pela seguinte fórmula:

$$\text{IFOV (teórico)} = (\text{tamanho do pixel do sensor}) / (\text{comprimento focal da lente})$$

- **Relatório D:S** → Relação distância / seção do objeto → fornece informações sobre a distância máxima do equipamento ao objeto que possui uma determinada seção (ponto), a fim de obter medições corretas de temperatura. É expresso como:

$$\text{D:S (teórico)} = 1 / \text{IFOV (teórico)}$$

Equipamento THT70n

FOV = 17° (Horizontal) x 12.7° (Vertical)

Lente focal = 22mm

Dimensão pxl do sensor = 17µm

IFOV (teórico) = 17µm / 22mm = 0.77mrad

D:S (teórico) = 1 / IFOV (teórico) = 1298:1




Fig. 52: Representação do campo de visão FOV do equipamento

- Normalmente o parâmetro IFOV (real) é sempre considerado cerca de 3 vezes maior do que o teórico, portanto a relação D: S (real) é cerca de 3 vezes menor do que a teórica. Isso significa que para THT70n: **D: S (real) ~ 433: 1**

5.8 UTILIZAÇÃO DO MODO SCREENING

1. Ligar o equipamento
2. Defina o parâmetro de emissividade para um valor entre 0,95 e 0,98 (normalmente 0,95)
3. Ativar o modo “Screening” (ver § 5.3.1.2)
4. Ative a condição de alarme (consulte § 5.3.1.2) e defina o limite máximo de temperatura associado a um dos cursores de medição (consulte § 5.3.6)
5. Ative o Modo Face (ver § 5.3.2)
6. Selecione a paleta de cores desejada (recomendado ferro ou cinzento – ver § 5.3.4)
7. Selecione o modo de medição AUTO (ver § 5.4)
8. Concentre-se corretamente no assunto de teste (ver § 5.2)
9. Enquadre o sujeito do teste a uma distância máxima de 2 m
10. A imagem a seguir é exibida no dispositivo



Fig. 53: Exibição de condição de alarme na função de triagem

AVISO



- A função de triagem permite medir a temperatura do corpo humano, mas o equipamento **NÃO pode ser usado de forma alguma como dispositivo médico**
- A medição de temperatura com a função de triagem **não substitui em nenhum caso a avaliação médica**

6 USO DO SOFTWARE THTLINK

O software "THTLink" pode ser usado para analisar as imagens guardadas na memória do equipamento.

6.1 REQUISITOS MÍNIMOS DO SISTEMA

Hardware:	PC 3.70Ghz 32bit/64 bit
Memória RAM:	8GB
Interface de saída:	Portas USB ou leitor de cartão SD
Leitor CD-ROM:	presente
Resolução do ecrã:	1920x1080
Sistema operativo:	Windows 7 ou superior
Software da aplicação:	Microsoft .Net Framework 4.0

6.2 INSTALAÇÃO DO SOFTWARE THTLINK

1. Inserir o CD-ROM de instalação no leitor no PC
2. Inicie o arquivo "THTLink_setup.exe" presente no CD-ROM e siga o assistente de instalação

6.3 CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS DO SOFTWARE THTLINK

A imagem IR (com extensão HIR) só podem ser abertos dentro do software como mostrado na Fig. 54 a seguir




Fig. 54: Exibição de imagens no software THTLink

Características principais do software THTLink:

- Exibição de imagens IR, visível, Fusion, PiP
- Inserção de ferramentas de análise avançada (pontos, linhas, áreas, deltaT, isotérmicas)
- Construção de gráficos a partir de imagens IR
- Construção de reportagens de imprensa
- Reprodução de anotações de voz e texto guardadas nas imagens

Para obter informações sobre como usar o software THTLink, consulte a Ajuda online do próprio programa

7 MANUTENÇÃO

7.1 GENERALIDADE

Durante o uso e armazenamento, respeite as recomendações listadas neste manual para evitar possíveis danos ou perigos durante o uso. Não use o equipamento em ambientes com alta humidade ou alta temperatura. Não exponha diretamente à luz solar. Desligue sempre o equipamento após o uso.

7.2 CARREGAMENTO DA BATERIA INTERNA

O equipamento foi projetado para ser alimentado por uma bateria recarregável de íons de lítio. Com o símbolo “” presente no dispositivo é necessário recarregar a bateria. O carregamento pode ocorrer:

- Ao ligar o equipamento à rede elétrica usando o carregador de bateria fornecido
- Insira a bateria na base de carregamento e ligue-a à rede elétrica

ATENÇÃO



- Execute o processo de carregamento da bateria em temperaturas ambientes entre **0 ° C e 50 ° C (32 ° F e 122 ° F)**. Com temperaturas fora dessa faixa, a bateria pode aquecer ou quebrar e, em qualquer caso, reduzir seu ciclo de vida
- A bateria não deve ser removida do equipamento durante a operação de carregamento
- Ao usar o equipamento pela primeira vez, recarregue a bateria por pelo menos **3 horas**

Carregamento com ligação direta à rede

1. Ligue o carregador de bateria fornecido à rede elétrica CA e a saída à entrada micro USB do equipamento (consulte a Fig. 3 - Parte 2)
2. Com o equipamento desligado, o indicador de nível da bateria assume os símbolos em sequência “     ” a piscar
3. Com o símbolo “” ligado quando o processo de carregamento está completo (ver Fig. 62)




Fig. 55: Indicação de carga total da bateria

4. Com o equipamento ligado, o símbolo “” é mostrado no dispositivo
5. Desligue o carregador de bateria do equipamento e da rede elétrica

Carregar com ligação de base de carregamento

1. Ligue o carregador fornecido à rede elétrica CA e à base de carregamento fornecida. O LED verde “Power” na base acende
2. Insira a bateria dentro da base de carregamento. O LED vermelho “Charge” na base acende
3. Continue o processo de carregamento até que o LED “Charge” apague
4. Remova a bateria, desligue a base de carregamento e o carregador de bateria da rede elétrica

7.3 LIMPEZA DO INSTRUMENTO

Para limpar o instrumento, use um pano macio e seco. Nunca use panos molhados, solventes, água, etc.

7.4 TEMPO DE VIDA



AVISO: O símbolo mostrado no equipamento indica que o equipamento, os seus acessórios e baterias devem ser recolhidos separadamente e manuseados corretamente.

7.5 ACCESSÓRIOS

7.5.1 Acessórios fornecidos

- Lente focal integrada para medições de IV, $f = 22 \text{ mm}$
- Tampa de proteção da lente
- Bateria recarregável de íões de lítio, 3,7 V 5200 mAh, 2 peças
- Adaptador AC / DC 100-240V / 5V + fichas universais
- Base do carregador de bateria
- Cartão micro SD, 8GB
- Adaptador de cartão Micro SD
- Cabo USB
- Cabo vídeo HDMI
- Auricular de intercomunicação com microfone
- Alça antiderrapante
- CD-ROM com software Windows THTLink
- Certificado de calibração ISO9000
- Guia de uso rápido
- Manual do utilizador em CD-ROM
- Mala de transporte rígida

8 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Medição da Temperatura

Campo	Resolução	Incerteza (*)
-20.0°C ÷ 650.0°C	0.1°C	±2%leitura ±2°C (valor mais alto)
-4.0°F ÷ 1202.0°F	0.1°F	±2%leitura ±3.6°F (valor mais alto)

(*) Temperatura ambiente: 10°C ÷ 35°C, Temperatura do objeto: >0°C

Medição da Temperatura modo Screening

Campo	Resolução	Incerteza
32.0°C ÷ 42.0°C	0.1°C	±0.5°C
89.6°F ÷ 107.6°F	0.1°F	±0.9°F

Especificações gerais

Tipo / resolução do sensor IR:	UFPA (384x288pxl, 17µm)
Resposta espectral:	8 ÷ 14µm
Campo visível (FOV) / Lente:	17° x 12.7° / 22mm
IFOV (@ 1m):	0.77mrad
Sensibilidade térmica/NETD:	<0.05°C@30°C (86°F) / 80mK
Frequência da imagem:	50Hz
Foco:	manual
Distância focal mínima:	0.5m
Leituras de temperatura:	°C, °F, K
Paletas de cores disponíveis:	8 paletas + 4 isotérmicas
Ponteiro laser:	Classe 2 em concordância com IEC 60825-1
Zoom eletrônico:	x1.0 ÷ x32.0 em passos de 0.1
Correção de emissividade:	0.01 ÷ 1.00 em passos de 0.01
Modo regulação da imagem:	Automático / Manual /Histograma (HG)
Funções de medição:	correções com base na temperatura ambiente, temperatura refletida, distância, humidade relativa, deslocamento
Análise avançada:	cursor fixo central
Reconhecimento temp. facial:	Pontos (3), linhas (2), áreas (3), cursor “Quente/Frio”
Câmara integrada:	máx 10 pessoas simultaneamente (distância 2m)
Modo imagem:	5Mpxl, FOV 59°
Medição laser distância objeto:	IR, Visível, Fusion PiP, Auto Fusion
Condições de alarme:	campo: 0.05m÷30m, incerteza:±5mm
Saída vídeo:	visível e acústico
Formato imagem:	HDMI
Gravação vídeo IR:	JPG (snapshots), HIR (radiométrica)
Anotação de voz:	formato MP4
Anotação textual:	até 60s/imagem
Memória:	com teclado virtual
Imagem/vídeo salvável:	Interna (3.4GB) + micro SD card 8GB (máx 32GB)
Interface PC:	1000 foto/45min vídeo (memória interna)
Interface para dispositivos móveis:	>6000foto (micro SD)
	USB 2.0
	WiFi (com APP HTProCamera)

Alimentação

Alimentação interna:	bateria recarregável Li-ION, 3.7V 5200mAh
Alimentação externa:	adaptador 100-240VAC (50/60Hz)/5VDC, 2400mA
Duração da bateria:	cerca de 3 horas (stand-by e WiFi off)

Display

Características:	Cor, TFT LCD 3.5", 640x480pxl touch-screen capacitivo
------------------	----------------------------------------------------------

Características mecânicas

Dimensões (L x La x H):	260x101x120mm
Peso (bateria incluída):	850g

8.1 AMBIENTE**8.1.1 Condições ambientais de utilização**

Temperatura de utilização:	-15°C ÷ 50°C (5°F ÷ 122°F)
Temperatura de conservação:	-40°C ÷ 70°C (-40°F ÷ 158°F)
Humidade relativa aceitável:	10%RH ÷ 90%RH
Proteção mecânica:	IP54 em concordância com IEC 529
Test de queda:	2m
Choque:	25G em concordância com IEC60068-2-29
Vibração:	2G em concordância com IEC60068-2-6

**Este equipamento está em conformidade com diretiva EMC 2014/35/UE
Este equipamento está em conformidade com os requisitos da diretiva europeia
2011/65 / EU (RoHS) e da diretiva europeia 2012/19 / UE (WEEE)**

9 ASSISTÊNCIA

9.1 CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este equipamento tem garantia contra qualquer defeito de material e fabricação, de acordo com as condições gerais de venda. Durante o período de garantia, as peças defeituosas podem ser substituídas, mas o fabricante reserva-se ao direito de reparar ou substituir o produto. Se o equipamento for devolvido ao serviço pós-venda ou a um revendedor, o transporte é cobrado ao cliente. O envio deve, em qualquer caso, ser previamente combinado. Uma nota explicativa sobre os motivos do envio do equipamento deve sempre acompanhar o envio. Para envio, use apenas a embalagem original; quaisquer danos causados pelo uso de embalagens não originais serão cobrados do cliente. O fabricante declina qualquer responsabilidade por danos causados a pessoas ou objetos.

A garantia não se aplica nos seguintes casos:

- Reparo e / ou substituição de acessórios e bateria (não cobertos pela garantia).
- Reparos que se tornem necessários devido ao uso incorreto do equipamento ou ao seu uso com equipamento incompatível.
- Reparos que se tornem necessários devido a embalagem inadequada.
- Reparos que se tornem necessários devido a intervenções realizadas por pessoal não autorizado.
- Modificações feitas no equipamento sem autorização explícita do fabricante.
- Uso não contemplado nas especificações do equipamento ou no manual do utilizador.

O conteúdo deste manual não pode ser reproduzido de nenhuma forma sem a autorização do fabricante.

Os nossos produtos e as nossas marcas são patenteados e registados. O fabricante reserva-se ao direito de fazer alterações nas especificações e preços se isso se dever a melhorias tecnológicas.

9.2 ASSISTENCIA

Se o equipamento não funcionar corretamente, antes de entrar em contato com o Serviço Pós-Venda, verifique o estado das baterias e substitua-as se necessário. Se o equipamento continuar apresentando mau funcionamento, verifique se o procedimento de uso está de acordo com o indicado neste manual. Se o equipamento for devolvido ao serviço pós-venda ou a um revendedor, o transporte é cobrado ao cliente. O envio deve, em qualquer caso, ser previamente combinado. Uma nota explicativa sobre os motivos do envio do equipamento deve sempre acompanhar o envio. Para envio, use apenas a embalagem original; qualquer dano causado pelo uso de embalagem não original será cobrado do cliente.



HT INSTRUMENTS SA

C/ Legalitat, 89
08024 Barcelona - **ESP**
Tel.: +34 93 408 17 77, Fax: +34 93 408 36 30
eMail: info@htinstruments.com
eMail: info@htinstruments.es
Web: www.htinstruments.es

HT INSTRUMENTS USA LLC

3145 Bordentown Avenue W3
08859 Parlin - NJ - **USA**
Tel: +1 719 421 9323
eMail: sales@ht-instruments.us
Web: www.ht-instruments.com

HT ITALIA SRL

Via della Boaria, 40
48018 Faenza (RA) - **ITA**
Tel: +39 0546 621002
Fax: +39 0546 621144
eMail: ht@htitalia.it
Web: www.ht-instruments.com

HT INSTRUMENTS GMBH

Am Waldfriedhof 1b
D-41352 Korschenbroich - **GER**
Tel: +49 (0) 2161 564 581
Fax: + 49 (0) 2161 564 583
eMail: info@ht-instruments.de
Web: www.ht-instruments.de

HT INSTRUMENTS BRASIL

Rua Aguaçu, 171, bl. Ipê, sala 108
13098321 Campinas SP - **BRA**
Tel: +55 19 3367.8775
Fax: +55 19 9979.11325
eMail: vendas@ht-instruments.com.br
Web: www.ht-instruments.com.br

HT ITALIA CHINA OFFICE

意大利HT中国办事处
Room 3208, 490# Tianhe road, Guangzhou - **CHN**
地址：广州市天河路490号壬丰大厦3208室
Tel.: +86 400-882-1983, Fax: +86 (0) 20-38023992
eMail: zenglx_73@hotmail.com
Web: www.guangzhouht.com